Configurazione di una rete point-to-multipoint sugli access point IW con IoT OD

Sommario

Introduzione

In questo documento viene descritta la configurazione delle reti point-to-multipoint sui punti di accesso wireless industriali (IW) tramite i modelli disponibili in IoT Operations Dashboard.

Accesso a loT OD

I punti di accesso IW (IW9165 e IW9167) possono essere configurati in modalità CAPWAP o URWB.

Quando questi punti di accesso sono configurati in modalità URWB, possono essere configurati utilizzando IoT-Operations Dashboard o localmente in modalità offline. È possibile accedere a IoT Operations Dashboard con questi collegamenti, a seconda della posizione dei tenant.

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

Dopo aver effettuato l'accesso e aver scelto il tenant giusto, selezionare Industrial Wireless in Service (Servizio) per accedere al set di funzionalità delle radio CURWB.

disco loT Operations Dashboard



Caricamento manuale

I dispositivi possono essere caricati manualmente in IoT OD dalla pagina Inventario.

Selezionare Aggiungi dispositivi e scegliere il PID dei dispositivi aggiunti. Un file CSV può essere caricato con il numero di serie e l'indirizzo MAC dei dispositivi; ogni riga ha una voce.

Esempio: SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

Una volta caricati, fare clic su Aggiungi dispositivi nella parte inferiore per importare manualmente i dispositivi nel dashboard. Vengono quindi visualizzati nella scheda Inventario.

Configurazione IoT da punto OD a multipunto

Una configurazione point-to-multipoint con access point IW916x può essere configurata tramite IoT OD in pochi semplici passaggi. Si considerino tre punti di accesso, la radio A che funge da estremità della rete e la radio B e C che funge da punti della rete.



 Dopo aver aggiunto i dispositivi al OD IoT e aver impostato lo stato su "Online", è possibile modificare la configurazione selezionando il dispositivo richiesto. Fare clic sul dispositivo e selezionare la scheda "Configuration" (Configurazione), quindi selezionare il pulsante "Edit" (Modifica) per aggiornare la configurazione.

device industrial Wireless	Cisco entre						
h. inventory	Summary Configuration	1					
A, Configuration >	Device Configuration Int OD Configuration ID 0 Seved - 2024-06-24 10.49:38 am Lest heard - 2024-06-26 23:58:22 pm						
	Lest heard and lot CD Review provious configurations	Configuration do not match. General					
	C. Search C. Search Wireless Radio Advanced Radio Settings Kay Control FluidMAX Nutlicent SMMP Radius NTP	 Mode Radio off Local IP Address Local Netmask Default Gateway Local Des 1 Local Des 2 	10700 Mesh Palat Off 192.108.0.10 255.255.255.0	Lest Heard Mesh End Off 10.122.136.9 295.295.295.192 10.122.136.1 172.15.108.34 172.15.108.43			

Q Search	General	
General		
Wireless Radio	Mode	
Advanced Radio Settings	Mesh Point 🗸	
Key Control		
FluidMAX	Radio off	
Multicest		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Select Value V	
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vlan	192,168.0.10	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

2. Per una configurazione PTMP, nella sezione "Modalità generale", l'access point collegato direttamente alla rete fisica (Radio A) è configurato come un'estremità della rete mesh e i due access point collegati ai dispositivi terminali (Radio B e Radio C) sono configurati come punti della rete.

Edit Device Configuration Q Search General General Mode Wireless Radio Advanced Radio Settings Mesh End 200 Key Control Radio off FluidMAX Multicast SNMP Radio off mode Radius Fixed 140 NTP: L2TP Local IP Address Wan. 10.122.136.9 Fluidity Fluidity Advanced Local Netmask Fluidity Pole Proximity 255.255.255.0

Configurazione Radio A

Q, Search	General
General	
 Wireless Radio 	Mode
 Advanced Radio Settings 	Mesh Point 🗸
 Key Control 	
 FluidMAX 	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	- Ever
NTP	
LZTP	Local IP Address
Vian	10.122.136.10
Fluidity	
Fluidity Advanced	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0

Configurazione Radio B

Q, Search	General
General	
Wireless Radio	Mode
Advanced Radio Settings	Mesh Point V
Key Control	
FluidMAX	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	Select Value 🗸
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vlan	192.168.0.11
Fluidity	
Fluidity Advanced	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0

Configurazione Radio C

3. Nella sezione "Radio wireless", tutte e tre le radio devono essere configurate con la stessa passphrase. Per questa installazione verrà abilitata una sola radio per ogni dispositivo IW. Abilitare la radio selezionata (Radio 1 o Radio 2) e assicurarsi che tutte le radio abbiano la stessa frequenza e larghezza di canale. Quando si collegano le antenne, è necessario utilizzare le porte esterne appropriate in base alla radio selezionata.

Q, Search	Wreless Radio			
General				
Wireless Radio	Pessphrase			
Advanced Radio Settings	CiscoURW8123			
Key Control				
FluidMAX.	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicast				
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radius	Fired	\sim	Select Value	100
MTP				
L27P	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	5180 MHz	\sim	Select Value	\sim
Fluidity				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width	
Fluidity Pole Proximity	80	~	Select Value	~

Nella sezione "Wireless Radio" per una configurazione PTMP, il ruolo Radio per la Mesh End Radio A è configurato come primario Fluidmax e le radio Mesh Point Radio B e C sono configurate come secondarie Fluidmax.

Edit Device C	onfiguration			
Q, Search	Wireless Radio			
General				
 Wireless Radio 	Passphrase			
Advanced Radio Settings	CisceURWB			
 Key Cantrol 				
 FieldMAX 	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicast				
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radius	• Ruidmas primary	÷	Salart Value	
NTP				
LITP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	• 5180 MHz	~	Select Value	
Fluidity				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width	
Fluidity Pale Proximity	80	\sim	Select Value	

Configurazione Radio A

Q Swith	Wireless Radio		
+ General			
 Wheless Radio 	Passphrase		
 Advanced Rodio Settings 	CraceURWB		
 Key Control 			
 PLIRMAX 	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled
Multicast.			
SAMP	Radio 1 role		Radio 2 role
Radius	• Fisidinax secondary	1.1	Select Value V
NTP			
LETP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)
Vien	Select Value	1.0	Select Value V
Fluidity			
Fluidity Advanced	Redio 1 Channel width		Radio 2 Channel width
Photelly Pole Proximity	Select Velve	v	Select Value V

Configurazione Radio B e C

4. Le modalità Primario/Secondario di Fluidmax vengono utilizzate per identificare singoli cluster quando in una topologia a cascata sono presenti più sezioni PTMP. A ogni cluster di radio primarie Fluidmax e secondarie Fluidmax corrispondenti viene assegnato un ID cluster. Questo parametro è configurato nella sezione "Fluidmax". In questa configurazione, l'ID cluster è impostato come "CiscoURWB" predefinito su tutte e tre le radio.

Q Search	FluidMAX	
General		
Wireless Radio	Radio 1 FluidMAX™ mode	Radio 2 FluidMAX™ mode
 Advanced Radio Settings 	Primary 🗸	Select Value V
Key Control		
FluidMAX	Radio 1 FluidMAX™ Autoscan	Radio 2 FluidMAX [™] Autoscan
Multicast		
SNMP	Radio 1 FluidMAX Cluster ID	Radio 2 FluidMAX Cluster ID
Radius	•	01
NTP	CISCOURWB	CISCOURINB
L2TP	Radio 1 Enable FluidMAX Tower ID	Radio 2 Enable FluidMAX Tower ID
Vlan		
Fluidity	Padio 1 EluidMAY Towar ID	Padia 2 EluidMAX Tawar ID
Fluidity Advanced	Radio I Fluidmax Tower ID	Radio 2 Plutomaa Tower ID
Fluidity Pole Proximity	CiscoURWB	CiscoURWB
	Radio 1 Critical RSSI threshold	Radio 2 Critical RSSI threshold
	0	0

Una volta modificata la configurazione, fare clic su 'Save' (Salva) in basso.

5. A questo punto, è possibile spostare la configurazione aggiornata da IoT-OD direttamente alle radio con il pulsante "Push IoT OD Configuration". Premere Conferma una volta richiesto. Il dispositivo viene riavviato e accessibile dall'IP dalla configurazione push.

·		Inventory (disco-Derfiguration
- Income Provide		CISCO . min
E. Inventory		Summary Configuration
A Configuration		Device Configuration 🥒 Mit 🙁 Puin NF 00 Configuration



Push Configuration

You're about to push the latest IoT CO device configuration (Conf. ID: 2) to the device Claco (Senal Number KWC2702000K). This operation will take up to 5 minutes. Your device will reboot automatically.

Cancel

Costirm



6. Se le radio sono "Offline", un'altra opzione per eseguire il push della configurazione è quella di scaricare il file di configurazione. Dalla scheda Inventario, selezionare uno o più dispositivi e dal menu a discesa 'Altre azioni', selezionare il pulsante 'Scarica selezionati'.

Q Search Table								V
1 Selected Add D	within Mare Astons	2					C Partner	A 10 10 Jun 27, 2014 1:12 AM
Configuration	Assign to Group	Name	# Address	Workel	Serial Number	Meet 10 -	00000	Formages Version
Dyna no	Renaue Iran Group Devralend All	Chan	182.168.0.10	W9182H-8	POCUTORINHY	5.137.250.148		17.14.0.79
• • • • •	Download Selected	Cisca	192,168,0.10	W0152DH-0	KWC27019008	5.246.2.120		17.13.1.3
2 Records	Delete All						Show Records	an - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	Delete Selected							
	Export All							
	Export Selected							

Viene scaricato un file con estensione .iwconf. Lo stesso file può essere caricato sulla GUI dei dispositivi dalla scheda IoT-OD.



La configurazione può essere verificata nella pagina Stato.

CISCO. ULTRA RELIABLE WRELESS BACKHAUL	Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.246.226.200 - MESH END MODE
IOTOD IW Offline	STATUS
IW-MONITOR Disabled	Daview Class Catalyst M0187E Hasse Date Arease Point
FM-QUADRO	Name: ME_Primary
	ID: 5.246.226.200
GENERAL SETTINGS	Serial: KIVC280208AS Onerating Mode: Mosh Fort
- general mode	Uptime: 3 min
- wireless radio	Firmware version: 17.14.0.79
- antenna alignment and stats	DEVICE SETTINGS
NETWORK CONTROL	IP: 10.122.136.50
- advanced tools	Netmask: 255.255.255.192
A DOM NOT HIS RECTORED	NAC address: 40:36:5a:6:e2:c8 Conformal MTU: 1630
advanced and a settleme	WIREDO
- autoriced radio settings	Status: up
- static routes	Speed: 5000 Mb/s Durdes: All
- allowingt / blockligt	MTU: 1530
- multicast	WIRED1
- somp	Status: down
- radius	WIRELESS SETTINGS
- mp	Operating region: B
- othernot filter	
- 12tp configuration	Radio 1 Interface: enabled
- vian settings	Node: fluidmax primary
- Fluidity	Frequency: 5180 MHz
- misc settings	Channel: 38 Channel Witth: 80 MHz
- smart license	Current tx power: 22 dBm
MANAGEMENT SETTINGS	Current tx power level: 1
- remote access	Antenna gain: not selected Antenna number 2
- firmware upgrade	Radio Mode: primary
- status	Maximum link length: 3 km
- configuration settings	Padia 2
- comparation seconds	Interface: disabled
- readt tactory default	Mode: fixed infrastructure
- PEDOOC	Frequency: 5180 MHz Chennek 38
- togetit	Channel Width: 80 MHz Current Ix power: 19 dBm
	© 2824 Claco ancior its affiliates. All rights reserved.

7. È possibile accedere alla pagina FM-Quadro della radio Mesh End per controllare il layout dell'impostazione PTP.



Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).