ASR1000 OTV 導入モード(スティック上の OTV)

内容

```
<u>概要</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
使用するコンポーネント
<u>背景説明</u>
<u>理論</u>
<u>ネットワーク図</u>
<u>パケットのやり取り</u>
<u>利点と動作</u>
<u>設定</u>
確認
```

概要

このドキュメントでは、ASR1000 ファミリでオーバーレイ トランスポート仮想化(OTV)の特 定導入モデルを構成することについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ASR 1000 プラットフォーム アーキテクチャに関する基本知識
- ASR 1000 OTV ユニキャスト隣接サーバの構成に関する基本知識
- •L3 境界ルータ間のユニキャストの到達可能性

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS^{® バージョン} asr1001-universal.03.13.05.S.154-3.S5-ext.bin. を使用し たASR 1002 に基づいています。

背景説明

stick モデルの OTV アプライアンスでは、SVI が構築されているデバイスを通じて結合インター フェイスが接続されます。導入のこの特定モデルは、何らかの理由で OTV をアクティブ化また は非アクティブ化するときに、ネットワークの再設計や再ケーブル配線が不要であるため、幅広 く使用されています。さらに、OTV 対応デバイス(ASR1000)が、データセンター接続を提供 するレイヤ 3 境界ルータから 1 ホップである点にも注目する必要があります。



このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

理論

ネットワーク図



L2 L3

パケットのやり取り

OTV では、サイレント ホストは常時存在しません(エンド ホストは常時サイレントまたは単方 向ではありません)。 OTV テーブルに MAC アドレスが存在しない送信先へのユニキャストトラ フィックがある場合、そのトラフィックは不明なユニキャストと見なされ、廃棄されます。

OTV テーブルはすでに入力が完了しており、すべての MAC アドレスが学習されていると見なされます。

トラフィックはサイトAからサイトB(MAC Bから MAC D)

- 1. MAC BからMAC Dがエッジデバイスに到達(フラッディングおよび学習メカニズム)
- エッジ デバイスは、MAC テーブル検索して、動的に学習されたインターフェイス(L2 イン ターフェイスである Eth 0/2)でフレームを転送します。
- 3. フレームがOTVデバイス(ASR1K)に到着し、OTVルートテーブルを調べると、フレームが OTVデバイスのOTVルートテーブルに到着したことを確認できます サイトB
- 4. OTV により、フレームがカプセル化され、IP A、その所有結合インターフェイス IP として 送信元が変更され、またサイト B の IP A、結合インターフェイスとして送信先が変更され ます ([MAC B から MAC D] IP A から IP B)。
- 5. OTV のカプセル化解除がサイト B で実行され、元のフレームが受信されます。
- 6. 到着フレームに対して MAC アドレス テーブルの検索が実行され、L2 インターフェイスを 介してエッジ デバイスに送り戻されます。
- T. エッジ デバイスは、MAC D が学習されたインターフェイスをチェックし、そのインターフェイスでフレームを送信します。

利点と動作

このトポロジの主な利点を以下に示します。

•既存のトポロジの変更なし

- 実装が容易
- •構成が容易

ここで質問ですが、このトポロジは、OTV を導入した場合の他のトポロジとどのように異なるで しょうか。この答えは、

結合インターフェイスの場所です。

図のように、結合インターフェイスは、エッジ デバイス(この例では 6500)の背後に存在しま す。 既存のトポロジでは、スイッチの背後に結合インターフェイスを配置し、それに対してオー バーレイを構築します。

もう1つの質問は、エッジデバイスからASR1000へのL2およびL3接続に使用するインターフェイスの数です。答えは次のとおりです。

単純で制限なしです。L2 および L3 に対して個別のインターフェイスを使用することや、L2 と L3 の両方として動作する単一インターフェイスを活用することができます。このため、OTV ON A STICK(抜け目がない OTV)が実現します。

サービス インスタンスを構築し、VLAN をエッジ デバイスから OTV ルータに拡張することで、 L2 に対して単一インターフェイスを使用でき、また、結合インターフェイスとして使用される同 じインターフェイスに対してサブインターフェイスを構築できます。

このセクションの構成では、エッジ デバイスと OTV ルータの間で単一のインターフェイスを使用していることが重要です。

設定

注:L2 リンクと L3 リンクはどちらも、エッジ ルータと OTV ルータの間の単一インターフ

ェイスでホストされます。

エッジ デバイスにおいて:(Nexus または C6500 を使用可能)

LEFT-EDGE #sh run int gi4/3 Building configuration Current configuration :109 バ イト	RIGHT-EDGE #sh run int gi2/3 Building configuration Current configuration :86 バイ ト
: interface GigabitEthernet4/3 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk 最後 LEFT-EDGE #sh run int vlan1 Building configuration Current configuration :78 バイ ト !	! interface GigabitEthernet2/3 switchport switchport mode trunk IPアドレスがありません 最後 RIGHT-EDGE #sh run int vlan 1 Building configuration Current configuration :61 バイ ト !
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 最後	interface Vlan1 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 最後

OTV ルータにおいて:(ASR1000 の場合)

Building configurationBuilding configurationCurrent configuration :225 /ĭ /Current configuration :225 /ĭ / \land \land !interface GigabitEthernet0/0/1IP7 \lor \lor \checkmark IP7 \lor \lor \checkmark negotiation autonegotiation autoservice instance 10 ethernetservice instance 10 ethernetencapsulation dot1q 10bridge-domain 10bridge-domain 10!!!service instance 20 ethernetservice instance 20 ethernetencapsulation dot1q 20bridge-domain 20bridge-domain 20! $\&$ $\&$ $\&$ LEFT-ASR #sh run intgi0/1/0.100Building configurationBuilding configurationCurrent configuration :110 /ĭ 1N \land \lor !!interfaceinterfaceGigabitEthernet0/0/1.100GigabitEthernet0/1/0.100	LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1	RIGHT-ASR #sh run int gi0/1/0
Current configuration :225 バイCurrent configuration :225 バイト!interface GigabitEthernet0/0/1interface GigabitEthernet0/1/0IPアドレスがありませんIPアドレスがありませんnegotiation autoservice instance 10 ethernetencapsulation dot1q 10bridge-domain 10bridge-domain 10!!!service instance 20 ethernetservice instance 20 ethernetencapsulation dot1q 20bridge-domain 20bridge-domain 20!最後最後LEFT-ASR #sh run intgi0/1/0.100Building configurationBuilding configurationCurrent configuration :110 バイk!!interfaceinterfaceGigabitEthernet0/0/1.100GigabitEthernet0/1/0.100	Building configuration	Building configuration
トト!!interface GigabitEthernet0/0/1interface GigabitEthernet0/1/0IPアドレスがありませんIPアドレスがありませんnegotiation autonegotiation autoservice instance 10 ethernetservice instance 10 ethernetencapsulation dot1q 10bridge-domain 10bridge-domain 10!!!service instance 20 ethernetservice instance 20 ethernetencapsulation dot1q 20bridge-domain 20bridge-domain 20!最後最後LEFT-ASR #sh run intgi0/1/0.100Building configurationBuilding configurationCurrent configuration :110 バイLinterfaceinterfaceGigabitEthernet0/0/1.100GigabitEthernet0/1/0.100	Current configuration :225 バイ	Current configuration :225 バイ
!!interface GigabitEthernet0/0/1interface GigabitEthernet0/1/0IPアドレスがありませんIPアドレスがありませんnegotiation autonegotiation autoservice instance 10 ethernetencapsulation dot1q 10encapsulation dot1q 10bridge-domain 10l!service instance 20 ethernetencapsulation dot1q 20encapsulation dot1q 20bridge-domain 20l!最後最後LEFT-ASR #sh run intgi0/1/0.100Building configurationBuilding configurationCurrent configuration :110 バイLinterfaceinterfaceGigabitEthernet0/0/1.100GigabitEthernet0/1/0.100	۲ ۲	۲- ۲-
interface GigabitEthernet0/0/1 IPアドレスがありません negotiation auto service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 10 bridge-domain 10 ! service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 ! 最後 LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! interface GigabitEthernet0/0/1.100	!	!
negotiation auto service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 10 bridge-domain 10 ! ! service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 ! ! 最後 LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! interface GigabitEthernet0/0/1.100	interface GigabitEthernet0/0/1 IPアドレスがありません	interface GigabitEthernet0/1/0 IPアドレスがありません
service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 10 bridge-domain 10 ! ! service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 ! ! 最後 LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! ! interface GigabitEthernet0/0/1.100	negotiation auto	negotiation auto
encapsulation dot1q 10 bridge-domain 10 ! ! service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 ! ! 最後 LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! ! interface GigabitEthernet0/0/1.100 encapsulation dot1q 10 bridge-domain 10 bridge-domain 10 bridge-domain 20 encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 ! ! RIGHT-ASR #sh run int gi0/1/0.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! interface GigabitEthernet0/0/1.100	service instance 10 ethernet	service instance 10 ethernet
bridge-domain 10 ! ! service instance 20 ethernet service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 ! 最後 LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 gi0/1/0.100 Building configuration Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! ! interface interface GigabitEthernet0/0/1.100	encapsulation dot1q 10	encapsulation dot1q 10
!!service instance 20 ethernetservice instance 20 ethernetencapsulation dot1q 20encapsulation dot1q 20bridge-domain 20bridge-domain 20!!最後最後LEFT-ASR #sh run intgi0/1/0.100Building configurationBuilding configurationCurrent configuration :110 バイト!!interfaceinterfaceGigabitEthernet0/0/1.100GigabitEthernet0/1/0.100	bridge-domain 10	bridge-domain 10
service instance 20 ethernet encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 ! 最後 LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! interface GigabitEthernet0/0/1.100	!	!
encapsulation dot1q 20 bridge-domain 20 ! ! 最後 最後 LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 gi0/1/0.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! ! interface interface GigabitEthernet0/0/1.100 GigabitEthernet0/1/0.100	service instance 20 ethernet	service instance 20 ethernet
bridge-domain 20 ! ! 最後 最後 LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 gi0/1/0.100 Building configuration Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! ! interface interface GigabitEthernet0/0/1.100 GigabitEthernet0/1/0.100	encapsulation dot1q 20	encapsulation dot1q 20
!!最後最後LEFT-ASR #sh run intRIGHT-ASR #sh run intgi0/0/1.100gi0/1/0.100Building configurationBuilding configurationCurrent configuration :110 バイCurrent configuration :110 バイト!interfaceinterfaceGigabitEthernet0/0/1.100GigabitEthernet0/1/0.100	bridge-domain 20	bridge-domain 20
最後 最後 LEFT-ASR #sh run int RIGHT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 gi0/1/0.100 Building configuration Current configuration :110 バイ Current configuration :110 バイ ト ! interface ! GigabitEthernet0/0/1.100 GigabitEthernet0/1/0.100	!	!
LEFT-ASR #sh run int gi0/0/1.100 gi0/1/0.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! interface interface GigabitEthernet0/0/1.100 RIGHT-ASR #sh run int gi0/1/0.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト !	最後	最後
gi0/0/1.100 gi0/1/0.100 Building configuration Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! interface ! GigabitEthernet0/0/1.100 GigabitEthernet0/1/0.100	LEFT-ASR #sh run int	RIGHT-ASR #sh run int
Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! interface GigabitEthernet0/0/1.100 Building configuration Current configuration :110 バイ ト ! interface GigabitEthernet0/1/0.100	gi0/0/1.100	gi0/1/0.100
Current configuration :110 バイ Current configuration :110 バイ ト ト ! interface interface GigabitEthernet0/0/1.100 GigabitEthernet0/1/0.100	Building configuration	Building configuration
トト!!interfaceinterfaceGigabitEthernet0/0/1.100GigabitEthernet0/1/0.100	Current configuration :110 バイ	Current configuration :110 バイ
! ! interface interface GigabitEthernet0/0/1.100 GigabitEthernet0/1/0.100	۲.	h
interface interface GigabitEthernet0/0/1.100 GigabitEthernet0/1/0.100	!	!
GigabitEthernet0/0/1.100 GigabitEthernet0/1/0.100	interface	interface
	GigabitEthernet0/0/1.100	GigabitEthernet0/1/0.100

encapsulation dot1Q 1 native	encapsulation dot1Q 1 native
ip address 192.168.1.1	ip address 192.168.2.1
255.255.255.0	255.255.255.0
最後	最後

オーバーレイ インターフェイス:

LEFT-ASR#sh run int overlay 1	RIGHT-ASR#sh run int overlay 1
interface Overlay1	interface Overlay1
IPアドレスがありません	IPアドレスがありません
otv join-interface	otv join-interface
GigabitEthernet0/0/1.100	GigabitEthernet0/1/0.100
otv adjacency-server unicast-	otv use-adjacency-server
only	192.168.1.1 unicast-only
service instance 10 ethernet	service instance 10 ethernet
encapsulation dot1q 10	encapsulation dot1q 10
bridge-domain 10	bridge-domain 10
!	!
最後	最後

確認

セットアップが構成通りに動作するかどうか検証するには、OTV セットアップに対して使用した 同じ基本コマンドが必要です。

設定を確認するため、次のコマンドで以下の項目を表示します。

- Show otv detail
- · Show otv adjacency
- Show otv route

LEFT-ASR#sh otv detail		
Overlay Interface Overlay1		
VPN name	: None	
VPN ID	: 1	
State	: UP	
Fwd-capable	: Yes	
Fwd-ready	: Yes	
AED-Server	: Yes	
Backup AED-Server	: No	
AED Capable	: Yes	
Join interface(s)	: GigabitEthernet0/0/2	
Join IPv4 address	: 192.168.1.1	
Tunnel interface(s)	: Tunnel0	
Encapsulation format	: GRE/IPv4	
Site Bridge-Domain	: 20	
Capability	: Unicast-only	
Is Adjacency Server	: Yes	
Adj Server Configured	: No	
Prim/Sec Adj Svr(s)	: None	
OTV instance(s)	: 0	
FHRP Filtering Enabled	: Yes	
ARP Suppression Enabled	: Yes	
ARP Cache Timeout	: 600 seconds	
LEFT-ASR# sh otv adjacency		

Overlay Adjacency Database for overlay 1HostnameSystem-IDRIGHT-ASR4403.a7d3.cf00192.168.2.10000.0000.22221d03hUP

0 10 10 000a.8b38.4000 50 ISIS RIGHT-ASR
 0 10 10 d0d0.fd5a.a9a8 40 BD Eng Gi0/0/1:SI10
 0 10 10 d0d0.fd5a.a9a9 50 ISIS RIGHT-ASR <<<<< LEARNT from SITE-B
 トラブルシューティングおよび検証については、次の OTV ユニキャストのトラブルシューティングおよび検証ガイドを参照してください:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/asr-1000-series-aggregation-servicesrouters/117158-configure-otv-00.html