Hyperflexメンテナンスモード障害のトラブルシ ューティング

内容
前提条件
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>背景説明</u>
<u>設定</u>
<u>一般的なエラー</u>
<u>HX Enter Maintenance Mode: Failed for Some(X-server-X)(メンテナンスモードへの移行:一部</u> (<u>X-server-X)で失敗しました) vMotionがXノードで有効になっていない</u>
<u>VMkernelアダプタの設定</u>
<u>vSwitchが適切なアップリンクを使用していることを確認する</u>
<u>ESXiファイアウォールの設定</u>
<u>hx post installスクリプトの実行</u>
<u>vCenterに到達できないため、操作を続行できませんでした</u>
ファイアウォール設定

はじめに

このドキュメントでは、HyperFlexのメンテナンスモードでホストを入力する際の最も一般的な問 題について説明します。

前提条件

要件

- ・ VMware vSphereの基本知識
- ・ UCS Manager(UCSM)の基本知識
- ネットワーキングの基本知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- HyperFlex StorageController 5.0.2d
- VMware ESXi、7.0.3、21930508
- ・ vCenterバージョン: 8.0.2ビルド22617221

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

背景説明

Cisco HyperFlexでホストをメンテナンスモードにする際に問題が発生した場合、問題を特定して 解決するために実行できるトラブルシューティング手順がいくつかあります。

設定

HX Connect経由でホストのメンテナンスモードを開始しようとして失敗する場合は、ESXi UIを 使用してメンテナンスモードに入ることを検討してください。これは、vCenterに関連する一般的 な複雑さを特定し、解消するのに役立ちます。



ヒント:クラスタでDistributed Resource Scheduler(DRS)が有効になっている場合は、 vMotionプロセスを自動的に管理できます。DRSが適切な自動化レベルに設定されている ことを確認します。DRSが無効になっている場合は、手動で移行するか、発信元ホスト 上の他のVMの電源をオフにして、負荷を分散する必要があります。

1. SSHクライアントを使用し、root loginを使用してESXiに接続します。

2. ホストがメンテナンスモードであるかどうかを確認します。(具体的なコマンドは、バージョ ンによって異なります)。

esxcli system maintenanceMode get

3. ホストをメンテナンスモードにします。

esxcli system maintenanceMode set -e true

4. ホストがメンテナンスモードになっていることを確認します。

esxcli system maintenanceMode get

5. メンテナンスモードを終了します。

esxcli system maintenanceMode set -e false

一般的なエラー

HX Enter Maintenance Mode: Failed for Some(X-server-X)(メンテナンスモードへの移行:一部(X-server-X)で失敗しました) vMotionがXノードで有効になっていない

Parallel tasks check		Enter maintenance mode task is not running for other nodes and for other site nodes in stretch cluster
vCenter availability check	1	Cluster should be registered with vCenter
vCenter reachability check	1	vCenter is reachable from vCenter
Maintenance mode state check	1	Check the node is not in maintenance mode
VM Migration check	1	HX Enter Maintenance mode: Failed for Some (server-1). vMotion is not enabled on all nodes

解決方法

VMkernelアダプタの設定

- vSphereクライアントを使用してvCenter Serverにログインします。
- ホストをクリックして選択します。
- [Configuration] タブをクリックします。
- Networkingの下にあるVMkernelアダプタをクリックします。
- Add Networkingをクリックします。
- VMkernel Adapterを選択し、Nextをクリックします。
- Existing Standard vSwitchを選択し、vMotion vSwitchを選択して、Nextをクリックします。
- ネットワークラベルに名前を入力して、vMotionが使用するネットワークを識別します。
- VLAN IDからVLAN IDを選択または入力します。
- vMotion serviceチェックボックスをオンにして、Nextをクリックします。
- ホストのvMotionインターフェイスのIPアドレスとサブネットマスクを入力します。
- Nextをクリックし、次にFinishをクリックします。

VMkernel adapters

ADD NETWORKING ... REFRESH

		Device T	Network Label	Switch T	IP Address	TCP/IP Stack T	Enabled Serv
:	>>	🖭 vmk0	Ø Management Network	迎 vswitch-hx-inband-mg mt		Default	Manageme
:	>>	🖭 vmk1	Storage Hypervisor Data Netwo rk	① vswitch-hx-storage-dat a		Default	
:	»	🖭 vmk2	Ø vmotion-479	迎 vmotion		Default	vMotion

vSwitchが適切なアップリンクを使用していることを確認する

- vSphereクライアントを使用してvCenter Serverにログインします。
- ホストをクリックして選択します。
- Networkingの下のVirtual Switchesをクリックします。
- Standard Switch: vMotionを選択します。

- Manage Physical Network Adaptersをクリックします。
- アクティブアダプタ : vmnic3
- スタンバイアダプタvmnic7
- 終了するには [OK] をクリックします。





注:Hyperflexエッジクラスタの場合:vMotion VMkernelポート(vmk2)は、post_installスクリプトを使用して設定されま す。フェールオーバーの順序は、アクティブ/スタンバイに設定されます。

ESXiファイアウォールの設定

ESXiで、ホスト間のファイアウォールがvMotionトラフィックをブロックしていないことを確認します。vMotionはデフォルトで TCPポート8000を使用しますが、設定によっては他のポートも使用する可能性があります。

出典:リモート(オンプレミス) ESXi vMotion VMkernelネットワーク

宛先:ESXi

[root@Monterrey-server-2:~] nc -zv 10.31.123.195 8000 Connection to 10.31.123.195 8000 port [tcp/*] suc



注:新規に導入する場合は、hx_post_installスクリプトを実行して、ベストプラクティスに従ってvMotionインターフェ イスを設定します。 SSHクライアントを使用して、adminログインでクラスタ仮想IPに接続します。

hx_post_installと入力し、Enterキーを押します。

admin@SpringpathController:~\$ hx_post_install Select post_install workflow- 1. New/Existing Cluster 2.

vCenterに到達できないため、操作を続行できませんでした

$\label{eq:Activity} \textcircled{O} Monitor \ progress \ of \ recent \ tasks \ on \ the \ HX \ storage \ cluster.$		Last refreshed at: 11/09/2020 3:11:55 PM
 Collapse All 		
 Validate enter maintenance mode for node Status: Failed 11/09/2020 2:33:20 PM 	Parallel tasks check	 Enter maintenance mode task is not running for other nodes and for other site nodes in stretch clust er
	vCenter availability check	 Cluster should be registered with vCenter
	vCenter reachability check	Operation could not proceed because Virtual Center is not reachable
C A Enter maintenance mode for node Status: Failed	Serve Mainteen Made	
11/09/2020 2:33:20 PM	Enter Maintenance Mode	Operation could not proceed because Virtual Center is not reachable Parallel tasks check: Enter maintenance mode task is not running for other nodes and for ot her site nodes in stretch cluster VCenter availability check: Cluster should be registered with vCenter vCenter reachability check: Operation could not proceed because Virtual Center is not reach able

解決策:vCenterの再登録

- SSHクライアントを使用して、admin loginでクラスタ仮想IPに接続します。
- 次のコマンドを実行します。

stcli cluster reregister —vcenter-datacenter ...

- __vcenter-datacenter <データセンター名>
- __vcenter-cluster <クラスタ名>
- ・ __vcenter-url <vcenter url ipまたはhostname>
- __vcenter-sso-url <sso urlまたはvcenter ipを使用、あるいはvcenter name/ipを使用>
- ____vcenter-user <vcenter username>例

ファイアウォール設定

適切なサーバ機能を維持するために、着信トラフィックに対してポート80および443が開放されていることを確認します。

nc -v <vcenter ip> 443

nc -v <vcenter ip> 80

hxshell:~\$ nc -v 10.31.123.186 80 Connection to 10.31.123.186 80 port [tcp/http] succeeded! hxshell:~\$



注意:最近マザーボードを交換した場合は、Technical Assistance Center(TAC)に連絡して、マザーボード交換スクリプトの実行をサポートしてもらうことができます。

これらのチェックを実行した後も問題が解決しない場合は、vMotionの問題について、シスコのHyperFlexまたはVMwareサポート に問い合わせることを検討してください。お客様の環境と発生しているエラーメッセージに基づいて、具体的なガイダンスを提供 します。 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。