基本的なNAT接続の確認とトラブルシューティ ング

内容 <u>はじめに</u> 前提条件 要件 <u>使用するコンポーネント</u> 表記法 問題 <u>1 つのルータに ping を実行するが、別のルータには ping を実行しない</u> <u>トラブルシューティング</u> <u>外部のネットワーク デバイスが内部のルータと通信できない</u> <u>トラブルシューティング</u> <u>一般的な問題のチェックリスト</u> 変換テーブルに変換がインストールされていない 正しい変換エントリが使用されていない NAT は正しく動作しているが、まだ接続の問題がある <u>%NAT システムがビジー状態である - 後でやり直す</u> 変換テーブルが大きいため CPU 使用率が高い ARP テーブルにエントリがない 関連情報

はじめに

このドキュメントでは、NAT 環境での IP 接続の問題をトラブルシューティングする方法につい て説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの ではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

表記法

表記法の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

このドキュメントでは、次の 2 つの例を確認して、NAT 環境での IP 接続の問題をトラブルシュ ーティングする方法について説明します。

- ・ 1 つのルータに ping を実行するが、別のルータには ping を実行しない
- 外部のネットワーク デバイスが内部のルータと通信できない

次の基本的な手順は、NAT 動作に問題があるかどうかを判断するのに役立ちます。

1. 設定を確認し、NATが達成すべきことを明確に定義します。レビューに基づいて、設定に問題 があるかどうかを判断できます。NAT の設定については、「<u>ネットワークアドレス変換の設定</u>」 を参照してください。

2. 正しい変換が変換テーブルに存在することを確認します。

3. showコマンドとdebugコマンドを使用して、変換が行われたことを確認します。

4. パケットに何が起こるかを詳細に検討し、パケットを転送するための正しいルーティング情報 がルータにあることを確認します。

1 つのルータに ping を実行するが、別のルータには ping を実行しない

この最初のシナリオでは、ルータ 4 はルータ 5(172.16.6.5)に ping できますが、ルータ 7(172.16.11.7)には ping できません。



<#root>

Router4#

ping 172.16.6.5

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.6.5, timeout is 2 seconds: .!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms Router4# ping 172.16.11.7 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.7, timeout is 2 seconds: Success rate is 0 percent (0/5) Router4#

このシナリオに関する重要な考慮事項:

- ルータではダイナミック ルーティング プロトコルが設定されておらず、スタティックルートのみが使用されます。
- ルータ4のデフォルトゲートウェイはルータ6です。
- ルータ6はNATで設定されています。

<#root>

interface GigabitEthernet1 ip address 172.16.11.6 255.255.255.0

ip nat outside

negotiation auto no mop enabled no mop sysid ! interface GigabitEthernet2 ip address 172.16.6.6 255.255.255.0

ip nat outside

negotiation auto no mop enabled no mop sysid ! interface GigabitEthernet3 ip address 10.10.10.6 255.255.255.0

ip nat inside

```
negotiation auto
no mop enabled
no mop sysid
!
!
ip nat pool test 172.16.11.70 172.16.11.71 prefix-length 24 ip nat inside source static 10.10.10.4 172.2
!
ip access-list standard 7
10 permit 10.10.50.4
20 permit 10.10.60.4
30 permit 10.10.70.4
```

トラブルシューティング

1. まず、NAT が正しく機能していることを確認する必要があります。前の設定から、ルータ 4 の IP アドレス 10.10.10.4 が 172.16.6.14 に静的に変換されていることがわかります。ルータ 6 で show ip nat translation コマンドを使用して、変換が変換テーブルに存在することを検証できます 。

<#root>

NAT-Router#

show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
	172.16.6.14	10.10.10.4		
Tota	l number of translation	ıs: 1		

NAT-Router#

2. ルータ 4 が IP トラフィックを送信するときに、この変換が行われるようにします。これは、 ルータ 6 から 2 つの方法で実行できます。show ip nat statistics コマンドを使用して、NAT デバ ッグを実行するか、NAT 統計情報をモニターします。debug コマンドは最後の手段であるため、 show コマンドから始めます。

カウンタをモニターして、ルータ4からトラフィックを受信するにつれてカウンタが増加することを確認します。カウンタは、変換テーブルを使用してアドレスを変換するたびに増加します。

4. 統計情報をクリアしてから統計情報を表示し、ルータ 4 からルータ 7 に ping を実行してから 、統計情報を再度表示します。

<#root>

NAT-Router#

clear ip nat statistics

```
NAT-Router#
NAT-Router#
show ip nat statistics
Total active translations: 1 (1 static, 0 dynamic; 0 extended)
Outside interfaces:
 GigabitEthernet1, GigabitEthernet2
Inside interfaces:
 GigabitEthernet3
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 7 pool test refcount 0
pool test: id 1, netmask 255.255.255.0
        start 172.16.11.70 end 172.16.11.71
        type generic, total addresses 2, allocated 0 (0%), misses 0
nat-limit statistics:
max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
In-to-out drops: 0 Out-to-in drops: 0
Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0
Port block alloc fail: 0
IP alias add fail: 0
Limit entry add fail: 0
NAT-Router#
```

ルータ 4 で ping 172.16.11.7 コマンドを使用すると、ルータ 6 の NAT 統計情報は次のようになります。

<#root>

Router4#

ping 172.16.11.7

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.7, timeout is 2 seconds: Success rate is 0 percent (0/5) Router4#

NAT-Router#

show ip nat statistics

```
Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 1 extended)
Outside interfaces:
GigabitEthernet1, GigabitEthernet2
Inside interfaces:
GigabitEthernet3
```

```
Hits: 4
```

Misses: 1 Expired translations: 0

```
Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 1] access-list 7 pool test refcount 0

pool test: id 1, netmask 255.255.255.0

start 172.16.11.70 end 172.16.11.71

type generic, total addresses 2, allocated 0 (0%), misses 0

nat-limit statistics:

max entry: max allowed 0, used 0, missed 0

In-to-out drops: 0 Out-to-in drops: 0

Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0

Port block alloc fail: 0

IP alias add fail: 0

Limit entry add fail: 0

NAT-Router#
```

show コマンドでヒット数が増加したことを確認できます。Cisco ルータからの ping が成功する と、ヒット数が 10 増加します。送信元ルータ(ルータ 4)から送信された Internet Control Message Protocol(ICMP)エコーが変換されます。また、宛先ルータ(ルータ 7)からのエコー 応答パケットも変換される必要があり、ヒット数は合計 10 回になります。5 ヒットの損失がある のは、エコー応答が変換されないか、ルータ 7 から送信されないためです。

次に、ルータ 7 がルータ 4 にエコー応答パケットを送信しない理由があるかどうかを確認します 。この時点で、次の手順が実行されています。

- ルータ4は、送信元アドレスが10.10.10.4、宛先アドレスが172.16.11.7のICMPエコーパ ケットを送信します。
- NAT の実行後、ルータ 7 が受信したパケットの送信元アドレスは 172.16.6.14、宛先アドレ スは 172.16.11.7 です。
- ルータ7は172.16.6.14に応答する必要があり、172.16.6.14はルータ7に直接接続されていないため、応答するにはこのネットワークのルータが必要です。



注:パケットが宛先ルータに到達しているかどうかを確認するもう 1 つの方法は、組み 込みパケットキャプチャ(EPC)を使用するか、アクセスリスト(ACL)とともに debug ip icmp/debug ip packet を使用することです。

次に、ルータ 7 のルーティングテーブルを調べて、172.16.6.14 へのルートが存在するかどうか を確認する必要があります。

<#root>

Router7#

show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
o - ODR, P - periodic downloaded static route, 1 - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1 L 172.16.11.7/32 is directly connected, GigabitEthernet1 Router7#

前の出力から、ルータ 7 のルーティングテーブルに 172.16.6.14 サブネットのルートがないこと がわかります。これが修正され、ルートが設定に追加されると、ping が機能します。 show ip nat statistics コマンドを使用した NAT 統計情報をモニターすることが効果的です。ただし、より複 雑な NAT 環境で複数の変換が行われる場合は、この show コマンドは役に立たないため、ルータ でデバッグを使用する必要があります。

<#root>

Router7#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router7(config)#

ip route 172.16.6.0 255.255.255.0 172.16.11.6

Router7(config)#

end

Router7#

Router4#

ping 172.16.11.7

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.7, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
Router4#
```

NAT-Router#

show ip nat statistics

```
Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 1 extended)
Outside interfaces:
GigabitEthernet1, GigabitEthernet2
Inside interfaces:
GigabitEthernet3
```

Hits: 9

Misses: 1

Expired translations: 0 Dynamic mappings: -- Inside Source [Id: 1] access-list 7 pool test refcount 0 pool test: id 1, netmask 255.255.255.0 start 172.16.11.70 end 172.16.11.71 type generic, total addresses 2, allocated 0 (0%), misses 0 nat-limit statistics: max entry: max allowed 0, used 0, missed 0 In-to-out drops: 0 Out-to-in drops: 0 Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0 Port block alloc fail: 0 IP alias add fail: 0 Limit entry add fail: 0 NAT-Router#

外部のネットワーク デバイスが内部のルータと通信できない

この問題では、ルータ 4 はルータ 5 とルータ 7 の両方を ping できますが、10.10.50.0 のネット ワーク上のデバイスはルータ 5 またはルータ 7 と通信できません。

<#root>

Router4#

ping 172.16.11.7 source 10.10.50.4
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.7, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.50.4
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
Router4#
ping 172.16.6.5 source 10.10.50.4
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172, 16, 6, 5, timeout is 2 seconds:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.6.5, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.10.50.4 Success rate is 0 percent (0/5) Router4#

この問題のネットワーク構成図は同じです。



NAT トポロジ

<#root>

```
interface GigabitEthernet1
ip address 172.16.11.6 255.255.255.0
ip nat outside
negotiation auto
no mop enabled
no mop sysid
1
interface GigabitEthernet2
ip address 172.16.6.6 255.255.255.0
ip nat outside
negotiation auto
no mop enabled
no mop sysid
1
interface GigabitEthernet3
ip address 10.10.10.6 255.255.255.0
ip nat inside
negotiation auto
no mop enabled
no mop sysid
!
!
ip nat pool test 172.16.11.70 172.16.11.71 prefix-length 24 ip nat inside source static 10.10.10.4 172.2
!
ip access-list standard 7
 10 permit 10.10.50.4
 20 permit 10.10.60.4
 30 permit 10.10.70.4
```

ルータ 6 の設定から、NAT が NAT プール「テスト」の使用可能な最初のアドレスに、 10.10.50.4 を動的に変換するものと想定されていることがわかります。プールは、172.16.11.70 と 172.16.11.71 のアドレスで構成されています。この問題から、ルータ 5 とルータ 7 が受信す るパケットは 172.16.11.70 または 172.16.11.71 の発信元アドレスを持つことがわかります。こ れらのアドレスはルータ 7 と同じサブネット上にあるため、ルータ 7 にはこのサブネットに直接 接続されたルートがあるはずですが、ルータ 5 にサブネットへのルートがまだない場合は必要で す。

ルータ 5 のルーティング テーブルに 172.16.11.0 が記載されているを確認するためには、show ip route コマンドを使用できます。

<#root>

Router5#

show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP a - application route + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masksC172.16.6.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1L172.16.6.5/32 is directly connected, GigabitEthernet1

s 172.16.11.0/24 [1/0] via 172.16.6.6

ルータ 7 のルーティング テーブルに、直接接続のサブネットとして 172.16.11.0 が記載されてい るを確認するためには、次のように show ip route コマンドを使用できます。

<#root>

Router7#

show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary o - ODR, P - periodic downloaded static route, 1 - LISP

- a application route
- + replicated route, % next hop override, p overrides from PfR
- & replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S 172.16.6.0/24 [1/0] via 172.16.11.6
```

C 172.16.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1

L 172.16.11.7/32 is directly connected, GigabitEthernet1

NAT 変換テーブルを確認し、予測される変換が存在することを確認します。目的の変換は動的に 作成されるため、まず適切なアドレスから IP トラフィックを送信する必要があります。 10.10.50.4 から 172.16.11.7 宛ての ping が送信されると、ルータ 6(NAT ルータ)の変換テーブ ルに次の出力が表示されます。

<#root>

NAT-Router#

show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
	172.16.6.14	10.10.10.4		
172.	16.11.70 10.10.50.4			
Tota	l number of transla	tions: 2		

想定される変換が変換テーブルにあるため、ICMP エコーパケットが適切に変換されていること がわかります。1 つの方法は、NAT 統計情報をモニターすることですが、これは複雑な環境では 役に立ちません。次のオプションは、NAT ルータ(ルータ 6)上で NAT のデバッグを実行する ことです。10.10.50.4 から 172.16.11.7 宛てに ping を送信している間、debug ip nat を実行でき ます。デバッグの結果は、次のコード例に示されています。

◇ 注:ルータで debug コマンドを使用すると、ルータが過負荷になり、動作不能になる可能 性があります。 常に細心の注意を払い、可能であれば、重要な実稼働ルータでデバッグを 実行する前にCisco TACの支援を受けられるように注意してください。

<#root>

NAT-Router#

show logging

Syslog logging: enabled (O messages dropped, O flushes, O overruns) Console logging: level debugging, 39 messages logged Monitor logging: level debugging, O messages logged Buffer logging: level debugging, 39 messages logged Trap logging: level informational, 33 message lines logged

Log Buffer (4096 bytes):

```
05:32:23: NAT: s=10.10.50.4->172.16.11.70, d=172.16.11.7 [70]
05:32:23: NAT*: s=172.16.11.7, d=172.16.11.70->10.10.50.4 [70]
05:32:25: NAT*: s=10.10.50.4->172.16.11.70, d=172.16.11.7 [71]
05:32:25: NAT*: s=172.16.11.7, d=172.16.11.70->10.10.50.4 [71]
05:32:27: NAT*: s=10.10.50.4->172.16.11.70, d=172.16.11.7 [72]
05:32:27: NAT*: s=172.16.11.7, d=172.16.11.70->10.10.50.4 [72]
05:32:29: NAT*: s=172.16.11.7, d=172.16.11.70, d=172.16.11.7 [73]
05:32:29: NAT*: s=172.16.11.7, d=172.16.11.70->10.10.50.4 [73]
05:32:31: NAT*: s=10.10.50.4->172.16.11.70, d=172.16.11.7 [74]
05:32:31: NAT*: s=172.16.11.7, d=172.16.11.70->10.10.50.4 [74]
```

Router7#show monitor capture cap buffer brief

#	size	timestamp	source	destination	dscp	protocol
0	114	0.000000	172.16.11.70	-> 172.16.11	.7 0	BE ICMP
1	114	2.000000	172.16.11.70	-> 172.16.11	.7 0	BE ICMP
2	114	4.000000	172.16.11.70	-> 172.16.11	.7 0	BE ICMP
3	114	6.001999	172.16.11.70	-> 172.16.11	.7 0	BE ICMP
4	114	8.001999	172.16.11.70	-> 172.16.11	.7 0	BE ICMP

上記の debug の出力から確認できるように、最初の行では 10.10.50.4 の発信元アドレスが 172.16.11.70 に変換されていることを示しています。2 番目の行では、宛先アドレス 172.16.11.70 が 10.10.50.4 に変換し戻されていることを示しています。このパターンは残りの debug を通じて繰り返されます。これは、NAT ルータがパケットを双方向に変換することを意味 します。また、パケットキャプチャから、ルータ 7 が送信元 172.16.11.70 および宛先 172.16.11.7 の ICMP パケットを実際に受信していることがわかります。

後続の手順は、この問題の現在のステータスを要約しています。

1. ルータ 4 では 10.10.50.4 から発信し、172.16.11.7(実行したテストによっては 172.16.6.5)を宛先とするパケットが送信されます。

2. NAT ルータは、パケットに対して NAT 変換を実行し、送信元を 172.16.11.70、宛先を 172.16.11.7 として転送します。

3. ルータ 7 は、送信元が 172.16.11.7、宛先が 172.16.11.70 の応答を送信します。

4. NAT ルータ(ルータ 6)はパケットに対して NAT を実行します。その結果、送信元アドレスが 172.16.11.7、宛先アドレスが 10.10.50.4 のパケットが生成されます。

5. NAT ルータ(ルータ 6)は、ルーティングテーブルの情報に基づいてパケットを 10.10.50.4 に ルーティングします。 この時点で、show ip route コマンドと show ip cef コマンドを使用して、NAT ルータ(ルータ 6)のルーティングテーブルに必要なルートがあることを確認する必要があります。

<#root>

NAT-Router#

show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP a - application route + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

	10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
С	10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet3
L	10.10.10.6/32 is directly connected, GigabitEthernet3
	172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
С	172.16.6.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2
L	172.16.6.6/32 is directly connected, GigabitEthernet2
L	172.16.6.14/32 is directly connected, GigabitEthernet2
С	172.16.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1
L	172.16.11.6/32 is directly connected, GigabitEthernet1
L	172.16.11.70/32 is directly connected, GigabitEthernet1

NAT-Router#

show ip route 10.10.50.4

% Subnet not in table NAT-Router#

show ip cef 10.10.50.4

0.0.0.0/0 no route NAT-Router#

喪失しているルートを NAT ルータに追加すると、ping は成功します。

<#root>

NAT-Router#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. NAT-Router(config)#

ip route 10.10.50.4 255.255.255.255 10.10.10.4 NAT-Router(config)#end NAT-Router# Router4# ping 172.16.11.7 source 10.10.50.4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.7, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.10.50.4 11111 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms Router4# ping 172.16.6.5 source 10.10.50.4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.6.5, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.10.50.4 11111 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Router4#

一般的な問題のチェックリスト

次のチェックリストを使用して、一般的な問題をトラブルシューティングしてください。

変換テーブルに変換がインストールされていない

適切な変換が変換テーブルにインストールされていない場合は、次のことを確認します。

- 1. この設定は正しいです。NAT で必要なものを取得するのが難しい場合があります。設定の ヘルプについては、「<u>ネットワークアドレス変換の設定</u>」を参照してください。
- NAT ルータからのパケットのエントリを拒否するインバウンドアクセスリストがありません。
- 3. パケットが内部から外部に向かう場合、NAT ルータはルーティングテーブルに適切なルー トを持ちます。詳細については、「NAT の処理順序」を参照してください。
- A. NAT コマンドによって参照されるアクセス リストは、すべての必要なネットワークを許可 する。
- 5. NAT プールに十分なアドレスがある。これは、NAT が輻輳用に設定されていない場合にの み問題になる可能性があります。
- 6. ルータのインターフェイスが NAT 内部または NAT 外部として適切に定義されていること。
- 7. ドメインネームシステム(DNS)パケットのペイロードの変換では、パケットの IP ヘッダ 一内のアドレスで変換が行われるようにします。これが発生していなくても、NAT ではパ ケットのペイロードは調査されません。

正しい変換エントリが使用されていない

正しい変換エントリが変換テーブルにインストールされているが、使用されていない場合は、次 のことを確認します。

- 1. NAT ルータからのパケットのエントリを拒否するインバウンドアクセスリストがないこと を確認します。
- 2. 内部から外部に向かうパケットの場合は、変換前にチェックされるため、宛先へのルートが あることを確認します。詳細については、「NAT の処理順序」を参照してください。

NAT は正しく動作しているが、まだ接続の問題がある

接続の問題をトラブルシューティングするには、次のようにします。

- 1. レイヤ2の接続を検証する。
- 2. レイヤ3のルーティング情報を検証する。
- 3. 問題の原因となっているパケットフィルタを検索します。

%NAT システムがビジー状態である - 後でやり直す

NAT に関連する show コマンド、または show running-config または write memory コマンドが実 行されると、後でやり直すというエラーメッセージが表示されます。これは、NAT テーブルのサ イズが増加したために発生します。NAT テーブルのサイズが増えると、ルータはメモリ不足にな ります。

- 1. この問題を解決するには、ルータをリロードします。
- 2. このエラーは通常、レガシープラットフォームで発生します。デバイスソフトウェアは常に アップデートしておくことをお勧めします。

変換テーブルが大きいため CPU 使用率が高い

ホストは何百もの変換を送信する可能性があるため、CPU 使用率が高くなります。つまり、作成 できるテーブルが大きすぎて、CPU が 100 パーセントで実行される原因となります。ip nat translation max-entries 300 コマンドは、ホストあたり 300 の制限またはルータ上の変換量の総計 の制限を作成します。回避策は、ip nat translation max-entries all-hosts 300 コマンドを使用する ことです。

ARP テーブルにエントリがない

これは、NATエントリのno-aliasオプションの結果です。 no-alias オプションは、ルータがアドレスに応答せず、ARPエン トリをインストールしないことを意味します。別のルータで、NAT プールが、接続されているサブネット上でアドレスを構成す る内部グローバル プールとして使用される場合、これらのアドレスに対する Address Resolution Protocol (ARP)要求にルータが応 答できるように、そのアドレスに対してエイリアスが生成されます。これにより、ルータは偽のアドレスに対して ARP エントリ を持つことになります。

関連情報

^{• &}lt;u>Network Address Translation (NAT; ネットワーク アドレス変換)に関する FAQ</u>

サポートとダウンロード - Cisco Systems

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。