Network Convergence System(NCS)1001 NCS1K-EDFAのトラブルシューティング

内容 はじめに <u>使用するコンポーネント</u> <u>背景説明</u> <u>光伝送信号(OTS)コントローラマッピング</u> 初期設定 トポロジ <u>モジュールの設定</u> 光伝送信号(OTS)コントローラの設定 <u>PSMしきい値の設定</u> 増幅器の動作の確認 アラームと状態の確認 光チャネル(OCH)電力の確認 <u>Historical Performance Monitoring(PM)の確認</u> <u>アラームのトラブルシューティング</u> 自動電力削減(APR) Loss of Signal (LOS:信号消失)またはLoss of Continuity <u>オートアンプリコントロールが無効</u> <u>チャネル電力が正しくない、または無効である</u> 増幅器の状態の変更 <u>光セーフティリモートインターロック(OSRI)の切り替え</u> OTSコントローラの切り替え 増幅器の再起動 <u>NCS 1001を再起動します</u> 関連情報

はじめに

このドキュメントでは、NCS1001アンプモジュールであるNCS1K-EDFAのさまざまな問題をト ラブルシューティングするためのコマンドと手順について説明します。

使用するコンポーネント

NCS1001-K9 x2

NCS1K-EDFA x4

NCS1K-PSM x2

NCS1K-CNTLR-K9 x2

NCS1K1-FAN x6

NCS1K-2KW-AC x4

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

背景説明

このドキュメントでは、XR 6.0.1以降の実務知識と、光増幅などの基本的な高密度波長分割多重 (DWDM)の原理を理解していることを前提としています。

- 光伝送信号(OTS)コントローラマッピング
- ots 0/{1|3}/0/0 -> COM
- ots 0/{1|3}/0/1 —>回線
- ots 0/{1|3}/0/2 —>光監視チャネル(OSC)
- ots 0/{1|3}/0/3 -> COM-CHK (RXのみ)
- ots 0/2/0/0 -----> PSM COM
- ots 0/2/0/1 -----> PSM動作中(W)
- ots 0/2/0/2 -----> PSM保護(P)

初期設定

NCS1K-EDFAが期待どおりに機能するには、特定の最小構成が必要です。

トポロジ

このトポロジ例は、標準的なPSMで保護されたポイントツーポイントネットワークを表しています。

The numbers represent the port connection sequence



NCS1001保護トポロジ

その他のトポロジについては、『<u>Cisco NCS 1000シリーズソリューションガイド</u>』を参照してく ださい。

モジュールの設定

NCS1K-EDFAと、存在する場合はNCS1K-PSMにハードウェアモジュールの設定が必要です。こ

のドキュメントでは、使用可能な設定オプションについては詳しく説明しません。詳細な手順に ついては、『<u>Cisco NCS 1001コンフィギュレーションガイド</u>』を参照してください。

```
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1
ampli grid-mode 100GHz
ampli node-type TERM
!
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2
psm primary-path WORKING
psm section-protection
!
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3
ampli grid-mode 100GHz
ampli node-type TERM
```

光伝送信号(OTS)コントローラの設定

各NCS1K-EDFA otsコントローラには、アンプモードとrx-low-thresholdが設定されている必要が あります。自動制御モードの場合は、ampli-channel-powerを使用してチャネルパワーセットポイ ントを設定します。手動モードの場合は、アンプゲインをampli-gainに設定します。アンプモー ドはエンドポイント間で一致する必要があります。オプションで、safety-control-modeと channel-power-max-deltaを設定します。

```
controller Ots0/1/0/0
 rx-low-threshold -230
 ampli-control-mode automatic
 ampli-channel-power 0
channel-power-max-delta 50
safety-control-mode auto
Т
controller 0ts0/1/0/1
 rx-low-threshold -230
 ampli-control-mode automatic
 ampli-channel-power 30
channel-power-max-delta 50
safety-control-mode auto
ļ
controller Ots0/1/0/2
 rx-low-threshold -280
Т
controller Ots0/3/0/3
rx-low-threshold -300
1
controller Ots0/3/0/0
 rx-low-threshold -230
```

ampli-control-mode automatic ampli-channel-power 0 channel-power-max-delta 50 safety-control-mode auto ! controller Ots0/3/0/1 rx-low-threshold -230 ampli-control-mode automatic ampli-channel-power 30 channel-power-max-delta 50 safety-control-mode auto ! controller Ots0/3/0/2 rx-low-threshold -280 Т controller Ots0/3/0/3 rx-low-threshold -300 ļ

PSMしきい値の設定

NCS1K-PSMが期待どおりに機能するには、動作中(W)の受信ポートとプロテクト(P)の受信ポートに、少なくともrx-low-thresholdが必要です。ベストプラクティスでは、しきい値を現在の入力 電力より5 dBm低く設定することを推奨しています。

```
controller Ots0/2/0/1
rx-low-threshold -200
!
controller Ots0/2/0/2
rx-low-threshold -200
!
```

しきい値を自動的に設定するには、システムのpsm auto-thresholdを使用します。

```
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2
psm primary-path WORKING
psm auto-threshold
psm section-protection
!
```

増幅器の動作の確認

show controller otsコマンドを実行すると、各コントローラの光パフォーマンスに関する情報が表示されます。光パワー、アンプゲイン、およびその他のパラメータを表示するには、ワイルドカード*を使用します。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1#

show controller ots 0/3/0/* summary

Thu Sep 7 17:08:24.360 UTC

Port	Туре	Status	TX Power (dBm)	TX Total Power (dBm)	RX Power (dBm)	RX Total Power (dBm)
Ots0_3_0_0	Com	N/A	5.00	5.09	-4.90	-4.90
0ts0_3_0_1	Line	N/A	9.40	9.39	0.00	0.39
Ots0_3_0_2	0sc	N/A	-11.30	Unavailable	2.50	Unavailable
Ots0_3_0_3	Com-Check	N/A	Unavailable	Unavailable	-40.00	Unavailable

show hw-module slot {1|3} ampli-trail-view allコマンドは、アンプの状態と設定の詳細を示します。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1#

show hw-module slot 3 ampli-trail-view all

Thu Sep 7 17:14:29.956 UTC

Ampli Trail View - BST and PRE Amplifiers

Port: 0/COM	Port: 1/LINE
Rx Power = -4.90 dBm Rx Total Power = -4.90 dBm	Rx Power = 0.00 dBm Rx Total Power = 0.40 dBm
Rx Low Threshold = -23.0 dBm	Rx Low Threshold = -23.0 dBm
Port: 1/LINE	Port: 0/COM
Tx Power = 9.40 dBm Tx Total Power = 9.40 dBm Tx Low Threshold = -20.0 dBm	Tx Power = 5.00 dBm Tx Total Power = 5.10 dBm Tx Low Threshold = -20.0 dBm
Bst Gain = 14.30 dB Bst Tilt = 0.00	Pre Gain = 5.00 dB Pre Tilt = 0.00

Bst Channel Power = 3.00 dBm	Pre Channel Power
Bst Control Mode = Auto	Pre Control Mode
Bst Safety Mode = ALS Auto	Pre Safety Mode
Bst Osri = Off	Pre Osri
Bst Gain Range = Normal	Pre Gain Range

アラームと状態の確認

コマンドshow alarms { brief | 詳細な}システム{アクティブ | history }は、システムの現在または過 去(クリア)のアラームを示します。show loggingは、システムイベントに関する追加情報を提 供します。

= 0.00 dBm= Auto

= Off = Normal

= ALS Disabled

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show alarms brief system active

Thu Sep 7 14:	05:41.268 UT	2		
Active Alarms				
Location	Severity	Group	Set Time	Description
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 14:05:27 UTC	Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Contro

ー部のアラームは、優先順位の高いアラームが存在する状態に抑制されます。たとえば、LINE-RXの信号消失(LOS)は、同じOTSコントローラに関連する個々のチャネルのアラームを置き換え ます。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show alarms brief system conditions

Thu Sep 7 17:24:42.999 UTC

アラーム履歴は、現在のアラームや状態の原因を特定し、パターンを特定するのに役立ちます。 この例では、Auto Ampli Control Disabledアラームの発生およびクリアのパターンを示します。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show alarms brief system history

Thu Sep 7 1	hu Sep 7 17:29:46.386 UTC							
History Alar	History Alarms							
Location	Severity	Group	Set Time Clear Time	Description				
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 17:07:50 UTC 09/07/2023 17:08:00 UTC	Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Contro				
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 17:08:40 UTC 09/07/2023 17:09:10 UTC	OtsO/1/0/0 - Auto Ampli Contro				
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 17:15:20 UTC 09/07/2023 17:15:30 UTC	OtsO/1/0/1 - Auto Ampli Contro				
0/1	Minor	Controller	09/07/2023 17:19:30 UTC	OtsO/1/0/0 - Auto Ampli Contro				

光チャネル(OCH)電力の確認

ラインシステム上のアクティブなチャネルを確認するには、show hw-module slot {1|3} channeltrail-view activeコマンドを使用します。スペクトル全体にわたるすべてのチャネル出力レベルを 表示するには、activeをallに置き換えます。チャネルの電力は、ユーザが定義したしきい値内に 収まる必要があります。また、チャネルの電力の最高値と最低値の差の最大値は、channelpower-max-deltaで定義したしきい値内に収まる必要があります。出力例では、チャネル出力レベ ル間に3.3 dBmの差異があるため、channel-power-max-deltaは4 dBm以上である必要があります。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show hw-module slot 3 channel-trail-view active

Thu Sep 7 17:47:07.211 UTC

Channel Trail View - Active - dBm	
-----------------------------------	--

			BST: 0/COM=>1	/LINE	PRE	
Wavelength(nm)	Freq(GHz)	Width(GHz)	Rx pwr(dBm)	Tx pwr(dBm)	Rx	
1532.68	195600.0	100.0	-9.10	5.10	 -11	
1533.46	195500.0	100.0	-12.40	1.70	-11	
1534.25	195400.0	100.0	-11.10	3.10	-11	
1535.04	195300.0	100.0	-12.00	2.40	-13	
	Wavelength(nm) 1532.68 1533.46 1534.25 1535.04	Wavelength(nm) Freq(GHz) 1532.68 195600.0 1533.46 195500.0 1534.25 195400.0 1535.04 195300.0	Wavelength(nm)Freq(GHz)Width(GHz)1532.68195600.0100.01533.46195500.0100.01534.25195400.0100.01535.04195300.0100.0	BST: 0/COM=>1 Wavelength(nm) Freq(GHz) Width(GHz) Rx pwr(dBm) 1532.68 195600.0 100.0 -9.10 1533.46 195500.0 100.0 -12.40 1534.25 195400.0 100.0 -11.10 1535.04 195300.0 100.0 -12.00	BST: 0/COM=>1/LINE Wavelength(nm) Freq(GHz) Width(GHz) Rx pwr(dBm) Tx pwr(dBm) 1532.68 195600.0 100.0 -9.10 5.10 1533.46 195500.0 100.0 -12.40 1.70 1534.25 195400.0 100.0 -11.10 3.10 1535.04 195300.0 100.0 -12.00 2.40	

Historical Performance Monitoring(PM)の確認

otsコントローラのパフォーマンス履歴を表示するには、pm historyコマンドを使用します。これ は、一時的な電源変動や、システムに存在しなくなった一時的な問題を特定するのに役立ちます 。

show controller ots 0/{1|3}/0/{1-3} pm history {15-min|24-hour|30-sec|flex-bin} optics 1 [バケット[bucket]]

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61#

show controller ots 0/1/0/0 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep 7 17:38:16.744 UTC

Optics in interval 1 [17:15:00 - 17:30:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

		MIN	AVG	MAX
LBC[%]		: 9.2	9.2	9.2
OPT[dBm]		: 6.80	6.80	6.80
OPR[dBm]		: -4.40	-4.37	-4.30
AGN[dB]	:	15.2	15.2	15.2
ATL[dB]	:	0.0	0.0	0.0

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

また、show controller ots-och 0/{1|3}/0/{1-96} pm history ...コマンドを使用して、個々のチャネルのパフォーマンス履歴を表示することもできます。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

show controller ots-och 0/3/0/0/6 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep 7 17:54:36.183 UTC

Optics in interval 1 [17:30:00 - 17:45:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

	MIN	AVG	MAX
OPT[dBm]	: 0.40	0.40	0.40
OPR[dBm]	: -9.10	-9.10	-9.10

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

アラームのトラブルシューティング

自動電力削減(APR)

NCS1K-EDFAは、Loss of Signal(LOS;信号消失)などの条件でAPR状態になり、条件がクリ アされるまで自動的にアンプのゲインを下げます。APRでは、EDFAは100秒ごとに8秒のリカバ リパルスを送信します。条件をクリアした後もアンプイアがAPRに残っている場合は、「アンプ 状態の変更」セクションで説明する回復手順を使用します。

otsコントローラでsafety-control-mode autoが設定されている場合、光監視チャネル(OSC)または COM-CHKの損失が原因でEDFAがAPRに入る可能性があります。これらのコントローラにファイ バ接続がなく、使用されていない場合は、コントローラをシャットダウンしてアンプの状態を復 元できます。この例では、0/1 OSCコントローラをシャットダウン状態にします。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61#

configure

Thu Sep 7 18:15:35.544 UTC RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)#

controller ots 0/1/0/2

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)#

shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-0ts)#

commit

Thu Sep 7 18:15:48.650 UTC

Loss of Signal (LOS;信号消失)またはLoss of Continuity

show controller otsコマンドを使用して、光パワー障害の発生源を特定します。

該当するコントローラに光ファイバが接続されていることを確認し、光パワーメータを使用して 電力レベルを確認します。

オートアンプリコントロールが無効

ampli-control-mode autoに設定されている場合、EDFAは、ある条件で自動的に調整できない場合 にAuto Ampli Control Disabledアラームを発生させます。

チャネル電力の最大値と最小値の差がchannel-power-max deltaしきい値を超えると、増幅器でも このアラームが起動されます。しきい値と交差している原因となっているチャネルをshow hwmodule slot {1|3} channel-trail-view allで特定します。

入力電力によってアンプが最大ゲインまたは最小ゲインを超えることがないことを確認します。 詳細については、『<u>Cisco Network Convergence System 1001 Data Sheet</u>』を参照してください 。

以下に例を挙げます。

コントローラots-och 0/3/0/0/6の受信チャネル電力は2.1 dBmです。

コントローラots 0/3/0/1の設定は次のとおりです。

```
controller Ots0/3/0/1
rx-low-threshold -230
ampli-control-mode automatic
ampli-channel-power 0
!
```

入力チャネル電力がセットポイントを超えているため、増幅器はチャネル電力セットポイント0 dBmに到達できません。ots 0/3/0/0/6の受信電力がots 0/3/0/1セットポイント以下に低下するまで 、アンプはゲインを提供できません。

同様に、ots-och 0/3/0/0/6の–26.0 dBmの受信電力とコントローラots 0/3/0/1のampli-channel power 30がラインアンプの最大ゲインである24 dBを超えているため、設定されたセットポイン トに到達できないためAMPLI-GAIN-LOWアラームが発生します。

チャネル電力が正しくない、または無効である

show hw-module slot 3 channel-trail-view allでots-ochチャネルに予期しないチャネル電力が示さ

れる場合、設定されているグリッドモードとチャネルスペクトル幅の間にミスマッチがある可能 性があります。着信チャネルのスペクトル幅が、設定されているグリッドモード設定よりも小さ いことを確認します。たとえば、400Gチャネルはグリッドモード50GHz設定の間隔を超えるため 、隣接するots-ochコントローラで光パワーの読み取り値が発生します。代わりに、グリッドモー ド75GHzまたは100GHzを使用します。または、flex-channel-idコマンドを使用してカスタムチャ ネル幅を設定します。フレックスチャネルの設定手順の詳細については、『Cisco NCS 1001コン フィギュレーションガイド』を参照してください。

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3
ampli grid-mode gridless
ampli flex-mode flex-spectrum
ampli flex-channel-id [id] chan-central-freq [frequency] chan-width [width]
!

増幅器の状態の変更



注意:これらのコマンドは、サービスに影響を与えます。

show run controller ots 0/{1|3}/0/{1-3}を使用して、設定が有効になったことを確認します。

光セーフティリモートインターロック(OSRI)の切り替え

OSRIをonに設定すると、otsコントローラの送信電力が無効になります。

<**#root>** RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61#

configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)#

controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

commit

Thu Sep 7 19:45:15.772 UTC RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

do show run controller ots 0/3/0/1

Thu Sep 7 19:45:28.214 UTC controller Ots0/3/0/1 osri on rx-low-threshold -230 ampli-control-mode automatic ampli-channel-power 30 ! RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

no osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

commit

Thu Sep 7 19:45:57.608 UTC

OTSコントローラの切り替え

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config)#

controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

commit

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

no

shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)#

commit

増幅器の再起動

管理コンテキストからモジュールのリロードを実行します。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4 root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RPO sysadmin-vm:0_RPO#

hw-module location 0/3 reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00 Reload hardware module ? [no,yes]

yes

result Card graceful reload request on 0/3 succeeded.

NCS 1001を再起動します

シャーシとすべてのモジュールの電源を完全に再投入するには、hw-module location all reloadを 使用します。リブート中は、デバイスは数分間アクセス不能になります。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2#

admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4 root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RPO sysadmin-vm:0_RPO#

hw-module location all reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00 Reload hardware module ? [no,yes]

yes

関連情報

NCS1001でのアラームのトラブルシューティングの詳細については、『<u>Cisco NCS 1001のトラ</u> <u>ブルシューティングガイド</u>』を参照してください。 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。