Firepower eXtensible Operating System(FXOS)FAQへの回答

内容

<u>はじめに</u>

<u>背景説明</u>

Q. FXOSシステムからShow Techを生成する方法は?

<u>Q.シャーシ管理IPアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイの確認と変更方法</u> <u>を教えてください。</u>

<u>Q. FXOS pingテストの実行方法は?</u>

Q.アウトオブバンド管理インターフェイスのMacアドレスを確認する方法は?

<u>Q.アウトオブバンド管理インターフェイスがアップしているかどうかを確認する方</u> <u>法は?</u>

Q. FXOSルーティングテーブルの確認方法は?

<u>Q. FXOS ARPテーブルの確認方法</u>

Q. FXOS障害イベントの確認方法

Q.システムのホスト名を変更するには?

<u>Q. show server statusの出力にある「Compute Mismatch」とは何ですか。</u>

Q. show slotの出力にある「トークンの不一致」の意味は何ですか。

Q. CLIでタイムゾーン、NTP、およびDNSを設定する方法は?

Q.スマートライセンスとHTTPプロキシの設定方法は?

Q. CLIを使用してSyslogを設定する方法は?

<u>Q. FirepowerアプライアンスでSNMPを設定する方法は?</u>

<u>Q. Chassis Managerで使用されるSSL証明書のインストールと交換はどのように行</u> <u>うのですか。</u>

<u>Q. FPR9300シャーシを通過するトラフィックフローのトラブルシューティング方</u> <u>法は?</u>

<u>Q.シャーシのMACアドレステーブルを表示する方法は?</u>

<u>Q.シャーシインターフェイスのMACアドレスを表示する方法は?</u>

Q. FXOS Supervisor(MIO)でパスワード回復を行う方法を教えてください。

Q. ASAまたはFTD論理デバイスでパスワード回復を行う方法を教えてください。

Q. FXOSユーザの現在のパスワード(adminなど)を変更する方法は?

Q. FXOSをダウングレードする方法は?

Q. ASA論理デバイスをダウングレード/アップグレードする方法は?

Q. CLIでFXOSのアップグレードステータスを確認する方法は?

Q. FXOS CLIから論理デバイスをリロードする方法は?

<u>Q. FXOSシャーシの稼働時間と前回のリロード理由を確認する方法を教えてくださ</u> <u>い。</u>

Q. FXOSの利用可能なディスクスペースを確認する方法

<u>Q. FXOSの設定を工場出荷時のデフォルトにリセットするには、どうすればよいで</u> <u>すか。</u>

<u>Q. FXOS CLIから論理デバイスのブートストラップ設定(割り当てられたインター</u> <u>フェイス、バージョンなど)を確認する方法を教えてください。</u> Q. FXOSインターフェイスのステータス(ポートタイプ、状態)を確認する方法は Q.シャーシのCPUとメモリの使用率を確認する方法は? Q.シャーシインターフェイスのトランシーバタイプを確認する方法は? <u>Q.モジュール/ブレード/サーバ/Netmod情報(HWタイプ/PID/SN/メモリ/コアなど</u>)の確認方法を教えてください。 Q. FXOS GUIおよびCLIからASAまたはFTDイメージを削除する方法は? Q. CLIからFXOSのバージョンを確認する方法は? Q. FXOSでインターフェイスMTUを確認する方法は? Q.インストールされているアプリケーションを確認する方法は? Q. FXOS CLIからポートチャネル設定を確認する方法は? Q. Show Techの出力からFXOSバンドルバージョンを確認する方法は? Q. MIOはインターフェイス情報(追加/削除)をブレードアプリケーション(FTD、 <u>ASA)にどのように伝搬しますか。</u> <u>Q. FirepowerのシャーシのRMAの場合、どのシリアル番号(SN)を使用する必要があ</u> り<u>ますか。</u> <u>Q. 2つの異なるFXOSシャーシ間でSSD1を交換できますか。</u> Q.シャーシの消費電力の確認方法を教えてください。 Q.ブートローダのバージョンを確認する方法 <u>Q.ブートローダをアップグレードする方法は?</u> Q.絶対SSHタイムアウトを無効にする方法は? Q.シャーシスーパーバイザ(コントロールプレーン)を宛先とするLACPパケット <u>をキャプチャする方法は?</u> Q.SSDの情報を見つける方法は? <u>Q.内部スイッチ(FXOS)キャプチャの設定方法は?</u> 参考資料

はじめに

このドキュメントでは、FXOSプラットフォームに関連するFAQについて説明します。

背景説明

Firepower eXtensible Operating System(FXOS)は、Firepowerまたはセキュアファイアウォールプ ラットフォームの基盤となるオペレーティングシステムです。プラットフォームに応じて、 FXOSを使用して機能を設定し、シャーシのステータスを監視し、高度なトラブルシューティン グ機能にアクセスします。

プラットフォームモードの適応型セキュアアプライアンスソフトウェアを搭載したFirepower 4100/9300およびFirepower 2100のFXOSでは設定を変更できますが、特定の機能を除く他のプラ ットフォームでは読み取り専用です。

Q. FXOSシステムからShow Techを生成する方法は?

バージョン2.8.x以降では、fprmは廃止されています。したがって、FXOS 2.8.xではシャーシとブ レードのshow techsのみがサポートされています。

<#root>

KSEC-FPR4115-2-1(local-mgmt)#

show tech-support fprm detail

WARNING: show tech-support fprm detail command is deprecated. Please use show tech-support chassis 1 detail command instead.

- シャーシ:シャーシ、ブレード、アダプタ、Baseboard Management Controller(BMC)およびCisco Integrated Management Controller(CIMC)のログファイルが含まれます。
- モジュール:論理デバイス適応型セキュリティアプライアンス(ASA)またはFirepower Threat Defense(FTD)が存在するブレード/モジュールのログファイルが含まれます。これに は、appAgentなどのコンポーネントのログが含まれます)

2.8.xよりも前のリリースでは、FXOSは3種類のshow tech出力を提供します。FPRMバンドルに は、管理入出力(MIO)(スーパーバイザエンジンおよびサービスマネージャ)のログファイルが含 まれています

通常、3つのバンドルはすべて生成します。show tech-support <option> detailを使用して、TAC分 析用に3種類のログバンドルを生成します。

<#root>

FPR4140-A# connect local-mgmt
FPR4140-A(local-mgmt)#

show tech-support fprm detail

FPR4140-A(local-mgmt)#

show tech-support chassis 1 detail

FPR4140-A(local-mgmt)#

show tech-support module 1 detail

- detailオプションを指定しないと、画面に出力が表示されます
- detailオプションは、tarファイルを作成します

生成されたファイル名を確認するには、次の手順を実行します。

<#root>

FPR4140-A(local-mgmt)#

1 15595520 Apr 09 17:29:10 2017 20170409172722_FPR4140_FPRM.tar 1 962560 Apr 09 17:32:20 2017 20170409172916_FPR4140_BC1_all.tar 1 7014400 Apr 09 18:06:25 2017 Firepower-Module1_04_09_2017_18_05_59.tar

CLIからバンドルをエクスポートするには、次の手順を実行します。

<#root>

FPR4140-A(local-mgmt)#

copy workspace:///techsupport/20170409172722_FPR4140_FPRM.tar ftp|tftp|scp|sftp://username@192.168.0.1/



注:FXOSのshow tech出力に加えて、ASAやFTDなどの論理デバイスには個別のshow tech機能があります。マルチインスタンス(MI)の場合、各インスタンスには独自のshow-techバンドルもあります。最後に、MIのshow-techsはFCMではサポートされていません

FXOS 2.6以降、FXOSテクニカルサポートの生成とダウンロードは、Firepower Chassis Manager(FCM)のUIのTools > Troubleshooting Logsから行えるようになりました

FP9300の場合:

te troubleshooting files at the Chassis, Module and Firmware level. Second Log Generate Log Second	Overview Interfaces Lo	gical Devices	Security Modules	Platform Settings		Sys
te and Download a Tech Support File te troubleshooting files at the Chassis, Module and Firmware level. Set the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. Set the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. Set the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. Set the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. Set the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. Set the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. Set the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. Sun Jan 01 03:49:24 GMT+100 2012 Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 testcap blade_debug_plugin Generate Generate Generated Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 Sun Jan 01 02:05:47 GMT+100 2012 Sun Jan 01 02:0						Packet Capture
te troubleshooting files at the Chassis, Module and Firmware level. Cenerate Log sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sun Jan 0102:04:47 GMT+100 2012 57 KB techsupport Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 50 57 KB techsupport Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 50 57 KB techsupport Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 50 57 KB sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 50 50 57 KB sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	eate and Download a	Tech Supp	ort File			
Generate Log sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh 1 2 sh 2 sun Jan 01 03:49:24 GMT+100 2012 cores Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 testcap blde_debug_plugin debug_plugin Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 techsupport Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 techsupport Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 techsupport Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 techsupport Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	nerate troubleshooting files at t	the Chassis, Modu	le and Firmware level.			
sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder. sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport size (in KB) packet-capture Sun Jan 01 03:49:24 GMT+100 2012 testcap Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2020 for S Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 techsupport Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 techsupport Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020 lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 bladelog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	RM	Generate	e Log			
s 1 2 2 m 3 m packet-capture Sun Jan 01 03:49:24 GMT+100 2012 cores Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 testcap Wed Jan 22 16:49:06 GMT+100 2020 57 KB blade_debug_plugin Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 debug_plugin Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 tectsupport Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 tectsupport Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020 lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 bladeJog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2019	м	ash the File exp	nlorer after the job is succ	esfully completed. Generated files are located under the te	chsupport folder.	
1	ssis		,	,,		
22 ph 23 Last Updated On Size(in KB) packet-capture Sun Jan 01 03:49:24 GMT+100 2012 Free Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 cores Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 Free Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 testcap Wed Jan 22 16:49:06 GMT+100 2012 Free Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 blade_debug_plugin Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 Free Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 diagnostics Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 Free Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 techsupport Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020 Free Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 Free Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	dule 1					
1-3 Last Updated On Size(in KB) packet-capture Sun Jan 01 03:49:24 GMT+100 2012 Free Comment of Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 cores Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 Free Comment of Stree C	odule 2	sh				
packet-capture Sun Jan 01 03:49:24 GMT+100 2012 cores Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 testcap Wed Jan 22 16:49:06 GMT+100 2020 57 KB blade_debug_plugin Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 diagnostics Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 testcaphup Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020 lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 bladelog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	dule 3	_		Last Updated On	Size(in KE	3)
cores Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012 testcap Wed Jan 22 16:49:06 GMT+00 2020 57 KB Image: Core Core Core Core Core Core Core Core	📁 packet-capture			Sun Jan 01 03:49:24 GMT+100 2012		
testcap Wed Jan 22 16:49:06 GMT + 100 2020 57 KB 57 KB blade_debug_plugin Sun Jan 01 02:04:47 GMT + 100 2012 57 KB 56 GMT debug_plugin Sun Jan 01 02:12:58 GMT + 100 2012 57 KB 56 GMT diagnostics Sun Jan 01 02:05:24 GMT + 100 2012 57 KB 56 GMT lost+found Tue Apr 28 16:04:11 GMT + 200 2020 57 KB 57 KB bladelog Sun Jan 01 02:05:24 GMT + 100 2012 50 KMT 50 KMT lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT + 100 2019 50 KMT 50 KMT	🔝 cores			Sun Jan 01 02:04:49 GMT+100 2012		
blade_debug_plugin Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012 debug_plugin Sun Jan 01 02:12:58 GMT+100 2012 diagnostics Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 techsupport Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020 lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 bladelog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	🔝 testcap			Wed Jan 22 16:49:06 GMT+100 2020	57 KB	上 🛙
debug_plugin Sun Jan 01 02:12:58 GMT+100 2012 diagnostics Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 techsupport Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020 lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 bladelog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	blade_debug_plugin			Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012		
diagnostics Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012 techsupport Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020 lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 bladelog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	🗐 debug_plugin			Sun Jan 01 02:12:58 GMT+100 2012		
techsupport Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020 lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 bladelog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	E diagnostics			Sun Jan 01 02:05:24 GMT+100 2012		
lost+found Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019 bladelog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	techsupport 2			Tue Apr 28 16:04:11 GMT+200 2020		
bladelog Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012	lost+found			Tue Dec 03 08:09:02 GMT+100 2019		
	📁 bladelog			Sun Jan 01 02:04:47 GMT+100 2012		

FP41xxの場合:

Overview Interfaces I	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings		System Tools Help admin					
				Packet Capt	ure Troubleshooting Logs					
Create and Download	l a Tech Suppo	rt File								
Generate troubleshooting files a	at the Chassis, Module	e and Firmware level.								
Chassis Generate Log										
Chassis	Chassis sh the File explorer after the job is succesfully completed. Generated files are located under the techsupport folder.									
Module 1	*									
Current All Colleges All	Defeet									
Expand All Collapse All	Kerresn									
File Name			Last Updated On	Size(in KB)						
Cores			Mon Mar 12 11:21:46 GMT+100 2012							
diagnostics			Tue Jan 10 22:46:50 GMT+100 2012							
🧾 debug_plugin			Thu Jan 19 00:30:27 GMT+100 2012							
🖻 📁 bladelog			Sun Jan 01 01:02:24 GMT+100 2012							
Iost+found			Tue Jan 10 22:44:35 GMT+100 2012							
🐻 blade_debug_plugin			Sun Jan 01 01:02:24 GMT+100 2012							
packet-capture			Sun Jan 01 01:27:31 GMT+100 2012							
Echsupport			Tue May 05 09:10:40 GMT+200 2020							

Q.シャーシ管理IPアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイの確認と変更方法を教えてください。

管理インターフェイスの設定を確認するには、いくつかの方法があります。

FPR4115-2-1#

show fabric-interconnect

Fabric Interconnect:

ID	OOB IP Addr	00B Gateway	OOB Netmask	OOB IPv6 Address	00B IPv6 Gateway	Prefix	0pera
A	10.62.184.19	10.62.184.1	255.255.255.0	::	::	64	0pera

または

```
<#root>
```

FPR4115-2-1#

scope fabric-interconnect a

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect #

show

Fabric Interconnect:IDOOB IP AddrOOB GatewayOOB NetmaskOOB IPv6 AddressOOB IPv6 GatewayPrefix OperalA10.62.184.1910.62.184.1255.255.255.0::::64OperalFPR4115-2-1 /fabric-interconnect #

show detail

Fabric Interconnect: ID: A Product Name: Cisco FPR-4115-SUP PID: FPR-4115-SUP VID: V01 Vendor: Cisco Systems, Inc. Serial (SN): JAD12345NY6 HW Revision: 0 Total Memory (MB): 8074 OOB IP Addr: 10.62.184.19 OOB Gateway: 10.62.184.1 OOB Netmask: 255.255.255.0 OOB IPv6 Address: :: OOB IPv6 Gateway: :: Prefix: 64 Operability: Operable Thermal Status: Ok Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max): 0/500 Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max): 14/1021 Current Task 1: Current Task 2: Current Task 3:

IP設定を変更するには、次の手順を実行します。

<#root>

FPR4115-2-1# scope fabric-interconnect a FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # set out-of-band Gw aw ip Ιp netmask Netmask KSEC-FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # set out-of-band ip 10.62.184.19 netmask 255.255.255.0 gw 10.62.184.1 KSEC-FPR4115-2-1 /fabric-interconnect* # commit-buffer コミットについて: FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # commit-buffer verify-only ! verify the change for error FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # commit-buffer ! commit the change FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # discard-buffer ! cancel the change

詳細については、次の項目を確認してください。

<u>Cisco Firepower 4100/9300 FXOS コマンド リファレンス</u>

Q. FXOS pingテストの実行方法は?

local-mgmt CLIスコープに移動し、pingコマンドを使用します。

<#root>

FPR4115-2-1#

connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)#

ping 10.62.184.1

PING 10.62.184.1 (10.62.184.1) from 10.62.184.19 eth0: 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.602 ms 64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.591 ms 64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.545 ms 64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.552 ms

Q.アウトオブバンド管理インターフェイスのMacアドレスを確認 する方法は?

local-mgmt CLIスコープに移動して、次のコマンドを使用します。

<#root>

FPR4115-2-1#

connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)#

show mgmt-ip-debug | begin eth0

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11
inet addr:10.62.184.19 Bcast:10.62.184.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3420589 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2551231 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:419362704 (399.9 MiB) TX bytes:1530147643 (1.4 GiB)

Q.アウトオブバンド管理インターフェイスがアップしているかど うかを確認する方法は?

スコープfabric-interconnect a > showで動作可能に加えて、次のコマンドを使用できます。

<#root>

FPR4115-2-1#

connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)#

show mgmt-port

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11
inet addr:10.62.184.19 Bcast:10.62.184.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3422158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2552019 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:419611452 (400.1 MiB) TX bytes:1530247862 (1.4 GiB)

または、次のコマンドを使用できます。スコープ部分はLink UPを示しています。次の行にUPが 表示されていることに注意してください。

<#root>

FPR4115-2-1#

connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)#

show mgmt-ip-debug | begin eth0

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11
inet addr:10.62.184.19 Bcast:10.62.184.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3420589 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2551231 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:419362704 (399.9 MiB) TX bytes:1530147643 (1.4 GiB)



注:UP状態はインターフェイスの管理ステータスです。物理ケーブルまたはSFPモジュー ルを取り外しても、ステータスは「アップ」のままです。 もう1つの重要な点は、 RUNNINGステータスです。これは、リンクが動作している(回線プロトコルがアップし ている)ことを意味します。

インターフェイスの論理ステータスをダウンさせるには、次の手順を実行します。

<#root>

FPR4100-3-A(local-mgmt)#

mgmt-port shut

FPR4100-3-A(local-mgmt)#

show mgmt-ip-debug ifconfig | b eth0

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 58:97:BD:B9:76:EB inet addr:10.62.148.88 Bcast:10.62.148.127 Mask:255.255.255.128 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3685870 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7068372 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:295216623 (281.5 MiB) TX bytes:1049391193 (1000.7 MiB)

再び起動するには、次の手順を実行します。

<#root>

FPR4100-3-A(local-mgmt)#

mgmt-port no-shut

FPR4100-3-A(local-mgmt)#

show mgmt-ip-debug ifconfig | b eth0

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 58:97:BD:B9:76:EB inet addr:10.62.148.88 Bcast:10.62.148.127 Mask:255.255.255.128 inet6 addr: fe80::5a97:bdff:feb9:76eb/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3685885 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7068374 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:295218130 (281.5 MiB) TX bytes:1049391353 (1000.7 MiB)



注: fxosモードにはshow interface briefおよびshow interface mgmt 0があり、mgmt0イン ターフェイスがdown、admin downと表示されます。ダウンしていることを示す参考資料 として使用しないでください。

<#root> FPR-4110-A# connect fxos FPR-4110-A(fxos)# show interface brief | include mgmt0 mgmt0 -- down 172.16.171.83 -- 1500 FPR-4110-A(fxos)# show interface mgmt 0 mgmt0 is down (Administratively down) Hardware: GigabitEthernet, address: 5897.bdb9.212d (bia 5897.bdb9.212d) Internet Address is 172.16.171.83/24

```
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA
auto-duplex, auto-speed
EtherType is 0x0000
1 minute input rate 3080 bits/sec 2 packets/sec
1 minute output rate 0 bits/sec 0 packets/sec
Rx
977 unicast packets 12571 multicast packets 5229 broadcast packets
18777 input packets 2333662 bytes
Tx
0 unicast packets 0 multicast packets 0 broadcast packets
0 output packets 0 bytes
```

fxosモードでshow run interface mgmt0を実行すると、そのインターフェイスでshutdown forceが 実行されます。ここでも、ダウンしていることを示す次の情報は参照として使用しないでくださ い。

<#root>

FPR4115-2-1(fxos)#

show run interface mgmt0

!Command:

show running-config interface mgmt0

!Time: Tue May 5 14:19:42 2020

version 5.0(3)N2(4.81)

interface mgmt0
 shutdown force
 ip address 10.62.184.19/24

Q. FXOSルーティングテーブルの確認方法は?

アウトオブバンド管理は、デフォルトゲートウェイセットだけに依存します。したがって、選択 したデフォルトゲートウェイが、システムへのアクセスを必要とするクライアントへの接続を許 可していることを確認します。connect fxosにはshow ip route vrf allコマンドがありますが、これ はアウトオブバンド管理には使用されません。

Q. FXOS ARPテーブルの確認方法

ARPテーブルは、FXOS CLIからは見えません。また、fxosモード(ethanalyzer)でパケットキャプ チャを使用して、ARPをキャプチャしたり、管理との間で送受信されるトラフィックをチェック したりすることもできます。

次に、ARPパケットをキャプチャする例を示します。capture-filterは任意の値に変更できます。 このフィルタはtcpdumpフィルタに似ています。

<#root>

fp9300-A#

connect fxos

fp9300-A(fxos)#

ethanalyzer local interface mgmt capture-filter arp

Capturing on eth0

2016-10-14 18:04:57.551221 00:50:56:85:be:44 -> ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.240? Tell 172. 2016-10-14 18:04:57.935562 00:12:80:85:a5:49 -> ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.112? Tell 172. 2016-10-14 18:04:58.167029 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.205? Tell 172. 2016-10-14 18:04:59.156000 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.1? Tell 172.16 2016-10-14 18:04:59.165701 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.1? Tell 172.16 2016-10-14 18:04:59.166925 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.205? Tell 172. 2016-10-14 18:04:59.268168 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.205? Tell 172. 2016-10-14 18:04:59.268168 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.151? Tell 0.0. 2016-10-14 18:05:00.150217 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172. 2016-10-14 18:05:00.268369 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172. 2016-10-14 18:05:01.150243 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172. 2016-10-14 18:05:01.150243 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172. 2016-10-14 18:05:01.150243 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172. 10 packets captured Program exited with status 0. fp9300-A(fxos)#

また、キャプチャをファイルに保存してから、それをリモートサーバにエクスポートすることも できます。

<#root>

FPR4140-A#

connect fxos

FPR4140-A(fxos)#

ethanalyzer local interface mgmt capture-filter arp limit-captured-frames 0 write workspace:///ARP.pcap

FPR4140-A#

connect local-mgmt

FPR4140-A(local-mgmt)#

dir

1 23075 Jan 12 13:13:18 2020 ARP.pcap FPR4140-A(local-mgmt)#

Q. FXOS障害イベントの確認方法

show faultコマンドを使用します。

<#root>

FPR4115-2-1#

show fault

Severity	Code	Last Transition Time	ID	Description
Major	F0909	2020-04-26T21:19:37.520	554924	default Keyring's certificate is invalid, reason:
Major	F1769	2012-01-19T00:30:02.733	323268	The password encryption key has not been set.
Minor	F1437	2012-01-19T00:30:02.732	32358	Config backup may be outdated

重大度に基づいて障害をフィルタリングすることもできます。

<#root>

FPR4115-2-1#

show fault ?

0-18446744073709551615	ID
<cr></cr>	
>	Redirect it to a file
>>	Redirect it to a file in append mode
cause	Cause
detail	Detail
severity	Severity
suppressed	Fault Suppressed
	Pipe command output to filter

FPR4115-2-1#

show fault severity major

Severity	Code	Last Transition Time	ID	Description
 Major	F0909	2020-04-26T21:19:37.520	554924	default Keyring's certificate is invalid, reason:
Major	F1769	2012-01-19T00:30:02.733	323268	The password encryption key has not been set.

FXOS UI Overview > FAULTSダッシュボードにも同じエラーが表示されます。

verview Interfaces Logical Devices	s Security Engine Platform Settings				System	Tools Help a
KSEC-FPR4115-2-1 10.62.184. Model: Cisco Firepower 4115 Sec	19 urity Appliance Version: 2.8(1.105)	Operational State: Operable			Chassis Uptime 09:00:49:	17 也の①
CONSOLE MGMT	usa	Network Hodule 1	etwork Module 2 : Empty	Network Module 3 : I	Empty	
FAULTS O(O) © CRITICAL	2(2) 5 3 ▲ MAJOR Ø DOWN @ UP	INSTANCES 0 1 O DOWN OUP	LICENSE Smart Agent	INVENTORY 1(1) 6(6) B Security Engine ☆ Fans	2(2) ⇒ Power Supplies	
Select All Faults Gance	Selected Faults Acknowledge					
Severity	The password encryption key has not been set.	Cause password-encrypt	on-key 1	Time 2012-01-19T00:30:02.733	no	
	default Keyring's certificate is invalid, reason: expired.	invalid-keyring-c	ertificate 1	2020-04-26T21:19:37.520	no 🔻	

Q.システムのホスト名を変更するには?

システムスコープでset nameコマンドを使用します。

<#root>

KSEC-FPR4115-2-1#

scope system

KSEC-FPR4115-2-1 /system #

set name new-name

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively KSEC-FPR4115-2-1 /system* #

commit-buffer

KSEC-FPR4115-2-1 /system #

exit

new-name#

Q. show server statusの出力にある「Compute Mismatch」とは 何ですか。

新しくインストールされたセキュリティモジュールは、使用する前に確認応答され、再初期化される必要があります。これは、RMAでユニットを交換する場合にも該当します。

<#root>

FPR9300#

show server status

Server	Slot Status	Overall	Status	Discovery
1/1 1/2 1/3	Mismatch Equipped Empty	Compute Ok	Mismatch	Complete Complete

コンピューティングの不一致により、次の障害イベントが発生する可能性があります。

Service profile ssp-sprof-1 configuration failed due to compute-unavailable, insufficient-resources

show service-profile statusでは、モジュールが存在しない場合と同様にUnassociatedと表示されます。

CLIから確認応答する手順:

<#root>

FPR9300#

scope chassis 1

acknowledge slot <slot#>

commit-buffer

または、Chassis ManagerのUIを使用してモジュールに確認応答します。

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Modules	Platform Setting	5				System	Tools	Help	admir
Security Mo	dules		Hardware State		Service State	Power	Application					
Security Mod	ule 1		Mismatch		\varTheta Not-available		Cisco Firepower Threat Defense	0 <mark>72</mark> 96			-	
Security Mod	ule 2		C Empty		🔴 Not-available			C acknow	vledge Securit	y Module		
Security Mod	ule 3		C Empty		🛞 Not-available			0 ➡ 	•			

Q. show slotの出力にある「トークンの不一致」の意味は何ですか。

これは、確認応答の後、セキュリティモジュールがまだ再初期化されていないことを示します。

FPR9300#

scope ssa

FPR9300 /ssa #

show slot

Slot:

S1	ot ID	Log Level	Admin State	Operational State
1		Info	0k	Token Mismatch
2		Info	Ok	Online
3		Info	Ok	Not Available
FPR930	0 /ssa #			

CLI経由で再初期化する手順:

<#root>

scope ssa scope slot <#> reinitialize commit-buffer

Firepower 41xxでは、これはSSDが見つからないか、障害があることを意味する場合もあります。スコープサーバ1/1でshow inventory storageを実行して、SSDがまだ存在しているかどうかを確認します。

<#root>

FPR4140-A#

scope ssa

FPR4140-A /ssa #

show slot 1

Slot	:: Slot ID	Log	Level	Admin	State	Oper S	State	
	1	Infc)	0k		Token	Mismatch	
FPR4	140-A /s	sa #						
shov	v fault s	everity	criti	.cal				
Seve	erity Co	de	Last T	ransit	ion Tir	ne	ID	Description

Critical F1548 2018-03-11T01:22:59.916 38768 Blade swap detected on slot 1 FPR4140-A /ssa # scope server 1/1 FPR4140-A /chassis/server # show inventory storage Server 1/1: Name: User Label: Equipped PID: FPR4K-SM-36 Equipped VID: V01 Equipped Serial (SN): FLM12345KL6 Slot Status: Equipped Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 4100 Series Extreme Performance Security Engine Acknowledged PID: FPR4K-SM-36 Acknowledged VID: V00 Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6 Acknowledged Memory (MB): 262144 Acknowledged Effective Memory (MB): 262144 Acknowledged Cores: 36 Acknowledged Adapters: 2 Motherboard: Product Name: Cisco Firepower 4100 Series Extreme Performance Security Engine PID: FPR4K-SM-36 VID: V01 Vendor: Cisco Systems Inc Serial (SN): FLM12345KL6 HW Revision: 0 RAID Controller 1: Type: SATA Vendor: Cisco Systems Inc Model: CHORLEYWOOD Serial: FLM12345KL6 HW Revision: PCI Addr: 00:31.2 Raid Support: OOB Interface Supported: No Rebuild Rate: N/A Controller Status: Unknown Local Disk 1: Vendor: Model: Serial: HW Rev: 0 Operability: N/A Presence: Missing Size (MB): Unknown Drive State: Unknown Power State: Unknown Link Speed: Unknown Device Type: Unspecified Local Disk Config Definition: Mode: No RAID Description:

Q. CLIでタイムゾーン、NTP、およびDNSを設定する方法は?

これは、FXOSプラットフォーム設定で設定します。このドキュメントの「<u>FXOSプラットフォー</u> <u>ムの設定</u>」の手順を適用<u>します。</u>

シャーシの時刻設定を確認するには、次の手順を実行します。

<#root>

KSEC-FPR4115-2-1#

show clock

Tue May 5 21:30:55 CEST 2020 KSEC-FPR4115-2-1#

show ntp

NTP Overall Time-Sync Status: Time Synchronized

モジュール起動CLIからモジュール/ブレードの時刻を確認するには、次の3つのコマンドを使用し ます。

<#root>

Firepower-module1>

show ntp peerstatus

remote	10	ocal	st poll	reach	delay	offset	disp
*203.0.113.126	203.0.2	113.1	2 64	377 (0.00006	0.000018	0.02789
remote 203.0.12 hmode client, p leap 00, refid ppoll 6, hpoll reach 377, unre timer 0s, flags reference times originate times receive timesta transmit times filter delay:	L3.126, 10 pmode mode [192.0.2 6, keyid each 0, f [*] s system_ c db stamp: 000 amp: db tamp: db 0.00008 0.00008	bcal 203.0 e#255, str .1], rooto 0, versio lash 0x000 beer, conf ef8823.800 00000.000 efb27d.f92 0.00006 0.00008	0.113.1 ratum 2, distance on 4, as: 00, boff: fig, bcl 56c43a f 000000 f L4589d f L4589d f 0.00008 0.00008	precis 0.1953 sociat set 0.0 ient, p Mon, De Mon, De Mon, De 0.000 0.000	sion -20 L9, root ion 4383 00006, t prefer, ec 5 20 an 1 19 ec 5 20 ec 5 20 009	dispersion 4 tl/mode 0 burst 16 8:30:5 00 2:00:0 16 11:31:4	0.17641 59.501 00.000 41.972 41.972
filter offset:	0.000028	0.000018	0.00003	4 0.000 4 0.000	0036 0041		
filter order:	1 4	2 5	6 3	0 7			

offset 0.000018, delay 0.00006, error bound 0.02789, filter error 0.00412

Firepower-module1>

show ntp association

remote	I	refid	st	t wh	en po	ll re	each	delay	offset	jitter
*203.0.113.126	192.0	.2.1	2 u	===== 37	==== 64	377	0.	.062	0.018	======= 0.017
ind assid statu	us conf	reach	auth co	ondit	ion	last_	_event	t cnt		
1 43834 9610	d yes	yes	none s	sys.p	eer			1		
associd=43834 s srcadr=203.0.12 leap=00, stratu refid=192.0.2.2 reftime=dbef882 rec=dbefb27d.fg	status=90 13.126, s um=2, pro 1, 23.8066c4 91541fc	51d con srcport ecision 43a Mo Mon, D	f, read =123, d =-20, 1 n, Dec ec 5 2 hpoll-6	ch, s dstad rootd 5 2 2016	el_sy r=203 elay= 016 11:31	s.pee .0.11 195.1 8:30: .:41.9	er, 1 13.1, 190, 1 :59.50 972, 1	event, dstport rootdisp 01, reach=37	popcorn, t=123, b=176.407	,
keyid=0, offset	t=0.018,	delay=	0.062,	disp	ersio	n=0.7	778, <u>5</u>	jitter=0	0.017,	,
xleave=0.011, filtdelay= filtoffset= filtdisp=	0.08 0.03 0.00	0.06 0.02 0.03	0.08 0.03 1.04	0 0 1	.10 .04 .07	0.0 0.0 2.0)8)3)6	0.09 0.04 2.09	0.08 0.03 3.09	0.10, 0.04, 3.12
Firepower-modu ⁻	le1>									
show ntp sysinf	Eo									
associd=0 statu version="ntpd 4 processor="x86 leap=00, stratu refid=203.0.112 reftime=dbefb23 clock=dbefb2a7 mintc=3, offset clk_jitter=0.02	us=0618 4.2.6p5@2 _64", sys um=3, pro 3.126, 38.f91472 .575931d2 t=0.035, 15, clk_v	leap_no 1.2349- stem="L ecision 79b Mo 7 Mon, freque wander=	ne, syn o Fri (inux/3 =-23, n n, Dec Dec ncy=25 0.011	nc_nt Dct .10.6 rootd 5 2 5 201 .476,	p, 1 7 17: 2-lts elay= 016 1 6 11: sys_	event 08:03 i-WR6 195.2 1:30: 32:23 jitte	t, no_ 3 UTC 5.0.0 271, 1 :32.97 3.341, er=0.0	_sys_pee 2016 (2 .27_star rootdisp 72, , peer=4 203,	er, 2)", ndard", 0=276.641 43834, tc	, =6,
system peer: system peer mod leap indicator: stratum: precision: root distance: root dispersion reference ID: reference time system flags: jitter: stability: broadcastdelay authdelay:	de: 0 : 0 n: 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0	203.0.1 client 00 3 -23 0.19527 0.27663 [203.0. dbefb23 auth mo 0.00000 0.00000 0.00000	s s 113.120 8.f9142 nitor n 0 s pm 0 s 0 s	6] 779b ntp k	Mon, ernel	Dec stat	5 2(ts	016 11:3	30:32.972	
time since rest time since rese packets receive packets process	tart: et: ed: sed:	16301 16301 15733 48340	12 12 9							

current version:	48346
previous version:	0
declined:	0
access denied:	0
bad length or format:	0
bad authentication:	0
rate exceeded:	0
Firepower-module1>	

NTPの検証とトラブルシューティングの詳細については、次のドキュメントを参照してください 。<u>Firepower FXOSアプライアンスでのNetwork Time Protocol(NTP)設定の設定、確認、トラブル</u> <u>シューティング</u>

Q.スマートライセンスとHTTPプロキシの設定方法は?

ASA論理デバイスの場合、FXOSシャーシでスマートライセンスが必要です。詳細については、 次のドキュメントを参照してください。<u>ASAのライセンス管理</u>

ライセンスのステータスの出力例を次に示します。

<#root>

FPR4115-2-1#

scope license

FPR4115-2-1 /license #

show license all

Smart Licensing Status

Smart Licensing is ENABLED

Registration: Status: REGISTERED Smart Account: BU Production Test Virtual Account: TAC-BETA Export-Controlled Functionality: Not Allowed Initial Registration: SUCCEEDED on Dec 15 14:41:55 2015 PST Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Dec 23 09:26:05 2015 PST Next Renewal Attempt: Jun 21 07:00:21 2016 PST Registration Expires: Dec 23 06:54:19 2016 PST

License Authorization: Status: AUTHORIZED on Apr 07 15:44:26 2016 PST Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Apr 07 15:44:26 2016 PST Next Communication Attempt: May 07 15:44:25 2016 PST Communication Deadline: Jul 06 15:38:24 2016 PST License Usage

No licenses in use

Agent Version

smart Agent for Licensing: 1.4.1_rel/31

または、次のようにします。

<#root>

fp9300-A#

connect local-mgmt

fp9300-A(local-mgmt)#

show license all

Smart Licensing Status

Smart Licensing is ENABLED

Registration: Status: REGISTERED Smart Account: Cisco Internal Virtual Account: Escalations Export-Controlled Functionality: Allowed Initial Registration: SUCCEEDED on Feb 10 18:55:08 2016 CST Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Oct 09 15:07:25 2016 CST Next Renewal Attempt: Apr 07 15:16:32 2017 CST Registration Expires: Oct 09 15:10:31 2017 CST

License Authorization: Status: AUTHORIZED on Sep 20 07:29:06 2016 CST Last Communication Attempt: SUCCESS on Sep 20 07:29:06 2016 CST Next Communication Attempt: None Communication Deadline: None Licensing HA configuration error: No Reservation Ha config error

License Usage

No licenses in use

Product Information

UDI: PID:FPR9K-SUP,SN:JAD190800VU

Q. CLIを使用してSyslogを設定する方法は?

次のドキュメントを確認してください。

- <u>Firepower FXOSアプライアンスでのsyslogの設定</u>
- <u>FXOS構成ガイド:プラットフォーム設定Syslog</u>

Q.FirepowerアプライアンスでSNMPを設定する方法

このドキュメントを確認する:<u>Firepower NGFWアプライアンスでのSNMPの設定</u>

Q. Chassis Managerで使用されるSSL証明書のインストールと交換はどのように行うのですか。

このドキュメントは次のサポートに役立ちます。<u>FXOS Chassis Managerの信頼できる証明書の</u> <u>インストール</u>

Q. FPR9300シャーシを通過するトラフィックフローのトラブル シューティング方法は?

次のドキュメントを確認してください。

- <u>Firepowerデータパスのトラブルシューティングフェーズ1:パケット入力</u>
- <u>Firepowerデータパスのトラブルシューティング:概要</u>
- <u>ネットワークの問題を効果的にトラブルシューティングするための Firepower ファイアウォ</u> <u>ールキャプチャの分析</u>

Q.シャーシのMACアドレステーブルを表示する方法

FP41xxおよびFP93xxプラットフォームの場合は、次のいずれかのコマンドを使用します。

<#root>

FPR4115-2-1#

connect fxos

FPR4115-2-1(fxos)#

show 12-table

Ingress	MAC	Vlan	Class	VlanGrp	Status	Dst
Eth1/1	78bc.1ae7.a45e	101	1	0	present	1
Veth776	78bc.1ae7.a45e	101	1	0	present	1
Po1	0100.5e00.0005	1001	1	0	present	1
Po1	0100.5e00.0006	1001	1	0	present	1
Po1	78bc.1ae7.a44e	1001	1	0	present	1
Po1	ffff.fff.ffff	1001	63	0	present	1

FPR4115-2-1(fxos)#

show mac address-table

Legend:

		* - primary entry, (G - Gateway	/ MAC,	(R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
		age - seconds since	first seer	n,+ -	primary entry using vPC Peer-Link
	VLAN	MAC Address	Туре	age	Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID
		+	++-		+++
*	1001	0100.5e00.0005	static	0	F F Eth1/1
*	1001	0100.5e00.0006	static	0	F F Eth1/1
*	1001	78bc.1ae7.a44e	static	0	F F Eth1/1
*	1001	ffff.fff.ffff	static	0	F F Eth1/1
*	101	78bc.1ae7.a45e	static	0	F F Eth1/1
*	101	78bc.1ae7.a46f	static	0	F F Veth776
*	4047	0015.a501.0100	static	0	F F Veth864
*	4047	0015.a501.0101	static	0	F F Veth1015
*	4043	78bc.1ae7.b000	static	0	F F Eth1/10
*	4043	78bc.1ae7.b00c	static	0	F F Eth1/9
*	1	0015.a500.001f	static	0	F F Veth887
*	1	0015.a500.002f	static	0	F F Veth1018
*	1	0015.a500.01bf	static	0	F F Veth905
*	1	0015.a500.01ef	static	0	F F Veth1019

Q.シャーシインターフェイスのMACアドレスを表示する方法は ?

コマンド

<#root>

FPR4115-2-1#

connect fxos

FPR4115-2-1(fxos)#

show interface mac-address

InterfaceMac-AddressBurn-in Mac-AddressEthernet1/178bc.1ae7.a41778bc.1ae7.a418Ethernet1/278bc.1ae7.a41778bc.1ae7.a419Ethernet1/378bc.1ae7.a41778bc.1ae7.a41a

Ethernet1/4	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a41b
Ethernet1/5	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a41c
Ethernet1/6	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a41d
Ethernet1/7	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a41e
Ethernet1/8	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a41f
Ethernet1/9	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a420
Ethernet1/10	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a421
Ethernet1/11	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a422
Ethernet1/12	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a423
port-channel1	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a41a
port-channel48	78bc.1ae7.a417	0000.0000.0000
mgmt0	78bc.1ae7.a411	78bc.1ae7.a411
Vethernet690	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet691	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet692	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet693	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet694	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet695	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet696	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet697	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet698	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet699	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet700	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet774	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet775	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet776	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet777	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet778	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet779	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet861	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet862	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet863	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet864	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet887	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet905	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet906	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet1015	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet1018	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet1019	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet1020	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417
Vethernet1021	78bc.1ae7.a417	78bc.1ae7.a417

Q. FXOS Supervisor(MIO)でパスワード回復を行う方法を教えて ください。

FP41xxおよびFP9300のパスワード回復手順については、<u>Firepower 9300/4100シリーズアプライ</u> <u>アンスのパスワード回復手順</u>を参照してください。

Q. ASAまたはFTD論理デバイスでパスワード回復を行う方法を 教えてください。

論理デバイスのパスワードをリセットするには、デバイスを再度ブートストラップする必要があ ります。ブートストラップ災害復旧プロセスでは、次の項目を変更できます。

- ASA/FTD管理IP:IP、ネットマスク、ゲートウェイ、IPv6、プレフィックス長
- ・ ASAパスワード
- FTD登録キー、パスワード、FMC IP、検索ドメイン、ファイアウォールモード、DNSサー バ、FQDN
- ASAクラスタIPプール、ネットマスク、ゲートウェイ、プレフィクス長、仮想IP。



注:ブートストラップ回復プロセスは、論理デバイスのリロードを必要とするため、メ ンテナンスウィンドウ(MW)で実行する必要があります

例 1

FXOS UIを使用して、論理デバイスのブートストラップ設定を編集できます。[Logical Devices]タ ブに移動し、デバイスを編集します。

Overview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings	System	Tools	Help	admin
Editing - mzafeiro_FTD1 Standalone Cisco Firep	ower Threat Defens	se 6.6.0.90		Sav	re	Cance	el
Data Ports Ethernet1/4 Ethernet1/5 Ethernet1/6 Ethernet1/7 Ethernet1/8 Port-channel1		Port-channel1	Filect	TD - 6.6.0.90 Ethernet1/1 ick to configure)		

パスワードを設定します。

Cisco Firepower Threat General Information Settings	Defense - Bootstrap Agreement	Configuration 🖭
Management type of application instance:	FMC	
Search domains:		
Firewall Mode:	Routed	
DNS Servers:		
Fully Qualified Hostname:		
Password:	•••••	Set: Yes
Confirm Password:	••••••	c
Registration Key:		Set: Yes
Confirm Registration Key:		
Firepower Management Center IP:		
Firepower Management Center NAT ID:		
Eventing Interface:	~	ent P
		1

保存すると、次のメッセージが表示されます。

Bootstrap Settings Update Confirmation

Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now:** the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application

will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (Logical Devices > Restart).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area). This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

Restart Now	Restart Later	Cancel
recordit riow	Trestatt Later	Cancer

例 2

次に、ASAイネーブルパスワードの変更/回復の例を示します。

<#root>

FP4110-A#

scope ssa

FP4110-A /ssa #

show logical-device

Logical Device: Name Description Slot ID Mode Oper State Templa Standalone Ok asa 1 asa FP4110-A /ssa # scope logical-device asa FP4110-A /ssa/logical-device # scope mgmt-bootstrap asa FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # show config enter mgmt-bootstrap asa create bootstrap-key-secret PASSWORD I set value exit enter ipv4 1 default set gateway 172.16.171.1 set ip 172.16.171.226 mask 255.255.255.0

```
exit
exit
FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap #
enter bootstrap-key-secret PASSWORD
FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret #
set value
Value:
         <enter new enable password in here>
Warning: Bootstrap changes are not automatically applied to app-instances. To apply the changes, please
FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* #
commit-buffer
FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret #
top
FP4110-A#
scope ssa
FP4110-A /ssa #
scope slot 1
FP4110-A /ssa/slot #
scope app-instance asa
FP4110-A /ssa/slot/app-instance #
clear-mgmt-bootstrap
Warning: Clears the application management bootstrap. Application needs to be restarted for this action
FP4110-A /ssa/slot/app-instance* #
commit-buffer
FP4110-A /ssa/slot/app-instance #
```

```
restart
```

FP4110-A /ssa/slot/app-instance* #

commit-buffer

接続する前にASAがオンラインであることを確認し、新しいイネーブルパスワードを使用します

<#root>

FP4110-A /ssa/slot/app-instance #

show

Application Instance:App NameAdmin State Oper StateRunning Version Startup Version Profile Name Cluster StateasaEnabledOnline9.9.1.769.9.1.76Not ApplicableFP4110-A /ssa/slot/app-instance #

Q. FXOSユーザの現在のパスワード(adminなど)を変更する方 法は?

次の手順を使用してください。

<#root>

FP4110-1-A#

scope security

FP4110-1-A /security #

show local-user

User Name First Name Last name admin

FP4110-1-A /security #

enter local-user admin

FP4110-1-A /security/local-user #

set password

Enter a password: Confirm the password: FP4110-1-A /security/local-user* #

commit-buffer

FP4110-1-A /security/local-user #

Q. FXOSをダウングレードする方法は?

FXOSイメージのダウングレードは正式にはサポートされていません。シスコがサポートしてい るFXOSのイメージバージョンのダウングレード方法は、デバイスの完全な再イメージ化を実行 する方法だけです。これは、「<u>Firepower 4100/9300アップグレードパス</u>」に記載されています。

Q. ASA論理デバイスをダウングレード/アップグレードする方法 は?

Chassis Manager経由でASAバージョンをダウングレード/アップグレードするには:<u>論理デバイ</u> <u>スのイメージバージョンの更新</u>」

CLIで変更するには、設定ガイドの「<u>論理デバイスのイメージバージョンの更新</u>」の項を使用しま す。



注: CLIでcommit-bufferを実行するとすぐに、モジュールが再起動されます。同様に、シャーシマネージャでokをクリックすると、モジュールが再起動されます。手動で再起動する必要はありません。

Q.CLIを使用してFXOSのアップグレードステータスを確認する 方法

アップグレードは、すべてのコンポーネントがReadyステータスになった時点で完了します。

<#root>

FP9300#

scope system

FP9300 /system #

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37) Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A: Package-Vers: 2.0(1.23) Upgrade-Status: Upgrading

Chassis 1:

Server 1: Package-Vers: 2.0(1.23) Upgrade-Status: Ready Server 2: Package-Vers: 2.0(1.23) Upgrade-Status: Upgrading

他の役に立つコマンド

<#root>
FP9300 /firmware/auto-install #
show fsm status
FP9300 /firmware/auto-install #

show fsm status expand

Q. FXOS CLIから論理デバイスをリロードする方法は?

望ましい方法は、FCM UIを使用することです。何らかの理由でUIにアクセスできない場合は、次 のコマンドを使用します。

<#root>

#

scope chassis 1

/chassis #

scope server 1/1

/chassis/server #

reset ?

hard-reset-immediate Perform an immediate hard reset

hard-reset-wait Wait for the completion of any pending management oper

/chassis/server #

commit-buffer

Q.FXOSシャーシの稼働時間と前回のリロード理由を確認する方 法

FXOSのトレースバックがある場合は、FXOSのアップタイムチェックが役立ちます。UI(FCM)ま たはCLIからFXOSを確認できます。

<#root>

FPR9K-1-A#

connect fxos

FPR9K-1-A(fxos)#

show system uptime

System start time: Sun Sep 25 09:57:19 2016 System uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 14 seconds Kernel uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 41 seconds Active supervisor uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 14 seconds

さらに、最後のリロード理由を判断するために、次のコマンドを使用します。

<#root>

FPR9K-1-A(fxos)#

show system reset-reason

----- reset reason for Supervisor-module 1 (from Supervisor in slot 1) ---1) At 212883 usecs after Fri Oct 21 22:34:35 2016 Reason: Kernel Panic Service: Version: 5.0(3)N2(3.02)

2) At 106690 usecs after Thu May 26 16:07:38 2016 Reason: Reset Requested by CLI command reload Service: Version: 5.0(3)N2(3.02)

FPR2100の稼働時間の場合は、次の手順を実行します。

- 1. 「show tech-support fprm detail」バンドルを入手する
- 2. バンドルの内容を抽出します
- 3. tmp/inventory_manager.xmlファイルを確認します。

秒単位の稼働時間を示すエントリがあります。

<#root>

tmp/inventory_manager.xml:

<uptime>151</uptime>

Q. FXOSの利用可能なディスクスペースを確認する方法

「workspace」とも呼ばれる:

<#root> FPR9K-1-A#

connect local-mgmt

FPR9K-1-A(local-mgmt)#

dir
```
1
       29 Sep 25 09:56:22 2016 blade_debug_plugin
1
       19 Sep 25 09:56:22 2016 bladelog
       16 Aug 05 15:41:05 2015 cores
1
1 2841476 Apr 26 14:13:12 2016 d
     4096 Dec 01 10:09:11 2015 debug_plugin/
2
1
       31 Aug 05 15:41:05 2015 diagnostics
1 2842049 Feb 23 03:26:38 2016 dp
1 18053120 Feb 23 11:10:19 2016 fpr9k-1-0-sam_logs_all.tar
1 18176000 Feb 23 11:10:43 2016 fpr9k-1-1-sam_logs_all.tar
1 19302400 Feb 23 11:11:07 2016 fpr9k-1-2-sam_logs_all.tar
1 16312320 Feb 23 11:06:53 2016 fpr9k-1-3-sam_logs_all.tar
  2841476 Feb 22 18:47:00 2016 fxos-dplug.5.0.3.N2.3.13.67g.gSSA
1
      4096 Aug 05 15:38:58 2015 lost+found/
2
       25 Dec 01 11:11:50 2015 packet-capture
1
1 18493440 Feb 23 10:44:51 2016 sam_logs_all.tar
2
     4096 Sep 14 11:23:11 2016 techsupport/
Usage for workspace://
```

4032679936 bytes total 324337664 bytes used 3503489024 bytes free

<#root>

FPR9K-1-A(local-mgmt)#

dir volatile:/

1 66 Oct 27 08:17:48 2016 xmlout_5816

Usage for volatile:// 251658240 bytes total 4096 bytes used 251654144 bytes free

ブートフラッシュの空き領域を確認します。この出力には、ワークスペースのサイズと使用状況 も表示されます。

```
<#root>
```

FPR9K-1-A#

scope fabric-interconnect a

FPR9K-1-A /fabric-interconnect #

show storage

Storage on local flash drive of fabric interconnect: Partition Size (MBytes) Used Percentage bootflash 106490 9 opt 3870 2

spare	5767	1
usbdrive	Nothing	Empty
workspace	3845	9

Q. FXOSの設定を工場出荷時のデフォルトにリセットするには、 どうすればよいですか。

コマンド

<#root>

FPR9K-1-A#

connect local-mgmt

FPR9K-1-A(local-mgmt)#

erase configuration



注:この操作により、システムがリブートされ、管理IPアドレスを含む設定全体が消去されます。したがって、コンソールが接続されていることを確認します。システムが再起動すると、セットアップアプリケーションが実行され、管理構成情報を再入力できます。

例

<#root>

FPR9K-1#

connect local-mgmt

FPR9K-1(local-mgmt)#

erase configuration

All configurations are erased and system must reboot. Are you sure? (yes/no):

yes

Removing all the configuration. Please wait.... /bin/rm: cannot remove directory `/bootflash/sysdebug//tftpd_logs': Device or resource busy sudo: cannot get working directory sudo: cannot get working directory Configurations are cleaned up. Rebooting.... . . . System is coming up ... Please wait ... System is coming up ... Please wait ... 2016 Oct 28 06:31:00 %\$ VDC-1 %\$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Starting bcm_attach - bcm_usd System is coming up ... Please wait ... 2016 Oct 28 06:31:06 %\$ VDC-1 %\$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Finished bcm_attach... - bcm_usd 2016 Oct 28 06:31:07 %\$ VDC-1 %\$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Enabling Filter on CPU port - bcm_usd System is coming up ... Please wait ... 2016 Oct 28 06:31:11 switch %\$ VDC-1 %\$ %VDC_MGR-2-VDC_ONLINE: vdc 1 has come online System is coming up ... Please wait ... nohup: appending output to `nohup.out' ---- Basic System Configuration Dialog ----This setup utility guides you through the basic configuration of the system. Only minimal configuration including IP connectivity to the Fabric interconnect and its clustering mode is performed through these steps. Type Ctrl-C at any time to abort configuration and reboot system. To back track or make modifications to already entered values, complete input till end of section and answer no when prompted to apply configuration. You have chosen to setup a new Security Appliance. Continue? (y/n):

Q. FXOS CLIから論理デバイスのブートストラップ設定(割り当 てられたインターフェイス、バージョンなど)を確認する方法を 教えてください。

```
<#root>
FPR4100-3-A#
scope ssa
FPR4100-3-A /ssa #
show configuration
 scope ssa
     enter logical-device FTD4150-3 ftd 1 standalone
         enter external-port-link Ethernet16_ftd Ethernet1/6 ftd
             set decorator ""
             set description ""
             set port-name Ethernet1/6
         exit
         enter external-port-link Ethernet17_ftd Ethernet1/7 ftd
             set decorator ""
             set description ""
             set port-name Ethernet1/7
         exit
```

```
enter external-port-link Ethernet18_ftd Ethernet1/8 ftd
            set decorator ""
            set description ""
            set port-name Ethernet1/8
        exit
        enter mgmt-bootstrap ftd
            enter bootstrap-key DNS_SERVERS
                set value 192.0.2.100
            exit
            enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
                set value 10.62.148.57
            exit
            enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
                set value routed
            exit
            enter bootstrap-key FQDN
                set value FTD4150-3.lab.com
            exit
            enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
                set value lab.com
            exit
            enter bootstrap-key-secret PASSWORD
                set value
            exit
            enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
                set value
            exit
            enter ipv4 1 firepower
                set gateway 10.62.148.1
                set ip 10.62.148.89 mask 255.255.255.128
            exit
        exit
        set description ""
        set res-profile-name ""
    exit
   scope slot 1
        enter app-instance ftd
            enable
            set startup-version 6.0.1.1213
        exit
        set log-level info
   exit
   scope app asa 9.12.4.12
       set-default
   exit
    scope app ftd 6.0.1.1213
       accept-license-agreement
        set-default
   exit
exit
```

ļ

ļ

=

0	verview Interfaces	ogical Devices Security Eng	ine Platform Settings			
Pr St	ovisioning - FTD4150-3 andalone Cisco Firepov	ver Threat Defense 6.0.1.1213				
Da	ta Ports	•				
E	themet1/1					
E	themet1/2					
E	thernet1/3					
E	thernet1/4					
E	themet1/5					
E	thernet1/6		Ethernet1/6			
E	themet1/8					
			Ethernet1/8			FTD - 6.0.1.1213 Ethernet1/7 Click to configure
	Application	Version	Management IP	Gateway	Management Port	Status
-	FTD	6.0.1.1213	10.62.148.89	10.62.148.1	Ethernet1/7	
	Ports:					
	Data Interfaces:	Ethernet1/6 Ethernet1/8				

すべてのFXOS設定を表示するには、キーワード「all」を追加します(出力は数ページ長です)。

<#root>

FPR4100-3-A /ssa #

show configuration all

Q. FXOSインターフェイスのステータス(ポートタイプ、状態)を確認する方法は?

<#root>

FPR4100-3-A#

scope eth-uplink

FPR4100-3-A /eth-uplink #

scope fabric a

FPR4100-3-A /eth-uplink/fabric #

Interface:

Port	Name	Port Type	Admin State	Oper State	State Reason
Ether	net1/1	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ether	net1/2	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ether	net1/3	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ether	net1/4	Data	Disabled	Sfp Not Present	Unknown
Ether	net1/5	Data	Disabled	Admin Down	Administratively down
Ether	net1/6	Data	Enabled	Up	
Ether	net1/7	Mgmt	Enabled	Up	
Ether	net1/8	Data	Enabled	Up	
FPR4100-3	8-A /eth-up	olink/fabric #			

=

Overview Interfac	Logical Devices	Security Engine Platform Set	ttings				System Tools Help adm	nin
		CONSOLE MGMT USB	k Module 1 3 5 7 4 6 8	rk Module 2 : Empty	Network Module 3 : Empty			
All Interfaces Hardwa	are Bypass							_
							Add Port Channel Filter	×
Interface	Туре	Admin Speed	Operational Speed	Application	Operation State	Admin State		
М мбмт	Management					Enabled		
Port-channel48	cluster	10gbps	indeterminate		admin-down	Dualded	a 🖉	
Ethernet1/1	data	10gbps	10gbps		admin-down	Coulded	0	
Ethernet1/2	data	10gbps	10gbps		admin-down	Dualded	Ø	
Ethernet1/3	data	10gbps	10gbps		admin-down	Dualded	0	
Ethernet1/4	data	10gbps	10gbps		sfp-not-present	Dualded	Ø	
Ethernet1/5	data	1gbps	1gbps		admin-down	Inabled	Ø	
Ethernet1/6	data	1gbps	1gbps	FTD	up	Enabled	Ø	
Ethernet1/7	mgmt	1gbps	1gbps	FTD	up	Enabled	Ø	
Ethernet1/8	data	1gbps	1gbps	FTD	up	Enabled	Ø	

Q.シャーシのCPUとメモリの使用率を確認する方法は?

<#root>

FPR9K-2-A#

connect fxos

FPR9K-2-A(fxos)#

show system resources

Load average: 1 minute: 1.60 5 minutes: 1.30 15 minutes: 1.15 Processes : 967 total, 1 running CPU states : 1.8% user, 1.1% kernel, 97.1% idle Memory usage: 16326336K total, 4359740K used, 11966596K free



注:同じモデルに属する2台のデバイスの場合でも、出力に表示される合計は異なる場合 があります。具体的には、この合計はフリーコマンドの出力から得られ、次に /proc/meminfoから得られます。

メモリを確認するには、次の手順に従います。

<#root>

FPR4100-8-A /fabric-interconnect #

show detail

Fabric Interconnect: ID: A Product Name: Cisco FPR-4140-SUP PID: FPR-4140-SUP VID: V02 Vendor: Cisco Systems, Inc. Serial (SN): FLM12345KL6 HW Revision: 0 Total Memory (MB): 8074 OOB IP Addr: 10.62.148.196 OOB Gateway: 10.62.148.129 OOB Netmask: 255.255.255.128 OOB IPv6 Address: :: OOB IPv6 Gateway: :: Prefix: 64 Operability: Operable Thermal Status: Ok Current Task 1: Current Task 2: Current Task 3:

プロセスごとのメモリ使用率チェックを確認するには、次のコマンドを実行します(RES =物理 メモリ)。

<#root>

FPR4100-2-A-A#

connect local-mgmt

FPR4100-2-A-A(local-mgmt)#

show processes

Cpu(s) Mem:): 8.0%us 8267648k	;, 4 tot	.2%s al.	sy, 3. 38665	.9%ni 552k u	, 83.8 Jsed.	8%i 4	d, ().0%wa 96k fr	, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st ee. 288k buffers
Swap:	0k	tot	al,		0k i	used,			0k fr	ee, 1870528k cached
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+ COMMAND
5024	root	-2	0	354m	114m	34m	R	43	1.4	7976:51 /isan/bin/bcm_usd
1096	root	20	0	10352	3992	3332	S	0	0.0	0:00.28 sshd: admin@pts/1
1140	root	20	0	117m	78m	53m	S	0	1.0	0:00.42 /isan/bin/ucsshucs-mgmt -p admin
1856	root	20	0	2404	632	512	S	0	0.0	2:29.32 /nuova/bin/cmcmon -f /etc/cmcmon.conf
1859	root	20	0	23804	1932	1532	S	0	0.0	1427:47 dmserver -F
1860	root	20	0	2244	472	404	S	0	0.0	0:00.01 /sbin/hotplug2persistentset-rules-f
1861	root	20	0	57116	10m	6552	S	0	0.1	7:28.76 /isan/sbin/sysmgr -V
1864	root	20	0	14044	4136	1072	S	0	0.1	1:06.19 rsyslogd -c3 -i/var/run/rsyslogd.pid
4909	root	20	0	3568	1100	876	S	0	0.0	0:00.48 /isan/sbin/xinetd -syslog local7 -loop 250
4911	root	20	0	58232	12m	6152	S	0	0.2	18:39.24 /isan/sbin/syslogd -d -n -m 0 -r
4912	root	20	0	20076	3532	2368	S	0	0.0	0:00.02 /isan/bin/sdwrapd
4913	root	21	1	2756	300	192	S	0	0.0	0:00.04 /usr/sbin/in.tftpd -l -c -s /bootflash
4914	root	20	0	58312	17m	8724	S	0	0.2	13:45.34 /isan/bin/pfm
4937	root	20	0	2208	332	272	S	0	0.0	0:00.01 /sbin/klogd -2 -x -c 1
4939	root	20	0	26692	4656	3620	S	0	0.1	0:24.01 /isan/bin/vshd

ヒント:

1. show process memoryの出力を収集します

2. 出力をLinuxマシン上のファイルにペーストします(cat > top.log)。

3. RES列に基づいてファイルをソートします

GBやMBなどが表示されます

<#root>

mzafeiro@MZAFEIRO-JA2YS:\$

cat top.log | sort -V -k 6

	-										
1954	root	20	0	1645m	1.6g	1372	S (0.0	20.7	793:32.99	dmserver
7556	root	20	0	207m	9.8m	6184	S (0.0	0.1	73:52.25	udld
5563	root	20	0	333m	9.8m	7032	S (0.0	0.1	5:08.65	cdpd
5523	root	20	0	327m	103m	28m	S (0.0	1.3	0:12.38	afm
24040	daemon	23	3	592m	115m	33m	S (0.0	1.5	74:56.57	httpd
5329	root	-2	0	384m	132m	29m	S S	9.4	1.7	27130:09	bcm_usd
5317	root	20	0	401m	150m	35m	S (0.0	1.9	33:19.05	fwm
5625	root	24	4	450m	179m	35m	S (0.0	2.3	275:38.25	<pre>svc_sam_statsAG</pre>
5614	root	23	3	495m	247m	54m	S (0.0	3.2	355:59.95	s∨c_sam_dme
21688	root	20	0	2672	1080	880	S (0.0	0.0	3:15.29	ntpd
8819	root	35	15	2408	1084	748	R :	5.6	0.0	0:00.06	top

Q.シャーシインターフェイスのトランシーバタイプを確認する方法は?

Firepower 4100/9300では、次のコマンドを使用します。

<#root>

FPR9K-2-A#

connect fxos

FPR9K-2-A(fxos)#

show interface e1/3 transceiver details

Ethernet1/3

transceiver is present type is 1000base-T name is CISCO-METHODE part number is SP7041-R revision is serial number is FLM12345KL6 nominal bitrate is 1300 MBit/sec Link length supported for copper is 100 m cisco id is -cisco extended id number is 4

DOM is not supported

FPR9K-2-A(fxos)#

<#root>

FPR4100-1-A(fxos)# show interface e1/1 transceiver details Ethernet1/1 transceiver is present type is 10Gbase-SR name is CISCO-JDSU part number is PLRXPL-SC-S43-CS revision is 1 serial number is FLM12345KL6 nominal bitrate is 10300 MBit/sec Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 82 m Link length supported for 62.5/125um fiber is 26 m Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 300 m cisco id is -cisco extended id number is 4 Calibration info not available

Firepower 1000/2100では、次のコマンドを使用します。

<#root>

FPR2100#

. . .

scope fabric-interconnect

FPR2100 /fabric-interconnect #

show inventory expand detail | egrep ignore-case "Port |Xcvr"

```
Slot 1 Port 13:
   Xcvr: 10 Gbase SR
   Xcvr Model: PLRXPL-SC-S43-C
   Xcvr Vendor: Cisco Systems, Inc.
   Xcvr Serial: ABCD1234
Slot 1 Port 14:
   Xcvr: 10 Gbase SR
   Xcvr Model: PLRXPL-SC-S43-C
   Xcvr Vendor: Cisco Systems, Inc.
   Xcvr Serial: VWXY1234
Slot 1 Port 15:
   Xcvr: Non Present
   Xcvr Model:
   Xcvr Vendor:
   Xcvr Serial:
Slot 1 Port 16:
   Xcvr: Non Present
   Xcvr Model:
   Xcvr Vendor:
```

Q.モジュール/ブレード/サーバ/Netmod情報(HWタイプ /PID/SN/メモリ/コアなど)の確認方法を教えてください。

このコマンドは、シャーシとモジュール(netmods)の製品ID(PID)とシリアル番号(SN)を表示しま す

<#root>

FP4110-7-A#

connect fxos

FP4110-7-A(fxos)#

show inventory

NAME: "Chassis", DESCR: "Firepower 41xx Security Appliance" PID: FPR-4110-SUP , VID: V02 , SN: FLM12345KL6 <--- Chassis SN

NAME: "Module 1", DESCR: "Firepower 41xx Supervisor" PID: FPR-4110-SUP , VID: V02 , SN: FLM12345KL6 <--- Embedded module on FPR4100

NAME: "Module 3", DESCR: "Firepower 6x10G FTW SFP+ SR NM" PID: FPR-NM-6X10SR-F , VID: V00 , SN: FLM12345KL6 <--- FTW Netmode SN

FPR4110にはネットワークモジュール(2および3)用の2つのスロットがあり、この例のデバイ スではスロット3にFTW netmodが取り付けられています。

```
<#root>
FPR9K-1-A#
scope chassis 1
FPR9K-1-A /chassis #
show inventory server
Chassis 1:
   Servers:
    Server 1/1:
    Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module
   Equipped VID: V01
   Equipped Serial (SN): FLM12345KL6
   Slot Status: Equipped
   Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module
```

```
Acknowledged PID: FPR9K-SM-36
    Acknowledged VID: V01
    Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6
   Acknowledged Memory (MB): 262144
    Acknowledged Effective Memory (MB): 262144
    Acknowledged Cores: 36
    Acknowledged Adapters: 2
Server 1/2:
    Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module
    Equipped PID: FPR9K-SM-36
    Equipped VID: V01
    Equipped Serial (SN): FLM12345KL6
    Slot Status: Equipped
   Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module
   Acknowledged PID: FPR9K-SM-36
   Acknowledged VID: V01
   Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6
   Acknowledged Memory (MB): 262144
   Acknowledged Effective Memory (MB): 262144
   Acknowledged Cores: 36
   Acknowledged Adapters: 2
Server 1/3:
    Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module
    Equipped PID: FPR9K-SM-36
    Equipped VID: V01
    Equipped Serial (SN): FLM12345KL6
    Slot Status: Equipped
    Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module
   Acknowledged PID: FPR9K-SM-36
   Acknowledged VID: V01
   Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6
   Acknowledged Memory (MB): 262144
   Acknowledged Effective Memory (MB): 262144
    Acknowledged Cores: 36
   Acknowledged Adapters: 2
```

```
Server1/1=モジュール/ブレード1
```

```
サーバ1/2=モジュール/ブレード2
```

```
サーバ1/3 =モジュール/ブレード3
```

FPR41xxモデルPID:

- FPR4K-SM-12 = FPR4110
- FPR4K-SM-24 = FPR4120
- FPR4K-SM-36 = FPR4140
- FPR4K-SM-44 = FPR4150
- FPR4K-SM-24S = FPR4115
- FPR4K-SM-32S = FPR4125
- FPR4K-SM-44S = FPR4145

その他の情報は、scope server <chassis-id/blade-id>でも入手できます。

<#root>

FP9300-A#

scope server 1/1

FP9300-A /chassis/server #

show inventory

<cr></cr>	
>	Redirect it to a file
>>	Redirect it to a file in append mode
adapter	Adapter
bios	Bios
board	Board
сри	Сри
detail	Detail
expand	Expand
memory	Memory
mgmt	Mgmt
storage	Storage
I	Pipe command output to filter

```
FP9300-A /chassis/server #
show inventory storage
Server 1/1:
    Name:
    User Label:
    Equipped PID: FPR9K-SM-36
    Equipped VID: V01
    Equipped Serial (SN): FLM12345PBD
    Slot Status: Equipped
    Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module
    Acknowledged PID: FPR9K-SM-36
    Acknowledged VID: 01
    Acknowledged Serial (SN): FLM67890PBD
    Acknowledged Memory (MB): 262144
    Acknowledged Effective Memory (MB): 262144
    Acknowledged Cores: 36
    Acknowledged Adapters: 2
   Motherboard:
        Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module
        PID: FPR9K-SM-36
        VID: V01
        Vendor: Cisco Systems Inc
        Serial (SN): FLM12345KL6
        HW Revision: 0
        RAID Controller 1:
            Type: SAS
            Vendor: Cisco Systems Inc
            Model: UCSB-MRAID12G
            Serial: FLM12345KL6
            HW Revision: CO
            PCI Addr: 01:00.0
            Raid Support: RAIDO, RAID1
```

OOB Interface Supported: Yes Rebuild Rate: 30 Controller Status: Optimal Local Disk 1: Product Name: PID: VID: Vendor: TOSHIBA Model: PX02SMF080 Vendor Description: Serial: FLM12345KL6 HW Rev: 0 Block Size: 512 Blocks: 1560545280 Operability: Operable Oper Qualifier Reason: N/A Presence: Equipped Size (MB): 761985 Drive State: Online Power State: Active Link Speed: 12 Gbps Device Type: SSD Local Disk 2: Product Name: PID: VID: Vendor: TOSHIBA Model: PX02SMF080 Vendor Description: Serial: FLM12345KL6 HW Rev: 0 Block Size: 512 Blocks: 1560545280 Operability: Operable Oper Qualifier Reason: N/A Presence: Equipped Size (MB): 761985 Drive State: Online Power State: Active Link Speed: 12 Gbps Device Type: SSD Local Disk Config Definition: Mode: RAID 1 Mirrored Description: Protect Configuration: Yes Virtual Drive 0: Type: RAID 1 Mirrored Block Size: 512 Blocks: 1560545280 Operability: Operable Presence: Equipped Size (MB): 761985 Lifecycle: Allocated Drive State: Optimal Strip Size (KB): 64 Access Policy: Read Write Read Policy: Normal Configured Write Cache Policy: Write Through Actual Write Cache Policy: Write Through IO Policy: Direct Drive Cache: No Change Bootable: True FP9300-A /chassis/server #



注:FP41xxプラットフォームでは、RAIDが使用されていないため、show inventory storageコマンドを実行するとコントローラステータスが「Unknown」と表示されます。 RAIDではない主な理由は、2番目のSSDがFTD論理デバイスのMSP(Malware Storage Pack)などの他の機能に使用されるためです。

Q.FXOS GUIおよびCLIからASAまたはFTDイメージを削除する 方法

GUIから削除するには、System > Updatesの順に選択し、イメージを削除します。

Overview I	interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform S	Settings			System	Tools	Help
						Configuration	Licensing	Updates	Use	er Man
Available U	Jpdates					ĺ	C Refresh	Upload Image	Filte	er
Image Name		Туре		Version	Status		Build Date			
fxos-k9.2.0.1.23.	.SPA	platform-bundle		2.0(1.23)	Not-Instal	led	05/18/2016		1	10
fxos-k9.2.0.1.37.	.SPA	platform-bundle		2.0(1.37)	Not-Instal	led	06/11/2016		1	10
fxos-k9.2.0.1.86.	.SPA	platform-bundle		2.0(1.86)	Installed		10/15/2016			i
fxos-k9.2.0.1.4.5	SPA	platform-bundle		2.0(1.4)	Not-Instal	led	04/06/2016		1	
cisco-ftd.6.0.1.12	213.csp	ftd		6.0.1.1213	Not-Instal	led	03/19/2016			6
cisco-ftd.6.1.0.33	30.csp	ftd		6.1.0.330	Installed		08/26/2016			i
cisco-asa.9.6.1.c	sp	asa		9.6.1	Not-Instal	led	03/18/2016			ii

FXOSのCLIから

<#r	oot>														
FPR4	100#														
scor	e ssa														
FPR4	100 /s	sa #													
shov	v app														
App	licatio Name	n: Version	Des	cription	Autl	hor	Depl	oy	Туре	CSP	Туре	Is [Default	Арр	
FPR4	asa ftd ftd 100 /s	9.6.1 6.0.1.1 6.1.0.3 sa #	N/A 213 N/A 30 N/A		ciso ciso ciso	co co co	 Nati Nati Nati	ve ve ve		App App App	lication lication lication	Yes No Yes			
dele	ete app	asa 9.6	.1												
FPR4	100 /s	sa* #													
com	nit														
FPR4	100 /s	sa #													
shov	v app														
App	licatio Name	n: Ver	sion	Descript	tion	Author		Dep	loy ⁻	Туре	CSP Type	e	Is Defa	ault	Арр
	ftd	6.0	.1.1213	N/A		cisco		Nat	ive		Applica	tion	No		

Native

Q. CLIからFXOSのバージョンを確認する方法は?

これを行う方法はいくつかあります。

方法1

<#root>

FPR4100#

show fabric-interconnect firmware
Fabric Interconnect A:
 Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)
 Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)
 Package-Vers: 2.0(1.86)
 Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)
 Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)
 Act-Kern-Status: Ready
 Act-Sys-Status: Ready
 Bootloader-Vers:

これは、FCMのGUIから確認できるのと同じです。

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings
FPR41	00	10.62.148.38		
Model:	Vers	sion: 2.0(1.86)	Operational Stat	e:

方法2

<#root>

FP4145-1#

show version

```
Version: 2.6(1.192)
Startup-Vers: 2.6(1.192)
```

Q. FXOSでインターフェイスMTUを確認する方法は?

Firepower 4100/9300シャーシは、デフォルトで有効になっているジャンボフレームをサポートしています。次のコマンドを使用して、インターフェイスMTUを確認できます。

<#root>

FPR9K-1-A#

connect fxos

FPR9K-1-A(fxos)# show hardware internal bcm-usd info phy-info all +-----| port phy info +-----+ front-port : 1 enable : ena asic-port : 125 sfp installed : yes enable : enaspeed : 1Ginterface : (10)XFIduplex: halfpause_tx : 0x0pause_rx : 0x0 autoneg : on linkscan : sw linkscan : sw max frame : 9216 local_advert : 0x20 remote_advert : 0x420 port_40g_enable : 0 local_advert : 0x20 remote_advert : 0 local_fault : 0x1 remote_fault : 0x0 xcvr sfp type : (1)PHY_SFP_1G_COPPER TSC4 registers: txfir(0xc252):0x0000 txdrv(0xc017):0x0000 lane(0x9003):0x1b1b

 56846 Registers

 signal_detect(1.0x81d0):0x0000

 link_status(1.0x0008):0x0000

 pcs_rx_tx_fault(1.0x0008):0x0000

 Asic 56846 Registers pcs_block_status_0x21(1.0x021) : 0x0000 transmitter_reg(1.0x8000):0x0000 micro_ver(1.0x81f0):0x0000

または、fxosコマンドシェルでMTUを確認します。

<#root>

KSEC-FPR4112-4#

connect fxos

<output is skipped>

KSEC-FPR4112-4(fxos)#

show interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 is up Dedicated Interface Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 14a2.a02f.07c0 (bia 14a2.a02f.07c0) Description: U: Uplink , BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Q.インストールされているアプリケーションを確認する方法は?

シャーシのCLIからコマンドscope ssaを使用し、show slot expand detailを使用します。

同じ情報が、chassis show tech bundle内のsam_techsupportinfoファイルにも記載されています。

<#root>

```
`scope ssa`
`show slot expand detail`
```

Slot:

Slot ID: 1 Log Level: Info Admin State: Ok Operational State: Online Disk State: Ok Clear Log Data: Available Application Instance: Application Name: asa Admin State: Enabled Operational State: Online Running Version: 9.6.2 Startup Version: 9.6.2 Hotfixes: Externally Upgraded: No Cluster Oper State: Not Applicable Current Job Type: Start Current Job Progress: 100 Current Job State: Succeeded Clear Log Data: Available Error Msg: Current Task: App Attribute: App Attribute Key: mgmt-ip Value: 0.0.0.0 App Attribute Key: mgmt-url Value: https://0.0.0.0/ Heartbeat: Last Received Time: 2017-03-15T10:25:02.220 Heartbeat Interval: 1 Max Number of Missed heartbeats Permitted: 3 Resource: Allocated Core NR: 46

Allocated RAM (KB): 233968896 Allocated Data Disk (KB): 20971528 Allocated Binary Disk (KB): 174964 Allocated Secondary Disk (KB): 0 Heartbeat: Last Received Time: 2017-03-15T10:25:00.447 Heartbeat Interval: 5 Max Number of Missed heartbeats Permitted: 3 Monitor: OS Version: 9.6(1.150) CPU Total Load 1 min Avg: 48.110001 CPU Total Load 5 min Avg: 48.110001 CPU Total Load 15 min Avg: 48.110001 Memory Total (KB): 264377600 Memory Free (KB): 236835112 Memory Used (KB): 27542488 Memory App Total (KB): 233968896 Disk File System Count: 5 Blade Uptime: up 1 day, 6:56 Last Updated Timestamp: 2017-03-15T10:24:10.306 Disk File System: File System: /dev/sda1 Mount Point: /mnt/boot Disk Total (KB): 7796848 Disk Free (KB): 7694456 Disk Used (KB): 102392 File System: /dev/sda2 Mount Point: /opt/cisco/config Disk Total (KB): 1923084 Disk Free (KB): 1734420 Disk Used (KB): 90976 File System: /dev/sda3 Mount Point: /opt/cisco/platform/logs Disk Total (KB): 4805760 Disk Free (KB): 4412604 Disk Used (KB): 149036 File System: /dev/sda5 Mount Point: /var/data/cores Disk Total (KB): 48061320 Disk Free (KB): 43713008 Disk Used (KB): 1906892 File System: /dev/sda6 Mount Point: /opt/cisco/csp Disk Total (KB): 716442836 Disk Free (KB): 714947696 Disk Used (KB): 1495140

Q. FXOS CLIからポートチャネル設定を確認する方法は?

ポートチャネル検証コマンド

チェック1

シャーシで現在設定されているポートチャネルを確認するには、次のコマンドを実行します。

<#root>

FPR9K-1-A#

connect fxos

FPR9K-	-1-A(fxos)#	show port	-channel s	ummary		
Flags:	: D – Down	Р	- Up in po	rt-channel (m	uembers)	
	I - Indiv	idual H	- Hot-stan	dby (LACP onl	y)	
	s – Suspe	nded r	- Module-r	emoved		
	S - Switc	hed R	- Routed			
	U – Up (p	ort-chann	el)			
	M - Not i	n use. Mi	n-links no	t met		
						-
Group	Port-	Туре	Protocol	Member Ports	5	
•	Channel					
						-
11	Po11(SU)	Eth	LACP	Eth1/4(P)	Eth1/5(P)	
15	Po15(SD)	Eth	LACP	Eth1/6(D)		
48	Po48(SU)	Eth	LACP	Eth1/2(P)	Eth1/3(P)	

チェック2

論理デバイスに割り当てられたPort-Channelを確認するには、次の手順を実行します。

<#root>

FPR9K-1-A#

scope ssa

FPR9K-1-A /ssa #

```
show configuration
```

```
scope ssa
    enter logical-device ftd_682021968 ftd "1,2,3" clustered
        enter cluster-bootstrap
            set chassis-id 1
            set ipv4 gateway 0.0.0.0
            set ipv4 pool 0.0.0.0 0.0.0.0
            set ipv6 gateway ::
            set ipv6 pool :: ::
            set virtual ipv4 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
            set virtual ipv6 :: prefix-length ""
!
            set key
            set mode spanned-etherchannel
            set name 682021968
            set site-id 0
        exit
        enter external-port-link Ethernet11_ftd Ethernet1/1 ftd
            set decorator ""
```

```
set description ""
set port-name Ethernet1/1
exit
enter external-port-link PC11_ftd Port-channel11 ftd
set decorator ""
set description ""
set port-name Port-channel11
exit
enter external-port-link PC48_ftd Port-channel48 ftd
set decorator ""
set description ""
set port-name Port-channel48
exit
```

チェック3

ポートごとのポートチャネルトラフィック統計情報を確認するには、次のコマンドを実行します。

<#root>

```
FPR9K-1-A(fxos)#
```

show port-channel traffic interface port-channel 11

ChanId	Port	Rx-Ucst	Tx-Ucst	Rx-Mcst	Tx-Mcst	Rx-Bcst	Tx-Bcst
11	Eth1/4	62.91%	0.0%	58.90%	49.99%	100.00%	0.0%
11	Eth1/5	37.08%	0.0%	41.09%	50.00%	0.0%	0.0%

チェック4

特定のポートチャネルの詳細を確認するには、次のコマンドを実行します。

<#root>

```
FPR9K-1-A(fxos)#
```

show port-channel database interface port-channel 11

port-channel11 Last membership update is successful 2 ports in total, 2 ports up First operational port is Ethernet1/4 Age of the port-channel is 0d:20h:26m:27s Time since last bundle is 0d:18h:29m:07s Last bundled member is Ethernet1/5 Ports: Ethernet1/4 [active] [up] * Ethernet1/5 [active] [up] ローカルLACPシステムIDを確認するには、次のコマンドを実行します。

<#root>

FPR9K-1-A(fxos)#

show lacp system-identifier

32768,b0-aa-77-2f-81-bb

チェック6

LACPステータスフラグとともにアップストリームデバイスのLACPシステムIDを確認するには、 次のコマンドを実行します。

<#root>

FPR9K-1-A(fxos)#

show lacp neighbor

Flags:	S –	Device is sending Slow	LACPDUs F - Dev	ice is sendi	ng Fast LACPDUs
	Α-	Device is in Active mod	de P – Dev	ice is in Pa	ssive mode
port-cha	annel	11 neighbors			
Partner	's in	formation			
		Partner	Partner		Partner
Port		System ID	Port Number	Age	Flags
Eth1/4		32768,4-62-73-d2-65-0	0x118	66828	FA
		LACP Partner	Partner		Partner
		Port Priority	Oper Key		Port State
		32768	0xb		0x3d
Partner	's in	formation			
		Partner	Partner		Partner
Port		System ID	Port Number	Age	Flags
Eth1/5		32768,4-62-73-d2-65-0	0x119	66826	FA
		LACP Partner	Partner		Partner
		Port Priority	Oper Key		Port State
		32768	0xb		0x3d

チェック 7

ポートチャネルのイベント履歴を確認するには、次の手順を実行します。

<#root>

FPR9K-1-A(fxos)#

show port-channel internal event-history all

Low Priority Pending queue: len(0), max len(1) [Thu Apr 6 11:07:48 2017]

High Priority Pending queue: len(0), max len(16) [Thu Apr 6 11:07:48 2017] PCM Control Block info: pcm_max_channels : 4096 pcm_max_channel_in_use : 48 : 3 pc count : 0 hif-pc count Max PC Cnt : 104 : 120 Load-defer timeout PORT CHANNELS: 2LvPC PO in system : 0 port-channel11 channel : 11 bundle : 65535 : 0x1600000a ifindex admin mode : active oper mode : active fop ifindex : 0x1a003000 : 2 nports : 2 active pre cfg : 0 : 0x0 (0) ltl lif : 0x0 iod : 0x78 (120) global id : 3 flag : 0 lock count : 0 num. of SIs: 0 ac mbrs : 0 0 lacp graceful conv disable : 0 lacp suspend indiv disable : 1 pc min-links : 1 pc max-bundle : 16 : 32 pc max active members pc is-suspend-minlinks : 0 port load defer enable : 0 lacp fast-select-hot-standby disable : 0 ethpm bundle lock count : 0 bundle res global id : 2 Members: Ethernet1/4 [bundle_no = 0] Ethernet1/5 [bundle_no = 0] port-channel external lock: Lock Info: resource [eth-port-channel 11] type[0] p_gwrap[(nil)] FREE @ 246108 usecs after Wed Apr 5 14:18:10 2017 type[1] p_gwrap[(nil)] FREE @ 436471 usecs after Wed Apr 5 16:15:30 2017 type[2] p_gwrap[(nil)] FREE @ 436367 usecs after Wed Apr 5 16:15:30 2017 0x1600000a internal (ethpm bundle) lock: Lock Info: resource [eth-port-channel 11] type[0] p_gwrap[(nil)] FREE @ 246083 usecs after Wed Apr 5 14:18:10 2017 type[1] p_gwrap[(nil)] FREE @ 610546 usecs after Wed Apr 5 16:19:04 2017 type[2] p_gwrap[(nil)] FREE @ 610437 usecs after Wed Apr 5 16:19:04 2017 0x1600000a

>>>>FSM: <eth-port-channel 11> has 194 logged transitions<<<<<

- 1) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 557291 usecs after Wed Apr 5 16:04:27 2017
 Previous state: [PCM_PC_ST_WAIT_REL_RESRC]
 Triggered event: [PCM_PC_EV_REL_RESRC_DONE]
 Next state: [PCM_PC_ST_INIT]
- 2) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 49036 usecs after Wed Apr 5 16:07:18 2017
 Previous state: [PCM_PC_ST_INIT]
 Triggered event: [PCM_PC_EV_L2_CREATE]
 Next state: [PCM_PC_ST_WAIT_CREATE]
- 3) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 49053 usecs after Wed Apr 5 16:07:18 2017 Previous state: [PCM_PC_ST_WAIT_CREATE] Triggered event: [PCM_PC_EV_L2_CREATED] Next state: [PCM_PC_ST_CREATED]

チェック8

debug lacp allは、非常に大きな出力を生成します。

<#root>

FPR9K-1-A(fxos)#

debug lacp all

```
2017 Jul 11 10:42:23.854160 lacp: lacp_pkt_parse_pdu(569): lacp_pkt_parse_pdu: got packet from actorpor
2017 Jul 11 10:42:23.854177 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1163): Ethernet1/3(0x1a002000): pa aggre
2017 Jul 11 10:42:23.854190 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1170): p_el=(8000, 2-0-0-0-0-1, 136, 800
2017 Jul 11 10:42:23.854198 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1172): p_el_pkt=(8000, 2-0-0-0-1, 136,
2017 Jul 11 10:42:23.854207 lacp: lacp_utils_get_obj_type_from_ifidx(390): lacp_utils_get_obj_type_from
2017 Jul 11 10:42:23.854218 lacp: Malloc in fu_fsm_event_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5317]-ty[1]0x9bf71
2017 Jul 11 10:42:23.854228 lacp: lacp_utils_cr_fsm_event(572): Called from lacp_utils_create_fsm_event
2017 Jul 11 10:42:23.854237 lacp: Malloc in fu_fsm_event_pair_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5327]-ty[2]0x
2017 Jul 11 10:42:23.854248 lacp: fu_fsm_execute_all: match_msg_id(0), log_already_open(0)
2017 Jul 11 10:42:23.854257 lacp: Malloc in fu_fsm_event_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5317]-ty[1]0x9bf71
2017 Jul 11 10:42:23.854268 lacp: fu_fsm_execute: (Ethernet1/3)
2017 Jul 11 10:42:23.854275 lacp:
                                     current state [LACP_ST_PORT_MEMBER_COLLECTING_AND_DISTRIBUTING_EN
2017 Jul 11 10:42:23.854283 lacp:
                                     current event [LACP_EV_PARTNER_PDU_IN_SYNC_COLLECT_ENABLED_DISTRI
2017 Jul 11 10:42:23.854291 lacp:
                                     next state
                                                    [FSM_ST_NO_CHANGE]
2017 Jul 11 10:42:23.854304 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd
2017 Jul 11 10:42:23.854314 lacp: lacp_proto_record_pdu(2266): Recording PDU for LACP pkt on IF Etherne
2017 Jul 11 10:42:23.854325 lacp: lacp_proto_set_state(900): IF Ethernet1/3(0x1a002000): Set end ActorE
2017 Jul 11 10:42:23.854335 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd
2017 Jul 11 10:42:23.854344 lacp: lacp_proto_update_ntt(2211): updateNTT called for IF Ethernet1/3(0x1a
2017 Jul 11 10:42:23.854355 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end ActorEnd(1
2017 Jul 11 10:42:23.854362 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: star
2017 Jul 11 10:42:23.854377 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: if
2017 Jul 11 10:42:23.854386 lacp: lacp_timer_start(638): Timer period=15 seconds
2017 Jul 11 10:42:23.854396 lacp: Free ptr in fu_fsm_execute@../utils/fsmutils/fsm.c[1091] for addr 0x9
2017 Jul 11 10:42:23.854408 lacp: fu_fsm_execute_all: done processing event LACP_EV_PARTNER_PDU_IN_SYNC
2017 Jul 11 10:42:23.854419 lacp: fu_mts_drop ref 0x9bf7320 opc 90117
2017 Jul 11 10:42:23.854434 lacp: fu_fsm_execute_all: MTS_OPC_NET_L2_RX_DATA_HDR(msg_id 2623696) droppe
2017 Jul 11 10:42:23.854445 lacp: fu_fsm_engine_post_event_processing
2017 Jul 11 10:42:23.854453 lacp: end of while in fu_fsm_engine
2017 Jul 11 10:42:23.854461 lacp: fu_handle_process_hot_plugin_msg: Entered the function line 143
```

2017 Jul 11 10:42:23.854468 lacp: begin fu_fsm_engine: line[2357] 2017 Jul 11 10:42:24.361501 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(770): lacp_pkt_encode_pdu_helper: pkt_len= 2017 Jul 11 10:42:24.361530 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(797): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=E 2017 Jul 11 10:42:24.361542 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_api_is_pc_mcec] 2017 Jul 11 10:42:24.361551 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): input: if_index = [0x16000000] 2017 Jul 11 10:42:24.361559 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_cache_is_pc_mcec] 2017 Jul 11 10:42:24.361568 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): output:0 2017 Jul 11 10:42:24.361589 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(842): 0x1a002000: Set short_timeout to per 2017 Jul 11 10:42:24.361599 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(879): lacp_pkt_encode_pdu_helper: actor-po 2017 Jul 11 10:42:24.361612 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(906): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=E 2017 Jul 11 10:42:24.361624 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(910): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=E 2017 Jul 11 10:42:24.361636 lacp: lacp_net_tx_data(206): lacp_net_tx_data: Sending buffer with length 1 2017 Jul 11 10:42:24.361648 lacp: lacp_net_tx_data(215): 01 01 01 14 ffff 2017 Jul 11 10:42:24.361658 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff 2017 Jul 11 10:42:24.361668 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 02 14 ffff 2017 Jul 11 10:42:24.361678 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff 2017 Jul 11 10:42:24.361721 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 10:42:24.361753 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd 2017 Jul 11 10:42:24.361764 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1802): lacp_proto_restart_tx_timer: got e 2017 Jul 11 10:42:24.361773 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1825): lacp_proto_restart_tx_timer: flag 2017 Jul 11 10:42:24.361782 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: star 2017 Jul 11 10:42:24.361798 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: if 2017 Jul 11 10:42:24.361807 lacp: lacp_timer_start(638): Timer period=1 seconds 2017 Jul 11 10:42:24.361820 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(770): lacp_pkt_encode_pdu_helper: pkt_len= 2017 Jul 11 10:42:24.361833 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(797): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=E 2017 Jul 11 10:42:24.361841 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_api_is_pc_mcec] 2017 Jul 11 10:42:24.361849 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): input: if_index = [0x16000000] 2017 Jul 11 10:42:24.361857 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_cache_is_pc_mcec] 2017 Jul 11 10:42:24.361865 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): output:0 2017 Jul 11 10:42:24.361879 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(842): 0x1a003000: Set short_timeout to per 2017 Jul 11 10:42:24.361888 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(879): lacp_pkt_encode_pdu_helper: actor-po 2017 Jul 11 10:42:24.361899 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(906): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=E 2017 Jul 11 10:42:24.361910 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(910): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=E 2017 Jul 11 10:42:24.361920 lacp: lacp_net_tx_data(206): lacp_net_tx_data: Sending buffer with length 1 2017 Jul 11 10:42:24.361930 lacp: lacp_net_tx_data(215): 01 01 01 14 ffff 2017 Jul 11 10:42:24.361940 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff 2017 Jul 11 10:42:24.361960 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2017 Jul 11 10:42:24.362001 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 10:42:24.362022 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/4(0x1a003000): end PartnerEnd 2017 Jul 11 10:42:24.362032 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1802): lacp_proto_restart_tx_timer: got e 2017 Jul 11 10:42:24.362042 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1825): lacp_proto_restart_tx_timer: flag 2017 Jul 11 10:42:24.362050 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: star 2017 Jul 11 10:42:24.362062 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: if

ヒント

ピアからLACPパケットを受信しているかどうかを確認します。たとえば、Ethernet1/3インター フェイスはLACPパケットを受信しますが、Ethernet1/4は受信しません。

2017 Jul 11 10:42:25.641920 lacp: lacp_net_get_pkt_info(746): Packet received on phy_if_idx Ethernet1/3

2017 Jul 11 10:42:25.641937 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU 1

チェック9

この出力では、インターフェイスEthernet1/4はPort-Channelのメンバですが、個別モードになっています(スイッチ側で中断)。

<#root>

ciscofcm01-A(fxos)#

show lacp internal event-history interface ethernet 1/4

>>>>FSM: <Ethernet1/4> has 549 logged transitions<<<<<

- 1) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 385779 usecs after Wed Jul 5 13:13:03 2017
 Previous state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]
 Triggered event: [LACP_EV_CLNUP_PHASE_II]
 Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]
- 2) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 955546 usecs after Wed Jul 5 13:13:03 2017
 Previous state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]
 Triggered event: [LACP_EV_LACP_ENABLED_AND_PORT_UP]
 Next state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]
- 3) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 962224 usecs after Wed Jul 5 13:13:10 2017 Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED] Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT] Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
- 4) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 963838 usecs after Wed Jul 5 13:13:13 2017 Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED] Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT] Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
- 5) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 964002 usecs after Wed Jul 5 13:13:13 2017
 Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]
 Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT_II_INDIVIDUAL]
 Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]
- 6) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 735923 usecs after Wed Jul 5 13:13:36 2017 Previous state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT] Triggered event: [LACP_EV_UNGRACEFUL_DOWN] Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

チェック 10

この出力では、インターフェイスEthernet1/3は動作しておりPortChannel1のメンバですが、 Ethernet1/4はPortChannel1のメンバで個別モードになっています。Ethernet1/3はパケットを送信 (tx)および受信(rx)しますが、Ethernet1/4はtxを送信(rx)しないことに注意してください。

<#root>

ciscofcm01-A(fxos)#

debug lacp pkt

ciscofcm01-A(fxos)# 2017 Jul 11 11:04:05.278736 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a00 2017 Jul 11 11:04:05.602855 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:05.983134 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:06.249929 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU l 2017 Jul 11 11:04:06.602815 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:06.992812 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:07.163780 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU l 2017 Jul 11 11:04:07.602814 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:08.002817 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:08.102006 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU 1 2017 Jul 11 11:04:08.612810 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:09.002811 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:09.091937 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU 1 2017 Jul 11 11:04:09.622810 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:10.002807 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:10.004411 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU l 2017 Jul 11 11:04:10.632806 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:10.854094 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU l 2017 Jul 11 11:04:11.002789 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:11.642807 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 2017 Jul 11 11:04:11.714199 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU 1

詳細については、次のドキュメントを参照してください。

Q. Show Techの出力からFXOSバンドルバージョンを確認する方 法は?

方法1

FPRM tarファイルで、FPRM_A_TechSupport.tar.gzファイルの内容を抽出します。次に、 sam_techsupportinfoファイルを開き、Package-Verseを検索します。

😑 sam_tecl	sam_techsupportinfo 🔀								
80148	`top`								
80149	`scope fabric-interconnect a`								
80150	0 `show firmware`								
80151	0151 Fabric Interconnect A:								
80152	Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)								
80153	Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)								
80154	Package-Vers: 2.1(1.77)								
80155	Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)								
80156	Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)								
80157	Act-Kern-Status: Ready								
80158	Act-Sys-Status: Ready								
80159	Bootloader-Vers:								
80160									
80161	show fan detail								
80162	show psu detail								
80163	show storage detail								
Find result - 2	4 hits								
Search	"Package-Vers" (24 hits in 1 file)								
C:\U	sers/mzafeiro/Desktop/Tech docs/FXOS/FXOS show-tech new/20170502134149 FPR4140 FPRM/sam techsupportinfo (24 hits)								
Li	Line 80154: Package-Vers: 2.1(1.77)								
Li	ne 116366: Package-Vers: 2.1(1.77)								
Li	ne 116372: Package-Vers: 2.1(1.77)								
Li	ne 116378: Package-Vers: 2.1(1.77)								
Li	ne 116385: Package-Vers: 2.1(1.77)								

<#root>

FPR4140-A#

show fabric-interconnect firmware

```
Fabric Interconnect A:
    Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)
    Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)
    Package-Vers: 2.1(1.77)
    Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)
    Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)
    Act-Kern-Status: Ready
    Act-Sys-Status: Ready
    Bootloader-Vers:
```

方法2

FRPM tarファイルで、FPRM_A_TechSupport.tar.gzファイルの内容を抽出します。次に /var/sysmgr/sam_logs/svc_sam_dme.logファイルを開き、aInPlatformVersionキーワードを検索し ます。

svc_sam_dme.log.1 🖾													
1932	id="0"												
1933	name=""												
1934	operstate="on"												
1925 rm="hoalth-lod"/>													
•													
Find result - 14 hit	3												
Search "aInPlatformVersion" (14 hits in 1 file)													
🗄 C:\User	:s\mzafeiro\Desktop\Tech_docs\FXOS\FXOS show-tech new\20170502134149_FPR4140_FPRM\var\sysmgr\sam_logs\svc_sam_dme.log.1 (14 hits)												
Line	93795: [INFO][0x67902b90][May 2 11:28:33.313][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	2.1(1.77)											
Line	100200: [INFO][0x67902b90][May 2 11:33:01.801][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersip	n 2.1(1.77)											
Line	118594: [INFO][0x67902b90][May 2 11:38:01.801][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersip	n 2.1(1.77)											
Line	121788: [INFO][0x67902b90][May 2 11:43:01.800][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
Line	122311: [INFO][0x67902b90][May 2 11:48:01.801][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
Line	122842: [INFO][0x67902b90][May 2 11:53:01.801][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersip	n 2.1(1.77)											
Line	123381: [INFO][0x67902b90][May 2 11:58:01.800][app sam dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
Line	123939: [INFO][0x67902b90][May 2 12:03:01.800][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
Line	124476: [INFO][0x67902b90][May 2 12:08:01.800][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
Line	125107: [INFO][0x67902b90][May 2 12:13:01.801][app sam dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
Line	125650: [INFO][0x67902b90][May 2 12:18:01.801][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
Line	126202: [INFO][0x67902b90][May 2 12:23:01.800][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
Line	126749: [INFO][0x67902b90][May 2 12:28:01.801][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											
- Line	127307: [INFO][0x67902b90][May 2 12:33:01.800][app_sam_dme:isApplicat] isApplicationSupported: aInAppName ftd aInAppVersion 6.1.0.330, aInPlatformVersion	n 2.1(1.77)											

Q. MIOはインターフェイス情報(追加/削除)をブレードアプリ ケーション(FTD、ASA)にどのように伝搬しますか。

MIO app-agentコンポーネントを使用します。

たとえば、新しいポートチャネルがMIOからFTDに割り当てられると、次のようになります。

Overview Interfaces	Logical Devices Security Engine Platform Settings	System	Tools	Help	admin
Provisioning - FTD1 Clustered Cisco Firepov	/er Threat Defense 6.2.0.362	Save		Cance	4
Data Ports					^
Ethernet1/5					
Ethernet1/6					
Ethernet1/7					
Ethernet1/8					
Ethernet2/1					
Ethernet2/2	Port-				
Ethernet2/3	channel10				
Ethernet2/4					
Ethernet3/1	Port- channel11 FTD - 6.	.2.0.362			
Ethernet3/2	Etherr Click to (net1/1 configure			
Decorators	Port- channel48				

FTDアプリケーションエージェントのデバッグは次のように表示されます。

<#root>

firepower#

debug app-agent 255

appagent	:	part 0 : ftd_001_JAD19500BAB0Z690F2.interfaceMapping.update
appagent	:	part 1 : ssp-xml:3
appagent	:	part 2 : 7
appagent	:	part 3 : appAG
appagent	:	<pre>part 4 : <interfacemappingconfigupdaterequest><interfacemapping action="insert"><externalpor< pre=""></externalpor<></interfacemapping></interfacemappingconfigupdaterequest></pre>
<black </black <black </black 	C:	>22
appagent	:	Process the request message
appagent	:	It is an update request command
appagent	:	Invoke request msg handler for cmd interfaceMapping.update
appagent	:	Processing InterfaceMapping Update Message
appagent	:	Creating Interface Mapping Structure.
appagent	:	Processing the tag externalPort.
appagent	:	
appagent	:	PortName=Port-channell1
appagent	:	ftw capability=0
appagent	:	no available ftw peers
appagent	:	cleaning external_port_ftw_peers_t
appagent	:	Sending Response message for Interface Mapping update Message
appagent	:	Send response message to appAG

```
appagent : resp_msg->cmdName =appAG.interfaceMapping.update
appagent : resp_msg->content_version =ssp-xml:3
appagent : resp_msg->msgId =7
appagent : resp_msg->statuscode =100
appagent : resp_msg->data =<interfaceMappingConfigUpdateResponse>
 <response>
    <code>100</code>
    <message>Request success</message>
 </response>
</interfaceMappingConfigUpdateResponse>
appagent : part 0 : ftd_001_JAD19500BAB0Z690F2.interfaceStatus.update
appagent : part 1 : ssp-xml:3
appagent : part 2 : 8
appagent : part 3 : appAG
appagent : part 4 : <interfaceStatusUpdateRequest><interface><interfaceName>Port-channel11</interfaceNa
appagent : Process the request message
appagent : It is an update request command
appagent : Invoke request msg handler for cmd interfaceStatus.update
appagent : Processing Interface Status Update Request.
appagent : The Fxos version is 2.1.1 or newer
appagent : Parsing interface status update request message for FXOS > 211
appagent : Parsing Interface Status Req.
appagent : Interface Status Successfully Updated.
appagent : Sending Response for Interface Status Update Request
appagent : Send response message to appAG
appagent : resp_msg->cmdName =appAG.interfaceStatus.update
appagent : resp_msg->content_version =ssp-xml:3
appagent : resp_msg->msgId =8
appagent : resp_msg->statuscode =100
appagent : resp_msg->data =<interfaceStatusUpdateResponse>
 <response>
    <code>100</code>
    <message>Request success</message>
 </response>
</interfaceStatusUpdateResponse>
```

Q. FirepowerのシャーシのRMAの場合、どのシリアル番号(SN)を 使用する必要がありますか。

Firepowerシャーシには複数のSNがあります。RMA要求に使用されるものは、次の出力から取得 できます。

または

<#root>

FP4120-5-A#
connect local-mgmt
FP4120-5-A(local-mgmt)#
show license all
Smart Licensing Status

Smart Licensing is ENABLED
Registration:
 Status: UNREGISTERED
 Export-Controlled Functionality: Not Allowed
License Authorization:
 Status: No Licenses in Use

License Usage

No licenses in use

Product Information

UDI: PID:FPR-4120-SUP, SN: JAD19500BAB

または

<#root>

FP4120-5-A#

scope license

FP4120-5-A /license #

show license all

Smart Licensing Status

Smart Licensing is ENABLED

Registration: Status: UNREGISTERED Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization: Status: No Licenses in Use License Usage

No licenses in use

Product Information

UDI: PID:FPR-4120-SUP,SN:JAD19500BAB

Q.2つの異なるFXOSシャーシ間でSSD1を交換できますか。

簡潔に言うと、答えは「いいえ」です。SSD1にはアプリケーションイメージ(FTDやASAなど)が含まれています。SSD1をシャーシから取り出して別のシャーシに差し込むと、モジュール が起動せず、次のエラーが表示されます。

Critical F1548 2017-11-08T11:36:40.095 427280 Blade swap detected on slot 1」というエラーメッセージが表示されます。

Severity	Description	Cause Occurrence		Time	Acknowledged	
8 CRITICAL	Blade swap detected on slot 1	blade-swap	1	2017-11-08T11:36:40.095	no	

セキュリティモジュールイメージの不一致

0	verview	Interfaces	Logical Devi	ces Se	ecurity Engine	Platform S	Settings			System 1	Fools	Help	admin
Lo	gical Dev	ice List											
6	FTD		Standalone		Status:ok								
	Applica	tion V	Version		Management IP		Gateway		Management Port	Status			
6	FTD	(5.2.2.81		10.62.148.194		10.62.148.1	29	Ethernet1/1	Security module image mismatch		10 %	C 🔿
	Port	s: ta Interfaces:	Ethernet3/1 E Port-channel15	hernet3/2		Attributes: Cluster Op Firepower I Manageme HA-ROLE UUID	erational Statu: Management If nt URL	s: not-applicable 2: 10.62.148.194 3: https://10.62.148.7 3: standalone 3: 8b8557b2-ba50-11	/5/ e7-85f9-958a43b079f€		_		

サーバ1/1にローカルディスク1がありません

V MAJOR	Local disk 1 missing on server 1/1	equipment-missing	2	2017-11-08T10:40:43.122	no

Q.シャーシの消費電力の確認方法を教えてください。

FXOS 2.2.1バージョンからは、show environment summaryコマンドを使用できます。

<#root>

FPR4100-1 /chassis #

show environment summary

Chassis INFO : Total Power Consumption: 440.000000 Inlet Temperature (C): 21.000000 CPU Temperature (C): 39.00000 Last updated Time: 2018-07-01T09:39:55.157 **PSU 1:** Type: AC Input Feed Status: Ok 12v Output Status: Ok Overall Status: Operable PSU 2: Type: AC Input Feed Status: N/A 12v Output Status: N/A Overall Status: Removed FAN 1 Fan Speed RPM (RPM): 12110 Speed Status: Ok Overall Status: Operable FAN 2 Fan Speed RPM (RPM): 12110 Speed Status: Ok Overall Status: Operable FAN 3 Fan Speed RPM (RPM): 12100 Speed Status: Ok Overall Status: Operable

追加情報の確認:

<u>シャーシの健全性の監視</u>

Q.ブートローダのバージョンを確認する方法

<#root>
FPR-4110-7-A#
scope chassis 1

FPR-4110-7-A /chassis #
scope server 1

FPR-4110-7-A /chassis/server #
scope adapter 1

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter #

Adapter 1:

show version detail

Running-Vers: 5.3(1.91) Package-Vers: 2.3(1.88) Update-Status: Ready Activate-Status: Ready Bootloader-Update-Status: Ready Startup-Vers: 5.3(1.91) Backup-Vers: 5.3(1.48) Bootloader-Vers: MF-111-234949

Q.ブートローダをアップグレードする方法は?

FXOS 2.3.1.58以降のインストール後、システムが、アダプタファームウェアのアップグレード が必要であることを示す重大な障害をセキュリティアプライアンスで受け取ったと表示する場合 があります。

Critical F1715 2017-05-11T11:43:33.121 339561 Adapter 1 on Security Module 1 requires a critical firmwa

ブートローダのアップグレード手順は、次のリンクで説明されています。 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/fxos231/release/notes/fxos231_rn.html#pgf 173826

ブートローダのアップグレード中に以下のエラーが発生した場合は、「force」オプションを使用 してみてください。

<#root>

FPR-4110-7-A#

scope chassis 1

FPR-4110-7-A /chassis #

scope server 1

FPR-4110-7-A /chassis/server #

scope adapter 1/1/1

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter #

show image

Name Type Version

----- ------ ------

fxos-m83-8p40-cruzboot.4.0.1.62.bin Adapter Boot 4.0(1.62)
fxos-m83-8p40-vic.4.0.1.51.bin Adapter 4.0(1.51)
fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.2.bin Adapter 5.3(1.2)
fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.48.bin Adapter 5.3(1.48)
fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.91.bin Adapter 5.3(1.91)
FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter #

update boot-loader 4.0(1.62)

Warning: Please DO NOT reboot blade or chassis during uprgade, otherwise, it may cause adapter UNUSABLE After upgrade completed, blade must be power cycled automatically FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter* #

commit-buffer

Error: Update failed: [This adaptor is not applicable for boot-loader upgrade.]

Q.絶対SSHタイムアウトを無効にする方法は?

これは、ラボテストおよびトラブルシューティングの際に役立ちます。この絶対タイムアウトは セキュリティのベストプラクティスであり、ゼロ以外にする必要があります。したがって、ユー ザ環境で一時的にタイムアウトを設定する場合は注意が必要です。

<#root>

FPR-4115-A#

scope security

FPR-4115-A /security #

scope default-auth

FPR-4115-A /security/default-auth #

show detail

Default authentication: Admin Realm: Local Operational Realm: Local Web session refresh period(in secs): 600 Idle Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Absolute Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Serial Console Idle Session timeout(in secs): 3600 Serial Console Absolute Session timeout(in secs): 3600 Admin Authentication server group: Operational Authentication server group: Use of 2nd factor: No

FPR-4115-A /security/default-auth #

set absolute-session-timeout 0

FPR-4115-A /security/default-auth* #

FPR-4115-A /security/default-auth #

show detail

Default authentication: Admin Realm: Local Operational Realm: Local Web session refresh period(in secs): 600 Idle Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Absolute Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 0

Serial Console Idle Session timeout(in secs): 3600 Serial Console Absolute Session timeout(in secs): 3600 Admin Authentication server group: Operational Authentication server group: Use of 2nd factor: No

Q.シャーシスーパーバイザ(コントロールプレーン)を宛先とす るLACPパケットをキャプチャする方法は?

Firepower 4100/9300シャーシスーパーバイザ(コントロールプレーン)宛てのLACPパケットは、特定のパケットのデータセクション内にカプセル化され、ethanalyzerコマンドを使用して内部のinbound-hiインターフェイスでキャプチャできます。LACP PDUのバイトは、値が01 80 C2 00 00 02 (IEEE 802.3 Slow_Protocols_Multicastアドレス)のバイトからデータセクションの終わりまで埋め込まれます。

<#root>
firepower#

connect fxos

firepower(fxos)#

ethanalyzer local interface inbound-hi limit-captured-frames 10000 limit-frame-size 9000 detail

Capturing on 'eth4'

Frame 1: 188 bytes on wire (1504 bits), 188 bytes captured (1504 bits) on interface 0
Interface id: 0 (eth4)
Interface name: eth4
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Dec 5, 2023 09:16:06.736180828 UTC
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1701767766.736180828 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.00000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.00000000 seconds]
Frame Number: 1

```
Frame Length: 188 bytes (1504 bits)
   Capture Length: 188 bytes (1504 bits)
   [Frame is marked: False]
   [Frame is ignored: False]
   [Protocols in frame: eth:ethertype:vlan:ethertype:data]
Ethernet II, Src: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5), Dst: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)
   Destination: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)
      Address: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)
       .... ..0. .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
       .... = IG bit: Individual address (unicast)
   Source: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5)
      Address: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5)
       .... ..1. .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory d
       .... = IG bit: Individual address (unicast)
   Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 4048
000. .... = Priority: Best Effort (default) (0)
   ...0 .... = DEI: Ineligible
   .... 1111 1101 0000 = ID: 4048
   Type: Unknown (0xde08)
Data (170 bytes)
0000 b8 50 20 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00
                                                .P .....
0010 00 00 00 00 00 04 09 04 cd 00 00 00 00 00 00 00
                                               . . . . . . . . . . . . . . . .
01 80
     . . . . . . . . . . . . . . . .
0030
c2 00 00 02 58 97 bd b9 36 51 88 09 01 01 01 14 .....X....6Q......
0040
80 00 58 97 bd b9 36 4d 00 28 80 00 00 44 3f 00
                                          ..X...6M.(...D?.
0050
00 00 02 14 80 00 00 17 df d6 ec 00 00 33 80 00
                                           0060
02 2c 3d 00 00 00 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                           .,=....
0070
. . . . . . . . . . . . . . . .
0080
. . . . . . . . . . . . . . . .
0090
. . . . . . . . . . . . . . . .
00a0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

16進数ダンプは、オンラインツールを使用してPCAPに変換できます。

Q.SSDの情報を見つける方法は?

シャーシスーパーバイザの内部SSDに関する情報は、FN72077の「回避策とソリューション」の セクションのステップ1で説明されているすべてのFXOSバージョンで入手できます。

```
<#root>
KSEC-FPR4112-4 #
scope chassis 1
KSEC-FPR4112-4 /chassis #
show sup version detail
SUP FIRMWARE:
    ROMMON:
        Running-Vers: 1.0.15
        Package-Vers: 1.0.18
        Activate-Status: Ready
       Upgrade Status: SUCCESS
    FPGA:
        Running-Vers: 2.00
        Package-Vers: 1.0.18
        Activate-Status: Ready
    SSD:
```

Running-Vers: MU03

Model: Micron_M500IT_MTFDDAT128MBD

セキュリティエンジン(ブレード)SSD:

<#root>

KSEC-FPR4112-4#

show server storage detail

Server 1/1: <output skipped> RAID Controller 1: Type: SATA

```
Vendor: Cisco Systems Inc
Model: FPR4K-PT-01
Serial: JAD260508TZ
HW Revision:
PCI Addr: 00:31.2
Raid Support:
OOB Interface Supported: No
Rebuild Rate: N/A
Controller Status: Unknown
```

Local Disk 1:

Vendor: INTEL

Model: SSDSC2KG48

Serial: PHYG109603PA480BGN

HW Rev: 0

Operability: Operable

Presence: Equipped

Size (MB): 400000

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk 2:

Vendor: INTEL

Model: SSDSC2KG96

```
Serial: PHYG143301JG960CGN
HW Rev: 0
Operability: Operable
Presence: Equipped
```

Size (MB): 800000

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk Config Definition: Mode: No RAID Description: Protect Configuration: No

Q.内部スイッチ(FXOS)キャプチャの設定方法は?

『<u>セキュアなファイアウォールとFirepower内部スイッチキャプチャの設定と確認</u>』を参照してく ださい。

参考資料

- <u>Cisco Firepower 4100/9300 FXOS Secure Firewall Chassis Managerコンフィギュレーショ</u> ンガイド、2.14(1)
- ・ Cisco Secure FXOS for Firepower 4100/9300 CLIコンフィギュレーションガイド、2.14(1)
- <u>Cisco Firepower 4100/9300 FXOS コマンド リファレンス</u>
- セキュアなファイアウォールとFirepower内部スイッチキャプチャの設定と確認

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。