ERS APIを使用したISEネットワークデバイスの 削除

为容
<u> よじめに</u>
要件
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>役定</u>
<u>ERSの有効化(ポート9060)</u>
<u>ERS管理者の作成</u>
<u>Postmanの設定</u>
<u>NADの名前とIDの取得</u>
<u>IDによるNADの削除</u>
<u>名前によるNADの削除</u>
トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、RESTクライアントとしてPostManを使用して、ERS API経由でISE上の ネットワークアクセスデバイス(NAD)を削除するプロセスについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ISE(Identity Services Engine)
- ERS (外部RESTfulサービス)
- RESTクライアントには、Postman、RESTED、Insomniaなどがあります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

- ・ Cisco ISE(Identity Services Engine)3.1パッチ6
- ・ Postman RESTクライアントv10.16



注:手順は、他のISEバージョンとRESTクライアントで類似または同一です。これらの 手順は、特に記載のない限り、すべての2.xおよび3.x ISEソフトウェアリリースで使用で きます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

設定

ERSの有効化(ポート9060)

ERS APIは、ポート443およびポート9060で動作するHTTPS専用のREST APIです。ポート 9060はデフォルトで閉じられているため、最初に開く必要があります。このポートにアクセスし ようとしているクライアントが最初にERSをイネーブルにしていない場合、サーバからのタイム アウトが表示されます。したがって、最初の要件は、Cisco ISE管理UIからERSを有効にすること です。

Administration > Settings > API Settingsの順に移動し、ERS(読み取り/書き込み)トグルボタン を有効にします。

- Cisco ISE	Administration · System	🕚 ୦ 💿	0 B.
Deployment Licensing	Certificates Logging Maintenance Upgrade Health Checks Backup & Restore Admin Access Settings		
Citert Provisioning FPS Mode Security Settings Alarm Settings Posture > Profiling	API Service Settings API Osteway Settings Verview API Service Settings API Service Settings for Administration Node ERS (Read/Write) Open API (Read/Write)		
Endpoint Scripts			
Proxy EMTP Server SMS Gateway System Time	OSKF Check for Enhanced Security (Net compatible with pre ISE 2.3 Clients) Disable CSRF For ERS Request (compatible with ERS clients older than ISE 2.3)		
API Settings Network Success Diagnostics		Reset	ave
DHDP & BNS Services Max Sessions Light Des Disorbution Interactive Help Enable TAC Support Cases			



注:ERS APIはTLS 1.1とTLS 1.2をサポートしています。ERS APIは、Cisco ISE GUIの Security Settingsウィンドウ(Administration > System > Settings > Security Settings)で TLS 1.0を有効にしたかどうかに関係なく、TLS 1.0をサポートしません。[セキュリティ の設定]ウィンドウでTLS 1.0を有効にすることは、EAPプロトコルのみに関連し、ERS APIには影響しません。



注:一括削除操作はISEではサポートされていません。NADの削除は、一度に1つずつ実 行する必要があります。

ERS管理者の作成

Cisco ISE管理者を作成し、パスワードを割り当ててから、ユーザをERS Adminとして管理グループに追加します。残りの設定は空のままにしておくことができます。

✓ Admin User
* Xerve ERS-USER
Statu Enabled V
Ertal Include system alarms in emails
Connu 🗋 🕜
Head Orig
Iradio accost neurosatio
Password
· Ra-Tray Passad
Generate Pessword
 User Information
First None
Last Norre
Account Options
Descriptor
Charge parameter an analogia
< Admin Groups
* Exs Admin v +

Postmanの設定

Postmanのオンライン版をダウンロードするか、使用します。

1. ユーザを作成し、ワークスペースを作成します。これを行うには、「ワークスペース」タブ にある「ワークスペースを作成」をクリックします。



2. 「ブランク・ワークスペース」を選択し、ワークスペースに名前を割り当てます。説明を追加 して公開できます。この例では、Personalが選択されています。

▶ ● ● ← → Home Workspaces ∨ API Network ∨ Explo	rre Q. Search Postman 說 众 🥝 Upgrade	~
Create your workspace	Blank workspace Customize this space to organize and share your API resources with your team,	
Name		
Test	75. The Your workspace	
Summary		
Who can access your workspace?		
Who can access your workspace? Personal Only you can access Only invited team members can access Team All team members can access Partner Only invited partners and team members can access Public Everyone can view Create Back	Showcase your API's capabilities Use Postman collections to document your APIs with ease. You can create your own or choose from 70+ collection templates tailored to your needs. Image: Showcase your API's capabilities Build together, work faster Help your team maintain a shared source of truth, to build APIs and solve problems together.	

ワークスペースを作成したら、API呼び出しを設定できます。

NADの名前とIDの取得

NADの削除を開始する前に、NADの名前またはIDを知っておく必要があります。NAD名はISEの NADリストから簡単に取得できますが、IDはGET APIコールからのみ取得できます。同じAPIコ ールは、NAD IDだけでなく、NAD設定中に追加された名前と説明も返します。

GETコールを設定するには、最初にISE ERS SDK(Software Developer Kit)にアクセスします。このツールは、ISEが実行できるAPIコールのリスト全体をコンパイルします。

- 1. https://{ise-ip}/ers/sdkに移動します。
- 2. ISE管理者クレデンシャルを使用してログインします。
- 3. APIドキュメントを展開します。
- 4. Network Deviceが表示されるまでスクロールダウンして、これをクリックします。
- 5. このオプションでは、ISEのネットワークデバイスに対して実行できるすべての操作を検索 できます。Get-Allを選択します。

External RESTful Services (ERS)	Online SDK
Quick Reference	Network Device
- API Documentation 🚽	
BYOD Portal Conflictant Template Conflictant Template	 Overview Resource definition Revision History Update-By-Name Delete-By-Name Get-By-Id Update Get-All Delete Create Greate Get Version Bulk Request Monitor Bulk Status
- 🛺 Identity Group - 🛺 Identity Sequence	Overview
Internal User My Device Portal Native Supplicant Profile Network Device Network Device Note Vorkis Note Note Alis Portal Portal Portal	Network Device API allows the client to add, delete, update, and search Network Devices. In this documentation, for each available API you will find the request syntax including the required headers and a response example of a successful flow. Please note that each API description shows weather the API is supported in bulk operation. The Bulk section is showing only 'create' bulk operation however, all other operation which are bulk supported can be used in same way.
Profiler Profile Pull Deployment Info Up Pagrid Node Pagrid Settings	You should treat it as a basic template and edit it before sending to server.
Developer Resources	Resource definition

6. これで、任意のRestクライアントでAPIコールを実行するために必要な設定と、予期される応 答の例が表示されます。

External RESTful Services (ERS) C	nline SDK						
Ouldk Reference	Network Device						
Quick Reference	Network Device	Back to top					
API Documentation BYOD Portal Gerbificate Template GerbificateProfile GerbificateProfile Glear Threats and vulnerabilities	Get-All Request:						
Jownloadable ACL Jeress Mathx Cell Jend Point Seffer and Point Certificates Jend Point Certification Configur Jend Point Certification Configur Jend Point Certification Configur Jend Point Certificates Jend Point Certificates Jend Point Certificates Jend Point Certificates Jend Point Certification Configur Jend Point Certificates Jend	Method: URI: HTTP 'Content-Type' Header: HTTP 'Accept' Header: HTTP 'ERS-Media-Type' Header (Not Mandatory): HTTP 'X-CSRF-TOKEN' Header (Required Only if Enabled from GL Request Content: W/A	GET https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice application/xml I application/json application/xml I application/json network.networkdevice.1.1 0; fetch					
Widentity Scopence Response: (SearchResult) Widentity Scopence Internal User Wide Detries Profile Native Supplicant Profile Wide Details HTTP Status: 200 (OK) Network Device Group Content: Node Details Status: 200 (OK) Profile Profile Content: Status: Upply Internal User Status: 200 (OK) Profile Profile Content: Status: Upply Internal User Status: 200 (OK) Profile Profile Content: Status: Upply Internal User Status: 200 (OK) Profile Profile Content: Status: Upply Internal Status: 200 (OK) Status: Upply Internal Status: 200 (OK) Content: Status: 200 (OK) Status: Upply Internal Status: 200 (OK) Content: Status: 200 (OK) Status: Upply Internal Status: 200 (OK) Content: Status: 200 (OK) Status: Upply Internal							

7. Postmanに戻り、ISEへの基本認証を設定します。Authorization タブで、認証タイプとして Basic Authを選択し、ISEで作成済みのISE ERSユーザクレデンシャルを追加します。



注:Postmanで変数が設定されていない限り、パスワードはクリアテキストで表示されま す

GET ~ Enter URL or poste t	ext		Send 🗸
Params Authorization Headers (1	1) Body Pre-request Script	Tests Settings	Cookies
Type Basic Auth	Username	ERS-USER	
The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about <u>authorization</u> 7	Password		

8. 「ヘッダー」タブに移動し、SDKに表示されるAPIコールに必要なヘッダーを構成します。この例ではJSONを使用していますが、xmlも使用できます。この例では、ヘッダー設定は次のようになっている必要があります。

GET	✓ Enter URL or paste text			Send 🗸
Params Headers	Authorization • Headers (11) Body	Pre-request Script Tests Settings		Cookies
	Кеу	Value	Description	*** Bulk Edit Presets ~
	Content-Type	application/json		
	Accept	application/json		
	ERS-Media-Type	network.networkdevice.1.1		
	X-CSRF-TOKEN	fetch		
	Кеу	Value	Description	

9. GETコールを実行します。方式としてGETを選択します。フィールドにhttps://{ISEip}/ers/config/networkdeviceを貼り付け、Sendをクリックします。すべてが正しく設定されてい れば、200 Okメッセージと結果が表示されます。

TESTNAD1とTESTNAD2は、2つの異なるdeleteコールを使用して削除できます。



IDによるNADの削除

GETコールから収集されたIDを使用してTESTNAD1を削除します。

1. SDKのNetwork DeviceタブでDeleteを選択します。前に見たように、コールを実行するために 必要なヘッダーと予期される応答があります

ick Reference	Network Device		
Documentation		Bac)	k to t
EYOD Portal	Delete		
Certificate Template			
CertificateProfile	Request:		
Clear Threats and vulnerabilities			
Egress Matrix Cell	Mashadi	DELETE	
End Point	Method:	DELETE	
End Point Certificates	URI:	https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/{id}	
EndPoints Identity Group	HTTP 'Content-Type' Header:	application/xml I application/json	
Filter Policy	HTTP 'Accept' Header	andication (vel Landication (inon	
Guest Location	HTTP Accept Header.	appreadure kini rappreadure json	
Guest Smtp Notification Configur	HTTP 'ERS-Media-Type' Header (Not Mandatory):	network.networkdevice.1.1	
Guest Type	HTTP 'X-CSRF-TOKEN' Header (Required Only if Enabled from GU	The Token value from the GET X-CSRF-TOKEN fetch request	
Guest User			
Hotspot Portal	Request Content:		
IP To SGT Mapping	N/A		
ISE Service Information			
Identity Group			
ldentity Sequence	Response: (N/A)		
Internal User			
Native Supplicant Profile			
Network Device	HTTP Status: 204 (No Content)		
Network Device Group			
Node Details	Content:		
Portal	N/A		
Portal Theme		D-1	
Profiler Profile		Back	K to I
Pull Deployment Info	Create		
Pagrid Node			

2. ヘッダーがGETコールと同様で、同じISEでDELETEコールを実行する場合は、前のコールを 複製し、必要な変数を変更します。最後に、ヘッダー設定は次のようになります。

DELET	E 🗸 Enter UI	RL or paste text						Send ~
Params Headers	Authorization •	Headers (10)	Body	Pre-request Script Tests	Settings			Cookies
	Key			Value		Description	••• Bulk Edit	Presets ~
	Content-Type			application/json				
	Accept			application/json				
	ERS-Media-Type			network.networkdevice.1.1				
	Key			Value		Description		

3. ここで、TESTNAD1を削除します。方法としてDELETEを選択します。https://{ISE-

ip}/ers/config/networkdevice/{id}をフィールドに貼り付け、{id}をGETコールで確認できるNADの 実際のIDで置き換えて、Sendをクリックします。すべてが正しく設定されていれば、「204 No Content」というメッセージが表示され、結果は空白になります。

DELET	Έ Υ	https://10.20	1.230.99/ers/c	onfig/ne	tworko	device/	7c45e6f	0-30af-11ee-a4cc-9a4	16445bd4f 🎽		s	end	~
Params	Authori	zation • Hea	ders (11)	Body	Pre-re	equest	Script	Tests Settings		-		Cool	kies
Query P	arams												
	Key				Value)			Description		*** B	ulk Edit	
Body C	ookies (2)	Headers (16)	Test Results				¢	Status: 204 No Content	Time: 222 ms	Size: 1.01 KB	🖺 Save as E	Example	000
Pretty	Raw	Preview	Visualize	JSON	\sim	- @						Ū	Q
1													

4. GETコールを再度実行するか、ISE NADリストを確認して、NADが削除されたかどうかを確認 します。TESTNAD1はもう存在しないことに注意してください。

GET	~ https://10.2	201.230.99/ers/config/networkde	avice		Send 🗸
Params	Authorization • H	eaders (12) Body Pre-rec	quest Script Tests Settin	gs	Cookies
Body Coo Pretty	okies (2) Headers (18 Raw Preview	I) Test Results Visualize JSON V	Status: 200	0 OK Time: 522 ms Size: 3.09 Ki	B 🖺 Save as Example 🚥
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	3, { "id "nau "de: "liu } },	<pre>": "8901ab50-c999-11ec-997 me": "LABSwitch", scription": "", nk": { "rel": "self", "href": "<u>https://10.201.2</u> "type": "application/jsor</pre>	7d-66c78d20c31f", 230.99/ers/config/network <u>1</u> "	device/8901ab50-c999-11ec	.997d-66c78d20c31f ",
46 47 48 49 50 51 52 53	"id "nau "de: "liu }	": "85bd74a0-30af-11ee-a4c me": "TESTNAD2", scription": "", nk": { "rel": "self", "href": " <u>https://10.201.2</u> "type": "application <u>/jsor</u>	cc-9a446445bd4f", 230.99/ers/config/network <u>1</u> "	device/85bd74a0-30af-11ee-	a4cc-9a446445bd4 <u>f</u> ",
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	3, { "id "na "de: "li }	<pre>": "63efbc20-4f5a-11ed-b56 me": "Wireless-9800", scription": "Wireless Cont nk": { "rel": "self", "href": "https://10.201.2 "type": "application/jsor</pre>	50-6e7768fe732e", troller C9800", 230.99/ers/config/network <u>1</u> "	device/63efbc20-4f5a-11ed-	. <u>b560-6e7768fe732e</u> ",

≡ Cisco ISE				<u> </u>			
Network Devices	Network Device Groups	Network Device Prof	iles External RADIL	JS Servers	RADIUS Server Sequences	NAC Ma	× Click here to do visibility setup Do not show this again.
Network Devices	Notwo	rk Dovices					
Default Device	Netwo	ik Devices					
Device Security Settings							Selected 0 Total 5 🔝 🍈
	/ Eak +	Add 📋 Duplicate 🕁	Import – 🖞 Export 🗸	A Generate PAC	🕅 Delete 🗸		all \sim $ \nabla$
	🗆 Na	ime 🗠 IP/Mask P	rofile Name	Location	Туре	Desc	cription
	AS	SA-FP 10.201.23 :	± Cisco 🕕	All Locations	All Device Types		
	D	o_Client 10.201.23 d	the Cisco 🕕	All Locations	All Device Types	DUC) sending request back as cl
		Switch 2001:420: g	🚓 Cisco 🕦	NMH	Access-Layer		
	D 18	STNAD2 20.20.20 #	🚓 Cisco 🕕	All Locations	All Device Types		
	. w	ireless-98 10.201.23 4	th Cisco 🕕	All Locations	All Device Types	Wire	aless Controller C9800

名前によるNADの削除

GETコールまたはISE GUIのNADリストから収集したnameを使用して、TESTNAD2を削除します。

1. SDKのNetwork Deviceタブで、Delete-by-Nameを選択します。前に見たように、コールを 実行するために必要なヘッダーと予期される応答があります。

External RESTful Services (ERS) C	Inline SDK									
Quick Reference	Network Device									
API Documentation Clear Threats and vulnerabilities L Downloadable ACL G Great Point G Great Point G Great Point G Great Point G	Delete-By-Name Request:									
End Point Certificates EndPoints Identity Group 	Method: URI:	DELETE https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/name/[name]								
Guest Location	HTTP 'Content-Type' Header: HTTP 'Accept' Header:	application/xmi I application/json application/xmi I application/json								
- 🚽 Guest Type - 🚽 Guest User - 🚽 Hotspot Portal	HTTP 'ERS-Media-Type' Header (Not Mandatory): HTTP 'X-CSRF-TOKEN' Header (Required Only if Enabled from GU	network.networkdevice.1.1): The Token value from the GET X-CSRF-TOKEN fetch request								
IP To SGT Mapping IP To SGT Mapping Group IP To SGT Mapping Group JISE Service Information JIdentity Group	Request Content:									
Identity Sequence Internal User My Device Portal Native Supplicant Profile	Response: (N/A)									
Network Device Notwork Device Node Details Node Details PSN Node Details with Radius Sei	HTTP Status: 204 (No Content)									
Portal Portal Theme 	Content: x/a									
- 🧾 Pxgrid Node	L	Back to top								

2. ヘッダーがGETコールと同様であり、同じISEでDELETEコールを実行している場合は、前の コールを複製し、必要な変数を変更します。最後に、ヘッダー設定は次のようになります。

DELETE ~ Enter URL or paste text			Send ~						
Params Authorization • Headers (10)	Body Pre-request Script Tests Settings		Cookies						
Headers 📀 7 hidden									
Key	Value	Description	*** Bulk Edit Presets ~						
Content-Type	application/json								
Accept	application/json								
ERS-Media-Type	network.networkdevice.1.1								
Key	Value	Description							
Response									

3. TESTNAD2を削除します。方法としてDELETEを選択します。https://{ISE-

ip}/ers/config/networkdevice/name/{name}をフィールドに貼り付け、{name}をGETコールまたは ISE GUIで確認できるNADの実際の名前で置き換えて、Sendをクリックします。すべてが正しく 設定されていれば、「204 No Content」というメッセージが表示され、結果は空白になります。

DELET	E ~ http	s://10.201	.230.99/ers/	config/ne	tworkd	evice/name	e/TES	STNAD2	-					Send	~
Params	Authorization	• Hea	ders (11)	Body	Pre-re	quest Scrip	pt	Tests	Settings			-		Co	okies
Query Pa	arams														
	Key				Value	Э					Descript	ion		*** Bulk	Edit
	Key				Value	à					Descript	ion			
									×						
Body Co	ookies (2) Head	ders (16)	Test Result	S		(🔁 s	Status: 20	4 No Content	Time	: 210 ms	Size: 1.01 KB	🖺 Sav	e as Examp	le
Pretty 1	Raw Pr	eview	Visualize	JSON	~	1								ſ	Q

4. GETコールを再度実行するか、ISE NADリストを確認して、NADが削除されたかどうかを確認 します。 TESTNAD2はもう存在しないことに注意してください。

GET	~	https:/	/10.201.230.99/ers	config/network	kdevice						Send	~
Params	Authori	ization 🔹	Headers (12)	Body Pre-	-request Script	Tests	Settings				Cod	okies
Body C	ookies (2)	Header	s (18) Test Resul	lts		¢	Status: 200 OK	Time: 503 ms	Size: 2.79 KB	🖺 Save a	as Exampl	e
Pretty	Raw	Previe	ew Visualize	JSON 🗸							ſ	Q
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56		م، بر بر ا	<pre>"id": "673bcbbb "name": "Duo_C." "description": "link": { "rel": "se! "href": "hi "type": "ay } "id": "8901ab50 "name": "LABSw "description": "link": { "rel": "se! "href": "hi "type": "ay } "id": "63efbc20 "name": "Wirelo "description": "link": { "rel": "se! "href": "hi "type": "ay }</pre>	0-c988-11ec-' lient_NAD", "DUO sendin; ttps://10.201 pplication/j; 0-c999-11ec-' itch", "", ttps://10.201 pplication/j; 0-4f5a-11ed-l ess-9800", "Wireless Co lf", ttps://10.201 pplication/j;	997d-66c78d20c g request back <u>1.230.99/ers/c</u> son" 997d-66c78d20c <u>1.230.99/ers/c</u> son" b560-6e7768fe7 ontroller C980 <u>1.230.99/ers/c</u> son"	31f", as c onfig 31f", onfig 32e", 0", onfig	lient for 2F /networkdevi /networkdevi	A", .ce/673bcbb0 .ce/8901ab50	- <u>c998-11ec-99</u> - <u>c999-11ec-99</u>	97d-66c78d 97d-66c78d 560-6e7768	20c31f" 20c31f" fe732e"	

=	Cisco ISE						1	205	a ø	ł						
Ne	twork Devices	Network Dev	ice Grou	ups N	etwork Device	Profiles	External RADIUS Servers RADIUS Server Sequences NAC M			Click here to do visibility se	stup Do no	ot show this	again.	×		
Neta	vork Devices		Netv	vork l	Devices											
Devic	e Security Settings												Selected 0	Total 4 🔒	٥	
			0 Edit	$+ \mathrm{Add}$	Duplicate	🕁 Import	iffi Export \sim	🔒 Generate PAC	🗍 Delete	~				all \sim	Y	
				Name	∧ IP/Mask	Profile N	lame	Location	т	Гуре	De	escription				
				ASA-FP	10.201.23.	🎎 Cisco	0	All Locations		All Device Types						
				Duo_Clier	n 10.201.23.	🎎 Cisco	0	All Locations		All Device Types	D	UO sending request back as cl.				
				LABSwitch	2001:420:.	🏦 Cisor	• (i)	NMH		Access-Layer						
				Wreless-	98 10.201.23.	🏦 Cisco	0	All Locations	,	All Device Types	W	/Ireless Controller C9800				

確認

https://{iseip}:{port}/api/swagger-ui/index.htmlやhttps://{iseip}:9060/ers/sdkなどのAPIサービスの GUIページにアクセスできる場合は、APIサービスが期待どおりに動作していることを意味します

トラブルシュート

- すべてのREST操作が監査され、ログがシステムログに記録されます。
- Open APIに関連する問題をトラブルシューティングするには、Debug Log Configurationウ ィンドウでapiserviceコンポーネントのログレベルをDEBUGに設定します。
- ERS APIに関する問題をトラブルシューティングするには、Debug Log Configurationウィン ドウでersコンポーネントのLog LevelをDEBUGに設定します。このウィンドウを表示する には、Cisco ISE GUIに移動し、メニューアイコンをクリックして、Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configurationの順に選択します。
- ログは、Download Logsウィンドウからダウンロードできます。このウィンドウを表示する には、Cisco ISE GUIに移動し、メニューアイコンをクリックして、Operations > Troubleshoot > Download Logsの順に選択します。
- Support Bundleタブの下のDownloadボタンをクリックして、このタブからサポートバンド ルをダウンロードするか、api-serviceデバッグログのLog Fileの値をクリックして、このapiserviceデバッグログをDebug Logsタブからダウンロードするかを選択できます。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。