# FMCでのCIMCの設定と一般的な問題のトラブル シューティング

内容		
<u>はじめに</u>		
<u>前提条件</u>		
<u>要件</u>		
<u>使用するコンポーネント</u>		
<u>設定</u>		
<u>デフォルトパスワード</u>		
<u>トラブルシュート</u>		

# はじめに

このドキュメントでは、FMCでのCIMC(Cisco Integrated Management Controller)の設定と、一般 的な問題のトラブルシューティング方法について説明します。

# 前提条件

CIMCは物理FMCでのみ設定できることに注意してください。

 一部のFMCには古いバージョンのCIMCが付属しており、これをアップグレードする唯一の方法は、BIOSホットフィックスCisco\_Firepower\_Mgmt\_Center\_BIOSUPDATE\_XXX\_EN 11.sh.REL.tarを適用することです(バージョン6.2.3では、ファイル名は Sourcefire\_3D\_Defense\_Center\_S3\_BIOSUPDATE\_623\_EL-7.sh.REL.tarです)。

ホットフィックスは7.4として識別されますが(6.2.3の例外は7.1として識別されます)、デバイ スはそのバージョンにアップグレードせず、BIOSおよびCIMCのバージョンにのみ影響します。 7.1として検出される理由をさらに説明するバグは、Cisco Bug ID <u>CSCwd47327です。</u>これは 7.4にも適用されます。

Adobeは2020-12-31年からFlashベースのコンテンツを廃止しており、Flashを使用して任意のペ ージにアクセスすることはできなくなりました。

古いCIMCバージョンはフラッシュを必要とするため、アップグレードが必要です。つまり、 2.2(x)リリーストレインを含む3.1(3a)より前のリリーストレインはJavaベースであるため、 GUIから再度アクセスできるようにするには、アップグレードする必要があります。この情報は 、「<u>Adobe Flashのサポート終了による影響を受けるUCS Managerの特定のリリース</u>」で確認で きます。

### 要件

- FMCへの物理アクセス。
- USBキーボード
- VGAモニタ

使用するコンポーネント

• FMC 2600

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

### 設定

1.最初に述べたように、CIMCがフラッシュを必要としないバージョンであることを確認すること が重要です。これを行う唯一の方法は、GUIを介してアクセスすることです。したがって、 BIOSUPDATEをまだ適用していない場合はアップグレードすることを推奨します。適用していない場合は、ステップ6に進んでください。



フラッシュベースのCIMCバージョン

## Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information

Hostname:	CIMC-FMC-2600-2
IP Address:	
MAC Address:	A4:88:73:5A:92:18
Firmware Version:	4.1(1f)

HTML5 CIMCバージョン

2.アップグレードするには、file Cisco\_Firepower\_Mgmt\_Center\_BIOSUPDATE\_XXX\_EN-11.sh.REL.tarを探す必要があります。これはベースバージョン(6.2.3を除く)の下にあります。

例:

バージョン7.0.3を実行している場合は、7.0.0を調べる必要があります。

Q Search	Firepower Management Center 2	600		
Expand All Collapse All	Release 7.0.0 My Notifications	Related Links a Release Notes for 7.0 7.0.0 Documentation	nd Documentation	
7.0.5				
7.0.4				
7.0.3	File Information	Release Date	Size	1.5.7.85
7.0.2.1	Firepower Management Center BIOS Update Hothx EN Do not untar	17-Jan-2024	213.73 MB	<u>∗</u> ₩ ∎
7.0.2	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EN-11.sh.REL.tar Advisories C			
7.0.1.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	± 👾 🗎
7.0.1	Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EL-7.sh.REL.tar			
7.0.0.1	Advisories 📑			
7.0.0	Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-7.0.0-94-Restore.iso	26-May-2021	2450.83 MB	± \; ∎
6.7 >	Advisories 📑			
6.6 >	Firepower Management Center upgrade Do not untar	26-May-2021	2027.59 MB	<u>+</u> \: 🖬
6.4 >	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-7.0.0-94.sh.REL.tar Advisories 📑			

7.0.00BIOSUPDATE

バージョン6.6.7を実行している場合は、6.6.0を調べる必要があります。

Q Search	Firepower Management Center 2	600		
Expand All Collapse All	Release 6.6.0	Related Links and Documentation Firepower Hotfix Release Notes		
7.0.0.1		Release Notes for 6 Documentation Roa	.6.0 dmap	
7.0.0				
6.7	We recommend upgrading to our Suggested Release, as indicated	by a <b>gold</b> star for each pr	oduct, to take advantage of re	solved issues. For details,
6.6 🗸	see the release notes.			
6.6.7.1				
6.6.7	File Information	Release Date	Size	1. N. ( B)
6.6.5.2	Firepower Management Center BIOS Update Hottix EN Do not untar Cisco Furepower Momt Center BIOSUPDATE 660 EN-11 sh REL tar	17-Jan-2024	519.79 MB	<b>⊥</b> ₩ ∎
6.6.5.1	Advisories 🗗			
6.6.5	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	±₩∎
6.6.4	Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_660_EL-7.sh.REL.tar			
6.6.3	Advisories 📑			
6.6.1	Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-6.6.0-90-Restore.iso	06-Apr-2020	2652.96 MB	±∵, ∎
6.6.0.1	Advisories 📑			
6.6.0	Firepower Management Center upgrade Do not untar	06-Apr-2020	2087.93 MB	±₩∎
6.4 >	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-6.6.0-90.sh.REL.tar Advisories C			

6.6.00BIOSUPDATE

#### バージョン6.2.3を実行している場合は、6.2.3を探しても安全です。

6.2	~				
6.2.3.18					
6.2.3.17		File Information	Release Date	Size	
6.2.3.16		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL Do not untar	13-Dec-2021	517.53 MB	± ₩ ∎
6.2.3.15		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar Advisories			
6.2.3.14		Eiropower Management Center upgrade from 6.1.0 or 6.2.0 to	01- lun-2020	1835.84 MR	+ \ / •
6.2.3.13		6.2.3 Sourcefire 3D Defense Center S3 Ungrade-6.2.3-113 sh	01-001-2020	1055.04 MD	- # ■
6.2.3.12		Advisories 📑			
6.2.3.11		Firepower Management Center upgrade from 6.2.1 or 6.2.2 to	01-Jun-2020	1835.86 MB	<u>+</u> 👾 🖿
6.2.3.10		6.2.3 Do not untar			
6.2.3.9		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-6.2.3-113.sh.REL.tar			
6.2.3.7		Advisories 📑			
6.2.3.6		Firepower Management Center system software Sourcefire_Defense_Center_M4-6.2.3-113-Restore.iso	01-Jun-2020	2327.92 MB	±₩∎
6.2.3.5		Advisories 📑			
6.2.3.4		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix - Local Malware Certificate	15-Nov-2018	0.89 MB	±∵; ∎
6.2.3.3		Do not untar			
6.2.3.2		Hotfix_Local_Malware_Cert-6.2.3.999-4.sh.REL.tar Advisories 📑			
6.2.3.1		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix H	28-Sep-2018	5.95 MB	± \: 🗈
6.2.3		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Hotfix_H-6.2.3.999-5.sh.REL.tar Advisories C			

6.2.3でのBIOSUPDATE

#### 3. [System] > [Updates]を使用して、ファイルをFMCにアップロードします。

Product Updates Rule Updates Geolocation Updates				
			Download Updates	Upload Update
Currently running software version: 7.0.4				
Currently installed VDB version: build 370 ( 2023-08-21 08:59:13 )				
Available Updates Readiness History				
Туре	Version	Date	Reboot	
Cisco Vulnerability And Fingerprint Database Updates	370	Mon Aug 21 09:01:06 UTC 2023	No	S 6
Cisco Firepower Mgmt Center Hotfix EL	7.1.0-7	Mon Nov 8 14:50:06 UTC 2021	Yes	- 😽 G
Cisco FTD SSP FP2K Upgrade	7.0.4-55	Sun Aug 7 20:06:38 UTC 2022	Yes	2 % 8

ホットフィックスのアップロード

4.ファイルがアップロードされたら、「install」をクリックしてホットフィックスをインストール します。

5.アップグレードが完了すると、CIMCにフラッシュは不要になります。

6.次に、CIMCを設定するためにFMCをリブートします。

a. GUIで、System > Configuration > Processの順に選択し、Reboot Management Centerを選択します。

Access List	Name	
Access Control Preferences	Chatdaure Management Costa	th Due Commend
Audit Log	Shutdown Management Center	Run Command
Audit Log Certificate	Reboot Management Center	Run Command
Change Reconciliation	Restart Management Center Console	🗣 Run Command
Console Configuration		
DNS Cache		
Dashboard		
Database		
Email Notification		
External Database Access		
HTTPS Certificate		
Information		
Intrusion Policy Preferences		
Language		
Login Banner		
Management Interfaces		
Network Analysis Policy Preferences		
Process		
REST API Preferences		
Remote Storage Device		
SNMP		
Session Timeout		
Time		
Time Synchronization		
UCAPL/CC Compliance		
User Configuration		
Vulnerability Mapping		
Web Analytics		

FMC GUIのリブート

#### b. CLIで「system reboot」を実行します。



FMC CLIのリブート

7.ブートが始まります。「Cisco IMC IPv4」で割り当てられたCIMC IPを確認できます。これは後 で変更できます。最初は、0.0.0.0と表示されます。



CIMCのIP

8. BIOSおよびCIMC設定にアクセスするためのメニューが表示されたら、F8キーを押します。



CIMCセットアップの開始

NTO mode		NTO	nodundanau		
NIC mode	f 3	NIC	redundancy	1.13	
Dedicated:	( <u>X</u> )	Nor	ne:	[X]	
Shared LOM:	[]	Ac1	ive-standby:	[]	
Cisco Card:		Ac1	ive-active:	[]	
Risen1:	[]	VLAN	(Advanced)		
Riser2:	[]	VLF	N enabled:	[]	
MLom:	[]	VLF	N ID:	650	
Shared LOM Ext:	[]	Pro	iority:	0	
(P (Basic)					
IPV4:	[X] IP	V6: [] IPV	/4 and IPV6:	[]	
DHCP enabled	[]				
CIMC IP:					
Prefix/Subnet:	255.255.255.	0			
Gateway:	10.0.0.1				
Pref DNS Server:	8.8.8.8				
Smart Access USB					
Enabled	r 1				
na mana ana an	-	de la	n siste siste siste	la da la	a de la d

a. NICモードの場合は、Dedicatedを選択して、FMC上で「M」とラベル付けされたインター フェイスを使用できます。

b. NICの冗長性には、Noneを選択できます。

c. VLANは、外部デバイスの設定方法を知らない限り、接続の問題を引き起こす可能性がある ため、無効のままにしておくことができます。

d. IPについては、設定のセットアップ方法に基づいて、IPv4、IPv6、またはIPv4とIPv6を選 択できます。

e. DHCPサーバがある場合は有効にできますが、それ以外の場合はIPを設定します。

f.ネットワーク設定が完了したら、F10キーを使用して保存できます。

NICモードの詳細については、「<u>Cisco IMC設定によるシステムのセットアップ</u>」を参照して ください。

h.ここで、ホスト名とパスワードの設定のためにF1を押します。

CIMC IP の設定

Common Properties						
Hostname: <u>CIMC-FMC-2</u>	500-2					
Dynamic DNS: [X]						
DUNS Domain:						
FactoryDefaults						
Factory Default:	[]					
Default User(Admin)						
Enter New Default User p	assword	:				
Re-Enter New Default Use	r passu	iond:				
Port Properties						
Auto Negotiation:	[X]					
	Admi	n Mode	Operation	Mode		
Speed[1000/100/10Mbps]:		Auto	1000			
Duplex mode[half/full]:		Auto	full			
Port Profiles						
Reset:	[]					
xololololololololololololololololololol	00000000					ololololololololok
<up down="">Selection <pre>KF10;</pre></up>	Save	<space>Enab</space>	le/Disable	<f5>Re</f5>	fresh	<esc>Exit</esc>
<f2>PreviousPageettings</f2>						

CIMCパスワードと設定の保存

a.ここでは、ホスト名を自由に設定できます。

b.デフォルトユーザの場合は、必要に応じてパスワードを設定できます。

c.完了したら、F10キーを押してEscキーを押します。

# デフォルトパスワード

工場出荷時の初期状態にリセットした場合、またはCIMCからパスワードを要求される場合は、次のいずれかを試すことができます。

Cisco12345 password Cisco p@ssw0rd.



ヒント:キーボードのNUM LOCKが無効になっていることを確認します。

ここで、CIMC GUIにアクセスできるようにする必要があります。



CIMC GUI

トラブルシュート

FMCをリブートすると、「startup.nsh」というCLIに移行するという既知の問題があります。

Press ESC in 0 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.

Shell>  $_{-}$ 

このシェルを終了するには、「exit」と入力します。次に、イメージを自動的にブートします。

この状況では、CIMCで確認できるのはブート順序の問題です。デバイスがブートする理由は、「 EFI」コンポーネントが他のコンポーネントよりも先にブートするためです。

1.左上の3行をクリックして「COMPUTE」を探します。

2.コンピューティング環境に入ったら、ブート順とその他の設定が次のようになっていることを 確認します。

CISCO Integrate	ed Management	Controller	
Compute / BIOS ★			
IOS Remote Management	Troubleshooting	Power Policies	PID Catalog
BIOS Properties			
Runni UEFI Si Actual Configured Last Configured Boot Ori Configured One time b	ng Version C220M5.4. ecure Boot Boot Mode Uefi Boot Mode ElOS oot device	.1.1c.0_M5_FMC	<ul> <li>▼</li> <li>■</li> </ul>
<ul> <li>Configured Boot Devices</li> <li>Basic CDROM HDD</li> <li>Advanced</li> </ul>			Actual Boot Devices Cisco Firepower Management Center (NonPolicyTarget) Cisco EFI System Restore (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget)

CIMCブートオプション

3.問題が解決しない場合は、[ブート順序の構成]をクリックし、[EFI]を選択して右矢印をクリック します。

Configure Boot Order				@ X
Configured Boot Level: Basic Basic Advanced				
Device Types	- <del>1</del> 2-	Boot Order	-\$\$. v	
Name		Name		
FDD		CDROM		
D PXE	<<	HDD	Down	
EFI		1		
	22		op	
			Save Changes	Close

CIMCブート設定

4.最後のアイテムであることを確認し、[変更の保存]をクリックしてから[閉じる]をクリックします。

<ul> <li>Configured Boot Devices</li> </ul>	
🗸 🔽 Basic	
CDROM	
HDD	
EFI	
Advanced	

CIMCブート設定が変更されました

5.ここで、アプライアンスをリブートできます。以前のシェルは表示されなくなります。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。