# FDMを使用したスタティックルートの設定

# 内容 <u>はじめに</u> 前提条件 <u>要件</u> 使用するコンボーネント 設定 <u>コンフィギュレーション</u> 確認

# はじめに

このドキュメントでは、Firepower Device Manager(FDM)でスタティックルートを設定する方法 について説明します。

# 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

・ シスコセキュアファイアウォール脅威対策の初期設定

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

Firepower Threat Defenseバージョン7.0.5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

# 設定

コンフィギュレーション

ステップ1: Deviceをクリックして、Routingに移動します。



ステップ2:プラスアイコン(+)をクリックしてスタティックルートを追加します。



注:仮想ルータがある場合は、正しい仮想ルータを選択していることを確認してくださ い。

Device Summary Routing Add Multiple Virtual Routers	Firepow	ver Device Manager	Ν	题 Monitoring	Ø Policies	Objects	Device: firepower	_		$(\Sigma)$		admin Administrator
Add Multiple Virtual Routers     Static Routing   BGP 0SPF EIGRP ECMP Traffic Zones <td< td=""><td></td><td>Device Summary Routing</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		Device Summary Routing										
Static Routing       BGP       OSPF       EIGRP       ECMP Traffic Zones         Image: Provide the state route in the state route.       Image: Provide the state route in the state route.       Image: Provide the state route in the state route.       Image: Provide the state route in the state route.       Image: Provide the state route in the state route		Add Multiple Virtu	al Routers							~	>_ Commands ~	BGP Global Settings
Image: NAME       INTERFACE       IP TYPE       NETWORKS       CATEWAY IP       SLA MONITOR       METRIC       ACTIONS         Image:		Static Routing BGP	OSPF	EIGRP	ECMP Tra	affic Zones						
NAME     INTERFACE     IP TYPE     NETWORKS     CATWAY IP     SLA MONITOR     METRIC     ACTIONS									T	Filter		+
There are no static routes yet. Start by creating the first static route.		# NAME	INTERFACE		IP TYPE	NET	WORKS	GATEWAY IP	SLA MONITOR		METRIC	ACTIONS
							There are no Start by creating CREATE	o static routes yet. ) the first static route. STATIC ROUTE				

ステップ3:続いて、スタティックルートのプロパティを設定します。

- Name:ルート名。
- ・ 説明(オプション): ルートに関する詳細情報。
- Interface:トラフィックの送信先インターフェイスを選択します。
- プロトコル:ルーティングプロトコルを指定します。
- ネットワーク:使用可能なネットワークリストで、宛先ネットワークのネットワークオブジェクトを選択または作成します。
- ゲートウェイ:すべてのトラフィックの送信先となるホストのIPを指定して、ネットワーク オブジェクトを選択または作成します。NameとHostの値を入力します。

Add Network Object		0	×
Name			
ISP2			
Description			_
			10
Туре			
Host			
Host			
192.168.2,1			
e.g. 192.168.2.1 or 2001:DB8::0DB8:800:200C:417A			
	CANCEL	ок	

- Metric:アドミニストレーティブディスタンスの値を1 ~ 254の範囲で入力します。値が小 さいほど、ルートは他のルートよりも優先されることに注意してください。
- SLAモニタ(オプション):このルートを常に使用可能にするには、このフィールドを設定 する必要があります。このオプションは、IPV4プロトコルでのみ動作します。

# Add Static Route

### Name

Syslog\_Servers

### Description

Interface

outside2 (GigabitEthernet0/2)

) IPv6

### Protocol

IPv4

### Networks

+

D IPv4-Private-172.16.0.0-12

# Gateway Metric ISP2 ~ 1 SLA Monitor Applicable only for IPv4 Protocol type Please select an SLA Monitor ~ CANCEL OK

### ・ [OK] をクリックして完了します。





# ステップ 4:Deploymentをクリックします。

cisco.	Firepower Device Manager	Monitoring	Policies Objects	Device: firepower		$\odot$	2	* admin * Adminis	strator
	Device Summary Routing								
	Add Multiple Virtual	Routers				•	>_ Commands ~	BGP Glob	oal Settings
	Static Routing BGP	OSPF EIGRP	ECMP Traffic Zones						
	1 route					<b>T</b> Filter			+
	# NAME		INTERFACE	IP TYPE	NETWORKS	GATEWAY IP	SLA MONITOR	METRIC	ACTIONS
	1 Syslog_Servers		outside2	IPv4	172.16.0.0/12	192.168.2.1		1	

### ステップ5:ポリシーを展開します。

Ρ	ending Changes		<b>8</b> )	×						
0	Last Deployment Completed Successfully 30 Jan 2024 12:30 PM. See Deployment History									
	Deployed Version (30 Jan 2024 12:30 PM)	Pending Version	化 LE	GEND						
0	Static Route Added: Syslog_Servers									
	iface: - gateway: - networks: -	<pre>metricValue: 1 ipType: IPv4 name: Syslog_Servers outside2 ISP2 IPv4-Private-172.16.0.0-12</pre>								
0	Physical Interface Edited: outside2									
	enabled: false	<pre>true ipv4.ipAddress[0].standbyIpAddress: ipv4.ipAddress[0].netmask: 255.255.255.0 ipv4.ipAddress[0].ipAddress: 192.168.2.2 ipv6.ipAddresses[0].standbyIpAddress: ipv6.ipAddresses[0].ipAddress: name: outside2 ipv6.linkLocalAddress.standbyIpAddress: ipv6.linkLocalAddress.ipAddress:</pre>								
O	Network Object Added: ISP2									
	- - - -	<pre>subType: Host value: 192.168.2.1 isSystemDefined: false dnsResolution: IPV4_AND_IPV6 name: ISP2</pre>								
Ν	MORE ACTIONS V	CANCEL DEPLOY NO	w 、	-						

# 確認

この設定が正しく適用されたかどうかを確認するには、CLIを使用してデバイスにアクセスする必要があります。

CLIでコマンドshow running-config routeを実行します。

> show running-config route
route outside2 172.16.0.0 255.240.0.0 192.168.2.1 1

show routeを使用して、ルートがルーティングテーブル内にあるかどうかを確認します。

> show route Codes: L = local, C = connected, S = static, R = RIP, M = mobile, B = BGP D = EIGRP, EX = EIGRP external, O = OSPF, IA = OSPF inter area N1 = OSPF NSSA external type 1, N2 = OSPF NSSA external type 2 E1 = OSPF external type 1, E2 = OSPF external type 2, V = VPN i = IS-IS, su = IS-IS summary, L1 = IS-IS level=1, L2 = IS-IS level=2 ia = IS-IS inter area, \* = candidate default, U = per-user static route o = ODR, P = periodic downloaded static route, + = replicated route SI = Static InterVRF Gateway of last resort is not set \$ 172.16.0.0 255.240.0.0 [1/0] via 192.168.2.1, outside2 C 192.168.2.0 255.255.255.0 is directly connected, outside2 L 192.168.2.2 255.255.255.255 is directly connected, inside L 192.168.45.0 255.255.255.255 is directly connected, inside 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。