FTD 7.6搭載Firepower 4200のコンテナ(MIモー ド)への変換

内容

<u>はじめに</u>

<u>前提条件、サポートされるプラットフォーム、ライセンス</u> <u>最低限のソフトウェアおよびハードウェアプラットフォーム</u>

ライセンス

<u>使用するコンポーネント</u>

<u>背景説明</u>

<u>最新情報</u>

FTDマルチインスタンスをサポートするプラットフォーム

<u>3100シリーズと4200シリーズの違い</u>

<u>サポートされる展開</u>

<u>機能説明とウォークスルー</u>

<u>4200シリーズインスタンスの仕様</u> <u>最大インスタンスサポート</u> <u>FTDインスタンスのサイズ</u> <u>Lina(データプレーン)Snortコア割り当て</u>

<u>設定</u>

<u>設定の概要</u>

 FMCで4200シリーズをマルチインスタンスモードに変換

 単一のデバイスの変換

 複数のデバイスを変換する(一括変換)

 進行状況の監視と完了

<u>FMCシャーシの概要ページ</u>

FMCシャーシ概要ページの概要

<u>ChassisページのSummaryタブセクション</u>

<u>インターフェイスの管理</u>

<u>「インタフェース」タブの要約</u>

物理インターフェイス設定の変更

<u>サブインターフェイスの管理</u>

<u>EtherChannelの管理</u>

デバイス設定の同期

<u>Netmodホットスワップ/ブレイクアウトサポート</u>

<u>4200ネイティブはEPMホットスワップおよびブレークアウトをサポート</u>

<u>OIR: EPMの有効化/無効化の確認</u>

EPM使用可能完了:インタフェース通知を受信しました

<u>EPMインタフェース変更通知</u>

<u>シャーシページのブレーク/参加オプション</u>

<u>ブレーク/ジョイン後のインターフェイスの変更</u>

<u>インターフェイス変更によるインスタンスへの影響</u>

<u>インスタンス管理</u>

<u>インスタンスの作成</u>

<u>インスタンスの編集</u>

<u>インスタンスの削除</u>

<u>SNMPの設定(SNMP Configuration)</u>

<u>シャーシのインポート/エクスポート</u>

<u>設定のエクスポート</u>

<u>設定のインポート</u>

シャーシのインポート/エクスポートに関する注意事項

<u>シャーシプラットフォーム設定ポリシー</u>

<u>シャーシプラットフォームの設定:DNS</u>

<u>シャーシプラットフォームの設定:SSH</u>

<u>シャーシプラットフォームの設定:SSHアクセスリスト</u>

<u>シャーシプラットフォームの設定:時刻の同期</u>

<u>Management CenterからのNTP</u>

<u>カスタムNTPサーバ</u>

<u>シャーシプラットフォームの設定:タイムゾーン</u>

<u>シャーシプラットフォーム設定:Syslog</u>

シャーシプラットフォームの設定:保存と展開

<u>シャーシの登録解除</u>

マルチインスタンスからネイティブモードへの変換

FMC Rest API

<u>ネイティブからマルチインスタンスへの変換のためのREST API</u>

<u>シャーシ管理用REST API</u>

<u>Netmods (ネットワークモジュール)管理用のREST API</u>

<u>インスタンス管理用REST API</u>

<u>SNMP管理用REST API</u>

<u>要約を取得するREST API</u>

<u>インターフェイス管理用REST API</u>

<u>物理インターフェイスの更新</u>

<u>サブインターフェイスの設定</u>

<u>EtherChannelインターフェイスの設定</u>

<u>REST APIのBreak/Joinインターフェイス</u> <u>インターフェイス切断用のRESTフロー</u>

<u>インターフェイス結合のためのRESTフロー</u>

<u>デバイスREST APIの同期</u>

<u>トラブルシューティング/診断</u>

<u>FXOSロギング</u>

<u>FMCロギング</u>

<u>シャーシのトラブルシューティング</u>

トラブルシューティングの手順に関する問題の例

FMCでのシャーシ障害の自動登録

<u>問題のトラブルシューティング</u>

FMCにおけるインスタンスの自動登録

<u>問題のトラブルシューティング</u>

FMCでのネイティブデバイス登録

```
<u>問題のトラブルシューティング</u>

<u>参考リンク</u>

<u>インターフェイスオプションとハイアベイラビリティ</u>

<u>インターフェイスオプション</u>

<u>スタンドアロンまたは高可用性</u>

デュアル管理インターフェイスの活用
```

はじめに

このドキュメントでは、FTD 7.6を搭載したFirepower 4200ファイアウォールシリーズでコンテナ (マルチインスタンスモード)を設定する方法と関連する詳細について説明します。

前提条件、サポートされるプラットフォーム、ライセンス

最低限のソフトウェアおよびハードウェアプラットフォーム

Manager(s) and Version (s)	Application (ASA/FTD) and Minimum Version of Application	Supported Platforms		
• FMC 7.6.0	• FTD 7.6.0	4200 Series 4215, 4225, 4245		



注意:マルチインスタンスは、どのプラットフォームでもFDMではサポートされていま せん。

ライセンス

- 機能ライセンスは各インスタンスに手動で割り当てられますが、使用するライセンスは 4200シリーズのデバイスごとに機能ごとに1つだけです。
 - たとえば、3つのFTDインスタンスを持つ1つの4200シリーズの場合、同じFMC上で使用すれば、使用中のインスタンス数に関係なく、必要なURLライセンスは1つだけです。
- すべてのライセンスは、同じFMC上にある場合、4200シリーズのデバイスごとに消費され 、コンテナインスタンスごとに消費されることはありません。したがって、4200シリーズ デバイス上のすべてのインスタンスでは、ライセンスの実装のために同じFMCを使用する ことを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの ではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。こ のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始して います。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認 してください。

背景説明

- FTDでは、3100モデル(および9300および4100シリーズ)でマルチインスタンス(MI)がすでにサポートされていますが、4200シリーズではサポートされていません。
- 4200モデルは、FMCのネイティブモードでのみサポートされています。
- 4200の7.4.xには、複数のインスタンスを作成する機能はありません。
- 3100でのマルチインスタンス(MI)は7.4.1でサポートされています。
 - インスタンスはFMCを使用して作成および管理できます(FCMを使用する必要がある 9300および4100シリーズとは異なります)。
 - FXOSは、MIモードのときは、FMCのUpgrade Chassis GUIを使用して更新できます
 - 。MIモードへの変換はCLIを介して行われます。

最新情報

- 4200シリーズでは、MIインスタンスをプロビジョニングおよび管理できます。
- FMC:4200シリーズ(MIモード)およびFTDインスタンス用の単一管理ソリューション
- 3100および4200シリーズのデバイスでは、FMC上でネイティブデバイスをMIモードにシン グルおよびバルク変換できます。
- ・ ターゲット市場:エンタープライズ/大規模企業 インターネットエッジ、データセンター

FTDマルチインスタンスをサポートするプラットフォーム

Platform	FTD Version	FTD Multi-Instance Support	Management Solution
Virtual	-	No	-
FPR1000	-	No	-
FPR2100	(not supported in 7.6)	No	-
3105		No	
3110, 3120, 3130, 3140	FTD 7.4.1	Yes	FMC
FPR4100	FTD 6.3.0	Yes	FCM & FMC
4215, 4225, 4245	FTD 7.6.0	Yes	FMC
FPR9300	FTD 6.3.0	Yes	FCM & FMC

3100シリーズと4200シリーズの違い

- 4200には2つの管理インターフェイスがあり、一方を管理用、もう一方をイベント用に使用 できます。
 - Management1/1インターフェイスとManagement1/2インターフェイスの両方が、すべてのFTDコンテナインスタンスにブートストラップされます。
 - 。一方または両方の管理インターフェイスをMIモードで使用できます。
 - Management1/1(管理とイベントの両方)、または
 - Management1/1は管理に使用され、Management1/2はイベントに使用されます
 - 。この場合、次のようになります。
 - Management 1/2インターフェイスを使用してトラフィックをルーティング するには、スタティックルートを定義する必要があります。
- ・サイズが大きいため、3100よりも多くのインスタンスを4200で作成できます。

サポートされる展開

- スタンドアロンFTDインスタンスで4200シリーズ(MIモード)を管理
- HA FTDインスタンスを使用した4200シリーズ(MIモード)の管理*



注:FPR4100シリーズでは、FTD-HAの場合、プライマリノードとセカンダリノードは2つの異なる4200シリーズ(MIモード)デバイス上にある必要があります。また、このリリ ースではMIクラスタリングはサポートされていません。

機能説明とウォークスルー

7.6.0でのマルチインスタンス設定の変更:

- ・ MIモードでの4200シリーズのサポート
- 3100シリーズのMIモード管理に関連するFMCの変更:
 - ◎ FMCでのネイティブモードからMIモードへのデバイスの変換
 - 。デバイスがMIモードに変換できるかどうかを確認する準備状況のチェック
 - 。変換後にFMCでFTDインスタンスを自動登録

4200シリーズインスタンスの仕様

最大インスタンスサポート

Platform	Maximum Instance Count	Maximum Logical CPU Cores Supported
FP4215	10	62
FP4225	15	126
FP4245	34	254

インスタンス密度は、次の2つの主な要因によって決まります。

1. 特定のプラットフォーム上のCPUコアの量とディスク容量

2. インスタンスにプロビジョニングできるリソースの数。最小のインスタンスサイズには、3つの物理CPU(6つの論理)コアと48 GBのディスク領域が必要です。

FTDインスタンスのサイズ

Platform	4215	4225	4245
Total CPU cores	32	64	128
Available CPU cores for FTD	30	62	126
Total RAM (GiB)	222	445	875
FXOS RAM (GiB)	6	6	6
DMA RAM (GiB)	11	39	78
Available RAM for FTD (GiB)	7	7	7
Available Disk space for FTD (GiB)	660	864	1794
Max Instances	10	15	34

Lina (データプレーン) Snortコア割り当て

	4215	4225	4245			
インスタ ンスサイ ズ	データプレー ンコア	Snortコア	データプレー ンコア	Snortコア	データプレー ンコア	Snortコア

6	2	2	2	2	2	2
8	2	4	2	4	2	4
10	4	4	4	4	4	4
12	4	6	4	6	4	6
14	6	8	6	6	6	6
16	6	8	6	6	8	8
18	8	10	8	8	8	10
20	8	10	8	8	10	10
22	10	12	10	10	10	12
24	12	12	10	10	10	12
26	12	14	12	12	12	12
28	14	14	12	14	12	14
30	14	16	14	14	14	14
32	14	16	14	16	14	16
34	16	16	16	16	16	16
36	16	18	16	18	16	18
38	18	18	18	18	18	18
40	18	20	18	20	18	20

42	20	20	20	20	20	20
44	20	22	20	22	20	22
46	22	22	22	22	22	22
48	22	24	22	24	22	24
50	24	24	24	24	24	24
52	24	26	24	26	24	26
54	26	26	26	26	24	26
56	26	28	26	28	26	28
58	28	28	28	28	28	28
60	28	30	28	39	28	30
62	30	30	30	30	30	30
64			30	32	30	32
66			30	34	30	34
68			32	34	32	34
70			32	36	32	36
72			34	36	34	36
74			34	38	34	38
76			36	38	36	38

78	36	40	36	40
80	38	40	38	40
82	38	42	38	42
84	40	42	40	42
86	40	44	40	44
88	42	44	42	44
90	42	46	42	46
92	44	46	44	46
94	44	48	44	48
96	46	48	46	48
98	46	50	46	50
100	48	50	48	50
102	48	52	48	52
104	50	52	50	52
106	50	54	50	54
108	52	54	52	54
110	52	56	52	56
112	54	56	54	56

114	54	58	54	58
116	56	58	56	58
118	56	60	56	60
120	58	60	58	60
122	58	62	58	62
124	60	62	60	62
128			60	64
130			60	66
132			62	66
134			62	68
136			64	68
138			64	70
140			66	70
142			66	72
144			68	72
146			68	74
148			70	74
150			70	76

152			72	76
154			72	78
156			74	78
158			74	80
254			120	130

設定

設定の概要

- 1. FMCに4200シリーズ(ネイティブモード)デバイスを登録します。
- 2. 新しいFMCで、デバイスを選択し、ネイティブからMIモードに変換します。
- 3. 新しいMIシャーシは、変換後にFMCに自動登録されます。
- 4. 物理インターフェイスを更新します。
- 5. FTDインスタンスを作成し、インターフェイスを割り当てます。
- 6. FMCからポートチャネルとサブインターフェイスを作成/更新/削除します。
- 7. プラットフォームの設定を行います。
- 8. 設定変更をデバイスに導入します。
- 9. FTDインスタンスがFMCに自動登録されます。

FMCで4200シリーズをマルチインスタンスモードに変換

デフォルトでは、4200はネイティブモードです。FMCで4200シリーズをマルチインスタンスモ ードに変換するには

- 1. デバイスに接続し、マネージャを作成します(すでに文書化されています)。
- 2. ネイティブデバイスをFMCに登録します(すでに文書化されています)。
- 3. FMCを使用したマルチインスタンスへの変換
- 4. FMCで、マルチインスタンスに変換する必要があるデバイスを選択し、変換をトリガーし ます。1つまたは複数のデバイスを選択できます。



注:ネイティブモードからMIモードに切り替えると、シャーシのすべての設定がリセットされます。MIモードからネイティブモードへの変換は、引き続きCLIを介して行われます。

単一のデバイスの変換

1. 変換を開始するには、デバイス>デバイス管理に移動します。



2. 選択したデバイスを検証し、Continueをクリックします。



選択したデバイスの検証

3. 準備状況の確認と初期変換:

Step 1: Set the name of the MI Chassis after conversion.	hreat De Convert to Multi-Instance Mode Selected device name 4215_Native_Chassis Configured device name * device	lected
	4215_Native_Chassis Step 2: How the name to Cancel Convert to Multi-instance device is real	er over the icon next to check whether the ady for conversion.
Step 3: Clic Instance to device.	n Convert to Multi- rt conversion for the	

準備状況のチェック

複数のデバイスを変換する(一括変換)

1. デバイスの選択:

View By: Group	•							Migrate Deploy	yment History
All (2) • Error	(2) • Warning (0) • Offline (0)	Normal (0) Deployment Pending (0)	Upgrade (0)	 Snort 3 (2) 			4	Search Device	Add •
Collaose All 2 Devic	es Selected Select Bulk Actio	on 💌						Download De	tvice List Report
Name	Upgrade to Snort 3 Upgrade Threat Defense Software	Model	Version	Chassis	Licer	nses	Access Control Policy	Auto RollBack	
Same Congroup	Upgrade FXOS and Firmware (Chassis Convert to Multi-instance	Only)							
4215_M 192.16	Edit Deployment Settings Astive_Chassis Snort 3 8.1.80 - Routed	Firewall 4215 Threat Defense	7.6.0	Manage	Esse	intials, Malware (1 more)	register_192.168.1.80_1701072	4Q	11
Native. 192.16	Cha. is 2 Short 3 8.1.106 - Romed	Firewall 3130 Threat Defense	7.6.0	Manage	Esse	intials, Malware (* more)	register_192.168.1.106_170107	*P	11
						Step 3: Af	ter successful	registra	tion
Step 1: Successfully register multipleSte con nexNative mode devicesnex		Step 2: Select the devices you want to convert from native to MI using the check box next to them.			ox	of multiple native devices and selecting multiple chassis for conversion, click on the drop-down			own
on FMC.	Here	Here, both Ungrouped 4200s are picked.				menu to select bulk action and select the "Convert to Multi-Instance"			

2. 選択の確認:



3. 準備状況の確認と変換の開始:



進行状況の監視と完了

1. 変換の開始通知:

Firewall Management Center Overview Analysis Devices / Device Management	Policies Devices Objects	Integration	Deploy Q 🧳 🍄 admin - 🖓 🖏 SECURE
View By: Group • All (1) • Front (1) • Warning (0) • Offline (0) • Normal (0)	Deployment Pending (0))) Soort 3 (1)	Deployments Upgrades Health Tasks Tasks Show Pop-up Notifications Deployments (Deployments (
College All			Swhich Mode Conversion of 192,168,180 in progress Status: Fetching configuration data from the device
Varme	Model Version	n Chassis	Switch Mode Chassis Conversion Chassis Conversion Chassis Conversion started for 1 device(s) 105
192.168.1.80 Snort 3 192.168.1.80 - Routed	Firewall 4215 Threat Defense 7.6.0	N/A	No more older tasks
		/	
			Remove completed tasks
Once the conversion is trigg	gered, the		
status can be monitored us Task Manager.	ing the		

2. シャーシの自動登録:

Firewall Management Center Overview Analysis Policies Devices Objects Objects	Integration Deploy Q 🧬 🌣 🕢 admin 🗸 👘 SECURE
View By: Group +	Deployments Upgrades 🛛 Health Tasks ± C Show Pop-up Notifications 🕤
All (1) • Error (0) • Warning (0) • Offline (0) • Normal (1) • Deployment Pending (0) • Upgrade (0)	Under Charlengy Antening Creating associates Charlenge Co. Filler
Colleose All	Discovery 192.168.1.80 - Discovery from the device is successful. 15s ×
Name Model Version · · Ungrouped (1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Chassis Register Registration 192.168.1.30: Successfully registered 195 ×
• 192.168.1.80 Firewall 4215 Threat Defense 192.168.1.80 Multi-Instance Supervisor	Manage Switch Mode Conversion of 192.168.1.80 in progress 14m 25s Status: Trying chassis registration for 192.168.1.80. try 1 of 3 times 14m 25s
Device gets unregistered as a single device and automatically gets re-	Register Unregistration Unregistration Unregistration Unregistration Unregistration Ts ×
registered as a Chassis.	Remove completed tasks
Now the Model column includes both the model and "Multi-Instance Supervisor".	

3. 変換後の通知:

Firewall Management Center Overview Analysis Devices / Device Management	Policies Devices Obje	acts Integration	Deploy Q, 🔗 🌣 🚳 admin 🗸 🖞 este SECURE
View By: Group •			Deployments Upgrades Health Tasks ± Show Pop-up Notifications Image: Sh
All (1)	 Deployment Pending (0) Upgrad 	de (0)	Switch Mode Chassis Conversion Summary Success: 1 Failed: 0
Name → Ungrouped (1)	Model	Version Chassis	Switch Mode Conversion of 192.168.1.80 is successful It is addeed with same 192.168.1.80
• 192,168,1.80 Successful Conversion Noti	Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance Supervisor	7.6.0 Manage	Discovery 192.168.1.80 - Discovery from the device is successful. 155 ×
with number of devices con successfully.	iverted		Register Registration 192.168.1.80: Successfully registered 195
			Remove completed tasks

4200シリーズ(MIモード)デバイスをリストした結果のデバイス管理ページ:

Firewall Management Center Overview Analysis	Policies Devices Obje	cts Integratio	on		Deploy Q 💕 🌣	admin v dede	SECURE
View By: Group +						Migrate Deployment	t History
All (1) • Error (0) • Warning (0) • Offline (0) • Normal (1) • D	eployment Pending (0) • Upgrad	ie (0)			٩	Search Device	Add 🔻
Collacse All						Download Device L	List Report
Name Name	Model	Version Ch	hassis	Licenses	Access Control Policy	Auto RollBack	
Ungrouped (1)							
• 192.168.1.80 192.168.1.80	Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance Supervisor	7.6.0 M	lanage	N/A	N/A	N/A	1

FMCシャーシの概要ページ

FMCシャーシ概要ページの概要

FMC Chassis Overviewページには、4200シリーズ(MIモード)デバイスの完全な要約が表示されます。内容は以下を含みます。

- •利用可能なネットワークモジュールを含む、デバイスの背面パネルの画像。
- 障害の概要、およびその重要度。
- インターフェイスの概要、ステータス。
- FTDインスタンスのサマリー、ステータス。
- ハードウェアの統計情報(ファン、電源、メモリ、CPU使用率、ストレージなど)。

Manageをクリックして、Chassis Overviewに移動します。

View By: Group •	Normal (1) Dapla	umont Rondi	ng (0) 🔹 Ungrade (0)			Search Davice	Add *
Collapse All		yment Pendi	ng (0) Chângre (0)			Download Device	ce List Report
Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Auto RollBack	
Ungrouped (1)							
4215_WA_Chassis 192.168.1.80	Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance Supervisor	7.6.0	Manage	N/A	N/A	N/A	1
From the De 4200 Series	vice Mana (MI mode	gem) Ch	ent page, cl assis (device	lick 'Manag e) overviev	je' to view v.	1	

シャーシページの概要タブ:

		Top section on number	displays chassis name and model
Chassis Manager: 192.168.1.80 Convected	10 Verse 7.4.2 (and 140)	Tabs to focus on management: Su and System Con	specific aspects of chassis immary, Interfaces, Instances, figuration.
Core Utilization	Network Module 1 U V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Pictorial repres network modul user will see C	sentation of chassis back plane, le, and interface status. Also, PU core utilisation details
Faults Determine to the constant of the consta	Since about To any of the descent of	Mances Use entries at 10 fiber 2014 12 to O instances found O instances found O instances found O instances found O instances found	Tile layout provides more granular details on Faults, Interfaces and Instances. Bottom red line on each tile indicates more focus required on respective section
Herdware Statistics - CF and a statistics - CF 1 of 1 operable Security Engine © Excellent	Power Supples © Excellent	Form 0 faceflere	One place for all hardware statistics.

ChassisページのSummaryタブセクション

[概要]タブにはセクションがあります。クリックして詳細を表示:

- バックプレーン
- 障害
- インターフェイス
- ・インスタンス
- ハードウェア統計

セクションは、次の図に示すように番号別にマッピングされます。



1. バックプレーンビュー:



2. 障害セクション:

3. インターフェイスセクション:

	Management IP: 192,168,1.80 V	ension: 7.6.0 (build 1217)		Last updated Nov 27, 2023 4.41 AM
Les notes et 2 free-2022 lists Interfaces Les notes et 2 free-2022 lists Interfaces Fried Faults Alto - Vennos UD: 3 Down: 8 Down: 8 Down: 8	Con Utilization	CONSIGNE MEGNET MEGNET USB	Network Module 1 10 1/2 1/3 1/4 10 1/2 1/3 1/4 10 1/2 1/3 1/4 10 1/2 1/3 1/4 Power Module 1 Power Module 1	Power Modula2
	Like status at 37-New-3023 (4.4) vized Faults Concer A 0/0 - Warning Mary D 0/0 - 100	Interdaces	Un status at 27-feb-202	Instances

Lists number of interfaces that are operationally up and/or down. It also displays the of dedicated and shared interfaces.

4. インスタンスセクション:

前の図に、オフラインからオンラインへのインスタンスの移行を示します。

- ・プロビジョニング後(1)
- インスタンスはオンラインになるまでオフラインである(2)
- 中間状態も反映される(3)

5. ハードウェア統計:

			Management	P: 192.168.1.1	80 Version	 7.6.0 (build 121 	17)				ast updated:Nov 27, 2	2023 5:23 /
								Netwo 1/1	1/2 1/3 1/	4		
				Detailed H	ardware Stati	stics						
A 141 series	\$ 141amm			Security Er	ngine F	ans Power	Supplies	CPU	Memory St	orage		
				Name	Fan	Operabil	Operatio	Power	Thermal	Model	Vendor	
				Fan Tray	Fan-1	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
				Fan Tray	Fan-2	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
	Faults		has also at 2	Fan Tray	Fan-3	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
	Teuro I	Categorized Fau	ts	Fan Tray	Fan-4	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
				Fan Tray	Fan-1	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
	1	0 0/0 - Critical	A 0/0 - Wi	Fan Tray	Fan-2	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
	I /1	🔺 0/0 - Major	0/0 - Inf	Fan Tray	Fan-3	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
	Unacknowledged	▼ 1/1 - Minor		Fan Tray	Fan-4	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
				Fan Tray	Fan-1	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
		View in Health M	lonitoring	Fan Tray	Fan-2	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
				Fan Tray	Fan-3	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	
	Hardware Statistics			Fan Tray	Fan-4	operable	operable	on	ok	N/A	N/A	

Hardware Statistics provides the status of key hardware components of the chassis: Security Engine, Power Supply, and Fan.

インターフェイスの管理

「インタフェース」タブでサポートされる操作:

urity Engine O Excellent

- 物理インターフェイスのアップデート。
- ・ サブインターフェイスの作成/更新/削除
- EtherChannelインターフェイスの作成、更新、削除
- インターフェイス設定を同期します。
- ・ ネットワークモジュールのOIR。
- ・物理インターフェイスの切断/結合。

「インタフェース」タブの要約

Chassis Manager Cisco Secure Firewall 4215 Threa	r: 4215_WA_chass	SIS Connected						Save	Cancel
	nsances oyseen comga		CON	SOLE MGMT2 MGMT1 USB	Network Module 1				
							Q, Search Interfa	sces Sync Devic	e Add
Interface Name	Port Type	Instances	VLAN ID	Admin Speed	Admin Duplex	Admin State	Auto Negotiation	Admin FEC	
Ethernet1/1	Data	WA_instance_1		Detect SFP	Full	Enabled	Yes	Auto	/
Ethernet1/2	Data	WA_instance_1		Detect SFP	Full	Enabled	Yes	Auto	/
Ethernet1/3	Data			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	/
Ethernet1/4	Data			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	1
Ethernet1/5	Data			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	/

Interfacesタブのランディングページには、物理インターフェイス、サブインターフェイス、 EtherChannel、EtherChannelサブインターフェイスなど、シャーシで管理されるすべてのタイプ のインターフェイスが表示されます。

物理インターフェイス設定の変更

物理インターフェイスの次の属性を更新できます。

- 状態(有効/無効)
- ポートタイプ(データ|データ共有)
- 管理デュプレックス
- 管理速度
- ・
 自動ネゴシエーション

Edit Physical Interface			0
Interface ID			
Ethernet1/1		Enabled	
Port Type			
Data	~		
Admin Duplex		·	
Full	\sim		
Admin Speed			
Detect SFP	~		
Admin FEC		*	
Auto	~		
Auto Negotiation			
		Cancel	ок

サブインターフェイスの管理

Addボタンからサブインターフェイスオプションを選択して、新しいインターフェイスを追加し ます。

サブインターフェイスの次のアトリビュートを変更できます。

- 親インターフェイス
 ポートタイプ(データ/データ共有)
 サブインターフェイスID
- VLAN ID

Q Search Interface	es	Sync Device Add
Auto Negotiation	Admin FEC	Sub Interface
Yes	Auto	
Add Sub Interface		?
Parent Interface		
	~]
Port Type		
Data	~	
SubInterface ID		
		(1-4294967295)
VLAN ID		
		(1-4094)

EtherChannelの管理

新しいEtherChannelインターフェイスを作成するには、Addボタンの下にある「EtherChannel interface」を使用します。

EtherChannelに設定できる属性は次のとおりです。

- ・ イーサチャネルID
- ポートタイプ(データ/データ共有)
- メンバーインターフェイス
- 管理速度
- 管理デュプレックス
- ・LACPモード
- ・LACPレート
- 自動ネゴシエーション

Yes Auto dd EtherChannel Interface Interfaces Configuration EtherChannel ID: (1-48) Interfaces Configuration Add EtherChannel Interface Interfaces Configuration Add EtherChannel Interface Interfaces Configuration Add EtherChannel Interface Interfaces Configuration Addmin Duplex Full Admin Speed IdBbps LACP Mode Active IACP Rate Default Cancel OK		Auto Negotiation	Admin	FEC	Sub Interface EtherChannel Inte	erface
dd EtherChannel Interface Interfaces Configuration EtherChannel ID: (1-48) Interfaces Configuration Port Type Data Port Type Data Select Member Interfaces(s) Valiable Interfaces (7) Selected Interfaces (0) Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/4 Ethernet1/6 Cancel		Yes	Auto		1	
EtherChannel ID: (1-48) Port Type Data Select Member Interface(s) Available Interfaces (7) Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/2 Ethernet1/4 Ethernet1/6 Ethernet1/6 Add EtherChannel Interface Interfaces Interfaces Add EtherChannel Interface Admin Duplex Full Add IGbps Active Active Add Ethernet1/6 Ethernet1/6 Interface Cancel OK	Id EtherChannel Interface		0			
Interfaces Port Type Data Data Select Member Interfaces(s) Available Interfaces (7) Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/4 Ethernet1/6 Interfaces Interfaces Interfaces Addmin Duplex Full Addmin Speed IGbps IACP Mode IACP Rate Default © Auto Negotiation Cancel OK	therChannel ID: (1-48)		_	Add EtherChanne	el Interface	
Port Type Data Select Member Interface(s) Available Interfaces (7) Selected Interfaces (0) Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Add Ethernet1/4 Ethernet1/6 Ethernet1/6		Enabled		Interfaces Con	figuration	
Admin Duplex Data Data Select Member Interface(s) Available Interfaces (7) Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/4 Ethernet1/5 Ethernet1/6 Add Image: Concele Con						
Data Select Member Interface(s) Available Interfaces (7) Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Add Ethernet1/4 Ethernet1/5 Ethernet1/6	ort Type			Admin Duplex		
Available Interfaces (7) Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/4 Ethernet1/6 Ethernet1/6 Selected Interfaces (0) Selected Interfaces (0) IGbps LACP Mode Active LACP Rate Default Cancel OK	Calact Member Interface(s)	~		Admin Speed	~	
Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/4 Ethernet1/6 Ethernet1/6 Ethernet1/6	vailable Interfaces (7)	Selected Interfaces (0)		1Gbps	~	
Ethernet1/1 Ethernet1/2 Ethernet1/3 Ethernet1/4 Ethernet1/6 Ethernet1/6	Sthement (1	Selected interfaces (0)		LACP Mode		
Ethernet1/2 LACP Rate Default Add Ethernet1/4 Ethernet1/6 Lace Rate Default Cancel OK	Ethernet1/1			Active	~	
Ethernet1/3 Add Ethernet1/4 Ethernet1/5 Ethernet1/6	Ethernet1/2			LACP Rate		
Ethernet1/4 Ethernet1/5 Ethernet1/6	Ethernet1/2			Default	~	
Ethernet1/4 Ethernet1/5 Ethernet1/6 Cancel OK		Add		🗹 Auto Negotiatio	n	
Ethernet1/5 Ethernet1/6	Ethernet1/4					
Ethernet1/6	Ethernet1/5					
Ethernet1/6						Cancel OK
	Ethernet1/6					

デバイス設定の同期

FMCの設定とデバイスの設定が同期されない場合があります。1つのケースは、ユーザが netmodを削除または挿入した場合です。このような場合、同期デバイスを実行できます。

Netmodホットスワップ/ブレイクアウトサポート

ドキュメントで使用されている「ホットスワップ」は、他の内部ドキュメントでは活性挿抜 (OIR)と呼ばれています。

ネットワークモジュールのイネーブル/ディセーブル時、またはインターフェイスのブレークや参加の際に、すぐに展開されます。マルチインスタンスモードは、ネイティブモードの4200シリーズと同じです。

FMCは、受信した応答を現在の設定と比較し、ユーザが確認応答するためのインターフェイス変 更通知を作成します。

4200ネイティブはEPMホットスワップおよびブレークアウトをサポート

EPM OIRおよびブレークアウトは、スタンドアロンのネイティブモードのセキュアファイアウォ ール4200シリーズのスタンドアロンですでにサポートされています。

4200シリーズEPM OIRおよびブレークアウトFMCドキュメント:

• https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/hardware/4200/fw-4200-

install/m-overview.html

OIR: EPMの有効化/無効化の確認

ユーザがモジュールの有効化に切り替えると、誤ってクリックしていないことを確認する警告が 表示されます。

			Toggle option to enable disable module
System Configuration	Network Module 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8	Network Module 2	
	CONSOLE unknown USB	×	
e Instances	VLAN I	t will be Neobled	
	executed immediately on chassis without needing deplo	yment	
	Are you sure you want to turn on the network module?	Stabled	
	i urning the module on will add the associated interfaces to c	Disabled	
	No	Yes Disabled	
		Cirabled	

EPM使用可能完了:インタフェース通知を受信しました

- EPMを有効にすると、新しいインターフェイスがデバイスに関連付けられます。
- FMCは、関連付けられたインターフェイスに関する通知を受信します。
- FMCで、ユーザは変更を受け入れる必要があります。

次のスクリーンショットは、関連付けられたインターフェイスを表示するオプションを示してい ます。

EPMインタフェース変更通知

「インタフェースのリスト」ページには、EPMが使用可能なときに追加されるインタフェースが リストされます。詳細を確認するには、ここをクリックして[インターフェイスの変更]ダイアログ を開きます。

保存後に詳細が利用できないかどうかを確認するには、ここをクリックします。

System Configuration				
	Interface Changes	A Interface configuration has	changed on de ce. Click to know more.	Shows interface
	The following interface cl changes.	nanges have been detected. Cl	neck if there is any impact on current configuration and accept	changes after the enable
	Ethernet2/1/1	PhysicalInterface	Interface is associated	operation
e Instances	Ethernet2/1/2	PhysicalInterface	Interface is associated	
Click Validate	e and	PhysicalInterface	Interface is associated	
Click Accept	t Changes	PhysicalInterface	Interface is associated	
			Close Accept Changes	

シャーシページのブレーク/参加オプション

System Configuration								
		CONSOLE unknown US8	etwork Module 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/2 1/2 1/4 1/5 1/6 1/2 1/1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/9 1/10 1/11 1/12 1/3 1/4	1/7 1/8	2/1 2/2 2/3 2/4 Image: Contract of the second secon			Break option
						Search Interfa	ces Sync De	vice Add
pe	Instances	VLAN ID	Admin Speed	Admin Duplex	Admin State	Auto Negotiation	Admin FEC	
			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	/
			Detect SFP	Full	Enabled	Yes	Auto	1
			Detect SFP	Full	Enabled	Yes	Auto	1
			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	•
			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	-3
			Detect SFP	Full	Disabled	Yes	Auto	
			Detect SFP	Full	Join	Yes	Auto	
			Detect SFP	Full	option	Yes	Auto	• >•
			Detect SFP	Full	option	Yes	Auto	

インターフェイスのブレーク確認ウィザードは、ブレークオプションがトリガーされると起動します。

Interface break out is immediate operation and it will be executed instantly on device without needing deployment

Break operation splits the port to multiple ports, Are you sure you want to continue?

Ethernet2/2will break in following interfaces.

Interface Break	Resulting Interface	Admin Speed
	Ethernet2/2/1	10G
Ethernet2/2	Ethernet2/2/2	10G
(Admin Speed:40G)	Ethernet2/2/3	10G
	Ethernet2/2/4	10G

インターフェイスのブレークが確認された後、シャーシのページにインターフェイスのアップデ ート通知が表示されます。

·		 Click on the "Click to know more" link to notice the interface changes 				
System Configuration						
			Interface configuration has changed	on device. Click to know n	nore.	
		CONSOLE unknown USB	Network Module 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	1/7 1/8 2/1 2/1 1/7 1/8 1/15 1/16	work Module 2	
pe	Instances	VLAN ID	Admin Speed	Admin Duplex	Admin State	Auto Ne
			1Gbps	Full	Enabled	Yes
			1Gbps	Full	Enabled	Yes

Accept Changesをクリックすると、使用するFMCで次のインターフェイスが使用可能になります。

System Configuratio	n					
		Interface Changes The following interface of changes.	A Interface configuration has	s changed on device. Click to kno heck if there is any impact on cur	w more.	Shows interface changes after the break operation
		Interface Name	Туре	Change Description		
90	Instances	Ethernet2/1	PhysicalInterface	Interface is deleted		
		Ethernet2/1/1	PhysicalInterface	Interface is associated		
		Ethernet2/1/2	PhysicalInterface	Interface is associated		
		Ethernet2/1/3	PhysicalInterface	Interface is associated		
					Close Accept Changes	
			1Gbps	Full	Disabled	

インターフェイス変更によるインスタンスへの影響

Change	Behavior
Change a dedicated interface to shared	No validation error
Change a shared interface used in multiple instance to dedicated	Validation error will block the change
Disable of Network module with interfaces assigned to Instance	No validation error during the disable operation, but error will be thrown in case user tries to accept the notifications without removing the assignment from the instance
Break/Join of interfaces assigned to instance	 Validation error will be thrown to initiate such operation User needs to unassign the interfaces from the Logical Device before initiating Break/Join operation

インスタンス管理

Instance Managementでは、次のことが可能です。

- 4200シリーズ(MIモード)デバイス上の既存のすべてのFTDインスタンスとその詳細を表示します。
- ・目的のCPUコアとソフトウェアバージョンでFTDインスタンスを作成/更新します。

- 既存のFTDインスタンスを削除します。
- ユーザはFTDポリシー(FTDインスタンスのアクセスポリシーとプラットフォーム設定ポリシー)を選択できます。
- FTDインスタンスがオンラインになったら、それをFMCに自動登録します。

llapse	All						Download Devic	e List Rep
	lame	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Auto RollBack	
	V Ungrouped (1)							
	4215_WA_Chassis 192.168.1.80	Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance Supervisor	7.6.0	Manage	N/A	N/A	N/A	/

インスタンスの作成

Add Instanceをクリックしてウィザードを起動します。

ステップ1:契約:

ステップ 2:

• インスタンス設定の基本:

Add Instance	(3) Interface (4) Device (5) Summary Assignment	Step 2 in instance creation wizard is to configure FTD instance.
Display Name * WA_instance_1 Device Version * 7.6.0.1208	Permit Expert mode for CLI Resource Profile * Default-Small	Display name of FTD instance. FMC lists the device with the same name as on listing page.
IP-V4 Management IP * 192.168.1.81 Network Mask * 255.255.255.0 Network Gateway * 192.168.1.254 Search Domain	DNS Servers Device SSH Password*	Allows configuring core allocation for this FTD instance. You can pick a pre-defined resource profile (Default-Small, Default-Medium, or Default-Large) or make a new one. Use the '+' icon to define a custom resource profile object.
Routed	Cancer Dack	FTD version and build number. In 7.6.0, only possible version will be 7.6.0-XX.

• インスタンス構成IP:

Add Instance		Θ	Allows user to configu	re IPv4, IPv6 or Both IPv4
Agreement Agreement Configuration	Assignment 4 Device Manageme	(5) Summary	and IPv6 management Customer will be able	t IP address for FTD instance. to SSH to FTD device using
Display Name * WA_instance_1	Permit Expert mode for CLI		this management if at	Juiess
Device Version * 7.6.0.1208	Resource Profile * Default-Small	+	IPv4 IPv6 Both	
IDud IDud Both			IPv6 Management IP*	
IPV4 IPV6 BOTH			2001:a00::192:168:1235	
Management IP*				
192.168.1.81			Prenx*	
Network Mask*			112	
255.255.255.0			Network Gateway*	
Network Gateway*		•	2001:a00::192:168:1240	
192.168.1.254				
Search Domain	DNS Servers]	IPv4 IPv6 Both	P.4
FQDN	Device SSH Password *		Management IP*	Management IP *
]	192.168.1.81	2001:a00::192:168:1235
Firewall Mode *	Confirm Password *		Network Mask*	Prefix *
Routed]	255.255.255.0	112
	Show Password		Network Gateway*	Network Gateway*
		Canada Baak Mayt	192.168.1.254	2001:a00::192:168:1240
		Gancer Back Next		

ステップ 3:インターフェイス割り当て:

(1) Agreement (2) Instance (3) Int	erface (4) Device (5) Summary	×	Step 3 allows you to assign interfaces to FTD instance.
Available Interfaces (14)	Selected Interfaces (2) Ethernet1/2	2	Lists all available physical, sub-interfaces and port-channel interfaces.
Ethernet1/3 0 Ethernet1/5 • 0	Ethernet1/4	÷ +	Lists all interfaces selected for this instance.
Ethernet1/5.12 * Ethernet1/19 Ethernet1/10 Ethernet1/11 Ethernet1/12	»	4	Bulk add all and remove all interfaces. Moves all available interfaces as selected interfaces and vice-versa.
Ethernet1/13 C Ethernet1/14 C Ethernet1/15 C Ethern		4	Delete icon allows you to remove interface from the Selected to Available lists.
Port-channel1 <		\downarrow	Add icon '+' allows you to add an available interface as selected interface.
	Cancel Back T	Next	A share icon Indicates the interface is shared.

ステップ 4:デバイス管理:

Add Instance	•	Step 4 allows to assign default access policy, platform setting, device group and choose smart license for FTD.
1 Agreement 2 Instance	3 Interface 4 Device 5 Summary	
Device Group Select	on Assignment Management	Select an existing device group. FTD instance will be part of the group once online.
Policy1 Policy1 Platform Settings Select Smart Licensing Carrier Mahaza Defense	• + •	Select default access policy. The '+' icon allows creation of a new access policy. It is mandatory to assign an access policy.
iPS URL		Select default platform settings policy. The '+' icon allows creation of a new chassis platform setting policy. It is not mandatory.
		Select smart license(s) applicable for FTD instance.
、テップ 5:要約: Add Instance	Cancel Back Next	Last step towards creating an FTD
Agreement Configuration	a Interface Assignment Management Summary	instance. Summary tab allows you to review and edit configuration before staging it. (Final step is Deploy.)
Instance Configuration WA_instance_1 Name: WA_instance_1 Version: 7.6.0.1208 Resource Profile: Default-Small IP: Default-Small IP: 192.166.1.81 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.166.1.254 Mode: routed	Device Management - This lete is required only during instance creation. Access Policy: Policy1 Device Group: Policy: Policy: Licenses: Carrier, Malware Defense	Each tile summarizes sections of configuration performed in previous steps of the wizard.

1

Back Save

Cancel

Edit icon in each tile will navigate user

to respective section of the wizard, allowing them to edit configuration.

Final step is to click 'Save'. Configuration will be staged in FMC.

設定を完了するには、保存して展開します。

Port Type

DATA DATA

FQDN: DNS S

ce Assig

Name -Ethernet1/1 Ethernet1/2 disabled

Firewall Managem	nent Center	Overview	alysis Policics	Devices	Objecto li	negration	Deploy	ፍ 🔮 🌣 🔞	admin $\vee \stackrel{,il}{c}$	sco SECUR	
Chassis Manager: 4	4215_WA_C	hassis 📀 Conne pervisor	cted				You	I have unsaved change	es Save	Cancel	
nmary Interfaces Insta	inces System C	onfiguration					9_				
Name	Version	Resource Profile	Management IP	Manage	ment Gateway	Licenses	Step 1. Click of the changes of	on the Save bo on the chassis.	utton to sa	ave	
d WA_instance_1	7.6.0.1208	Default-Small	192.168.1.81	192.168	1.254	Carrier,	Policy1	N.A		/1	
Firewall Manage Chassis Manager: Cisco Secure Firewall 4215 Threat I Instance configuration h Instance configuration h	tep 2. Click of onfiguration i ment Center 4215_WA_ Defense Multi-Instance t has changed. A deplo stances System	Overview A Overview A Chassis Conr Supervisor yment is required. Configuration	ush the staged ush the staged sis. nalysis Policies nected Management IP	Devices	Objects I Q 4215_	Integration WA_Chassis	Deploy	Q. ● ☆ ● Advanced Deploy	admin V 10 Deploy All loyment	SECUR Pancel	
> di WA instance 1	7.6.0.1208	Default-Small	192 168 1 81	192.16							
					1 device is	s available for deplo	yment		₽ 0		
				3	Ste All on an	ep 3. Selec to immedia 'Advanced d then depl	t the device a ately deploy th I Deploy' to re loy.	and click on D he changes o eview the cha	Deploy or click anges		

導入の成功後のFTDインスタンスの自動登録:
Chassis Manager: 421 Cisco Secure Firewall 4215 Threat Defense M	5_WA_chas	SIS Connected						Dismiss all notifications
Summary Interfaces Instances	System Configu	ration					6	Chassis
Name	Version	Resource Profile	Management IP	Management Gateway	Licenses	AC Policy	Ľ	4215_WA_chassis WA_instance_1: provisioning
➤ C v starting v_1	7.6.0.1217	Default-Small	192.168.1.81	192.168.1.254	Carrier,	Pol	Se	Chassis 4215_WA_chassis WA_instance_1: installing
On successf transition fro auto-registra listed in the o user on prog	ul depl m offlir ation w device ress of	oyment, ne to stai ill kick in listing pa f instanc	FTD instar rting, and, and FTD ir age. Task N e creation	nce will boo then, onlin nstance wi Manager m and registi	ot up. li e state Il get re essage ration.	nstanc . Once egister es will	e wi e on red a infoi	ll ine, and rm the

Management Centerに登録されているインスタンス:

Name Model Version Chassis Licenses Access Control Policy Auto · Ungrouped (2) · Ungrouped (2) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Device Add	Q, Search D		Upgrade (0) • Snort 3 (1)	ending (1)	rmal (1) • Deployment Pe	• Warning (0) • Offline (0) • No	All (2) • Error (1) •
Name Model Version Chassis Licenses Access Control Policy Auto · Ungrouped (2) · Un	Download Device List Rep	Da						laose All
V Ungrouped (2) 4215_WA_chassis Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance 7.6.0 Manage N/A N/A	MBack	ntrol Policy Auto RollB	Licenses Acr	Chassis	Version	Model		Name
4215_WA_chassis Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance Supervisor 7.6.0 Manage N/A N/A N/A • WA_instance_1 Snort 3 192.168.1.31 - Routed Firewall 4215 Threat Defense 7.6.0 N/A Essentials, Malware (1 more) None 400								 Ungrouped (2)
WA_instance_1 Short 3 Firewall 4215 Threat 7.6.0 N/A Essentials, Malware (1 more) None +	/	N/A	N/A N//	Manage	7.6.0	Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance Supervisor	sis	4215_WA_chassi 192.168.1.80
	/	4Q	Essentials, Malware (1 more) No	N/A	7.6.0	Firewall 4215 Threat Defense	Snort 3 Routed	WA_instance_1 192.168.1.81 - R
FMC Device Listing Page					'age	Elisting F	FMC Device	
Once auto-registration is successful, the FTD instance gets		e gets	he FTD instar	uccessful,	n is s	registratio	Once auto-	
listed on the device listing page.				page.	sting	e device lis	listed on the	

インスタンスの編集

鉛筆アイコンをクリックして、FTDインスタンスを編集します。

Chassis Manager: 42 isco Secure Firewall 4215 Threat Defense mmary Interfaces Instance	15_WA_cha Multi-Instance Superv s System Confi	ISSIS Connected						Sat	e Cancel
Name	Version	Resource Profile	Management IP	Management Gateway	Licenses	AC Policy	Q Search	Platform Settings	Add Instanc
• WA_instance_1	7.6.0.1217	Default-Small	192.168.1.81	192.168.1.254	Carrier,	Pol		N.A	/1
									1
Click o	n the p	encil icor	n to open th	ne edit insta	ance di	alog			- U

ステップ1:FTDインスタンスの編集:

Edit Instance		
Instance Configuration	Interface Assignment 3 Summary	The Edit Instance dialog is like the Create Instance
Display Name * WA_instance_1	Admin State Permit Expert mode for CLI	wizard.
Device Version*	Resource Profile *	
7.6.0.1217 IPv4 IPv6 Both IPv4 Management IP* 192.168.1.81 Network Mask* 255.255.0 Network Gateway* 192.168.1.254	Default-Small v +	However, the user does not have the option to edit EULA, display name, or device version.
Search Domain	DNS Servers	
FQDN	Device SSH Password *	
Firewall Mode *	Confirm Password *	
Routed		
		Click on the 'Next' button to
	Cancel Next	

ステップ2:インスタンスのインターフェイス割り当てを編集する:

Edit Instance

vailable Interfaces (7)			Selected Interfaces (2)	
Ethernet1/3	0		Ethernet1/1	9
Ethernet1/4	0		Ethernet1/2	Û
Ethernet1/5	0			
Ethernet1/6	0			
Ethernet1/8	0			
Ethernet1/8.10	0			
Port-channel2	0			
		>>		
		<<		

The next step allows the user to modify interface assignments. User can add new interface or remove existing interfaces.

0

Click on the 'Next' button to view a summary of changes made to the instance

ステップ3:編集インスタンスの概要:

1 Instance Configurat	ion	2 Interface	Assignment	3 Summary	
stance Configuration					
Name:	WA_instance_1				
Version:	7.6.0.1217				
Resource Profile:	Default-Small				
IP:	192.168.1.81				
Mask:	255.255.255.0				
Gateway:	192.168.1.254				
Mode:	routed				
Password:					
FQDN:					
manner de la company					
DNS Servers:					
DNS Servers: Search Domain:					
UNS Servers: Search Domain: Expert Mode: terface Assignment - 2	disabled	aces attached Hide			
DNS Servers: Search Domain: Expert Mode: lerface Assignment - 20	disabled	aces attached Hide	Port Type		,
UNS Servers: Search Domain: Expert Mode: terface Assignment - 20 Name - Ethernet1/1	disabled	aces attached <u>Hide</u>	Port Type DATA		,
UNS Servers: Search Domain: Expert Mode: terface Assignment - 2 Name - Ethernet1/1 Ethernet1/2	disabled	aces attached Hide	Port Type DATA DATA		,
UNS Servers: Search Domain: Expert Mode: erface Assignment - 2/ Name - Ethernet1/1 Ethernet1/2	disabled	aces attached <u>(Sole</u>	Port Type DATA DATA		,
UNS Servers: Search Domain: Expert Mode: erface Assignment - 2/ Name - Ethernet1/1 Ethernet1/2	disabled	aces attached <u>Hote</u>	Port Type DATA DATA		,
UNS Servers: Search Domain: Expert Mode: erface Assignment - 2/ Name - Ethernet1/1 Ethernet1/2	disabled	aces attached <u>ison</u>	Port Type DATA DATA		
UNS Servers: Search Domain: Expert Mode: erface Assignment - 2/ Name - Ethernet1/1 Ethernet1/2	disabled	aces attached <u>lide</u>	Port Type DATA DATA		

The last step of editing an instance is to view the summary of changes made to the instance.

Each tile has a pencil icon that navigates user to respective section of the edit steps.

Click the 'Save' button to stage the configuration changes in FMC. The user can review and deploy the changes at a later point in time.

インスタンスの削除

Chassis Manag Cisco Secure Firewall 4215 Th Summary Interfaces	Ier: 4215 hreat Defense Mi	5_WA_chas ulti-Instance Superviso System Configu	sis Connected						s	ave Cancel
								Q. Search	an instance	Add Instance
Name		Version	Resource Profile	Management IP	Management Gateway	Licenses	AC Policy		Platform Settings	Delete
> • WA_instance_1		7.6.0.1217	Default-Small	192.168.1.81	192.168.1.254	Carrier,	Pol		N.A	Cancel

Use the Delete option (from the trash can icon) to delete an existing instance.

Deleting an instance will stage the changes in FMC. Clicking delete will not impact device unless configuration saved and then deployed.

Deleting an instance will free up core allocation.

SNMP の設定 (SNMP Configuration)

SNMPを設定するには、システム設定タブに移動します。



シャーシのインポート/エクスポート

設定のエクスポート

Manage Chassis > System Configuration > Import/Exportの順に選択します。



設定のインポート

Manage Chassis > System Configuration > Import/Exportの順に選択します。



シャーシのインポート/エクスポートに関する注意事項

- シャーシ上の既存の設定はすべて、インポートされたファイル内の設定に置き換えられます
- 構成がインポートされるプラットフォームソフトウェアのバージョンは、エクスポートされたバージョンと同じである必要があります。
- ・設定をインポートするシャーシには、エクスポートを実行したときにインストールされたネットワークモジュールの数と同じ数のモジュールが必要です。
- ・設定がインポートされるシャーシには、論理デバイス用に同じアプリケーションイメージが インストールされている必要があります。
- アプリケーション固有の構成設定はエクスポートされません。シャーシ構成のみがエクスポ

ートされます。

• FTDインスタンスのバックアップは個別に行う必要があります。

シャーシプラットフォーム設定ポリシー

シャーシプラットフォーム設定ポリシーを使用すると、次のプラットフォーム固有の設定を行う ことができます。

- 時刻同期(NTP)
- DNS
- Syslog
- ・タイムゾーン
- 新しい「Chassis Platform Setting」ポリシーを作成し、複数の4200シリーズ(MIモード)シャーシに割り当てることができます。



ヒント:シャーシプラットフォームの設定は、シャーシにのみ適用されます。インスタ ンスにプラットフォーム設定を適用する場合は、脅威対策プラットフォーム設定ポリシ ーを使用できます。

1. シャーシプラットフォーム設定ポリシーに移動します。



Head to the Platform Settings page to manage your Chassis Platform Settings.

2. シャーシプラットフォーム設定を作成します。

			Object Manageme
			New Polic
			Firepower Settings
latform Settings	Device Type	Status	Threat Defense Setting
			Chassis Platform Settin
	There are no policies created. Add a new Firepower Settings Policy (or) Threat Defense S	ettings Policy (or) Chassis Platform Settings Policy	1
		1	

'Chassis Platform Settings' was added in 7.4.1.

- To create a new Chassis Platform Settings Policy click on 'Chassis Platform Settings' under 'New Policy' to launch new platform settings dialog.
- When there are no existing platform setting policies, you will see the 'Chassis Platform Settings Policy' link. This is your launch point to create.

New Policy	×	<
Name* platformSettingsTP		Provide a name for the new Chassis Platform Setting Policy.
Description		Add a description to new policy
Targeted Devices Select the devices to which yo Available Chassis	ou want to apply this policy. Selected Chassis	List of all existing 4200 Series Chassis.
192.168.1.30	Add	Lists all selected Chassis
		from available list to selected list.
Chassis IP	Cancel	Click on 'Save' button to stage new policy in FMC for subsequent deployment.

3. シャーシプラットフォーム設定ポリシーページ:

PlatformSettingsTP	,	You have unsaved changes Cancel Save Policy Assignments (1)
DNS SSH SSH Access List Syslog Time Synchronization Time Zones	DNS Resolution Settings Specify DNS servers groups. Thable DNS name resolution by device DNS Server Groups Add	Shows the number of
Each platfor Click on a ta	m setting has its own individual tab. b to make configuration changes.	Chassis assigned to this policy. (In this screenshot, there is one.)

シャーシプラットフォームの設定:DNS

シャーシプラットフォーム設定ポリシーのDNSセクションのDNSサーバグループの有効化と追加 :

platformSettingsTP /	You have unsaved changes Cancel Save
Enter Description	Enable/Disable DNS resolution on the device
DNS	Add DNS Server Group
SH	Select an existing DNS server group. User
Ime Synchronization	can choose an existing server group available
Traz Zones	in objects page
visiog DNS Server Groups Add Click 'Add' to	Select DNS Server Group*
Iaunch Add DNS	dns_serverTP
Server Group	Make as default
dialog	Cancel Save
Lists of all DNS server groups	Click on delete icon to delete an existing DNS server
Click on 'DNS' tab to view DNS specific	group. Click on edit icon to launch dialog to edit DNS
configuration	server group.

シャーシプラットフォームの設定:SSH

シャーシプラットフォーム設定ポリシーのSSHセクションでSSHサーバをイネーブルにして追加します。

	-			Available Algorithms (14)		Selected Algorithms (6)	
DNS	SSH Server			Encryption Encryption		Encryption	
				aes128-cbc	0	3des-cbc	1
Ti h Synchronization	Enable SSH Server			aes128-ctr	0	aes256-cbc	1
Time Zones	Algorithms			aes128-gcm_openssh_com	0	aes256-ctr	1
Systog	- Economico		Click pencil icon	aes192-cbc	0	✓ Key Exchange	
	3des-cbc		to launch 'Add	aes192-ctr	0	curve25519-sha256	1
	aes256-cbc		Algonums	aes256-gcm_openssh_com	0	curve25519-sha256_libssh_org	- T
	aes256-ctr		dialog	chacha20-poly1305_openssh_com	0	✓ Mac	
	✓ Key Exchange		\ I	✓ Key Exchange		hmac-sha-1	1
	curve25519-sha256	libssh ora	\	diffie-hellman-group14-sha1	0		
	✓ Mac		\	diffie-hellman-group14-sha256	0		
	hmac-sha-1		\	ecdh-sha2-nistp256	0		
			· ∖ I	ecdh-sha2-nistp384	0		
	Host Key*	1024	· ∖ I	ecdh-sha2-nistp521	0		
	Volume Rekey Limit	none KB	· ∖ I	~ Mac			
	Time Bakey Limit		· \ Ⅰ	hmac-sha2-256	0		
	Time Nekey Cimit	Minutes	· · · ·	hmac-sha2-512	0		
			· \				
			· \				
			· · · ·				

・SSHクライアントの有効化と追加:

platformSettingsTP Enter Description	/					You have unsaved changes	Cancel Save Policy Assignments (0)	
DNS SSH Time Synchronization Time Zones Systig	SSH Server Cable SSH Server Algorithms Sides-cbc aes256-cbc aes26	Jibssh_org Ilbssh_org Ilbssh_org Ilbssh_org	KB Minutes	SSH Client Strict Host Keycheck Algorithms Second State as 192-ctr Key Exchange curve25519-sha25i curve25519-sha25i Volume Rekey Limit	enable v 6 6_libssh_org none K8 none Minutes	SSH Client		
						Strict Host Ke Algorithms V Encryption aes19	n 2-ctr	disable ✓ disable enable prompt

シャーシプラットフォームの設定:SSHアクセスリスト

このタブは、「シャーシプラットフォームの設定」の「SSH」セクションでSSHを有効にした後 にのみ表示されます。

• SSHアクセスリストを作成します。

Chassis_Platform_S	Settings /	Add Network Objects			
		Available Network Objects (13)	+	Selected Network Objects (2)	
DNS	SSH Access List	Q. Search Network Objects			Remove All
SSH	SSH Access will be allowed to the configured networks	any	0	any-ipv6	2
SSH Access List	Network List	any-ipv4	0	192.168.1.238	9
Syslog	Click pencil icon to	IPv4-Benchmark-Tests	0		
Time Synchronization	add, modify, or	IPv4-Link-Local	0		
1 me Zones	delete network or	IPv4-Multicast	0		
	network objects	IPv4-Private-10.0.0.0-8	0		
	for chassis	IPv4-Private-172.16.0.0-12	0		
	access	IPv4-Private-192.168.0.0-16	0		
		IPv4-Private-All-RFC1918	0		
		IPv6-IPv4-Mapped	0		
		IPv6-Link-Local	0		
		IPv6-Private-Unique-Local-Addresses	0		
		IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	0		
	By default, SSH access is denied unless you add a network to the list			Cetes ID Mest or Network	Add
		Only Network Objects of type 'Host' and 'Network'	ork' are supported.	Range' and 'FQDN' objects are not supported	100
				Cance	Add
Click on 'SSH Ad	ccess List' tab to view Access List				

- specific configuration
 - SSHアクセスリストのネットワークオブジェクトを追加します。

Add Network Objects				
Available Network Objects (13) Q. Search Network Objects	+	Selected Network Objects (2)	Remove All	
any any-ipv4	0	any-ipv6 192.168.1.238	10	Network objects can be selected by
IPv4-Benchmark-Tests IPv4-Link-Local IPv4-Multicast	0 0			1.Choosing from left side pane.
IPv4-Private-10.0.0-8 IPv4-Private-172.16.0.0-12	0			2. By creating a new object using the
IPv4-Private-192.168.0.0-16 IPv4-Private-All-RFC1918 IPv6-IPv4-Mapped	0 0 0			" +" icon.
IPv6-Link-Local IPv6-Private-Unique-Local-Addresses	0			
IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	0	Enter IP Host or Network	Add	
 Only Network Objects of type 'Host' and 'Netw 	ork' are supported.	'Range' and 'FQDN' objects are not supported		
		[Cancel Add	

新しいネットワークオブジェクトを追加します。

Available Network Objects (13)	+ Selected Network Objects (1)
Q Search Network Objects		Remove All
any	Add Network Object 0	
any-ipv4		
IPv4-Benchmark-Tests	Name*	
IPv4-Link-Local		
IPv4-Multicast	Description	
IPv4-Private-10.0.0.0-8		
IPv4-Private-172.16.0.0-12		
IPv4-Private-192.168.0.0-16	Network	
IPv4-Private-All-RFC1918	Host Network	
IPv6-IPv4-Mapped		
IPv6-Link-Local		
IPv6-Private-Unique-Local-Addresses		
IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	Created - Crus	
	Cancel Save ork	Add
Only Network Objects of type 'Host' and	(Network' are supported "Panne' and "FODN' objects are no	t supported
only network objects of type host an	reteriors are supported. Nange and PQDN objects are no	a supported

Only Host and Network types are supported for chassis access list.

Range and FQDN are NOT allowed.

ネットワークオブジェクトの表示:

Available Network Objects (14)	+	Selected Network Objects (1)	
Q. Search Network Objects			Remove A
any	0	any-ipv6	3
any-ipv4	0		
IPv4-Benchmark-Tests	0		
IPv4-Link-Local	0		
IPv4-Multicast	ò		
IPv4-Private-10.0.0.0-8	Ó		
IPv4-Private-172.16.0.0-12	0		
IPv4-Private-192.168.0.0-16	0		
IPv4-Private-All-RFC1918	0		
IPv6-IPv4-Mapped	0		
IPv6-Link-Local	0		
IPv6-Private-Unique-Local-Addresses	0		
IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	0		
Test_Object	0	Enter IP Host or Network	Add
Only Network Oujects of type 'Host' and 'Netw	ork' are supported.	'Range' and 'FQDN' objects are not support	ed

After creation of host object, it will be listed in the available network objects.

ネットワークオブジェクトを選択:

SSH Access List SSH Access will be allowed to	Add Network Objects				After selecting
Natural List	Available Network Objects (14)	+	Selected Network Objects (1)		
INETWORK LIST	Q. Search Network Objects			Remove All	-Network Objects
	any	0	Test_Object		using the "" icon
	any-ipv4	0			using the + icon
	any-ipv6	0			from available
	IPv4-Benchmark-Tests	0			ITOTT available
	IPv4-Link-Local	0			network objects it
	IPv4-Multicast	0			network objects, it
	IPv4-Private-10.0.0.0-8	0			will be listed in the
	IPv4-Private-172.16.0.0-12	0			
	IPv4-Private-192.168.0.0-16	0			selected pane.
	IPv4-Private-All-RFC1918	0			
By default, SSH access is c	IPv6-IPv4-Mapped	0			
	IPv6+Link-Local	0			
	IPv6-Private-Unique-Local-Addresses	0			
	IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	0	Enter IP Host or Network	Add	
	Only Network Objects of type 'Host' and 'Network'	ork' are supported.	'Range' and 'FQDN' objects are not suppo	orted	
			_	Cancel Add	

• ネットワークオブジェクトは、次の図に示すように作成できます。

Access List Access will be allowed to ark List	Add Network Objects Available Network Objects (14) Q. Search Network Objects	+	Selected Network Ob	jects (1) Remove All	Host and network
default, SSH access is c	any any-ipv4 any-ipv6 IPv4-Benchmark-Tests IPv4-Link-Local IPv4-Muticast IPv4-Muticast IPv4-Private-10.0.0.0-8 IPv4-Private-102.168.0.0-16 IPv4-Private-AII-RFC1918 IPv6-IPv4-Mapped IPv6-Link-Local IPv6-Frivate-Unique-Local-Addresses IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	Invalid IPv4 add example 192.10	Test_Object ress: The address must 68.1.1. 192.168.1.	contain four octets between 0 and 255, for	objects can also be added directly from here by providing host IP or Network IP.
	Only Network Objects of type 'Host' and 'Network' Objects of type 'Host' of type 'Host' and 'Network' Objects of type 'Host' and 'Network' Objects of type 'Host' of type 'Host' and 'Network' Objects of type 'Host' of	work' are supported. 'Ra	nge' and 'FQDN' objects	Cancel Add	

追加されたネットワークオブジェクトの表示:

Available Network Objects (13)	+	Selected Network Objects (3)		Once the
Q Search Network Objects			Remove All	
any	0	any-ipv4	1	objects are
any-ipv6	0	Test_Object		addad thay
IPv4-Benchmark-Tests	0	192.168.1.1		audeu, mey
IPv4-Link-Local	0	\square		will be listed
IPv4-Multicast	0			
IPv4-Private-10.0.0.0-8	0			in the
IPv4-Private-172.16.0.0-12	0			Salaatad
IPv4-Private-192.168.0.0-16	0			Selected
IPv4-Private-All-RFC1918	0			Network
IPv6-IPv4-Mapped	0			
a is c IPv6-Link-Local	0			Obiects
IPv6-Private-Unique-Local-Addresses	0			
IPv6-to-IPv4-Relay-Anycast	0			pane.
		Enter IP Host or Network	Add	
Only Network Objects of type 'Host' and 'Network'	vork' are supported	I, 'Range' and 'FQDN' objects are not supported		

シャーシプラットフォームの設定:時刻の同期

時刻の同期は、次の2つの方法で実行できます。

- 1. Management CenterからのNTP経由
- 2. カスタムNTPサーバ

Management CenterからのNTP

Firewall Managemen	t Center Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration				Deploy Q	💕 🌣 🔞 a	dmin • databa
platformSettingsTP >	,											Cancel Save Policy Assignments (0)
DNS SSH	Via NTP from Managem	ent Center										
Time Zones Syslog	NTP Servers	Add										
												_
Time Syr	nchroniza	ation	car	n be	ach	nieve	d via N	TP				
from Mai	nagemer	nt Ce	ente	r or	usir	ng a d	custom	INTE	Serv	er		

カスタムNTPサーバ

platformSettingsTP ×		You have unsaved changes Cancel Save Policy Assignments (0)
DNS SSH Via NTP from Management Center Time Synchronization Use Custom NTP Server Time Zones Systog NTP Servers Add test		
	Add NTP Server	×
	Select NTP Server*	✓ + New Server
Click on Add and select from the available NTP Server to Use Custom NTP		Cancel

シャーシプラットフォームの設定:タイムゾーン

タイムゾーンの設定:

platformSettingsTP /		You have unsaved changes Cancel Save	
Enter Description		Policy Assignments	(0)
DNS SSH Time Synchronization Time Zones	Time Zone: (UTC-12:00) Ete/GMT+12		
Syslog	If no Time Zone is selected, Time Zone will be UTC Time Zone (UTC + 00:00).		
		Time Zone:	
		(UTC-12:00) Etc/GMT+12	
		(UTC-12:00) Etc/GMT+12	
		(UTC-11:00) Etc/GMT+11	ĩ
		(UTC-11:00) Pacific/Midway	
		(UTC-11:00) Pacific/Niue	
		(UTC-11:00) Pacific/Pago_Pago	
		(UTC-11:00) Pacific/Samoa	
		(UTC-11:00) US/Samoa	
efault time zo	ne applied will be UTC + 00:00	(UTC-10:00) America/Adak	
		(UTC-10:00) America/Atka	
		(UTC-10:00) Etc/GMT+10	

シャーシプラットフォーム設定:Syslog

・ Syslog Local Destinationsタブ:

platformSettingsTP 🖌			Cancel Save
DNS SSH Time Synchronization Time Zones Syslog	Local Destinations Remote Destinations Local Sources Censele Enable Admin State Level Critical Monitor Table Admin State		Policy Assignments (0)
	Level Critical V	Emergencies	~
	Enable Admin State	Emergencies	
	Name* messages Size* 4194304 Bytes	Alerts	
		Critical	

Syslogのリモート接続先タブ:

							Emergencies	~
							Emergencies	
							Alerts	
Enter Description							Critical	
DNS	Local Destin	ations Remote Destination	ns Local Sources				Errors	
Time Synchronization	Server1	Admin State	_				Warnings	
Syslog	Level	Critical	$\overline{}$,	Notifications	
	Hostname*	cisco.staging.cisco.com					Information	
	Facility	Local7					Debugging	
	Server2 Enable	a Admin State			Local7	~		
	Level	Critical	~		Local0			
	Hostname*				Local1			
	Facility	Local7	~		Local2			
	Server3 Enable Admin State				Local3			
	Level	Critical	~		Local4			
	Hostname*				Local5			
	Facility	Local7	×					
aximum of three server	s can be	configured ur	nder Remote D	estinations	Local6			
					Local7			

・ Syslog Local Sourcesタブ:

platformSettingsTP , Enter Description	/	You have unsaved changes	Cancel Save Policy Assignments (0)
DNS SSH Time Synchronization Time Zones Syslog	Local Destinations Remote Destinations Local Sources Faults Enable Admin State Audits Enable Admin State Events Enable Admin State Image:		

Click on the Local Sources tab to configure Faults/Audits/Events for Local Sources

シャーシプラットフォームの設定:保存と展開

シャーシプラットフォーム設定の変更を保存し、展開します。

Firewall Manageme	nt Center Overview Analysis	s Policies Devices Objects	Integration	Deploy Q 🥥 🌣 🚱 admin 🗸 🔥 SECURE
Chassis_Policy 🖌				You have unsaved changes Cancel Save Policy Assignments (1)
DNS SSH SSH Access List Syslog Time Synchronization Time Zones	SSH Access List SSH Access will be allowed to the configu Network List any-ipv4 Test_Object 192.168.1.1 By default, SSH access is denied unlet	ared networks		
NI	and the state of the state of	and a standard and a large	a all the shall all and a second	

Now, save the changes which has all the platform settings. Chassis will go for pending deployment.



シャーシの登録解除

FMCからシャーシの登録を解除するには、Devices > Device Management > deleteの順に選択します。

View B	y: Group •						Migrate De	ployment History
All	(1) • Error (0) • Warning (0) • Offline (0)	Normal (1) Opployn	nent Pendir	ng (0) • Upgrade (0)		٩	Search Device	Add 🔻
Collaose All Download Device List Report								
	Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Auto RollBack	
	V Ungrouped (1)							
	• 4215_WA_Chassis 192.168.1.80	Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance Supervisor	7.6.0	Manage	N/A	N/A	N/A	Delete
								Health Monitor Troubleshoot Files
Clic	ck 'Delete' to unregister 4200 Sel ode) device from FMC	ries (MI						

マルチインスタンスからネイティブモードへの変換

現在、FMCはネイティブからマルチインスタンスへの変換のみをサポートしています。したがっ て、デバイスをネイティブモードに戻すには、ユーザはCLIを使用する必要があります。

ステップ1:FMCからシャーシの登録を解除します。

ステップ2:次のCLIコマンドを使用して、4200シリーズのデバイスをネイティブモードに変換し ます。

firepower-4215# scope system
firepower-4215 /system # set deploymode native

FMC Rest API

FMCパブリックREST APIは、FMCからサポートされるすべての操作で使用できます。



ネイティブからマルチインスタンスへの変換のためのREST API

ネイティブ・デバイスがマルチインスタンス変換に対応しているかどうかを確認するための POST API:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/operational/switchmodereadinesso

サンプルPOSTリクエストJSON:

```
{
   "devices": [
      {
        "id": "DeviceUUID",
        "type": "Device"
      }
   ],
   "conversionType": "NATIVE_TO_MULTI_INSTANCE"
}
```

シングルネイティブからマルチインスタンスへの変換をトリガーするPOST API:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/operational/switchmode

サンプルPOSTリクエストJSON:

```
{
"items": [
{
"id": "
```

```
", "displayName": "Sample_Chassis_Name1" } ], "conversionType": "NATIVE_TO_MULTI_INSTANCE" }
```

POST APIを使用して、ネイティブからマルチインスタンスへの一括の変換をトリガーする。 /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/operational/switchmode サンプルPOSTリクエストJSON:

```
{
"items": [
{
"id": "
```

", "displayName": "Sample_Chassis_Name1" }, { "id": "

", "displayName": "Sample_Chassis_Name2" }], "conversionType": "NATIVE_TO_MULTI_INSTANCE" }

```
シャーシ管理用REST API
```

POST管理センターへのシャーシの追加:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis

すべてのシャーシを取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/

uuidによる特定のシャーシの取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{objectId}

uuidによるシャーシの削除:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{objectId}

サンプルPOSTリクエストJSON:

```
{
    "type": "FMCManagedChassis",
    "chassisName": "CHASSIS123",
    "chassisHostName": "192.168.xx.74",
    "regKey": "*****"
}
```

Netmods(ネットワークモジュール)管理用のREST API

uuidによるネットワークモジュールの取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/networkmodules/

すべてのネットワークモジュールを取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/networkmodules/

PUT:uuidによる既存のネットワークモジュールの編集:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/networkmodules/

PUT - FXOSからネットワークモジュールデータを取得し、Management Centerを更新します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/operational/syncr

サンプルGET応答

```
"type": "Domain"
    }
 },
  "links": {
    "self": "https://u32c01p10-vrouter.cisco.com:32300/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169
 },
  "id": "0050568A-3F3F-0ed3-0000-*********,
  "moduleState": "ENABLED",
  "type": "NetworkModule",
  "description": "Cisco FPR 8X1G 8X10G 1RU Module",
  "model": "FPR-3120",
  "operationState": "ok",
  "numOfPorts": 16,
  "slotId": "1",
  "vendor": "Cisco Systems, Inc.",
  "name": "Network Module 1"
}
```

インスタンス管理用REST API

POST管理センターへのシャーシの追加:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/logicaldevices

すべてのシャーシを取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/logicaldevices

uuidによる特定のインスタンスの取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/logicaldevices/{ol

PUT - uuidによるインスタンスの編集:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/logicaldevices/{ol

uuidによるシャーシの削除:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/logicaldevices/{ol サンプルPUT要求:

```
{
    "name": "ftd1",
    "operationalState": "string",
    "deviceRegistration": {
        "licenseCaps": [
            "MALWARE",
            "URLFilter",
            "CARRIER",
            "PROTECT"
    ],
        "accessPolicy": {
            "name": "AC Policy name",
        }
    }
}
```

", "type": "AccessPolicy" }, "deviceGroup": { "name": "DeviceGroup name", "id": "

", "type": "DeviceGroup" } }, "managementBootstrap": { "ipv4": { "gateway": "192.168.xx.68", "ip

```
", "type": "ChassisInterface" }, { "name": "Ethernet2/2.1", "id": "
```

", "type": "ChassisInterface" }], "type": "LogicalDevice" }

SNMP管理用REST API

uuidによるSNMP設定の取得:

```
/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/snmpsettings/{ob
```

すべてのSNMP設定を取得します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/snmpsettings/

PUT:既存のネットワークモジュールをuuidで編集します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/snmpsettings/{ob GET応答の例:

```
{
    "snmpAdminInstance": {
        "id": "logicalDeviceUuid",
        "type": "LogicalDevice",
        "name": "ftd3"
},
```

```
"id": "snmpsettingsUUID2",
    "type": "SnmpSetting"
}
```

要約を取得するREST API

このリストには、サマリーをフェッチするためのREST APIに関する詳細情報が含まれています。

- 障害
- ・インスタンス
- インベントリ
- インターフェイス
- アプリ情報

シャーシのGET障害サマリー:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/faultsummary

サンプル応答:

```
{
"links": {
"self": "
```

/api/fmc_config/v1/domain/domainUUID/chassis/fmcmanagedchassis/containerUUID/faultsummary?offset=

シャーシのGETインスタンスの概要:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/instancesummary

サンプル応答:

```
{
"links": {
"self": "
```

シャーシのインベントリの概要を取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/inventorysummar サンプル応答:

{ "links": { "self": "

/api/fmc_config/v1/domain/domainUUID/chassis/fmcmanagedchassis/containerUUID/inventorysummary?off

シャーシのインターフェイスサマリーを取得します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/interfacesummary

{ "links": { "self": "

/api/fmc_config/v1/domain/domainUUID/chassis/fmcmanagedchassis/containerUUID/interfacesummary?off

シャーシのアプリ情報の取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}

サンプル応答:

{ "links": { "self": "

/api/fmc_config/v1/domain/domainUUID/chassis/fmcmanagedchassis/containerUUID/appinfo?offset=0&lim

インターフェイス管理用REST API

このセクションでは、インターフェイスコンフィギュレーション管理のREST APIについて詳しく 説明します。

- ・インターフェイス設定の変更に使用されるURL
- ・インターフェイスのブレーク/ジョインに使用されるURL
- 同期デバイスの構成に使用するURL

物理インターフェイスの更新

物理インターフェイスのアップデートをサポートするために、次のURLが導入されました。

すべての物理インターフェイスの取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/physicalinterfaces

インターフェイスuuidによって特定の物理インターフェイスを取得します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/physicalinterface s/{interfaceUUID}

インターフェイスuuidでインターフェイスを更新します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/physicalinterface s/{interfaceUUID}

物理インターフェイスモデルは次のようになります。

```
"metadata": {
   "supportedSpeed": "TEN_GBPS,ONE_GBPS,TWENTY_FIVE_GBPS,DETECT_SFP",
   "mediaType": "sfp",
   "sfpType": "none"
   "isBreakoutCapable": false,
   "isSplitInterface": false,
   "timestamp": 1692344434067,
   "domain": {
     "name": "Global",
     "id": "e276abec-e0f2-11e3-8169-*******",
     "type": "Domain"
   }
 },
  "type": "PhysicalInterface",
  "name": "Ethernet2/2",
  "portType": "DATA",
  "adminState": "DISABLED",
  "hardware": {
   "flowControlSend": "OFF",
   "fecMode": "AUTO",
   "autoNegState": true,
   "speed": "DETECT_SFP",
   "duplex": "FULL"
 },
  "LLDP": {
   "transmit": false,
   "receive": false
 }.
  }
```

サブインターフェイスの設定

サブインターフェイスの管理をサポートするために、次のURLが導入されました。

すべてのサブインターフェイスを取得:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/subinterfaces

インターフェイスuuidによって特定のサブインターフェイスを取得します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/subinterfaces/{int

新しいサブインターフェイスの投稿:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/subinterfaces

インターフェイスuuidによるインターフェイスの更新:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/subinterfaces/{int

インターフェイスuuidによってサブインターフェイスを削除します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/subinterfaces/{int

```
{
  "metadata": {
   "isBreakoutCapable": false,
   "isSplitInterface": false,
   "timestamp": 1692536476265,
   "domain": {
     "name": "Global",
     "id": "e276abec-e0f2-11e3-8169-*******",
     "type": "Domain"
   }
 },
  "type": "SubInterface",
  "name": "Ethernet1/3.3",
  "portType": "DATA",
  "subIntfId": 3,
  "parentInterface": {
   "type": "PhysicalInterface",
   "id": "00505686-9A51-0ed3-0000-*******",
   "name": "Ethernet1/3"
 },
  "vlanId": 3,
  }
```

EtherChannelインターフェイスの設定

EtherChannel EtherChannelインターフェイスの管理をサポートするために、次のURLが導入されました。

すべてのEtherChannelインターフェイスを取得します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/etherchannelinter

インターフェイスuuidによって特定のEtherChannelインターフェイスを取得します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/etherchannelinter

新しいEtherChannelインターフェイスのPOST:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/etherchannelinter

インターフェイスuuidによるインターフェイスの更新:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/etherchannelinter

インターフェイスuuidによってEtherChannelインターフェイスを削除します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/etherchannelinter

EtherChannelインターフェイスモデルは次のようになります。

```
{
  "metadata": {
    "supportedSpeed": "HUNDRED_MBPS,TEN_MBPS,ONE_GBPS",
    "timestamp": 1692536640172,
    "domain": {
      "name": "Global",
      "id": "e276abec-e0f2-11e3-8169-********",
      "type": "Domain"
    }
 },
  "type": "EtherChannelInterface",
  "name": "Port-channel45",
  "portType": "DATA",
  "etherChannelId": 45,
  "selectedInterfaces": [
    {
      "type": "PhysicalInterface",
      "id": "00505686-9A51-0ed3-0000-********",
      "name": "Ethernet1/4"
    },
    {
      "type": "PhysicalInterface",
      "id": "00505686-9A51-0ed3-0000-********",
      "name": "Ethernet1/5"
    }
 ],
  "lacpMode": "ON",
  "lacpRate": "FAST",
  "adminState": "DISABLED",
  "hardware": {
   "flowControlSend": "OFF",
   "autoNegState": true,
   "speed": "ONE_GBPS",
    "duplex": "FULL"
 },
  "LLDP": {
    "transmit": true,
    "receive": true
 },
  "id": "00505686-9A51-0ed3-0000-********
}
```

REST APIのBreak/Joinインターフェイス

4200シリーズのインターフェイスのブレークアウト/加入をサポートするには、次のURLを使用で きます。

GET :

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/chassisinterfaces

インターフェイスのブレーク/ジョインの実行可能性を評価します。

POST:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/operational/break

インターフェイスを中断します。

POST:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/operational/joinin 破損したインターフェイスのセットを結合します。

インターフェイス切断用のRESTフロー

1. fmcmanagedchassisエンドポイントを使用してFMC管理対象シャーシデバイス(4200)を見つけます。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassisを取得

FMC管理対象シャーシデバイスのリストと、各デバイスのID、名前、モデルなどの詳細を含むマ ルチインスタンスデバイスを返します。「MULTIINSTANCE」デバイスを選択します。

サンプル応答:

```
{
  "id": "fcaa9ca4-85e5-4bb0-b049-*******",
  "type": "FMCManagedChassis",
  "chassisName": "192.168.0.75",
  "chassisMode": "MULTIINSTANCE",
  "links": {
    "self": "https://u32c01p06-vrouter.cisco.com:22512/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169
  }
}
```

2. interfaces/physicalinterfacesエンドポイントを使用して、インターフェイスがブレークアウト 可能かどうかを確認します。

ブレークアウトは、「isBreakoutCapable」がtrueで、mediaTypeがQSFPの場合にのみ可能です。

GET

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/interfaces

サンプル応答:

```
"isSplitInterface": false,
  "timestamp": 1692344434067,
  "domain": {
    "name": "Global",
    "id": "e276abec-e0f2-11e3-8169-*******",
    "type": "Domain"
  }
},
"type": "PhysicalInterface",
"name": "Ethernet2/4",
"portType": "DATA",
"adminState": "DISABLED",
"hardware": {
  "flowControlSend": "OFF",
  "fecMode": "AUTO",
  "autoNegState": true,
  "speed": "DETECT_SFP",
  "duplex": "FULL"
},
"LLDP": {
  "transmit": false,
  "receive": false
},
"id": "00505686-9A51-0ed3-0000-********
```

3. インターフェイス上で、evaluateoperationエンドポイントを使用してブレーク操作の実行可能 性を評価します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/chassisinterfaces 得します

応答に警告やエラーがない場合、ユーザはブレーク操作を実行できます。

サンプル応答:

}

```
{
    "operationType": "BREAKOUT",
    "readinessState": "READY",
    "links": {
        "self": "https://u32c01p06-
vrouter.cisco.com:22542/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/chassis/fmcmanagedchassis/19d967e6-ef81-4f2e-b311-
85ff6cef6d3f/chassisinterfaces/00505686-662F-0ed3-0000-
004294969274/evaluateoperation/00505686-662F-0ed3-0000-004294969274"
        },
        "type": "ChassisInterface",
        "id": "00505686-662F-0ed3-0000-004294969274"
    }
```

応答にエラーがある場合、ユーザはブレーク操作を実行できません。

```
"operationType": "BREAKOUT",
  "interfaceUsages": [
    {
     "conflictType": "Interface usage on instance(s)",
     "severity": "ERROR",
                                       >>>>>>>>
     "description": "Interface Ethernet2/4 can not be split. Remove it from instances [FTD1] and try a
   }
 ],
  "readinessState": "NOT_READY",
                                       "links": {
    "self": "https://u32c01p06-vrouter.cisco.com:22542/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169
 },
  "type": "ChassisInterface",
  "id": "00505686-662F-0ed3-0000-********"
}
```

4. インターフェイスがブレイクアウト対応で、準備状態が「READY」の場合、ブレイクアウトインターフェイスエンドポイントを使用してインターフェイスをブレイクします。

POST

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/operational/break

要求::

```
レスポンス:
```

5. ブレーク応答でタスクIDを使用して、タスク完了を追跡します。「Task status」を「Interface Notification received」に設定します。

GET /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/job/taskstatuses/{objectId}

```
{
 "metadata": {
   "task": {
     "id": "4294969699",
     "links": {
       "self": "https://u32c01p06-vrouter.cisco.com:22542/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-
     }
   }
 },
 "targetInterfaces": [
   {
     "id": "00505686-662F-0ed3-0000-*******",
     "type": "PhysicalInterface"
   }
 ],
  "type": "BreakoutInterface"
}
{
 "id": "4294969716".
 "type": "TaskStatus",
 "links": {
   "self": "https://u32c01p06-vrouter.cisco.com:22542/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169
 },
 "taskType": "DEVICE_DEPLOYMENT",
 "status": "Interface notification received"
}
```

6. chassisinterfaceeventsエンドポイントを使用して、インターフェイスの変更を取得します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/ fmcmanagedchassis/{containerUUID}/chassisinterfaceeventsを取得します。

サンプル応答:

```
[
    {
        "change": "Interface is deleted",
        "type": "PhysicalInterface",
        "state": "DISASSOCIATED",
        "name": "Ethernet2/3"
    },
    {
        "change": "Interface is associated",
        "type": "PhysicalInterface",
        "state": "ASSOCIATED",
        "name": "Ethernet2/3/2"
```

```
},
{
    "change": "Interface is associated",
    "type": "PhysicalInterface",
    "state": "ASSOCIATED",
    "name": "Ethernet2/3/3"
},
{
    "change": "Interface is associated",
    "type": "PhysicalInterface",
    "state": "ASSOCIATED",
    "name": "Ethernet2/3/4"
}
```

7. インターフェイス通知を受信しない場合は、chassisinterfaceeventsエンドポイントを使用して デバイスを同期し、保留中の変更があることを確認します。

POST /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/ chassisinterfaceevents

要求::

```
{
    "action": "SYNC_WITH_DEVICE"
}
```

レスポンス:

```
{
    "action": "SYNC_WITH_DEVICE",
    "hasPendingChanges": true
}
```

8. 通知を受信したら、chassisinterfaceeventsエンドポイントを使用して変更を受け入れます。

POST /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/ chassisinterfaceevents

要求::

```
{
    "action":"ACCEPT_CHANGES"
}
```

9. すべてのシャーシインターフェイスを取得し、インターフェイスエンドポイントを使用して分 割された(破損した)インターフェイスを見つけます。

GET

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/interfaces

1つの40Gインターフェイス(eth2/2など)は、4x10Gインターフェイス(eth2/2/1、eth2/2/2、 eth2/2/3、およびeth2/2/4)に分割されます

インターフェイス結合のためのRESTフロー

1. interfaces/physicalinterfacesエンドポイントを使用して、インターフェイスが故障しているか どうかを確認します。

結合操作は、"isSplitInterface"がtrueで、mediaTypeがSFPの場合にのみ可能です

GET

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/interfaces

```
{
  "metadata": {
    "supportedSpeed": "TEN_GBPS,DETECT_SFP",
    "mediaType": "sfp",
    "sfpType": "none"
    "isBreakoutCapable": false,
    "breakoutFactor": "4",
    "isSplitInterface": true,
    "timestamp": 1692541554935,
    "domain": {
      "name": "Global",
      "id": "e276abec-e0f2-11e3-8169-*******",
      "type": "Domain"
    }
  },
  "type": "PhysicalInterface",
  "name": "Ethernet2/3/4",
  "portType": "DATA",
  "adminState": "DISABLED",
  "LLDP": {
    "transmit": false,
    "receive": false
  },
  "hardware": {
    "flowControlSend": "OFF",
    "speed": "DETECT_SFP",
    "duplex": "FULL",
    "fecMode": "AUTO",
    "autoNegState": true
  },
  "id": "00505686-662F-0ed3-0001-********
}
```

2.4つの分割インターフェイスの1つに対してevaluateoperationエンドポイントを使用して、 Join操作の実行可能性を評価します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/chassisinterfaces/{interfaceUUID}/evaluateoperationを取得します

• 応答に警告やエラーがない場合、ユーザは参加操作を実行できます。

• 応答にエラーがある場合、ユーザは参加操作を実行できません。

```
{
  "operationType": "JOIN",
  "interfaceUsages": [
    {
      "conflictType": "Interface used in EtherChannel Configuration",
      "severity": "ERROR",
      "description": "Interface (Ethernet2/3/4) referred to in Ether Channel Interface (Port-channel32)
    }
 ],
  "readinessState": "NOT_READY",
  "links": {
    "self": "https://u32c01p06-vrouter.cisco.com:22542/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169
 },
  "type": "ChassisInterface",
  "id": "00505686-662F-0ed******************
}
```

3. インターフェイスが壊れ、準備状態が「READY」の場合、joininterfacesエンドポイントを使用 してインターフェイスに参加します。interface_uuidは、4つの破損したインターフェイスのIDに することができます。

POST/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/operational

要求::

```
{
    "targetInterfaces": [
        {
```
4. 加入応答のタスクIDを使用してタスク完了を追跡します。「Task status」を「Interface Notification received」に設定します。

GET /api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/job/taskstatuses/{objectId}

レスポンス:

"self": "

```
{
   "id": "4294970237",
   "type": "TaskStatus",
   "links": {
        "self": "https://u32c01p06-vrouter.cisco.com:22542/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169
   },
        "taskType": "SSP_EPM_OIR",
        "message": "Deployment status for 19d967e6-xxxx-xxxx-85ff6cef6d3f: SUCCEEDED",
        "status": "Interface notification received"
}
```

5. chassisinterfaceeventsエンドポイントを使用して、インターフェイスの変更を取得します。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/chassisinterfaceevents? 得します。

```
Ε
  {
    "change": "Interface is associated",
    "type": "PhysicalInterface",
    "state": "ASSOCIATED",
    "name": "Ethernet2/3"
  },
  {
    "change": "Interface is deleted",
    "type": "PhysicalInterface",
    "state": "DISASSOCIATED",
    "name": "Ethernet2/3/1"
  },
  {
    "change": "Interface is deleted",
    "type": "PhysicalInterface",
    "state": "DISASSOCIATED",
    "name": "Ethernet2/3/2"
  },
  {
    "change": "Interface is deleted",
    "type": "PhysicalInterface",
    "state": "DISASSOCIATED",
    "name": "Ethernet2/3/3"
  },
  {
    "change": "Interface is deleted",
    "type": "PhysicalInterface",
    "state": "DISASSOCIATED",
"name": "Ethernet2/3/4"
  }
]
```

6. インターフェイス通知を受信しない場合は、chassisinterfaceeventsエンドポイントを使用して デバイスを同期し、保留中の変更があることを確認します。

POST

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/chassisinterfaceevents

要求::

```
{
    "action":"SYNC_WITH_DEVICE"
}
```

レスポンス:

```
{
    "action":"SYNC_WITH_DEVICE",
    "hasPendingChanges":true
}
```

7. 通知を受信したら、chassisinterfaceeventsエンドポイントを使用して変更を受け入れます。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/chassisinterfac eeventsの後

要求:::

```
{
    "action":"ACCEPT_CHANGES"
}
```

8. すべてのシャーシインターフェイスを取得し、参加しているインターフェイス、およびインタ ーフェイスエンドポイントを使用している他のインターフェイスを見つけます。

GET

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/interfaces

たとえば、10Gインターフェイス(eth2/2/1)でJoinが開始されると、応答では40Gインターフェイ スeth2/2が使用可能になります。

デバイスREST APIの同期

ネットワークモジュールとインターフェイスの同期をサポートするために、次のURLが導入され ました。

POST:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/chassisinterface events

ペイロードあり

{"action": "SYNC_WITH_DEVICE"} - >同期をトリガーします

{"action": "ACCEPT_CHANGES"} - >変更を承諾します

GET :

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/chassis/fmcmanagedchassis/{containerUUID}/chassisinterface events

生成された変更イベントを一覧表示します

トラブルシューティング/診断

FXOSロギング

登録が失敗した場合、これらのFXOS CLIを使用して、sftunnel、sfipproxyプロセスが起動してい るかどうかを確認できます。

firepower# connect local-mgmt
firepower-4215(local-mgmt)# show processes | include sftunnel grep: (standard input): binary file match
3323 root 20 0 80328 2024 1544 S 0.0 0.0 0:11.53 /opt/cisco/sftunnel/sfipproxy -d -f /etc/sf/sfipproxy.
22066 root 20 0 376880 7140 5944 S 0.0 0.0 0:41.18 /opt/cisco/sftunnel/sftunnel -d -f /etc/sf/sftunnel.

CLIでターミナルコンソールを使用している場合は、次に示すCLIを使用してターミナル幅を適切 な値に設定することにより、show processesの出力が切り捨てられていないことを確認します。

firepower-4215(local-mgmt)# terminal width 100

SFTunnelプロセスが起動して実行されているにもかかわらず、登録が失敗する場合は、次のコマンドを使用して失敗の潜在的な原因を調べることができます。

/opt/cisco/platform/logs/sfmessagesでsyslogメッセージを表示するために、connect local-mgmtか らFXOSに新しいCLIを導入

firepower# connect local-mgmt
firepower(local-mgmt)# tail-mgmt-log sfmessages

Dec 9 18:31:17 firepower Ipc [30483]: add ep: 1,0x5613aa0e2fe8 total = 1 Dec 9 18:31:17 firepower

FMCロギング

デバイスの登録が失敗した場合は、この場所でusmsharedsvcs.logとvmssharedsvcs.logを検索し、文字列「CHASSIS DISCOVERY」または「NATIVE_TO_MULTI_INSTANCE」を検索して、失敗の潜在的な原因を見つけます。

- また、SFTunnelの問題については、/var/log/action_queue.logと/var/sf/messagesを参 照してください。
- /var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/usmsharedsvcs.log
 /var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/vmssharedsvcs.log
- シャーシの自動登録が失敗した場合、usmsharedsvcs.logとvmssharedsvcs.logを検索し、文 字列「CHASSIS DISCOVERY」と「NATIVE_TO_MULTI_INSTANCE」を検索して、失敗 の潜在的な原因を見つけます。
- インスタンスの自動登録が失敗した場合、usmsharedsvcs.log およびvmssharedsvcs.log を 検索し、文字列「MI_FTD_INSTANCE_AUTO_REGISTRATION」を検索して失敗の考えら れる原因を見つけます。
- デバイスに導入エラーがある場合は、「導入 >導入履歴 >失敗した導入をクリック >ト ランスクリプトを開く」に移動します。このファイルには失敗の理由が含まれています。

シャーシのトラブルシューティング

FMCは、デバイス管理ページからのシャーシトラブルシューティング(FPRM)の生成をサポートします。

- FTDデバイスと同様に、シャーシデバイスに使用できるトラブルシューティングオプション があります。このオプションでは、シャーシのトラブルシューティングを生成し、ユーザが FMCからトラブルシューティングバンドルをダウンロードできます。
- これにより、シャーシから「show tech-support form」バンドルが収集されます。

Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Auto RollBack	
\sim Ungrouped (2)							
4215_WA_chassis 192.168.1.80	Firewall 4215 Threat Defense Multi-Instance Supervisor	7.6.0	Manage	N/A	N/A	N/A	/ : Delete
WA_instance_1 Snort 3 192.168.1.81 - Routed	Firewall 4215 Threat Defense	7.6.0	N/A	Essentials, Malware (1 more)	Pol	49	Health Monitor Troubleshoot Files

シャーシのトラブルシューティングオプションと生成:



シャーシのトラブルシューティングの進行状況とダウンロード:

	Deployments Upgrades I Health Tasks 🛨 I C Show Pop-up Notification	IS 🚺
	12 total 0 waiting 2 running 0 retrying 10 success 0 failures Q Filter	
 Task Manager messages show the progress of troubleshoot generation. 	 Chassis Generate Troubleshooting Files Generate troubleshooting files for 4215_WA_chassis Remote status: Generating troubleshoot files 	11s
 Once completed, the user can download the troubleshoot bundle. 	Deployments Upgrades Image: Health Tasks Image: Tasks 12 total 0 waiting 1 running 0 retrying 11 success 0 failures Q. Filter	cations 🕠
	 Chassis Generate Troubleshooting Files Generate troubleshooting files for 4215_WA_chassis Click to retrieve generated files. 	7m 57s 🗙

トラブルシューティングの手順に関する問題の例

FMCでのシャーシ障害の自動登録

問題:FMCでシャーシの自動登録が失敗する。

予想される結果:

• FMCから変換が始まると、FMCで登録解除されて自動登録されることが想定されます。

実際の結果

・ シャーシの自動登録に失敗

問題のトラブルシューティング

1.変換を確認します。

- FMCで変換がトリガーされたことを確認します。
- デバイスにログインし、デバイスがコンテナモードに変換されているかどうかを確認します。
- デバイスが変換されたかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。

- 2. デバイスマネージャを確認します。
 - デバイスマネージャが正しく設定されているかどうかを確認します。

firepower# show device-manager Device manager: Name: manager Hostname: 10.10.xx.xx NAT id: 3ab4bb1a-d723-11ee-a694-89055xxxxxxx Registration Status: Completed Error Msg:

3. 確認するログ:

3.1. /var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/vmssharedsvcs.logおよび /var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/usmsharedsvcs.logに移動します。

3.2.ファイル内で「NATIVE_TO_MI_CONVERSION」および「CHASSIS DISCOVERY」というキ ーワードを検索し、障害の原因を見つけます。

FMCにおけるインスタンスの自動登録

問題:FMCでインスタンスの自動登録が失敗します。

予想される結果:

• インスタンスがFMCからプロビジョニングされると、FMCに自動登録されます。

実際の結果

• インスタンスの自動登録に失敗しました

問題のトラブルシューティング

- インスタンスの作成後にデプロイがトリガーされたことを確認します。
 - ◎ 展開が実行されない場合は、デバイスに変更を展開してください。
 - 導入に失敗した場合は、「導入履歴 >トランスクリプトをクリックする」に進みます。失敗の理由を確認し、修正して展開を再試行してください。
- インスタンスがインストールされており、その動作状態がオンラインであることを確認します。シャーシのサマリーページを使用して、インスタンスプロビジョニングのステータスを確認できます。



 次のコマンドを使用して、インスタンスFTDでSFTunnelがアップ状態で実行中であること を確認します。

ps -ef | grep -i "sftunnel"

• SFTunnelが実行されていない場合は、restartコマンドを実行してみてください。

pmtool restartById sftunnel

- /var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/vmssharedsvcs.logおよび /var/opt/CSCOpx/MDC/log/operation/usmsharedsvcs.logに移動します。
- ファイル内でキーワード「MI_FTD_INSTANCE_AUTO_REGISTRATION」を検索して、失敗の理由を見つけます。

FMCでのネイティブデバイス登録

問題:デバイスをネイティブモードに戻した後、FMCでネイティブデバイス登録が失敗する

- ユーザがシャーシ(MIモード)をネイティブモードに戻しても、FMCからシャーシを削除 し忘れた場合、デバイスはFMC上でオフラインになります。
- ユーザがこのネイティブデバイスをFMCに再登録しようとすると、登録が失敗します。

問題のトラブルシューティング

- デバイスをネイティブモードに戻す前に、FMCからシャーシエントリが削除されていることを確認してください。
- エントリが削除されたら、ネイティブデバイスをFMCに再登録してみてください。

参考リンク

• 共有インターフェイスに関する情報

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/threat-defense/use-case/multiinstance-sec-fw/multi-instance-sec-fw.html#shared-interface-scalability-WGUIEF

• 3100マルチインスタンスページ(シスコサポートサイト):

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/threat-defense/use-case/multiinstance-sec-fw/multi-instance-sec-fw.html

インターフェイスオプションとハイアベイラビリティ

インターフェイスオプション



スタンドアロンまたは高可用性



デュアル管理インターフェイスの活用

- ネイティブモードの4200と同様に、2つの物理管理ポートは、管理トラフィック用にインタ ーフェイスの冗長性をサポートするため、または管理とイベント用に個別のインターフェイ スをサポートするために提供されます。
 - 9300および4100デバイス、ならびに4200シリーズには、デュアル管理インターフェ イスがあります。2つ目の管理インターフェイスであるManagement 1/2は、イベント に使用することを目的としています。
- マルチインスタンス(別名「コンテナ」)モードでは、各インスタンスの脅威対策CLIでこのインターフェイスを設定できます。各インスタンスに同じネットワーク上のIPアドレスを割り当てます。
- コンテナモードでは、各FTDインスタンスにManagement 1/1とManagement 1/2の両方のインターフェイスが自動的に割り当てられます。
 - ◎ 2番目の管理インターフェイスは、デフォルトでは無効になっています。
 - 。FMCを使用してManagement1/2を設定することはできません。FTD CLISHを使用して

設定する必要があります(9300/4100ではFXOS CLIで行われます)。 目的のIPアドレ スタイプ、アドレス、サブネット、およびスタティックルートを指定して次のコマン ドを使用します。

configure network ipv4 manual 192.168.0.xx 255.255.255.0 192.168.0.1 management1

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。