RV340またはRV345ルータのルーティングテー ブルの表示

目的

ルーティングは、ネットワークを介して、あるホストから別のホストにパケットを移動する プロセスです。このプロセスのステータスは、ルーティングテーブルに表示されます。ルー ティングテーブルには、ネットワークのトポロジに関する情報が即座に含まれています。通 常、ルーティングテーブルは、トラブルシューティングとモニタリングを目的として、ネッ トワーク経由でのパケットの配信のステータスを判別するために使用されます。

この記事では、RV340またはRV345ルータのルーティングテーブルを表示する方法を説明します。

該当するデバイス

• RV34xシリーズ

[Software Version]

• 1.0.02.16

ルーティングテーブルの表示

ステップ1:ルータのWebベースユーティリティにログインします。

ıılıılı cısco

Router

cisco	
English	•
Login	

ステップ2:[Status and Statistics] > [Routing Table]を選択します。



注:古いバージョンのファームウェアを使用している場合は、[Status and Statistics] > [Routing Status]に移動します。

[ルーティングテーブル(Routing Table)]ページに、IPv4とIPv6に関する次の情報が表示され ます。

- 宛先:これは、接続のインターネットプロトコル(IP)アドレスとサブネットマスクです。
- ネクストホップ:送信元を離れた直後にパケットによって取得されるIPアドレスです。パケットが経由できるホップの最大数は15です。
- メトリック:ネットワークトラフィックを送信するための最適なルートを決定する際のルー ティングアルゴリズムの数です。
- Interface:ルートが接続されているインターフェイスの名前です。
- [Source]: ルートの起点です。

outing Table					
2v4 Routes					
Destination \$	Next Hop 🗢	Metric 🗢	Interface 🗢	Source 🗢	
0.0.0.0/0	24.220.	6	WAN2	Static	
10.2.0.0/24	-	0	VLAN1	Connected	
10.100.1.0/24	10.2.0.175	2	VLAN1	RIP	
24.220.1	-	6	WAN2	Connected	
192.168.0.0/24	10.2.0.1	1	VLAN1	Static	
192.168.1.0/24	10.2.0.1	1	VLAN1	Static	
v6 Routes					
Destination 🗢	Next Hop 🗢	Metric 🗢	Interface 🗢	Source 🗢	
2001:48f8:	. :	256	WAN2	Connected	
fe80::/64	:	256	VLAN1	Connected	
fe80	:	256	WAN1	Connected	
fe80		256	WAN2	Connected	
fec0::/64		256	VLAN1	Connected	
::/0	fe80:	768	WAN2	Static	

これで、RV34xシリーズルータのルーティングテーブルページが正常に表示されたはずです 。