# RVシリーズルータのサービスクラス(CoS)設定 の設定

#### 目的

サービスクラス(CoS)は、フレームヘッダーのサービスクラスビットを操作することによっ て、特定のトラフィックを分類します。これにより、Quality of Service(QoS)が分類を使用 してポリシーに従ってトラフィックを操作できるように、トラフィックが「マーク」されま す。CoSは、ネットワークトラフィックのイーサネットフレームヘッダーにプライオリティ レベルを割り当てるために使用され、トランクリンクにのみ適用されます。

トラフィックを区別することで、CoSにより、ネットワークで輻輳や遅延などの問題が発生 した場合に、優先データパケットを追跡して送信に優先順位を付けることができます。たと えば、音声トラフィックは電子メールよりも大きな帯域幅を必要とするため、ネットワーク 内の電子メールよりも音声トラフィックを優先できます。これにより、Eメールトラフィッ クよりもベストエフォートで音声トラフィックが配信され、コールがより明確になりますが 、Eメールの受信に多少の遅延が生じることがよくあります。

この記事では、RVシリーズルータでCoSを設定する方法について説明します。

## 該当するデバイス

• RVシリーズ – RV130、RV130W、RV132W、RV134W

### [Software Version]

- 1.0.3.16 RV130、RV130W
- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.24 RV134W

### CoS設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[**QoS**] > [**CoS Settings**]を選択します。

**注**:この記事の画像は、RV134Wから取得したものです。オプションは、デバイスのモデル によって異なります。



ステップ2:CoS設定テーブルで、[Traffic Forwarding Queue]ドロップダウンリストからプラ イオリティ値を選択します。これらの番号は、トラフィックのタイプに応じて、優先順位の 高いトラフィックタイプまたは低いトラフィックタイプをマークします。低い数値は、低い 優先順位レベルに対応します。

**重要**:今後の変更が有効になるようにするには、CoS設定を適用するポートの信頼モードを CoSモードに設定する必要があります。ポートをCoSモードに設定していない場合は、[ **QoS Port-based Settings]ページをクリックします**。詳細については、ここをクリ<u>ックしま</u> <u>す</u>。

CoS Settings					
CoS to Traffic Forwarding Queue Mapping					
Set Port to CoS mode in the QoS Port-based Settings page CoS Setting Table					
7	4 (highest) 🧹				
6	1 (lowest)				
5	2 3				
4	4 (highest)				
3	3 🗸				
2	2 🗸				
1	1 (lowest) 🗸				
0	1 (lowest) 🗸				
Save Restore Default	Cancel				

注:この例では、4(最高)が選択されています。

ステップ3:[Save(保存)]をクリックして、変更を保存します。

CoS Settings							
Γ	CoS to Traffic Forwarding Queue Mapping						
	Set Port to CoS mode in the QoS Port-based Settings page						
	CoS Setting	g Table					
		CoS Priority	Traff	ic Forwarding Queue			
		7		4 (highest) 🔻			
		6		4 (highest) ▼			
		5		4 (highest) ▼			
		4		3 🔻			
		3		3 🔻			
		2		2 🔻			
		1		1 (lowest) 🔻			
		0		1 (lowest) V			
_							
L	Save	Restore Default	Cancel				

これで、RVシリーズルータのCoS設定が完了しました。