Catalyst 1200および1300スイッチでの Bluetoothの設定

目的

この記事の目的は、Catalyst 1200および1300スイッチでBluetoothを設定することです。

適用可能なデバイス | [Software Version]

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(データシート)
- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(データシート)

概要

中小規模のビジネス向けの、手頃な価格で導入が簡単なスイッチをお探しですか。 Cisco Catalyst 1200および1300スイッチは、高度なスイッチング機能と高度なセキュ リティを備え、Cisco Business DashboardまたはCisco Business Mobile Appを使用し て簡単に管理できるスイッチです。

Catalyst 1200および1300スイッチの詳細については、次のページを参照してください。

<u>Cisco Catalyst 1200または1300シリーズスイッチにアップグレードする理由の機能</u>
 <u>比較</u>

• <u>Cisco Catalyst 1200および1300シリーズスイッチAt-a-Glance</u>

CatalystスイッチでのBluetoothのサポートにより、Bluetooth経由のIP接続でスイッチ を管理できます。Catalystスイッチは、スイッチのUSBポートに接続できるアドオン USB Bluetoothドングルを介してBluetoothをサポートします。これにより、ユーザは Bluetooth接続を介してパーソナルエリアネットワーク(PAN)を作成できます。PANは 、http、https、telnet、またはSSHを使用してスイッチを管理するために使用できます。

サポートされるドングルのリスト:

- BTD-400 Bluetooth 4.0アダプタ(Kinivo提供)
- AsusによるBluetooth 4.0 USBアダプタ
- Bluetooth 4.0 USBアダプタby Insignia

- Philips 4.0 Bluetoothアダプタ
- Lenovo LX1815 Bluetooth 5.0 USBアダプタ
- Lenovo LX1812 Bluetooth 4.0 USBアダプタ

Bluetoothの設定

手順 1

Catalystスイッチにログインします。この例では、Catalyst 1200スイッチが使用されています。



Administration > Bluetooth Settingsの順に選択します。



手順 3

Enableにチェックマークを付けて、スイッチでBluetoothサービスを有効にします。

Bluetooth Settings





Note:

Bluetoothはデフォルトで有効になっています。

手順 4

次のオプションから暗証番号を選択します。

- Encrypted:暗号化されたPINを入力します
- プレーンテキスト:プレーンテキストPIN(4桁)を入力します。

© PIN:	O Encrypted qeNx7Oru89qbKKPobdOCto		
	Plaintext		4 Digits



次のフィールドを設定します。

- Bluetoothデバイス名
- BTインターフェイスの説明

Bluetooth Device Name:	Switch Host Name			
	O User Defined			(0/20 characters used)
BT Interface Description :		((0/64 characters used)

手順 6

USB BluetoothドングルをスイッチのUSB-Aポートに差し込みます。ドングルが挿入 されたことを示すSyslog通知が表示されます。



Show logs

Note:

Bluetoothドングルは、コンソールポートであるUSB-Cポートではなく、スイ ッチのUSB-Aポートに接続する必要があります。

ステップ7

ページを更新して、Bluetooth設定の変更を確認します。

Dongle Present :	Yes	
Dongle MAC :	00:	36
State :	Discoverable	

新しいPINを設定するには、プレーンテキストフィールドの横にあるボックスに4桁の PINを入力します。この例では、4578 です。

🗢 PIN:	○ Encrypted	qeNx7Oru89qbKKPobdOCtq	
	 Plaintext 	4578	4 Digits



手順 9

スタティックIPアドレスを設定するには、BT IP InterfaceでUser Definedを選択し、 BT IP AddressとBT IP Maskの下に表示されるボックスにIPアドレスを入力します。

BT IP Interface :	NoneUser Defined	1	
BT IP Address:	172.16.1.100	2	
ё BT IP Mask:	Network Mask	255.255.255.0	3

Note:

IPアドレスは、スイッチで使用されていないサブネット上にある必要があります。

手順 10

[APPLY] をクリックします。

Bluetooth Settings

Apply

クライアント側の設定

Catalyst 1200/1300スイッチの管理には、次のクライアントシステムを使用できます。

- Windows 10
- Windows 11

 MacOS 11(Big Sur)以前 – MacOS 12(Monterey)および13(Ventura)は、PAN機能が 削除されているためサポートされていません。

- Android:DHCPが必要(クライアントデバイスにスタティックIPを設定できない)
- iOS(iPadおよびiPhone)

この例では、Windows 10 PCが使用されています。

手順 1

Windows 10を実行しているラップトップから接続を確立するには、タスクバーの Bluetoothアイコンを右クリックして、Join a Personal Area Networkを選択します。



Add a deviceをクリックします。ラップトップのBluetoothアダプタは、検出できる Bluetoothデバイスのローカルエリアのスキャンを実行します。



前のセクションで設定したCatalystスイッチが表示されたら、そのスイッチを選択し てNextをクリックし、次に進みます。

💕 Add a device

Choose a device or printer to add to this PC

Select a device



手順 4

PINを入力し、再度Nextをクリックします。

Enter the passcode for your network infrastructure device

You can find the passcode on your switch4a52f0 or in the info that came with it.





手順 5

ネットワークのインターネット設定を開きます。下にスクロールして、Change adapter optionsをクリックします。ここでは、すべてのアダプタとBluetoothネットワ ーク接続を確認できます。



手順6

スタティックIPアドレスは、クライアント側でも割り当てる必要があり、同じサブネット内に存在する必要があります。Bluetooth Network Connectionを右クリックして、 Propertiesに移動します。



ステップ7

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)に移動します。

8 Bluetooth Network Connection Properties

Networking	Bluetooth	
Connect us	ing:	
🚍 Blue	tooth Device (Personal Area Network)	
	Configu	ire
This conne	ction uses the following items:	
	ient for Microsoft Networks e and Printer Sharing for Microsoft Networks pcap Packet Driver (NPCAP) temet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) icrosoft Network Adapter Multiplexor Protocol icrosoft LLDP Protocol Driver temet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	~
<	2	>
Insta	all Uninstall Properti	es
Descriptio Transmis wide are across d	on ssion Control Protocol/Internet Protocol. The defa a network protocol that provides communication liverse interconnected networks.	ault

手順 8

IPアドレスを入力します。この例では、172.16.1.10です。サブネットマスクを指定し て、OKをクリックします。

Х

General	
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	atically if your network supports ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	У
Ouse the following IP address:	
IP address:	172 . 16 . 1 . 10
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 🧕
Default gateway:	· · ·
Obtain DNS server address autom	natically
Use the following DNS server add	resses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

Devices and Printersウィンドウに戻り、デバイスを右クリックします。アクセスポイントを使用して接続すると、接続が成功したことが表示されます。



スイッチのWeb UIで、Bluetoothリンクがアップしていることを示すSyslog通知を表示 できます。



手順 11

ページを更新すると、状態が接続済みとして表示され、接続済みデバイス名が表示されます。この例では、ラップトップのホスト名です。

Dongle Present :	Yes	
Dongle MAC :	00	36
State :	Connected	
Connected Device Name :	CSCO-W-P	3

接続を確立したら、Webブラウザを開き、Bluetooth IPアドレスを入力します。この例 では、172.16.1.100です。スイッチのログイン画面が表示されます。ユーザ名とパス ワードを入力し、Log Inをクリックします。

$\leftarrow \rightarrow $ G	Not set 1 172.16.1.100/sfb37cc84/cat1k/config/log_off_	page.htm	
			cisco
			Switch
			admin
		2	I
			English Y
		3 6	g In Secure Browsing (HTTPS)

手順 13

または、PuTTYを使用してスイッチを管理できます。そのためには、Puttyアプリケー ションを開き、同じIPアドレスを入力して、Openをクリックします。 Reputer Configuration



?

Х

手順 14

キーを受け入れます。

PuTTY Security Alert

?	The host key is not cached for this server: 172.16.1.100 (port 22)	
	You have no guarantee that the server is the computer you think it is.	
	The server's rsa2 key fingerprint is: ssh-rs	Ng
	If you trust this host, press "Accept" to add the key to PuTTY's cache and carry on connecting.	
	If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, press "Connect Once".	
	If you do not trust this host, press "Cancel" to abandon the connection.	
Hel	p More info Accept Conne	ct Once Cancel

手順 15

スイッチのクレデンシャルでログインします。



結論

これで、Catalyst 1200または1300スイッチのBluetooth機能、設定方法、およびWeb UIまたはCLIによるスイッチの管理方法について理解できました。

その他の設定と機能については、『Catalystシリーズ<u>アドミニストレーションガイド</u> 』を参照してください。 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。