スイッチでのSimple Network Time Protocol(SNTP)認証設定の設定

目的

簡易ネットワークタイムプロトコル(SNTP)は、ネットワークタイムプロトコル(NTP)の簡易 バージョンです。NTPは、ネットワーク上のクロックを同期するために使用されるプロトコ ルです。正確な時間から100ミリ秒以内の時間を提供しますが、トラフィックの認証は行い ません。

スイッチのSNTP認証ページでは、管理者がネットワークタイムプロトコル(NTP)認証キー を設定して、時刻源を確認できます。SNTP認証は、NTPの複雑なフィルタリングメカニズ ムを提供しないため、強力な認証が必要ない状況でのみ使用してください。

このドキュメントでは、スイッチでSNTP認証を定義する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx250シリーズ
- Sx300シリーズ
- Sx350シリーズ
- SG350Xシリーズ
- Sx500シリーズ
- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

SNTP認証の設定

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインします。

ステップ2:[Display Mode]ドロップダウンリストから[Advanced]を選択します。

cisco	Language:	English	•	Display Mode:	Advanced 🔻	Logout	SNA	About	Help
					Basic				a
					Advanced	Sec. 1			

ステップ3:[Administration] > [Time Settings] > [SNTP Authentication]を選択します。



ステップ4:[SNTP Authentication Enable]チェックボックスをオンにします。



ステップ5:[**Apply**]をクリックし**てス**イッチを更新します。

	SNTP Authentication			
	SNTP Authentication: 🗹 Enable			
(Apply	Cancel		

ステップ6:[Add]をクリ**ックします**。

SNT	SNTP Authentication Key Table						
Authentication Key ID		Authentication Key (Encrypted)	Trusted Key				
0 res	0 results found.						
-	Add Edit Delete Display Sensitive Data as Plaintex						

ステップ7:[Authentication Key ID]フィールドに、このSNTP認証キーを識別するために使用 する*番号を入力*します。

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)
 Authentication Key: Image: Image: Image	User Defined (Encrypted) User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key:	Enable	
Apply Close		

注:この例では、121110と入力します。

ステップ8:認証キーを選択します。次のオプションがあります。

- [User Defined (Encrypted)]: このオプションは、認証キーを暗号化します。
- [ユーザ定義(プレーンテキスト)(User Defined (Plaintext))]: このオプションは、認証 キーをプレーンテキストで表示します。

Authentication Key ID: 121110 (Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key: User Defined (Encrypted)
User Defined (Plaintext) 12112010
Trusted Key: 🕑 Enable
Apply Close

注:この例では、[User Defined (Plaintext)]が選択されています。

ステップ9:(オプション)[Authentication Key]フィールドに認証に使用するキー*を入力*します。

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)
🌣 Authentication Key: 🔵	User Defined (Encrypted)	
۲	User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key:	Enable	
Apply Close		

注:この例では、12112010と入力します。

ステップ10:[Trusted Key **Enable**]チェックボックスをオンにすると、スイッチはこの認証キ ーを使用してSNTPサーバからのみ同期情報を受信できます。

Authentication Key ID: 121110 (Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key: O User Defined (Encrypted)
User Defined (Plaintext) 12112010
Trusted Key: CERable
Apply Close

ステップ11:[Apply]をクリ**ックします**。

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key:	User Defined (Encrypted)	
۲	User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key:	Enable	
Apply Close		

ステップ12:(オプション)保存をクリッ**クします**。

Save Save	cisco	Language:	English	•

これで、スイッチのSNTP認証設定が正常に設定されました。