# DCNMを使用したNexus 9000 VXLANマルチサ イトTRMの構築

## 内容

概要 トポロジ トポロジの詳細 PIM/マルチキャストの詳細(TRM固有) 使用するコンポーネント 手順の概要 ステップ1: DC1向けEasy Fabricの作成 <u>ステップ2:DC2向けEasy Fabricの作成</u> <u>ステップ3:マルチサイト</u>用MSDの作成 ステップ4:DC1およびDC2ファブリックのマルチサイトMSDへの移行 ステップ 5: VRFの作成 ステップ6:ネットワークの構築 手順7:DCIスイッチの外部ファブリックの作成 ステップ8:各ファブリックへのスイッチの追加 手順9:個別ファブリックのTRM設定 手順 10:ボーダーゲートウェイでのVRFLITEの設定 ステップ11:ボーダーゲートウェイでのマルチサイトアンダーレイの設定 ステップ 12: TRMのマルチサイトオーバーレイ設定 ステップ13: MSDおよび個別ファブリックでの保存/導入 ステップ14:MSDのVRF拡張の添付ファイル ステップ 15: MSDからファブリックへのネットワーク設定のプッシュ <u>ステップ16:すべてのVRFでのVRFとネットワークの確認</u> ステップ17:外部ファブリックへの設定の展開 ステップ18:DCIスイッチ間のiBGPの設定 ステップ19:IGP/BGPネイバーシップの確認 OSPFネイバーシップ BGPネイバーシップ TRMのBGP MVPNネイバーシップ ステップ 20:ボーダーゲートウェイスイッチでのテナントVRFループバックの作成 ステップ 21: DCIスイッチでのVRFLITE設定 <u>ユニキャスト</u>検証 DC1-Host1からDC2-Host1へのEast/West DC1-Host1からPIM RP(10.200.200.100)へのNorth/South マルチキャスト検証 非VXLAN(コアスイッチの背後)の送信元、DC2のレシーバ DC1のソース、DC2のレシーバ、および外部 DC2のソース、DC1のレシーバ、および外部

## 概要

このドキュメントでは、ボーダーゲートウェイがDCIスイッチ経由で接続されているCisco Nexus 9000 VXLANマルチサイトTRMファブリックを導入する方法について説明します

# トポロジ



# トポロジの詳細

- DC1とDC2は、VXLANを実行している2つのデータセンターの場所です。
- •DC1およびDC2ボーダーゲートウェイは、DCIスイッチを介して相互に接続されます。
- DCIスイッチはVXLANを実行しません。これらは、DC1からDC2への到達可能性および DC2からDC2への到達可能性を確保するためにアンダーレイのeBGPを実行しています。また 、DCIスイッチにはテナントvrfが設定されます。この例では、vrf- "tenant-1"です。
- DCIスイッチは、VXLAN以外の外部ネットワークにも接続します。
- VRFLITE接続はボーダーゲートウェイで終端(NXOS-9.3(3)およびDCNM-11.3(1)から開始さ れたVRFLITEおよびボーダーゲートウェイ機能の共存のサポート)
- ボーダーゲートウェイがエニーキャストモードで実行されている。このバージョンで TRM(Tenant Routed Multicast)を実行している場合、ボーダーゲートウェイをvPCとして設定 できません(その他の制限については、『マルチサイトTRM設定ガイド』を参照してくださ い)
- このトポロジでは、すべてのBGWスイッチが各DCIスイッチへの2つの物理接続を持ちます。
   1つのリンクはデフォルトのVRF(サイト間トラフィックに使用される)に存在し、他のリンクはVRFテナント1に存在し、VRFLITEを非vxlan環境に拡張するために使用されます。

# PIM/マルチキャストの詳細(TRM固有)

- 両方のサイトのアンダーレイPIM RPはスパインスイッチで、Loopback254は同じ設定になっています。アンダーレイPIM RPは、VTEPがPIMレジスタおよびPIM結合をスパインに送信できるように使用されます(さまざまなVNIDのBUMトラフィック複製の目的のために)
- TRMでは、RPを異なる方法で指定できます。このドキュメントでは、PIM RPがVXLANファ ブリックの外部にあるトポロジの上部にあるコアルータです。
- すべてのVTEPには、それぞれのVRFで設定されたPIM RPとして指定されたコアルータがあります
- DC1-Host1はグループ239.144.144.144にマルチキャストを送信しています。DC2-Host1は DC2内のこのグループのレシーバであり、vxlanへのHost External(172.17.100.100)もこのグ ループにサブスクライブしています
- DC2-Host1はグループ239.145.145.145にマルチキャストを送信しています。DC1-Host1は DC1のこのグループのレシーバであり、vxlanへのHost External(172.17.100.100)もこのグル ープにサブスクライブしています
- DC2-Host2はVlan 144にあり、マルチキャストグループ(239.144.144.144および 239.100.100)のレシーバです
- 外部ホスト(172.17.100.100)は、DC1-Host1とDC2-Host1の両方がレシーバであるトラフィックを送信しています。
- これには、East/West Inter/Intra VlanおよびNorth/Southマルチキャストトラフィックフロー が含まれます

## 使用するコンポーネント

- •9.3(3)が稼働するNexus 9000スイッチ
- 11.3(1)を実行するDCNM

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

## 手順の概要

1)このドキュメントは、VXLANマルチサイト機能を使用する2つのDCに基づいているため、2つ のEasy Fabricを作成する必要があります

2) MSDを作成し、DC1とDC2を移動する

3)外部ファブリックの作成とDCIスイッチの追加

4)マルチサイトアンダーレイを作成し、オーバーレイする

5)ボーダーゲートウェイでのVRF拡張添付の作成

6) ユニキャストトラフィックの検証

7)マルチキャストトラフィックの検証

# ステップ1: DC1向けEasy Fabricの作成

• DCNMにログインし、ダッシュボードからオプション – > [Fabric Builder]を選択します



• [Create Fabric]オプションを選択します



Fabric Builder creates a managed and controlled SDN fabric. Select an existing fabric below or define a new VXLAN fabric, add switches using *Power On Auto Provisioning (POAP)*, set the roles of the switches and deploy settings to devices.



•次に、ファブリック名、テンプレートを指定し、[General]タブで、関連するASN、ファブリ ックインターフェイスの番号付け、Any Cast Gateway MAC(AGM)を入力します

* Fabric Name : DC1 * Fabric Template : Easy_Fabric_11	
General Replication vPC	Protocols Advanced Resources Manageability Bootstrap Configuration Backup
* BGP ASN Enable IPv6 Underlay Enable IPv6 Link-Local Address	65000 (?) 1-4294967295   1-65535[.0-65535] 
* Fabric Interface Numbering * Underlay Subnet IP Mask	unnumbered       Image: With the second
Underlay Subnet IPv6 Mask	Mask for Underlay Subnet IPv6 Range
* Link-State Routing Protocol * Route-Reflectors	ospf     Image: Supported routing protocols (OSPF/IS-IS)       2     Image: Supported routing protocols (OSPF/IS-IS)
* Anycast Gateway MAC	cc46.d6ba.c555 (2) Shared MAC address for all leafs (xxxx.xxxx.xxxx)
NX-OS Software Image Version	If Set, Image Version Check Enforced On All Switches.     Images Can Be Uploaded From Control:Image Upload

# AGMは、デフォルトゲートウェイのMACアドレスとしてファブリック内のホストによって使用 されます。これは、すべてのリーフスイッチで同じです(ファブリック内のすべてのリーフスイ ッチがエニーキャストファブリックフォワーディングを実行している場合)。 デフォルトゲート ウェイのIPアドレスとMACアドレスは、すべてのリーフスイッチで同じになります

### ・次に、レプリケーションモードを設定します

* Fabric Name : DC1	
* Fabric Template : Easy_Fabric_1	_1
General Replication vPC	Protocols Advanced Resources Manageability Bootstrap Configuration Backup
* Replication Mode	Multicast Replication Node for BUM Traffic
* Multicast Group Subnet	239.1.1.0/24
Enable Tenant Routed Multicast (TRM)	For Overlay Multicast Support In VXLAN Fabrics
Default MDT Address for TRM VRFs	239.1.1.0 (?) IPv4 Multicast Address
* Rendezvous-Points	2 Number of stines acting as Rendezvous-Point (RP)
* RP Mode	asm 🔍 🕐 Multicast RP Mode
* Underlay RP Loopback Id	254 (Min:0, Max: 023)
Underlay Primary RP Loopback Id	(Min:0, Max:1023
Underlay Backup RP Loopback Id	(Min:0, Max:1023) Used for Fallback Bidir-PIM Phantom RP
Underlay Second Backup RP Loopback Id	(Min:0, Max:1023) Used for second Fallback Bidir-PIM Phantom RP
Underlay Third Backup RP Loopback Id	(Min:0, Max:1023

#このドキュメントの目的のレプリケーションモードはマルチキャストです。もう1つのオプショ ンは、入力レプリケーション(IR)を使用することです

#マルチキャストグループサブネットは、VTEPがBUMトラフィック(ARP要求など)を複製する ために使用するマルチキャストグループです

# [Enable Tenant Routed Multicast(TRM)]のチェックボックスを有効にする必要があります

#必要に応じて他のボックスに入力します。

- ・このトポロジではvPCを使用していないため、vPCのタブは変更されません
- •次に[Protocols]タブを選択します

* Fabric Name : DC1		
* Fabric Template : Easy_Fabric_11	1_1 💌	
General Replication vPC	Protocols Advanced Reso	urces Manageability Bootstrap Configuration Backup
* Underlay Routing Loopback Id	0	(Min:0, Max:1023)
* Underlay VTEP Loopback Id	1	(Min:0. Max:1023)
		Used for vPC Depring in VYI ANV6 Eabrics (Min:0, May:1023)
Ondenay Anycast Loopback id		Develop Develop Tax (May Dire 20)
Link-State Routing Protocol Tag	UNDERLAY	W Routing Process Tag (Max Size 20)
* OSPF Area Id	0.0.0.0	OSPF Area Id in IP address format
Enable OSPF Authentication	• •	
OSPF Authentication Key ID		(Min:0, Max:255)
OSPF Authentication Key		3DES Encrypted
IS-IS Level		Supported IS types: level-1, level-2
Enable IS-IS Authentication		
IS-IS Authentication Keychain Name		0
IS-IS Authentication Key ID		(Min:0, Max:65535)
IS-IS Authentication Key		Cisco Type 7 Encrypted
Enable BGP Authentication	• •	
BGP Authentication Key Encryption Type	T	BGP Key Encryption Type: 3 - 3DES, 7 - Cisco
BGP Authentication Key		② Encrypted BGP Authentication Key based on type
Enable BFD	Valid for IPv4 Underlay only	
Enable BFD For iBGP		
Enable BFD For OSPF		
Enable BFD For ISIS		
Enable BFD For PIM		
Enable BFD Authentication	U (9	
BFD Authentication Key ID		0
BFD Authentication Key		② Encrypted SHA1 secret value

### #必要に応じて関連するボックスを変更します。

• 次は[Advanced]タブです

* Fab	pric Name :	DC1							
* Fabric	Template :	Easy_Fabric_11	1_1	•					
General	Replicati	on vPC	Protocols	Advanced	Reso	urces	Manageability	Bootstrap	Configuration Backup
	•	VRF Template	Default_VRF_U	Jniversal	•	🕜 De	fault Overlay VRF Tem	plate For Leafs	
	* Ne	twork Template	Default_Netwo	rk_Universal	٣	🕜 De	fault Overlay Network	Template For Lea	fs
	* VRF Exte	nsion Template	Default_VRF_E	Extension_Univers	al 🔻	🕜 De	fault Overlay VRF Tem	plate For Borders	
* N	letwork Exte	nsion Template	Default_Netwo	rk_Extension_Uni	versa 🔻	🕜 De	fault Overlay Network	Template For Bord	ders
		Site Id	65000			Por Defaults	r EVPN Multi-Site Supj s to Fabric ASN	oort (Min:1, Max: 2	281474976710655).
•	* Intra Fabrie	c Interface MTU	9216			😧 (M	in:576, Max:9216). Mu	st be an even nun	nber
*	Layer 2 Hos	t Interface MTU	9216			🕜 (M	in:1500, Max:9216). M	ust be an even nu	mber
	* Powe	er Supply Mode	ps-redundant			🕜 De	fault Power Supply Mo	de For The Fabric	>
		* CoPP Profile	strict		٣	Provide	bric Wide CoPP Policy d when 'manual' is sele	Customized CoP	P policy should be
	VTEP H	HoldDown Time	180			O NV	E Source Inteface Hol	dDown Time (Min	:1, Max:1500) in seconds
Brownf	field Overlay	Network Name Format	Auto_Net_VNI	\$\$VNI\$\$_VLAN\$	\$VLAN_I	🕜 Ge	nerated network name	should be < 64 c	haracters
	Enab	le VXLAN OAM	☑ 🕜						
	Enabl	e Tenant DHCP	☑ Ø						
		Enable NX-API							
	Enable N	IX-API on HTTP	☑ Ø						
Enable F	Policy-Based	Routing (PBR)							
Enab	le Strict Con	fig Compliance							
E	Enable AAA I	P Authorization	Enable	e only, when IP Au	thorization	n is enab	led in the AAA Server		
	Enable DCN	M as Trap Host				-			
*	Greenfield	Cleanup Option	Disable		۳	When P	ritch Cleanup Without   PreserveConfig=no	Reload	
Enable Pre	ecision Time	Protocol (PTP)	0						
	PTP Sou	irce Loopback Id				🕜 (M	in:0, Max:1023)		
		PTP Domain Id				Mu on a Sir	iltiple Independent PTF ngle Network (Min:0, M	⊃ Clocking Subdor lax:127)	mains
	Enable	MPLS Handoff	0			0 110	ed for VXI AN to MPI S	S SR/I DP Handoff	,

### #このドキュメントでは、すべてのフィールドがデフォルトのままになっています。

### #ASNは、[General]タブで指定されたASNから自動的に入力されます

•次に、[リソース]タブのフィールドに入力します

* Fab	oric Name : DC1											
* Fabric	Template : Easy	_Fabric_11	_1	•								
General	Replication	vPC	Protocols	Advanced	Reso	urces	Manageability	Bootstrap	Configuration Backup			
,	Manual Underlay IF A	Address	Checki	ng this will disable	e Dynamio	: Underla	y IP Address Allocatio	ns				
* Un	derlay Routing Loo	pback IP Range	10.10.10.0/24			🕜 Тур	pically Loopback0 IP A	ddress Range				
* Underla	y VTEP Loopback	IP Range	192.168.10.0/2	24		🕜 Тур	pically Loopback1 IP A	ddress Range				
* Unde	erlay RP Loopback	IP Range	10.254.10.0/24	ļ		🕜 An	ycast or Phantom RP I	IP Address Range	2			
,	* Underlay Subnet	IP Range	10.4.10.0/24			🕜 Ad	dress range to assign	Numbered and Pe	eer Link SVI IPs			
Underl	lay MPLS Loopback	IP Range				Used for VXLAN to MPLS SR/LDP Handoff						
Und	derlay Routing Loop	back IPv6 Range	5				Typically Loopback0 IPv6 Address Range					
U	Inderlay VTEP Loop	back IPv6 Range					O Typically Loopback1 and Anycast Loopback IPv6 Address Range					
	Underlay Subnet IP	v6 Range				IPv6 Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IPs						
E	3GP Router ID Rang	e for IPv6 Underlay				0						
	* Layer 2 VXLAN V	NI Range	100144,10014	5		Overlay Network Identifier Range (Min:1, Max:16777214)						
1	* Layer 3 VXLAN V	'NI Range	1001445			Overlay VRF Identifier Range (Min:1, Max:16777214)						
	* Network VLA	AN Range	144,145			Per Switch Overlay Network VLAN Range (Min:2, Max:3967)						
	* VRF VLA	AN Range	1445			Per Switch Overlay VRF VLAN Range (Min:2, Max:3967)						
,	Subinterface Dot	1q Range	2-511			Pe	r Border Dot1q Range	For VRF Lite Cor	nnectivity (Min:2, Max:4093)			
	* VRF Lite De	ployment	Manual			🕜 VR	F Lite Inter-Fabric Cor	nnection Deploym	ent Options			
	* VRF Lite Subnet	IP Range	10.33.10.0/24			🕜 Ad	dress range to assign	P2P Interfabric C	onnections			
	* VRF Lite Sub	net Mask	30			🕜 (M	in:8, Max:31)					
* Se	ervice Network VLA	AN Range	3000-3199			Pe	r Switch Overlay Servi	ce Network VLAN	l Range (Min:2, Max:3967)			
* Route Ma	ip Sequence Numb	er Range	1-65534			🕜 (M	n:1, Max:65534)					

#アンダーレイルーティングループバックIP範囲は、BGP、OSPFなどのプロトコルに使用される

#アンダーレイVTEPループバックIP範囲は、NVEインターフェイスに使用されるIP範囲です。

#アンダーレイRPは、BUMマルチキャストグループに使用されるPIM RP用です。

•他のタブに関連情報を入力し、「保存」します。

# ステップ2: DC2向けEasy Fabricの作成

- 手順1と同じタスクを実行して、DC2のEasy Fabricを作成します
- NVEおよびルーティングループバックおよびその他の関連エリアに対して、リソースの下に 異なるIPアドレスブロックを提供することを確認します
- ASNも異なる必要があります
- ・レイヤ2とレイヤ2のVNIDは同じです

# ステップ3:マルチサイト用MSDの作成

### •MSDファブリックは、次のように作成する必要があります。

Fabric Builder	Add Fabric  * Fabric Name : Multisite-MSD  * Fabric Template : MSD_Fabric_11	_1 V	
Fabrics (2)	* Layer 2 VXLAN VNI Range	100144,100145	Overlay Network Identifier Range (Min:1, Max:16777214)
DC1	* Layer 3 VXLAN VNI Range	1445	Overlay VRF Identifier Range (Min:1, Max:16777214)
Type: Switch Fabric ASN: 65000 Replication Mode: Multicast	* VRF Template * Network Template	Default_VRF_Universal	Default Overlay VRF Template For Leafs     Default Overlay Network Template For Leafs
Technology: VXLAN Fabric	* VRF Extension Template	Default_VRF_Extension_Universal	Default Overlay VRF Temp ate For Borders
	* Network Extension Template	Default_Network_Extension_Universa	Default Overlay Network Template For Borders
	Anycast-Gateway-MAC	cc46.d6ba.c555	Shared MAC address for a leaves
	<sup>1</sup> Multi-Site Routing Loopback Id ToR Auto-deploy Flag	100 DEnables Overlay VLANs on uplink	(Min:0, Max:1023)  between ToRs and Leafs
			J

### •[DCI]タブにも入力します

### Add Fabric

* Fabric Name :	Multisite-MSD			
* Fabric Template :	MSD_Fabric_11	_1		
General DCI	Resources			
* Multi-S Deple	Site Overlay IFC	Direct_To_BGWS	T	Wanual, Auto Overlay EVPN Peering to Route Servers, Auto Overlay EVPN Direct Peering to Border Gateways
Multi-Site F	Route Server List			Multi-Site Router-Server peer list, e.g. 128.89.0.1, 128.89.0.2
Multi-S	ite Route Server BGP ASN List			1-4294967295   1-65535[.0-65535], e.g. 65000, 65001
Multi-Site Underlay IFC Auto Deployment Flag				
Dela	ay Restore time	300		(2) Multi-Site underlay and overlay control plane convergence time (Min:30, Max:1000) in seconds

#マルチサイトオーバーレイIFC展開方法は「Direct\_To\_BGWS」です。これは、DC1-BGWが DC2-BGWとのオーバーレイ接続を形成するためです。トポロジに示されているDCIスイッチは、 単なるトランジットレイヤ3デバイス(およびVRFLITE)です

•次に、マルチサイトループバック範囲について説明します(このIPアドレスは、DC1および DC2 BGWのマルチサイトループバックIPとして使用されます。DC1-BGW1とDC1-BGW2は

# 同じマルチサイトループバックIPを共有します。DC2-BGW1とDC2-BGW2は同じマルチサイトループバックIPを共有しますが、DC1-BGWとは異なります

Add Fabric

* Fabric Name :	Multisite-MSD		
* Fabric Template :	MSD_Fabric_11	_1	
General DCI F	Resources		
* Multi-Site Routing	g Loopback IP Range	192.168.200.0/24	Typically Loopback100 IP Address Range
DCI Sul	bnet IP Range	10.10.1.0/24	Address range to assign P2P DCI Links
Subne	et Target Mask	30	Target Mask for Subnet Range (Min:8, Max:31)

#フィールドに入力したら、[save]をクリックします。

#ステップ1~3が完了すると、Fabric Builderページは次のようになります。

Fabrics (3)

DC1 🌣	$\times$	DC2	$\Leftrightarrow \times$	Multisite-MSD	$\diamond \times$
Type: Switch Fabric ASN: 65000 Replication Mode: Multicast Technology: VXLAN Fabric		Type: Switch Fabric ASN: 65002 Replication Mode: Multicast Technology: VXLAN Fabric		Type: Multi-Fabric Domain Member Fabrics: None	

# ステップ 4:DC1およびDC2ファブリックのマルチサイトMSDへ の移行

#この手順では、DC1およびDC2ファブリックは、手順3で作成したMultisite-MSDに移動します。 次に、これを実現する方法のスクリーンショットを示します。

abric Builder: Multisite-MSD			
ns –			
- 55 🛆			
abular view			
fresh topology			
e layout			
lete saved layout	Mov	o Fabric	
saved layout ·	10100	e rabiic	
	Plea numbe	ise note that it may take a few minu r of VRFs/NWs in the fabrics!	tes if there is a large
ttings			Selected 0 / Total 2 🦪
brics		Fabric Name	Fabric State
	0	DC1	standalone
	0	DC2	standalone
	4		•
		Add	Remove Cancel
		Add	Guidel

# MSDを選択し、[Move Fabrics]をクリックしてから、DC1とDC2を1つずつ選択し、[add]をクリ ックします。

### #両方のファブリックを移動すると、ホームページは次のようになります

Fabrics (3)				٢		
DC1	$\Leftrightarrow \times$	DC2	$\Leftrightarrow \times$		Multisite-MSD	¢ ×
Type: Switch Fabric ASN: 65000 Replication Mode: Multicast		Type: Switch Fabric ASN: 65002 Replication Mode: Multicast			Type: Multi-Fabric Domain Member Fabrics: DC1, DC2	
Technology: VXLAN Fabric		Technology: VXLAN Fabric		U		

# Multisite-MSDはDC1とDC2をメンバーファブリックとして表示します

# ステップ 5: VRFの作成

#VRFの作成は、両方のファブリックに適用されるMSDファブリックから実行できます。これを 実現するためのスクリーンショットを次に示します。

	Ŧ	Control	nter Network Manager	SCOPE: Multisite-M	SD 🔻
🕥 Dashboard		Fabrics	Network / VRF Deployment		Net
••		Fabric Builder Interfaces	Fabric Selected: Multisite-MSD		
💥 Topology		Networks VRFs			Selecte
Control	⊘	Services	<u>م</u>	Show	All

Network / VRF Selectio	Create	VRF				
VRFs	<ul> <li>VRF</li> </ul>	Inform	nation			
			* VRF ID	1445		
			* VRF Name	tenant-1		
VRF Name		*	VRF Template	Default_VRF_Universal	▼	
No data avallable		* v	RF Extension Template	Default_VRF_Extension_Universal	▼	
			VLAN ID	1445		Propose VLAN
	<ul> <li>VRF</li> <li>Gener</li> <li>Advan</li> </ul>	Profile al	VRF VRF Intf VRF	<sup>-</sup> Vlan Name Description Description		if > 32 che

#詳細設定タブにも入力し、「作成」します。

# ステップ6:ネットワークの構築

# Vlanと対応するVNIDを作成すると、SVIはMSDファブリックから実行できます。これは両方の ファブリックに適用できます。

	4	c Control	nter Network Manager	SCOPE: Multisite-MSD	•
	Deebboard	Fabrics	site-MSD		
	Dashboard	Fabric Builder			
*	Topology	Interfaces Networks VRFs	-		•
٩	Control	Services			

Network / VRF Sele	Create Ne	etwork				×
	<ul> <li>Network</li> </ul>	rk Information				•
Networks		* Network ID	100144		٦	
+ / ×		* Network Name	MyNetwork_100144			
Network N		* VRF Name	tenant-1	▼	+	
No data available		Layer 2 Only				
	*	Network Template	Default_Network_Universal	▼		
	*	Network Extension Template	Default_Network_Extension_Univer	▼		
		VLAN ID	144			Propose VLAN
	<ul> <li>Network</li> </ul>	rk Profile			_	
	General	IPv4 Gatew	ay/NetMask 172.16.144.254/24			@ example 192.0.2.1/24
	Auvanced	IPv6 Gat	eway/Prefix			example 2001:db8::1/64
			Vlan Name			() if > 32 chars enable:system vlan long-name
						Create Network

# [advanced]タブで、BGWがネットワークのゲートウェイである必要がある場合は、チェックボ ックスをオンにします

#すべてのフィールドに入力したら、[Create Network]をクリックします

#他のVlan/ネットワークについても同じ手順を繰り返します

# 手順7:DCIスイッチの外部ファブリックの作成

#この例では、2つ以上のファブリックがある場合によく見られるDC1からDC2へのパケット(サ イト間通信に関する限り)のパスにあるDCIスイッチを考慮しています。

#外部ファブリックには、このドキュメントの最初に示すトポロジの先頭にある2つのDCIスイッ チが含まれます

#「外部」テンプレートを使用してファブリックを作成し、ASN

#導入のその他の関連フィールドの変更



# ステップ8:各ファブリックへのスイッチの追加

#ここでは、ファブリックごとにすべてのスイッチが各ファブリックに追加されます。

スイッチを追加する手順を次のスクリーンショットに示します。

← Fabric Builder: DC1	Inventory Manage	ement
Actions –	Discover Existing Sw	itches PowerOn Auto Provisioning (POAP)
+ - 23 🛆	Discovery Information	Scan Details
Tabular view	Seed IP	10.122.165.173,10.122.165.227,10
Ø Refresh topology		Ex: "2.2.2.20"; "10.10.10.40-60"; "2.2.2.20, 2. <mark>2</mark> .2.21"
Save layout	Authentication Protocol	MD5 V
X Delete saved layout	Username	admin
Custom saved layout •	Password	••••••
<ul> <li>Restore Fabric</li> </ul>	Max Hops	10 hop(s)
Backup Now	Preserve Config	no yes
Ø Re-sync Fabric		Selecting 'no' will clean up the configuration on switch(es)
+ Add switches	Start discovery	
Settings		

# "Preseve Config"が"NO"の場合;存在するスイッチ設定はすべて消去されます。例外は、VRFコンテキスト管理のホスト名、ブート変数、MGMT0 IPアドレス、ルートです

#スイッチのロールを正しく設定します(スイッチを右クリックし、ロールを設定し、関連するロ ールを設定します)。

#スイッチのレイアウトも適宜調整し、[レイアウトの保存]をクリックします









# 手順9:個別ファブリックのTRM設定

次に、各ファブリックでTRMチェックボックスを有効にします

Network Name	Network ID	VRF Name	IPv4 Gateway/Subnet	IPv6 Gateway/Prefix	Status	VLAN ID	
MyNetwork_100144	100144	tenant-1	172.16.144.254/24		NA	144	
lyNetwork_100145	100145	tenant-1	172.16.145.254/24		NA	145	
			Edit Network				×
			<ul> <li>Network Information</li> </ul>				*
			* Network	ID 100144			
			* Network Nam	MyNetwork_100144			
			* VRF Nan	tenant-1	•		
			Layer 2 Or	ily			
			* Network Templa	te Default_Network_Uni	versal 🔻		
			Templa	te Default_Network_Ext	ension_Univer		
			VLAN	ID 144	P	ropose VLAN	
			<ul> <li>Network Profile</li> <li>Generate Multicast IP</li> <li>General</li> <li>Advanced</li> <li>DHC</li> <li>Loopbar Relay in</li> </ul>	Please click only to gene Address HCPv4 Server 1 HCPv4 Server 2 Pv4 Server VRF Ick ID for DHCP Max:1023 Puties 7	rate a New Multicast Grou	p Address and overide the default value!	

#すべてのファブリックのすべてのネットワークに対してこの手順を実行します。

• これを行うと、個々のファブリックのVRFも変更を加え、次のように情報を追加する必要が あります。

FS VRF Name VRF ID Status INAS PENDINS Edit VRF VRF ID Edit VIF Undersite Undersite Edit VIF Undersite Edit VIF Edit VRF VRF ID Edit VIF	
VRF ID VRF Name tenant:1 145 PENDING Edit VRF VRF Information VRF ID 1445 VRF Information VRF Information	Fabric Selected: DC2
VRF ID       Status         tenant-1       1445         PENDING       Edit VRF         • VRF ID       Status         • VRF ID       Status         • VRF ID       1445         • VRF ID       Status         • VRF Information       • VRF ID         • VRF Information       • VRF Information         • VRF Profile       • Prademation         • VRF Profile       • Prademation         • VRF Address       • 1020 200 200 200         • VRF Doptack ID       • 239 12 100	
VRF Name       VRF ID       Status         tenant-1       1445       PENDING         Edit VRF       VRF Information       VRF ID         VRF	
tenant.1 1445 PENDING	
Edit VRF VRF Information VRF Information VRF Information VRF Information VRF Template VRF Template VLAN ID 1445 VLAN ID 1445 1445 VLAN ID 1445 VLAN ID 1445	
Edit VRF  VRF Information  VRF ID  VRF ID  VRF ID  VRF ID  VRF Template  VLAN ID  VL	
Edit VRF	
VRF Information VRF ID VRF Name Information VRF Textension Universal VRF Textension Universal VRF Profile VRF Profile General Advanced VRF Profile Information Information VRF Profile Information In	
VRF Information     * VRF Internation     * VRF Internation     * VRF Internation     * VRF Internation     * VRF Name     tenant-1     * VRF Template     Default_VRF_Universal     * VRF Termplate     Default_VRF_Extension_Universal     VLAN ID     tenant I     VLAN ID     * VRF Profile     * V	
* VRF ID * VRF Template * Templa	
VRF Name tentari-1     VRF Template Default_VRF_Universal     VRF Template Default_VRF_Universal     VRF Pertension     VRF Profile     VRF Profile     General     Advanced     RP Address 10.200.200     RP Loopback.ID     Universal     Universal     Universal     Constrained of the second	
VRF Template Default_VRF_Universal     VRF Textension     VRF Textension     VRF Profile     VRF Profile     VRF Profile     General     Advanced     RP Address     10.200.200.200     RP Loopback.ID     Universal     Universal     Section 2.1	
Template     Default_VIA     Default	
VLAN ID VLAN	
VRF Profile      General      Advanced     Advanced     TRM Enable @ Enable Tenant R     P Address     10 200 200 200     RP Loopback ID     * Under ay Meast Add     239 1.2.100	Propose VLAN
General Advanced TRM Enable @ Enable Fenant R Advanced RP External @ Is RP external to RP Address 10 200 200 200 RP Loopback ID Under ay Meast Add 239.1.2.100	
Advanced Is RP external CO RP Address 10 200 200 200 RP Loopback ID * Under ay Meast Add 239 1.2.100	ited Multicast
* RP Address         10.200.200           RP Loopback ID         *           * Under ay Mcast Add         239.1.2.100	ae fabric?
RP Loopback ID * Under any Moast Add 239.1.2.100	IP 4 Address
<sup>•</sup> Under av Mcast Add 239.1.2.100	Ø 0-1023
	IP14 Multicast Address
Overage Messi Groups	229.0.0.0/4 to 239.255.255.255/4
Enable TRM BGW MSite 🗹 🚱 nable TRM on J	order Gateway Multisite
Revenue To a state of the state	vertisement of /32 and /128 Routes to Edge Routers
	Save

#これは、VRFセクションだけでなく、DC1とDC2でも行う必要があります。

# VRF-> 239.1.2.100のマルチキャストグループが、自動入力されたグループから手動で変更され ていることに注意してください。ベストプラクティスは、レイヤ3 VNI VRFおよび任意のL2 VNI VlanのBUMトラフィックマルチキャストグループに異なるグループを使用することです

## 手順 10:ボーダーゲートウェイでのVRFLITEの設定

# NXOS 9.3(3)およびDCNM 11.3(1)から、ボーダーゲートウェイはボーダーゲートウェイおよび VRFLITE接続ポイントとして機能できます(これにより、ボーダーゲートウェイは外部ルータと VRFLITEネイバーシップを持ち、外部デバイスと通信できます)

#このドキュメントでは、ボーダーゲートウェイが、上記のトポロジの北にあるDCIルータと VRFLITEネイバーシップを形成しています。

#注目すべき点は、VRFLITEリンクとマルチサイトアンダーレイリンクを同じ物理リンクにする ことはできません。仮想アンダーレイとマルチサイトのアンダーレイを形成するには、個別のリ ンクをスパンする必要があります

#次のスクリーンショットは、ボーダーゲートウェイでVRF LITEとマルチサイト拡張の両方を実 現する方法を示しています。

Fabric Builder: Mul	tisite-N	1SD
Actions	-	
+ - 53		
■ Tabular view	]	
C Refresh topology		
🗎 Save layout		
X Delete saved layout		
Custom saved layout	•	
Fabric Settings		
Move Fabrics		

	LIIKS Ope	rational view				_		
				Link Management	t - Edit Link			
+ /						-		
	Fabric Name	Name	Policy	Link Type		-		
1	DC1	DC1-VTEP~Ethernet1/2DC1-N3K~Ethernet1/1		Link Sub-Type	avt fabric colum 11.1			
2	DC2	DC2-VTEP~Ethernet1/1DC2-N3K~Ethernet1/1/1		* Source Eabric	DC1	*		
3	DC1<->DC2	DC1-BGW1~loopback0DC2-BGW1~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	* Destination Fabric		-		
4	DC1<->DC2	DC1-BGW1~loopback0DC2-BGW2~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	* Source Device		-		
5	DC1<->DC2	DC1-BGW2~loopback0DC2-BGW1~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	* Source Interface		T		
6	DC1<->DC2	DC1-BGW2~loopback0DC2-BGW2~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	* Destination Device		w		
7 🗆	DC1	DC1-VTEP~Ethernet1/1DC1-SPINE~Ethernet1/1	int_intra_fabric_unnum_link_11_1	* Destination Interface		T	J	
8	DC1	DC1-BGW2~Ethernet1/2DC1-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_unnum_link_11_1					
9 🗆	DC1	DC1-BGW1~Ethernet1/3DC1-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_unnum_link_11_1	<ul> <li>Link Profile</li> </ul>				
0	DC2	DC2-BGW2~Ethernet1/1DC2-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_num_link_11_1	General		05000		Q Loop BCD Autonomous Sustem Number
1	DC2	DC2-BGW1~Ethernet1/1DC2-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_num_link_11_1	Advanced	BGP Local ASN	65000	100	Dodriges for sub-interface in each V/DE
2	DC2	DC2-VTEP~Ethernet1/3DC2-SPINE~Ethernet1/3	int_intra_fabric_num_link_11_1		" IP Address/Mask	10.33.10.5	830	
3	DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/5DCI-1~Ethernet1/8	ext_multisite_underlay_setup_1		" BGP Neighbor IP	10.33.10.6		Weighbor in address in each VRP
4	DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/6DCI-2~Ethernet1/8	ext_multisite_underlay_setup_1		BGP Neighbor ASN	65001		W Neighbor BGP Autonomous System Numbe
5 🗆	DCI<->DC2	DCI-2~Ethernet1/8DC2-BGW2~Ethernet1/8			Link MTU	9216	a that controls Auto VDF Lite	Interface MTU on both ends of VRF Lite IFG
6 🗸	DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/1DCI-2~Ethernet1/1	ext_fabric_setup_11_1		Auto Deploy Flag		ig that controls Auto VRF Lite	Deployment on boin ends for managed devices
7 🗆	DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/5DCI-2~Ethernet1/5	ext_multisite_underlay_setup_1					
8	DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/4DCI-2~Ethernet1/6	ext_multisite_underlay_setup_1					
9 🗌	DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/5DCI-2~Ethernet1/7	ext_multisite_underlay_setup_1					
20	DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/4DCI-1~Ethernet1/5	ext_multisite_underlay_setup_1					
1	DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/5DCI-1~Ethernet1/6	ext_multisite_underlay_setup_1					
22	DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/4DCI-1~Ethernet1/7	ext_multisite_underlay_setup_1					

### #「表形式ビュー」に切り替える

#タブの「links」に移動し、「inter-fabric VRFLITE」リンクを追加します。これにより、送信元 ファブリックをDC1に、宛先ファブリックをDCIに指定する必要があります

#正しいDCIスイッチにつながる送信元インターフェイスに適切なインターフェイスを選択します

#リンクプロファイルで、ローカルおよびリモートIPアドレスを指定します

#チェックボックスも有効にします。VRFLITEに対するDCIスイッチの設定も自動的に設定されま す(これは将来の手順で行われます)

ASNの自動入力

#すべてのフィールドに正しい情報を入力したら、[保存]ボタンをクリックします

- ・上記の手順は、2つのDCIスイッチに向かう4つのボーダーゲートウェイすべてですべての BGWからDCIへの接続に対して実行する必要があります。
- このドキュメントのトポロジを考慮すると、合計8つのインターファブリックVRF LITE接続 が存在し、次のようになります。

Fabr	ic Builder:	Multisite	-MSD
------	-------------	-----------	------

Switches Links

Operational View

+						
	Fabric Name	Name	Policy	Info	Admin State	Oper State
1	DC1	DC1-VTEP~Ethernet1/2DC1-N3K~Ethernet1/1		Neighbor Present	Up:-	Up:-
2	DC2	DC2-VTEP~Ethernet1/1DC2-N3K~Ethernet1/1/1		Neighbor Present	Up:-	Up:-
3	DC1	DC1-BGW2~Ethernet1/2DC1-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_unnum_link_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
4	DC1	DC1-BGW1~Ethernet1/3DC1-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_unnum_link_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
5	DC1	DC1-VTEP~Ethernet1/1DC1-SPINE~Ethernet1/1	int_intra_fabric_unnum_link_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
6	DC2	DC2-BGW2~Ethernet1/1DC2-SPINE~Ethernet		Link Present	Up:Up	Up:Up
7	DC2	DC2-VTEP~Ethernet1/3DC2-SPINE~Ethernet1/3		Link Present	Up:Up	Up:Up
8	DC2	DC2-BGW1~Ethernet1/1DC2-SPINE~Ethernet		Link Present	Up:Up	Up:Up
9	DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/4	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
10	DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/4DCI-2~Ethernet1/4	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
11	DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/1DCI-2~Ethernet1/1	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
12	DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/1DCI-2~Ethernet1/2	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
13	DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/3DCI-2~Ethernet1/3	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
14	DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/3	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
15	DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/1	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up
16	DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/3DCI-1~Ethernet1/2	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up

# ステップ 11:ボーダーゲートウェイでのマルチサイトアンダー レイの設定

#次に、各ファブリックのすべてのボーダーゲートウェイでマルチサイトアンダーレイを設定しま す。

#そのためには、BGWからDCIスイッチへの個別の物理リンクが必要です。手順10でVRFLITEに 使用されたリンクは、マルチサイトのオーバーレイには使用できません

#これらのインターフェイスは、前のインターフェイスがテナントvrfの一部になる場合とは異なり、「default vrf」の一部になります(この例では、これはtenant-1です)

#次のスクリーンショットは、この設定を行う手順を説明するのに役立ちます。

←	Fabric	Builder: Multisite-MS	D								
Swi	tches	Links Operatio	onal View								
					Li <del>nk Management</del>	t Edit Link					$\bowtie$
+		XCC			Ĩ		1				
				Ballar	* Link Type		T				
		Fabric Name	Name	Policy	* Link Sub-Type		T				
1		DC1	DC1-VTEP~Ethernet1/2DC1-N3K~Ethernet1/1		* Link Template	ext_multisite_underlay_setup_	. •				- 1
2		DC2	DC2-VTEP~Ethernet1/1DC2-N3K~Ethernet1/1/1		* Source Fabric		T				
3		DC1<->DC2	DC1-BGW1~loopback0DC2-BGW1~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	* Destination Fabric		V				- 1
4		DC1<->DC2	DC1-BGW1~loopback0DC2-BGW2~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	* Source Device		T				
5		DC1<->DC2	DC1-BGW2~loopback0DC2-BGW1~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	* Source Interface	Ethernet1/4	T				- 1
6		DC1<->DC2	DC1-BGW2~loopback0DC2-BGW2~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	* Destination Device		•				- 1
7		DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/1DCI-2~Ethernet1/1	ext_fabric_setup_11_1	Destination Interface		The second secon				
8		DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/1	ext_fabric_setup_11_1							- 1
9		DC1	DC1-BGW1~Ethernet1/3DC1-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_unnum_link_11_1	<ul> <li>Link Profile</li> </ul>						- 1
10		DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/4DCI-1~Ethernet1/7	ext_multisite_underlay_setup_1	General		* 801	Local ASN	65000	Loca BGP Autonomou	s S)
11		DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/5DCI-2~Ethernet1/7	ext_multisite_underlay_setup_1	Advanced		* 10.44	Local Ada	10 4 10 1/20	ID arrivase with mask	
12		DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/1DCI-2~Ethernet1/2	ext_fabric_setup_11_1			IP AG	Gressmask	10.4.10.030	Noiseber /D address	c.g.
13		DC1	DC1-BGW2~Ethernet1/2DC1-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_unnum_link_11_1			BGP	Neighbor IP	10.4.10.2	@ weighoor IP address	
14		DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/3DCI-1~Ethernet1/2	ext_fabric_setup_11_1			BGP Ne	ighbor ASN	65001	@ Neighbor BGP Autonoi	nou
15		DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/4DCI-1~Ethernet1/5	ext_multisite_underlay_setup_1			BGP Max	imum Paths	1	Maxmum number of it	IGP.
16		DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/5DCI-2~Ethernet1/5	ext_multisite_underlay_setup_1			F	touting TAG	54321	(2) Routing tag associated	witi
17		DC1	DC1-VTEP~Ethernet1/1DC1-SPINE~Ethernet1/1	int_intra_fabric_unnum_link_11_1				Link MTU	9216	Interace MTU on both	end
18		DC2	DC2-VTEP~Ethernet1/3DC2-SPINE~Ethernet1/3	int_intra_fabric_num_link_11_1							- 1
19		DC2	DC2-BGW2~Ethernet1/1DC2-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_num_link_11_1		4					e II.
20		DC2	DC2-BGW1~Ethernet1/1DC2-SPINE~Ethernet	int_intra_fabric_num_link_11_1							- 1
21		DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/3	ext_fabric_setup_11_1							- 1
22		DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/3DCI-2~Ethernet1/3	ext_fabric_setup_11_1							- 1
23		DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/4DCI-2~Ethernet1/6	ext_multisite_underlay_setup_1							
24		DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/5DCI-1~Ethernet1/6	ext_multisite_underlay_setup_1							_
25		DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/4DCI-2~Ethernet1/4	ext_fabric_setup_11_1						Save	
26		DCI<->DC2	DCI-2~Ethernet1/8DC2-BGW2~Ethernet1/8								
27		DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/6DCI-2~Ethernet1/8	ext_multisite_underlay_setup_1							
28		DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/4	ext_fabric_setup_11_1	Link Present Up:U	p Up:Up					-

#BGWからDCIスイッチへのすべての接続についても、同じ手順を実行する必要があります

#最後に、合計8つのインターファブリックマルチサイトアンダーレイ接続が次のように表示され ます。

F	Fabric Builder: Multisite-MSD											
Swit	ches	Links Operatio	nal View									
Owne	CIICS	Links Operatio										
+		× ¢ ¢										
		Fabric Name	Name	Policy	Info	Admin State	Oper State					
1		DC1<->DC2	DC1-BGW1~loopback0DC2-BGW1~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	NA	-1-	-1-					
2		DC1<->DC2	DC1-BGW1~loopback0DC2-BGW2~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	NA	-:-	-1-					
3		DC1<->DC2	DC1-BGW2~loopback0DC2-BGW1~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	NA	-1-	-1-					
4		DC1<->DC2	DC1-BGW2~loopback0DC2-BGW2~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	NA	-1-	-1-					
5		DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/1DCI-2~Ethernet1/1	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
6		DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/1	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
7		DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/1DCI-2~Ethernet1/2	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
8		DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/3DCI-1~Ethernet1/2	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
9		DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/3	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
10		DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/3DCI-2~Ethernet1/3	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
11		DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/4DCI-2~Ethernet1/4	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
12		DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/2DCI-1~Ethernet1/4	ext_fabric_setup_11_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
13		DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/4DCI-1~Ethernet1/7	ext_multisite_underlay_setup_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
14		DC1<->DCI	DC1-BGW1~Ethernet1/5DCI-2~Ethernet1/7	ext_multisite_underlay_setup_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
15		DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/4DCI-1~Ethernet1/5	ext_multisite_underlay_setup_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
16		DC1<->DCI	DC1-BGW2~Ethernet1/5DCI-2~Ethernet1/5	ext_multisite_underlay_setup_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
17		DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/4DCI-2~Ethernet1/6	ext_multisite_underlay_setup_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
18		DC2<->DCI	DC2-BGW1~Ethernet1/5DCI-1~Ethernet1/6	ext_multisite_underlay_setup_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
19		DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/6DCI-2~Ethernet1/8	ext_multisite_underlay_setup_1	Link Present	Up:Up	Up:Up					
20		DC2<->DCI	DC2-BGW2~Ethernet1/5DCI-1~Ethernet1/8	ext_multisite_underlay_setup_1	LinkPresent	Up:Up	Up:Up					

# ステップ 12: TRMのマルチサイトオーバーレイ設定

#マルチサイトアンダーレイが完了すると、マルチサイトのオーバーレイインターフェイス/リン クが自動入力され、マルチサイトMSDファブリック内のリンクの下の表形式ビューで表示されま す。

#デフォルトでは、マルチサイトオーバーレイは各サイトBGWから別のサイトへのユニキャスト 通信に必要なbgp l2vpn evpnネイバーシップのみを形成します。ただし、vxlanマルチサイト機能 によって接続されているサイト間でマルチキャストを実行する必要がある場合は、マルチサイト MSDファブリック内のすべてのオーバーレイインターフェイスに対して、次のように[TRM]チェ ックボックスを有効にする必要があります。この方法については、スクリーンショットで説明し ます。

←	Fabric	Builder: Multisite	-MSD				S	ave & De	eploy
Swit	ches	Links Ope	erational View						
							Selected 0 / Total 29	Ø	¢.
+						Show	All	T	Y
		Fabric Name	Name		Policy	Info	Admin State	Oper	·
1		DC1<->DC2	DC1-BGW1~loopback0-	DC2-BGW1~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	NA	~	-:-	
2		DC1<->DC2	DC1-BGW1~loopback0-	DC2-BGW2~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	NA	-:-	-:-	
3		DC1<->DC2	DC1-BGW2~loopback0-	DC2-BGW1~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	NA	->-	-:-	
4		DC1<->DC2	DC1-BGW2~loopback0-	DC2-BGW2~loopback0	ext_evpn_multisite_overlay_setup	NA	->-	-:-	
e	cisco	, Data Cente	Link Management	- Edit Link					$\times$
←	Fabric	Builder: Multisite	Link Management						
			* Link Type	Inter-Fabric					
Swi	tches	Links O <sub>i</sub>	* Link Sub-Type	MULTISITE_OVERLAY	•				
			* Link Template	ext_evpn_multisite_overlay_	se 🔻				
+			* Source Fabric	DC1					
		Eabric Name	* Destination Fabric	DC2					
			* Source Device	DC1-BGW1					
1		DC1<->DC2	* Source Interface	loopback0					
2		DC1<->DC2	* Destination Device	DC2-BGW1					
3		DC1<->DC2	* Destination Interface	loopback0	•				
4		DC1<->DC2	General						•
5		DC1<->DCI		* BGP Local ASN	65000	BC	GP Local Autonomous Sy	stem N	L
6		DC1<->DCI		* Source IP Address	10.10.10.1	? So	ource IPv4 Address for B	GP EVF	"
7		DC1<->DCI		* Destination IP Addr	10.10.20.3	<b>?</b> De	estination IPv4 Address f	or BGP	E
8		DC1<->DCI		* BGP Neighbor ASN	65002	<b>(</b> ) B(	GP Neighbor Autonomou	s Syster	η
9		DC2<->DCI		Enable TRM	Enable Tenant Routed M	ulticast			Ŧ
10		DC2<->DCI							-
11		DC2<->DCI						Save	
12		DC2<->DCI							14.

# ステップ13: MSDおよび個別ファブリックでの保存/導入

#上記の手順に従って、関連する設定をプッシュする保存/導入を実行します # MSDを選択すると、プッシュされる設定はボーダーゲートウェイにのみ適用されます。 #したがって、個々のファブリックの保存/導入が必要です。これにより、関連する設定がすべて の通常のリーフスイッチ/VTEPにプッシュされます

# ステップ14:MSDのVRF拡張の添付ファイル

### # MSDを選択し、[VRF]セクションに移動します

Selection > Network / VRF	Deployment	1											National View
		)						Fal	ric Selected: Multisite-MSD				
								C C					Selected 1 / Total
Xee												51	ihow At
Name	A VRF ID	1	Status										
h	1445		A										
	A	-											
Network / Viet	Depayment												CoderA
tension Attachmen	t - Attach ext	ansions for g	given switch(r	es)									×
ame: Multisite-MSD													
ient Options													
e row and chilk on the cell to edit and see	e charges												-
d.						(							-
Switch			<ul> <li>VLA</li> </ul>	UN .			Extend		CLI Freeform	Status		Loopback Id	
DC1-BGW1			1445				NULTISITE + VRF_LITE	Z)	Freeform config )	NA			
DC1-BGW2			1445				MULTISITE + VRF_LITE	2)	Freeform config.)	NA			
DC2-BGW1			1445				MULTISITE + VRF_LITE	Z)	Freeform config.)	NA			
DC2-BGW2			1445				MULTISITE + VRF_LITE	3)	Freeform config.)	NA			
						U U							
nsion Details													
									[	]			
Source Swt * Type	IF_NAME	Dest. Switch	Dest. Interface	DOT1Q_ID	IP_MASK	NEIGHBOR_IP	NEIGHBOR_ASN	AUTO_VRF_LITE_FLA	PEER_VRF_NAME	IPV6_NEIGHBOR	IPV6_MASK		
C1-BOW1 VRF_UTI	E Ethernet1/2	DCI-1	Ethernet1/1	2	10.33.10.1/30	10.33.10.2	65001	tue	tenant-1				
C1-8GW1 VRF_UTE	E Ethernet1/1	DC1-2	Ethernet1/1	2	10.33.10.5/30	10.33.10.6	65001	214	tenant-1				
IC1-BGW2 VRF_UTI	E Ethernet1/3	DCI-1	Ethemet1/2	2	10.33.10.9/30	10.33.10.10	65001	tue	tenant-1				
IC1-BGW2 VRF_UTI	E Ethernet1/1	DCI-2	Ethemet1/2	2	10.33.10.13/30	10.33.10.14	65001	true	tenant-1				
C2-BOWI VIU-LITI	E Ethernet1/2	DCI-1	Ethemet1/3	2	10.33.20.1/30	10.33.20.2	65001	nue .	tenani-1				
	c Ethernett/3	UCI-2	Ethemet1/3	2	10.33.20.5/30	10.33.20.6	65001	226	tenant-1				
DC2-BGW1 VRF_UTI	Ethernet1/2	001-1	ushemet14	2	10.33.20.9/30	10.33.20.10	65001		tenant.1				
0C2-8GW1 VRF_UTI 0C2-8GW2 VRF_UTI	Concernance of the second s		Edition of the	2	+0.33.20.13/30	10.33.20.14	65001		tenare-1				
DC2-8GW1 VRF_UTI DC2-8GW2 VRF_UTI DC2-8GW2 VRF_UTI	E Ethernet1/4												
DC2-BGW1 VRF_UTI DC2-BGW2 VRF_UTI DC2-BGW2 VRF_UTI	E Ethernet1/4									·			si i
DC2-BGW1 VRF_UT1 DC2-BGW2 VRF_UT1 DC2-BGW2 VRF_UT1	E Ethernet1/4			_						)			1

#拡張オプションは、このドキュメントで示すように「MULTISITE+VRF\_LITE」にする必要があ ります。ボーダーゲートウェイ機能とVRFLITEは、ボーダーゲートウェイスイッチに統合されて います。

# AUTO\_VRF\_LITEがtrueに設定されます

#BGWからDCIスイッチに次に示すように、ピアVRF NAMEは、すべて8に対して手動で入力す る必要があります(この例では、DCIスイッチで同じVRF名を使用します)

#完了したら、[save]をクリックします。



# VRF拡張を作成する際は、ボーダゲートウェイだけがVRFLITE DCIスイッチに対して追加設定 を行います

#したがって、通常のリーフを個別に選択し、上記のように各テナントVRFの「チェックボックス」をクリックする必要があります。

# [Deploy]をクリックして設定をプッシュします

## ステップ 15 : MSDからファブリックへのネットワーク設定のプ ッシュ



#MSDファブリック内の関連ネットワークを選択します



#現時点ではボーダーゲートウェイだけが選択されていることに注意してください。この場合は、 通常のリーフスイッチ/VTEPs-> DC1-VTEPおよびDC2-VTEPを選択します。



#完了したら、[deploy(導入)]をクリックします(上記の6つのスイッチすべてに設定をプッシュします)。

# ステップ16:すべてのVRFでのVRFとネットワークの確認

#この手順は、すべてのファブリックでVRFとネットワークが「Deployed」と表示されているか どうかを確認することです。「pending」と表示されている場合は、必ず設定を「deploy」してく ださい。

## ステップ17:外部ファブリックへの設定の展開

#この手順は、関連するすべてのIPアドレス、BGP、VRFLITE設定をDCIスイッチにプッシュする ために必要です。

#これを行うには、外部ファブリックを選択し、[save & Deploy]をクリックします

DCI-1# sh ip bgp sum BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast BGP router identifier 10.10.100.1, local AS number 65001 BGP table version is 173, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4 22 network entries and 28 paths using 6000 bytes of memory BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [2/12] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0] V Neighbor AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 10.4.10.1 4 65000 11 10 173 0 0 00:04:42 5 10.4.10.9 4 65000 11 10 173 0 0 00:04:46 5 0 00:04:48 5 10.4.20.37 4 65002 11 10 173 0 4 65002 0 10.4.20.49 11 10 1730 00:04:44 5 DCI-1# sh ip bgp sum vrf tenant-1 BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast BGP router identifier 10.33.10.2, local AS number 65001 BGP table version is 14, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4 2 network entries and 8 paths using 1200 bytes of memory BGP attribute entries [2/336], BGP AS path entries [2/12] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0] V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd Neighbor 10.33.10.1 4 65000 0 00:01:41 2 8 14 0 10 10.33.10.9 4 65000 10 11 14 0 0 00:03:16 2 10.33.20.1 4 65002 11 10 14 0 0 00:04:40 2 4 65002 11 10 14 0 0 00:04:39 2 10.33.20.9 DCI-2# sh ip bgp sum BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast BGP router identifier 10.10.100.2, local AS number 65001 BGP table version is 160, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4 22 network entries and 28 paths using 6000 bytes of memory BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [2/12] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0] Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 4 65000 0 00:05:10 5 10.4.10.5 0 12 11 160 4 65000 0 00:05:11 5 10.4.10.13 12 11 160 0 10.4.20.45 4 65002 12 11 160 0 0 00:05:10 5 10.4.20.53 4 65002 12 11 160 0 0 00:05:07 5 DCI-2# sh ip bgp sum vrf tenant-1 BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast BGP router identifier 10.33.10.6, local AS number 65001 BGP table version is 14, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4 2 network entries and 8 paths using 1200 bytes of memory BGP attribute entries [2/336], BGP AS path entries [2/12] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0] AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd Neighbor V 10.33.10.5 4 65000 10 11 14 0 0 00:03:28 2 10.33.10.13 4 65000 11 11 14 0 0 00:04:30 2

4 65002

4 65002

10.33.20.5

10.33.20.13

12

12

11

11

14

14

0

0

0 00:05:05 2

0 00:05:03 2

#導入後、各DCIスイッチからすべてのBGWへの4つのIPv4 BGPネイバーシップと、4つのIPv4 VRF BGPネイバーシップ(テナントVRF EXtension用)が表示されます

## ステップ18:DCIスイッチ間のiBGPの設定

# DCIスイッチが互いにリンクを持つことを考えると、iBGP IPv4ネイバーシップが理想的であり、DCI-1スイッチでダウンストリーム接続がダウンしても、North to SouthトラフィックはDCI-2経由で転送できます

#この場合、DCIスイッチ間でiBGP IPv4ネイバーシップが必要で、両側でもnext-hop-selfを使用 します。

#これを実現するには、DCIスイッチでフリーフォームをスピンする必要があります。必要な設定 行は次のとおりです。

上記のトポロジのDCIスイッチはvPCで設定されています。したがって、バックアップSVIを使用 してiBGPネイバーシップを構築できます

#DCIファブリックを選択し、各スイッチを右クリックして「ポリシーの表示/編集」を行います 。

View/Edit Po	olicies f	or DCI-1(FD	D22 <sup>°</sup>	141QDG)					×
							:	Selected 1 / Total 2 🧯	3 🔅 -
+ / ×	View	View All	Pus	h Config Current Switch	Config		Show Quick	k Filter	
Policy ID		Template		Description	Generated 0	Config 🚹	Entity Name	Entity Type	Sour
		free	×						
POLICY-45	50390	witch_freeform		management vrf configuration	View		SWITCH	SWITCH	
POLICY-47	77530	witch_freeform		IBGP	View		SWITCH	SWITCH	
Variables:	Clerent 1733	Switch Freeform C	config	router bgp 65001 neighbor 10.10.8.2 remote-as address-family ipv4 unicast next-hop-self	Entity Name: Description:	SWITCH IBGP			,
4						Save	Push Config	Gancei	

#DCI-2スイッチで同じ変更を行い、「save&Deploy」を実行して実際の設定をDCIスイッチにプ ッシュします

#完了後、次のコマンドを使用してCLI検証を実行できます。

DCI-2# sh ip bgp sum BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast BGP router identifier 10.10.100.2, local AS number 65001 BGP table version is 187, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5 24 network entries and 46 paths using 8400 bytes of memory BGP attribute entries [6/1008], BGP AS path entries [2/12] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0] Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 4 65000 1206 1204 10.4.10.5 187 0 0 19:59:17 5 10.4.10.13 4 65000 1204 187 0 0 19:59:19 5 1206

10.4.20.45	4 65002	1206	1204	187	0	0 19:59:17 5	
10.4.20.53	4 65002	1206	1204	187	0	0 19:59:14 5	
10.10.8.1	4 65001	12	7	187	0	0 00:00:12 18	<pre># iBGP neighborship</pre>

from DCI-2 to DCI-1

## ステップ 19:IGP/BGPネイバーシップの確認

### OSPFネイバーシップ

#この例では、すべてのアンダーレイIGPがOSPFであるため、すべてのVTEPがスパインと OSPFネイバーシップを形成し、これには1つのサイトのBGWスイッチも含まれます。

DC1-SPINE# show ip ospf neighbors OSPF Process ID UNDERLAY VRF default Total number of neighbors: 3 Neighbor ID Pri State Up Time Address Interface 10.10.10.3 1 FULL/ - 1d01h 10.10.10.3 Eth1/1 # DC1-Spine to DC1-VTEP 10.10.10.2 1 FULL/ - 1d01h 10.10.10.2 Eth1/2 # DC1-Spine to DC1-BGW2 10.10.10.1 1 FULL/ -1d01h 10.10.10.1 Eth1/3 # DC1-Spine to DC1-BGW1 #**すべてのループバック(BGPルータID、NVEループバック)がOSPFでアドバタイズされます。** 

したがって、ファブリック内では、すべてのループバックがOSPFルーティングプロトコルを介 して学習され、I2vpn evpnネイバーシップの形成に役立ちます

### BGPネイバーシップ

#ファブリック内では、このトポロジには、スパインから通常のVTEPへのl2vpn evpnネイバーシ ップと、ボーダーゲートウェイへのl2vpn evpnネイバーシップがあります。

DC1-SPINE# show bgp l2vpn evpn sum BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN BGP router identifier 10.10.10.4, local AS number 65000 BGP table version is 80, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3 22 network entries and 22 paths using 5280 bytes of memory BGP attribute entries [14/2352], BGP AS path entries [1/6] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 10.10.10.1 4 65000 1584 1560 80 0 0 1d01h 10 # DC1-Spine to DC1-BGW1 10.10.10.2 4 65000 1565 1555 80 0 0 1d01h 10 # DC1-Spine

to DC1-BGW2 10.10.10.3 4 65000 1550 1554 80 0 0 1d01h 2 # DC1-Spine to DC1-VTEP #これは、eBGP l2vpn evpnを使用して1つのサイトから別のサイトにボーダーゲートウェイをピ アリングするマルチサイト展開であることを考慮すると、ボーダーゲートウェイスイッチで次の コマンドを使用して同じことを確認できます。

DC1-BGW1# show bgp l2vpn evpn sum BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65000 BGP table version is 156, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3 45 network entries and 60 paths using 9480 bytes of memory BGP attribute entries [47/7896], BGP AS path entries [1/6] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [2/8]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 10.10.10.4 4 65000 1634 1560 156 0 0 1d01h 8 # DC1-BGW1 to DC1-SPINE 10.10.20.3 4 65002 1258 1218 156 0 0 20:08:03 9 # DC1-BGW1 to DC2-BGW1 10.10.20.4 4 65002 1258 1217 156 0 0 20:07:29 9 # DC1-BGW1 to DC2-BGW2 Neighbor T AS PfxRcd Type-2 Type-3 Type-4 Type-5 10.10.10.4 I 65000 8 2 0 1 5 10.10.20.3 E 65002 9 4 2 0 3 10.10.20.4 E 65002 9 4 2 0 3

### TRMのBGP MVPNネイバーシップ

# TRM設定を行うと、すべてのリーフスイッチ(BGWを含む)がスパインとmvpnネイバーシップを形成します

DC1-SPINE# show bgp ipv4 mvpn summary BGP summary information for VRF default, address family IPv4 MVPN BGP router identifier 10.10.10.4, local AS number 65000 BGP table version is 20, IPv4 MVPN config peers 3, capable peers 3 0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.10.10.1	4	65000	2596	2572	20	0	0	1d18h	0
10.10.10.2	4	65000	2577	2567	20	0	0	1d18h	0
10.10.10.3	4	65000	2562	2566	20	0	0	1d18h	0

#また、East/Westマルチキャストトラフィックが正しく通過するように、Border Gatewayが相互 にmvpnネイバーシップを形成する必要があります。

DC1-BGW1# show bgp ipv4 mvpn summary BGP summary information for VRF default, address family IPv4 MVPN BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65000 BGP table version is 6, IPv4 MVPN config peers 3, capable peers 3 0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [2/8]

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.10.10.4	4	65000	2645	2571	б	0	0	1d18h	0
10.10.20.3	4	65002	2273	2233	б	0	0	1d12h	0
10.10.20.4	4	65002	2273	2232	6	0	0	1d12h	0

# ステップ 20 : ボーダーゲートウェイスイッチでのテナント VRFループバックの作成

#すべてのボーダーゲートウェイで一意のIPアドレスを使用して、テナントVRFにループバックを

### #この目的のために、DC1を選択し、DC1-BGW1を右クリックして、インターフェイスを管理し 、次に示すようにループバックを作成します。

Add Interface	e					×
		* Select a	Type: device	Loopback T		Í
		*	Policy:	int_loopback_11_1		I
General						
Inter	rface VRF	tenant-1	🕜 Inte	terface VRF name, default VRF if not specifi	ed	l
Loo	opback IP	172.19.10.1	C Loo	oopback IP address for V4 underlay		1
Loopback IPv6	Address		C Loo	popback IPv6 address for V6 underlay		1
Route-	Map TAG	12345	Ro.	oute-Map tag associated with interface IP		1
Interface De:	escription		Ada	dd description to the interface (Max Size 254	)	1
Freeforr	m Config			A	Note ! All configs should strictly match show run' output, with respect to case and newlines. Any mismatches will yield unexpected diffs during deploy.	
Enable	Interface	Uncheck to disable the interface				1
					Save Preview Deploy	ý

#他の3つのボーダーゲートウェイでも同じ手順を実行する必要があります。

# ステップ 21: DCIスイッチでのVRFLITE設定

#このトポロジでは、DCIスイッチはBGWに向けてVRFLITEで設定されています。VRFLITEは、 North Of DCIスイッチ(コアスイッチなど)にも設定されています

# TRMの目的で、VRFテナント1内のPIM RPは、VRFLITE経由でDCIスイッチに接続されている コアスイッチに配置されます

#このトポロジには、図の上部にあるVRFテナント1内のDCIスイッチからコアスイッチへのIPv4 BGPネイバーシップがあります。

#この目的のために、サブインターフェイスが作成され、IPアドレスで割り当てられ、BGPネイ バーシップも確立されます(これらはCLIによってDCIおよびコアスイッチで直接実行されます) 4 network entries and 10 paths using 1680 bytes of memory BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [3/18] BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 
 Neighbor
 V
 As msgReval msgsent
 Ibiver

 10.33.10.1
 4
 65000
 6366
 6368
 17

 10.33.10.9
 4
 65000
 6368
 6369
 17
 0 0 4d10h 2 4 65000 6368 6369 17 0 0 4d10h 2 10.33.10.9 10.33.20.1465002636963681710.33.20.94650026369636817 6368 0 0 4d10h 2 0 0 4d10h 2 172.16.111.2 4 65100 68 67 17 0 0 00:49:49 2 # This is towards the Core switch from DCI-1

上記の赤い部分は、DCI-1からコアスイッチへのBGPネイバーです。

DCI-2# sh ip bgp sum vr tenant-1
BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast
BGP router identifier 10.33.10.6, local AS number 65001
BGP table version is 17, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5
4 network entries and 10 paths using 1680 bytes of memory
BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [3/18]
BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

 Neighbor
 V
 AS MsgRcvd MsgSent
 TblVer
 Ing OutQ Up/Down
 State/PfxRcd

 10.33.10.5
 4 65000
 6368
 6369
 17
 0
 0
 4d10h 2

 10.33.10.13
 4 65000
 6369
 6369
 17
 0
 0
 4d10h 2

 10.33.20.5
 4 65002
 6370
 6369
 17
 0
 0
 4d10h 2

 10.33.20.13
 4 65002
 6370
 6369
 17
 0
 0
 4d10h 2

 172.16.222.2
 4 65100
 53
 52
 17
 0
 00:46:12
 2 # This is towards the Core switch from DCI-2

 #コアスイッチでも各BGP設定が必要です(DCI-1およびDCI-2に戻る)
 0
 0
 0
 0
 0

# ユニキャスト検証

### DC1-Host1からDC2-Host1へのEast/West

#DCNMおよび手動CLIからプッシュされた上記のすべての設定(手順1 ~ 21)では、ユニキャ ストの到達可能性はEast/Westに動作している必要があります

DC1-Host1# ping 172.16.144.2 source 172.16.144.1 PING 172.16.144.2 (172.16.144.2) from 172.16.144.1: 56 data bytes 64 bytes from 172.16.144.2: icmp\_seq=0 ttl=254 time=0.858 ms 64 bytes from 172.16.144.2: icmp\_seq=1 ttl=254 time=0.456 ms 64 bytes from 172.16.144.2: icmp\_seq=2 ttl=254 time=0.431 ms 64 bytes from 172.16.144.2: icmp\_seq=3 ttl=254 time=0.454 ms 64 bytes from 172.16.144.2: icmp\_seq=4 ttl=254 time=0.446 ms

--- 172.16.144.2 ping statistics --5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.431/0.529/0.858 ms

### DC1-Host1からPIM RP(10.200.200.100)へのNorth/South

DC1-Hostl# ping 10.200.200.100 source 172.16.144.1 PING 10.200.200.100 (10.200.200.100) from 172.16.144.1: 56 data bytes 64 bytes from 10.200.200.100: icmp\_seq=0 ttl=250 time=0.879 ms 64 bytes from 10.200.200.100: icmp\_seq=1 ttl=250 time=0.481 ms 64 bytes from 10.200.200.100: icmp\_seq=2 ttl=250 time=0.483 ms 64 bytes from 10.200.200.100: icmp\_seq=3 ttl=250 time=0.464 ms 64 bytes from 10.200.200.100: icmp\_seq=4 ttl=250 time=0.485 ms

--- 10.200.200.100 ping statistics --5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.464/0.558/0.879 ms

### マルチキャスト検証

このドキュメントでは、「テナント1」VRFのPIM RPが設定され、VXLANファブリックの外部に 存在します。トポロジごとに、PIM RPがコアスイッチにIPアドレス> 10.200.200.100で設定され ています

### 非VXLAN(コアスイッチの背後)の送信元、DC2のレシーバ

最初に示されているトポロジを参照してください。

#非VXLANホスト – > 172.17.100.100、レシーバが両方のデータセンターに存在する、北/南マル チキャストトラフィック。DC1-Host1-> 172.16.144.1およびDC2-Host1-> 172.16.144.2、Group -> 239.100.100.100

Legacy-SW#ping 239.100.100.100 source 172.17.100.100 rep 1 Type escape sequence to abort. Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 239.100.100.100, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 172.17.100.100

Reply to request 0 from 172.16.144.1, 3 ms Reply to request 0 from 172.16.144.1, 3 ms Reply to request 0 from 172.16.144.2, 3 ms Reply to request 0 from 172.16.144.2, 3 ms

### DC1のソース、DC2のレシーバ、および外部

--- 239.144.144.144 ping multicast statistics ---1 packets transmitted, From member 172.17.100.100: 1 packet received, 0.00% packet loss From member 172.16.144.2: 1 packet received, 0.00% packet loss --- in total, 2 group members responded ---

### DC2のソース、DC1のレシーバ、および外部

1 packets transmitted, From member 172.17.100.100: 1 packet received, 0.00% packet loss From member 172.16.144.1: 1 packet received, 0.00% packet loss --- in total, 2 group members responded ---