アナログ電話用PLARの設定とトラブルシューテ ィング(ATA 190)

内容

概要 <u>前提条件</u> <u>要件</u> 使用するコンポーネント <u>背景説明</u> 設定 ネットワーク図 設定 確認 トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communication Manager(CUCM)ソリューションでCisco Analog Telephone Adapter(ATA)190のPublic Line Automatic Ringdown(PLAR)を設定およびトラ ブルシューティングする方法について説明します。

著者: Cisco TACエンジニア、Sachin Kalekar

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

• ATA基本設定

CUCMの基本設定

使用するコンポーネント

Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1

• ATA 190バージョンATA190.1-2-2-003

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco ATA 190シリーズアナログ電話アダプタは、従来の電話およびファックス通信デバイスを IPデバイスに変換する標準ベースの通信デバイスです。アダプタはネットワークから管理され、 企業ネットワーク、小規模オフィス、またはクラウドからVoice-over-IP(VoIP)サービスに接続す るユーザのニーズに対応します。

ATA 190は、Session Initiation Protocol(SIP)デバイスです。PLARはATAデバイスに共通の機能です。

PLARは、ホットダイヤル設定と呼ばれるオフフック時に、事前に設定された1つの内線にコール を送信する機能です。

設定

ネットワーク図



設定

ステップ1:新しいパーティションを作成するために、値PT-Hotdialを入力します。

- Dartition Info	rmation
Name*	PT-Hotdial
Description	PT-Hotdial
Time Schedule	< None >
Time Zone	Originating Device
	Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT
Save Del	ete Reset Apply Config Add New

ステップ2:新しいコーリングサーチスペース(CSS)値**CSS-Hotdialを入力**し、図に示すように **CSS-HotdialにパーティションPT-Hotdial**を追加します。

Calling Search Space Information		
Name*	CSS-Hotdial	
Description		

Route Partitions for this Calling Search Space-

ale ale		
Available Partitions**	Directory URI	A
	Global Learned E164 Numbers	=
	Global Learned E164 Patterns	
	Global Learned Enterprise Numbers	
	Global Learned Enterprise Patterns	-
	~~	
Soloctod Dartitions		
Selected Partitions	PT-Hotdial	
		*
		*
		*
Save Delete	Copy Add New	

ステップ3:空白のパターンで新しいトランスレーションパターンを作成します。

Pattern Definition		
Translation Pattern		
Partition	PT-Hotdial	▼
Description		
Numbering Plan	< None >	•
Route Filter	< None >	•
MLPP Precedence*	Default	▼
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	▼
Route Class*	Default	▼
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼
Use Originator's Calling Search Space		
External Call Control Profile	< None >	▼
Route Option	Route this pattern	
	Block this pattern No Error	•
✓ Provide Outside Dial Tone		

Urgent Priority

図に示すように、着信側の変換マス**クを宛先番号**として保持します。

-Called Party Transformation	15	
Discard Digits	< None >	•
Called Party Transform Mask	7777	
Prefix Digits (Outgoing Calls)		
Called Party Number Type*	Cisco CallManager 🔹	
Called Party Numbering Plan*	Cisco CallManager 🔹	
Save Delete Copy	Add New	

ステップ4:PLAR/ホットダイヤル設定を機能させるには、SIPダイヤルルールを作成する必要があります。

Cisco Unified Communications Manager Administrationで、[**Call Routing**] > [**Dial Rules**] > [**SIP Dial Rules**]に移動します。



次に、[Add New] の[Dial Pattern] で[7940_7960_OTHER] を選択し、図に示すように[Next] をク リックします。

SIP Dial Rule Configuration
Next
Status
i Status: Ready
SIP Dial Rule Information
Dial Pattern* 7940_7960_OTHER
Next

パターンの名前を入力し、[保存]をクリックします。 たとえば、図に示すようにPLARです。

SIP Dial Rule Configuration
Save
Status
① Status: Ready
SIP Dial Rule Information
Name* PLAR
Description Hotline Configuration
Dial Pattern 7940_7960_OTHER
Save
図に示すように、説明を入力し、[Add Plar]をクリックして[Save]をク リックします 。
-Pattern Addition
Pattern Description ATA Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New
Status
i Status: Ready
-SIP Dial Rule Information
Name* PLAR
Dial Pattern 7940_7960_OTHER
-Pattern Information
Description Delete Pattern Dial Parameter Value Delete Parameter ATA Pattern Pattern Add New Parameter Delete Selected
-Pattern Addition
Pattern Description Add Pattern Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New

注:[値]に何も入力していないことを確認**します**。 [ダイヤルパラメータ(Dial Parameter)]の 下の[パターン(Pattern)]である必要があります

ステップ5:ATAデバイスでSIPダイヤルルールとCSSを割り当てます。

• ATAデバイス(DN – 回線CSS)でCSSを割り当てます。

- Directory Number Inform	ation	
Directory Number*	3010	Urgent Priority
Route Partition	PT-CUG	
Description	Phone B	
Alerting Name	Phone B	
ASCII Alerting Name	Phone B	
External Call Control Profile	< None >	▼
Associated Devices	ATA34DBFD180825	Edit Device Edit Line Appearance
	**	
Dissociate Devices		~ ~
□ Directory Number Setting]5	
Voice Mail Profile	< None >	✓ (Choose <none> to use system default)</none>
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼
BLF Presence Group*	Standard Presence group	▼

・デバイス設定ページでSPダイヤルルールを割り当てます。

Protocol Specific Information-		
Packet Capture Mode*	None	•
Packet Capture Duration	0	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
SIP Dial Rules	PLAR	•
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	-
Device Security Profile*	Cisco ATA 190 - Standard SIP Non-Secure Profile	•

確認

ATAに接続されているアナログ電話をオフフックにすると、接続先の電話の呼び出し音が表示されます。アナログ電話でもリングバックトーンが聞こえます。

トラブルシュート

- ・PLAR設定でサポートされているATAファームウェアを確認します。
- •登録されているATAデバイスを確認し、コールをDNで送受信します。
- それでもPLARが機能しない場合は、電話機設定ページからSIPダイヤルルールを削除し、同じダイヤルルールを再度割り当てます。