# vKVMを介したBusiness Edition(BE6K/7K)の ESXiのアップグレード

内容
<u>はじめに</u>
前提条件
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>ESXiアップグレード</u>
<u>アップグレード前の作業</u>
<u>アップグレードする正しいESXiバージョンの確認</u>
<u>ESXiが起動する仮想ドライブの検証</u>
<u>VMwareポータルからのISOファイルのダウンロード</u>
<u>アップグレードタスク</u>
<u>アップグレード後の作業</u>
<u>ESXiライセンスのアップグレード</u>
関連情報

### はじめに

このドキュメントでは、Cisco Integrated Management Controller(CIMC) vKVMインターフェイス を介してCisco Business Edition(BE6K/7K)のESXiをアップグレードする方法について説明します 。

### 前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ・ Cisco Business Editionサーバモデル
- ESXi vSphere

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ・Business EditionサーバBE6H-M5-K9
- ESXi 6.7バージョン

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

ESXiアップグレード

アップグレード前の作業

アップグレードする正しいESXiバージョンの確認

BEサーバをアップグレードするための正しいESXiバージョンを確認します。次の2つのアプリケ ーションとの互換性を検証する必要があります。

1. UCアプリケーションとの互換性:サーバで実行されているUCアプリケーションのサポート 対象バージョンを確認するには、『<u>UC Applications Virtualization Guide</u>』を参照してくださ い。

たとえば、CUCM14仮想マシンをホストしている場合、VMware vSphere ESXiのサポート されているバージョンは6.7、7.0U1、および8.0U1です。仮想化テーブルには最低限の基本 バージョンが記載されています。これは、CUCM14の互換性はバージョン7.0ではサポート されていないものの、7.0U1、7.0U2、または7.0U3ではサポートされていることを意味しま す。

2. CIMCとの互換性:

使用しているESXiバージョンでサポートされているCIMCバージョンを確認するには、<u>UCSハー</u> <u>ドウェアおよびソフトウェア互換性ツール</u>にアクセスしてください。

- サーバタイプ: Cisco Standalone Servers C-series
- サーバモデル:表を参照し、BEモデルに従って正しいUCSモデルを選択します。

BEモデル	UCSモデル
BE6M-M4-(K9/XU)	UCSC-C220-M4S
BE6H-M4-(K9/XU)	UCSC-C220-M4S
BE6M-M5-(K9/XU)	UCSC-C220-M5SX
BE6H-M5-(K9/XU)	UCSC-C220-M5SX
BE6K-M6-(K9/XU)	UCSC-C220-M6S

BE7M-M4-(K9/XU)	UCSC-C240-M4S2
BE7H-M4-(K9/XU)	UCSC-C240-M4SX
BE7M-M5-(K9/XU)	UCSC-C240-M5SX
BE7H-M5-(K9/XU)	UCSC-C240-M5SX
BE7M-M6-(K9/XU)	UCSC-C240-M6SX
BE7H-M6-(K9/XU)	UCSC-C240-M6SX

- プロセッサバージョン:最新バージョンを選択します
- オペレーティングシステム: VMware
- オペレーティングシステムのバージョン: ESXiの宛先バージョン。

Search	n By
--------	------

<ul> <li>Servers</li> <li>X-Series, B-Series, C-Series, HX-Series,</li> </ul>	Operating Systems VMware, Microsoft, RedHat,	O Products Adapters, Storage, Software,
Search Options	Reset All	)
Server Type	C-Series ~	
Server Model	Cisco UCS C220 M5SX ~	
Processor Version	2nd Gen Intel Xeon Processor Scalable Family	
Operating System	VMware ~	
Operating System Version	ESXi 7.0 U3 ~	

互換性ツールの例

現在のCIMCバージョンが互換性があると記載されている場合は、CIMCをアップグレードする必要はありません。そうでない場合は、「Details」列で指定した「Firmware Bundle」リンクで CIMCをアップグレードし、「Documents」列の「Install & Upgrade Guides」を参照してください。

#### Search Results

Refine by Select All   Clear All		Expand All		🖾 Export Excel 🛛 🗾 Export PDF
Product Category		Component 🗸	Details	Documents
Adapters	×	+ 4.3(2) last published 2023-09-12 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade
UCS Server Firmware 4.3(2) 4.2(3)	1	+ 4.2(3) last published 2023-08-02 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	Guides View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides
<ul> <li>4.2(2)</li> <li>4.1(3)</li> <li>4.1(2)</li> </ul>		+ 4.2(2) last published 2023-06-13 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides
C 9.1(4)		+ 4.1(3) last published 2023-05-24 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides
		+ 4.1(2) last published 2022-11-23 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides

互換性ツールの結果

### ESXiが起動する仮想ドライブの検証

CIMCポータルにログインし、Storage > Cisco RAID Controller > Virtual Drive Infoの順に移動し、 Boot Driveがtrueになっている仮想ドライブ名を特定します。

Drives) (MRAID1) / Virtual Drive Info 🔺

Controller Info	Phy	sical D	Drive Info Virtual Drive In	fo Battery Backup Unit	Storage Log				
Virtual Drives VD-238 VD-238	Virtual Drives       Virtual Drives     Selected 0 / Total 2     Image: Selected 0				ected 0 / Total 2 🔅 👻				
VD-239			Virtual Drive Number	Name	Status	Health	Size	RAID Level	Boot Drive
			238	1	Optimal	Good	2856250 MB	RAID 5	false
			239	0	Optimal	Good	2856250 MB	RAID 5	true
	1								

CIMCブートアップ仮想ドライブ

VMwareポータルからのISOファイルのダウンロード

アップグレード用の正しいISOファイルを取得するには、VMWare Portal > Select Version > Custom ISO > find Cisco Custom Image for ESXiの順に移動し、Go To Downloadsをクリックし ます。

VMWare' CUSTOMER CONNECT	oducts and Accounts	Knowledge	Communities	Support	Success Lea	rning	Q (#)	Register	Logi
Home / VMware vSphere Download VMware vS Select Version: 7.0 ~ Customers the produc Center. Get N Read More	Sphere who have purchased VM t download tab below. Loo YOUR VSpher	ware vSphere 7. oking to upgrad	יס can download ti le from vSphere 6. ווכם גרע	heir relevant in 7? Visit the VM	stallation package Iware vSphere Upg	from View My Dow grade Product Infor Documentatie vSphere Com Support Reso U Download	urces nload Histo nation on munity urces I Free Trial	ny	0
Product Downloads Drivers & Tools (	Open Source Custom Release	ISOs OEM A	Addons						
OEM Customized Installer CDs     HITACHI Vantara Custom Image for E     Install CD	SXi 7.0 U3 2023-0	08-03				GO TO DOWNLOADS			
HPE Custom Image for ESXi 7.0 U3 In LENOVO Custom Image for ESXi 7.0 Dell Custom Image for ESXi 7.0 U3 In	U3 Install CD 2023-C U3 Install CD 2023-C Istall CD 2023-C	08-01 06-27				GO TO DOWNLOADS GO TO DOWNLOADS GO TO DOWNLOADS			
NEC Custom Image for ESXi 7.0 U3 In FUJITSU Custom Image for ESXi 7.0 U3 CISCO Custom Image for ESXi 7.0 U3	nstall CD 2023-0 U3 Install CD 2023-0 3 Install CD 2023-0	06-27 06-27 05-02				GO TO DOWNLOADS GO TO DOWNLOADS GO TO DOWNLOADS	1		
HITACHI Custom Image for ESXi 7.0 l	U3 Install CD 2023-0	03-30				GO TO DOWNLOADS			

```
VMwareポータルISOダウンロードページ
```

最新のESXiバージョンを選択し、Download NowをクリックしてファイルタイプとしてISOを選択します。

## Cisco Custom image for ESXi 7.0U3I

Cisco Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD File size: 390.88 MB File type: iso	DOWNLOAD NOW
Read More	
Cisco Custom Image for ESXi 7.0 U3 Offline Bundle	
File size: 371.15 MB File type: zip	DOWNLOAD NOW
Read More	

ESXi ISOダウンロードの選択

アップグレードタスク



警告:仮想マシンの電源を正常にオフにする必要があります。UCアプライアンスの場合、正しいプロセスはSSH経由でログインし、utils system shutdownコマンドを入力することです。

- 1. ESXiをメンテナンスモードに設定します。ESXi GUIインターフェイスに移動し、Host > Maintenance Modeを右クリックし、Maintenance Modeに入ります。
- 2. CIMCインターフェイスを開き、ツールバーからLaunch vKVMをクリックします。



ヒント:vKVMコンソールが別のウィンドウで開くので、ブラウザでポップアップウィンド ウを許可する必要があります。

▲ / Chassis / Sum	mary 🚖	Refresh	Host Power Launch vKVM Ping CIMC Re	boot   Locator LED   🛿 🛈
Server Proper	ties	Cisco Integrated N	lanagement Controller (Cisco IM	C) Information
Product Name:	BE6H-M5-K9	Hostname:	C220-WZP23120GQ9	
Serial Number:	WZP23120GQ9	IP Address:		
PID:	BE6H-M5-K9	MAC Address:	D4:78:9B:00:48:08	
UUID:	A1409677-DB22-41AC-A003-DB2E97B69	786 Firmware Version:	4.2(3g)	
BIOS Version:	C220M5.4.2.3c.0.0129230853	Current Time (UTC):	Fri Sep 8 20:09:58 2023	
Description:		Local Time:	Fri Sep 8 15:09:58 2023 CDT -0500 (NTP)	
Asset Tag:	Unknown	Timezone:	America/Mexico_City	Select Timezone

3. vKVMコンソールでVirtual Mediaをクリックします。 有効になっていない場合は、Activate



Activate Virtual Devices  $X \equiv$ =-

### 3. 次にMap CD/DVDをクリックします。



CD/DVDのマップメニュー

5. アップロードするISOファイルを選択し、Map Driveをクリックします。

Virtual Media - CD/DVD	×
Image File : VMware-ESXi-7.0.3i-20842708-Custom-C Browse	
Read Only	
Map Drive Cance	4

Map Image Fileウィンドウ

#### 6. Virtual Driveメニューに移動し、イメージファイルがマップされていることを確認します。

Cisco Integrated Management Controller				
File View Macros Tools Power Boot Dev	ice Virtual Media Help			
	Create Image			
	Deactivate Virtual Devices			
	VMware-ESXi-7.0.3i-20842708-Custom-Cisco-4.2.2-a.iso Mapped to CD/DVD			
	Map Removable Disk			
	Map Floppy Disk			

仮想ドライブの検証メニュー

#### 7. サーバを再起動するには、Power > Reset System (warm boot)の順に選択します。

# "Cisco Integrated Management Controller



Reset Systemメニュー

8. サーバが起動します。

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help

cisco Integrated Management C

Cisco Systems, Inc. Configuring and testing memory.. Configuring platform hardware...

Cisco IMC IPv4 : 10.88.246.236 MAC ADDR : EC:BD:1D:69:CF:C0

サーバブートアップウィンドウ

9. Ciscoロゴが表示されたら、F6キーを押してBoot Menuを選択します。すると、メッセージ 「Entering Boot selection menu」が表示されます。



サーバブートメニュー選択ウィンドウ

10. ブートメニューが表示されたら、Cisco vKVM-Mapped vDVDオプションを選択します。

## Please select boot device:

(Bus 05 Dev 00)PCI RAID Adapter Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22 Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22 Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22 Cisco VKVM-Mapped vDVD1.22 Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 BRCM MBA Slot 0600 v7.4.13 BRCM MBA Slot 0601 v7.4.13 IBA GE Slot 0100 v1588 IBA GE Slot 0101 v1588 UEFI: Built-in EFI Shell Enter Setup

> ↑ and ↓ to move selection ENTER to select boot device ESC to boot using defaults

Boot Menuウィンドウ

11. 自動ブートがトリガーされる前に、ESXi Installerを選択します。



ESXi Installer Selectionウィンドウ

12. UCSがESXiインストーラのロードを開始します。



注意:セッションがアクティブなままであることを確認してください。ブラウザ接続が 切断されると、vDVDからのブートプロセスが失敗します。



ヒント:同じUCSネットワーク内のローカルマシンからアップグレードを実行して、 ISOファイルのロードに要する時間を短縮してください。



Loading ESXi installer画面

### 13. Welcome Installation Wizardが表示されたら、Enterキーを押して続行します。



14. End User License Agreement (EULA)(エンドユーザライセンス契約(EULA))が表示されたら、F11キーを押して同意し、続行します。



ヒント:F11キーが認識されない場合は、マクロカスタムキーを使用できます。これを行 うには、マクロ>管理>新規>選択F11キーに移動します。Macro > User Defined Macrosの 下に新しいキーが表示されます。



EULA画面

15. インストーラがUCSストレージをスキャンします。



ESXiインストーラのスキャン画面

16. ESXiがインストールされている仮想ドライブを選択します。これは、「Pre-upgrade Tasks」でBoot Virtual Driveと表示されているドライブです。



ディスクの選択画面

17. Upgrade ESXi, preserve VMFS datastoreを選択します。



注:これはESXiの新規インストールと同じプロセスです。以前のESXiが検出されない場合、または誤った仮想ドライブが選択された場合は、インストールオプションだけが表示されます。



Upgrade Selection画面

18. 移行元と移行先のESXiバージョンを検証し、F11キーでアップグレードを確認します。



Confirm Upgrade画面



アップグレードの進行中の画面

19. アップグレードが完了したら、vDVDからESXi ISOファイルを削除し、Enterキーを押します。



Upgrade Complete画面

Rebooting Server

The server will shut down and reboot.

The process will take a short time to complete.

Rebooting server画面

20. UCSは通常のブートプロセスを開始し、完了すると新しいESXiバージョンが右上隅に表示 されます。



#### ESXi Version: 7.0.3 build-21930508

For your convenience, this server has been built with the following virtual machines predeployed and ready to install:

Cisco	Prime Collaboration Provisioning	Version	12.
Cisco	Unified Communications Manager	Version	12.
	Unity Connection	Version	12.
Cisco	Instant Messaging and Presence Server	Version	12.
Cisco	Paging Server		12.
Cisco	Contact Center Express	Version	12.
Cisco	Prime Collaboration Deployment	Version	12.

Please refer to the Business Edition 6000 Installation Guide for further information on how to use these products: www.cisco.com/go/be6kig



Upgrade successful画面

21. ESXi GUIインターフェイスに移動し、Hostを右クリックし、Maintenance Modeを選択し、 Exit Maintenance Modeを選択します。

#### アップグレード後の作業

ESXiライセンスのアップグレード

ESXiのアップグレードが異なるメジャーバージョン(6.xから7.x)のものである場合は、ESXiラ イセンスもアップグレードする必要があります。ESXiライセンスをアップグレードするには、購 入したタイプと方法に応じて異なるオプションがあります。

BE6K/7Kサーバで取得できるESXiライセンスは3種類あります。

- 1. VMwareライセンス
- 2. ISV1契約を含むシスコの再販ライセンス
- 3. SWSS契約を含む組み込みライセンス

ライセンスをVMwareと一緒に直接購入した場合は、「<u>VMWareライセンスキー要件</u>」の記事を参 照するか、VMwareにお問い合わせください。

ライセンスがシスコと一緒に購入され、ISV1を含むシスコの再販ライセンスまたは組み込みライ センスだった場合は、<u>MCEツール</u>を使用してライセンスをアップグレードします。詳細について は、『<u>MCEバージョンアップグレードガイド</u>』を参照してください。

## 関連情報

- ・ <u>致命的な障害に備えてCIMCを設定し、BE6K/7KにESXiをインストールする</u>
- <u>Cisco Host Upgrade Utilityユーザガイド</u>
- <u>Cisco Business Edition 6000ソリューション</u>
- <u>Cisco Business Edition 7000ソリューション</u>
- <u>Cisco Business Edition組み込み仮想化ライセンスのEOLのお知らせ</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。