IoT ODを使用したIW APの流動性の設定

内容

<u>はじめに</u> <u>IoT ODへのアクセス</u> <u>手動オンボーディング</u> <u>流動性構成</u>

はじめに

このドキュメントでは、IoT Operations Dashboardのテンプレートを使用して、CURWBで動作するIndustrial Wireless(IW)APの流動性の設定について説明します。

loT ODへのアクセス

IW9165およびIW9167などのIWアクセスポイント(AP)は、CAPWAPモードまたはURWBモードで 設定できます。

これらのアクセスポイントをURWBモードで設定する場合は、IoT-Operations Dashboardを使用 して設定するか、またはローカルでオフラインモードで設定できます。IoT運用ダッシュボードに は、テナントの場所に応じて、これらのリンクからアクセスできます。

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

ログインして適切なテナントを選択した後、Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul(CURWB)無 線の機能セットにアクセスするには、Serviceの下のIndustrial Wirelessを選択します。

uludu IoT Operations Dashboard



手動オンボーディング

デバイスは、インベントリページから手動でIoT ODにオンボーディングできます。

Add Devicesを選択し、追加するデバイスのPIDを選択します。CSVファイルは、そのファイルに 含まれるデバイスのシリアル番号とMACアドレスを使用してアップロードできます。各行には 1つのエントリがあります。

例:SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

アップロードが完了したら、下部の[デバイスの追加]をクリックして、デバイスをダッシュボード に手動でインポートします。その後、[Inventory]タブの下に表示されます。

流動性構成

IW916xアクセスポイントを使用した基本的な流動性設定は、この手順でIoT ODを介して設定できます。

3つのAPについて考えてみます。無線Aがトラックサイドメッシュエンドとして機能し、無線Bが トラックサイドメッシュポイントとして機能し、無線Cが車両無線として機能します。



1. デバイスがIoT ODに追加され、ステータスが「Online」になったら、必要なデバイスを選 択して設定を編集できます。デバイスをクリックし、「Configuration」タブに移動し、「 Edit」ボタンを選択して構成を更新します。

device industrial Wireless	Cisco entre			
h. inventory	Summary Configuration	1		
A, Configuration >	Device Configuration le7 OD Configuration ID 0 Saved - 2924-05-24 10.49.38	∥ Kāx @ Puen tei† Ob Config am	uration	Last heard configuration ID - Last heard = 2024-00-26 23:50:22 pm
	Lest heard and lot CD Review provious configurations	Configuration do not match. General		
	C. Search C. Search Wireless Radio Advanced Radio Settings Kay Control FluidMAX Nutlicent SMMP Radius NTP	 Mode Radio off Local IP Address Local Netmask Default Gateway Local Des 1 Local Des 2 	10700 Mesh Palat Off 192.108.0.10 255.255.255.0	Lest Heard Mesh End Off 10.122.136.9 295.295.295.192 10.122.136.1 172.15.108.34 172.15.108.43

Q Search	General
General	
Wireless Radio	Mode
Advanced Radio Settings	Mesh Point 🗸
Key Control	
FluidMAX	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	Select Value 🗸
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vlan	192,168.0.10
Fluidity	
Fluidity Advanced	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0

2. 流動性を設定するには、「一般」セクションで、少なくとも1つのトラックサイド無線をメッシュ端として設定する必要があります。この設定では、Radio Aはトラックサイドメッシュの終点で、Radio Bはトラックサイドメッシュポイントです。車両のすべての無線をメッシュポイントとして設定する必要があります。この設定では、車両ラジオRadio Cが1つしかありません。すべての無線の無線モードは「Fluidity」に設定されています。

Q Search	General
General	
 Wireless Radio 	Mode
 Advanced Radio Settings 	Mosh End 🗸
 Key Control 	
 FluidMAX 	Radio off
 Multicest 	
SNMP	Radio off mode
Radius	• Elizietty V
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vian	- 192,168.0.10
 Fluidity 	
 Fluidity Advanced 	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	- 255,255,255.0
Fluidity Frequency Scan	
 Fluidity MPO 	Default Gateway

無線Aの設定

General Wireless Radio Mode Mode Mode Mode Mosh Point Mesh Mesh Point Mesh Point Mesh Mesh Point Mesh P	Q Search	General
 Wireless Radio Advanced Radio Settings Key Control FluidMAX Radio off Multicest SNMP Radio off mode Radio off mode Intervention 	General	
 Advanced Radio Settings Key Control FluidMAX Multicent SNMP Radius Radius NTP 	 Wireless Radio 	Mode
Key Control FluidMAX Multicent SNMP Radius Redius NTP	 Advanced Radio Settings 	Mesh Point 🗸
FluidMAX Multicest SNMP Radius Radius NTP Reclus	 Key Control 	
Multicest SNMP Radius Radius NTP	 FluidMAX 	Radio off
SNMP Radio off mode . Radius NTP Fluidity V	Multicest	
Radius Fluidity V	SNMP	Radio off mode
NTP	Radius	- Fluidity
	NTP	
L2TP Local IP Address	L2TP	Local IP Address
Vian 192,168.0.10	Vian	192,168.0.10
 Fluidity 	 Fluidity 	
 Fluidity Advanced Local Netmask 	 Fluidity Advanced 	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity 255,255,255,0	Fluidity Pole Proximity	- 255,255,255,0
Fluidity Frequency Scan	Fluidity Frequency Scan	
Fluidity MPO Default Gateway	 Fluidity MPO 	Default Gateway

無線Bの設定

Q Search	General
 General 	
 Wireless Radio 	Mode
 Advanced Radio Settings 	Mesh Point 🗸
 Key Control 	
 FluidMAX 	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	- Electricity (v/
NTP	nooty
L2TP	Local IP Address
Vian	-
 Fluidity 	102.100.0.10
 Fluidity Advanced 	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	• 255 255 255 0
Fluidity Frequency Scan	200.200.200.0
 Fluidity MPO 	Default Gateway

無線Cの設定

3. [ワイヤレス無線]セクションで、3つの無線すべてに同じパスフレーズがあることを確認します 。この設定では、IWデバイスごとに1つの無線のみを有効にしています。選択した無線(無線1ま たは無線2)を有効にし、すべての無線に同じ周波数とチャネル幅が設定されていることを確認し ます。アンテナを接続するときは、選択した無線番号に基づいて外部ポートを選択してください。また、無線モードは3つの無線すべてで「Fluidity」として設定されています。

Edit Device Configuration

Q Search	Wireless Radio			
General				
Wireless Radio	Passphrase			
 Advanced Radio Settings 	CiscoURWB			
 Koy Control 				
 FluidMAX 	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicast				
SMMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radivs	- Fieldby	~	Solout Value	
MTP	14413	-		
L2TP	Rodio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)	
Yan	5183 MHz	~	Soloct Value	
 Fluidity 				
 Fluidity Advanced 	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width	
 Evolutry Pole Proximity 	80	~	Select Value	
 Evolty Prequency Scan 	NY.			
 Fluidity MPO 				

4.「流動性」の欄については、軌道側無線である無線A及び無線Bの「インフラ」を単位とする。

Q Search	Fluidity	
• General		
Wireless Radio	Unit Role	
 Advanced Radio Settings 	Infrastructure	\sim
 Key Control 		
FluidMAX	Automatic Vehicle ID	
Multicast		
SNMP	Vehicle ID	
Radius		
NTP		
L2TP	Network Type	
Vlan	Flat	\sim
 Fluidity 		
 Fluidity Advanced 	Handoff Logic	
Fluidity Pole Proximity	Select Value	\sim
Fluidity Frequency Scan		
 Fluidity MPO 	Enable Primary Pseudowire Enforcement	

5. 流動性セクションで、ラジオC上でユニットロールが「車両」として選択されます。これはレ イヤ2流動性ネットワークであるため、ネットワークタイプは「フラット」です。1台の車両で複 数の車両ラジオを使用する場合は、「自動車両ID」を有効にするか、手動車両IDを割り当てるこ とができます。

Q Search	Fluidity
 General Wireless Radio Advanced Radio Settings Key Control FluidMAX Multicast 	 Unit Role vehicle Automatic Vehicle ID
SNMP Radius NTP L2TP Vlan	Vehicle ID Network Type
 Fluidity Fluidity Advanced Fluidity Pole Proximity Fluidity Frequency Scan Fluidity MPO 	Handoff Logic Standard Enable Primary Pseudowire
	Enforcement

設定を編集したら、下部にある「Save」をクリックします。

6. これで、「Push IoT OD Configuration」ボタンを使用して、更新された設定をIoT-ODから無線 に直接プッシュできます。プロンプトが表示されたら、Confirmを押します。デバイスがリブート され、プッシュされた設定からIPからアクセス可能になります。





7. 無線が「オフライン」の場合に設定をプッシュするもう1つのオプションは、設定ファイルを ダウンロードすることです。[Inventory]タブで1つ以上のデバイスを選択し、[More Actions]ドロ ップダウン・メニューから[Download Selected]ボタンを選択します。

Q. Search	Q Search Table								
2 Selected	Add Dev	kan Mara Astons -						C Perheat	An of Jun 27, 2014 1112 AM
• •	offiquation	Assign to Group	Name	# Althem	Hodel	Selfal Number	866-07-10 -	01010	Formages Version
• 4	Sync now	Remove from Group Described All	Ches	182.168.0.10	W81602H-8	POC0728188Y	8.137.396.348		17.14.0.29
•		Download Selected	Cisca	192.168.0.10	W0102D+-8	KWC27039028	5.246.3.120		17.13.13
2 Records		Delete All						Show Records:	11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
		Delete Selected							
		Export All							
		Export Selected							

拡張子が.iwconfのファイルがダウンロードされます。同じファイルをIoT-ODタブからデバイスの GUIにアップロードできます。



設定は、ステータスページで確認できます。

ULTRA RELIMBLE WIRELESS BACKHAUL	Cisco URWB IW9165DH Configurator 5.137.250.148 - MESH POINT MODE 8un 20121 22:24:54 EDT 2024				
IOTOD IW Cloud-Managed IW-MONITOR Elevated	STATUS Device: Cisco IOT IW9185DH Series Access Point Name: MP_TRK&Backhoul				
GENERAL SETTINGS - general mode - wireless radio - antenna alignment and stats	ID: 5.137.250.148 Serial: FOC2729198Y Operating Mode: Mesh Point Uptime: 3 days, 4:07 (hhomn) Firmware version: 17.14.0.79				
NETWORK CONTROL - advanced tools Advanced colls - advanced radio settings - static routes - static routes - allowist / blocklist - snmp - sadue	DEVICE SETTINGS IP: 10.122.136.9 Netmask: 256.255.256.192 MAC address: 40:36:56:89:fa:94 Configured MTU: 1530 WIRED0 Status: up Speed: 1000 Mb/s Duplex: full MTU: 1500				
- ritp - ethernet filter - 12tp configuration - vien settings	WIRED1 Status: down WIRELESS SETTINGS Operating region: B				
Fluidity misc settings MAUAGEMENT SETTINGS remote access status reboot logout	Radio 1 Interface: enabled Mode: fluidity Frequency: 5180 MHz Channel 38 Channel Widh: 20 MHz Current b: power lawet: 1 Current b: power lawet: 1 Anterna gain: not selected Anterna number: 2 Radio Mode: cerna/ba				
	Maximum link length: 3 km Radio 2 Interface: onabled Mode: fluidmax primary Frequency: 5240 MHz Channel Width: 20 MHz Current tx power: 8 dBm				
© 3034 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.					

8. メッシュ端ラジオのFM-Quadroページにアクセスして、流動性の設定のレイアウトを確認する ことができます。



翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。