IoT ODを使用したIW APでのポイントツーマル チポイントネットワークの設定

内容

はじめに

このドキュメントでは、IoT Operations Dashboardのテンプレートを使用して、産業ワイヤレス (IW)AP上のポイントツーマルチポイントネットワークを設定する方法について説明します。

IoT ODへのアクセス

IW9165およびIW9167などのIWアクセスポイント(AP)は、CAPWAPモードまたはURWBモードで 設定できます。

これらのアクセスポイントをURWBモードで設定する場合は、IoT-Operations Dashboardを使用 して設定するか、またはローカルでオフラインモードで設定できます。IoT運用ダッシュボードに は、テナントの場所に応じて、これらのリンクからアクセスできます。

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

ログインして適切なテナントを選択した後、サービスの下のIndustrial Wirelessを選択して、 CURWB無線の機能セットにアクセスします。

"listone lot Operations Dashboard



手動オンボーディング

デバイスは、インベントリページから手動でIoT ODにオンボーディングできます。

Add Devicesを選択し、追加するデバイスのPIDを選択します。CSVファイルは、そのファイルに 含まれるデバイスのシリアル番号とMACアドレスを使用してアップロードできます。各行には 1つのエントリがあります。

例:SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

アップロードが完了したら、下部の[デバイスの追加]をクリックして、デバイスをダッシュボード に手動でインポートします。その後、[Inventory]タブの下に表示されます。

IoT ODポイントツーマルチポイント設定

IW916xアクセスポイントを使用したポイントツーマルチポイント設定は、いくつかの簡単な手順でIoT ODを介して設定できます。3台のAPで、無線Aがメッシュエンドとして機能し、無線Bと無線Cがメッシュポイントとして機能しているとします。



1. デバイスがIoT ODに追加され、ステータスが「Online」になったら、必要なデバイスを選 択して設定を編集できます。デバイスをクリックし、「Configuration」タブに移動し、「 Edit」ボタンを選択して構成を更新します。

device industrial Wireless	Cisco entre							
h. inventory	Summary Configuration	1						
A, Configuration >	Device Configuration Inf OD Configuration							
	Lest heard and lot CD Review provious configurations	Configuration do not match. General						
	 General Wireless Radio Advanced Radio Settings Kay Centrul FluidMAX Multisest SAMP Radius MUP 	 Mode Radio off Local IP Address Local Netmask Default Gateway Local Des 1 Local Des 2 	10700 Mesh Point Off 192.108.0.10 255.255.255.0	Lest Heard Mesh End Off 10.122.136.9 295.295.295.192 10.122.136.1 172.15.108.34 172.15.108.43				

Q Search	General	
General		
Wireless Radio	Mode	
Advanced Radio Settings	Mesh Point 🗸	
Key Control		
FluidMAX	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Select Value V	
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vlan	192.168.0.10	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

2. PTMP設定の場合、「General Mode」セクションで、物理ネットワークに直接接続されて いるAP(無線A)がメッシュエンドとして設定され、エンドデバイスに接続されている2つ のAP(無線Bと無線C)がメッシュポイントとして設定されます。

Edit Device Configuration Q Search General General Mode Wireless Radio Advanced Radio Settings Mesh End M^{\prime} Key Control Radio off FluidMAX Multicast SNMP Radio off mode Radius Fixed 140 NTP: L2TP Local IP Address Vian. 10.122.136.9 Fluidity Fluidity Advanced Local Netmask Fluidity Pole Proximity 255.255.255.0

無線Aの設定

Q. Search	General
General	
 Wireless Radio 	Mode
 Advanced Radio Settings 	Mesh Point
 Key Control 	
 FiluidMAX 	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	Eland V
NTP	-
L2TP	Local IP Address
Vian	10.122.136.10
Fluidity	
Fluidity Advanced	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0

無線Bの設定

Q. Search	General	
General		
Wireless Radio	Mode	
Advanced Radio Settings	Mesh Point	~
Key Control		
FluidMAX	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Select Value	~
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vian	192.168.0.11	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

無線Cの設定

3. 「Wireless Radio」セクションで、3つの無線すべてを同じパスフレーズで設定する必要が あります。この設定では、IWデバイスごとに1つの無線のみを有効にしています。選択した 無線(無線1または無線2)を有効にし、すべての無線の周波数とチャネル幅が同じである ことを確認します。アンテナを接続するときは、選択した無線に基づいて適切な外部ポート を使用する必要があります。

Q. Search	Wireless Radio			
General				
Wireless Radio	Pessphrase			
Advanced Radio Settings	CiscoURW8123			
Key Control				
FluidNAX.	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicast				
SMAP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Redus	Fixed	~	Select Value	~
NTP				
L27P	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	\$180 MHz	Ψ.	Select Value	~
Fluidhy				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width	
Fluidity Pole Proximity	80	v	Select Value	÷

PTMPセットアップの「Wireless Radio」セクションでは、メッシュエンド無線Aの無線ロールは Fluidmax Primaryとして設定され、メッシュポイント無線BおよびCはFluidmax Secondaryとして 設定されます。

Edit Device Configuration Q: Search Wireless Radio General Passphrase Wireless Radio Advanced Radio Settings. CisceURW8 Key Cantrol Radio 2 enabled Radio 1 enabled FloidMAX. Multicast. SIMMP Radio 2 role. Radio 1 role. Redius. Select Value Fluidmax primary. $\mathcal{M}_{\mathcal{M}}$ $2\pi d$ NTP LETP Radio 1 Frequency (MHz) Radio 2 Frequency (MHz) Man Select Value 5180 Mile $2g^2$ ${\rm M}^{2}$ Fluidity. Fluidity Advanced Radio 1 Channel width Radio 2 Channel width Fluidity Pole Proximity 80 $\mathcal{D}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O})$ Select Value ${}^{\rm M}$

無線Aの設定

Q; Seerin	Wireless Radio		
+ General			
 Wireless Redio 	Passphrase		
 Advanced Radio Settings 	CrasedURWB		
 Key Control 			
 FluidMAX 	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled
Multicast			
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role
Radius	· Electrony successions	-	Referent Vision V
NTP			
LETP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)
Vian	Relati Value		Select Volum V
Fluidity			
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width
Photony Pole Proximity	Select Velue	v	Select Value V

無線BおよびCの設定

4. Fluidmaxプライマリ/セカンダリモードは、カスケードトポロジに複数のPTMPセクション がある場合に、個々のクラスタを識別するために使用されます。Fluidmaxプライマリ無線と それに対応するFluidmaxセカンダリ無線の各クラスタには、クラスタIDが割り当てられます 。このパラメータは、「Fluidmax」セクションで設定します。この設定では、3つすべての 無線でクラスタIDがデフォルトの「CiscoURWB」として設定されます。

Q Search	FluidMAX	
 General Wireless Radio 	Padio 1 FluidMAX™ mode	Radio 2 FluidMAX™ mode
Advanced Radio Settings Key Control	• Primary ~	Select Value V
FluidMAX	Radio 1 FluidMAX™ Autoscan	Radio 2 FluidMAX™ Autoscan
SNMP	Radio 1 FluidMAX Cluster ID	Radio 2 FluidMAX Cluster ID
Radius	CiscoURWB	CiscoURWB
L2TP Vlan	Radio 1 Enable FluidMAX Tower ID	Radio 2 Enable FluidMAX Tower ID
Fluidity Fluidity Advanced	Radio 1 FluidMAX Tower ID	Radio 2 FluidMAX Tower ID
Fluidity Pole Proximity	CiscoURWB	CiscoURWB
	Radio 1 Critical RSSI threshold	Radio 2 Critical RSSI threshold
	0	0

設定を編集したら、下部にある「Save」をクリックします。

5. これで、「IoT OD設定のプッシュ」ボタンを使用して、更新された設定をIoT-ODから無線 に直接プッシュできます。プロンプトが表示されたら、Confirmを押します。デバイスがリ ブートされ、プッシュされた設定からIPからアクセス可能になります。

m. Denks		Investory these bandgestion
Ted.strial Westess		Cisco 🔹
in beenkarp		Summary Domfguration
A Configuration	ł	Device Configuration / Mat © Push IoT 00 Configuration



Push Configuration

You're about to push the latest IoT CO device configuration (Conf. ID: 2) to the device Claco (Senal Number KWC2702000K). This operation will take up to 5 minutes. Your device will reboot automatically.

Cancel

Costirm



6. 無線が「オフライン」の場合にconfigをプッシュするもう1つのオプションは、コンフィギ ュレーションファイルをダウンロードすることです。[Inventory]タブで1つ以上のデバイス を選択し、[More Actions]ドロップダウン・メニューから[Download Selected]ボタンを選択 します。

0, 9	Q Search Table								
2 Selec	and Add Dev	kan Mere Astons -						C Perfecto	Aust. 2012;2014122 AM
	Collegender	Assign to Group	Name	# Aldren	Rodel	Senal Number	Meeth 10 -	00000	Formation Version
•	A Sync now	Renaue from Group Described All	Ches	192.168.0.13	WE1932H-8	POC272H18BY	8.137.230.348		17.16.0.29
	-	Download Selected	Ches	192,168,0.10	W9152D+-8	KWC27039008	5.246.2.720		17.15.1.5
2 Records		Detete All						Show Records	20 V 1 + 2 - C 🔘 2
		Delete Selected							
		Export All Export Selected							
		Export All Export Belected							

拡張子が.iwconfのファイルがダウンロードされます。同じファイルをIoT-ODタブからデ バイスのGUIにアップロードできます。



設定は、「ステータス」ページで確認できます。

ULTRA RELIABLE WRELESS BACKHAUL	Cisco URWB IW9167EH Configurator 5.246.226.200 - MESH END MODE				
IOTOD IW Offline	STATUS				
FM-QUADRO	Device: Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point Name: ME_Primary ID: 5.246.226.200				
GENERAL SETTINGS	Serial: KWC280208AS Operating Node: Mosh End				
- general mode - wireless radio	Uptime: 3 min Firmware version: 17.14.0.79				
- antenna alignment and stats	DEVICE SETTINGS IP: 10 122 136 50				
- advanced tools	Netmask: 255.255.255.192 MAC address: 40:36:5a:6xe2:c8				
ADVANCED SETTINGS - advanced radio settings	Configured MTU: 1530 WIRED0				
- static routes	Status: up Speed; 5000 Mb/s Funder: Ad				
- allowinst / blockinst - multicast	MTU: 1530 WIRED1				
- snmp - radius	Status: down				
- nip	WIRELESS SETTINGS Operating region: B				
- othernot filter - 12tp configuration	Radio 1 Interface: enabled				
- vian settings	Mode: fluidmax primary Frequency: 5180 MHz				
- misc settings	Channel 36 Channel Width: 80 MHz				
- smart license MANAGEMENT SETTINGS	Current tx power: 22 dBm Current tx power level: 1				
- remote access	Antenna number: 2 Antenna number: 2 Radio Made: scimanu				
- tinnware upgrade - status	Maximum link length: 3 km				
- configuration settings	Radio 2 Interface: disabled				
- reboot	Mode: fixed infrastructure Frequency: 5180 MHz				
- logout	Channel: 36 Channel Width: 80 MHz Current tx power: 19 dBm				
© 2124 Claco and/or its affiliates. All rights reserved.					

7. Mesh EndラジオのFM-Quadroページにアクセスして、PTP設定のレイアウトを確認できま す。



翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。