超M UCS 240M4 単一 HDD 失敗-ホット スワッ プ プロシージャ- vEPC

目次

<u>はじめに</u> <u>背景説明</u> <u>省略形</u> <u>Mop の作業の流れ</u> <u>単一 HDD 失敗</u> <u>計算サーバの単一 HDD 失敗</u> <u>コントローラ サーバの単一 HDD 失敗</u> <u>OSD 計算サーバの単一 HDD 失敗</u> <u>OSPD サーバの単一 HDD 失敗</u>

概要

この資料が超M セットアップのサーバの不良なハードディスク ドライブ(HDD)ドライブを交換 するために必要なステップをそのホスト StarOS バーチャルネットワーク 機能(VNFs)記述し たものです。

背景説明

超M VNFs の配備を簡素化するように設計されている事前包装され、検証された仮想化されたモ ービル パケット コア ソリューションはです。 OpenStack は超M のための Virtualized Infrastructure Manager (VIM)で、これらのノードタイプで構成されています:

- •計算
- •オブジェクト ストレージ ディスク-計算(OSD -計算)
- コントローラ
- OpenStack プラットフォーム-ディレクター (OSPD)

超M の高レベル アーキテクチャおよび含まれるコンポーネントはこのイメージで描写されます:



UltraM ArchitectureThis 資料は Cisco 超M プラットフォームについて詳しく知っている OSPD サーバ 置換の時に水平な OpenStack で遂行されることを必要なステップを詳述します Cisco社員の ために意図され。

注:超M5.1.x リリースはこの資料の手順を定義するために考慮されます。

省略形

VNF	バーチャルネットワーク 機 能
CF SF	制御機能 サービス 機能
ESC	伸縮性があるサービス コン トローラ
MOP	プロシージャの方式
OSD	オブジェクト ストレージ デ ィスク
HDD	ハードディスク ドライブ
SSD	ソリッド ステート ドライブ
VIM	仮想 な インフラストラクチ ャ マネージャ
VM	仮想マシン
EM	Element Manager
UAS	Ultra Automation Services
UUID	<u> ノ</u> _ハーサル固有の識別番

Mop の作業の流れ



単一 HDD 失敗

1. Baremetal 各サーバは 2 つの HDD ドライブと侵略 1 設定の起動ディスクとして機能するため に提供されます。 単一 HDD 失敗の場合には、RAID 1 水平な冗長性があるので、不良な HDD ド ライブはホット スワップすることができます。

2. UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネントを交換するプロシージャはから参照するこ とができます: <u>サーバコンポーネントの交換</u>。

3. 単一 HDD 失敗の場合には、不良な HDD だけホット スワップされ、それ故に新しいディスク を取付けた後 BIOS アップグレード手順が必要となりません。

4. ディスクを取り替えた後、ディスク間のデータ同期化のための待機。 完了するために時間かか るかもしれません。

5. OpenStack では基づいて(超M)ソリューションは、UCS 240M4 baremetal サーバこれらの ロールの 1 つをとることができます: 計算、OSD 計算、コントローラおよび OSPD。 これらのサ ーバー ロールのそれぞれの単一 HDD 失敗を処理するために必要なステップが同じであり、この セクションはディスクのホット スワップの前に実行されたべき健康診断を記述します。

計算サーバの単一 HDD 失敗

1. HDD ドライブの失敗が計算ノードとして機能する UCS 240M4 で観察されたら、最終的に不良 なディスクのホット スワップを行う前にこれらの健康診断を行って下さい

2. このサーバで動作する VM を識別し、機能のステータスがよいことを確認して下さい。

計算ノードでホストされる VM を識別して下さい:

計算サーバでホストされる識別し、アクティブ、実行であることを確認して下さい VM を。 2 つ の可能性がある場合もあります:

1. 計算サーバは SF だけ VM 含まれています。

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep compute-10
| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 | VNF2-DEPLOYM_s8_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a10e75d0e134d |
pod1-compute-10.localdomain | ACTIVE|

2. 計算サーバは VM の CF/ESC/EM/UAS 組み合せが含まれています。

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-8
| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-
88a2d6fa82ea | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c2_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-
3812653ee229 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-
0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-
0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
```

注: ここに示されている出力では最初のカラムは UUID に対応します、2番目のカラムは VM 名前であり、第 3 カラムは VM があるホスト名です。

健康診断:

1. SF か CF VM に対応する StarOS VNF へのログインはカードを識別し。 セクションから「識別される SF または CF VM の UUID を識別し UUID に対応する計算ノードで」ホストされる VM を識別しますカードを使用して下さい。

```
[local]VNF2# show card hardware
Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018
<snip>
Card 8:
Card Type
                        : 4-Port Service Function Virtual Card
CPU Packages : 26 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14,
#15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25]
CPU Nodes
                        : 2
CPU Cores/Threads
                       : 26
Memory
                       : 98304M (qvpc-di-large)
UUID/Serial Number
                      : 49AC5F22-469E-4B84-BADC-031083DB0533
<snip>
[local]VNF2# show card hardware
Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018
<snip>
Card 2:
Card Type
                       : Control Function Virtual Card
CPU Packages
                       : 8 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7]
CPU Nodes
                        : 1
```

```
CPU Cores/Threads : 8

Memory : 16384M (qvpc-di-large)

UUID/Serial Number : F9C0763A-4A4F-4BBD-AF51-BC7545774BE2

<snip>
```

2. カードのステータスを確認して下さい。

[local]VNF Tuesday mi	72# show card table .ght 08 16:52:53 UTC 2018			
Slot	Card Type	Oper State	SPOF	Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Active	No	
2: CFC	Control Function Virtual Card	Standby	-	
3: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
4: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
5: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
6: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
7: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
8: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
9: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
10: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Standby	-	
			·	

3. 計算ノードでホストされる ESC へのログインはステータスをチェックし。

[local]VNF2#	show card table			
Tuesday migh	t 08 16:52:53 UTC 2018			
Slot	Card Type	Oper State	SPOF	Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Active	No	
2: CFC	Control Function Virtual Card	Standby	-	
3: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
4: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	

5: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
6: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
7: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
8: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
8: FC 9: FC	4-Port Service Function Virtual Card 4-Port Service Function Virtual Card	Active Active	No No

4. 計算ノードでホストされる EM へのログインはステータスをチェックし。

[local]VNF2# show card table

Tuesday migh	nt 08 16:52:53 UTC 2018		
Slot	Card Type	Oper State	SPOF Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Active	No
2: CFC	Control Function Virtual Card	Standby	-
3: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
4: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
5: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
6: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
7: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
8: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
9: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
10: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Standby	-

5. 計算ノードでホストされる UAS へのログインはステータスをチェックし。

[local]VNF2:	# show card table		
Tuesday mig	ht 08 16:52:53 UTC 2018		
Slot	Card Type	Oper State	SPOF Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Active	No
2: CFC	Control Function Virtual Card	Standby	-
3: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
4: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
5: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
6: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
7: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
8: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
9: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No
10: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Standby	-

6. 健康診断がうまくある場合、完了するために時間かかるように不良なディスク ホット スワッ プ プロシージャを続行し、データ同期化を待って下さい。 <u>サーバコンポーネントを交換すること</u> <u>を</u>参照して下さい。

7. 計算ノードでホストされる VM のヘルス ステータスが復元することを確認するためにこれらの 健康診断手順を繰り返して下さい。

コントローラ サーバの単一 HDD 失敗

1. HDD ドライブの障害が Controller ノードとして機能する UCS 240M4 で観察されたら、不良な ディスクのホット スワップを行う前に健康診断に続いて下さい。

2. コントローラのペースメーカー ステータスをチェックして下さい。

3. アクティブ コントローラの 1 つへのログインはペースメーカー ステータスをチェックし。 す べてのサービスは利用可能 な コントローラで壊れた コントローラで停止されて動作した、に。 [local]VNF2# show card table Tuesday might 08 16:52:53 UTC 2018 Slot Card Type Oper State SPOF Attach _____ _____ 1: CFC Control Function Virtual Card Active No 2: CFC Control Function Virtual Card Standby -4-Port Service Function Virtual Card Active 4-Port Service Function Virtual Card Active 3: FC No 4: FC No 5: FC 4-Port Service Function Virtual Card Active No 6: FC 4-Port Service Function Virtual Card Active No 7: FC 4-Port Service Function Virtual Card Active No 8: FC 4-Port Service Function Virtual Card Active No 4-Port Service Function Virtual Card Active 9: FC No 4-Port Service Function Virtual Card Standby 10: FC 4. アクティブ コントローラの MariaDB ステータスをチェックして下さい。 [stack@director] nova list | grep control | 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 | | d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 [stack@director ~]\$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** \$i ***" ; ssh heatadmin@\$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql -exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done *** 192.200.0.152 *** Variable_name Value wsrep_local_state_comment Synced Variable_name Value wsrep_cluster_size 2 *** 192.200.0.154 *** Variable_name Value wsrep_local_state_comment Synced Variable_name Value wsrep_cluster_size 5. これらの行が各アクティブコントローラ用のあることを確認して下さい: [stack@director] nova list | grep control | 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 | d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 | [stack@director ~]\$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** \$i ***" ; ssh heatadmin@\$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql -exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done *** 192.200.0.152 *** Variable_name Value wsrep_local_state_comment Synced Variable_name Value wsrep_cluster_size 2 *** 192.200.0.154 *** Variable_name Value wsrep_local_state_comment Synced Variable_name Value wsrep_cluster_size 2 6. アクティブ コントローラの Rabbitmg ステータスをチェックして下さい。

[stack@director] nova list | grep control | 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 | | d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 |

[stack@director ~]\$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** \$i ***" ; ssh heatadmin@\$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql -exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done *** 192.200.0.152 ***

Variable_name Value wsrep_local_state_comment Synced Variable_name Value wsrep_cluster_size 2 *** 192.200.0.154 *** Variable_name Value wsrep_local_state_comment Synced Variable_name Value wsrep_cluster_size 2

7. 健康診断がうまくある場合、完了するために時間かかるように不良なディスク ホット スワッ プ プロシージャを続行し、データ同期化を待って下さい。 <u>サーバコンポーネントを交換すること</u> を参照して下さい。

8. コントローラのヘルス ステータスを確認するためにこれらの健康診断手順を復元する繰り返し て下さい。

OSD 計算サーバの単一 HDD 失敗

HDD ドライブの失敗が sn OSD 計算ノードとして機能する UCS 240M4 で観察されたら、不良な ディスクのホット スワップを行う前にこれらの健康診断を行って下さい。

OSD 計算ノードでホストされる VM を識別して下さい:

計算サーバでホストされる VM を識別して下さい。 2 つの可能性がある場合もあります:

1. OSD 計算サーバは VM の EM/UAS/Auto Deploy/Auto IT 組み合せが含まれています。

[stack@director] nova list | grep control | 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 | d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 [stack@director ~]\$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** \$i ***" ; ssh heatadmin@\$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql -exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done *** 192.200.0.152 *** Variable_name Value wsrep_local_state_comment Synced Variable_name Value wsrep_cluster_size 2 *** 192.200.0.154 *** Variable_name Value wsrep_local_state_comment Synced Variable_name Value wsrep_cluster_size 2

2. 計算サーバは VM の CF/ESC/EM/UAS 組み合せが含まれています。

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1 | 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE | | f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE | | 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE | | f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |

注: ここに示されている出力では最初のカラムは UUID に対応します、2番目のカラムは VM 名前であり、第 3 カラムは VM があるホスト名です。

3. Ceph プロセスは OSD 計算サーバでアクティブです。

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1
507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-
88a2d6fa82ea | podl-compute-8.localdomain | ACTIVE |
| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-
3812653ee229 | podl-compute-8.localdomain | ACTIVE |
75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 VNF2-ESC-ESC-
                                           podl-compute-8.localdomain ACTIVE
0
 f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-
| podl-compute-8.localdomain | ACTIVE |
0
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1
507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-
88a2d6fa82ea | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-
3812653ee229 | podl-compute-8.localdomain | ACTIVE |
75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 VNF2-ESC-ESC-
                                           | podl-compute-8.localdomain | ACTIVE |
0
```

pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE |
 健康診断がうまくある場合、完了するために時間かかるように不良なディスク ホット スワッププロシージャを続行し、データ同期化を待って下さい。
 サーバコンポーネントを交換することを参照して下さい。

7. OSD 計算ノードでホストされる VM のヘルス ステータスを確認するためにこれらの健康診断 手順を復元する繰り返して下さい。

OSPD サーバの単一 HDD 失敗

1. HDD ドライブの失敗が OSPD ノードとして機能する UCS 240M4 で観察されたら、不良なデ ィスクのホット スワップを始める前にこれらの健康診断を行って下さい。

2. OpenStack スタックおよびノード リストのステータスをチェックして下さい。

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1 | 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE | | f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE | | 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE | | f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0 | pod1-compute-8.localdomain | ACTIVE | 4. 健康診断がうまくある場合、完了するために時間かかるように不良なディスク ホット スワッ ププロシージャを続行し、データ同期化を待って下さい。 <u>サーバコンポーネントを交換すること</u> を参照して下さい。

5. OSPD ノードのヘルス ステータスが復元することを確認するためにこれらの健康診断手順を繰 り返して下さい。