

ポートおよびデバイスの設定

この章の内容は、次のとおりです。

- Cisco Monitor Manager のポートタイプ, 1 ページ
- ・ポートタイプの設定,2ページ
- モニタデバイスの設定, 3ページ
- ・ ルートノードの設定, 3ページ

Cisco Monitor Manager のポート タイプ

Cisco Monitor Manager では異なるポートタイプを設定することができます。 すべての設定済み ポートは [Port Types] タブの [Configured Ports] テーブルに表示されます。

Edge Port

エッジ ポートは、トラフィックがモニタ ネットワークに入る入力ポートです。 Cisco Monitor Manager は次のエッジ ポートをサポートします。

- TAP ポート:物理タップのワイヤに接続された着信トラフィック用のエッジポート。
- SPAN ポート: SPAN 宛先として設定されるアップストリーム スイッチに接続された着信ト ラフィックのエッジ ポート。

エッジポートの設定はオプションです。

Delivery Port

配信ポートはトラフィックがモニタネットワークを出る出力ポートです。これらの発信ポートは 外部モニタリングデバイスに接続されます。Cisco Monitor Manager でモニタデバイスを設定する と、設定したスイッチとポートに名前とアイコンを関連付けることができます。

設定されたデバイスは、[Devices] タブの [Monitor Devices] テーブルに表示されます。 アイコンと それをノードに接続する直線がトポロジ図に表示されます。

ポートタイプの設定

ステップ1	トポロジ図で、ポートを設定するノードをクリックします。		
ステップ 2	[Configure Network Device] ダイアログボックスで、[Configure Port Types] をクリックします。 次のフィールドに入力します。		
ステップ 3			
	名前	説明	
	[Select a port] ドロップダウン リスト	設定するポートを選択します。	
	[Select Port Type] ドロップダウン リスト	ポートのポート タイプを選択します。 次のいずれ かになります。	
		 Edge Port - SPAN: SPAN 宛先として設定され たアップストリーム スイッチに接続された着 信トラフィックのエッジポートを作成します。 	
		• Edge Port - TAP:物理タップのポートに接続さ	

	たアップストリーム スイッチに接続された着 信トラフィックのエッジポートを作成します。
	• Edge Port - TAP:物理タップのポートに接続された着信トラフィックのエッジポートを作成します。
	• Delivery Port:モニタリングデバイスに接続で きる発信ポートを作成します。
	 Unspecified Port:指定されていないポートを作成します。未指定ポートをエッジポートまたは配信ポートとして使用することはできません。
	 Remove Configuration:ポートから既存の設定 を削除します。
[Set VLAN] フィールド	SPAN または TAP ポートに使用する VLAN ID。
	 (注) VLAN ID を設定した場合、パケットの現 在の VLAN が上書きされる場合があります。

ステップ4 [Configure] をクリックします。

モニタ デバイスの設定

はじめる前に

モニタデバイスを設定する前に、配信ポートのタイプを設定する必要があります。

- **ステップ1** トポロジ図で、デバイスを設定するノードをクリックします。
- **ステップ2** [Configure Network Device] ダイアログボックスで、[Configure] をクリックします。
- ステップ3 次のフィールドに入力します。

名前	説明
[Select a port] ドロップダウン リスト	デバイスを設定する配信ポートを選択します。
[Name] フィールド	デバイスの名前。 この名前には、1~100文字の英数字を使用できま す。スペースや特殊文字は使用できません。また、 オブジェクトの保存後は、この名前を変更できませ ん。
[Icon] オプション ボタン	デバイスに対して使用するアイコン。アイコンは トポロジ図に表示されます。

ステップ4 [Add Device] をクリックします。

ルートノードの設定

ルートノードは Cisco Monitor Manager によって自動的に選択されます。 定義されたルートノー ドが送信元スイッチと距離が離れすぎている場合は、手動で別のスイッチを設定できます。 新し いルートノードとしてエッジ ポートのあるスイッチを選択することを推奨します。

(注)

- E) ルートノードの変更は、設定を保存し、Cisco XNCアプリケーションを再起動するまで有効に なりません。
- ステップ1 [Root] タブで、[Configure Root] をクリックします。
- ステップ2 [Configure Root Node] ダイアログボックスで、[Select Root Node] ドロップダウン リストからノードを選択 します。
- ステップ3 [Configure] をクリックします。