cisco.



AWS を使用して Cisco 仮想化 APIC を展開します

新機能および変更された機能に関する情報 2

概要 2

AWS を使用して仮想化 APIC を展開します 4 レイヤ 3 接続された APIC クラスタと一緒に ACI ネットワークを作成 8 パスワードベース SSH ログイン 16 インバンド管理の構成 16 物理 APIC クラスタから AWS上 の仮想化 APIC クラスタへの移行 18 その他の参考資料 19 改訂: 2023 年 7 月 18 日,

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、この最新リリースまでの主な変更点の概要を示したものです。ただし、今リリースまでの変更点や新機能の 一部は表に記載されていません。

Cisco APIC リリース 5.2 (6)	機能
6.0(2)	AWS を使用した仮想 APIC の展開のサポート。

概要

Cisco APIC リリース 6.0 (2) 以降では、クラスタ内のすべての APIC が仮想 APIC であるクラスタを展開できます。 VMware vCenter を使用して ESXi に仮想 APIC を展開するか、パブリック クラウドに仮想 APIC を展開できます。この リリースでサポートされているパブリック クラウドは、Amazon Web Services (AWS) です。

このドキュメントでは、AWS を使用した仮想 APIC の展開について詳しく説明します。 VMware vCenter を使用して ESXi ホストに仮想 APIC を展開する方法の詳細については、[VMware vCenter を使用した仮想 APIC の展開(Deploying Virtual APIC Using VMware vCenter)]に関するドキュメントを参照してください。

この展開では、仮想 APIC クラスタは AWS パブリック クラウドで実行され、ファブリック スイッチはお客様の構内 (オンプレミス)に展開されます。APIC は、レイヤ 3 ネットワークを介してファブリックにリモート接続されます。 3 ノード クラスタが推奨されます。高可用性と冗長性を確保するために、3 つの APIC は AWS の 3 つの異なる可用性 ゾーン (AZ)の下に展開されます。各 AZ には、異なるサブネットが必要です。

図1:AWSを使用した仮想 APICの展開



IPN は、直接接続またはサイト間 VPN を使用して AWS クラウドに接続できます。IPN を介して接続されたオンプレミ スデバイスと AWS クラウド上の APIC クラスタの間に、10 Gbps の最小帯域幅があることを確認します。

直接接続とサイト間 VPN の詳細については、関連する [AWS ドキュメント(AWS documentation)] を参照してください。

注意事項と制約事項

AWS を使用して仮想 APIC を展開するためのガイドラインと制限は次のとおりです。

- ファブリックスイッチは、Cisco APIC リリース 6.0 (2) 以降を実行している必要があります。リリース 6.0 (2) より前のバージョンを実行しているファブリックスイッチは、自動ファームウェア アップデートを使用したファブリック検出中に、リリース 6.0 (2) リリースに自動的にアップグレードできます。
- ・混合モードはサポートされていません。つまり、クラスタのすべてのAPICは同じタイプである必要があります。
 - •AWS の仮想 APIC は、ESXi ホストの仮想 APIC でクラスタを形成できません。
 - AWS の仮想 APIC は、物理 APIC でクラスタを形成できません。
- ESXi を使用して展開された仮想 APIC は AWS に移行できず、その逆も同様です (AWS から ESXi に展開されます)。AWS を使用して展開された仮想 APIC から物理 APIC への移行もサポートされていません。サポートされている移行シナリオについては、物理 APIC から仮想 APIC への移行セクションを参照してください。

• AWSを使用して仮想 APIC(リリース 6.0(2))を展開した後は、Cisco APIC リリース 6.0(2)より前のリリース にダウングレードすることはできません。

•スタンバイ APIC サポートなし(冗長性なし)。

物理 APIC クラスタの場合、スタンバイ APIC は、現用系クラスタと一緒のファームウェア バージョンだと確認す るためファームウェアアップデートと一緒に自動的にアップデートされます。これにより、障害発生時のAPICの 置き換えが可能になります。ただし、仮想 APIC クラスタの場合、ユーザーは必要に応じて同じバージョンの APIC のインスタンスを作成できるため、スタンバイ APIC は必要ありません。

- クラスタとファブリックのセキュリティは、自己署名証明書を使用して提供されます。
- AWS を使用して展開された仮想 APIC では、IPv6 はサポートされていません。

IPv6 は、契約によるインバンドおよびアウトオブバンド管理ではサポートされていません。

AWSの仮想APICではアプリまたはアプリインフラがサポートされていません。つまり、DC AppCenterから仮想APIC(AWSを使用して展開)に外部ACIアプリをダウンロードしてインストールすることはできません。事前にパッケージ化されたアプリのみがサポートされています。

AWS を使用して仮想化 APIC を展開します

この手順を使用して、AWS を使用して Cisco 仮想 APIC を展開します。

始める前に

前提条件:

- Amazon アカウントにログインし、AWS の管理者アクセス権があることを確認します。
- AWS アカウントがインスタンスの展開の制限を許可したことを確認します。AWS 管理コンソールのアカウント インスタンスの制限は、[サービス (Services)]> EC2> Limitsから確認できます。

本番環境のAPIC クラスタには少なくとも3つのEC インスタンスが必要です。つまり、AWS アカウントは3つの 追加の r6i.4xlarge EC2 インスタンスを起動できる必要があります。

以下の表は、AWS 上の仮想 APIC でサポートされているクラウド インスタンス タイプを示しています。

AWS EC2 インスタンス	vCPU	メモリ (4 GB RAM)
r6i.4xlarge (推奨)	16	128
r6i.8xlarge	32	256

スタックの作成に使用するネットワーク情報技術を作成します。次の情報技術を作成します。

 VPC 識別子 - 仮想 APIC が展開される仮想プライベートクラウド(VPC) 識別子。VPC 識別子 プレフィック スがオンプレミス デバイスの IP プレフィックスと競合していないことを確認します。

VPC 識別子がすでにある場合は、それを使用できます。新しい VPC の作成は必須ではありません。

・サブネット識別子 — VPC のサブネット範囲。

高可用性のために、各可用性に3つのサブネット識別子を作成します。1つは帯域外管理、インフラおよび帯 域内管理用です。3ノードクラスタには3つの可用性ゾーンがあり、9つのサブネット ID が必要です。展開 手順で使用するので、手元に置いておいてください。各可用性ゾーンのサブネット識別子を明確に示します。

AZ1	APIC 1	OOB、インフラ、インバンド管理のサブネッ ト識別子。
AZ2	APIC 2	OOB、インフラ、インバンド管理のサブネッ ト識別子。
AZ3	APIC 3	OOB、インフラ、インバンド管理のサブネッ ト識別子。

(注) 3 つのサブネットはすべて、1 つの APIC の 1 つの可用性ゾーンに属している必要があります。

VPCとサブネットの作成の詳細については、関連する[AWSドキュメント(AWS documentation)]を参照できます。

例:

```
Vpc : vpc-062429c055a4a7416
Subnets:
VPC: vapic-example1-vpc, AZ: AZ1
vapic-oob-az1-subnet: 10.1.0.0/28 GW: 10.1.0.1
vapic-infra-az1-subnet: 10.1.0.16/28 GW: 10.1.0.17
vapic-inb-az1-subnet: 10.1.0.128/28 GW: 10.1.0.129
```

作成の前提条件の構成を自動化するクラウド形成テンプレートの例については、その他の参考資料 (19ページ) セクションを参照してください。

- Amazon EC2 SSH キーペアを作成します。
- 画面の左上のエリアにある [サービス (Services)] リンクをクリックし、[EC2] リンクをクリックします。
 [EC2 ダッシュボード (EC2 Dashboard)] 画面が表示されます。
- 2. EC2 ダッシュボード画面で、[キーペア(Key Pair)] リンクをクリックします。
- 3. [キーペアの作成(Create Key Pair)] 画面で、次の詳細を入力します。
 - ・キーペアの一意の名前を入力します。そして、[作成(Create)]をクリックします。
 - •AWSに保存されている公開キーを示す画面が表示されます。さらに、プライバシー強化メール(PEM)ファ イルが、秘密キーとともにシステムにローカルにダウンロードされます。
 - 秘密キー PEM ファイルをシステム上の安全な場所に移動し、場所をメモします。
 すでにキーペアを作成している場合は、それを使用できます。新しいキーペアの作成は必須ではありません。
- AWS クラウドとファブリック(オンプレミス デバイス)の間に 10 Gbps の帯域幅が必須です。

手順

- **ステップ1** 左上の [サービス (Service)] 検索ボックスで、*CloudFormation* を検索します。仮想 APIC の展開に使用 されるサービスは CloudFormation と呼ばれます。
- **ステップ2** 表示される AWS CloudFormation 画面で、Create Stack ボタンをクリックして CloudFormation スタックを 作成します。
- ステップ3 表示されるスタックを作成画面で、次の詳細を入力します。
 - 前提条件内[テンプレートを準備(Prepare template)]ペインで[テンプレート準備完了(Template is ready)]を選択します。
 - 「テンプレートの指定(Specify template)]ウィンドウで、「テンプレートファイルのアップロード (Upload a template file)]オプションを選択します。ローカルマシンからテンプレートファイルを アップロードします。
 - (注) AWS での Cisco 仮想 APIC の AWS マーケットプレイス への更新が進行中です。
- **ステップ4** [次へ (Next)]をクリックします。
- ステップ5 [スタックの詳細を指定(Specify stack details)] 画面で、次の詳細を入力します。
 - AWS の仮想 APIC 設定の識別名である [スタック名(Stack Name)]を指定します。
 - ・ドロップダウンリストから、仮想 APIC を展開する VPC 識別子を選択します。VPC 識別子作成の 詳細については、上記の[前提条件(Prerequisites)] セクションを参照してください。
 - ・ドロップダウンリストから、仮想 APIC によって使用される必要な OOB 管理サブネット識別子(アウトオブバンド管理サブネット)を選択します。可用性ゾーンに対応する正しいサブネット識別子を選択してください。
 - ・ドロップダウンリストから、必要なインフラサブネット識別子を選択します。仮想 APIC のインフラインターフェイスに接続されるインフラサブネット。可用性ゾーンに対応する正しいサブネット 識別子を選択してください。
 - ・ドロップダウンリストから、必要なインバンド管理サブネット識別子を選択します。インバンド管理のために仮想 APIC によって使用されるインバンド管理サブネット。可用性ゾーンに対応する正しいサブネット識別子を選択してください。
 - ドロップダウンリストから、推奨されるインスタンスタイプ、つまり r61.4xlarge を選択します。
 - ・ドロップダウンリストから、[キーペア(Key Pair)]を選択します。

- (注) AWS の仮想 APIC ではパスワードベースの SSH 認証がデフォルトで無効になっているため、キーペアは必須です。Cisco APIC GUI でパスワード認証を手動で有効にすることができます。[コンソールアクセス(Console Access)]タブに移動し、[パスワード認証状態(Password Auth State)]を[有効(Enable)]に設定します。パスは、[ファブリック(Fabric)]>[ファブリックポリシー(Fabric Policies)]>[ポリシー(Policies)]>[ポッド(Pod)]>[管理アクセス(Management Access)]>[デフォルト(Default)]です。
- •[管理ユーザーパスワード(Admin User Password)]を入力します。このパスワードは、展開後に仮想 APIC にアクセスするために使用されます。
- •[管理ユーザーパスワードを確認 (Confirm Admin User Password)]フィールド内で上記のパスワードをもう一度入力します。
- ステップ6 [次へ(Next)]をクリックします。[スタックオプションを構成(Configure Stack Options)]ページが表示されます。
- ステップ7 [次へ(Next)]をクリックします。仮想APICの[レビュー(Review)]ページが表示されます。パラメー タペインに表示される情報が正確であることを確認してください。
- ステップ8 [送信 (Submit)]をクリックします。これにより、スタックの作成が開始されます。

スタック作成の進行状況は、[イベント(Events)]タブで確認できます。現在のステータスを表示する ステータス列、CREATE_IN_PROGRESSを確認します。スタックの作成には約8~10分かかります。ス タックが正常に作成されると、ステータス列に CREATE COMPLETE のステータスが表示されます。

ステップ9 [出力 (Outputs)]タブを確認します。ここに表示されるパラメータを書き留めます。ここに表示される OOBMgmtIPアドレス(以下を参照)は、APICクラスタのブリングアップGUIを使用してノードを構成 するときに必要です。

vapic1				o ×
		Delete Update	Stack actions v	Create stack ▼
Stack info Events Resource	ces Outputs Parameters	Template Change sets		
Outputs (3)				C
Q Search outputs				< 1 > @
Key 🔺	Value \bigtriangledown	Description	▼ Export name	\bigtriangledown
InbandIP	10.1.0.110	vAPIC Inband IP	-	
InfralP	10.1.0.53	vAPIC Infra IP	-	
OOBMgmtIP	10.1.0.5	vAPIC OOB mgmt IP	-	

- ステップ10 AWS のホーム画面の [サービス (Services)]の横にある検索ボックスで、EC2 を検索します。
- ステップ11 [技術情報 (Resource)]>[インスタンス (Instances)].
- **ステップ12** 新しく作成されたスタックの [ステータス チェック(Status Check)] 列を確認します。合格したチェックが表示されていることを確認します。

ステップ13 上記の手順を繰り返して、クラスタ内に各ノードを作成します。たとえば、3ノードクラスタを構築している場合は、上記の手順を3回実行します。
 すべてのAPICノードで管理者パスワードが同じであることを確認します。また、APICクラスタブリングアップ GUI に進む前に、各ノードの[ステータスチェック(Status Check)]列に、新しく作成されたすべてのインスタンス(スタック)に合格したチェックが表示されていることを確認してください。

次のタスク

最初の起動とクラスタの起動については、*Cisco APIC Getting Started Guide*のGUI を使用した Cisco APIC クラスタの起動手順を参照してください。OOB 管理 IP アドレスを使用して、クラスタ起動 GUI にアクセスします。



(注) 仮想 APIC AWS クラスタを拡張するには、最初のクラスターの起動後に、Cisco APIC GUI のノードの追加オプションを使用できます。[システム (System)]>[コントローラ (コントローラ)]に移動します。ナビゲーションウィンドウ内で、[コントローラ (Controllers)]> apic_controller_name > [ノードから見たクラスタ (Cluster as Seen by Node)]>[アクション (Action)]>[ノードを追加 (Add Node)]を拡大します。

クラスタサイズを増やしてノードをコミッショニングすることによるクラスタ拡張はサポートされていません。

レイヤ3接続された APIC クラスタと一緒に ACI ネットワークを作成

このセクションの手順では、作成された仮想 APIC クラスタ(クラウド上)とリモート ACI ファブリック間の接続を確 立します。クラウド上の APIC クラスタは、DHCP リレーと、IPN によって提供される OSPF または BGP アンダーレイ を使用して、ファブリック ノードを検出できます。

次のリストは、クラウド上の APIC クラスタを使用して ACI ネットワークを展開する手順の概要を示しています:

手順

- **ステップ1** ファブリックに接続された IPN デバイスをプロビジョニング (10 ページ) とAPIC クラスタに接続された IPN デバイスをプロビジョニング (9 ページ) これらの手順の説明に従って IPN を構成します。
- ステップ2 上記のように APIC クラスタを起動します。AWS を使用して仮想化 APIC を展開します (4 ページ) を 参照してください。
- **ステップ3** APIC クラスタのレイヤー3 接続を構成して、IPN を介してファブリックポッドと通信します。ファブリックポッドへの接続を準備(12ページ)を参照してください。
- **ステップ4** ファブリック ポッドを持ち上げます。ファブリックは、ファブリック検出と登録の概要 (15ページ) で 説明されているように、レイヤ3接続を介して APIC クラスタによって検出されます。

次のタスク

同様の方法で、追加のファブリック ポッドとリモート リーフ サイトを、レイヤ3で接続された APIC クラスタに接続 できます。

APIC クラスタ接続をレイヤ3ネットワークへ展開するときのガイドラインと制限。

仮想レイヤ3接続のAPICクラスタを展開するときは、次のガイドラインと制限に従ってください。

- すべての APIC クラスタ サイズは、レイヤ 3 で接続された APIC ポッドでサポートされます。
- レイヤ3で接続された APIC ポッド内の APIC は、ファブリック ポッド内の APIC でクラスタを形成できません。
 このトポロジでは、ファブリック ポッドに APIC がないようにする必要があります。
- レイヤ3で接続された APIC は、同じサブネットまたは異なるサブネットに配置できます。
- APIC 間の遅延とファブリック ポッドとの遅延が 50 ミリ秒の往復時間(RTT)を超えないことを条件として、レ イヤー3で接続された APIC を地理的に分散させることができます。これは、およそ最大 2,500 マイルの地理的距 離に相当します。
- IPN ネットワーク要件を満たすことができるデバイスはすべて IPN デバイスとして使用できますが、可能であれば、Cisco Nexus 9300 クラウドスケールファミリのスイッチを展開することをお勧めします。これらは、実稼働環境で最も一般的に見られるデバイスであり、シスコの内部テストでより生産に検証されるデバイスでもあります。IPN デバイス要件の詳細については、[ACI マルチポッドホワイトペーパー(ACI Multi-Pod White Paper)]の「ポッド間接続の展開に関する考慮事項」を参照してください。
- APIC サブネットは、OSPF または BGP ルートとしてスパインにアドバタイズする必要があります。OSPF/BGP ア ンダーレイがサポートされています。
- APIC クラスタとファブリック ポッド間のすべてのコントロール プレーン トラフィックは IPN を通過するため、 このトラフィックに QoS を構成することをお勧めします。このガイドの [QoS の構成 (Configuring QoS)] セクションを参照してください。
- ・レイヤ3ネットワークを介したファブリックへの APIC クラスタ接続は、次をサポートしません:
 - Kubernetes の ACI CNI (Redhat Openshift, SUSE/Rancher RKE、Ubuntu 上のアップストリーム Kubernetes)
 - Openstack 用の ACI ML2 (Redhat Openstack、Canonical Openstack)
- レイヤー3ネットワークを介したファブリックへの仮想 APIC AWS クラスタ接続は、デフォルトで許可モードを サポートします。

APIC クラスタに接続された IPN デバイスをプロビジョニング

このセクションでは、APIC クラスタ ポッドであるポッド0に接続された IPN デバイスの構成について説明します。この概要 (2ページ) セクションのトポロジを参照すると、クラスタに面した IPN デバイスは IPN0 として示されています。推奨されるプラクティスとして、IPN0 は冗長性のために2つのデバイスで構成されます。各 APIC のファブリック インターフェイスは、2 つのデバイスにデュアルホーム接続されています。

次の構成例では、2つの Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチ(IPN0a および IPN0b)が次の選択肢で構成されています:

- VLAN 1500 は、APIC のインターフェイス VLAN として使用されます。
- スイッチインターフェイスは、レイヤ2トランクポートとして構成されます。代わりに、APICファブリックインターフェイスがAPICセットアップ中にVLAN0を使用するように構成されている場合、インターフェイスはアクセスポートである可能性があります。
- ・どちらのスイッチも、APIC サブネットのデフォルト ゲートウェイ アドレスとして機能する単一の IP アドレスを 共有するように HSRP を使用して設定されています。
- APIC サブネットは、アンダーレイ プロトコルとして OSPF を使用してスパインにアドバタイズされます。代わりに、BGP アンダーレイを展開できます。

Example configuration of IPNOa:

interface Vlan1500 no shutdown vrf member IPN ip address 172.16.0.252/24 ip ospf passive-interface ip router ospf 1 area 0.0.0.0 hsrp version 2 hsrp 1500 ip 172.16.0.1 interface Ethernet1/1 switchport mode trunk switchport trunk vlan 1500 spanning-tree port type edge trunk

Example configuration of IPN0b:

interface Vlan1500 no shutdown vrf member IPN ip address 172.16.0.253/24 ip ospf passive-interface ip router ospf 1 area 0.0.0.0 hsrp version 2 hsrp 1500 ip 172.16.0.1

interface Ethernet1/1
switchport mode trunk
switchport trunk vlan 1500
spanning-tree port type edge trunk

ファブリックに接続された IPN デバイスをプロビジョニング

このセクションでは、ファブリックポッドに接続された IPN デバイスである MPod IPN の構成について説明します。 IPN は APIC では管理されません。これは、次の情報が事前する必要があります。

- ファブリックポッドの背表紙に接続されているインターフェイスを設定します。
- OSPF プロセスとエリア識別子を指定して、サブインターフェイスで OSPF(または BGP)を有効にします。
- スパインに接続されている IPN インターフェイスで DHCP リレーを有効にします。

- PIM をイネーブルにします。
- PIM 双方向としてブリッジドメイン GIPo 範囲の追加(bidir)の範囲をグループ化(デフォルトでは225.0.0.0/15)。 グループを bidir モードが機能の転送を共有ツリーのみ。
- PIM として 239.255.255.240/28 を追加 bidir 範囲をグループ化します。
- ・すべての背表紙に接続されたインターフェイスで PIM を有効にします。



PIM bidir を展開する际には、との時点であらても、特定のマルナキャストゥルーク範囲に対して、1500ケッティブな RP(ランデブー ポイント)を設定することだけが可能です。RPの冗長性が活用することで実現そのため、ファントム RP 設定します。希薄モードの冗長性を提供するために使用するエニーキャストまたは MSDPメカニズムはのオプションではありませんマルチキャスト ソースの情報は、Bidir で利用可能なは不要であるため bidir 。

次のスイッチ構成の例は、MPod IPN として展開されたスイッチ用です。DHCP リレー設定により、APIC クラスタによるファブリックの検出が可能になります。ポッド間接続用の IPN での専用 VRF の展開はオプションですが、ベストプラクティスとして推奨されます。代わりにグローバル ルーティング ドメインを使用することもできます。

```
Example: OSPF as the underlay protocol
feature dhcp
feature pim
service dhcp
ip dhcp relay
# Create a new VRF.
vrf context overlay-1
  ip pim rp-address 12.1.1.1 group-list 225.0.0.0/15 bidir
 ip pim rp-address 12.1.1.1 group-list 239.255.255.240/28 bidir
interface Ethernet1/54.4
                            #spine connected interface
 mtu 9150
  encapsulation dot1q 4
  vrf member overlay-1
 ip address 192.168.0.1/30
  ip ospf network point-to-point
  ip router ospf infra area 0.0.0.0
  ip dhcp relay address 172.16.0.2 #infra address of APIC 1
  ip dhcp relay address 172.16.0.3 #infra address of APIC 2
  ip dhcp relay address 172.16.0.4 #infra address of APIC 3
 no shutdown
interface loopback29
  vrf member overlay-1
  ip address 12.1.1.2/30
router ospf infra
 vrf overlav-1
```

```
Example: BGP as the underlay protocol
router bgp 65010
vrf IPN
neighbor 192.168.0.2 remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
disable-peer-as-check
```

router-id 29.29.29.29

BGP 構成では、各ポッドが同じ ASN を使用するため、マルチポッドに disable-peer-as-check コマンドが必要です。

ファブリック ポッドへの接続を準備

ファブリック ポッド(ポッド1)を起動する前に、IPN を介してファブリック ポッド内のスパインに接続できるよう に、レイヤ3で接続された APIC クラスタ(ポッド0)を事前に構成する必要があります。これは、自動ファブリック 検出に必要です。

始める前に

- ・レイヤ3接続された仮想APICクラスタがファブリックとは別のセキュリティゾーンに展開されている場合は、必要なプロトコルとポートを許可するようにファイアウォールを構成します。
- ファブリックポッドスパインに接続されているポッド間ネットワーク(IPN)デバイスを構成します。
- •ファブリックの外部ルーティングプロファイルを構成します。
- •アンダーレイ プロトコルとして OSPF を使用している場合は、OSPF インターフェイス ポリシーを構成します。

手順

- **ステップ1** レイヤ3接続クラスタ内の APIC の1つにログインします。
- ステップ2 [ファブリック(Fabric)]>[インベントリ(Inventory)]>[ポッド ファブリック セットアップ ポリシー (Pod Fabric Setup Policy)]を選択します。
- ステップ3 作業ウィンドウで、+ 記号をクリックします。 [ポッド TEP プールの設定(Set Up Pod TEP Pool)] ダイアログ ボックスが開きます。
- ステップ4 [ポッド TEP プールの作成(Set Up Pod TEP Pool)]ダイアログボックスで、次の手順を行います。
 - a) ポッド識別子 セレクターを使用して、ポッド1を選択します。
 - b) [TEP プール] フィールドに、ファブリック ポッドの TEP プールを入力します。
 - c) [送信 (Submit)]をクリックします。
- ステップ5 ナビゲーション ペインで、[クイック スタート(Quick Start) を展開し、[ポッドの追加(Add Pod)] をクリックします。
- **ステップ6** 作業ペインで、[Add Pod] をクリックします。
- **ステップ7** [Configure Interpod Connectivity STEP 1 > Overview] パネルで、ポッド間ネットワーク(IPN) 接続の設定 に必要なタスクを確認し、[Get Started] をクリックします。

- ステップ8 [Configure Interpod Connectivity STEP 2> IP Connectivity] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
 - a) [L3 Outside 設定(L3 Outside Configuration)]領域の[名前(Name)]フィールドがある場合、[名前(Name)]ドロップダウンリストから既存のファブリック外部ルーティングプロファイルを選択します。
 - b) スパイン識別子 セレクタを使用して、ポッド0の APIC1と通信するための最初のスパインとなる ポッド1の1つのスパインを選択します。
 - c) [Interfaces] 領域の [Interface] フィールドで、IPN への接続に使用されるスパイン スイッチ インター フェイス (スロットおよびポート)を入力します。

さらにインターフェイスを追加するには[+] (プラス記号)をクリックします。

- d) [IPV4 Address] フィールドに、インターフェイスの IPv4 ゲートウェイ アドレスとネットワーク マス クを入力します。
- e) [MTU (bytes)]ドロップダウンリストで、外部ネットワークの最大伝送ユニットの値を選択します。 MTUは9150 (デフォルト)にする必要があります。この値は、IPN インターフェイスでも構成する 必要があります。
- f) [次へ (Next)]をクリックします。
- ステップ9 [ポッド間接続構成 ステップ3 (Configure Interpod Connectivity STEP 3)]>[ルーティング プロトコル (Routing Protocols)] ダイアログボックスの [OSPF] エリアで、スパインを IPN インターフェイスへ OSPF を構成するために次の手順を実行します:
 - a) [Use Defaults] をオンのままにするか、オフにします。

[Use Defaults] チェックボックスをオンにすると、Open Shortest Path (OSPF) を設定するための GUI のオプション フィールドが非表示になります。オフにした場合は、すべてのフィールドが表示されます。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。

- b) [Area ID] フィールドに OSPF エリア ID を入力します。
- c) [Area Type] 領域で、OSPF エリア タイプを選択します。

[NSSAエリア(NSSA area)]または[通常のエリア(Regular area)](デフォルト)から選択できま す。 スタブエリアはサポートされていません。

- d) (オプション)[Area Cost] セレクタで、適切な OSPF エリア コスト値を選択します。
- e) [Interface Policy] ドロップダウン リストで、OSPF インターフェイス ポリシーを選択するか設定します。

既存のポリシーを選択するか、[Create OSPF Interface Policy]ダイアログボックスでポリシーを作成できます。次の表に例が表示されます:

表 1: OSPF インターフェイス ポリシー例

プロパティ (Property)	設定
Name	ospfIfPol
Network Type	ポイント ツー ポイント
優先度(Priority)	1

プロパティ (Property)	設定
インターフェイスのコスト	未指定
インターフェイス コントロール(Interface Control)]	チェックされていません
Hello 間隔(秒)(Hello Interval (sec))	10
デッド間隔(Dead Interval)(秒)	40
再送信間隔(Retransmit Interval)(秒)	5

ステップ10 [ポッド間接続構成 ステップ3 (Configure Interpod Connectivity STEP 3)]>[ルーティング プロトコル (Routing Protocols)]ダイアログボックスの [BGP] エリアで、[デフォルトを使用(Use Defaults)]を チェックしたままにするか、チェックを外します。

デフォルトでは、[デフォルトを使用(Use Defaults)] チェックボックスはオフになっています。チェックボックスをオンにすると、Border Gateway Protocol(BGP)を構成するためのGUIのフィールドが非表示になります。オフにした場合は、すべてのフィールドが表示されます。チェックボックスをオフにした場合は、次の手順を構成します。

- a) [Use Defaults] をオンのままにするか、オフにします。
- b) Community フィールドには、コミュニティ名を入力します。

デフォルトのコミュニティ名を使用することをお勧めします。別の名前を使用する場合は、デフォ ルトと同じ形式に従ってください。

c) [Peering Type] フィールドで、ルート ピアリング タイプとして [Full Mesh] または [Route Reflector] の いずれかを選択します。

[Peering Type] フィールドで [Route Reflector] を選択し、後でコントローラからスパイン スイッチを 削除する必要がある場合は、事前に必ず [BGP Route Reflector] ページで [Route Reflector] を無効にし てください。そうしないとエラーになります。

ルートリフレクタを無効にするには、[BGP Route Reflector] ページの [Route Reflector Nodes] 領域で、 該当するルートリフレクタを右クリックし、[Delete] を選択します。『*CiscoAPIC* レイヤ3ネット ワーク コンフィギュレーション ガイド』で、「MP-BGP ルートリフレクタ」の「GUI を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定」の項を参照してください。

- d) [Peer Password] フィールドに、BGP ピア パスワードを入力します。[Confirm Password] フィールド に、パスワードを再入力します。
- e) [ルートリフレクタノード(Route Reflector Nodes)]エリアで、+ (プラス記号) アイコンをクリッ クしてノードを追加します。

冗長性を図るため、複数のスパインがルート リフレクタ ノードとして設定されます(1つのプライ マリリフレクタと1つのセカンダリリフレクタ)。冗長性を確保するために、ポッドごとに少なく とも1つの外部ルートリフレクタを導入することをお勧めします。 [External Route Reflector Nodes] フィールドは、ピアリング タイプとして [Route Reflector] を選択した 場合にのみ表示されます。

- ステップ11 [次へ]をクリックします。
- ステップ12 [Configure Interpod Connectivity STEP 4 > External TEP] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
 - a) [Use Defaults] をオンのままにするか、オフにします。

デフォルトでは、[デフォルトを使用(Use Defaults)] チェックボックスはオフになっています。 チェックボックスをオンにすると、外部 TEP プールを構成するための GUI のオプションフィールド が非表示になります。オフにした場合は、すべてのフィールドが表示されます。

- b) [Pod] および [Internal TEP Pool] フィールドの設定できない値に注意してください。
- c) [External TEP Pool] フィールドに、物理ポッドの外部 TEP プールを入力します。 外部 TEP プールは、内部 TEP プール、または他のポッドに属する外部 TEP プールと重複しないよう にする必要があります。
- d) [データ プレーン TEP IP (Data Plane TEP IP)]フィールドでデフォルトを受け入れます。このデ フォルトは[外部 TEP プール (External TEP Pool)]を構成したときに生成されます。別のアドレス を入力する場合は、そのアドレスが外部 TEP プールの範囲外である必要があります。
- ステップ13 [次へ(Next)]をクリックします。
 [概要(Summary)]パネルが表示され、このウィザードで作成されたポリシーのリストが表示されます。
 ここでこれらのポリシーの名前を変更できます。
- **ステップ14** [Finish] をクリックします。

次のタスク

次のセクションで要約されているように、APIC によるファブリック ノードの検出と登録をモニタします。

ファブリック検出と登録の概要

以下は、スイッチの登録および検出プロセスの概要です。

- DHCP リレーエージェントとして機能する IPN は、DHCP 要求をスパインから APIC に転送します。
- スパインスイッチが APIC に表示されるようになり、[ファブリックメンバーシップ(Nodes Pending Registration)]
 画面の[ノード保留中の登録(Nodes Pending Registration)]の下に表示されます。[ファブリック(Fabric)]>[インベントリ(Invertory)]>[ファブリックメンバーシップ(Fabric Membership)]に移動します。
- APIC にスパイン スイッチを登録します。
- APICは、スパインインターフェイスのIPアドレスをIPNに割り当て、スパインを含むファブリックポッド用に 構成されたTEPプールからTEP IPを割り当てます。この時点で、スパインはACIファブリックに参加します。
- •スパインは、IPN がこのサブネットを学習できるように、OSPF または BGP を介して IPN に TEP サブネットをア ドバタイズします。
- •スパインは、接続されたリーフスイッチのDHCPリレーエージェントとして機能し、要求をAPICに転送します。

- ・リーフ スイッチは APIC に表示され、[ファブリック(Fabric)]>[インベントリ(Inventory)]>[ファブリック メンバーシップ(Fabric Membership)]の[登録保留中のノード]のセクションに表示されます。
- ・APIC でこれらのリーフ スイッチを手動で登録する必要があります。
- リーフスイッチが登録されると、APICはTEPIPアドレスとDHCP設定情報をリーフに転送し、リーフはACIファブリックに参加します。この検出プロセスを通じて、レイヤ3に接続されたAPICクラスタは、ファブリックポッド内のすべてのスイッチを検出します。

パスワードベース SSH ログイン

デフォルトでは、SSH のパスワード認証は AWS の仮想 APIC で無効になっています。公開キー認証を使用してSSH経 由でログインできます。

仮想 APIC クラスタが起動して完全に適合したら、標準の Cisco APIC GUI を使用してパスワード認証を有効にできま す。[ファブリック(Fabric)]>[ファブリックポリシー(Fabric Policies)]>[ポリシー(Policies)]>[ポッド(Pod)] >[管理アクセス(Management Access)]に移動します。管理アクセスデフォルトページの SSH ペインの[パスワード 認証状態(Password Auth State)]フィールドで、ドロップダウンリストから[有効化(Enabled)]を選択します(以前 は[無効化(Disabled)]に設定されていました)。

CLIを使用したパスワード認証の有効化については、以下を参照してください。

aws-vapic# config aws-vapic(config)# comm-policy default aws-vapic(config-comm-policy)# ssh-service aws-vapic(config-ssh-service)# passwd-auth-enable aws-vapic(config-ssh-service)# exit

インバンド管理の構成

この手順を使用して、レイヤ3で接続された APIC クラスタのインバンド管理を構成します。



始める前に

レイヤ3接続された APIC クラスタを使用してインバンド管理を展開すると、インバンド管理 VRF(mgmt:inb)はスパインを介して IPN にルーティングされません。APIC のインバンド管理インターフェイスへの接続は、リーフスイッチから構成された L3Out からルーティングする必要があります。この L3Out は、インバンド管理 VRF の mgmt テナントで構成する必要があります。

AWS での仮想 APIC のインバンド管理に関するガイドラインと制限事項

- ・展開中に、各 APICは、AWSによって割り当てられたインバンド管理インターフェイスと IP アドレスを使用します。インバンド管理インターフェイスは、無効化状態です。インバンドポリシーが使用可能になると、インバンド管理インターフェイスが有効になります。
- ・インバンド IP アドレスの構成は、ユーザーが変更することはできません。

手順

ステップ1 APIC 上流に位置するスイッチを構成します。

例:

interface Vlan100 no shutdown vrf member IPN ip address 172.16.0.252/24 ip ospf passive-interface

```
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
hsrp version 2
hsrp 100
    ip 172.16.0.1
interface Vlan101
no shutdown
vrf member IPN
ip address 172.16.10.252/24
ip ospf passive-interface
ip router ospf 1 area 0.0.0.0
hsrp version 2
hsrp 101
    ip 172.16.10.1
```

ステップ2 通常のインバンド管理構成手順を使用して、インバンド管理用の APIC を構成します。

- a) APIC ごとに静的ノード管理アドレスを構成します。
- b) インバンドEPGを構成します。カプセル化 VLAN には、最初のクラスタ起動時に指定されたインフラ ストラクチャ VLAN 識別子を除く任意の VLAN を使用できます。

インバンド管理の設定の詳細については、[Cisco APIC と静的管理アクセス (Cisco APIC and Static Management Access)] テクニカル ノートの「Static In-band Management」の章を参照してください。

ステップ3 上流に位置するスイッチ内で APIC インターフェイスを構成する。

APIC 接続インターフェイスはトランクインターフェイスである必要があります。APIC が0以外のインフラ VLAN で初期化された場合、次の例のようにインターフェイスを設定できます。

interface Ethernet1/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 100-101

(注) クラスタの形成後に APIC インフラ VLAN 構成を変更することはできません。

物理 APIC クラスタから AWS上 の仮想化 APIC クラスタへの移行

この手順を使用して、物理 APIC クラスタを AWS の仮想 APIC クラスタに移行します。移行は、両方の APIC(物理および仮想)がレイヤ3ネットワークを介して ACI ファブリックにリモート接続されている場合にのみサポートされます。

手順

ステップ1 物理レイヤ3クラスタから構成をエクスポートします。

Cisco APIC GUI 上で[管理(Admin)]>[インポート/エクスポート(Import/Export)]に移動します。詳細な手順については、GUI を使用したエクスポート ポリシーの構成を参照してください。

ステップ2前に説明した展開手順(AWS を使用して仮想化 APIC を展開します (4 ページ))を使用し、AWS を使用して仮想 APIC クラスタを作成します。

物理 APIC と仮想 APIC で使用されるインフラ VLAN が同じであることを確認します。

- ステップ3 物理クラスタが正常かどうかを確認します。
- **ステップ4** 標準の Cisco APIC GUI 手順を使用して、構成を(物理 APIC から仮想 APIC に)インポートします。[GUI を使用してインポート ポリシーを構成(Configuring an Import Policy Using the GUI)]を参照します。
 - a) インポートが成功したら、以前に構成されたノードの既存のインバンド構成(mgmtRsInBStNode Mo)を 削除し、手動で再作成します。
 - b) [テナント (Tenants)]>[管理 (mgmt)]>[ノード管理アドレス (Node Management Addresses)]>
 [静的ノード管理アドレス (Static Node Management Addresses)]に移動します。[静的ノード管理アドレスの作成 (Create Static Node Management Addresses)]画面で、構成モードを[自動 (Auto)]に設定します。
- ステップ5 AWS の新しいレイヤ3 仮想 APIC クラスタに参加するには、すべてのファブリック ノードをクリーン リ ロードする必要があります。
- ステップ6 ACI ファブリック ノードから仮想クラスタに到達できるように、IPN は仮想 APIC のインフラ IP アドレス で手動で更新する必要があります。

その他の参考資料

このクラウド形成テンプレートは、Cisco仮想 APIC(vAPIC)を起動するために必要な前提条件の構成の作成を自動化 します。

```
Metadata:
  "AWS::CloudFormation::Interface":
    ParameterGroups:
      - Label:
          default: VAPIC Network configuration
        Parameters:
          - VPCCidrBlock
          - AvailabilityZones
          - NumberOfAZs
    ParameterLabels:
      VPCCidrBlock:
       default: VPC CIDR
      AvailabilityZones:
       default: Availability Zones
     NumberOfAZs:
        default: Number of Availability Zones
Parameters:
  VPCCidrBlock:
   Description: VPC Cidr block used to launch VAPIC cluster
   Type: String
   AllowedPattern: "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\.){3}([0])(\\/(24))$"
   Default: 10.1.0.0/24
    ConstraintDescription: "must be a valid IP unused VPC CIDR - x.x.x.x/24"
```

```
AvailabilityZones:
    Description: >-
      List of Availability Zones used to launch vAPIC nodes. Choose 3 AZs for high
      availability. For regions that only supports 2 AZs, choose 2 AZs (2nd &
      3rd vAPIC will be launched in the second AZ). Make sure that the value of the
      NumberOfAZs parameter matches the number of selections
    Type: "List<AWS::EC2::AvailabilityZone::Name>"
  NumberOfAZs:
    AllowedValues:
      - "2"
      - "3"
    Default: "3"
    Description: >-
      Number of Availability Zones used to launch vAPIC cluster. This count must
      match the number of AZ selections you make from the AvailabilityZones
      parameter; otherwise, deployment will fail.
    Type: String
Conditions:
  IsAZ3Available: !Equals
    - !Ref NumberOfAZs
    - "3"
Resources:
  VPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
      CidrBlock: !Ref VPCCidrBlock
      EnableDnsSupport: true
      EnableDnsHostnames: true
      Tags:
        - Key: Name
          Value: !Sub ${AWS::StackName}-vapic-vpc
  InternetGateway:
    Type: AWS::EC2::InternetGateway
    DependsOn: VPC
  AttachGateway:
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
    Properties:
      VpcId: !Ref VPC
      InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
  # subnets
  MgmtSubnet1:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
      VpcId: !Ref VPC
      AvailabilityZone: !Select
        - "0"
        - !Ref AvailabilityZones
      CidrBlock: !Select [0, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
      Tags:
        - Key: Name
          Value: !Sub ${AWS::StackName}-oob-mgmt-subnet-1
  InfraSubnet1:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
      VpcId: !Ref VPC
      AvailabilityZone: !Select
        - "0"
        - !Ref AvailabilityZones
      CidrBlock: !Select [3, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
      Tags:
```

```
- Key: Name
        Value: !Sub ${AWS::StackName}-infra-subnet-1
InbandSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
   VpcId: !Ref VPC
   AvailabilityZone: !Select
      - "0"
      - !Ref AvailabilityZones
   CidrBlock: !Select [6, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
   Tags:
      - Key: Name
       Value: !Sub ${AWS::StackName}-inband-subnet-1
MgmtSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
   VpcId: !Ref VPC
   AvailabilityZone: !Select
     - "1"
     - !Ref AvailabilityZones
   CidrBlock: !Select [1, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
   Tags:
      - Key: Name
       Value: !Sub ${AWS::StackName}-oob-mgmt-subnet-2
InfraSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
   VpcId: !Ref VPC
   AvailabilityZone: !Select
     - "1"
     - !Ref AvailabilityZones
   CidrBlock: !Select [4, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
   Tags:
      - Key: Name
       Value: !Sub ${AWS::StackName}-infra-subnet-2
InbandSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
   VpcId: !Ref VPC
   AvailabilityZone: !Select
     - "1"
     - !Ref AvailabilityZones
   CidrBlock: !Select [7, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
   Tags:
      - Key: Name
       Value: !Sub ${AWS::StackName}-inband-subnet-2
MgmtSubnet3:
  Condition: IsAZ3Available
 Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
   VpcId: !Ref VPC
   AvailabilityZone: !Select
     - "2"
     - !Ref AvailabilityZones
   CidrBlock: !Select [2, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
    Tags:
      - Key: Name
       Value: !Sub ${AWS::StackName}-oob-mgmt-subnet-3
```

```
InfraSubnet3:
    Condition: IsAZ3Available
    Type: AWS::EC2::Subnet
   Properties:
     VpcId: !Ref VPC
     AvailabilityZone: !Select
       - "2"
       - !Ref AvailabilityZones
     CidrBlock: !Select [5, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
     Tags:
        - Key: Name
         Value: !Sub ${AWS::StackName}-infra-subnet-3
  InbandSubnet3:
    Condition: IsAZ3Available
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
     VpcId: !Ref VPC
     AvailabilityZone: !Select
       - "2"
       - !Ref AvailabilityZones
     CidrBlock: !Select [8, !Cidr [!Ref VPCCidrBlock, 9, 4]]
     Tags:
        - Key: Name
         Value: !Sub ${AWS::StackName}-inband-subnet-3
Outputs:
  VAPICVPC:
   Description: VPC ID.
   Value: !Ref VPC
```

 $^{\odot}$ 2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)をご 確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、 日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合が ありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ イトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、 弊社担当者にご確認ください。

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。 本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。 「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R) この資料の記載内容は2008 年 10月現在のものです。 この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

cisco.

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
 http://www.cisco.com/jp
 お問い合わせ先:シスコ コンタクトセンター
 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む)
 電話受付時間:平日 10:00~12:00、13:00~17:00
 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。