

光モジュールの設定

この章では、光増幅器モジュールおよび保護スイッチングモジュール(PSM)の設定方法について説明します。

- 設定済みの光モジュールを別のタイプの光モジュールと交換する場合は、新しいモジュールを 取り付ける前に、古いモジュールの設定をクリアする必要があります。たとえば、設定済みの EDFA モジュールを同じスロットの PSM と交換する場合は、EDFA 設定をクリアします。
 - 一般に、NCS 1001 スロットに搭載されたカードの構成は次のとおりです。
 - ・カード設定:カードが装着されているスロットSに関連するhw-moduleパラメータの設定
 - ・OTS コントローラの設定
 - ・ 光コントローラの設定: EDFA カードのみ

次のコマンドは、前のカードの設定をクリアします。

1. no hw-module location 0/RP0/CPU0 slot <S>

カードのパラメータ設定をクリアします。

- no controller ots Rack/Slot/Instance/Port OTS コントローラの設定をクリアします。
- 3. no controller optics Rack/Slot/Instance/Port

(任意) コントローラの光学設定をクリアします。これは、以前にスロットSに装着されていたカードが EDFA の場合にのみ実行する必要があります。

- ・光増幅器モジュール (2ページ)
- 増幅器の設定 (3ページ)
- ・増幅器モジュールの設定 (5ページ)
- •インライン増幅器(6ページ)
- ILA 手動モードでの増幅器モジュールの設定 (7ページ)
- ILA 自動モードでの増幅器モジュールの設定 (8ページ)

⁽注)

- グリッドレス OCM サポート (10 ページ)
- 保護スイッチングモジュール (10ページ)
- ・保護スイッチングモジュールの設定(11ページ)
- 保護スイッチングモジュールの自動しきい値 (14 ページ)
- PSM の rx-low-threshold の設定 (15 ページ)
- PSM の自動しきい値の有効化 (18 ページ)
- PSM の相対スイッチしきい値の設定 (18 ページ)
- ・増幅器の自動 OTS-OCH しきい値(19ページ)
- PSM 仮想フォトダイオード (20ページ)
- PSM 3 方向保護 (22 ページ)
- PSM 復元スイッチ (22 ページ)
- PSM 復元スイッチの設定 (23 ページ)
- OSC (25 ページ)
- リモート管理(25ページ)
- ネットワークトポロジ検出(26ページ)
- •管理インターフェイスとOSC インターフェイスの設定 (26ページ)
- スタティックルートの設定(27ページ)
- OSPF ルートの設定 (27 ページ)
- OSPF ルーティングテーブルの確認 (28 ページ)
- ネットワークの問題のトラブルシューティング(28ページ)

光増幅器モジュール

光増幅器モジュール(NCS1K-EDFA)には、前置増幅器とブースタ増幅器があります。 光増幅器モジュールは、次の機能を提供します。

- •前置増幅器(LINE-RX から COM-TX へ):リンク損失に応じて切り替え可能なゲイン範囲を持つ単一の前置増幅器のバリエーション。
 - •範囲 #1:0~24 dB ゲイン、チルト制御あり。24~27 ゲイン、チルト制御なし
 - •範囲 #2:20 ~ 34 dB ゲイン、チルト制御あり。34 ~ 37 dB ゲイン、チルト制御なし
 - COM-TX ポートで 23dBm の出力パワー
- ・ブースタ増幅器(COM-RXからLINE-TX):真の可変ゲインブースタ増幅器
 - ゲインの範囲:1~20。20~25の制御されていないチルト。
 - ・LINE-TX ポートで 23dBm の出力パワー
- ADD/DROP OSC チャネル: 1510nm および 1610nm +/- 10nm の両方をサポート
- OCM はチャネルの存在とゲインの調整、およびチャネルごとのパワーモニタリングを評価。

図 **1: EDFA**の正面図



1	OSC 用 XFP および追加の OTDR 機能
2	OSC(光サービスチャネル)用 SFP
3	ステータス LED
4	サービスチャネル入出力ポート(OSC - RX、TX)
5	PRE および BST 増幅器の入力および出力ポート
	(L (LINE) - RX, TX)
	(C (COM) - RX, TX)
	(COM - TX CHECK)

次の表に、光増幅器モジュールのコントローラと光ポートのマッピングを示します。

コントローラ	光ポート
Ots 0/slot/0/0	・COM-RX(ブースタ入力)
	•COM-TX(前置増幅器出力)
Ots 0/slot/0/1	•LINE-RX(前置增幅器入力)
	・LINE-TX(ブースタ出力)
Ots 0/slot/0/2	• OSC-RX
	• OSC-TX
Ots 0/slot/0/3	COM-CHECK

増幅器の設定

NCS 1001 は、増幅器を制御する 2 つの方法をサポートしています。

- ・手動:すべての増幅器設定は、ユーザーによって制御されます。
- ・自動: すべての増幅器設定は、内部増幅器のパワーレギュレータによって制御されます。

UDC ポート設定

NCS 1001 の前面プレートには 3 つの UDC RJ-45 ポートがあります。各ポートは、スロットに 静的に関連付けられます(UDC1 はスロット 1、UDC2 はスロット 2、UDC3 はスロット 3)。 UDC ポートは 1 つのギガビット イーサネット ポートであり、ユーザーはこれらのポートに任 意のイーサネットトラフィックを送信できます。

UDCトラフィックは回線を通過し、光増幅器モジュール(NCS1K-EDFA)のOSCアド/ドロッ プフィルタによって追加およびドロップされます。UDCトラフィックは、タグ付けされた回 線を通過します。タグ付け操作とタグ付け解除操作は、送信トラフィックの制限なしで、設定 で指定された UDC VLAN に基づいて NCS 1001 によって実行されます。トラフィックは、タ グ付き、複数のタグ付き、またはタグなしにすることができます。ただし、各パケットに4バ イトのタグが追加されるため、100%の使用率は達成できません。

リモート管理用 UDC アプリケーション

次の図は、EPNM がリモートサイトで NCS 1000 シリーズを管理するために使用できる UDC のアプリケーションを示しています。



図 2: リモート管理用 UDC アプリケーション:シナリオ1

図 3: リモート管理用 UDC アプリケーション:シナリオ 2



増幅器モジュールの設定

configure

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot slot-number ampli

node-type value

grid-mode value

udc-vlan value

commit

end

例

次に、増幅器モジュールがスロット3に挿入され、udc-vlanが4000に設定されている例を示します。

```
configure
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3 ampli
       [
           grid-mode 100GHz
           udc-vlan 4000
    ]
```

増幅器モジュールの設定パラメータ

表1:増幅器モジュールの設定パラメータ

パラメータ	説明	範囲/値	デフォルト
grid-mode	増幅器モジュールのイン ターフェイス上の光スペク トルを定義します。	 100GHz: 48 チャネル間隔の100GHz グリッドチャネルで増幅器を設定します。 50GHz: 96 チャネル間隔の50GHz グリッドチャネルで増幅器を設定します。 gridless: フレックススペクトルの増幅器を設定します。 	50GHz
node-type	増幅器が動作するように設 定するノードのタイプを定 義します。	TERM、ILA	TERM
udc-vlan	選択したスロットとその UDC ポートに関連付けら れている VLAN を定義し ます。	$2 \sim 4080$	

インライン増幅器

光増幅器モジュール (NCS1K-EDFA) は、インライン増幅器 (ILA) モードで設定できます。 ILA モードは、単一のスパンで端末ノードに接続できない場合に使用されます。ILA モード は、スロット1および3 でのみサポートされます。

ILAモードは、2方向の前置増幅器の動作のみをサポートします。ブースタモジュールは、ILA モードでオフになります。ILAモードは、前置増幅器のゲイン範囲1および2をサポートし、 23dBmの出力パワー前置増幅器を提供します。

ILA モードでは、光増幅器モジュールの LINE-RX および COM-TX ポートが有効になります が、光増幅器モジュールのLINE-TX および COM-RX ポートは無効になります。OCM はLINE-RX および COM-TX ポート値を報告しますが、LINE-TX および COM-RX ポート値は -40.00 dBm に設定されます。ILA モードでは、LINE-RX は光増幅器モジュールの LINE-RX で終端します が、LINE-TX は外部 OSC モジュール (15216-FLD-OSC=) で終端します。

図 4:ILA 光回路図



ILA 手動モードでの増幅器モジュールの設定

増幅器がILAに設定されている場合、すべての設定は前置増幅器でのみ実行されます。ノードをILAに設定した後、増幅器のゲイン、RX低しきい値、および増幅器のチルトを前置増幅器 で設定できます。

configure

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot slot-number ampli node-type value

commit

end

controller controllertype Rack/Slot/Instance/Port

ampli-control-mode {automatic | manual}

ampli-gain value

rx-low-threshold value

ampli-tilt value

commit

end

例

次に、増幅器モジュールが ILA 手動モードで設定されている例を示します。ノードタイプは ILA に設定されます。このパラメータは、ブースタ側をオフにし、スロット1と3の間の安全 を有効化します。

```
configure
     hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3 ampli node-type iLA
     commit
     end
     controller ots 0/3/0/0
     ampli-control-mode manual
     ampli-gain 200
     rx-low-threshold -300
     ampli-tilt -10
     commit
end
```

ILA 自動モードでの増幅器モジュールの設定

ILA自動モードの増幅器モジュールで実行される設定は、端末ノードで実行される設定と同様です。ILAモードではブースタがオフになるため、設定は前置増幅器でのみ実行されます。

```
configure
```

```
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot slot-number ampli
grid-mode value
node-type value
commit
end
controller controllertype Rack/Slot/Instance/Port
ampli-control-mode {automatic | manual}
ampli-channel-power value
ampli-tilt value
rx-low-threshold value
channel-power-max-delta value
ampli-gain value
ampli-gain-range {normal | extended}
commit
end
例
次に、増幅器モジュールが ILA 自動モードで設定されている例を示します。
```

configure

```
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3 ampli
grid-mode 50GHz
node-type iLA
commit
end
```

```
controller ots 0/3/0/0
ampli-control-mode automatic
ampli-channel-power 30
ampli-tilt -10
rx-low-threshold -331
ampli-gain 220
ampli-gain-range extended
commit
```

end

次に、show running-config コマンドの例を示します。

```
line console
exec-timeout 0 0
1
line default
exec-timeout 0 0
session-timeout 0
1
ntp
server 10.58.228.1
update-calendar
1
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1
ampli udc-vlan 11
ampli grid-mode 50GHz
ampli node-type ILA
!
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3
ampli udc-vlan 10
ampli grid-mode 50GHz
ampli node-type ILA
interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0
ipv4 address 10.58.229.143 255.255.252.0
1
interface MgmtEth0/RP0/OSC1/0
shutdown
1
interface MgmtEth0/RP0/OSC2/0
shutdown
1
interface MgmtEth0/RP0/OSC3/0
shutdown
controller Ots0/1/0/0
ampli-tilt -12
ampli-control-mode automatic
ampli-channel-power 22
channel-power-max-delta 45
!
controller Ots0/1/0/1
rx-low-threshold -250
1
controller Ots0/3/0/0
ampli-tilt -12
ampli-control-mode automatic
ampli-channel-power 22
channel-power-max-delta 45
1
controller Ots0/3/0/1
rx-low-threshold -250
!
```

```
router static
address-family ipv4 unicast
   0.0.0.0/0 10.58.228.1
!
netconf-yang agent
ssh
!
ssh server v2
end
```

グリッドレス OCM サポート

概要

グリッドレス OCM (光チャネルモニター) サポート機能は、50GHz ~ 100GHz のチャネル幅 のトランスポンダをサポートするために導入されました。R7.1.1 では、チャネル幅は 25GHz の倍数で50GHz ~ 800GHz に設定できます。グリッドレスモードでは、増幅器ゲインは、チャ ネルごとのパワーパラメータではなく、パワースペクトル密度パラメータを使用して計算され ます。フレックスグリッドは、NCS 1004の 600G インターフェイスをサポートする機能を提供 します。

制限事項

チャネル幅を設定すると、最も近いチャネルが無効になります。

チャネル幅の設定

チャネル幅は1000~8000の範囲で設定できます。

次のコマンドは、チャネル幅を100GHzに設定します。これは、チャネルがそれぞれ12.5GHz の8つのスライス上に配置されることを意味します。

hw-module location $0/{\rm RP0}/{\rm CPU0}$ slot 1 ampli flex-mode flex-spectrum channel-id 1 channel-width 1000

次のコマンドは、チャネル幅を 800GHz に設定します。これは、チャネルがそれぞれ 100GHz の 8 つのスライス上に配置されることを意味します。

hw-module location $0/{\rm RP0}/{\rm CPU0}$ slot 1 ampli flex-mode flex-spectrum channel-id 10 channel-width 8000

保護スイッチングモジュール

保護スイッチングモジュール(NCS1K-PSM)には次の機能があります。

- TX セクション:
 - 入力光チャネルを運用回線と保護回線の両方に分割します。
 - •2つの回線パスの1つを(関連する VOA を AVS に配置することによって) 開き、リ モートサイトの切り替えを強制します。

- •RX セクション:
 - •運用回線または予備回線からの信号を選択します。各回線は PD を介してモニターされます。
 - •スイッチの状態変更と同時に VOA 減衰値を変更して、2 つの回線損失のバランスを 取ります。

図 5: PSM 正面図



1	保護パスの入出力ポート [P - RX、TX]
2	現用パスの入出力ポート [W - RX、TX]
3	COM 入出力ポート [COM - RX、TX]
4	ステータス LED

次の表に、保護スイッチングモジュールのコントローラと光ポートのマッピングを示します。

コントローラ	光ポート
Ots 0/slot/0/0	COM-TX
Ots 0/slot/0/1	現用パスの入出力ポート [W - RX、TX]
Ots 0/slot/0/2	保護パスの入出力ポート [P - RX、TX]

保護スイッチングモジュールの設定

次の表で、保護スイッチングモジュールで可能な設定について説明します。

PSM モジュール設定パラメータ

表 2: PSM モジュール設定パラメータ

パラメータ	説明	範囲/値
lockout-from	選択したポートを保護から除 外します。	現用および保護
	アクティブポートがロックア ウトで指定されている場合 に、切り替えをトリガーしま す。	
	たとえば、現用ポートの lockout-fromを設定すると、現 用ポートがアクティブポート である場合に、保護への切り 替えがトリガーされます。	
	一方、保護ポートの lockout-fromを設定すると、保 護ポートがアクティブポート である場合に、現用への切り 替えがトリガーされます。	
path-protection	PSM パス保護を有効にしま す。	
section-protection	PSM セクション保護を有効に します。	
uni-dir	PSM 単方向を有効にします (スイッチのみ)。	
auto-threshold	PSM 自動しきい値設定を有効 にします。	

例

次に、PSM がスロット2に挿入されている現用からのロックアウトの設定例を示します。

conf t
#hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2 psm lockout-from "working"
commit

次のコマンドを使用して、手動切り替えを適用できます。

hw-module slot slot number manual-switch-to working | protected

中間のILAノードのないパスからのユーザーコマンドによる切り替えは、双方向で実行されま す。ILAノードと端末ノードがセクション保護の場合、ILAノードが中間にあるパスからの手 動およびロックアウトスイッチコマンドは単方向に実行されます。

(注) FW 1.43 および FW 1.44 から FW 1.45 への FW_PSMv1 の FPD アップグレードは、トラフィックに影響します。

(R6.2.1 以降) セクション保護

図 6:セクション保護トポロジ



両方の PSM で section-protection パラメータを設定するには、「PSM モジュール設定パラメー タ」の項を参照してください。セクション保護トポロジの PSM がスロット2に挿入されてい ることを確認します。スロット1の EDFA を PSM の保護ポートに接続し、スロット3の EDFA を PSM の現用ポートに接続します。

- (注) セクション保護トポロジのテスト中に正しい切り替え時間を測定するには、後続の2つの切り 替えイベント間(または切り替えイベントと復元の間)に120秒待つことを推奨します。この 待機期間により、最初の切り替えが発生した後に EDFA が安定し、PSM でのパワーがしきい 値付近で振動するのを回避できます。

(R6.3.2 以降) パス保護

図 7:パス保護トポロジ



両方のPSMでpath-protectionパラメータを設定するには、「PSMモジュール設定パラメータ」の項を参照してください。

手動しきい値を使用した保護スイッチングモジュール

Autothreshold に設定されている場合、切り替えはすべての条件で動作できます。

パス保護が手動しきい値で設定されている場合は、次のことを確認する必要があります。

- ・最初のインストール時には、PSM RX-low Thresholdの値を、単一チャネルの最小パワーより3dB低く設定する必要があります。この値は、PSMが単一チャネルで、またはEDFAがAPR(+8dBm)のときにオンに切り替えることができるようにする必要があります。
- システムが最終的なチャネル数で稼働している場合は、PSM RX-low Threshold をターゲットのパワーより3dB低く設定する必要があります。
- •ファイバの切断と復元後、PSM のスイッチをオンにできるようにするには、PSM RX-low Threshold の値を最初のインストール時に設定した値と同様に設定する必要があります。

3 方向トポロジには、PSM 自動しきい値設定を強く推奨します。

3 方向トポロジで、パス保護が手動しきい値で設定されている場合は、上記の手順に従う必要 があります。上記のすべての手順を適切に設定しなかった場合、次の問題が発生する可能性が あります。

- スイッチは双方向ではない可能性があります。
- •3 方向構成で設定されている場合、パス保護での PSM のダブルスイッチ。

PSM カードの OTS コントローラ(1 または 2、つまり現用ポートまたは保護ポート)で rx-enable、tx-enable などのパラメータを設定できます。

OTS コントローラの詳細については、OTS コントローラの設定を参照してください。

保護スイッチングモジュールの自動しきい値

auto-threshold が有効になっていない場合、PSM 現用および保護 RX ポートでアクティブな RX-low しきい値は、ユーザーが設定することも、デフォルト値を使用することもできます。

設定された値が show controller コマンドの出力で使用可能な場合、電流しきい値は設定された パラメータです。ユーザーがこれらのパラメータの値を設定していない場合、電流値は-38dBm (デフォルト値)です。

PSM で auto-threshold が有効になっている場合、ユーザーが設定したポート1および2のRX-low しきい値は無視されます(電流しきい値は設定されたパラメータではありません)。auto-threshold が PSM カードで有効になっている場合:

- Working-RX ポートおよび Protected-RX ポートの光パワーが2分間安定している場合(+/-1dB)、関連する RX-Low しきい値は自動的に RX パワー 3dB に設定されます。
- •パワーが安定していない場合、関連するしきい値は変更されません。
- W-RX と P-RX は個別に調整されます。

auto-threshold での LOS-P の動作は次のとおりです。

- LOS-P アラームが現用または保護 RX ポートで検出された場合、auto-threshold が有効に なっていると、関連するしきい値は同じままになります。この動作は、RX パワーが現用 または保護 RX ポートの関連するしきい値よりも小さい場合に発生します。
- LOS-P アラームが最初の 30 秒以内にクリアされると、通常の auto-threshold メカニズムが 適用されます。この動作は、RX パワーが 2 分間安定した後、および RX-low しきい値が 新しい RX パワー -3 dB に変更されたときに発生します。
- •30 秒後に LOS-P が存在する場合、RX-low しきい値はユーザーが設定した値に自動的に移動します。
- LOS-P がクリアされると、通常の auto-threshold メカニズムが再び適用されます。この動作は、RX パワーが関連する電流しきい値よりも高い場合に発生します。

PSM の rx-low-threshold の設定

PSM で auto-threshold を有効にする前に、rx-low-threshold パラメータを設定する必要があります。

PSM の auto-threshold 機能は、PSM モジュールの W-RX/P-RX ポートで実際の受信パワーをモ ニターします。受信パワーが安定すると、この機能は W-RX/P-RX ポートの rx-low-threshold 値を現在のパワー値で設定します。しきい値の現在の値は、受信パワーより 3 dB 低い値に設 定されます。ファイバの切断または受信パワーの一時的な中断が原因で W-RX/P-RX ポートで LOS が発生した場合、この機能は W-RX/P-RX ポートの rx-low-threshold 値を設定値に戻しま す。

Configured Parameters:

Rx Low Threshold = -38.0 dBm <<< configured value (user configured)

次のガイドラインに従って、PSM モジュールの rx-low-threshold 値と auto-threshold 値の両方 を設定することを推奨します。

増幅器制御モードを手動として PSM W/RX しきい値(Ots0_2_0_1/Working)を設定

1. show hw-module slot 3 channel-trail-view active

Channel Trail View - Active - dBm						
	F. 1/TTNE-\()/COM			BST: 0/CO	M=>1/LINE
Och Name Tx pwr(dBm)	Wavelength	(nm)Freq(GHz)	Width(GH:	z)Rx pwr(dBm)	Tx pwr(dBm)	Rx pwr(dBm)
Ots-Och0_2_0_ 6.20	0_1 1528.77	196100.0	50.0	-6.10	-4.90	-2.50

Ots-Och0_2_0_0_2	1529.16	196050.0	50.0	-5.90	-4.60	-2.20
6.50						
Ots-Och0_2_0_0_3	1529.55	196000.0	50.0	-6.00	-4.80	-2.30
0.30	1520 04	105050 0	50 0	6 10	1 00	2 40
6.20	1329.94	193930.0	50.0	-0.10	-4.90	-2.40
Ots-Och0_2_0_0_5	1530.33	195900.0	50.0	-6.30	-5.20	-2.60
6.00						
$Ots-Och0_2_0_0_6$	1530.72	195850.0	50.0	-6.50	-5.30	-2.80
5.90						

コマンド出力の PRE: 1/LINE=>0/COM 列を調べ、すべてのアクティブなチャネルから最 も低いチャネル Tx pwr 値を選択します。

2. configure

3. controller ots 0/2/0/1 rx-low-threshold 49

しきい値を手動で(最低チャネルTxパワー:1dBm)に設定します。上記の例では、チャ ネル Ots-Och0_2_0_0_6 は最低の Tx パワー 5.90 dBm です。したがって、PSM W/RX ポー トのしきい値は 5.90 – 1 = 4.90 dBm になります。

システムがグリッドモード設定なしで動作する場合、チャネルマッピング設定が使用できない ため、channel-trail-view コマンドは使用できません。

最小チャネル Tx pwr 値を特定するには、次の show コマンドを使用します。

show controllers ots0/3/0/0 spectrum-info

Tx power :

spectrum-slice num		Tx-power values	(dBm)
1 - 8	-47.20 -47.20 -47	7.20 -36.40 -47	.20 -47.20 -47.20 -47.20
9 - 16	-47.20 -47.20 -43	3.70 -43.70 -47	.20 -36.60 -47.20 -43.20
17 - 24	-47.20 -35.80 -47	7.20 -47.10 -41	.90 -43.20 -42.20 -40.30
25 - 32	-40.30 -47.20 -41	1.70 -41.70 -37	.50 -47.20 -47.20 -41.90
33 - 40	-41.90 -47.20 -45	5.90 -42.10 -42	.10 -46.30 -41.60 -39.10
41 - 48	-41.20 -47.20 -35	5.80 -45.10 -45	.30 -45.30 -40.10 -40.10
49 - 56	-45.50 -42.60 -45	5.30 -47.20 -47	.20 -40.50 -47.20 -45.80
57 - 64	-38.60 -40.30 -40	0.30 -47.20 -47	.20 -39.40 -43.10 -43.10
65 - 72	-42.20 -42.20 -47	7.20 -47.20 -38	.80 -47.20 -47.20 -41.30
73 - 80	-47.20 -43.00 -40	0.10 -40.10 -47	.20 -36.10 -39.40 -45.70
81 - 88	-47.20 -41.50 -39	9.00 -42.50 -47	.20 -47.20 -34.30 -47.20
89 - 96	-47.20 -47.20 -39	9.90 -39.70 -47	.20 -47.20 -47.20 -47.20
97 - 104	-47.20 -45.10 -39	9.90 -41.30 -47	.20 -39.80 -37.80 -42.00

すべてのスライスパワー値は、PSD (パワースペクトル密度)測定単位 [dBm/12.5GHz] で表さ れます。各スライス値は、式10[^] (N/10) を使用して線形mWに変換されます。たとえば、-20 dBm=10[^] (-20/10) = 0.01 mW および 0 dBm=10[^] 0=1 mW です。

チャネルを構成する各スライスグループは、代数的に加算され、積分チャネルパワーが得られ ます。たとえば、50GHzの最初のチャネルはスライス範囲 [1-4]、2番目のチャネル [5-8] など を占有します。75GHzの最初のチャネルは、スライス範囲 [1-5]、[6-11] などを占有します。 100 GHz の最初のチャネルは、スライス範囲 [1-6]、[7-14] などを占有します。 **rx-low-threshold** 値を下回る各チャネルパワーは、アクティブなチャネルのリストから除外さ れます。**rx-low-threshold** 値を超える最小値を持つチャネルが選択されます。

増幅器制御モードを手動として PSM P/RX しきい値(Ots0_2_0_2/Protected)を設定

1. show hw-module slot 1 channel-trail-view active

Channel Trail View - Active - dBm

PRE: 1/LINE=>0/COM

BST: 0/COM=>1/LINE

Och Name Wavelength(nm)Freq(GHz) Width(GHz)Rx pwr(dBm) Tx pwr(dBm) **Rx pwr(dBm)** Tx pwr(dBm)

Ots-Och0_2_0_0_1 1528.77	196100.0	50.0	-6.10	-4.90	-2.50
Ots-Och0_2_0_0_2 1529.16	196050.0	50.0	-5.90	-4.60	-2.20
Ots-Och0_2_0_0_3 1529.55 5.10	196000.0	50.0	-6.00	-4.80	-2.30
Ots-Och0_2_0_0_4 1529.94 5.00	195950.0	50.0	-6.10	-4.90	-2.40
Ots-Och0_2_0_0_5 1530.33 5.00	195900.0	50.0	-6.30	-5.20	-2.60
Ots-Och0_2_0_6 1530.72 4.80	195850.0	50.0	-6.50	-5.30	-2.80

コマンド出力の PRE: 1/LINE=>0/COM 列を調べ、すべてのアクティブなチャネルから最 も低いチャネル Tx pwr 値を選択します。

2. configure

3. controller ots 0/2/0/2 rx-low-threshold 38

しきい値を手動で(最低チャネルTxパワー:1dBm)に設定します。上記の例では、チャ ネル Ots-Och0_2_0_0_6 は最低の Tx パワー 4.80 dBm です。したがって、PSM W/RX ポー トのしきい値は 4.80 – 1 = 3.80 dBm になります。

増幅器制御モードを自動として PSM W/RX しきい値(Ots0_2_0_1/Working)を設定

1. show controllers ots 0/3/0/0

Configured Parameters:

Ampli Channel power = 0.00 dBm

コマンド出力で ampli-channel-power Tx 値を確認します。

2. configure

3. controller ots 0/2/0/1 rx-low-threshold -10

しきい値を手動で(ampli-channel-power:1dBm)に設定します。上記の例では、 ampli-channel-power Tx 値は0dBm です。したがって、PSM W/RX ポートのしきい値は0 -1=-1dBm になります。 増幅器制御モードを自動として PSM P/RX しきい値(Ots0_2_0_2/Protected)を設定

1. show controllers ots 0/1/0/0

```
Configured Parameters:
```

Ampli Channel power = 2.00 dBm

コマンド出力で ampli-channel-power Tx 値を確認します。

- 2. configure
- 3. controller ots 0/2/0/2 rx-low-threshold 10

しきい値を手動で(ampli-channel-power:1dBm)に設定します。上記の例では、 ampli-channel-power Tx 値は2dBm です。したがって、PSM W/RX ポートのしきい値は2 -1=1dBm になります。

PSM の自動しきい値の有効化

はじめる前に

PSMのrx-low-thresholdの設定 (15ページ)

この手順では、PSMの自動しきい値を有効にします。自動しきい値メカニズムを設定する方法 は次のとおりです。

configure

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot slot number psm auto-threshold

commit

end

slot number は、PSM が挿入されるスロットです。

例

次に、スロット1に搭載された PSM で自動しきい値を有効にする例を示します。

```
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237#configure terminal
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237(config)#hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1 psm auto-threshold
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237(config)#commit
eRP/0/RP0/CPU0:MYS-237(config)#end
```

PSM の相対スイッチしきい値の設定

相対スイッチしきい値を使用すると、現用パスが保護パスに切り替わる PSM のデルタしきい 値を手動で設定できます。相対スイッチしきい値は、auto-threshold または revertive wtr が設 定されていない場合にのみ PSM で設定できます。相対スイッチしきい値は、次のコマンドを 使用して設定できます。

configure terminal

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot *slot number* psm relative-switch-threshold *value* relative-switch-threshold-offset *value*

commit

end

これらのコマンドの詳細については、『Command Reference for Cisco NCS 1001』を参照してください。

例

```
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237#configure terminal
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237(config)#hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1 psm
relative-switch-threshold 120 relative-switch-threshold-offset -150
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237(config)#commit
eRP/0/RP0/CPU0:MYS-237(config)#end
```

増幅器の自動 OTS-OCH しきい値

自動 OTS-OCH しきい値は、ノード自体に搭載されている各 EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) カードで有効または無効にできます。これは、EDFA OTS コントローラおよび関連 するすべての OTS-OCH コントローラポートに適用されます。

増幅器で自動しきい値機能が有効になっている場合、設定するしきい値は次の式を使用して決 定されます。

rx-low-threshold = (Remote AmplChannel - RXSpanloss)-User Threshold Offset_o

ここで、

Remote AmplChannel は、リモート EDFA の OTS コントローラ TX ポートのリモートノードで 設定された増幅器チャネルパワーです。

RXSpanloss は、ローカルノードで計算された RX スパン損失です。

User Threshold Offset は、スロット1の EDFA のローカルノードで設定された ampli-auto-rxlow-threshold threshold-offset です。

式に含まれる各パラメータを変更しても、rx-low しきい値の計算には自動的には反映されません。異なるrx-low-threshold 値を計算するには、次のCLI コマンドを実行する必要があります。

hw-module slot<n>ampli-auto-rxlow-threshold threshold-offset <value>

例: hw-module slot 1 ampli-auto-rxlow-threshold threshold-offset 400

コマンドパラメータ

• <n> (1,23): このパラメータは、EDFA カードがデバイス内に取り付けられている特定の スロットを指定します。 <value>(0-800): このパラメータは、増幅器 RX-LOW しきい値に対する必要な調整を表し、dBm 単位で指定します。

制限事項

 この機能は、ユーザーがスパン損失計算を設定している場合にのみ機能します。コンフィ ギュレーションガイドの「コントローラの設定」の章にある「スパン損失計算」セクショ ンを参照してください。

自動しきい値の設定

この手順では、EDFAの自動しきい値を有効にします。自動しきい値メカニズムを設定する方法は次のとおりです。

configure terminal

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot slot number ampli auto-threshold

commit

end

slot number は、EDFA が挿入されるスロットです。

例

次に、スロット1に挿入された EDFA で自動しきい値を有効にする例を示します。

```
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237#configure terminal
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237(config)#hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1 ampli auto-threshold
```

```
RP/0/RP0/CPU0:MYS-237 (config) #commit
eRP/0/RP0/CPU0:MYS-237 (config) #end
```

確認

次に、自動しきい値が設定されているかどうかを確認する例を示します。

#show running hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1 ampli

```
ampli span-loss
ampli node-type TERM
ampli remote-node local-ipv4 10.58.xxx.xxx remote-ipv4 10.58.xxx.xxx remote-slot-id 3
ampli auto-threshold
```

PSM 仮想フォトダイオード

保護スイッチングモジュール (PSM) 仮想ダイオードは、フォトダイオードが使用できない場合でも、光パワーの読み取り値を提供します。PSM には、COM-RX にフォトダイオードがありません。VOA の後に Working-TX と Protected-TX に 2 つのフォトダイオードがあります。

W-TX パワーと P-TX パワーの間の少なくとも1つの値が-40 dB(AVSの関連ポート)と等しくない場合、Com-RXのパワー値は実数です。

W-TX と P-TX の両方のパワーが -40dB に等しい場合(両方とも AVS 自動 VOA シャットダウンの関連 VOA)、Com-RX ポートの実際のパワーを計算することはできず、値は -40dB として表示されます。

この機能は設定が不要です。Com-RX ポートの RX パワーを表示する show controllers ots 0/<slot>/0/0 コマンドにのみ変更があります。RX低パワーアラームはCom-RX ポートでは管理 されません。

show controller の例

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers ots 0/2/0/0

Wed Jan 24 14:33:22.898 CET Controller State: Up Transport Admin State: In Service Port Type: Com Laser State: Unknown Optics Status:: Alarm Status: _____ Detected Alarms: None Alarm Statistics: LOW-RX-PWR = 0LOW-TX-PWR = 0RX-LOS-P = 0RX-LOC = 0AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0 AUTO-LASER-SHUT = 0AUTO-POW-RED = 0AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 0 AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0 SWITCH-TO-PROTECT = 0AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 0 Parameter Statistics: ------TX Power = 15.30 dBm RX Power = 5.30 dBm tx-enable = 1rx-enable = 1Configured Parameters: tx-enable = 1rx-enable = 1

PSM3方向保護

NCS 1001 は、セクション保護スキームとパス保護スキームを組み合わせることによって形成 される保護スイッチングモジュール (PSM) 3 方向保護スキームをサポートします。PSM 3 方 向保護スキームを実装するためにPSMで必要な設定変更はありません。パス保護スキームは、 セクション保護スキームの2 つのパスのいずれかの中間にあります。

外側セクションの保護には、PSM の自動しきい値設定を使用することをお勧めします。

図8:3方向保護ネットワークトポロジ

図 9:3方向保護ネットワークトポロジ



3方向保護スキームには、次の制限があります。

- •各 PSM スイッチングについて、双方向性は確定的ではありません。
- アクティブパスを変更するために使用される手動スイッチングが失敗することがあります。

保護スキームの4つの PSM すべてで、あるパスから別のパスへのスイッチング動作を制御す るには、ロックアウト設定を推奨します。双方向性を確保するには、ローカルおよび対応する リモート PSM の両方にロックアウト設定を適用する必要があります。

PSM 復元スイッチ

ファイバの切断が原因でプライマリパスでLOS(信号損失-ペイロード)アラームが発生する と、トラフィックはプライマリパスからセカンダリパスに移動します。PSM復元スイッチ機能 を使用すると、ファイバの切断が解決され、プライマリパスでLOSアラームがクリアされる と、トラフィックをセカンダリパスからプライマリパスに移動できます。プライマリパスへの トラフィックの切り替えは即時ではなく、次のパラメータに依存します。

PSM 復元スイッチのパラメータ

 WTR (Wait To Restore Time) : WTR は、プライマリパスの LOS アラームがクリアされた 後に発生する時間遅延(秒単位)です。WTR タイマーが経過すると、トラフィックはプ ライマリパスに移動します。 しきい値ヒステリシス:しきい値ヒステリシスパラメータは、プライマリrxポートをモニターしているしきい値に近い領域での過渡パワー測定値または反転パワー測定値を回避するために必要です。

しきい値ヒステリシスパラメータ(設定されている場合)は、WTR タイマーと組み合わ せて機能します。ファイバの切断が修復され、アラームがクリアされた後、プライマリrx ポートのパワーがrx-low-thresholdとしきい値ヒステリシス(rx-low-threshold-delta)値の合 計よりも高くなった場合にのみ、システムはWTRタイマーを開始します。WTRタイマー が経過すると、トラフィックはプライマリパスに移動します。

(注) WTR としきい値ヒステリシスパラメータの推奨値は、それぞれ 120 秒と 1.0 dBm です。両方のパラメータ値は、受信パワー、PSM 保護スキームのタイプ、PSM でプロビジョニングされた手動しきい値または有効になっている自動しきい値など、さまざまな条件に基づいて適切に選択する必要があります。

制限事項

- PSM 復元スイッチ機能は、セクション保護またはパス保護スキームでのみサポートされます。
- ・PSM 復元スイッチ機能は、PSM 3 方向保護スキームではサポートされません。
- PSM 復元スイッチ機能は、1つ以上のILA ノードを含むセクション保護またはパス保護ス キームではサポートされません。
- PSM復元スイッチ機能は、ファイバの切断が原因でプライマリパスからセカンダリパスに切り替わる場合にのみ機能し、manual-toやlock-out-fromなどのユーザーコマンドによる プライマリパスからセカンダリパスへの切り替えでは機能しません。

PSM 復元スイッチの設定

configure

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot slot-number psm

revertive wtr wtr-value

primary-path path

commit

end

wtr-value は整数である必要があります。プライマリパスは、デフォルトで WORKING に設定 されます。ユーザーは、このパスを WORKING から PROTECTED に変更できますが、削除す ることはできません。

例

次に、PSM モジュールがスロット2に挿入され、プライマリパスが working に設定されている PSM 復元スイッチの WTR パラメータの設定例を示します。

```
configure
hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2 psm
revertive wtr 120
primary-path WORKING
commit
end
```

次に、PSM 復元スイッチのしきい値ヒステリシスパラメータの設定例を示します。

```
configure terminal
controller 0/2/0/1 rx-low-threshold-delta 10
commit
end
```

rx-low-threshold-deltaは、しきい値ヒステリシスです。値10は、0.1 dBmの単位で表されます。 上記の例では、しきい値ヒステリシスの値は1.0 dBmに設定されています。

show controller の例

RP/0/RP0/CPU0:ios# show controllers ots 0/2/0/1

```
Controller State: Up
Transport Admin State: In Service
Port Type: Working
 Port Status: Standby
Laser State: Unknown
 Optics Status::
        Alarm Status:
         _____
        Detected Alarms:
        Alarm Statistics:
         _____
        LOW-RX-PWR = 0
        LOW-TX-PWR = 0
        RX-LOS-P = 735
        RX-LOC = 0
        AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0
        AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0
        AUTO-LASER-SHUT = 0
        AUTO-POW-RED = 0
        AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 0
        AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0
        SWITCH-TO-PROTECT = 4
        AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 0
        Parameter Statistics:
```

TX Power = -16.70 dBm
RX Power = -21.00 dBm
RX Voa Attenuation = 0.00 dB
TX Voa Attenuation = 0.00 dB
TX Enable = Enabled
RX Enable = Enabled
Rx Low Threshold Current = -38.0 dBm
Wait Time to Restore = 120 secs

Configured Parameters: ------Rx Low Threshold = -38.0 dBm RX Voa Attenuation = 0.0 dB TX Voa Attenuation = 0.0 dB TX Enable = Enabled RX Enable = Enabled Rx Low Threshold Delta = 1.0 dBm

OSC

OSC(光サービスチャネル)は、光増幅器モジュールに追加およびドロップされるアウトバン ドチャネルです。OSCでサポートされる波長は1510 nm と 1610 nm です。

OSC は、次のタイプのトラフィックに通信チャネルを提供します。

- ・UDC ポートからのトラフィック
- •NCS 1001 のリモート管理用トラフィック

リモート管理

R6.3.1 で導入されたリモート管理機能を使用すると、ローカルノードとリモートノードの IP アドレスを設定して、NCS 1001 をリモートで管理できます。

3 つの OSC インターフェイスは、リモート管理をサポートするように設定されます。OSC イ ンターフェイスは、リモートノードにスタティックルートを提供するように設定されます。各 OSC インターフェイスは、スロットに静的に関連付けられます(OSC1 はスロット 1、OSC2 はスロット 2、OSC3 はスロット 3)。

設定手順

- 1. 管理インターフェイスと OSC インターフェイスの設定
- 2. スタティックルートの設定

ネットワークトポロジ検出

R6.3.2 で導入された OSPF プロトコルに基づくネットワークトポロジ検出機能により、スタ ティックルートを設定せずに、OSC リンクを介して相互に接続されている NCS 1001 ノードを 検出できます。この機能は、NCS 1001 ノード間の互換性のみをチェックします。

NCS 1001 ノードで OSPF を適切に設定する必要があります。そのためには、[Area 0] セクショ ンで名前、ルータ ID、インターフェイスを定義し、必要に応じてインターフェイスをパッシ ブとして設定します。OSPF および OSPFv3 プロトコルがサポートされています。

次のネットワークトポロジがサポートされています。

- Point to Point
- ・ILA ノードを使用したポイントツーポイント(最大3つのILA ノード)

設定手順

- 1. 管理インターフェイスと OSC インターフェイスの設定
- 2. OSPF ルートの設定

管理インターフェイスとOSC インターフェイスの設定

configure

interface mgmtEth rack/slot/instance/port

ipv4 address ipv4-address subnet-mask

shutdown

exit

例

次に、管理インターフェイスと OSC インターフェイスの設定例を示します。

```
configure
interface MgmtEth 0/RP0/CPU0/0
ipv4 address 10.58.227.198 255.255.255.0
shutdown
exit
```

```
configure
interface MgmtEth 0/RP0/OSC1/0
ipv4 address 10.1.1.1 255.255.255.0
shutdown
exit
```

configure

```
interface MgmtEth 0/RP0/OSC2/0
ipv4 address 10.1.2.1 255.255.255.0
shutdown
exit
configure
interface MgmtEth 0/RP0/OSC3/0
ipv4 address 10.1.3.1 255.255.255.0
shutdown
exit
```

スタティックルートの設定

この手順では、NCS 1001 ノードへのすべてのスタティックルートを設定します。

configure

router static address-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0 default-gateway

exit

例

次の例は、スタティックルートを使用して3つの異なるノードに接続された NCS 1001 ノード を示しています。

```
configure
router static address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 MgmtEth 0/RP0/CPU0/0 10.58.227.1
10.1.1.0/24 MgmtEth 0/RP0/OSC1/0 10.1.1.2
10.1.2.0/24 MgmtEth 0/RP0/OSC2/0 10.1.2.2
10.1.3.0/24 MgmtEth 0/RP0/OSC3/0 10.1.3.2
exit
```

OSPFルートの設定

configure

router ospf process-id

router-id ip-address

area area-id

exit

例

次に、OSPF ルートの設定例を示します。

```
configure
interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0
ipv4 address 10.1.1.2 255.255.255.0
!
```

```
interface MgmtEth0/RP0/OSC1/0
shutdown
!
interface MgmtEth0/RP0/OSC2/0
ipv4 address 10.1.3.2 255.255.255.0
!
interface MgmtEth0/RP0/OSC3/0
ipv4 address 10.1.4.2 255.255.255.0
!
router ospf remote
router-id 10.1.1.2
 area O
 interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0
  passive enable
 1
 interface MgmtEth0/RP0/OSC2/0
  1
 interface MgmtEth0/RP0/OSC3/0
 1
 1
1
end
```

OSPF ルーティングテーブルの確認

RP/0/RP0/CPU0:ios# show ospf routes

Sat Jul 29 09:54:25.937 UTC
Topology Table for ospf local with ID 10.1.4.1
Codes: O - Intra area, O IA - Inter area O E1 - External type 1, O E2 - External type 2 O N1 - NSSA external type 1, O N2 - NSSA external type 3
0 10.1.1.0/24, metric 1 10.1.1.2 directly connected with MomtEth0/PE0/CEU0/0
0 10.1.3.0/24, metric 1
<pre>10.1.3.2, directly connected, via MgmtEth0/RP0/OSC2/0 0 10.1.7.0/24, metric 2</pre>
10.1.3.1, from 10.58.227.198, via MgmtEth0/RP0/OSC2/0
10.1.3.1, from 10.58.227.198, via MgmtEth0/RP0/OSC2/0

ネットワークの問題のトラブルシューティング

トラブルシューティングは、インターフェイス、サブネット、スタティックルーティング、お よび OSPF セクションのステータスを確認して実行する必要があります。

問題	コマンド
インターフェイスがダウン状態である	<pre>show interfaces MgmtEth rack/slot/instance/port</pre>
デフォルトゲートウェイへのルートが定義さ れていない	show running-config

問題	コマンド
設計段階で誤った IP アドレスまたはサブネットが計画されている	show running-config
OSPF ルートを上書きする誤ったスタティック ルートが定義されている	show ip route コマンドの出力を show ospf routes コマンドと比較する
設定された OSPF セクションにインターフェ イスが追加されない	show running-config
設定された OSPF セクションでインターフェ イスがパッシブモードになっている	show running-config

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。