

マルチ スパニングツリー プロトコル

マルチスパニングツリープロトコル(MSTP)は、複数および独立したスパニングツリーを同じ物理ネットワークに作成できるようにするSTPバリアントです。各スパニングツリーのパラメータは、ループフリートポロジを形成するために、ルートブリッジとして別のネットワークデバイスを選択するか、別のパスを選択するように、別個に設定できます。その結果、特定の物理インターフェイスを一部のスパニングツリーではブロックして、その他のツリーではブロック解除できます。

マルチ スパニングツリーを設定すると、使用中の VLAN セットをツリー間で分割できます。 たとえば、VLAN 1 ~ 100 をスパニングツリー 1 に割り当てて、VLAN 101 ~ 200 をスパニン グツリー 2 に割り当てて、VLAN 201 ~ 300 を VLAN 3 に割り当てることができます。各スパ ニングツリーには、異なるアクティブリンクとの別のアクティブトポロジがあるため、VLAN に基づいて、利用可能な冗長リンク間でデータトラフィックを分割できます(ロードバラン シングの実行)。

- MSTP の設定に関する制約事項 (1ページ)
- MST プロトコルの設定方法 (1ページ)

MSTP の設定に関する制約事項

- RSTP はサポートされません。MSTP のインスタンスが作成されない場合は、RSTP をサポートするために、すべての VLAN が MSTI0 にマッピングされます。
- PVSTP はサポートされません。
- 16 個のインスタンスのみサポートします。
- ・タグなし EVC は、MST ループ検出には参加しません。

MST プロトコルの設定方法

ここでは、MSTP を設定する手順を説明します。

マルチ スパニング ツリー プロトコルのイネーブル化

デフォルトでは、MSTPはすべてのインターフェイスでディセーブルになっています。各イン ターフェイスでMSTPを明示的にイネーブルにする必要はありません。グローバル設定をオン にすると、すべてのインターフェイスでイネーブル化されます。

複数のスパニング ツリー プロトコルの設定

MST の設定手順について説明します。

手順の概要

- 1. configure
- 2. spanning-tree mode mst
- 3. spanning-tree mst configuration
- 4. instance *vlan-id* vlan *vlan-range*
- 5. name region
- 6. revision revision -number
- 7. end

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Device> configure	
ステップ 2	spanning-tree mode mst	MSTP コンフィギュレーションモードをイネーブル
	例:	にします。
	Device> spanning-tree mode mst	
ステップ3	spanning-tree mst configuration	MSTP コンフィギュレーション サブモードを開始し
	例:	ます。
	Device(config)#spanning-tree mst configuration	
ステップ4	instance vlan-id vlan vlan-range	VLAN を MST インスタンスにマッピングします。
	例:	
	<pre>Device(config-mstp-inst)# instance 1 vlan 450-480</pre>	
ステップ5	name region	MSTP 領域の名前を設定します。
	例:	
	Device(config-mstp)# name m1	
ステップ6	revision revision -number	MSTP 領域のリビジョン レベルを設定します。
	例:	

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-mstp)#)revision 1	
ステップ7	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	Device(config-mstp-if)# end	

MST インターフェイスでのタグなし EFP の設定

MST でのタグなし EFP を設定する手順について説明します。

手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- **3. interface** *interface number*
- 4. no ip address
- 5. service instance number ethernet [name]
- 6. bridge-domain bridge-id
- 7. encapsulation untagged dot1q {any|vlan-id [,vlan-id [-vlan-d]]}
- 8. l2protocol peer stp
- **9**. end

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	
	Router> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Router# configure terminal	
ステップ3	interface interface number	設定するギガビット イーサネット インターフェイ
	例:	スを指定します。slot/subslot/port:インターフェイス
	Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/5	の場所を指定します。
ステップ4	no ip address	インターフェイスのIPアドレスをディセーブルにし
	例:	ます。
	Router (config-if)# no ip address	
ステップ5	service instance number ethernet [name]	EFP (サービスインスタンス)を設定し、サービス
	例:	インスタンス コンフィギュレーション モードを開
	Router (config-if)#service instance 200 ethernet	始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ6	bridge-domain bridge-id 例: Router (config-if-srv)# bridge-domain from-encapsulation	カプセル化 VLAN 番号から取得したブリッジドメイ ン ID を使用して、EFP トランク ポートのブリッジ ドメインリストを作成します。
ステップ1	encapsulation untagged dot1q {any vlan-id [,vlan-id [-vlan-d]]} 例: Router (config-if-srv)# encapsulation dot1q 20	カプセル化を設定します。インターフェイスの入力 dotlqまたはタグなしフレームを適切なサービスイ ンスタンスにマッピングする一致基準を定義しま す。
ステップ8	l2protocol peer stp 例: Router (config-if-srv)# l2protocol peer stp	EFPサービスインスタンスが設定されたポート上の ネイバーとピアリングするようSTPを設定します。
ステップ9	end 例: Device(config-mstp-if)# end	特権 EXEC モードに戻ります。

設定例

サービスインスタンス上のネイバーとピアリングするよう STP を設定する方法の例を 以下に示します。

```
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
negotiation auto
service instance trunk 10 ethernet
   encapsulation dot1q 10-20
   bridge-domain from-encapsulation
!
service instance 1024 ethernet
   encapsulation untagged
   l2protocol peer stp
   bridge-domain 1024
!
end
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。