



# QoS の設定

この章では、自動 QoS (auto-QoS) コマンドまたは標準の Quality of Service (QoS) コマンドを使用 して Catalyst 2960 スイッチ上で QoS を設定する方法について説明します。QoS を使用すると、特定 のトラフィックを他のトラフィック タイプよりも優先的に処理できます。QoS を使用しなかった場合、 スイッチはパケットの内容やサイズに関係なく、各パケットにベストエフォート型のサービスを提供し ます。信頼性、遅延限度、またはスループットに関して保証することなく、スイッチはパケットを送信 します。

**QoS** を設定できるのは物理ポートだけです。分類、キューイングおよびスケジューリングのような **QoS** が設定できます。また、ポートにポリシー マップも適用できます。

(注)

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコマンドリファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- 「QoS の概要」(P.33-2)
- 「自動 QoS の設定」(P.33-20)



自動 QoS を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があります。

- 「自動 QoS 情報の表示」(P.33-30)
- 「標準 QoS の設定」(P.33-30)
- 「標準 QoS 情報の表示」(P.33-75)

スイッチは、Modular QoS Command Line Interface (MQC; モジュラ QoS コマンドライン インター フェイス) コマンドの一部をサポートします。MQC コマンドの詳細については、次の URL にアクセ スし「Modular Quality of Service Command-Line Interface Overview」を参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12 2/qos/configuration/guide/qcfmdcli.html

# QoS の概要

ネットワークは通常、ベストエフォート型の配信方式で動作します。したがって、すべてのトラフィックに等しいプライオリティが与えられ、正しいタイミングで配信される可能性も同じです。輻輳が発生した場合に、廃棄される可能性についても、すべてのトラフィックで同じです。

QoS 機能を設定すると、特定のネットワーク トラフィックを選択し、相対的な重要性に応じてそのト ラフィックに優先度を指定し、輻輳管理および輻輳回避技術を使用して、優先処理を実行できます。 ネットワークに QoS を実装すると、ネットワーク パフォーマンスがさらに予測しやすくなり、帯域幅 をより効率的に利用できるようになります。

QoS は、Internet Engineering Task Force (IETF) の新しい規格である Differentiated Services (DiffServ) アーキテクチャに基づいて実装されます。このアーキテクチャでは、ネットワークに入る ときに各パケットを分類することが規定されています。

この分類は IP パケット ヘッダーに格納され、推奨されない IP Type of Service (ToS; サービス タイプ) フィールドの6ビットを使用して、分類 (クラス) 情報として伝達されます。分類情報をレイヤ2フ レームでも伝達できます。レイヤ2フレームまたはレイヤ3パケット内のこれらの特殊ビットについて 説明します (図 33-1を参照)。

レイヤ2フレームのプライオリティビット

レイヤ2のISL (スイッチ間リンク) フレーム ヘッダーには、下位3ビットでIEEE 802.1p Class of Service (CoS; サービスクラス) 値を伝達する1バイトのユーザフィールドがあります。レイ ヤ2ISL トランクとして設定されたポートでは、すべてのトラフィックがISL フレームに収められ ます。

レイヤ 2 IEEE 802.1Q フレーム ヘッダーには、2 バイトのタグ制御情報フィールドがあり、上位 3 ビット (ユーザ プライオリティ ビット) で CoS 値が伝達されます。レイヤ 2 IEEE 802.1Q トラン クとして設定されたポートでは、ネイティブ VLAN のトラフィックを除くすべてのトラフィック が IEEE 802.1Q フレームに収められます。

他のフレーム タイプでレイヤ 2 CoS 値を伝達することはできません。

レイヤ 2 CoS 値の範囲は、0 (ロー プライオリティ) ~ 7 (ハイ プライオリティ)です。

レイヤ3パケットのプライオリティビット

(注) DSCP を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があります。

レイヤ 3 IP パケットは、IP precedence 値または Differentiated Services Code Point (DSCP) 値の いずれかを伝送できます。DSCP 値は IP precedence 値と下位互換性があるので、QoS ではどちら の値も使用できます。

IP precedence 値の範囲は $0 \sim 7$ です。

DSCP 値の範囲は 0 ~ 63 です。

S, (注)

IPv6 QoS はこのリリースでサポートされていません。

#### 図 33-1 フレームおよびパケットにおける QoS 分類レイヤ

カプセル化されたパケット

| レイヤ2<br>ヘッダー | IP ヘッダー | データ |
|--------------|---------|-----|
|--------------|---------|-----|

#### レイヤ2ISL フレーム

| ISL ヘッダー     カプセル化されたフレーム 1       (26 バイト)     (24.5 KB) | FCS<br>(4 バイト) |
|--|----------------|
|--|----------------|

└─3 ビットを CoS に使用

レイヤ 2 802.1Q および 802.1p フレーム

| プリアンブル | 開始フレーム<br>区切り文字 | DA | SA | タグ | PT | データ | FCS |
|--------|-----------------|----|----|----|----|-----|-----|
|        |                 |    |    | T  |    |     |     |

└──3 ビット (ユーザ プライオリティ ビット)を CoS に使用

レイヤ3IPv4パケット

| バージョン<br>長 | ToS<br>(1バイト) | 長さ | ID | オフセット | TTL | プロトコル | FCS | IP-SA | IP-DA | データ | 46974 |
|------------|---------------|----|----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            |               |    |    |       |     |       |     |       |       |     |       |

└─ IP precedence または DSCP

インターネットにアクセスするすべてのスイッチおよびルータはクラス情報に基づいて、同じクラス情報が与えられているパケットは同じ扱いで転送を処理し、異なるクラス情報のパケットはそれぞれ異なる扱いをします。パケットのクラス情報は、設定されているポリシー、パケットの詳細な検証、またはその両方に基づいて、エンドホストが割り当てるか、または伝送中にスイッチまたはルータで割り当てることができます。パケットの詳細な検証は、コアスイッチおよびルータの負荷が重くならないように、ネットワークのエッジ付近で行います。

パス上のスイッチおよびルータは、クラス情報を使用して、個々のトラフィック クラスに割り当てる リソースの容量を制限できます。DiffServ アーキテクチャでトラフィックを処理するときの、各デバ イスの動作をホップ単位動作といいます。パス上のすべてのデバイスに一貫性のあるホップ単位動作を させることによって、エンドツーエンドの QoS ソリューションを構築できます。

ネットワーク上で QoS を実装する作業は、インターネットワーキング デバイスが提供する QoS 機能、 ネットワークのトラフィック タイプおよびパターン、さらには着信および発信トラフィックに求める 制御のきめ細かさによって、簡単にも複雑にもなります。

## QoS の基本モデル

QoS を実装するには、スイッチ上でパケットまたはフローを相互に区別し(分類)、パケットがスイッ チを通過するときに所定の QoS を指定するラベルを割り当て、設定されたリソース使用率制限にパ ケットを適合させ(ポリシングおよびマーキング)、リソース競合が発生する状況に応じて異なる処理 (キューイングおよびスケジューリング)を行う必要があります。また、スイッチから送信されたトラ フィックが特定のトラフィック プロファイルを満たすようにする必要もあります(シェーピング)。

図 33-2 に、QoS の基本モデルを示します。入力ポートでのアクションには、トラフィックの分類、ポ リシング、マーキング、キューイング、およびスケジューリングがあります。

- パケットと QoS ラベルを関連付けて、パケットごとに異なるパスを分類します。スイッチはパケット内の CoS または DSCP を QoS ラベルにマッピングして、トラフィックの種類を区別します。生成された QoS ラベルは、このパケットでこれ以降に実行されるすべての QoS アクションを 識別します。詳細については、「分類」(P.33-5)を参照してください。
- ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、パケットが適合か不 適合かを判別します。ポリサーは、トラフィックフローで消費される帯域幅を制限します。その 判別結果がマーカーに渡されます。詳細については、「ポリシングおよびマーキング」(P.33-9)を 参照してください。
- マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび設定情報を検討し、 パケットの扱い(パケットを変更しないで通過させるか、パケットの QoS ラベルをマークダウン するか、またはパケットを廃棄するか)を決定します。詳細については、「ポリシングおよびマー キング」(P.33-9)を参照してください。
- キューイングでは、QoS ラベルおよび対応する DSCP または CoS 値を評価して、パケットを2つの入力キューのどちらに格納するかを選択します。キューイングは、輻輳回避メカニズムであるWeighted Tail-Drop(WTD)アルゴリズムによって拡張されます。しきい値を超過している場合、パケットは廃棄されます。詳細については、「キューイングおよびスケジューリングの概要」(P.33-13)を参照してください。
- スケジューリングでは、設定されている Shaped Round Robin (SRR)の重みに基づいて、キューを処理します。入力キューの1つがプライオリティキューです。共有が設定されている場合、 SRR はプライオリティキューを処理してから他のキューを処理します。詳細については、「SRR のシェーピングおよび共有」(P.33-14)を参照してください。

出力ポートでのアクションには、キューイングおよびスケジューリングがあります。

- 4 つの出力キューのどれを使用するかを選択する前に、キューイングでは、QoS パケット ラベル および対応する DSCP または CoS 値を評価します。複数の入力ポートが1 つの出力ポートに同時 にデータを送信すると輻輳が発生することがあるため、WTD を使用してトラフィック クラスを区 別し、QoS ラベルに基づいてパケットに別々のしきい値を適用します。しきい値を超過している 場合、パケットは廃棄されます。詳細については、「キューイングおよびスケジューリングの概要」 (P.33-13) を参照してください。
- スケジューリングでは、設定されている SRR の共有重みまたはシェーピング重みに基づいて、4 つの出力キューを処理します。キューの1つ(キュー1)は、他のキューの処理前に空になるまで 処理される緊急キューにできます。

出力ポートでのマクション

#### 図 33-2 QoS の基本モデル

|  |  | // ]/   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
| ACL または設定<br>に基づいてパケ<br>ットを調べ、<br>QoS ラベルを判<br>別します。 | oS ラベルの<br>生成<br>ポリシング<br>着信トラフィック<br>のレートを設定済<br>みポリサーと比較<br>して、パケットが<br>適合か不適合かを<br>判別します。 | 適合または<br>不適合<br>マー<br>パケット<br>よびひうっ<br>るパマっ<br>るパラっ<br>ついて、<br>を通<br>の、ドロ<br>かを判別 | キング<br>キング<br>、の適否お<br>Qos ラ<br>ごされてい<br>いて、<br>くータに基<br>納するし<br>されて、<br>、<br>かジ<br>、<br>の<br>、<br>の<br>、<br>の<br>、<br>の<br>、<br>の<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、 | イングおよび<br>ジューリング<br>ベルに基づ<br>パケットを格<br>、<br>入力キューを<br>ます。設定<br>いる重みに基<br>、<br>キューを処<br>、<br>す。<br>理 | ►ユーイングおよび<br>スケジューリング<br>os ラベルに基づいて、パケットを格<br>する出力キューを<br>別します。設定<br>れている重みに基<br>がいて、キューを処<br>します。 |

入力ポートでのアクション

分類

分類とは、パケットのフィールドを検証して、トラフィックの種類を区別するプロセスです。QoS が スイッチ上でグローバルにイネーブルになっている場合のみ、分類はイネーブルです。デフォルトで は、QoS はグローバルにディセーブルになっているため、分類は実行されません。

分類中に、スイッチは検索処理を実行し、パケットに QoS ラベルを割り当てます。QoS ラベルは、パケットに対して実行するすべての QoS アクション、およびパケットの送信元キューを識別します。

QoS ラベルは、パケット内の DSCP または CoS 値に基づいて、パケットに実行されるキューイングおよびスケジューリング アクションを決定します。QoS ラベルは信頼設定およびパケット タイプに従ってマッピングされます(図 33-3 (P.33-7)を参照)。

着信トラフィックの分類に、フレームまたはパケットのどのフィールドを使用するかは、ユーザ側で指定します。非 IP トラフィックには、次の分類オプションを使用できます(図 33-3を参照)。

- 着信フレームの CoS 値を信頼します (ポートが CoS を信頼するように設定します)。次に、設定可能な CoS/DSCP マップを使用して、パケットの DSCP 値を生成します。レイヤ2の ISL フレーム ヘッダーは、1 バイトのユーザ フィールドの下位 3 ビットで CoS 値を伝達します。レイヤ2 IEEE 802.1Q フレームのヘッダーは、タグ制御情報フィールドの上位 3 ビットで CoS 値を伝達します。CoS 値の範囲は、0 (ロー プライオリティ) ~7 (ハイ プライオリティ)です。
- 着信フレームの DSCP または IP precedence 値を信頼します。これらの設定は、非 IP トラフィッ クの場合は無意味です。これらのいずれかの方法で設定されているポートに非 IP トラフィックが 着信した場合は、CoS 値が割り当てられ、CoS/DSCP マップから内部 DSCP 値が生成されます。 スイッチは内部 DSCP 値を使用して、トラフィックのプライオリティを表示する CoS 値を生成し ます。
- 設定されたレイヤ2のMAC(メディアアクセス制御)Access Control List(ACL; アクセスコントロールリスト)に基づいて分類を実行します。レイヤ2のMACACLは、MAC送信元アドレス、MAC 宛先アドレス、およびその他のフィールドを調べることができます。ACL が設定されていない場合、パケットにはDSCPおよびCoS値として0が割り当てられ、トラフィックがベストエフォート型であることを意味します。ACL が設定されている場合は、ポリシーマップアクションによって、着信フレームに割り当てられるDSCPまたはCoS値が指定されます。

IP トラフィックには、次の分類オプションを使用できます(図 33-3 を参照)。

 着信パケットの DSCP 値を信頼し (DSCP を信頼するようにポートを設定し)、同じ DSCP 値をパ ケットに割り当てます。IETF は、1 バイトの ToS フィールドの上位 6 ビットを DSCP として定義 しています。特定の DSCP 値が表すプライオリティは、設定可能です。DSCP 値の範囲は 0 ~ 63 です。

2 つの QoS 管理ドメインの境界上にあるポートの場合は、設定可能な DSCP/DSCP 変換マップを 使用して、DSCP を別の値に変更できます。

- 着信パケットの IP precedence 値を信頼し(IP precedence を信頼するようにポートを設定し)、設定可能な IP precedence/DSCP マップを使用してパケットの DSCP 値を生成します。IP バージョン4仕様では、1 バイトの ToS フィールドの上位3ビットが IP precedence として定義されています。IP precedence 値の範囲は0(ロープライオリティ)~7(ハイプライオリティ)です。
- 着信パケットに CoS 値がある場合には、その CoS 値を信頼し、CoS/DSCP マップを使用してパケットの DSCP 値を生成します。CoS 値が存在しない場合は、デフォルトのポート CoS 値を使用します。
- 設定された IP 標準 ACL または IP 拡張 ACL (IP ヘッダーの各フィールドを調べる)に基づいて、 分類を実行します。ACL が設定されていない場合、パケットには DSCP および CoS 値として 0 が 割り当てられ、トラフィックがベストエフォート型であることを意味します。ACL が設定されて いる場合は、ポリシーマップ アクションによって、着信フレームに割り当てられる DSCP または CoS 値が指定されます。

ここで説明されているマップの詳細については、「マッピングテーブル」(P.33-12)を参照してください。ポートの信頼状態の設定情報については、「ポートの信頼状態による分類の設定」(P.33-35)を参照してください。

分類されたパケットは、ポリシング、マーキング、および入力キューイングとスケジューリングの各段 階に送られます。



## QoS ACL に基づく分類

(注)

スイッチで、LAN Lite イメージが実行されている場合、ACL を設定することはできますが、インター フェイスまたは VLAN に結合することはできません。

IP 標準 ACL、IP 拡張 ACL、またはレイヤ 2 MAC ACL を使用すると、同じ特性を備えたパケット グ ループ (クラス) を定義できます。QoS のコンテキストでは、Access Control Entry (ACE; アクセス コントロール エントリ)の許可および拒否アクションの意味が、セキュリティ ACL の場合とは異なり ます。

- 許可アクションとの一致が検出されると(最初の一致の原則)、指定のQoS 関連アクションが実行されます。
- 拒否アクションと一致した場合は、処理中の ACL がスキップされ、次の ACL が処理されます。
- 許可アクションとの一致が検出されないまま、すべての ACE の検証が終了した場合、そのパケットでは QoS 処理は実行されず、ベストエフォート型サービスが実行されます。
- ポートに複数の ACL が設定されている場合に、許可アクションを含む最初の ACL とパケットの 一致が見つかると、それ以降の検索処理は中止され、QoS 処理が開始されます。



アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙の拒否ステートメントがデフォルト で存在し、それ以前のステートメントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されることに 注意してください。

ACL でトラフィック クラスを定義したあとで、そのトラフィック クラスにポリシーを結合できます。 ポリシーにはそれぞれにアクションを指定した複数のクラスを含めることができます。ポリシーには、 特定の集約としてクラスを分類する(DSCP を割り当てるなど) コマンドまたはクラスのレート制限を 実施するコマンドを含めることができます。このポリシーを特定のポートに結合すると、そのポートで ポリシーが有効になります。

IP ACL を実装して IP トラフィックを分類する場合は、access-list グローバル コンフィギュレーショ ン コマンドを使用します。レイヤ 2 MAC ACL を実装して非 IP トラフィックを分類する場合は、mac access-list extended グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。設定情報について は、「QoS ポリシーの設定」(P.33-43) を参照してください。

### クラス マップおよびポリシー マップに基づく分類

(注)

ポリシー マップを使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があります。

クラス マップは、特定のトラフィック フロー(またはクラス)に名前を付けて、他のすべてのトラ フィックと区別するためのメカニズムです。クラス マップでは、さらに細かく分類するために、特定 のトラフィック フローと照合する条件を定義します。この条件には、ACL で定義されたアクセス グ ループとの照合、または DSCP 値や IP precedence 値の特定のリストとの照合を含めることができま す。複数のトラフィック タイプを分類する場合は、別のクラス マップを作成し、異なる名前を使用で きます。パケットをクラス マップ条件と照合したあとで、ポリシー マップを使用してさらに分類しま す。 ポリシー マップでは、作用対象のトラフィック クラスを指定します。トラフィック クラスの CoS、 DSCP、または IP precedence 値を信頼するアクションや、トラフィック クラスに特定の DSCP または IP precedence 値を設定するアクション、またはトラフィック帯域幅の制限やトラフィックが不適合な 場合の対処法を指定するアクションなどを指定できます。ポリシー マップを効率的に機能させるには、 ポートにポリシー マップを結合しなければなりません。

クラス マップを作成するには、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドまたは class ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。多数のポート間でマップを共有する 場合には、class-map コマンドを使用する必要があります。class-map コマンドを入力すると、クラス マップ コンフィギュレーション モードが開始されます。このモードで、match クラス マップ コンフィ ギュレーション コマンドを使用して、トラフィックの一致条件を定義します。

ポリシー マップは、policy-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して作成し、名 前を付けます。このコマンドを入力すると、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードが開始さ れます。このモードでは、class、trust、または set ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンド およびポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用して、特定のトラフィック ク ラスに対して実行するアクションを指定します。

ポリシー マップには、ポリサー、トラフィックの帯域幅限度、および限度を超えた場合のアクション を定義する police および police aggregate ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを 含めることもできます。

ポリシー マップをイネーブルにするには、service-policy インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートにマップを結合します。

詳細については、「ポリシングおよびマーキング」(P.33-9)を参照してください。設定情報については、「QoS ポリシーの設定」(P.33-43)を参照してください。

## ポリシングおよびマーキング

(注)

ポリシングおよびマーキングを使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があ ります。

パケットを分類して、DSCP ベースまたは CoS ベースの QoS ラベルを割り当てたあとで、ポリシング およびマーキング プロセスを開始できます(図 33-4 を参照)。

ポリシングには、トラフィックの帯域幅限度を指定するポリサーの作成が伴います。制限を超えるパ ケットは、「不適合」になります。各ポリサーはパケットごとに、パケットが適合か不適合かを判別し、 パケットに対するアクションを指定します。これらのアクションはマーカーによって実行されます。パ ケットを変更しないで通過させるアクション、パケットを廃棄するアクション、またはパケットに割り 当てられた DSCP 値を変更(マークダウン)してパケットの通過を許可するアクションなどがありま す。設定可能なポリシング済み DSCP マップを使用すると、パケットに新しい DSCP ベース QoS ラベ ルが設定されます。ポリシング済み DSCP マップの詳細については、「マッピング テーブル」 (P.33-12)を参照してください。マークダウンされたパケットは、元の QoS ラベルと同じキューを使 用して、フロー内のパケットの順番が崩れないようにします。



すべてのトラフィックは、ブリッジングされるかルーティングされるかに関係なく、ポリサーの影響を 受けます(ポリサーが設定されている場合)。その結果、ブリッジングされたパケットは、ポリシング またはマーキングが行われたときに廃棄されたり、DSCP または CoS フィールドが変更されたりする ことがあります。

ポリシングは物理ポートだけに設定できます。物理ポートのポリシング設定の詳細については、「物理 ポートのポリシング」(P.33-10)を参照してください。 ポリシー マップおよびポリシング アクションを設定したあとで、service-policy インターフェイス コ ンフィギュレーション コマンドを使用して、入力ポートにポリシーを統合します。詳細については、 「ポリシー マップによる物理ポートのトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング」 (P.33-49) および「集約ポリサーによるトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング」 (P.33-54) を参照してください。

## 物理ポートのポリシング

物理ポートのポリシーマップでは、次のポリサータイプを作成できます。

- Individual: QoS はポリサーに指定された帯域幅限度を、一致したトラフィック クラスごとに別々 に適用します。このタイプのポリサーは、police ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ポリシー マップの中で設定します。
- Aggregate: QoS はポリサーで指定された帯域幅限度を、一致したすべてのトラフィック フローに 累積的に適用します。このタイプのポリサーは、police aggregate ポリシー マップ クラス コン フィギュレーション コマンドを使用して、ポリシー マップ内で集約ポリサー名を指定することに より設定します。ポリサーの帯域幅限度を指定するには、mls qos aggregate-policer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このようにして、集約ポリサーはポリシー マッ プ内にある複数のトラフィック クラスで共有されます。

ポリシングは、トークンバケットアルゴリズムを使用します。各フレームがスイッチに着信すると、 バケットにトークンが追加されます。バケットにはホールがあり、平均トラフィックレートとして指 定されたレート(ビット/秒)で送信されます。バケットにトークンが追加されるたびに、スイッチ は、バケット内に十分なスペースがあるかを確認します。十分なスペースがなければ、パケットは不適 合とマーキングされ、指定されたポリサーアクション(廃棄またはマークダウン)が実行されます。

バケットが満たされる速度は、バケット深度(burst-byte)、トークンが削除されるレート(rate-bps)、 および平均レートを上回るバースト期間によって決まります。バケットのサイズによってバースト長に 上限が設定され、バックツーバックで送信できるフレーム数が制限されます。バースト期間が短い場 合、バケットはオーバーフローせず、トラフィックフローに何のアクションも実行されません。ただ し、バースト期間が長く、レートが高い場合、バケットはオーバーフローし、そのバーストのフレーム に対してポリシング アクションが実行されます。

バケット深度(バケットがオーバーフローするまでに許容される最大バースト)を設定するには、 police ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション コマンドまたは mls qos aggregate-policer グ ローバル コンフィギュレーション コマンドの burst-byte オプションを使用します。トークンがバケッ トから削除されるレート(平均レート)を設定するには、police ポリシーマップ クラス コンフィギュ レーション コマンドまたは mls qos aggregate-policer グローバル コンフィギュレーション コマンドの rate-bps オプションを使用します。 図 33-4 に、ポリシングおよびマーキングのプロセスを示します。



図 33-4 物理ポートのポリシングおよびマーキング フローチャート

## マッピング テーブル

(注)

マッピング テーブルを使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があります。

QoS を処理している間、すべてのトラフィック(非 IP トラフィックを含む)のプライオリティは、分類段階で取得された DSCP または CoS 値に基づいて、QoS ラベルで表されます。

 分類中に、QoS は設定可能なマッピング テーブルを使用して、受信された CoS、DSCP、または IP precedence 値から対応する DSCP または CoS 値を取得します。これらのマップには、 CoS/DSCP マップや IP precedence/DSCP マップなどがあります。これらのマップを設定するに は、mls qos map cos-dscp および mls qos map ip-prec-dscp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

DSCP 信頼状態で設定された入力ポートの DSCP 値が QoS ドメイン間で異なる場合は、2 つの QoS ドメイン間の境界にあるポートに、設定可能な DSCP/DSCP 変換マップを適用できます。こ のマップを設定するには、mls qos map dscp-mutation グローバル コンフィギュレーション コマ ンドを使用します。

- ポリシング中に、QoS は IP パケットまたは非 IP パケットに別の DSCP 値を割り当てることができます(パケットが不適合で、マークダウン値がポリサーによって指定されている場合)。この設定可能なマップは、ポリシング済み DSCP マップといいます。このマップを設定するには、mls qos map policed-dscp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
- トラフィックがスケジューリング段階に達する前に、QoS は QoS ラベルに従って、入力および出 カキューにパケットを格納します。QoS ラベルはパケット内の DSCP または CoS 値に基づいてお り、DSCP 入力/出力キューしきい値マップまたは CoS 入力/出力キューしきい値マップを使用し てキューを選択します。入力または出力のキューに加えて、QOS ラベルは WTD しきい値も識別 します。これらのマップを設定するには、mls qos srr-queue {input | output} dscp-map および mls qos srr-queue {input | output} cos-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用 します。

**CoS/DSCP、DSCP/CoS、**および **IP** precedence/DSCP マップのデフォルト値は、使用しているネット ワークに適する場合と適さない場合があります。

デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップおよびデフォルトのポリシング済み DSCP マップは、空のマッ プです。これらのマップでは、着信した DSCP 値が同じ DSCP 値にマッピングされます。 DSCP/DSCP 変換マップは、特定のポートに適用できる唯一のマップです。その他のすべてのマップは スイッチ全体に適用されます。

設定情報については、「DSCP マップの設定」(P.33-56)を参照してください。

DSCP および CoS 入力キューしきい値マップの詳細については、「入力キューでのキューイングおよび スケジューリング」(P.33-15)を参照してください。DSCP および CoS 出力キューしきい値マップの 詳細については、「出力キューでのキューイングおよびスケジューリング」(P.33-17)を参照してくだ さい。

## キューイングおよびスケジューリングの概要

スイッチは特定のポイントにキューを配置し、輻輳防止に役立てます(図 33-5 を参照)。

図 33-5 入力および出力キューの位置



すべてのポートの入力帯域幅の合計が内部リングの帯域幅を超えることがあるため、入力キューはパ ケットの分類、ポリシング、およびマーキングのあと、パケットがスイッチファブリックに転送され る前の位置に配置されています。複数の入力ポートから1つの出力ポートに同時にパケットが送信され て、輻輳が発生することがあるため、出力キューは内部リングのあとに配置されています。

### WTD

\_\_\_\_\_ (注) WTD を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があります。

入力および出力キューは両方とも、WTD と呼ばれるテールドロップ輻輳回避メカニズムの拡張バー ジョンを使用します。WTD はキュー長を管理したり、トラフィック分類ごとに廃棄優先順位を設定し たりするために実装されています。

フレームが特定のキューにキューイングされると、WTD はフレームに割り当てられた QoS ラベルを 使用して、それぞれ異なるしきい値を適用します。この QoS ラベルのしきい値を超えると(宛先 キューの空きスペースがフレーム サイズより小さくなると)、フレームは廃棄されます。

各キューには3つのしきい値があります。QOS ラベルは、3つのしきい値のうちのどれがフレームの 影響を受けるかを決定します。3つのしきい値のうち、2つは設定可能(明示的)で、1つは設定不可 能(暗示的)です。

図 33-6 に、サイズが 1000 フレームであるキューでの WTD の動作例を示します。廃棄割合は次のように設定されています。40% (400 フレーム)、60% (600 フレーム)、および 100% (1000 フレーム) です。これらのパーセンテージは、40% しきい値の場合は最大 400 フレーム、60% しきい値の場合は 最大 600 フレーム、100% しきい値の場合は最大 1000 フレームをキューイングできるという意味です。

この例では、CoS 値 6 および 7 は他の CoS 値よりも重要度が高く、100% ドロップしきい値に割り当 てられます(キューフル ステート)。CoS 値 4 および 5 は 60% しきい値に、CoS 値 0 ~ 3 は 40% し きい値に割り当てられます。 600 個のフレームが格納されているキューに、新しいフレームが着信したとします。このフレームの CoS 値は4 および5 で、60% のしきい値が適用されます。このフレームがキューに追加されると、し きい値を超過するため、フレームは廃棄されます。

図 33-6 WTD およびキューの動作



詳細については、「入力キューへの DSCP または CoS 値のマッピングおよび WTD しきい値の設定」 (P.33-62)、「出力キューセットに対するバッファ スペースの割り当ておよび WTD しきい値の設定」 (P.33-68)、および「出力キューおよび ID への DSCP または CoS 値のマッピング」(P.33-70)を参照 してください。

## SRR のシェーピングおよび共有

入力および出力の両方のキューは SRR で処理され、SRR によってパケットの送信レートが制御されま す。入力キューでは、SRR によってパケットが internal リングに送信されます。出力キューでは、 SRR によってパケットが出力ポートに送信されます。

出力キューでは、SRR を共有またはシェーピング用に設定できます。ただし、入力キューでは共有が デフォルト モードであり、これ以外のモードはサポートされていません。

シェーピングモードでは、出力キューの帯域幅割合が保証され、この値にレートが制限されます。 シェーピングされたトラフィックの場合は、リンクがアイドルの場合も、割り当てを超える帯域幅は使 用されません。シェーピングを使用すると、時間あたりのトラフィックフローがより均一になり、 バーストトラフィックの最高時と最低時を削減します。シェーピングの場合は、各重みの絶対値を使 用して、キューに使用可能な帯域幅が計算されます。

共有モードでは、各キューは設定された重みに従って帯域幅を共有します。帯域幅に対してはこのレベ ルが保証されますが、このレベルに限定されるわけではありません。たとえば、特定のキューが空であ り、リンクを共有する必要がない場合、残りのキューは未使用の帯域幅を使用して、共有できます。共 有の場合、キューからパケットを取り出す頻度は重みの比率によって制御されます。重みの絶対値は関 係ありません。シェーピングおよび共有は、インターフェイスごとに設定されます。各インターフェイ スは、一意に設定できます。

詳細については、「入力キュー間の帯域幅の割り当て」(P.33-65)、「出力キューでの SRR シェーピング 重みの設定」(P.33-71)、および「出力キューでの SRR 共有重みの設定」(P.33-72)を参照してくださ い。

## 入力キューでのキューイングおよびスケジューリング

図 33-7 に、入力ポートのキューイングおよびスケジューリング フローチャートを示します。





<u>》</u> (注)

共有が設定されている場合、SRR はプライオリティ キューを処理してから、他のキューを処理します。

スイッチは、共有モードの SRR によってのみ処理される、設定可能な入力キューを2つサポートして います。表 33-1 にこれらのキューの説明を示します。

| キュー タイプ<br>1 | 機能  |
|--------------|---|
| 標準           | 標準プライオリティと見なされるユーザ トラフィック。各フローを区別するために、3 つの異なるしきい値<br>を設定できます。mls qos srr-queue input threshold、mls qos srr-queue input dscp-map、およびmls qos<br>srr-queue input cos-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できます。 |
| 緊急           | Differentiated Services (DF) 緊急転送または音声トラフィックなどのハイプライオリティ ユーザ トラフィック。このトラフィックに必要な帯域幅は mls qos srr-queue input priority-queue グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、合計トラフィックの割合として設定できます。緊急キューには帯域幅が保証されています。     |

1. スイッチでは、設定不可能なトラフィック用キューが2つ使用されます。これらのキューは、ネットワークを適切に動作させるために重要です。

キューおよびしきい値にスイッチを通過する各パケットを割り当てます。特に、入力キューには DSCP または CoS 値、しきい値 ID には DSCP または CoS 値をそれぞれマッピングします。mls qos srr-queue input dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold threshold-id dscp1...dscp8}、ま たは mls qos srr-queue input cos-map queue queue-id {cos1...cos8 | threshold threshold-id cos1...cos8 | グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。DSCP 入力キューしきい値マップおよび CoS 入力キューしきい値マップを表示するには、show mls qos maps 特権 EXEC コマンドを使用しま す。

#### WTD しきい値

キューは WTD を使用して、トラフィック クラスごとに異なる廃棄割合をサポートします。各キュー には 3 つのドロップしきい値があります。そのうちの 2 つは設定可能(*明示的*) な WTD しきい値で、 もう 1 つはキューフル ステートに設定済みの設定不可能(*暗示的*) なしきい値です。入力キューに 2 つの明示的 WTD しきい値の割合(しきい値 ID 1 および ID 2 用)を割り当てるには、mls qos srr-queue input threshold queue-id threshold-percentage1 threshold-percentage2 グローバル コンフィ ギュレーション コマンド を使用します。各しきい値は、キューに割り当てられたバッファの合計値に 対する割合です。しきい値 ID 3 のドロップしきい値は、キューフル ステートに設定済みで、変更でき ません。WTD の仕組みの詳細については、「WTD」(P.33-13) を参照してください。

#### バッファおよび帯域幅の割り当て

2 つのキュー間の入力バッファを分割する比率を定義する(スペース量を割り当てる)には、mls qos srr-queue input buffers percentage1 percentage2 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用 します。バッファ割り当てと帯域幅割り当てを組み合わせることにより、パケットが廃棄される前に バッファに格納して送信できるデータ量が制御されます。帯域幅を割合として割り当てるには、mls qos srr-queue input bandwidth weight1 weight2 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用 します。重みの比率は、SRR スケジューラが各キューからパケットを送信する頻度の比率です。

#### プライオリティ キューイング

特定の入力キューをプライオリティ キューとして設定するには、mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま す。プライオリティ キューは internal リングの負荷に関わらず帯域幅の一部が保証されているため、 確実な配信を必要とするトラフィック(音声など)に使用する必要があります。

SRR は mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight グローバル コンフィギュ レーション コマンドの bandwidth キーワードで指定された設定済みの重みに従って、プライオリティ キューを処理します。次に、SRR は mls qos srr-queue input bandwidth weight1 weight2 グローバル コンフィギュレーション コマンドによって設定された重みに従い、残りの帯域幅を両方の入力キュー と共有し、キューを処理します。

ここに記載されたコマンドを組み合わせると、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の キューに格納したり、大きなキュー サイズを割り当てたり、キューをより頻繁に処理したり、プライ オリティが低いパケットが廃棄されるようにキューのしきい値を調整したりして、トラフィックのプラ イオリティを設定できます。設定情報については、「入力キューの特性の設定」(P.33-62)を参照して ください。

## 出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

図 33-8 に、出力ポートのキューイングおよびスケジューリング フローチャートを示します。

(注)

緊急キューがイネーブルの場合、SRR によって空になるまで処理されてから、他の3つのキューが処理されます。

図 33-8 出力ポートのキューイングおよびスケジューリング フローチャート



各ポートは、そのうち1つ(キュー1)を出力緊急キューにできる、4つの出力キューをサポートして います。これらのキューは、キューセットごとに設定されます。出力ポートから脱退するすべてのトラ フィックは、パケットに割り当てられた QoS ラベルに基づいて、これらの4つのキューのいずれかを 通過し、しきい値の影響を受けます。

図 33-9 に出力キュー バッファを示します。バッファ スペースは共通プールと専用プールからなりま す。スイッチはバッファ割り当て方式を使用して、出力キューごとに最小バッファ サイズを確保しま す。これにより、いずれかのキューまたはポートがすべてのバッファを消費して、その他のキューの バッファが不足することがなくなり、要求元のキューにバッファ スペースを割り当てるかどうかが制 御されます。スイッチは、目的のキューが確保された量(限度内)を超えるバッファを消費していない かどうか、最大バッファ(限度超)をすべて消費しているかどうか、および共通プールが空である(空 きバッファなし)か、または空でない(空きバッファあり)かを検出します。キューが限度を超えてい ない場合、スイッチは専用プールまたは共通プール(空でない場合)からバッファ スペースを割り当 てます。共通プールに空きバッファがない場合、またはキューが限度を超えている場合は、フレームが 廃棄されます。



図 33-9 出力キューのバッファ割り当て

### バッファおよびメモリの割り当て

バッファのアベイラビリティの保証、ドロップしきい値の設定、およびキューセットの最大メモリ割り 当ての設定を行うには、**mls qos queue-set output** *qset-id* **threshold** *queue-id drop-threshold1 drop-threshold2 reserved-threshold maximum-threshold* グローバル コンフィギュレーション コマンド を使用します。各しきい値はキューに割り当てられたメモリの割合です。このパーセント値を指定する には、**mls qos queue-set output** *qset-id* **buffers** *allocation1* ... *allocation4* グローバル コンフィギュ レーション コマンドを使用します。割り当てられたすべてのバッファの合計が専用プールになります。 残りのバッファは共通プールの一部になります。

バッファ割り当てを行うと、ハイプライオリティトラフィックを確実にバッファに格納できます。た とえば、バッファスペースが400の場合、バッファスペースの70%をキュー1に割り当てて、10% をキュー2~4に割り当てることができます。キュー1には280のバッファが割り当てられ、キュー2 ~4にはそれぞれ40バッファが割り当てられます。

割り当てられたバッファをキューセット内の特定のキュー用に確保するよう保証できます。たとえば、 キュー用として100バッファがある場合、50%(50バッファ)を確保できます。残りの50バッファは 共通プールに戻されます。また、最大しきい値を設定することにより、一杯になったキューが確保量を 超えるバッファを取得できるようにすることもできます。共通プールが空でない場合、必要なバッファ を共通プールから割り当てることができます。

#### WTD しきい値

スイッチを通過する各パケットをキューおよびしきい値に割り当てることができます。特に、出力 キューには DSCP または CoS 値、しきい値 ID には DSCP または CoS 値をそれぞれマッピングしま す。**mls qos srr-queue output dscp-map queue** *queue-id* {*dscp1...dscp8* | **threshold** *threshold-id dscp1...dscp8*}、または **mls** qos srr-queue output cos-map queue *queue-id* {*cos1...cos8* | **threshold** *threshold-id cos1...cos8*} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。DSCP 出力 キューしきい値マップおよび CoS 出力キューしきい値マップを表示するには、**show mls qos maps** 特 権 EXEC コマンドを使用します。

キューは WTD を使用して、トラフィック クラスごとに異なる廃棄割合をサポートします。各キュー には 3 つのドロップしきい値があります。そのうちの 2 つは設定可能(*明示的*)な WTD しきい値で、 もう 1 つはキューフル ステートに設定済みの設定不可能(*暗示的*)なしきい値です。しきい値 ID 1 お よび ID 2 用の 2 つの WTD しきい値割合を割り当てます。しきい値 ID 3 のドロップしきい値は、 キューフル ステートに設定済みで、変更できません。キューセットにポートをマッピングするには、 **queue-set qset-id** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。WTD しきい値 の割合を変更するには、キューセット設定を変更します。WTD の仕組みの詳細については、「WTD」 (P.33-13)を参照してください。

### シェーピング モードまたは共有モード

SRR は、シェーピング モードまたは共有モードでキューセットを処理します。ポートに共有重みまた はシェーピング重みを割り当てるには、srr-queue bandwidth share weight1 weight2 weight3 weight4 または srr-queue bandwidth shape weight1 weight2 weight3 weight4 インターフェイス コンフィギュ レーション コマンドを使用します。シェーピングと共有の違いについては、「SRR のシェーピングおよ び共有」(P.33-14) を参照してください。

バッファ割り当てと SRR 重み比率を組み合わせることにより、パケットが廃棄される前にバッファに 格納して送信できるデータ量が制御されます。重みの比率は、SRR スケジューラが各キューからパ ケットを送信する頻度の比率です。

緊急キューがイネーブルでないかぎり、4 つのキューはすべて SRR に参加し、この場合、1 番めの帯域 幅重みは無視されて比率計算に使用されません。緊急キューはプライオリティ キューであり、処理さ れて空になってから、他のキューが処理されます。緊急キューをイネーブルにするには、 priority-queue out インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ここに記載されたコマンドを組み合わせると、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の キューに格納したり、大きなキュー サイズを割り当てたり、キューをより頻繁に処理したり、プライ オリティが低いパケットが廃棄されるようにキューのしきい値を調整したりして、トラフィックのプラ イオリティを設定できます。設定情報については、「出力キューの特性の設定」(P.33-67)を参照して ください。

(注)

ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となるのは、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリューションを満たしていない場合のみです。

## パケットの変更

QoS を設定するには、パケットの分類、ポリシング、キューイングを行います。このプロセス中に、 次のようにパケットが変更されることがあります。

- IP パケットおよび非 IP パケットの分類では、受信パケットの DSCP または CoS に基づいて、パケットに QoS ラベルが割り当てられます。ただし、この段階ではパケットは変更されません。割り当てられた DSCP または CoS 値の指定のみがパケットとともに伝達されます。これは、QoS の分類および転送検索が並行して発生するためです。パケットを元の DSCP のまま CPU に転送し、CPU でソフトウェアによる再処理を行うことができます。
- ポリシング中は、IP および非 IP パケットに別の DSCP を割り当てることができます(これらのパケットが不適合で、ポリサーがマークダウン DSCP を指定している場合)。この場合も、パケット内の DSCP は変更されず、マークダウン値の指定がパケットとともに伝達されます。IP パケットの場合は、このあとの段階でパケットが変更されます。非 IP パケットの場合は、DSCP が CoS に変換され、キューイングおよびスケジューリングの決定に使用されます。
- フレームに割り当てられた QoS ラベル、および選択された変換マップに応じて、フレームの DSCP および CoS 値が書き換えられます。変換マップが設定されておらず、着信フレームの DSCP を信頼するようにポートが設定されている場合、フレーム内の DSCP 値は変更されないで、 DSCP/CoS マップに従って CoS が書き換えられます。着信フレームの CoS を信頼するようにポー トが設定されていて、着信フレームが IP パケットの場合、フレーム内の CoS 値は変更されない で、CoS/DSCP マップに従って DSCP が変更されることがあります。

入力変換が行われると、選択された新しい DSCP 値に応じて DSCP が書き換えられます。ポリ シーマップの設定アクションによっても、DSCP が書き換えられます。

# 自動 QoS の設定

<u>へ</u> (注)

自動 QoS を使用するには、スイッチが LAN Base イメージを実行している必要があります。

自動 QoS 機能を使用して、既存の QoS 機能の配置を容易にできます。自動 QoS では、ネットワーク 設計について前提条件を設定し、その結果スイッチは、デフォルトの QoS 動作を使用せずに、各トラ フィック フローについて優先度を指定して入力および出力キューを適切に使用できるようになります (デフォルトで自動 QoS はディセーブルになっています。したがって、スイッチはパケットの内容やサ イズに関係なく、各パケットにベストエフォート型のサービスを提供し、単一キューからパケットを送 信します)。

自動 QoS をイネーブルにすると、トラフィック タイプおよび入力パケット ラベルに基づいてトラフィックを自動的に分類します。スイッチは分類した結果を使用して適切な出力キューを選択します。

自動 QoS コマンドを使用して Cisco IP Phone、および Cisco SoftPhone アプリケーションを実行する デバイスに接続するポートを指定します。また、アップリンクを介して信頼のおけるトラフィックを受 信するポートを指定します。自動 QoS は以下の機能を実行します。

- Cisco IP Phone の有無の検出
- QoS 分類の設定
- 出力キューの設定

ここでは、次の設定情報について説明します。

- 「生成される自動 QoS 設定」(P.33-21)
- 「コンフィギュレーションにおける自動 QoS の影響」(P.33-26)
- 「自動 QoS 設定時の注意事項」(P.33-26)
- 「VoIP 用自動 QoS のイネーブル化」(P.33-27)
- 「自動 QoS 設定例」(P.33-28)

## 生成される自動 QoS 設定

デフォルトでは、自動 QoS はすべてのポートでディセーブルです。

自動 QoS がイネーブルの場合、入力パケット ラベルを使用してトラフィックを分類し、パケット ラベルを割り当て、入力および出力キューを設定します(表 33-2 を参照)。

表 33-2 トラフィック タイプ、パケット ラベル、キュー

|                   | VolP <sup>1</sup> データ<br>トラフィック | VoIP 制御<br>トラフィック | ルーティング<br>プロトコル<br>トラフィック | STP BPDU<br>トラフィック | リアルタイム<br>ビデオ トラフィック | その他のト        | ラフィック          |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|
| DSCP              | 46                              | 24, 26            | 48                        | 56                 | 34                   | -            |                |
| CoS               | 5                               | 3                 | 6                         | 7                  | 4                    | -            |                |
| CoS/入力<br>キュー マップ | 2, 3, 4, 5, 6, 7 $(\neq = -2)$  |                   |                           |                    |                      |              | — 1)           |
| CoS/出力<br>キュー マップ | 5 (キュー1)                        | 3、6、7(キュ          | . — 2)                    |                    | 4 (キュー3)             | 2<br>(キュー 3) | 0、1<br>(キュー 4) |

1. VoIP = Voice over IP

表 33-3 に、入力キューに対して生成される自動 QoS 設定を示します。

#### 表 33-3 入力キューの自動 QoS 設定

|         |       |                  | キュー重み | キュー(バッファ) |
|---------|-------|------------------|-------|-----------|
| 入力キュー   | キュー番号 | CoS/キュー マップ      | (帯域幅) | サイズ       |
| SRR 共有  | 1     | 0, 1             | 81%   | 67%       |
| プライオリティ | 2     | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 19%   | 33%       |

表 33-4 に、出力キューに対して生成される自動 QoS 設定を示します。

#### 表 33-4 出力キューの自動 QoS 設定

|         |       | CoS/    | キュー重み   | ギガビット対応ポートの  | 10/100 イーサネット ポートの |
|---------|-------|---------|---------|--------------|--------------------|
| 出力キュー   | キュー番号 | キュー マップ | (帯域幅)   | キュー(バッファ)サイズ | キュー(バッファ)サイズ       |
| プライオリティ | 1     | 5       | 最大 100% | 16%          | 10%                |
| SRR 共有  | 2     | 3, 6, 7 | 10%     | 6%           | 10%                |
| SRR 共有  | 3     | 2, 4    | 60%     | 17%          | 26%                |
| SRR 共有  | 4     | 0, 1    | 20%     | 61%          | 54%                |

自動 QoS 機能を最初のポートでイネーブルにすると、以下の動作が自動的に発生します。

- QoSは、グローバルにイネーブル(mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンド)になり、他のグローバル コンフィギュレーション コマンドが追加されます。
- auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを Cisco IP Phone が接続されたネットワーク エッジにあるポートに入力すると、スイッチは信頼境界機能をイネー ブルにします。スイッチは、Cisco Discovery Protocol (CDP)を使用して Cisco IP Phone の有無 を検出します。Cisco IP Phone が検出されたら、ポートの入力分類がパケットで受信される QoS ラベルを信頼するように設定されます。またスイッチは、ポリシングを使用して、パケットがイン プロファイルかアウト オブ プロファイルかを判別し、パケットに対するアクションを指定します。 パケットに 24、26、または 46 の DSCP 値がない場合、またはパケットが適合外の場合、スイッチ は DSCP 値を 0 に変更します。Cisco IP Phone がなければ、パケットで入力分類が QoS ラベルを 信用しないように設定されます。スイッチは、表 33-3 および表 33-4 の設定に従ってポート上の入 力および出力キューを設定します。スイッチで信頼境界機能がイネーブルになる前に、ポリシング がポリシー マップ分類と一致するトラフィックに適用されます。
- auto qos voip cisco-softphone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを、Cisco SoftPhone を稼動するデバイスに接続されたネットワークのエッジのポートに入力すると、スイッ チはポリシングを使用して、パケットがプロファイルの内部または外部にいるかを判断し、パケッ ト上のアクションを指定します。パケットに 24、26、または 46 の DSCP 値がない場合、またはパ ケットが適合外の場合、スイッチは DSCP 値を 0 に変更します。スイッチは、表 33-3 および 表 33-4 の設定に従ってポート上の入力および出力キューを設定します。
- ネットワーク内部に接続されたポート上で auto qos voip trust インターフェイス コンフィギュ レーション コマンドを入力すると、非ルーテッド ポートの場合は入力パケット内の CoS 値が信頼 されます(前提条件は、トラフィックがすでに他のエッジ デバイスによって分類されていること です)。スイッチは、表 33-3 および表 33-4 の設定に従ってポート上の入力および出力キューを設 定します。

信頼境界機能の詳細については、「ポート セキュリティを確保するための信頼境界機能の設定」 (P.33-39)を参照してください。

auto qos voip cisco-phone、auto qos voip cisco-softphone、または auto qos voip trust インターフェ イス コンフィギュレーション コマンドを使用して自動 QoS をイネーブルにする場合、スイッチはトラ フィック タイプおよび入力パケット ラベルに応じて自動的に QoS 設定を生成し、表 33-5 にリストさ れているコマンドをポートに適用します。

#### 表 33-5 生成される自動 QoS 設定

| 説明   | 自動的に生成されるコマンド  |
|--|--|
| スイッチが自動的に標準 QoS をイネーブルにして Cos/DSCP<br>マップ(着信パケットの CoS 値の DSCP 値へのマッピング)<br>を設定します。 | Switch(config) # mls qos<br>Switch(config) # mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46<br>48 56   |
| スイッチが、自動的に CoS 値を入力キューおよびしきい値 ID<br>にマッピングします。                                     | Switch (config) # no mls qos srr-queue input cos-map<br>Switch (config) # mls qos srr-queue input cos-map<br>queue 1 threshold 3 0<br>Switch (config) # mls qos srr-queue input cos-map<br>queue 1 threshold 2 1<br>Switch (config) # mls qos srr-queue input cos-map<br>queue 2 threshold 1 2<br>Switch (config) # mls qos srr-queue input cos-map<br>queue 2 threshold 2 4 6 7<br>Switch (config) # mls qos srr-queue input cos-map<br>queue 2 threshold 3 3 5 |

### 表 33-5 生成される自動 QoS 設定 (続き)

|   | 自動的に生成されるコマンド  |
|---|--|
| スイッチが、自動的に CoS 値を出力キューおよびしきい値 ID<br>にマッピングします。  | <pre>Switch(config)# no mls qos srr-queue output cos-map<br/>Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map<br/>queue 1 threshold 3 5<br/>Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map<br/>queue 2 threshold 3 3 6 7<br/>Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map<br/>queue 3 threshold 3 2 4<br/>Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map<br/>queue 4 threshold 2 1<br/>Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map<br/>queue 4 threshold 2 1</pre>  |
| スイッチが、自動的に DSCP 値を入力キューおよびしきい値<br>ID にマッピングします。 | Switch(config) # no mls qos srr-queue input dscp-map<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 1 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 1 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 1 threshold 3 32<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 2 threshold 1 16 17 18 19 20 21 22 23<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 2 threshold 2 33 34 35 36 37 38 39 48<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 2 threshold 2 49 50 51 52 53 54 55 56<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 2 threshold 2 57 58 59 60 61 62 63<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31<br>Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map<br>queue 2 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47                 |
| スイッチが、自動的に DSCP 値を出力キューおよびしきい値<br>ID にマッピングします。 | Switch(config) # no mls qos srr-queue output dscp-map<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 1 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 2 threshold 3 48 49 50 51 52 53 54 55<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 2 threshold 3 56 57 58 59 60 61 62 63<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 3 threshold 3 16 17 18 19 20 21 22 23<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 3 threshold 3 32 33 34 35 36 37 38 39<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 4 threshold 1 8<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 4 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15<br>Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map<br>queue 4 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15 |

### 表 33-5 生成される自動 QoS 設定 (続き)

|   | 自動的に生成されるコマンド  |
|---|--|
| スイッチが自動的に入力キューを設定します。キュー2がプ<br>ライオリティキューでキュー1が共有モードです。また、ス<br>イッチは、入力キューの帯域幅とバッファサイズも設定しま<br>す。                               | <pre>Switch(config) # no mls qos srr-queue input<br/>priority-queue 1<br/>Switch(config) # no mls qos srr-queue input<br/>priority-queue 2<br/>Switch(config) # mls qos srr-queue input bandwidth 90<br/>10<br/>Switch(config) # mls qos srr-queue input threshold 1<br/>8 16<br/>Switch(config) # mls qos srr-queue input threshold 2<br/>34 66<br/>Switch(config) # mls qos srr-queue input buffers 67<br/>33</pre>  |
| スイッチが自動的に出力キューのバッファ サイズを設定しま<br>す。ポートにマッピングされた出力キューの帯域幅と SRR<br>モード (シェーピングまたは共有) を設定します。                                     | Switch(config) # mls qos queue-set output 1 threshold<br>1 138 138 92 138<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 1 threshold<br>2 138 138 92 400<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 1 threshold<br>3 36 77 100 318<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 1 threshold<br>4 20 50 67 400<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 2 threshold<br>1 149 149 100 149<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 2 threshold<br>2 118 118 100 235<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 2 threshold<br>3 41 68 100 272<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 2 threshold<br>4 42 72 100 242<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 1 buffers<br>10 10 26 54<br>Switch(config) # mls qos queue-set output 2 buffers<br>16 6 17 61<br>Switch(config-if) # priority-que out<br>Switch(config-if) # srr-queue bandwidth share 10 10<br>60 20 |
| auto qos voip trust コマンドを入力すると、スイッチは mls<br>qos trust cos コマンドを使用して、非ルーテッド ポート上で<br>自動的に入力分類をパケット内で受信する、信頼する CoS 値<br>へ設定します。 | Switch(config-if)# mls qos trust cos<br>Switch(config-if)# mls qos trust dscp  |
| <b>auto qos voip cisco-phone</b> コマンドを入力すると、スイッチ<br>が自動的に信頼境界機能をイネーブルにし、CDP を使用して<br>Cisco IP Phone の有無を検出します。                | Switch(config-if)# mls qos trust device cisco-phone  |

### 表 33-5 生成される自動 QoS 設定 (続き)

|   | 自動的に生成されるコマンド  |
|---|--|
| <b>auto qos voip cisco-softphone</b> コマンドを入力すると、ス<br>イッチが自動的にクラス マップおよびポリシー マップを作成<br>します。  | Switch (config) # mls qos map policed-dscp 24 26 46 to<br>0<br>Switch (config) # class-map match-all<br>AutoQoS-VoIP-RTP-Trust<br>Switch (config-cmap) # match ip dscp ef<br>Switch (config) # class-map match-all<br>AutoQoS-VoIP-Control-Trust<br>Switch (config-cmap) # match ip dscp cs3 af31<br>Switch (config) # policy-map AutoQoS-Police-SoftPhone<br>Switch (config-pmap) # class AutoQoS-VoIP-RTP-Trust<br>Switch (config-pmap-c) # set dscp ef<br>Switch (config-pmap-c) # police 320000 8000<br>exceed-action policed-dscp-transmit<br>Switch (config-pmap-c) # set dscp cs3<br>AutoQoS-VoIP-Control-Trust<br>Switch (config-pmap-c) # set dscp cs3<br>Switch (config-pmap-c) # police 32000 8000<br>exceed-action policed-dscp-transmit |
| クラス マップとポリシー マップを作成すると、スイッチは自動的にポリシー マップ(別名 <i>AutoQoS-Police-SoftPhone</i> )<br>を、Cisco SoftPhone 機能を備えた自動 QoS がイネーブルである入力インターフェイスに適用します。      | Switch(config-if)# service-policy input<br>AutoQoS-Police-SoftPhone  |
| <b>auto qos voip cisco-phone</b> コマンドを入力すると、スイッチ<br>が自動的にクラス マップおよびポリシー マップを作成しま<br>す。  | <pre>witch(config)# mls qos map policed-dscp 24 26 46 to<br/>0<br/>Switch(config)# class-map match-all<br/>AutoQoS-VoIP-RTP-Trust<br/>Switch(config-cmap)# match ip dscp ef<br/>Switch(config)# class-map match-all<br/>AutoQoS-VoIP-Control-Trust<br/>Switch(config-cmap)# match ip dscp cs3 af31<br/>Switch(config)# policy-map AutoQoS-Police-CiscoPhone<br/>Switch(config-pmap)# class AutoQoS-VoIP-RTP-Trust<br/>Switch(config-pmap-c)# set dscp ef<br/>Switch(config-pmap-c)# police 320000 8000<br/>exceed-action policed-dscp-transmit<br/>Switch(config-pmap-c)# set dscp cs3<br/>Switch(config-pmap-c)# set dscp cs3<br/>Switch(config-pmap-c)# police 32000 8000<br/>exceed-action policed-dscp-transmit</pre>                            |
| クラス マップとポリシー マップを作成すると、スイッチは自<br>動的にポリシー マップ(別名 <i>AutoQoS-Police-CiscoPhone</i> )<br>を、Cisco Phone 機能を備えた自動 QoS がイネーブルである<br>入力インターフェイスに適用します。 | Switch(config-if)# service-policy input<br>AutoQoS-Police-CiscoPhone   |

## コンフィギュレーションにおける自動 QoS の影響

自動 QoS がイネーブルになると、auto qos voip インターフェイス コンフィギュレーション コマンド および生成された設定が実行コンフィギュレーションに追加されます。

スイッチは、自動 QoS が生成したコマンドを、CLI から入力したように適用します。既存のユーザ設 定により、生成コマンドのアプリケーションに障害が発生したり、生成コマンドによってユーザ設定が 上書きされたりする可能性があります。これらの動作は警告なしに発生します。すべての生成コマンド が正常に適用された場合、上書きされていないユーザ入力設定が実行コンフィギュレーションに残りま す。上書きされたユーザ入力設定は、現在の設定をメモリに保存することなく、スイッチをリロードす ることで取得できます。生成コマンドが適用されなかった場合、以前の実行コンフィギュレーションが 復元されます。

## 自動 QoS 設定時の注意事項

自動 QoS を設定する前に、次の事項を確認してください。

- 自動 QoS は、非ルーテッド ポートおよびルーテッド ポートで Cisco IP Phone に VoIP のスイッチ を設定します。また、自動 QoS は Cisco SoftPhone アプリケーションを稼動するデバイスの VoIP 用にスイッチを設定します。
- Cisco SoftPhone を稼動するデバイスが非ルーテッドポートまたはルーテッドポートに接続されている場合、スイッチはポート単位で Cisco SoftPhone アプリケーション1つのみをサポートします。
- Cisco IOS Release 12.2(40)SE、Auto-Qos VoIP では出力インターフェイスに対して priority-queue インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが使用されます。ポリシー マップおよび信頼できるデバイスを Cisco IP Phoneの同一インターフェイス上に設定することも可 能です。
- スイッチ ポートが Cisco IOS Release 12.2(37)SE かそれよりも前のリリースで auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して設定された場合、auto-QoS によって Cisco IOS Release 12.2(40)SE に新しく生成されたコマンドは、ポートに適用 されません。このようなコマンドを自動的に適用するには、設定を削除してからポートに再度適用 する必要があります。
- 自動 QoS のデフォルト設定を利用する場合、他の QoS コマンドを実行する前に自動 QoS をイネーブルにする必要があります。必要に応じて QoS 設定を微調整できますが、自動 QoS が完了したあとにのみ調整することを推奨します。詳細については、「コンフィギュレーションにおける自動 QoS の影響」(P.33-26)を参照してください。
- 自動 QoS をイネーブルにしたら、名前に AutoQoS が含まれているポリシー マップまたは集約ポリ サーを変更しないでください。ポリシー マップまたは集約ポリサーを変更する必要がある場合、 これらをコピーしてから、コピーしたポリシー マップまたは集約ポリサーを変更してください。 生成したポリシー マップではなくこの新しいポリシー マップを使用するには、生成したポリシー マップをインターフェイスから削除し、新しいポリシー マップをインターフェイスに適用します。
- 自動 QoS は、スタティック アクセス、ダイナミックアクセス、音声 VLAN アクセス、およびトランクポートでイネーブルにできます。
- デフォルトでは、CDP 機能はすべてのポート上でイネーブルです。自動 QoS が適切に動作するために、CDP をディセーブルにしないでください。
- ルーテッド ポートで Cisco IP Phone の自動 QoS をイネーブルにすると、スタティック IP アドレスを IP Phone に割り当てます。
- このリリースは、Cisco IP SoftPhone Version 1.3(3) 以降のみをサポートします。
- 接続したデバイスは、Cisco Call Manager バージョン 4 以降を使用する必要があります。

## VoIP 用自動 QoS のイネーブル化

QoS ドメイン内で VoIP 用の自動 QoS をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行 します。

|        | コマンド   | 目的   |  |
|--------|--|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal                                       | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |  |
| ステップ 2 | interface interface-id                                   | Cisco IP Phone に接続されたポート、Cisco SoftPhone 機能を実<br>行するデバイスに接続されたポート、またはネットワーク内部の<br>信頼性のある他のスイッチやルータに接続されたアップリンク<br>ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション<br>モードを開始します。 |  |
| ステップ 3 | auto qos voip {cisco-phone  <br>cisco-softphone   trust} | 自動 QoS をイネーブルにします。   |  |
|        |  | キーワードの意味は次のとおりです。  |  |
|        |  | <ul> <li>cisco-phone: ポートが Cisco IP Phone に接続されている場合、着信パケットの QoS ラベルは電話が検出された場合のみ信頼されます。</li> </ul>  |  |
|        |  | <ul> <li>cisco-softphone:ポートが Cisco SoftPhone 機能を実行する<br/>デバイスに接続されています。</li> </ul>  |  |
|        |  | <ul> <li>trust:アップリンクポートが信頼性のあるスイッチまたは<br/>ルータに接続されていて、入力パケットの VoIP トラフィッ<br/>ク分類が信頼されています。</li> </ul>   |  |
| ステップ 4 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。  |  |
| ステップ 5 | show auto qos interface interface-id                     | 設定を確認します。  |  |
|        |  | このコマンドは、自動 QoS がイネーブルであるインターフェイ<br>ス上の自動 QoS コマンドを表示します。自動 QoS 設定および<br>ユーザの変更を表示するには、show running-config 特権 EXEC<br>コマンドを使用します。                             |  |

自動 QoS のイネーブルまたはディセーブル時に自動的に生成された QoS コマンドを表示するには、自 動 QoS をイネーブルにする*前*に、debug auto qos 特権 EXEC コマンドを入力します。詳細について は、このリリースに対応するコマンド リファレンスにある debug autoqos コマンドの項を参照してく ださい。

ポートで自動 QoS をディセーブルにするには、no auto qos voip インターフェイス コンフィギュレー ション コマンドを使用します。このポート用に自動 QoS が生成したインターフェイス コンフィギュ レーション コマンドのみが削除されます。これが自動 QoS をイネーブルにしている最後のポートの場 合に、no auto qos voip コマンドを入力すると、自動 QoS 生成グローバル コンフィギュレーション コ マンドが残っていても、(グローバル コンフィギュレーションによって他のポートのトラフィックを中 断しないように) 自動 QoS はディセーブルであると見なされます。

自動 QoS 生成グローバル コンフィギュレーション コマンドをディセーブルにするには、no mls qos グ ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。QoS がディセーブルになると、パケット (パケットの CoS 値、DSCP 値、および IP precedence 値) は変更されないため、trusted (信頼性のあ る) ポート、または untrusted (信頼性のない) ポートの概念はありません。トラフィックはパスス ルー モードでスイッチングされます (書き換えられずにスイッチングされ、ポリシングを伴わないベ ストエフォート型として分類されます)。 次に、ポートに接続されたスイッチまたはルータが信頼性のあるデバイスである場合に、自動 QoS を イネーブルにして着信パケットで受信された QoS ラベルを信頼する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# auto qos voip trust

## 自動 QoS 設定例

ここでは、自動 QoS をネットワークに実装する方法について説明します(図 33-10 を参照)。QoS パフォーマンスを最適にするには、ネットワーク内部のデバイスすべてで自動 QoS をイネーブルにします。



図 33-10 ネットワークでの自動 QoS の設定例

図 33-10 に、VoIP トラフィックを他のすべてのトラフィックに優先するネットワークを示します。 QoS ドメインの端にあるワイヤリング クローゼットのスイッチで、自動 QoS がイネーブルとなってい ます。

自動 QoS コマンドを入力する前に標準 QoS コマンドを設定しないでください。QoS 設定を微調整できますが、自動 QoS が完了したあとにのみ調整することを推奨します。

QoS ドメインのエッジにあるスイッチで VoIP トラフィックを他のトラフィックより優先させるように 設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

|         | コマンド                                  | 目的   |
|---------|---------------------------------------|--|
| ステップ 1  | debug auto qos                        | 自動 QoS のデバッグをイネーブルにします。デバッグをイネーブルにする<br>と、スイッチは、自動 QoS がイネーブルである場合に自動的に生成される<br>QoS 設定を表示します。                                |
| ステップ 2  | configure terminal                    | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 3  | cdp enable                            | CDP をグローバルにイネーブルにします。デフォルトではイネーブルに設<br>定されています。  |
| ステップ 4  | interface interface-id                | Cisco IP Phone に接続するスイッチ ポートを指定し、インターフェイス コ<br>ンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 5  | auto qos voip cisco-phone             | ポート上で自動 QoS をイネーブルにし、そのポートが Cisco IP Phone に接<br>続されるように指定します。   |
|         |                                       | 着信パケットの QoS ラベルは、Cisco IP Phone が検出された場合のみ信頼<br>されます。  |
| ステップ 6  | exit                                  | グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。  |
| ステップ 7  |                                       | Cisco IP Phone に接続されているポートの数だけ、ステップ 4 ~ 6 を繰り<br>返します。   |
| ステップ 8  | interface interface-id                | 信頼性のあるスイッチまたはルータに接続していると認識されるスイッチ<br>ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始<br>します。図 33-10を参照してください。                            |
| ステップ 9  | auto qos voip trust                   | ポート上で自動 QoS をイネーブルにし、そのポートが信頼性のあるルータ<br>またはスイッチに接続されるように指定します。   |
| ステップ 10 | end                                   | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 11 | show auto qos                         | 設定を確認します。  |
|         |                                       | このコマンドは、自動 QoS がイネーブルであるインターフェイス上の自動<br>QoS コマンドを表示します。自動 QoS 設定およびユーザの変更を表示する<br>には、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。 |
|         |                                       | 自動 QoS によって影響される QoS 設定の詳細については、「自動 QoS 情報の表示」(p.28-30)を参照してください。  |
| ステップ 12 | copy running-config<br>startup-config | auto qos voip インターフェイス コンフィギュレーション コマンドおよび<br>生成された自動 QoS 設定をコンフィギュレーション ファイル内に保存しま<br>す。                                    |

<sup>&</sup>lt;u>》</u> (注)

# 自動 QoS 情報の表示

自動 QoS 設定を表示するには、show auto qos [interface [interface-id]] 特権 EXEC コマンドを使用し ます。ユーザによる設定変更を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用しま す。show auto qos コマンド出力と show running-config コマンド出力を比較してユーザ定義の QoS 設定を比較できます。

自動 QoS によって影響を受ける QoS 設定を表示するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

- show mls qos
- show mls qos maps cos-dscp
- show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing]
- show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | dscp-output-q]
- show mls qos input-queue
- show running-config

このコマンドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

# 標準 QoS の設定

標準 QoS を設定する前に、次の事項を十分に理解しておく必要があります。

- 使用するアプリケーションのタイプおよびネットワークのトラフィック パターン
- トラフィックの特性およびネットワークのニーズ。バースト性の高いトラフィックかどうかの判別。音声およびビデオストリーム用の帯域幅確保の必要性
- ネットワークの帯域幅要件および速度
- ネットワーク上の輻輳発生箇所

ここでは、次の設定情報について説明します。

- 「標準 QoS のデフォルト設定」(P.33-31)
- 「標準 QoS 設定時の注意事項」(P.33-33)
- 「QoS のグローバルなイネーブル化」(P.33-35)(必須)
- 「ポートの信頼状態による分類の設定」(P.33-35)(必須)
- •「QoS ポリシーの設定」(P.33-43)(必須)
- 「DSCP マップの設定」(P.33-56)(任意、DSCP/DSCP 変換マップまたはポリシング済み DSCP マップを使用する必要がない場合)
- 「入力キューの特性の設定」(P.33-62)(任意)
- 「出力キューの特性の設定」(P.33-67)(任意)

## 標準 QoS のデフォルト設定

QoS はディセーブルに設定されています。パケット(パケットの CoS 値、DSCP 値、および IP precedence 値)は変更されないため、trusted(信頼性のある)ポート、または untrusted(信頼性のない)ポートの概念はありません。トラフィックはパススルー モードでスイッチングされます(書き換えられずにスイッチングされ、ポリシングを伴わないベストエフォート型として分類されます)。

mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して QoS をイネーブルにし、その他のす べての QoS 設定がデフォルトである場合、トラフィックはポリシングを伴わないベストエフォート型 として分類されます (DSCP および CoS 値は 0 に設定されます)。ポリシー マップは設定されません。 デフォルトでは、すべてのポートの信頼状態は untrusted です。入力および出力キューのデフォルト設 定については、「入力キューのデフォルト設定」(P.33-31) および「出力キューのデフォルト設定」 (P.33-32) を参照してください。

### 入力キューのデフォルト設定

表 33-6 に、QoS がイネーブルの場合の入力キューのデフォルト設定を示します。

#### 表 33-6 入力キューのデフォルト設定

| 機能                           | キュー1 | キュー2 |
|------------------------------|------|------|
| バッファ割り当て                     | 90%  | 10%  |
| 帯域幅割り当て <sup>1</sup>         | 4    | 4    |
| プライオリティ キューの帯域幅 <sup>2</sup> | 0    | 10   |
| WTD ドロップしきい値 1               | 100% | 100% |
| WTD ドロップしきい値 2               | 100% | 100% |

1. 帯域幅は各キューで平等に共有されます。SRR は共有モードでのみパケットを送信します。

2. キュー2はプライオリティキューです。共有が設定されている場合、SRR はプライオリティキューを処理してから、他のキューを処理します。

表 33-7 に、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの CoS 入力キューしきい値マップを示します。

表 33-7 デフォルトの CoS 入力キューしきい値マップ

| CoS 值 | キュー ID- しきい値 ID |
|-------|-----------------|
| 0-4   | 1-1             |
| 5     | 2–1             |
| 6, 7  | 1-1             |

表 33-8 に、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの DSCP 入力キューしきい値マップを示します。

#### 表 33-8 デフォルトの DSCP 入力キューしきい値マップ

| DSCP 値 | キュー ID- しきい値 ID |
|--------|-----------------|
| 0–39   | 1–1             |
| 40–47  | 2-1             |
| 48-63  | 1–1             |

## 出力キューのデフォルト設定

表 33-9 に、QoS がイネーブルの場合、各キューセットの出力キューのデフォルト設定を示します。すべてのポートはキューセット1 にマッピングされます。ポートの帯域幅限度は100% に設定され、レートは制限されません。

| 表: | 33-9 | 出力キューのデ | フォルト設定 |
|----|------|---------|--------|
|----|------|---------|--------|

| 機能                                       | キュー1 | キュー 2 | キュー 3 | キュー 4 |
|--|------|-------|-------|-------|
| バッファ割り当て                                 | 25%  | 25%   | 25%   | 25%   |
| WTD ドロップしきい値 1                           | 100% | 200%  | 100%  | 100%  |
| WTD ドロップしきい値 2                           | 100% | 200%  | 100%  | 100%  |
| 専用しきい値                                   | 50%  | 50%   | 50%   | 50%   |
| 最大しきい値                                   | 400% | 400%  | 400%  | 400%  |
| <b>SRR</b> シェーピング重み<br>(絶対) <sup>1</sup> | 25   | 0     | 0     | 0     |
| SRR 共有重み <sup>2</sup>                    | 25   | 25    | 25    | 25    |

1. シェーピング重みが0の場合、このキューはシェーピングモードで動作します。

2. 帯域幅の4分の1が各キューに割り当てられます。

表 33-10 に、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの CoS 出力キューしきい値マップを示します。

#### 表 33-10 デフォルトの CoS 出力キューしきい値マップ

| CoS 值 | キュー ID- しきい値 ID |
|-------|-----------------|
| 0, 1  | 2-1             |
| 2, 3  | 3-1             |
| 4     | 4-1             |
| 5     | 1–1             |
| 6, 7  | 4-1             |

表 33-11 に、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップを示します。

表 33-11 デフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップ

| DSCP 値 | キュー ID- しきい値 ID |
|--------|-----------------|
| 0–15   | 2-1             |
| 16–31  | 3-1             |
| 32–39  | 4-1             |
| 40–47  | 1–1             |
| 48-63  | 4-1             |

## マッピング テーブルのデフォルト設定

デフォルトの CoS/DSCP マップは、表 33-12 (P.33-56) のとおりです。

デフォルトの IP precedence/DSCP マップは、表 33-13 (P.33-57) のとおりです。

デフォルトの DSCP/CoS マップは、表 33-14 (P.33-59) のとおりです。

デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップは、着信 DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする空のマップ です。

デフォルトのポリシング済み DSCP マップは、着信 DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする(マー クダウンしない)空のマップです。

## 標準 QoS 設定時の注意事項

QoS の設定を始める前に、次の事項を確認してください。

- 「QoS ACL の注意事項」(P.33-33)
- 「ポリシングの注意事項」(P.33-34)
- 「一般的な QoS の注意事項」(P.33-34)

### QoS ACL の注意事項

ACL で QoS を設定する際の注意事項は次のとおりです。

- QoS ACL 分類を使用する場合は、sdm prefer qos グローバル コンフィギュレーション コマンドを 入力して Switch Database Management (SDM) 機能を QoS テンプレートに設定します。SDM は システム リソースを設定し、ACE の最大数をサポートします。SDM テンプレートの詳細につい ては、第7章「SDM テンプレートの設定」を参照してください。
- IP フラグメントと設定されている IP 拡張 ACL を照合することによって、QoS を実施することはできません。IP フラグメントはベストエフォート型として送信されます。IP フラグメントは IP ヘッダーのフィールドで示されます。
- 1 つのクラス マップごとに使用できる ACL は 1 つだけ、使用できる match クラスマップ コン フィギュレーション コマンドは 1 つだけです。ACL には、フィールドとパケットの内容を照合す る ACE を複数指定できます。
- ポリシーマップの信頼ステートメントには、ACL 行毎に複数の TCAM エントリが必要です。入 カサービス ポリシーマップに ACL の信頼ステートメントが含まれている場合、利用可能な QoS TCAM に収めるにはアクセスリストが大きすぎる可能性があり、ポリシーマップをポートに適用 する際にエラーが発生する場合もあります。可能な限り、QoS ACL の行数を最小限に抑えてくだ さい。

### ポリシングの注意事項

ポリシングの注意事項を次に示します。

- 複数の物理ポートを制御するポート ASIC デバイスは、256 のポリサー(255 のユーザ設定可能ポリサーとシステムの内部使用のために予約された1つのポリサー)をサポートしています。ポート単位でサポートされている、ユーザ設定可能なポリサーの最大数は63 です。ポリサーは必要に応じてソフトウェアに割り当てられ、ハードウェアおよび ASIC 境界の制約を受けます。ポートごとにポリサーを確保することはできません。ポートがいずれかのポリサーに割り当てられる保証はありません。
- 入力ポートでは1つのパケットに適用できるポリサーは1つだけです。設定できるのは、平均レートパラメータおよび認定バーストパラメータだけです。
- ポリシングレートは、1 MB/s 差分のみで設定できます。ポリシングレートを1 Mb/s 未満に設定 すると、スイッチのプロンプトは正確な値を要求します。
- QoS 対応として設定されているポートを介して受信したすべてのトラフィックは、そのポートに 結合されたポリシーマップに基づいて分類、ポリシング、およびマーキングが行われます。QoS 対応として設定されているトランクポートの場合、ポートを介して受信した*すべての* VLAN のト ラフィックは、そのポートに結合されたポリシーマップに基づいて分類、ポリシング、および マーキングが行われます。
- スイッチ上で EtherChannel ポートが設定されている場合、EtherChannel を形成する個々の物理 ポートに QoS の分類、ポリシング、マッピング、およびキューイングを設定する必要があります。 また、QoS の設定を EtherChannel のすべてのポートで照合するかどうかを決定する必要があります。

### 一般的な QoS の注意事項

一般的な QoS の注意事項を次に示します。

- QoS を設定できるのは物理ポートだけです。VLAN のレベルでは QoS はサポートされていません。
- スイッチで受信された制御トラフィック (スパニング ツリー Bridge Protocol Data Unit [BPDU; ブ リッジ プロトコル データ ユニット] やルーティング アップデート パケットなど) には、入力 QoS 処理がすべて行われます。
- キュー設定を変更すると、データが失われることがあります。したがって、トラフィックが最小の ときに設定を変更するようにしてください。

## QoS のグローバルなイネーブル化

デフォルトでは、QoS はスイッチ上でディセーブルに設定されています。 QoS をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は必須です。

|        | コマンド                               | 目的   |  |
|--------|------------------------------------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |  |
| ステップ 2 | mls qos                            | QoS をグローバルにイネーブルにします。  |  |
|        |                                    | デフォルト設定における QoS の動作については、「標準 QoS のデフォ<br>ルト設定」(P.33-31)、「入力キューでのキューイングおよびスケジュー<br>リング」(P.33-15)、および「出力キューでのキューイングおよびスケ<br>ジューリング」(P.33-17)を参照してください。 |  |
| ステップ 3 | end                                | 特権 EXEC モードに戻ります。  |  |
| ステップ 4 | show mls qos                       | 設定を確認します。  |  |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |  |

QoS をディセーブルにするには、no mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## ポートの信頼状態による分類の設定

ここでは、ポートの信頼状態を使用して着信トラフィックを分類する方法について説明します。ネット ワーク設定に応じて、次に示す作業または「QoS ポリシーの設定」(P.33-43)に記載されている作業を 1 つまたは複数実行する必要があります。

- 「QoS ドメイン内のポートの信頼状態の設定」(P.33-35)
- 「インターフェイスの CoS 値の設定」(P.33-38)
- 「ポート セキュリティを確保するための信頼境界機能の設定」(P.33-39)
- 「DSCP 透過モードのイネーブル化」(P.33-40)
- 「別の QoS ドメインとの境界ポートでの DSCP 信頼状態の設定」(P.33-41)

## QoS ドメイン内のポートの信頼状態の設定

QoS ドメインに入るパケットは、QoS ドメインのエッジで分類されます。パケットがエッジで分類されると、QoS ドメイン内の各スイッチでパケットを分類する必要がないので、QoS ドメイン内のス イッチ ポートをいずれか 1 つの信頼状態に設定できます。図 33-11 に、ネットワーク トポロジの例を 示します。



ポートが受信したトラフィックの分類を信頼するようにポートを設定するには、特権 EXEC モードで 次の手順を実行します。

|        | コマンド                   | 目的  |
|--------|------------------------|---|
| ステップ 1 | configure terminal     | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                    |
| ステップ 2 | interface interface-id | 信頼するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレー<br>ション モードを開始します。 |
|        |                        | 指定できるインターフェイスとして、物理ポートも含まれます。                   |
|        | コマンド                                       | 目的   |
|--------|--|--|
| ステップ 3 | mls qos trust [cos   dscp   ip-precedence] | ポートの信頼状態を設定します。  |
|        |  | デフォルトでは、ポートは trusted ではありません。キーワード<br>を指定しない場合、デフォルトは <b>dscp</b> です。  |
|        |  | キーワードの意味は次のとおりです。  |
|        |  | <ul> <li>cos: パケットの CoS 値を使用して入力パケットを分類します。タグなしパケットの場合は、ポートのデフォルトの CoS 値が使用されます。デフォルトのポート CoS 値は 0 です。</li> </ul>  |
|        |  | <ul> <li>dscp:パケットの DSCP 値を使用して入力パケットを分類<br/>します。非 IP パケットでは、パケットがタグ付きの場合、<br/>パケットの CoS 値が使用されます。パケットがタグなしの<br/>場合は、デフォルトのポート CoS が使用されます。スイッ<br/>チは、内部で CoS/DSCP マップを使用して CoS 値を DSCP<br/>値にマッピングします。</li> </ul>                   |
|        |  | <ul> <li>ip-precedence:パケットの IP precedence 値を使用して入力<br/>パケットを分類します。非 IP パケットでは、パケットがタ<br/>グ付きの場合、パケットの CoS 値が使用されます。パケッ<br/>トがタグなしの場合は、デフォルトのポート CoS が使用さ<br/>れます。スイッチは、内部で CoS/DSCP マップを使用して<br/>CoS 値を DSCP 値にマッピングします。</li> </ul> |
| ステップ 4 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 5 | show mls qos interface                     | 設定を確認します。  |
| ステップ 6 | copy running-config startup-config         | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

untrusted ステートにポートを戻す場合は、no mls qos trust インターフェイス コンフィギュレーショ ン コマンドを使用します。

デフォルトの CoS 値を変更する方法については、「インターフェイスの CoS 値の設定」(P.33-38)を参照してください。CoS/DSCP マップを設定する方法については、「CoS/DSCP マップの設定」(P.33-56)を参照してください。

## インターフェイスの CoS 値の設定

QoS は、trusted ポートおよび untrusted ポートで受信したタグなしフレームに、mls qos cos インター フェイス コンフィギュレーション コマンドで指定された CoS 値を割り当てます。

デフォルトのポート CoS 値を定義する場合、またはポート上のすべての着信パケットにデフォルトの CoS 値を割り当てる場合には、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

|        | コマンド   | 目的   |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal                           | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | interface interface-id                       | 設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション<br>モードを開始します。   |
|        |  | 指定できるインターフェイスとして、物理ポートも含まれます。  |
| ステップ 3 | mls qos cos { <i>default-cos</i>   override} | デフォルトのポート CoS 値を設定します。   |
|        |  | <ul> <li><i>default-cos</i>には、ポートに割り当てるデフォルトの CoS 値を指定します。パケットがタグなしの場合、デフォルトの CoS 値がパケットの CoS 値になります。CoS 値に指定できる範囲は0~7です。デフォルトは0です。</li> </ul>   |
|        |  | <ul> <li>着信パケットにすでに設定されている信頼状態を変更し、すべての<br/>着信パケットにデフォルトのポート CoS 値を適用する場合は、<br/>override キーワードを使用します。デフォルトでは、CoS の上書<br/>きはディセーブルに設定されています。</li> </ul>   |
|        |  | 特定のポートに届くすべての着信パケットに、他のポートからのパ<br>ケットより高い、または低いプライオリティを与える場合には、<br>override キーワードを使用します。ポートがすでに DSCP、CoS、<br>または IP precedence を信頼するように設定されている場合でも、<br>設定済みの信頼状態がこのコマンドによって上書き変更され、すべ<br>ての着信 CoS 値にこのコマンドで設定されたデフォルトの CoS 値<br>が割り当てられます。着信パケットがタグ付きの場合、入力ポート<br>で、ポートのデフォルト CoS を使用してパケットの CoS 値が変更<br>されます。 |
| ステップ 4 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 5 | show mls qos interface                       | 設定を確認します。  |
| ステップ 6 | copy running-config<br>startup-config        | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

デフォルトの設定に戻す場合は、no mls qos cos {*default-cos* | override} インターフェイス コンフィ ギュレーション コマンドを使用します。

#### ポート セキュリティを確保するための信頼境界機能の設定

ー般的なネットワークでは、Cisco IP Phone をスイッチ ポートに接続して(図 33-11 (P.33-36)を参照)、電話の背後からデータパケットを生成するデバイスをカスケードします。Cisco IP Phone では、 音声パケット CoS レベルをハイ プライオリティ (CoS = 5) にマーキングし、データパケットをロー プライオリティ (CoS = 0) にマーキングすることで、共有データリンクを通して音声品質を保証して います。電話からスイッチに送信されたトラフィックは通常 IEEE 802.1Q ヘッダーを使用するタグで マーキングされています。ヘッダーには VLAN 情報およびパケットのプライオリティになる CoS の 3 ビット フィールドが含まれています。

ほとんどの Cisco IP Phone 設定では、電話からスイッチへ送信されるトラフィックは、音声トラ フィックがネットワーク内の他のタイプのトラフィックに対して適切にプライオリティ付けがされてい ることを保証するように信頼されています。mls qos trust cos インターフェイス コンフィギュレー ション コマンドを使用して、ポートで受信されるすべてのトラフィックの CoS ラベルを信頼するよう に、電話が接続されているスイッチ ポートを設定します。mls qos trust dscp インターフェイス コン フィギュレーション コマンドを使用して、ポートで受信されるすべてのトラフィックの DSCP ラベル を信頼するように、電話が接続されているルーテッド ポートを設定します。

信頼設定により、ユーザが電話をバイパスして PC を直接スイッチに接続する場合に、ハイ プライオリ ティ キューの誤使用を避けるのにも信頼境界機能を使用できます。信頼境界機能を使用しないと、(信 頼性のある CoS 設定により) PC が生成した CoS ラベルがスイッチで信頼されてしまいます。それに 対して、信頼境界機能は CDP を使用してスイッチ ポートにある Cisco IP Phone (Cisco IP Phone 7910、7935、7940、および 7960)の存在を検出します。電話が検出されない場合、信頼境界機能がハ イ プライオリティ キューの誤使用を避けるためにスイッチ ポートの信頼設定をディセーブルにしま す。信頼境界機能は、PC および Cisco IP Phone がスイッチに接続されているハブに接続されている場 合は機能しないことに注意してください。

Cisco IP Phone に接続した PC でハイ プライオリティのデータ キューを利用しないようにすることも できる場合があります。switchport priority extend cos インターフェイス コンフィギュレーション コ マンドを使用して、PC から受信するトラフィックのプライオリティを上書きするようにスイッチ CLI を介して電話を設定できます。

|        | コマンド                   | 目的  |
|--------|------------------------|---|
| ステップ 1 | configure terminal     | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                    |
| ステップ 2 | cdp run                | CDP をグローバルにイネーブルにします。デフォルトでは、CDP がイ<br>ネーブルに設定されています。           |
| ステップ 3 | interface interface-id | Cisco IP Phone に接続するポートを指定し、インターフェイス コン<br>フィギュレーション モードを開始します。 |
|        |                        | 指定できるインターフェイスとして、物理ポートも含まれます。                                   |
| ステップ 4 | cdp enable             | ポート上で CDP をイネーブルに設定します。デフォルトでは、CDP が<br>イネーブルに設定されています。         |
| ステップ 5 | mls qos trust cos      | Cisco IP Phone から受信したトラフィックの CoS 値を信頼するように<br>スイッチ ポートを設定します。   |
|        |                        | または   |
|        | mls qos trust dscp     | Cisco IP Phone から受信したトラフィックの DSCP 値を信頼するよう<br>にルーテッド ポートを設定します。 |
|        |                        | デフォルトでは、ポートは trusted ではありません。                                   |

信頼境界機能をポート上でイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

|        | コマンド                                  | 目的   |
|--------|---------------------------------------|--|
| ステップ 6 | mls qos trust device cisco-phone      | Cisco IP Phone が信頼性のあるデバイスであることを指定します。   |
|        |                                       | 信頼境界機能と自動 QoS (auto qos voip インターフェイス コンフィ<br>ギュレーション コマンド)を同時にイネーブルにはできません。両者<br>は相互に排他的です。 |
| ステップ 7 | end                                   | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 8 | show mls qos interface                | 設定を確認します。  |
| ステップ 9 | copy running-config<br>startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

信頼境界機能をディセーブルにするには、no mls qos trust device インターフェイス コンフィギュレー ション コマンドを使用します。

#### DSCP 透過モードのイネーブル化

スイッチは透過的な DSCP 機能をサポートします。この機能は発信パケットの DSCP フィールドのみ に作用します。透過的な DSCP 機能のデフォルト設定はディセーブルです。スイッチは着信パケット の DSCP フィールドを変更します。発信パケットの DSCP フィールドは、ポートの信頼設定、ポリシ ングとマーキング、および DSCP/DSCP 変換マップを含め、QoS 設定によって異なります。

**no mls qos rewrite ip dscp** コマンドを用いて透過的な DSCP 機能をイネーブルにした場合、スイッチ は着信パケットの DSCP フィールドを変更しません。そのため、発信パケットの DSCP フィールドの 内容はパケットの着信時と同じです。

透過的な DSCP 設定にかかわらず、スイッチはパケット内部の DSCP 値を変更し、トラフィックのプ ライオリティを提示する CoS 値を生成します。また、スイッチは内部の DSCP 値を使用して、出力 キューおよびしきい値も選択します。

特権 EXEC モードを開始して、透過的な DSCP 機能をスイッチでイネーブルにするには、次の手順を 実行します。

|        | コマンド                                     | 目的   |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal                       | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                       |
| ステップ 2 | mls qos                                  | QoS をグローバルにイネーブルにします。  |
| ステップ 3 | no mls qos rewrite ip dscp               | 透過的な DSCP 機能をイネーブルにします。スイッチが IP パケットの<br>DSCP フィールドを変更しないよう設定されます。 |
| ステップ 4 | end                                      | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 5 | show mls qos interface<br>[interface-id] | 設定を確認します。  |
| ステップ 6 | copy running-config<br>startup-config    | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。                                    |

透過的な DSCP 機能をディセーブルにして、信頼設定または ACL に基づいてスイッチに DSCP 値を変 更させる設定にするには、mls qos rewrite ip dscp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使 用します。

no mls qos グローバル コンフィギュレーション コマンドで、QoS をディセーブルにした場合、CoS お よび DSCP 値は変更されません(デフォルトの QoS 設定)。 no mls qos rewrite ip dscp グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して DSCP 透過をイ ネーブルにしてから、mls qos trust [cos | dscp] インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを 入力した場合、DSCP 透過はイネーブルのままとなります。

### 別の QoS ドメインとの境界ポートでの DSCP 信頼状態の設定

2 つの異なる QoS ドメインを管理しているときに、その QoS ドメイン間の IP トラフィックに QoS 機 能を実装する場合は、ドメインの境界に位置するスイッチ ポートを DSCP trusted ステートに設定でき ます(図 33-12 を参照)。それにより、受信ポートでは DSCP trusted 値をそのまま使用し、QoS の分 類手順が省略されます。2 つのドメインで異なる DSCP 値が使用されている場合は、他のドメイン内で の定義に一致するように一連の DSCP 値を変換する DSCP/DSCP 変換マップを設定できます。

図 33-12 別の QoS ドメインとの境界ポートの DSCP 信頼状態



ポート上に DSCP trusted ステートを設定して、DSCP/DSCP 変換マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。両方の QoS ドメインに一貫した方法でマッピングするには、両方の ドメイン内のポート上で次の手順を実行する必要があります。

|        | コマンド  | 目的  |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal                            | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | mls qos map dscp-mutation                     | DSCP/DSCP 変換マップを変更します。  |
|        | dscp-mutation-name in-dscp <b>to</b> out-dscp | デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップは、着信 DSCP 値を同じ<br>DSCP 値にマッピングする空のマップです。                        |
|        |   | <ul> <li>dscp-mutation-name には、変換マップ名を入力します。新しい名前を指定することにより、複数のマップを作成できます。</li> </ul> |
|        |   | <ul> <li><i>in-dscp</i>には、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区切って入力します。さらに、toキーワードを入力します。</li> </ul> |
|        |   | • <i>out-dscp</i> には、DSCP 値を 1 つ入力します。  |
|        |   | DSCP の範囲は 0 ~ 63 です。  |
| ステップ 3 | interface interface-id                        | 信頼するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレー<br>ション モードを開始します。                                       |
|        |   | 指定できるインターフェイスとして、物理ポートも含まれます。   |

|        | コマンド                               | 目的   |
|--------|------------------------------------|--|
| ステップ 4 | mls qos trust dscp                 | DSCP trusted ポートとして入力ポートを設定します。デフォルト<br>では、ポートは trusted ではありません。 |
| ステップ 5 | mls qos dscp-mutation              | 指定された DSCP trusted 入力ポートにマップを適用します。                              |
|        | dscp-mutation-name                 | <i>dscp-mutation-name</i> には、ステップ 2 で作成した変換マップ名を<br>指定します。       |
|        |                                    | 1 つの入力ポートに複数の DSCP/DSCP 変換マップを設定できます。                            |
| ステップ 6 | end                                | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 7 | show mls qos maps dscp-mutation    | 設定を確認します。  |
| ステップ 8 | copy running-config startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。                                  |

ポートを trusted 以外のステートに戻すには、no mls qos trust インターフェイス コンフィギュレー ション コマンドを使用します。デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップ値に戻すには、no mls qos map dscp-mutation *dscp-mutation-name* グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートが DSCP を信頼する状態に設定し、着信した DSCP 値 10 ~ 13 が DSCP 値 30 にマッピ ングされるように DSCP/DSCP 変換マップ (gi0/2-mutation) を変更する例を示します。

Switch(config)# mls qos map dscp-mutation gi0/2-mutation 10 11 12 13 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet0/2
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation gi0/2-mutation
Switch(config-if)# end

# QoS ポリシーの設定

QoS ポリシーを設定するには、通常、トラフィックをクラス別に分類し、各トラフィック クラスに適用するポリシーを設定し、ポリシーをポートに結合する必要があります。

基本情報については、「分類」(P.33-5)および「ポリシングおよびマーキング」(P.33-9)を参照して ください。設定時の注意事項については、「標準 QoS 設定時の注意事項」(P.33-33)を参照してくださ い。

ここでは、トラフィックを分類、ポリシング、マーキングする方法について説明します。ネットワーク 設定に応じて、次の作業を1つまたは複数実行する必要があります。

- 「ACL によるトラフィックの分類」(P.33-43)
- 「クラス マップによるトラフィックの分類」(P.33-47)
- 「ポリシーマップによる物理ポートのトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング」 (P.33-49)
- 「集約ポリサーによるトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング」(P.33-54)

### ACL によるトラフィックの分類

IP 標準 ACL または IP 拡張 ACL を使用することによって、IP トラフィックを分類できます。非 IP トラフィックは、レイヤ 2 MAC ACL を使用することによって分類できます。

IP トラフィック用に IP 標準 ACL を作成するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

|        | コマンド   | 目的   |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | access-list access-list-number {deny  <br>permit} source [source-wildcard] | IP 標準 ACL を作成し、必要な回数だけコマンドを繰り返します。   |
|        |  | <ul> <li>access-list-number には、アクセスリスト番号を入力します。</li> <li>有効範囲は1~99および1300~1999です。</li> </ul>                           |
|        |  | <ul> <li>permit キーワードを使用すると、条件が一致した場合に特定のトラフィックタイプを許可します。deny キーワードを使用すると、条件が一致した場合に特定のトラフィックタイプを拒否します。</li> </ul>     |
|        |  | <ul> <li>source には、パケットの送信元となるネットワークまたはホストを指定します。any キーワードは 0.0.0.0 255.255.255.255 の省略形として使用できます。</li> </ul>          |
|        |  | <ul> <li>(任意) source-wildcard には、source に適用されるワイルド<br/>カードビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視する<br/>ビット位置には1を入れます。</li> </ul>    |
|        |  | (注) アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾<br>に暗黙の拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ<br>以前のステートメントで一致が見つからなかったすべての<br>パケットに適用されることに注意してください。 |
| ステップ 3 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 4 | show access-lists  | 設定を確認します。  |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config   | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

アクセス リストを削除するには、no access-list access-list-number グローバル コンフィギュレーショ ン コマンドを使用します。

次に、指定された3つのネットワーク上のホストだけにアクセスを許可する例を示します。ネットワークアドレスのホスト部分にワイルドカードビットが適用されます。アクセスリストのステートメントと一致しない送信元アドレスのホストはすべて拒否されます。

Switch(config)# access-list 1 permit 192.5.255.0 0.0.0.255
Switch(config)# access-list 1 permit 128.88.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 1 permit 36.0.0.0 0.0.255
! (Note: all other access implicitly denied)

IP トラフィック用に IP 拡張 ACL を作成するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

|        | コマンド   | 目的   |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | <b>access-list</b> access-list-number { <b>deny</b>  <br><b>permit</b> } protocol source source-wildcard<br>destination destination-wildcard | IP 拡張 ACL を作成し、必要な回数だけコマンドを繰り返します。   |
|        |  | <ul> <li>access-list-number には、アクセス リスト番号を入力します。</li> <li>有効範囲は 100 ~ 199 および 2000 ~ 2699 です。</li> </ul>   |
|        |  | <ul> <li>permit キーワードを使用すると、条件が一致した場合に特定<br/>のトラフィック タイプを許可します。deny キーワードを使用<br/>すると、条件が一致した場合に特定のトラフィック タイプを<br/>拒否します。</li> </ul>  |
|        |  | <ul> <li>protocolには、IPプロトコルの名前または番号を入力します。</li> <li>疑問符(?)を使用すると、使用できるプロトコルキーワードのリストが表示されます。</li> </ul>  |
|        |  | <ul> <li>source には、パケットの送信元となるネットワークまたはホストを指定します。ネットワークまたはホストを指定するには、ドット付き 10 進表記を使用したり、source 0.0.0.0 source-wildcard 255.255.255.255 の短縮形として any キーワードを使用したり、source 0.0.0.0 を表す host キーワードを使用します。</li> </ul>             |
|        |  | <ul> <li>source-wildcard では、無視するビット位置に1を入力することによって、ワイルドカードビットを指定します。ワイルドカードを指定するには、ドット付き10進表記を使用したり、source 0.0.0.0 source-wildcard 255.255.255.255 の短縮形として any キーワードを使用したり、source 0.0.0.0 を表す host キーワードを使用します。</li> </ul> |
|        |  | <ul> <li>destination には、パケットの宛先となるネットワークまたは<br/>ホストを指定します。destination および destination-wildcard<br/>には、source および source-wildcard での説明と同じオプショ<br/>ンを使用できます。</li> </ul>  |
|        |  | (注) アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾<br>に暗黙の拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ<br>以前のステートメントで一致が見つからなかったすべての<br>パケットに適用されることに注意してください。   |
| ステップ 3 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 4 | show access-lists  | 設定を確認します。  |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config   | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

アクセス リストを削除するには、no access-list access-list-number グローバル コンフィギュレーショ ン コマンドを使用します。

次に、任意の送信元から、DSCP 値が 32 に設定されている任意の宛先への IP トラフィックを許可する ACL を作成する例を示します。

Switch(config) # access-list 100 permit ip any any dscp 32

次に、10.1.1.1 の送信元ホストから 10.1.1.2 の宛先ホストへの IP トラフィック (precedence 値は 5) を許可する ACL を作成する例を示します。

Switch(config)# access-list 100 permit ip host 10.1.1.1 host 10.1.1.2 precedence 5

次に、任意の送信元からアドレス 224.0.0.2 の宛先グループへの PIM トラフィック (DSCP 値は 32) を許可する ACL を作成する例を示します。

Switch(config)# access-list 102 permit pim any 224.0.0.2 dscp 32 非 IP トラフィック用にレイヤ 2 MAC ACL を作成するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行しま す。

|        | コマンド   | 目的   |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | mac access-list extended name  | リスト名を指定し、レイヤ 2 MAC ACL を作成します。   |
|        |  | このコマンドを入力すると、拡張 MAC ACL コンフィギュレー<br>ション モードに切り替わります。   |
| ステップ 3 | {permit   deny} {host src-MAC-addr mask<br>  any   host dst-MAC-addr   dst-MAC-addr<br>mask} [type mask] | 条件が一致した場合に許可または拒否するトラフィック タイプ<br>を指定します。必要な回数だけコマンドを入力します。   |
|        |  | <ul> <li>src-MAC-addr には、パケットの送信元となるホストの<br/>MAC アドレスを指定します。MAC アドレスを指定するに<br/>は、16 進表記(H.H.H)を使用したり、source 0.0.0、<br/>source-wildcard ffff.ffff の短縮形として any キーワード<br/>を使用したり、source 0.0.0 を表す host キーワードを使用し<br/>ます。</li> </ul>                           |
|        |  | <ul> <li>mask では、無視するビット位置に1を入力することによって、ワイルドカードビットを指定します。</li> </ul>   |
|        |  | <ul> <li><i>dst-MAC-addr</i>には、パケットの宛先となるホストの MAC<br/>アドレスを指定します。MAC アドレスを指定するには、16<br/>進表記(H.H.H)を使用したり、source 0.0.0、<br/><i>source-wildcard</i> ffff.ffff.ffffの短縮形として<i>any</i>キーワード<br/>を使用したり、source 0.0.0 を表す <i>host</i>キーワードを使用し<br/>ます。</li> </ul> |
|        |  | <ul> <li>(任意) <i>type mask</i> には、Ethernet II または SNAP でカプセル化されたパケットの Ethertype 番号を指定して、パケットのプロトコルを識別します。<i>type</i>の範囲は 0 ~ 65535 です。<br/>通常は 16 進数で指定します。<i>mask</i> には、一致をテストする前に Ethertype に適用される<i>無視 (don't care)</i> ビットを入力します。</li> </ul>          |
|        |  | (注) アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末<br>尾に暗黙の拒否ステートメントがデフォルトで存在し、<br>それ以前のステートメントで一致が見つからなかったす<br>べてのパケットに適用されることに注意してください。   |

|        | コマンド   | 目的                              |
|--------|--|---------------------------------|
| ステップ 4 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。               |
| ステップ 5 | <b>show access-lists</b> [access-list-number   access-list-name] | 設定を確認します。                       |
| ステップ 6 | copy running-config startup-config                               | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。 |

アクセス リストを削除するには、no mac access-list extended *access-list-name* グローバル コンフィ ギュレーション コマンドを入力します。

次に、2 つの許可 (permit) ステートメントを指定したレイヤ 2 の MAC ACL を作成する例を示しま す。最初のステートメントでは、MAC アドレスが 0001.0000.0001 であるホストから、MAC アドレス が 0002.0000.0001 であるホストへのトラフィックが許可されます。2 番めのステートメントでは、 MAC アドレスが 0001.0000.0002 であるホストから、MAC アドレスが 0002.0000.0002 であるホスト への、Ethertype が XNS-IDP のトラフィックのみが許可されます。

Switch(config)# mac access-list extended maclist1
Switch(config-ext-macl)# permit 0001.0000.0001 0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0
Switch(config-ext-macl)# permit 0001.0000.0002 0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0 xns-idp
! (Note: all other access implicitly denied)

## クラス マップによるトラフィックの分類

個々のトラフィックフロー(またはクラス)を他のすべてのトラフィックから分離して名前を付ける には、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。クラス マップでは、さ らに細かく分類するために、特定のトラフィックフローと照合する条件を定義します。match ステー トメントには、ACL、IP precedence 値、DSCP 値などの条件を指定できます。一致条件は、クラス マップ コンフィギュレーション モードの中で match ステートメントを1 つ入力することによって定義 します。

(注)

class ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用することによって、ポリシー マップの 作成時にクラス マップを作成することもできます。詳細については、「ポリシー マップによる物理ポー トのトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング」(P.33-49)を参照してください。

クラスマップを作成し、トラフィックを分類するための一致条件を定義するには、特権 EXEC モード で次の手順を実行します。

|        | コマンド   | 目的  |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | access-list access-list-number {deny  <br>permit} source [source-wildcard]   | <b>IP</b> トラフィック用の <b>IP</b> 標準または <b>IP</b> 拡張 ACL、または非 <b>IP</b> トラ<br>フィック用のレイヤ 2 MAC ACL を作成し、必要な回数だけコマ<br>ンドを繰り返します。 |
|        | または<br>access-list access-list-number {deny  <br>permit} protocol source   | 詳細については、「ACL によるトラフィックの分類」(P.33-43)を<br>参照してください。   |
|        | [source-wildcard] destination<br>[destination-wildcard]  | (注) アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾<br>に暗黙の拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ  |
|        | または<br>mac access-list extended <i>name</i>  | 以前のステートメントで一致が見つからなかったすべての<br>パケットに適用されることに注意してください。  |
|        | { <b>permit</b>   <b>deny</b> } { <b>host</b> <i>src-MAC-addr</i><br><i>mask</i>   <b>any</b>   <b>host</b> <i>dst-MAC-addr</i>  <br><i>dst-MAC-addr mask</i> } [ <i>type mask</i> ] |   |

|        | コマンド   | 目的  |
|--------|--|---|
| ステップ 3 | class-map [match-all   match-any]<br>class-map-name                    | クラス マップを作成し、クラス マップ コンフィギュレーション<br>モードを開始します。   |
|        |  | デフォルトでは、クラス マップは定義されていません。  |
|        |  | <ul> <li>(任意) このクラス マップ配下のすべての一致ステートメント<br/>の論理 AND を実行するには、match-all キーワードを使用し<br/>ます。この場合は、クラス マップ内のすべての一致条件と一<br/>致する必要があります。</li> </ul> |
|        |  | <ul> <li>(任意) このクラス マップ配下のすべての一致ステートメント<br/>の論理 OR を実行するには、match-any キーワードを使用し<br/>ます。この場合は、1 つまたは複数の一致条件と一致する必要<br/>があります。</li> </ul>      |
|        |  | • <i>class-map-name</i> には、クラス マップ名を指定します。  |
|        |  | match-all または match-any のどちらのキーワードも指定しない<br>場合、デフォルトは match-all です。   |
|        |  | (注) クラス マップごとにサポートされる match コマンドは 1<br>つだけなので、match-all でも match-any でもキーワード<br>の機能は変わりません。   |
| ステップ 4 | match {access-group acl-index-or-name                                  | トラフィックを分類するための一致条件を定義します。   |
|        | <b>ip dscp</b> ascp-list   <b>ip precedence</b><br>ip-precedence-list} | デフォルトでは、一致条件は定義されていません。   |
|        |  | クラス マップごとにサポートされる一致条件は 1 つだけです。ま<br>た、クラス マップごとにサポートされる ACL は 1 つだけです。  |
|        |  | <ul> <li>access-group acl-index-or-name には、ステップ2で作成した<br/>ACLの番号または名前を指定します。</li> </ul>   |
|        |  | <ul> <li>ip dscp dscp-list には、着信パケットと照合する IP DSCP 値を<br/>8 つまで入力します。各値はスペースで区切ります。指定でき<br/>る範囲は 0 ~ 63 です。</li> </ul>                       |
|        |  | <ul> <li>ip precedence <i>ip-precedence-list</i> には、着信パケットと照合する IP precedence 値を 8 つまで入力します。各値はスペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ~ 7です。</li> </ul>      |
| ステップ 5 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 6 | show class-map   | 設定を確認します。   |
| ステップ 7 | copy running-config startup-config                                     | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ レーション コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除するには、no class-map [match-all | match-any] class-map-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。一致条件を 削除するには、no match {access-group acl-index-or-name | ip dscp | ip precedence} クラス マップ コ ンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、*class1*というクラスマップの設定例を示します。*class1*にはアクセスリスト103という一致条件が1つ設定されています。このクラスマップによって、任意のホストから任意の宛先へのトラフィック(DSCP値は10)が許可されます。

```
Switch(config)# access-list 103 permit ip any any dscp 10
Switch(config)# class-map class1
Switch(config-cmap)# match access-group 103
Switch(config-cmap)# end
```

Switch#

次に、DSCP 値が 10、11、および 12 である着信トラフィックと照合する、*class2* という名前のクラス マップを作成する例を示します。

```
Switch(config)# class-map class2
Switch(config-cmap)# match ip dscp 10 11 12
Switch(config-cmap)# end
Switch#
```

次に、IP precedence 値が 5、6、および 7 である着信トラフィックと照合する、*class3* という名前のクラス マップを作成する例を示します。

```
Switch(config) # class-map class3
Switch(config-cmap) # match ip precedence 5 6 7
Switch(config-cmap) # end
Switch#
```

#### ポリシー マップによる物理ポートのトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング

作用対象となるトラフィック クラスを指定するポリシー マップを、物理ポート上に設定できます。ト ラフィック クラスの CoS 値、DSCP 値、または IP precedence 値を信頼するアクション、トラフィッ ク クラスに特定の DSCP 値または IP precedence 値を設定するアクション、および一致する各トラ フィック クラスにトラフィック帯域幅限度を指定するアクション(ポリサー)や、トラフィックが不 適合な場合の対処法を指定するアクション(マーキング)などを指定できます。

ポリシーマップには、次の特性もあります。

- 1 つのポリシーマップに、それぞれ異なる一致条件とポリサーを指定した複数のクラスステートメントを指定できます。
- 1 つのポートから受信されたトラフィックタイプごとに、別々のポリシーマップクラスを設定できます。
- ポリシーマップの信頼状態およびポートの信頼状態は互いに排他的であり、最後に設定された方 が有効となります。

物理ポートでポリシー マップを設定する場合には、次の注意事項に従ってください。

- 入力ポートごとに付加できるポリシーマップは、1つだけです。
- mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して IP-precedence/DSCP マップを設定する場合、その設定は IP precedence 値を信頼するよう設定さ れている入力インターフェイス上のパケットにのみ影響を与えます。ポリシー マップでは、set ip precedence new-precedence ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用して パケット IP precedence 値を新しい値に設定する場合、出力 DSCP 値は IP-precedence/DSCP マッ プによる影響を受けません。出力 DSCP 値を入力値とは異なる値に設定する場合、set dscp new-dscp ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
- set ip dscp コマンドを入力または使用すると、スイッチは設定内で、このコマンドを set dscp に変更します。
- set ip precedence または set precedence ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション コマンド を使用すると、パケット IP Precedence 値を変更できます。この設定は、スイッチ コンフィギュ レーションで set ip precedence として表示されます。
- ポリシーマップとポート信頼状態は、両方とも物理インターフェイス上で有効にすることができます。ポリシーマップは、ポート信頼状態の前に適用されます。

特権 EXEC モードを開始して、ポリシー マップを作成するには、次の手順を実行します。

|        | コマンド   | 目的  |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | <b>class-map</b> [match-all   match-any]<br>class-map-name | クラス マップを作成し、クラス マップ コンフィギュレーション<br>モードを開始します。   |
|        |  | デフォルトでは、クラス マップは定義されていません。  |
|        |  | <ul> <li>(任意) このクラス マップ配下のすべての一致ステートメント<br/>の論理 AND を実行するには、match-all キーワードを使用し<br/>ます。この場合は、クラス マップ内のすべての一致条件と一<br/>致する必要があります。</li> </ul> |
|        |  | <ul> <li>(任意) このクラス マップ配下のすべての一致ステートメント<br/>の論理 OR を実行するには、match-any キーワードを使用し<br/>ます。この場合は、1 つまたは複数の一致条件と一致する必要<br/>があります。</li> </ul>      |
|        |  | • <i>class-map-name</i> には、クラス マップ名を指定します。  |
|        |  | match-all または match-any のどちらのキーワードも指定しない<br>場合、デフォルトは match-all です。   |
|        |  | (注) クラス マップごとにサポートされる match コマンドは1つ<br>だけなので、match-all でも match-any でもキーワードの<br>機能は変わりません。  |
| ステップ 3 | policy-map policy-map-name                                 | ポリシー マップ名を入力することによってポリシー マップを作成<br>し、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始しま<br>す。  |
|        |  | デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。   |
|        |  | ポリシー マップのデフォルトの動作では、パケットが IP パケット<br>の場合は DSCP が 0 に、パケットがタグ付きの場合は CoS が 0 に<br>設定されます。ポリシングは実行されません。                                       |
| ステップ 4 | class class-map-name                                       | トラフィックの分類を定義し、ポリシー マップ クラス コンフィ<br>ギュレーション モードを開始します。   |
|        |  | デフォルトでは、ポリシー マップ クラス マップは定義されていま<br>せん。   |
|        |  | すでに class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを<br>使用してトラフィック クラスが定義されている場合は、このコマ<br>ンドで class-map-name にその名前を指定します。                                  |

|        | コマンド  | 目的  |
|--------|---|---|
| ステップ 5 | trust [cos   dscp   ip-precedence]                            | CoS ベースまたは DSCP ベースの QoS ラベルを生成するために<br>QoS が使用する信頼状態を設定します。  |
|        |   | <ul> <li>(注) このコマンドと set コマンドは、同じポリシー マップ内で<br/>相互に排他的になります。trust コマンドを入力する場合<br/>は、ステップ 6 へ進んでください。</li> </ul>   |
|        |   | デフォルトでは、ポートは trusted ではありません。このコマンド<br>を入力するときにキーワードを指定しない場合、デフォルトは<br>dscp になります。  |
|        |   | キーワードの意味は次のとおりです。   |
|        |   | <ul> <li>cos: QoS は受信した CoS 値やデフォルトのポート CoS 値、<br/>および CoS/DSCP マップを使用して、DSCP 値を抽出します。</li> </ul>   |
|        |   | <ul> <li>dscp: QoS は入力パケットの DSCP 値を使用して、DSCP 値を抽出します。タグ付きの非 IP パケットの場合、QoS は受信した CoS 値を使用して DSCP 値を抽出します。タグなしの非IP パケットの場合、QoS はデフォルトのポート CoS 値を使用して DSCP 値を抽出します。いずれの場合も、DSCP 値はCoS/DSCP マップから抽出されます。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li>ip-precedence : QoS は入力パケットの IP precedence 値および IP precedence/DSCP マップを使用して、DSCP 値を抽出します。タグ付きの非 IP パケットの場合、QoS は受信した CoS 値を使用して DSCP 値を抽出します。タグなしの非 IP パケットの場合、QoS はデフォルトのポート CoS 値を使用して DSCP 値を抽出します。いずれの場合も、DSCP 値は CoS/DSCP マップから抽出されます。</li> </ul> |
|        |   | 詳細については、「CoS/DSCP マップの設定」(P.33-56)を参照し<br>てください。  |
| ステップ 6 | <pre>set {dscp new-dscp   ip precedence new-precedence}</pre> | パケットに新しい値を設定することによって、IP トラフィックを<br>分類します。   |
|        |   | <ul> <li>dscp new-dscp には、分類されたトラフィックに割り当てる新しい DSCP 値を入力します。指定できる範囲は 0 ~ 63 です。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li>ip precedence new-precedence には、分類されたトラフィック<br/>に割り当てる新しい IP precedence 値を入力します。指定でき<br/>る範囲は 0 ~ 7です。</li> </ul>  |

|         | コマンド  | 目的  |
|---------|---|---|
| ステップ 7  | police rate-bps burst-byte  | 分類したトラフィックにポリサーを定義します。  |
|         | [exceed-action {drop  <br>policed-dscp-transmit}]                   | デフォルトでは、ポリサーは定義されていません。サポートされて<br>いるポリサー数については、「標準 QoS 設定時の注意事項」<br>(P.33-33)を参照してください。   |
|         |   | <ul> <li>rate-bps には、平均トラフィック レートをビット/秒(bps)<br/>で指定します。指定できる範囲は 1000000 ~ 1000000000 で<br/>す。ポリシング レートは、1 MB/s 差分のみで設定できます。<br/>ポリシング レートを 1 MB/s 未満に設定すると、スイッチのプ<br/>ロンプトは正確な値を要求します。</li> </ul>  |
|         |   | <ul> <li>burst-byte には、標準バースト サイズをバイト数で指定します。指定できる範囲は 8000 ~ 1000000 です。</li> </ul>   |
|         |   | <ul> <li>(任意)レートを超過した場合に実行するアクションを指定します。パケットを廃棄する場合は、exceed-action drop キーワードを使用します。(ポリシング済み DSCP マップを使用して)DSCP 値をマークダウンし、パケットを送信するには、exceed-action policed-dscp-transmit キーワードを使用します。詳細については、「ポリシング済み DSCP マップの設定」(P.33-58)を参照してください。</li> </ul> |
| ステップ 8  | exit  | ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。  |
| ステップ 9  | exit  | グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。   |
| ステップ 10 | interface interface-id  | ポリシー マップを適用するポートを指定し、インターフェイス コ<br>ンフィギュレーション モードを開始します。  |
|         |   | 指定できるインターフェイスとして、物理ポートも含まれます。   |
| ステップ 11 | service-policy input policy-map-name                                | ポリシーマップ名を指定し、入力ポートに適用します。   |
|         |   | サポートされるポリシー マップは、入力ポートごとに 1 つだけで<br>す。  |
| ステップ 12 | end   | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 13 | <pre>show policy-map [policy-map-name [class class-map-name]]</pre> | 設定を確認します。   |
| ステップ 14 | copy running-config startup-config                                  | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ レーション コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除するには、no class class-map-name ポ リシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。untrusted ステートに戻すには、no trust ポリシーマップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。割り当てられた DSCP または IP precedence 値を削除するには、no set {dscp new-dscp | ip precedence new-precedence} ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。既存のポリサーを削除するには、no police rate-bps burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}] ポリシー マップ コンフィギュレー ション コマンドを使用します。ポリシー マップとポートの対応付けを削除するには、no service-policy input policy-map-name インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま す。 次に、ポリシー マップを作成し、入力ポートに結合する例を示します。この設定では、IP 標準 ACL で ネットワーク 10.1.0.0 からのトラフィックを許可します。この分類にトラフィックが一致した場合、 着信パケットの DSCP 値が信頼されます。一致したトラフィックが平均トラフィック レート(48000 bps)、および標準バースト サイズ(8000 バイト)を超過している場合は、(ポリシング済み DSCP マップに基づいて) DSCP はマークダウンされて、送信されます。

```
Switch(config)# access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# class-map ipclass1
Switch(config-cmap)# match access-group 1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map flow1t
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# service-policy input flow1t
```

次に、2 つの許可ステートメントを指定してレイヤ 2 MAC ACL を作成し、入力ポートに結合する例を 示します。最初の許可ステートメントでは、MAC アドレスが 0001.0000.0001 であるホストから、 MAC アドレスが 0002.0000.0001 であるホストへのトラフィックが許可されます。2 番めの許可ス テートメントでは、MAC アドレスが 0001.0000.0002 であるホストから、MAC アドレスが 0002.0000.0002 であるホストへの、Ethertype が XNS-IDP のトラフィックのみが許可されます。

```
Switch(config) # mac access-list extended maclist1
Switch (config-ext-mac) # permit 0001.0000.0001 0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0
Switch (config-ext-mac) # permit 0001.0000.0002 0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0 xns-idp
Switch(config-ext-mac)# exit
Switch(config) # mac access-list extended maclist2
Switch(config-ext-mac) # permit 0001.0000.0003 0.0.0 0002.0000.0003 0.0.0
Switch(config-ext-mac) # permit 0001.0000.0004 0.0.0 0002.0000.0004 0.0.0 aarp
Switch(config-ext-mac) # exit
Switch(config) # class-map macclass1
Switch(config-cmap)# match access-group maclist1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config) # policy-map macpolicy1
Switch(config-pmap) # class macclass1
Switch(config-pmap-c)# set dscp 63
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class macclass2 maclist2
Switch(config-pmap-c)# set dscp 45
Switch(config-pmap-c) # exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config) # interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if) # mls qos trust cos
Switch(config-if) # service-policy input macpolicy1
```

## 集約ポリサーによるトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング

集約ポリサーを使用すると、同じポリシー マップ内の複数のトラフィック クラスで共有されるポリ サーを作成できます。ただし、集約ポリサーを複数の異なるポリシー マップまたはポートにわたって 使用することはできません。

集約ポリサーを作成するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

|        | コマンド  | 目的  |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | mls qos aggregate-policer<br>aggregate-policer-name rate-bps burst-byte | 同じポリシー マップ内の複数のトラフィック クラスに適用でき<br>るポリサー パラメータを定義します。  |
|        | exceed-action {drop  <br>policed-dscp-transmit}                         | デフォルトでは、集約ポリサーは定義されていません。サポートされているポリサー数については、「標準 QoS 設定時の注意<br>事項」(P.33-33)を参照してください。   |
|        |   | <ul> <li>aggregate-policer-name には、集約ポリサーの名前を指定<br/>します。</li> </ul>   |
|        |   | <ul> <li>rate-bps には、平均トラフィック レートをビット/秒 (bps)<br/>で指定します。指定できる範囲は 1000000 ~ 1000000000<br/>です。ポリシング レートは、1 MB/s 差分のみで設定できま<br/>す。ポリシング レートを 1 MB/s 未満に設定すると、ス<br/>イッチのプロンプトは正確な値を要求します。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li>burst-byteには、標準バーストサイズをバイト数で指定します。指定できる範囲は8000~100000です。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li>レートを超過した場合に実行するアクションを指定します。<br/>パケットを廃棄する場合は、exceed-action drop キーワードを使用します。(ポリシング済み DSCP マップを使用して) DSCP 値をマークダウンし、パケットを送信するには、exceed-action policed-dscp-transmit キーワードを使用します。詳細については、「ポリシング済み DSCP マップの設定」(P.33-58)を参照してください。</li> </ul> |
| ステップ 3 | class-map [match-all   match-any]<br>class-map-name                     | 必要に応じて、トラフィックを分類するクラス マップを作成し<br>ます。詳細については、「クラス マップによるトラフィックの<br>分類」(P.33-47)を参照してください。  |
| ステップ 4 | policy-map policy-map-name  | ポリシー マップ名を入力することによってポリシー マップを作<br>成し、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始し<br>ます。  |
|        |   | 詳細については、「ポリシー マップによる物理ポートのトラ<br>フィックの分類、ポリシング、およびマーキング」(P.33-49)<br>を参照してください。  |
| ステップ 5 | class class-map-name  | トラフィックの分類を定義し、ポリシー マップ クラス コンフィ<br>ギュレーション モードを開始します。   |
|        |   | 詳細については、「ポリシー マップによる物理ポートのトラ<br>フィックの分類、ポリシング、およびマーキング」(P.33-49)<br>を参照してください。  |

|         | コマンド  | 目的   |
|---------|---|--|
| ステップ 6  | police aggregate aggregate-policer-name                           | 同じポリシー マップ内の複数のクラスに集約ポリサーを適用します。                           |
|         |   | <i>aggregate-policer-name</i> には、ステップ 2 で指定した名前を入<br>力します。 |
| ステップ 7  | exit  | グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。                                |
| ステップ 8  | interface interface-id  | ポリシー マップを適用するポートを指定し、インターフェイス<br>コンフィギュレーション モードを開始します。    |
|         |   | 指定できるインターフェイスとして、物理ポートも含まれます。                              |
| ステップ 9  | service-policy input policy-map-name                              | ポリシーマップ名を指定し、入力ポートに適用します。                                  |
|         |   | サポートされるポリシー マップは、入力ポートごとに1つだけ<br>です。                       |
| ステップ 10 | end   | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 11 | <b>show mls qos aggregate-policer</b><br>[aggregate-policer-name] | 設定を確認します。  |
| ステップ 12 | copy running-config startup-config                                | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。                            |

指定された集約ポリサーをポリシー マップから削除するには、no police aggregate aggregate-policer-name ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを使用します。集約ポリサー およびそのパラメータを削除するには、no mls qos aggregate-policer aggregate-policer-name グロー バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、集約ポリサーを作成して、ポリシーマップ内の複数のクラスに結合する例を示します。この設定では、IP ACL はネットワーク 10.1.0.0 およびホスト 11.3.1.1 からのトラフィックを許可します。 ネットワーク 10.1.0.0 から着信するトラフィックの場合は、着信パケットの DSCP が信頼されます。 ホスト 11.3.1.1 から着信するトラフィックの場合、パケットの DSCP は 56 に変更されます。ネット ワーク 10.1.0.0 およびホスト 11.3.1.1 からのトラフィック レートには、ポリシングが設定されます。 トラフィックが平均レート(48000 bps)、および標準バースト サイズ(8000 バイト)を超過している 場合は、(ポリシング済み DSCP マップに基づいて) DSCP がマークダウンされて、送信されます。ポ

```
Switch(config) # access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
Switch(config) # access-list 2 permit 11.3.1.1
Switch(config) # mls qos aggregate-police transmit1 48000 8000 exceed-action
policed-dscp-transmit
Switch(config) # class-map ipclass1
Switch(config-cmap) # match access-group 1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config) # class-map ipclass2
Switch(config-cmap) # match access-group 2
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config) # policy-map aggflow1
Switch(config-pmap)# class ipclass1
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police aggregate transmit1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class ipclass2
Switch(config-pmap-c) # set dscp 56
Switch(config-pmap-c)# police aggregate transmit1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config) # interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# service-policy input aggflow1
Switch(config-if) # exit
```

## **DSCP**マップの設定

ここでは、次の設定情報について説明します。

- 「CoS/DSCP マップの設定」(P.33-56)(任意)
- 「IP precedence/DSCP マップの設定」(P.33-57)(任意)
- 「ポリシング済み DSCP マップの設定」(P.33-58)(任意、マップのヌル設定が不適切な場合以外)
- 「DSCP/CoS マップの設定」(P.33-59)(任意)
- 「DSCP/DSCP 変換マップの設定」(P.33-60)(任意、マップのヌル設定が不適切な場合以外)

DSCP/DSCP 変換マップを除くすべてのマップはグローバルに定義され、すべてのポートに適用されます。

#### CoS/DSCP マップの設定

CoS/DSCP マップを使用して、着信パケットの CoS 値を、QoS がトラフィックのプライオリティを表 すために内部使用する DSCP 値にマッピングします。

表 33-12 に、デフォルトの CoS/DSCP マップを示します。

| CoS 値 | DSCP 値 |
|-------|--------|
| 0     | 0      |
| 1     | 8      |
| 2     | 16     |
| 3     | 24     |
| 4     | 32     |
| 5     | 40     |
| 6     | 48     |
| 7     | 56     |

表 33-12 デフォルトの CoS/DSCP マップ

これらの値が使用しているネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。

CoS/DSCP マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| コマンド                               | 目的   |
|------------------------------------|--|
| configure terminal                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| mls qos map cos-dscp dscp1dscp8    | CoS/DSCP マップを変更します。  |
|                                    | <i>dscp1dscp8</i> には、CoS 値 0 ~ 7 に対応する 8 つの DSCP 値を入力<br>します。各 DSCP 値はスペースで区切ります。  |
|                                    | DSCP の範囲は 0 ~ 63 です。   |
| end                                | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| show mls qos maps cos-dscp         | 設定を確認します。  |
| copy running-config startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |
|                                    | コマンド<br>configure terminal<br>mls qos map cos-dscp dscp1dscp8<br>end<br>show mls qos maps cos-dscp<br>copy running-config startup-config |

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos cos-dscp グローバル コンフィギュレーション コマンドを 使用します。

次に、CoS/DSCP マップを変更して表示する例を示します。

Switch(config) # mls qos map cos-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45 Switch(config) # end Switch# show mls qos maps cos-dscp

#### IP precedence/DSCP マップの設定

着信パケットの IP precedence 値を、QoS がトラフィックのプライオリティを表すために内部使用する DSCP 値にマッピングするには、IP precedence/DSCP マップを使用します。

表 33-13 に、デフォルトの IP precedence/DSCP マップを示します。

表 33-13 デフォルトの IP precedence/DSCP マップ

| IP precedence 値 | DSCP 值 |
|-----------------|--------|
| 0               | 0      |
| 1               | 8      |
| 2               | 16     |
| 3               | 24     |
| 4               | 32     |
| 5               | 40     |
| 6               | 48     |
| 7               | 56     |

これらの値が使用しているネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。

IP precedence/DSCP マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は 任意です。

|        | コマンド                               | 目的  |
|--------|------------------------------------|---|
| ステップ 1 | configure terminal                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | mls qos map ip-prec-dscp           | IP precedence/DSCP マップを変更します。   |
|        | dscp1dscp8                         | dscp1dscp8には、IP precedence 値 0 ~ 7に対応する 8 つの DSCP<br>値を入力します。各 DSCP 値はスペースで区切ります。 |
|        |                                    | DSCP の範囲は 0 ~ 63 です。  |
| ステップ 3 | end                                | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 4 | show mls qos maps ip-prec-dscp     | 設定を確認します。   |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos ip-prec-dscp グローバル コンフィギュレーション コマン ドを使用します。 次に、IP precedence/DSCP マップを変更して表示する例を示します。

Switch(config) # mls qos map ip-prec-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45 Switch(config) # end Switch# show mls qos maps ip-prec-dscp

#### ポリシング済み DSCP マップの設定

ポリシングおよびマーキング アクションによって得られる新しい値に DSCP 値をマークダウンするに は、ポリシング済み DSCP マップを使用します。

デフォルトのポリシング済み DSCP マップは、着信 DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする空の マップです。

ポリシング済み DSCP マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順 は任意です。

|        | コマンド                                  | 目的  |
|--------|---------------------------------------|---|
| ステップ 1 | configure terminal                    | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | mls qos map policed-dscp dscp-list to | ポリシング済み DSCP マップを変更します。   |
|        | mark-down-dscp                        | <ul> <li><i>dscp-list</i>には、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区切って入力します。さらに、toキーワードを入力します。</li> </ul> |
|        |                                       | <ul> <li><i>mark-down-dscp</i>には、対応するポリシング済み(マークダウン<br/>される) DSCP 値を入力します。</li> </ul>   |
| ステップ 3 | end                                   | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 4 | show mls qos maps policed-dscp        | 設定を確認します。   |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config    | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos policed-dscp グローバル コンフィギュレーション コマン ドを使用します。

次に、DSCP 50 ~ 57 を、マークダウンされる DSCP 値 0 にマッピングする例を示します。

 2:
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29

 3:
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39

 4:
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49

 5:
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 58
 59

 6:
 60
 61
 62
 63
 45
 46
 47
 48
 49

<u>入</u> (注)

このポリシング済み DSCP マップでは、マークダウンされる DSCP 値が表形式で示されています。d1 列は元の DSCP の最上位桁、d2 行は元の DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交点にある値が、 マークダウンされる値です。たとえば、元の DSCP 値が 53 の場合、マークダウンされる DSCP 値は 0 です。

#### DSCP/CoS マップの設定

4 つの出力キューのうち1 つを選択するために使用される CoS 値を生成するには、DSCP/CoS マップ を使用します。

表 33-14 に、デフォルトの DSCP/CoS マップを示します。

表 33-14 デフォルトの DSCP/CoS マップ

| DSCP 値 | CoS 值 |
|--------|-------|
| 0-7    | 0     |
| 8-15   | 1     |
| 16–23  | 2     |
| 24–31  | 3     |
| 32–39  | 4     |
| 40–47  | 5     |
| 48–55  | 6     |
| 56-63  | 7     |

これらの値が使用しているネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。

DSCP/CoS マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド                                  | 目的  |
|--------|---------------------------------------|---|
| ステップ 1 | configure terminal                    | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | mls qos map dscp-cos dscp-list to cos | DSCP/CoS マップを変更します。   |
|        |                                       | <ul> <li><i>dscp-list</i>には、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区切って入力します。さらに、toキーワードを入力します。</li> </ul> |
|        |                                       | • cos には、DSCP 値と対応する CoS 値を入力します。   |
|        |                                       | DSCPの範囲は $0 \sim 63$ 、CoSの範囲は $0 \sim 7$ です。  |
| ステップ 3 | end                                   | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 4 | show mls qos maps dscp-to-cos         | 設定を確認します。   |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config    | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos dscp-cos グローバル コンフィギュレーション コマンドを 使用します。

次に、DSCP 値 0、8、16、24、32、40、48、および 50 を CoS 値 0 にマッピングして、マップを表示 する例を示します。

Switch(config) # mls qos map dscp-cos 0 8 16 24 32 40 48 50 to 0 Switch(config) # end

Switch# show mls qos maps dscp-cos Dscp-cos map: d1: d20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0 : 1 : 01 01 01 01 01 01 00 02 02 02 02 02 02 02 00 03 03 03 03 03 03 2 : 3 : 03 03 00 04 04 04 04 04 04 04 04 00 05 05 05 05 05 05 05 00 06 4 : 5: 00 06 06 06 06 06 07 07 07 07 6 : 07 07 07 07

(注)

上記の DSCP/CoS マップでは、CoS 値が表形式で示されています。d1 列は DSCP の最上位桁、d2 行 は DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交点にある値が CoS 値です。たとえば、この DSCP/CoS マップでは、DSCP 値が 08 の場合、対応する CoS 値は 0 です。

#### DSCP/DSCP 変換マップの設定

2 つの QoS ドメインで異なる DSCP 定義が使用されている場合は、一方のドメインの一連の DSCP 値 を変換して、もう一方のドメインの定義に一致させる DSCP/DSCP 変換マップを使用します。 DSCP/DSCP 変換マップは、QoS 管理ドメインの境界にある受信ポート適用します(入力変換)。

入力変換により、パケットの DSCP 値が新しい DSCP 値で上書きされ、QoS はこの新しい値を使用し てパケットを処理します。スイッチは新しい DSCP 値を使用して、ポートからパケットを送信します。

1 つの入力ポートに複数の DSCP/DSCP 変換マップを設定できます。デフォルトの DSCP/DSCP 変換 マップは、着信 DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする空のマップです。

DSCP/DSCP 変換マップを変更するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド  | 目的  |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | <b>mls qos map dscp-mutation</b><br><i>dscp-mutation-name in-dscp</i> <b>to</b> <i>out-dscp</i> | DSCP/DSCP 変換マップを変更します。  |
|        |   | <ul> <li>dscp-mutation-name には、変換マップ名を入力します。新しい名前を指定することにより、複数のマップを作成できます。</li> </ul> |
|        |   | <ul> <li><i>in-dscp</i>には、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区切って入力します。さらに、toキーワードを入力します。</li> </ul> |
|        |   | • <i>out-dscp</i> には、DSCP 値を 1 つ入力します。  |
|        |   | DSCP の範囲は 0 ~ 63 です。  |
| ステップ 3 | interface interface-id  | マップを適用するポートを指定し、インターフェイス コンフィ<br>ギュレーション モードを開始します。                                   |
|        |   | 指定できるインターフェイスとして、物理ポートも含まれます。   |
| ステップ 4 | mls qos trust dscp  | DSCP trusted ポートとして入力ポートを設定します。デフォルト<br>では、ポートは trusted ではありません。                      |
| ステップ 5 | mls qos dscp-mutation   | 指定された DSCP trusted 入力ポートにマップを適用します。   |
|        | dscp-mutation-name  | <i>dscp-mutation-name</i> には、ステップ 2 で指定した変換マップ名を<br>入力します。                            |
| ステップ 6 | end   | 特権 EXEC モードに戻ります。   |

|        | コマンド                               | 目的                              |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| ステップ 7 | show mls qos maps dscp-mutation    | 設定を確認します。                       |
| ステップ 8 | copy running-config startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。 |

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos dscp-mutation *dscp-mutation-name* グローバル コンフィ ギュレーション コマンドを使用します。

次に、DSCP/DSCP 変換マップを定義する例を示します。明示的に設定されていないすべてのエントリ は変更されません(空のマップで指定された値のままです)。

```
Switch (config) # mls qos map dscp-mutation mutation1 1 2 3 4 5 6 7 to 0
Switch(config) # mls qos map dscp-mutation mutation1 8 9 10 11 12 13 to 10
Switch (config) # mls qos map dscp-mutation mutation1 20 21 22 to 20
Switch (config) # mls qos map dscp-mutation mutation1 30 31 32 33 34 to 30
Switch(config) # interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if) # mls qos trust dscp
Switch(config-if) # mls qos dscp-mutation mutation1
Switch(config-if) # end
Switch# show mls qos maps dscp-mutation mutation1
Dscp-dscp mutation map:
  mutation1:
     d1: d20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
     0:
          00 00 00 00 00 00 00 00 10 10
     1 :
            10 10 10 10 14 15 16 17 18 19
     2 :
            20 20 20 23 24 25 26 27 28 29
            30 30 30 30 30 35 36 37 38 39
      3 :
             40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      4 :
      5 :
             50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      6 :
             60 61 62 63
```

(注)

上記の DSCP/DSCP 変換マップでは、変換される値が表形式で示されています。d1 列は元の DSCP の 最上位桁、d2 行は元の DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交点の値が、変換される値です。た とえば、DSCP 値が 12 の場合、対応する変換される値は 10 です。

## 入力キューの特性の設定

ネットワークおよび QoS ソリューションの複雑さに応じて、次に示す作業をすべて実行しなければならない場合があります。次の特性を決定する必要があります。

- 各キューに(DSCP 値または CoS 値によって)割り当てるパケット
- 各キューに適用されるドロップしきい値、および各しきい値にマッピングされる CoS または DSCP 値
- 各キュー間に割り当てられる空きバッファスペースの量
- 各キュー間に割り当てられる使用可能な帯域幅の量
- ハイ プライオリティを設定する必要があるトラフィック(音声など)の有無

ここでは、次の設定情報について説明します。

- 「入力キューへの DSCP または CoS 値のマッピングおよび WTD しきい値の設定」(P.33-62)(任意)
- 「入力キュー間のバッファスペースの割り当て」(P.33-64)(任意)
- 「入力キュー間の帯域幅の割り当て」(P.33-65)(任意)
- 「入力プライオリティキューの設定」(P.33-66)(任意)

#### 入力キューへの DSCP または CoS 値のマッピングおよび WTD しきい値の設定

トラフィックにプライオリティを設定するには、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の キューに格納し、より低いプライオリティを持つパケットが廃棄されるようにキューのしきい値を調整 します。

DSCP または CoS 値を入力キューにマッピングして、WTD しきい値を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド   | 目的   |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | mls qos srr-queue input<br>dscp-map queue queue-id<br>threshold threshold-id         | DSCP または CoS 値を入力キューおよびしきい値 ID にマッピングします。<br>デフォルトでは DSCP 値 0 ~ 39 および 48 ~ 63 はキュー 1 およびしき  |
|        | dscp1dscp8<br>または  | い値 1 にマッピングされます。 DSCP 値 40 ~ 47 はキュー 2 およびしきい 値 1 にマッピングされます。                                |
|        | mls qos srr-queue input cos-map<br>queue queue-id threshold<br>threshold-id cos1cos8 | デフォルトでは、CoS 値 0 ~ 4、6、および 7 はキュー 1 およびしきい値 1 にマッピングされます。CoS 値 5 はキュー 2 およびしきい値 1 にマッピングされます。 |
|        |  | <ul> <li>queue-id に指定できる範囲は、1~2です。</li> </ul>  |
|        |  | <ul> <li>threshold-id の範囲は、1~3です。3の廃棄の割合は定義済みであり、キューフルステートに設定されます。</li> </ul>                |
|        |  | <ul> <li><i>dscp1dscp8</i>には、最大8つの値をスペースで区切って入力します。<br/>指定できる範囲は0~63です。</li> </ul>           |
|        |  | <ul> <li>cos1cos8 には、最大 8 つの値をスペースで区切って入力します。指<br/>定できる範囲は0~7です。</li> </ul>                  |

|        | コマンド  | 目的  |
|--------|---|---|
| ステップ 3 | <b>mls qos srr-queue input threshold</b><br><i>queue-id threshold-percentage1</i><br><i>threshold-percentage2</i> | 入力キューに 2 つの WTD しきい値の割合(しきい値 1 および 2 用)を割<br>り当てます。デフォルトでは、両方のしきい値が 100% に設定されていま<br>す。   |
|        |   | <ul> <li>queue-id に指定できる範囲は、1~2です。</li> </ul>   |
|        |   | <ul> <li>threshold-percentage1 threshold-percentage2 の範囲は、1~100 で<br/>す。各値はスペースで区切ります。</li> </ul>   |
|        |   | 各しきい値は、キューに割り当てられたキュー記述子の総数の割合です。   |
| ステップ 4 | end   | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 5 | show mls qos maps   | 設定を確認します。   |
|        |   | DSCP 入力キューしきい値マップは、表形式で表示されます。d1 列は<br>DSCP 値の最上位桁、d2 行は DSCP 値の最下位桁を示します。d1 および<br>d2 値の交点がキュー ID およびしきい値 ID です。たとえば、キュー 2 お<br>よびしきい値 1 (02-01) のようになります。 |
|        |   | CoS 入力キューしきい値マップでは、先頭行に CoS 値、2 番めの行に対応<br>するキュー ID およびしきい値 ID が示されます。たとえば、キュー 2 およ<br>びしきい値 2 (2-2) のようになります。  |
| ステップ 6 | copy running-config<br>startup-config   | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

デフォルトの CoS 入力キューしきい値マップまたはデフォルトの DSCP 入力キューしきい値マップに 戻すには、no mls qos srr-queue input cos-map、または no mls qos srr-queue input dscp-map グロー バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトの WTD しきい値の割合に戻すには、 no mls qos srr-queue input threshold *queue-id* グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し ます。

次に、DSCP 値 0 ~ 6 を、入力キュー 1 およびしきい値 1 (ドロップしきい値が 50%) にマッピングする例を示します。DSCP 値 20 ~ 26 は、入力キュー 1 およびしきい値 2 (ドロップしきい値が 70%) にマッピングされます。

Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3 4 5 6 Switch(config) # mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 20 21 22 23 24 25 26 Switch(config) # mls qos srr-queue input threshold 1 50 70

この例では、50%の WTD しきい値が DSCP 値  $(0 \sim 6)$  に割り当てられており、70%の WTD しき い値が割り当てられた DSCP 値  $(20 \sim 26)$  よりも先に廃棄されます。

### 入力キュー間のバッファ スペースの割り当て

2 つのキュー間で入力バッファを分割する比率を定義します(スペース量を割り当てます)。バッファ 割り当てと帯域幅割り当てにより、パケットが廃棄される前にバッファに格納できるデータ量が制御さ れます。

入力キュー間にバッファを割り当てるには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は 任意です。

|        | コマンド                               | 目的  |
|--------|------------------------------------|---|
| ステップ 1 | configure terminal                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                      |
| ステップ 2 | mls qos srr-queue input buffers    | 入力キュー間にバッファを割り当てます。   |
|        | percentage1 percentage2            | デフォルトでは、バッファの 90% がキュー 1 に、残りの 10% が<br>キュー 2 に割り当てられます。          |
|        |                                    | <i>percentagel percentage2</i> の範囲は、0 ~ 100 です。各値はスペースで<br>区切ります。 |
|        |                                    | キューが着信バースト トラフィックをすべて処理できるように、<br>バッファを割り当てる必要があります。              |
| ステップ 3 | end                                | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 4 | show mls qos interface buffer      | 設定を確認します。   |
|        | または                                |   |
|        | show mls qos input-queue           |   |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。                                   |

デフォルトの設定に戻すには、no mls qos srr-queue input buffers グローバル コンフィギュレーショ ン コマンドを使用します。

次に、バッファ スペースの 60% を入力キュー 1 に、40% を入力キュー 2 に割り当てる例を示します。 Switch(config)# mls qos srr-queue input buffers 60 40

#### 入力キュー間の帯域幅の割り当て

入力キュー間に割り当てられる使用可能な帯域幅の量を指定する必要があります。重みの比率は、 SRR スケジューラが各キューからパケットを送信する頻度の比率です。帯域幅割り当てとバッファ割 り当てにより、パケットが廃棄される前にバッファに格納できるデータ量を制御できます。入力キュー で SRR が動作するのは、共有モードの場合のみです。

入力キュー間に帯域幅を割り当てるには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド   | 目的   |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | configure terminal                                   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | mls qos srr-queue input bandwidth<br>weight1 weight2 | 入力キューに共有ラウンド ロビン重みを割り当てます。   |
|        |  | weightl およびweight2のデフォルト設定は4です(帯域幅の 1/2 が 2<br>つのキューで等しく共有されます)。   |
|        |  | weightl および weight2 の範囲は、1 ~ 100 です。各値はスペースで<br>区切ります。   |
|        |  | SRR は mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth<br>weight グローバル コンフィギュレーション コマンドの bandwidth<br>キーワードで指定された設定済みの重みに従って、プライオリティ<br>キューを処理します。次に、SRR は mls qos srr-queue input<br>bandwidth weight1 weight2 グローバル コンフィギュレーション コマ<br>ンドによって設定された重みに従い、残りの帯域幅を両方の入力<br>キューと共有し、キューを処理します。詳細については、「入力プラ<br>イオリティ キューの設定」(P.33-66) を参照してください。 |
| ステップ 3 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 4 | show mls qos interface queueing                      | 設定を確認します。  |
|        | または  |  |
|        | show mls qos input-queue                             |  |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config                   | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

デフォルトの設定に戻すには、no mls qos srr-queue input bandwidth グローバル コンフィギュレー ション コマンドを使用します。

次に、キューに入力帯域幅を割り当てる例を示します。プライオリティキューはディセーブルです。 キュー1に割り当てられた共有帯域幅の比率は25/(25+75)、キュー2の比率は75/(25+75)です。

Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 2 bandwidth 0
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 25 75

## 入力プライオリティ キューの設定

プライオリティキューは、迅速な処理が必要なトラフィック(遅延およびジッタを最小に抑える必要のある音声トラフィックなど)にのみ使用します。

プライオリティキューは、オーバーサブスクライブリングに激しいネットワークトラフィックが発生 している状況で(バックプレーンが伝達できるトラフィックよりも多くのトラフィックが発生し、 キューがいっぱいになって、フレームが廃棄されている場合)、遅延およびジッタを軽減するように帯 域幅の一部が保証されています。

SRR は mls qos srr-queue input priority-queue *queue-id* bandwidth *weight* グローバル コンフィギュ レーション コマンドの bandwidth キーワードで指定された設定済みの重みに従って、プライオリティ キューを処理します。次に、SRR は mls qos srr-queue input bandwidth *weight1 weight2* グローバル コンフィギュレーション コマンドによって設定された重みに従い、残りの帯域幅を両方の入力キュー と共有し、キューを処理します。

プライオリティ キューを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド  | 目的   |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | configure terminal  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | mls qos srr-queue input<br>priority-queue <i>queue-id</i> bandwidth | キューをプライオリティ キューとして割り当て、内部リングが輻輳<br>している場合にリングの帯域幅を保証します。   |
|        | weight  | デフォルトのプライオリティ キューはキュー 2 です。このキューに<br>は帯域幅の 10% が割り当てられています。  |
|        |   | <ul> <li>queue-id に指定できる範囲は、1~2です。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li>bandwidth weightには、内部リングの帯域幅に対する割合を割<br/>り当てます。指定できる範囲は0~40です。値が大きい場合は<br/>リング全体に影響が及び、パフォーマンスが低下することがある<br/>ため、保証できる帯域幅は制限されています。</li> </ul> |
| ステップ 3 | end   | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 4 | show mls qos interface queueing                                     | 設定を確認します。  |
|        | または   |  |
|        | show mls qos input-queue  |  |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config                                  | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

デフォルト設定に戻すには、no mls qos srr-queue input priority-queue *queue-id* グローバル コンフィ ギュレーション コマンドを使用します。プライオリティ キューイングをディセーブルにするには、帯 域幅の重みを 0 に設定します。たとえば、mls qos srr-queue input priority-queue *queue-id* bandwidth 0 を入力します。

次に、キューに入力帯域幅を割り当てる例を示します。キュー1は、帯域幅の10%が割り当てられて いるプライオリティキューです。キュー1および2に割り当てられている帯域幅比率は4/(4+4)です。 SRR は、10%の帯域幅が設定されたキュー1(プライオリティキュー)を最初に処理します。次に、 SRR は残りの90%の帯域幅をキュー1と2にそれぞれ45%ずつ割り当てて、各キューで等しく共有 します。

Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 1 bandwidth 10
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 4 4

## 出力キューの特性の設定

ネットワークおよび QoS ソリューションの複雑さに応じて、次に示す作業をすべて実行しなければならない場合があります。次の特性を決定する必要があります。

- DSCP 値または CoS 値によって各キューおよびしきい値 ID にマッピングされるパケット
- キューセット(ポートごとの4つの出力キュー)に適用されるドロップしきい値の割合、およびトラフィックタイプに必要なメモリの確保量および最大メモリ
- キューセットに割り当てる固定バッファスペースの量
- ポートの帯域幅に関するレート制限の必要性
- 出力キューの処理頻度、および使用する技術(シェーピング、共有、または両方)

ここでは、次の設定情報について説明します。

- 「設定時の注意事項」(P.33-67)
- 「出力キューセットに対するバッファスペースの割り当ておよび WTD しきい値の設定」(P.33-68) (任意)
- 「出力キューおよび ID への DSCP または CoS 値のマッピング」(P.33-70)(任意)
- 「出力キューでの SRR シェーピング重みの設定」(P.33-71)(任意)
- 「出力キューでの SRR 共有重みの設定」(P.33-72)(任意)
- 「出力緊急キューの設定」(P.33-73)(任意)
- 「出力インターフェイスの帯域幅の制限」(P.33-74)(任意)

#### 設定時の注意事項

緊急キューをイネーブルにする、または SRR の重みに基づいて出力キューを処理する場合は、次の注 意事項に従ってください。

- 出力緊急キューがイネーブルの場合、キュー1に対応する SRR シェーピング重みおよび共有重み は上書きされます。
- 出力緊急キューがディセーブルで、SRR シェーピング重みおよび共有重みが設定されている場合、 シェーピングモードはキュー1の共有モードを無効にし、SRR はこのキューをシェーピングモー ドで処理します。
- 出力緊急キューがディセーブルで、SRR シェーピング重みが設定されていない場合、SRR はこの キューを共有モードで処理します。

## 出力キューセットに対するバッファ スペースの割り当ておよび WTD しきい値の設定

バッファのアベイラビリティの保証、WTD の設定、およびキューセットの最大割り当ての設定を行う には、**mls qos queue-set output** *qset-id* **threshold** *queue-id drop-threshold1 drop-threshold2 reserved-threshold maximum-threshold* グローバル コンフィギュレーション コマンド を使用します。

各しきい値はキューに割り当てられたバッファの割合です。このパーセント値を指定するには、mls qos queue-set output *qset-id* buffers *allocation1* ... *allocation4* グローバル コンフィギュレーション コ マンドを使用します。キューは WTD を使用して、トラフィック クラスごとに異なる廃棄割合をサ ポートします。

(注)

ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となるの は、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリューショ ンを満たしていない場合のみです。

メモリ割り当てを設定し、キューセットのを廃棄するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド  | 目的   |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | configure terminal  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | mls qos queue-set output <i>qset-id</i> buffers allocation1 allocation4 | キューセットにバッファを割り当てます。<br>デフォルトでは、すべての割り当て値は4つのキューに均等にマッピ<br>ングされます(25、25、25、25)。各キューにはバッファスペースの<br>1/4 が割り当てられます。  |
|        |   | <ul> <li><i>qset-id</i>には、キューセットの ID を入力します。指定できる範囲は1~2です。各ポートはキューセットに属し、キューセットでは、ポートごとに4つの出力キューの特性がすべて定義されます。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li>allocation1 allocation4 には、キューセット内のキューごとに<br/>1 つずつ、合計4 つのパーセントを指定します。allocation1、<br/>allocation3、allocation4 の場合、使用可能な範囲は0~99 で<br/>す。allocation2 の場合、使用可能な範囲は1~100 です(CPU<br/>バッファを含む)。</li> </ul> |
|        |   | トラフィックの重要性に従ってバッファを割り当てます。たとえば、<br>プライオリティが最も高いトラフィックを格納するキューに、大きな<br>割合のバッファを割り当てます。  |

|        | コマンド  | 目的   |
|--------|---|--|
| ステップ 3 | mls qos queue-set output <i>qset-id</i><br>threshold <i>queue-id drop-threshold1</i><br><i>drop-threshold2 reserved-threshold</i><br><i>maximum-threshold</i> | WTD を設定し、バッファのアベイラビリティを保証し、キューセット(ポートごとに 4 つの出力キュー)の最大メモリ割り当てを設定します。   |
|        |   | デフォルトでは、キュー1、3、および4のWTDは100%に設定さ<br>れています。キュー2のWTDは200%に設定されています。キュー<br>1、2、3、および4の専用は50%に設定されています。すべての<br>キューの最大は400%に設定されています。                                 |
|        |   | <ul> <li><i>qset-id</i>には、ステップ2で指定したキューセットの ID を入力します。指定できる範囲は1~2です。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li>queue-id には、コマンドの実行対象となるキューセット内の特定のキューを入力します。指定できる範囲は1~4です。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li><i>drop-threshold1 drop-threshold2</i> には、キューの割り当てメモリの割合として表される 2 つの WTD を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 3200% です。</li> </ul>                                       |
|        |   | <ul> <li>reserved-threshold には、割り当てメモリの割合として表される<br/>キューに保証(確保)されるメモリ サイズを入力します。指定で<br/>きる範囲は1~100%です。</li> </ul>  |
|        |   | <ul> <li>maximum-threshold を指定すると、いっぱいになったキューが確保量を超えるバッファを取得できるようになります。この値は、<br/>共通プールが空でない場合に、パケットが廃棄されるまでキューが使用できるメモリの最大値です。指定できる範囲は1~<br/>3200%です。</li> </ul> |
| ステップ 4 | interface interface-id  | 発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイス コンフィ<br>ギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 5 | queue-set qset-id   | キューセットにポートをマッピングします。   |
|        |   | <i>qset-id</i> には、ステップ 2 で指定したキューセットの ID を入力しま<br>す。指定できる範囲は 1 ~ 2 です。デフォルトは 1 です。   |
| ステップ 6 | end   | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 7 | show mls qos interface [interface-id] buffers   | 設定を確認します。  |
| ステップ 8 | copy running-config startup-config  | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

デフォルトの設定に戻すには、no mls qos queue-set output *qset-id* buffers グローバル コンフィギュ レーション コマンドを使用します。デフォルトの WTD の割合に戻すには、no mls qos queue-set output *qset-id* threshold [*queue-id*] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートをキューセット2 にマッピングする例を示します。出力キュー1にはバッファスペースの40%、出力キュー2、3、および4には20%が割り当てられます。キュー2の廃棄は割り当てメモリの40および60%に設定され、割り当てメモリの100%が保証(確保)され、パケットが廃棄されるまでこのキューが使用できる最大メモリが200%に設定されます。

Switch(config) # mls qos queue-set output 2 buffers 40 20 20 20
Switch(config) # mls qos queue-set output 2 threshold 2 40 60 100 200
Switch(config) # interface gigabitethernet0/1
lSwitch(config-if) # queue-set 2

#### 出力キューおよび ID への DSCP または CoS 値のマッピング

トラフィックにプライオリティを設定するには、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の キューに格納し、より低いプライオリティを持つパケットが廃棄されるようにキューのを調整します。

(注)

ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となるのは、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリューションを満たしていない場合のみです。

DSCP または CoS 値を出力キューおよび ID にマッピングするには、特権 EXEC モードで次の手順を 実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド   | 目的  |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | <b>mls qos srr-queue output dscp-map</b><br><b>queue</b> <i>queue-id</i> <b>threshold</b> <i>threshold-id</i><br><i>dscp1dscp8</i> | DSCP または CoS 値を出力キューおよびしきい値 ID にマッピングします。   |
|        | または<br>mls qos srr-queue output cos-map<br>queue <i>queue-id</i> threshold <i>threshold-id</i>                                     | DSCP 値 16 ~ 31 はキュー 3 およびしきい値 1 に、DSCP 値 32 ~ 39<br>および 48 ~ 63 はキュー 4 およびしきい値 1 に、DSCP 値 40 ~ 47<br>はキュー 1 およびしきい値 1 にマッピングされます。                             |
|        | cos1cos8   | デフォルトでは、CoS 値 0 および 1 はキュー 2 およびしきい値 1 に、<br>CoS 値 2 および 3 はキュー 3 およびしきい値 1 に、CoS 値 4、6、お<br>よび 7 はキュー 4 およびしきい値 1 に、CoS 値 5 はキュー 1 および<br>しきい値 1 にマッピングされます。 |
|        |  | <ul> <li>queue-id に指定できる範囲は、1~4です。</li> </ul>   |
|        |  | <ul> <li>threshold-id の範囲は、1~3です。3の廃棄の割合は定義済みであり、キューフルステートに設定されます。</li> </ul>   |
|        |  | <ul> <li><i>dscp1dscp8</i>には、最大8つの値をスペースで区切って入力します。指定できる範囲は0~63です。</li> </ul>   |
|        |  | <ul> <li>cos1cos8 には、最大8つの値をスペースで区切って入力します。指定できる範囲は0~7です。</li> </ul>  |
| ステップ 3 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 4 | show mls qos maps  | 設定を確認します。   |
|        |  | DSCP 出力キューしきい値マップは、表形式で表示されます。d1 列<br>は DSCP 値の最上位桁、d2 行は DSCP 値の最下位桁を示します。d1<br>および d2 値の交点がキュー ID およびしきい値 ID です。たとえば、<br>キュー 2 およびしきい値 1 (02-01) のようになります。  |
|        |  | CoS 出力キューしきい値マップでは、先頭行に CoS 値、2 番めの行<br>に対応するキュー ID およびしきい値 ID が示されます。たとえば、<br>キュー 2 およびしきい値 2(2-2)のようになります。  |
| ステップ 5 | copy running-config startup-config   | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

デフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップまたはデフォルトの CoS 出力キューしきい値マップに 戻すには、no mls qos srr-queue output dscp-map または no mls qos srr-queue output cos-map グ ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、DSCP 値 10 および 11 を出力キュー 1 およびしきい値 2 にマッピングする例を示します。

Switch(config) # mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 2 10 11

#### 出力キューでの SRR シェーピング重みの設定

各キューに割り当てられる使用可能な帯域幅の量を指定できます。重みの比率は、SRR スケジューラ が各キューからパケットを送信する頻度の比率です。

出力キューにシェーピング重み、共有重み、またはその両方を設定できます。バースト性のあるトラフィックを平滑化したり、出力をより滑らかにしたりするには、シェーピングを使用します。シェーピング重みの詳細については、「SRR のシェーピングおよび共有」(P.33-14)を参照してください。共有重みの詳細については、「出力キューでの SRR 共有重みの設定」(P.33-72)を参照してください。

ポートにマッピングされた4つの出力キューにシェーピング重みを割り当てて、帯域幅のシェーピング をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        |  | 84   |
|--------|--|--|
|        | コイント   | 日町   |
| ステップ 1 | configure terminal                           | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 2 | interface interface-id                       | 発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイス コンフィ<br>ギュレーション モードを開始します。   |
| ステップ 3 | srr-queue bandwidth shape weight1            | 出力キューに SRR 重みを割り当てます。  |
|        | weight2 weight3 weight4                      | デフォルトでは、weight1 は 25、weight2、weight3、および weight4 は $0$ に設定されています。これらのキューは共有モードです。  |
|        |  | weight1 weight2 weight3 weight4 には、シェーピングされるポートの<br>割合を制御する重みを入力します。このキューのシェーピング帯域幅<br>は、インバース比率( $1$ /weight)によって制御されます。各値はス<br>ペースで区切ります。指定できる範囲は $0 \sim 65535$ です。   |
|        |  | 重み0を設定した場合は、対応するキューが共有モードで動作しま<br>す。srr-queue bandwidth shape コマンドで指定された重みは無視さ<br>れます。srr-queue bandwidth share インターフェイス コンフィギュ<br>レーション コマンドで各キューに指定された重みが有効になります。<br>シェーピングおよび共有の両方に対して同じキューセットのキューを<br>設定した場合は、必ず番号が最も小さいキューにシェーピングを設定<br>してください。 |
|        |  | シェーピング モードは共有モードより優先されます。  |
| ステップ 4 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。  |
| ステップ 5 | show mls qos interface interface-id queueing | 設定を確認します。  |
| ステップ 6 | copy running-config startup-config           | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。  |

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth shape インターフェイス コンフィギュレー ション コマンドを使用します。 次に、キュー1に帯域幅のシェーピングを設定する例を示します。キュー2、3、および4の重み比率 は0に設定されているため、これらのキューは共有モードで動作します。キュー1の帯域幅の重みは 1/8(12.5%)です。

Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 8 0 0 0

#### 出力キューでの SRR 共有重みの設定

共有モードでは、各キューは設定された重みに従って帯域幅を共有します。帯域幅に対してはこのレベ ルが保証されますが、このレベルに限定されるわけではありません。たとえば、特定のキューが空であ り、リンクを共有する必要がない場合、残りのキューは未使用の帯域幅を使用して、共有ができます。 共有の場合、キューからパケットを取り出す頻度は重みの比率によって制御されます。重みの絶対値は 関係ありません。

(注)

ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となるの は、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリューショ ンを満たしていない場合のみです。

ポートにマッピングされた4つの出力キューに共有重みを割り当てて、帯域幅の共有をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド   | 目的  |
|--------|--|---|
| ステップ 1 | configure terminal                           | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | interface interface-id                       | 発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイス コンフィ<br>ギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 3 | srr-queue bandwidth share weight1            | 出力キューに SRR 重みを割り当てます。   |
|        | weight2 weight3 weight4                      | デフォルトでは、4 つの重みがすべて 25 です(各キューに帯域幅の<br>1/4 が割り当てられています)。   |
|        |  | weight1 weight2 weight3 weight4 には、SRR スケジューラがパケットを送信する頻度の比率を制御する重みを入力します。各値はスペースで区切ります。指定できる範囲は $1 \sim 255$ です。 |
| ステップ 4 | end  | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 5 | show mls qos interface interface-id queueing | 設定を確認します。   |
| ステップ 6 | copy running-config startup-config           | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth share インターフェイス コンフィギュレー ション コマンドを使用します。

次に、出力ポートで稼動している SRR スケジューラの重み比率を設定する例を示します。4 つの キューが使用され、共有モードで各キューに割り当てられる帯域幅の比率は、キュー1、2、3、および 4 に対して 1/(1+2+3+4)、2/(1+2+3+4)、3/(1+2+3+4)、および 4/(1+2+3+4) になります (それぞれ、10、20、30、および 40%)。つまり、キュー4の帯域幅はキュー1の4倍、キュー2の2 倍、キュー3の約1.3倍です。

Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 1 2 3 4
## 出力緊急キューの設定

出力緊急キューにパケットを入れることにより、特定のパケットのプライオリティを他のすべてのパ ケットより高く設定できます。SRR は、このキューが空になるまで処理してから他のキューを処理し ます。

出力緊急キューをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド                               | 目的  |
|--------|------------------------------------|---|
| ステップ 1 | configure terminal                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。  |
| ステップ 2 | mls qos                            | スイッチ上で QoS をイネーブルにします。  |
| ステップ 3 | interface interface-id             | 出力ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション<br>モードを開始します。  |
| ステップ 4 | priority-queue out                 | デフォルトでディセーブルに設定されている出力緊急キューをイネー<br>ブルにします。  |
|        |                                    | このコマンドを設定すると、SRR に参加するキューは1つ少なくなるため、SRR 重みおよびキュー サイズの比率が影響を受けます。つまり、 <i>srr-queue bandwidth shape</i> または <b>srr-queue bandwidth share</b> コマンドの weight1 が無視されます(比率計算に使用されません)。 |
| ステップ 5 | end                                | 特権 EXEC モードに戻ります。   |
| ステップ 6 | show running-config                | 設定を確認します。   |
| ステップ 7 | copy running-config startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。   |

出力緊急キューをディセーブルにするには、no priority-queue out インターフェイス コンフィギュ レーション コマンドを使用します。

次に、SRR 重みが設定されている場合に出力緊急キューをイネーブルにする例を示します。出力緊急 キューは、設定済みの SRR 重みよりも優先されます。

Switch(config) # interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if) # srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Switch(config-if) # srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Switch(config-if) # priority-queue out
Switch(config-if) # end

## 出力インターフェイスの帯域幅の制限

出力ポートの帯域幅は制限できます。たとえば、カスタマーが高速リンクの一部しか費用を負担しない 場合は、帯域幅をその量に制限できます。

(注)

ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となるの は、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリューショ ンを満たしていない場合のみです。

出力ポートの帯域幅を制限するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

|        | コマンド  | 目的  |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | configure terminal  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                        |
| ステップ 2 | interface interface-id                                    | レートを制限するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュ<br>レーション モードを開始します。 |
| ステップ 3 | srr-queue bandwidth limit weight1                         | ポートの上限となるポート速度の割合を指定します。指定できる範囲は 10 ~ 90 です。        |
|        |   | デフォルトでは、ポートのレートは制限されず、100%に設定されて<br>います。            |
| ステップ 4 | end   | 特権 EXEC モードに戻ります。                                   |
| ステップ 5 | <pre>show mls qos interface [interface-id] queueing</pre> | 設定を確認します。   |
| ステップ 6 | copy running-config startup-config                        | (任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。                     |

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth limit インターフェイス コンフィギュレー ション コマンドを使用します。

次に、ポートの帯域幅を80%に制限する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth limit 80

このコマンドを 80% に設定すると、ポートは該当期間の 20% はアイドルになります。回線レートは接続速度の 80% (800 Mbps) に低下します。ハードウェアは回線レートを増分値 6 で調整するので、これらは厳密な値ではありません。

## 標準 QoS 情報の表示

標準 QoS 情報を表示するには、表 33-15 の特権 EXEC コマンドを1 つまたは複数使用します。

## 表 33-15 標準 QoS 情報を表示するためのコマンド

| コマンド  | 目的   |
|---|--|
| show class-map [class-map-name]   | トラフィックを分類するための一致条件を定義した QoS クラス<br>マップを表示します。  |
| show mls qos  | グローバル QoS コンフィギュレーション情報を表示します。   |
| show mls qos aggregate-policer<br>[aggregate-policer-name]  | 集約ポリサーの設定を表示します。   |
| show mls qos input-queue  | 入力キューの QoS 設定を表示します。   |
| show mls qos interface [ <i>interface-id</i> ] [buffers   policers  <br>queueing   statistics]  | バッファ割り当て、ポリサーが設定されるポート、キューイン<br>グ方式、入出力統計情報など、ポート レベルの QoS 情報が表<br>示されます。  |
| <pre>show mls qos maps [cos-dscp   cos-input-q   cos-output-q<br/>  dscp-cos   dscp-input-q   dscp-mutation<br/>dscp-mutation-name   dscp-output-q   ip-prec-dscp  <br/>policed-dscp]</pre> | QoS マッピング情報を表示します。   |
| show mls qos queue-set [qset-id]  | 出力キューの QoS 設定を表示します。   |
| <pre>show policy-map [policy-map-name [class class-map-name]]</pre>   | 着信トラフィックの分類条件を定義した QoS ポリシー マップ<br>を表示します。   |
|   | <ul> <li>(注) 着信トラフィックの分類情報を表示する場合は、show policy-map interface 特権 EXEC コマンドを使用しな いでください。control-plane および interface キー ワードはサポートされていません。表示される統計情報 は無視してください。</li> </ul> |
| show running-config   include rewrite   | 透過的な DSCP 設定を表示します。  |

■ 標準 QoS 情報の表示