

VMPS の設定

- •機能情報の確認(1ページ)
- VMPS の前提条件 (1 ページ)
- VMPS の制約事項 (2ページ)
- VMPS について (2ページ)
- VMPS の設定方法 (4 ページ)
- VMPS のモニターリング (11 ページ)
- VMPS の設定例 (12 ページ)
- 次の作業 (13 ページ)

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム およびソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。 このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリース のリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検 索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、https://cfnng.cisco.com/に進みます。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

VMPSの前提条件

ダイナミックアクセス ポートとしてポートを設定する前に、VLAN メンバーシップ ポリシー サーバー (VMPS) を設定する必要があります。

ポートをダイナミックアクセス ポートとして設定すると、そのポートに対してスパニングツ リーの PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。PortFast モードにより、ポートをフォ ワーディング ステートに移行させるプロセスが短縮されます。

VMPS クライアントと VMPS サーバーの VTP 管理ドメインは、同じでなければなりません。

VMPS の制約事項

次に、VMPS を設定する際の制約事項を示します。

- IEEE 802.1x ポートをダイナミックアクセス ポートとして設定することはできません。ダイナミックアクセス (VQP) ポートでIEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラーメッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートを変更してダイナミック VLANを割り当てようとしても、エラーメッセージが表示され、VLAN 設定は変更されません。
- トランクポートをダイナミックアクセスポートにすることはできませんが、トランクポートに対して switchport access vlan dynamic インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力することは可能です。その場合、device の設定は維持され、後にアクセスポートとして設定された場合には、その設定が適用されます。ダイナミックアクセス設定を有効にするには、ポート上でトランキングをオフにしておく必要があります。
- ダイナミックアクセスポートをモニターポートにすることはできません。
- セキュアポートをダイナミックアクセスポートにすることはできません。ポートをダイナミックにするには、ポート上でポートセキュリティをディセーブルにしておく必要があります。
- ・プライベート VLAN ポートは、ダイナミックアクセス ポートにできません。
- ダイナミックアクセスポートをEtherChannelグループのメンバにすることはできません。
- ポートチャネルをダイナミックアクセスポートとして設定することはできません。
- VMPS サーバー上に設定された VLAN を音声 VLAN にしないでください。

VMPS について

ダイナミック VLAN 割り当て

VLAN Query Protocol(VQP)は、ダイナミックアクセスポートをサポートする場合に使用します。ダイナミックアクセスポートは VLAN に永続的に割り当てられるのではなく、ポートで認識された MAC(メディア アクセス コントロール)送信元アドレスに基づいて VLAN を割り当てます。未知の MAC アドレスが検出されるたびに、deviceはリモート VLAN メンバーシップ ポリシー サーバー(VMPS)に VQP クエリーを送信します。そのクエリーには、新たに検出された MAC アドレスおよび検出場所のポートが含まれます。VMPS はそのポートのVLAN割り当てで応答します。このdeviceを VMPS サーバーにすることはできませんが、VMPS のクライアントとして機能させ、VQP を介して通信することができます。

クライアント deviceは新しいホストの MAC アドレスを受信するたびに、VMPS に VQP クエ リーを送信します。このクエリーを受信した VMPS は、データベースで MAC アドレスと VLAN のマッピングを検索します。サーバーの応答は、このマッピングと、サーバーがオープンモー ドかセキュア モードかに基づいて行われます。セキュア モードの場合、サーバーは不正なホ ストが検出されると、ポートをシャットダウンします。オープンモードでは、サーバーはホス トに対してポート アクセスを拒否します。

ポートが未割り当ての場合(つまり、VLAN 割り当てがまだ設定されていない場合)、VMPS は次のいずれかの応答を行います。

- そのポートでホストが許可されている場合、VMPSは割り当てられたVLAN名を指定し、 ホストへのアクセスを許可するVLAN割り当て応答をクライアントに送信します。
- そのポートでホストが許可されておらず、なおかつ VMPS がオープン モードの場合、 VMPS はアクセス拒否応答を送信します。
- そのポートで VLAN が許可されておらず、なおかつ VMPS がセキュア モードの場合、 VMPS はポートシャットダウン応答を送信します。

ポートにVLAN割り当てがすでに設定されている場合、VMPSは次のいずれかの応答を行います。

- ・データベース内の VLAN がポート上の現在の VLAN と一致した場合、VMPS は成功応答 を送信し、ホストへのアクセスを許可します。
- データベース内の VLAN がポート上の現在の VLAN と一致せず、なおかつポート上にア クティブ ホストが存在する場合、VMPS は VMPS のセキュア モードに応じて、アクセス 拒否またはポートシャットダウン応答を送信します。

VMPS からアクセス拒否応答を受け取った場合、deviceはそのホスト MAC アドレスとの間の トラフィックを引き続きブロックします。deviceはポート宛てのパケットを引き続きモニター し、新しいホスト アドレスを検出すると VMPS にクエリーを送信します。VMPS からポート シャットダウン応答を受信した場合、deviceはそのポートをディセーブルにします。Network Assistant、CLI (コマンドライン インターフェイス)、または SNMP (簡易ネットワーク管理 プロトコル)を使用して、ポートを手動で再びイネーブルにする必要があります。

ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシップ

ダイナミックアクセスポートが所属できるのは、VLAN ID が1~4094の1つの VLAN だけです。リンクがアクティブになっても、VMPS によって VLAN が割り当てられるまで、device はこのポートとの間のトラフィック転送を行いません。VMPS は、ダイナミックアクセスポートに接続した新しいホストの最初のパケットから送信元 MAC アドレスを受信し、VMPS データベースの VLAN とその MAC アドレスを照合します。

一致した場合、VMPS はそのポートの VLAN 番号を送信します。クライアント deviceがまだ設 定されていない場合、VMPS からトランク ポートで受信した最初の VTP パケットからのドメ イン名を使用します。クライアント deviceがすでに設定されている場合は、クエリパケットに スイッチのドメイン名を含めて VMPS に送信し、VLAN 番号を取得します。VMPS はパケット 内のドメイン名が自身のドメイン名と一致することを確認した後、要求を受け入れ、クライア ントに割り当てられた VLAN 番号を応答します。一致しない場合、(VMPS セキュア モード の設定に応じて)VMPS は要求を拒否するか、ポートをシャットダウンします。 ダイナミックアクセス ポート上で複数のホスト(MAC アドレス)をアクティブにできます が、それらのホストはすべて同じ VLAN に存在する必要があります。ただし、ポート上でア クティブなホスト数が 20 を超えると、VMPS はダイナミックアクセス ポートをシャットダウ ンします。

ダイナミックアクセスポート上でリンクがダウンになると、ポートは切り離された状態に戻り、VLANの所属から外れます。ポート経由でオンラインになるホストはVMPSによってVQP 経由で再チェックされてから、ポートが VLAN に割り当てられます。

ダイナミックアクセスポートは、直接ホスト接続に使用したり、ネットワークに接続したりで きます。device上のポートごとに、最大 20 個の MAC アドレスを使用できます。ダイナミック アクセスポートが一度に所属できる VLAN は 1 つだけですが、VLAN は検出された MAC ア ドレスに基づいて後で変更されることがあります。

デフォルトの VMPS クライアント設定

次の表に、クライアント スイッチ上のデフォルトの VMPS およびダイナミックアクセス ポートの設定を記載します。

表 1: VMPS クライアントおよびダイナミックアクセス ポートのデフォルト設定

機能	デフォルト設定
VMPS ドメイン サーバー	なし
VMPS 再確認インターバル	60 分
VMPS サーバー再試行回数	3
ダイナミックアクセス ポート	未設定

VMPSの設定方法

VMPS の IP アドレスの入力

- - (注) スイッチクラスタに対して VMPS を定義する場合は、コマンドスイッチにこのアドレス を入力する必要があります。

始める前に

スイッチをクライアントとして設定するには、サーバーの IP アドレスを最初に入力する必要 があります。

手順の概要

1. enable

- 2. configure terminal
- **3. vmps server** *ipaddress* **primary**
- 4. vmps server ipaddress
- 5. end
- 6. show vmps
- 7. copy running-config startup-config

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	 パスワードを入力します(要求された場合)。
	スイッチ> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	スイッチ# configure terminal	
ステップ3	vmps server ipaddress primary	プライマリ VMPS サーバーとして機能するdeviceの
	例:	IP アドレスを入力します。
	スイッチ(config)# vmps server 10.1.2.3 primary	
ステップ4	vmps server ipaddress	(任意) セカンダリVMPSサーバーとして機能する
	例:	deviceの IP アドレスを入力します。
	スイッチ(config)# vmps server 10.3.4.5	セカンダリ サーバーのアドレスは、3 つまで入力で きます。
ステップ5	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	スイッチ(config)# end	
ステップ6	show vmps	表示された [VMPS Domain Server] フィールドの設定
	例:	を確認します。
	スイッチ# show vmps	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ7	copy running-config startup-config	(任意)コンフィギュレーションファイルに設定を
	例:	保存します。
	スイッチ# copy running-config startup-config	

VMPS クライアント上のダイナミックアクセス ポートの設定

クラスタメンバーdeviceのポートをダイナミックアクセスポートとして設定する場合には、最 初に rcommand 特権 EXEC コマンドを使用して、そのクラスタメンバー deviceにログインしま す。

始める前に

ダイナミックアクセス ポートを動作させるには、VMPS に IP 接続できなければなりません。 IP 接続が可能かどうかをテストするには、VMPS の IP アドレスに ping を実行し、応答が得ら れるかどうかを確認します。



(注)

インターフェイスをデフォルト設定に戻すには、default interface interface-id インターフェ イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスをデフォルトの スイッチポートモード (dynamic auto) に戻すには、no switchport mode インターフェイ スコンフィギュレーション コマンドを使用します。アクセスモードを device のデフォル ト VLAN にリセットするには、no switchport access vlan インターフェイス コンフィギュ レーション コマンドを使用します。

手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- **3. interface** *interface-id*
- 4. switchport mode access
- 5. switchport access vlan dynamic
- **6**. end
- 7. show interfaces interface-id switchport
- 8. copy running-config startup-config

注意 ダイナミックアクセスポート VLAN メンバーシップはエンドステーション用、またはエンドステーションに接続されたハブ用です。他のスイッチにダイナミックアクセスポートを接続すると、接続が切断されることがあります。

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	•パスワードを入力します(要求された場合)。
	スイッチ> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	スイッチ# configure terminal	
ステップ3	interface interface-id	エンドステーションに接続するdevice ポートを指定
	例:	し、インターフェイスコンフィギュレーションモー ドを開始します。
	スイッチ(config)# interface gigabitethernet 0/1	
ステップ4	switchport mode access	
	例:	
	スイッチ(config-if)# switchport mode access	
ステップ5	switchport access vlan dynamic	ポートをダイナミック VLAN メンバーシップ適格と
	例:	して設定します。
	スイッチ(config-if)# switchport access vlan dynamic	ダイナミックアクセスポートは、エンドステーショ ンに接続されている必要があります。
	end	
	例:	
	スイッチ(config)# end	
ステップ 1	show interfaces interface-id switchport	表示された [Operational Mode] フィールドの設定を 確認します
	例:	ΨΕμυ レ み Υ ₀
	スイッチ# show interfaces gigabitethernet 0/1 switchport	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ8	copy running-config startup-config	(任意)コンフィギュレーションファイルに設定を
	例:	保存します。
	スイッチ# copy running-config startup-config	

VLAN メンバーシップの再確認

このタスクでは、deviceが VMPS から受信したダイナミックアクセス ポート VLAN メンバー シップの割り当てを確認します。

手順の概要

- 1. enable
- 2. vmps reconfirm
- 3. show vmps

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	•パスワードを入力します(要求された場合)。
	スイッチ> enable	
ステップ2	vmps reconfirm	ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシッ
	例:	プを再確認します。
	スイッチ# vmps reconfirm	
ステップ3	show vmps	ダイナミック VLAN 再確認ステータスを確認しま
	例:	す。
	スイッチ# show vmps	

再確認インターバルの変更

VMPSクライアントは、VMPSから受信したVLANメンバーシップ情報を定期的に再確認します。この再確認を行う間隔を分単位で設定できます。

(注) クラスタのメンバ deviceを設定する場合、このパラメータはコマンド deviceの再確認イン ターバルの設定値以上でなければなりません。また、メンバー deviceにログインするに は、最初に rcommand 特権 EXEC コマンドを使用する必要があります。

手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- 3. vmps reconfirm *minutes*
- 4. end
- 5. show vmps
- 6. copy running-config startup-config

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	 パスワードを入力します(要求された場合)。
	スイッチ> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	スイッチ# configure terminal	
ステップ3	vmps reconfirm minutes	ダイナミック VLAN メンバーシップの再確認を行う
	例:	間隔(分)を設定します。指定できる範囲は1~ 120 です。デフォルトは 60 分です。
	スイッチ(config)# vmps reconfirm 90	
ステップ4	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	スイッチ(config)# end	
ステップ5	show vmps	表示された [Reconfirm Interval] フィールドのダイナ
	例:	ミック VLAN の再確認ステータスを確認します。
	スイッチ# show vmps	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ6	copy running-config startup-config	(任意)コンフィギュレーションファイルに設定を
	例:	保存します。
	スイッチ# copy running-config startup-config	

再試行回数の変更

deviceが次のサーバーにクエリーを送信する前に VMPS への接続を試行する回数を変更するに は、次の手順に従います。

手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- **3. vmps retry** *count*
- 4. end
- 5. show vmps
- 6. copy running-config startup-config

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	 パスワードを入力します(要求された場合)。
	スイッチ> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	スイッチ# configure terminal	
ステップ3	vmps retry count	再試行の回数を変更します。指定できる再試行回数
	例:	の範囲は1~10です。デフォルトは3です。
	スイッチ(config)# vmps retry 5	
ステップ4	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	

	コマンドまたはアクション	目的
	スイッチ(config)# end	
ステップ5	show vmps	表示された [Server Retry Count] フィールドの設定を
	例:	確認します。
	スイッチ# show vmps	
ステップ6	copy running-config startup-config	(任意)コンフィギュレーションファイルに設定を
	例:	保存します。
	スイッチ# copy running-config startup-config	

ダイナミックアクセス ポート VLAN メンバーシップのトラブルシュー ティング

問題 VMPS は次の状況でダイナミックアクセス ポートをシャットダウンします。

- 問題 VMPS がセキュア モードであり、なおかつホストのポートへの接続を許可しない場合。VMPS はポートをシャットダウンして、ホストがネットワークに接続できないようにします。
- •問題 ダイナミックアクセス ポート上のアクティブ ホストが 20 を超えた場合。

解決法 ディセーブルになっているダイナミックアクセスポートを再びイネーブルにするには、 no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドに続けて、shutdown インター フェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

VMPS のモニターリング

show vmps 特権 EXEC コマンドを使用して、VMPS に関する情報を表示できます。deviceは VMPS に関する次の情報を表示します。

- VMPS VQP バージョン: VMPS との通信に使用する VQP のバージョン。deviceは VQP バージョン 1 を使用する VMPS にクエリーを送信します。
- ・再確認インターバル: deviceが VLANとMACアドレスの割り当てを再確認する間隔(分)。
- ・サーバー再試行回数: VQP が VMPS にクエリーを再送信する回数。この回数試行しても 応答が得られない場合、deviceはセカンダリ VMPS へのクエリーを開始します。

- VMPS ドメインサーバー:設定されている VLAN メンバーシップポリシーサーバーの IP アドレス。deviceスイッチは*current*と表示されているサーバーにクエリーを送信します。 *primary*と表示されているサーバーは、プライマリサーバーです。
- VMPS 動作:最近の再確認の結果。再確認は、再確認インターバルが経過したときに自動 的に行われますが、vmps reconfirm 特権 EXEC コマンドを入力するか、Network Assistant あるいはSNMPで同等の操作を行うことによって、強制的に再確認することもできます。

次に、show vmps 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。

VMPS の設定例

例:VMPSの設定

図 1: ダイナミック ポート VLAN メンバーシップの構成例

VMPS サーバー スイッチと VMPS クライアント スイッチでダイナミックアクセス ポートを使用するこのネットワークは、次のように設定されます。

- VMPS サーバーと VMPS クライアントは、それぞれ別のスイッチです。
- Catalyst 6500 シリーズのスイッチ A が、プライマリ VMPS サーバーです。
- Catalyst 6500 シリーズのスイッチ C およびスイッチ J が、セカンダリ VMPS サーバーです。
- エンドステーションはクライアント(スイッチB、スイッチI)に接続されています。
- ・データベース コンフィギュレーション ファイルは、IP アドレス 172.20.22.7 の TFTP サー バーに保存されています。



次の作業

次の設定を行えます。

- VTP
- VLAN
- VLAN トランキング
- プライベート VLAN
- •音声 VLAN

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。