

2イベント分類の設定

- •機能情報の確認 (1ページ)
- •2イベント分類について (1ページ)
- •2イベント分類の設定 (2ページ)
- 例:2イベント分類の設定(2ページ)

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム およびソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。 このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリース のリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、 http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

2イベント分類について

クラス4デバイスが検出されると、IOSは、CDPまたはLLDPのネゴシエーションを行うことなく 30W を割り当てます。これは、リンクがアップする前であっても、クラス4の電源デバイスは 30W を得ることを意味します。

また、ハードウェアレベルで、PSEは2イベント分類を行い、これにより、クラス4PDはハードウェアから 30W を供給する PSE の能力を検出し、それ自体を登録することができます。また、CDP/LLDP パケット交換を待つことなく最大 PoE+レベルまで移動できます。

2 イベントがポートで有効になったら、ポートの遮断または開放を手動で行うか、または PD を再度接続して IEEE 検出を再度開始する必要があります。2 イベント分類がポートで有効に なっている場合、クラス4 デバイスの電力バジェット割り当ては 30W です。その他の場合は 15.4W です。

2イベント分類の設定

2イベント分類についてスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	 パスワードを入力します(要求された場合)
	デバイス> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	デバイス# configure terminal	
ステップ3	interface interface-id	設定する物理ポートを指定し、インター
	例:	フェイス コンフィギュレーション モー ドを開始します
	デバイス(config)# interface gigabitethernet2/0/1	
ステップ4	power inline port 2-event	スイッチで2イベント分類を設定しま
	例:	す。
	デバイス(config-if)# power inline port 2-event	
ステップ5	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	デバイス(config-if)# end	

関連トピック

例:2イベント分類の設定(2ページ)

例:2イベント分類の設定

次に、2イベント分類を設定する例を示します。

デバイス> enable デバイス# configure terminal デバイス(config)# interface gigabitethernet2/0/1 デバイス(config-if)# power inline port 2-event デバイス(config-if)# end

関連トピック

2イベント分類の設定 (2ページ)

I