

# サポート情報の表示

この章は、次の内容で構成されています。

・ サポート情報, 1 ページ

## サポート情報

Cisco IMC Supervisorサポートはログを表示してダウンロードする基本、高度なシステム情報が表示されます。また、録音したデバッグを記録し、APIのログをダウンロードします。

### サポート情報の表示

Cisco IMC Supervisor のサポート情報を表示するには、次の手順を使用します。

#### はじめる前に

ポップアップブロッカーが Web ブラウザで無効になっていることを確認します。

#### 手順

ステップ	1	メニューバーで、	[Administration] > [Support Info	ormation] を選択します。
------	---	----------	----------------------------------	-------------------

ステップ2 [Support Information] ウィンドウで、次の情報を表示できます。

#### 表1:システム情報(基本)

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウ	基本情報を表示するには、[System Information (Basic)] を選択
ンリスト	して [Submit] をクリックします。

1

#### 表2:システム情報(詳細)

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウ ンリスト	プロセッサ、メモリ、ディスク情報などの詳細情報を表示す るには、[System Information (Advanced)] を選択して [Submit] をクリックします。

#### 表 3 : View Logs

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウ ンリスト	[Show log] を選択します。
[Show Log] ドロップダウン リス ト	表示するログタイプを選択して、[Show Logs] をクリックします。

#### 表4: すべてのログのダウンロード

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウ ンリスト	[Download All Logs] を選択して [Download] をクリックします。

#### 表 5: デバッグ ログのダウンロード

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウ ンリスト	<ol> <li>[Debug Logging] を選択して [Start Debug Logging] をクリックします。</li> </ol>
	2 停止してログデータをダウンロードするには、[Stop Debug Logging] をクリックして、デバッグのダウンロード リン クをクリックします。

Γ

#### 表 6 : API ロギング

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウ ンリスト	1 [API Logging] を選択して [Start API Logging] をクリックします。
	2 停止してログデータをダウンロードするには、[Stop API Logging]をクリックして、APIデバッグログのダウンロー ドリンクをクリックします。

٦