

# サポート情報の表示

この章は、次の内容で構成されています。

・サポート情報 (1ページ)

## サポート情報

Cisco IMC Supervisor 基本的なシステム情報と、高度なシステム情報を提供し、ログの表示およ びダウンロードをサポートします。また、録音したデバッグを記録し、APIのログをダウンロー ドします。

## サポート情報の表示

Cisco IMC Supervisor のサポート情報を表示するには、次の手順を使用します。

### 始める前に

ポップアップブロッカーが Web ブラウザで無効になっていることを確認します。

手順の概要

- 1. [Administration] > [Support Information] を選択します。
- 2. [Support Information] ウィンドウで、次の情報を表示できます。

手順の詳細

ステップ1 [Administration] > [Support Information] を選択します。

ステップ2 [Support Information] ウィンドウで、次の情報を表示できます。

I

#### 表 1:システム情報(基本)

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウン	基本情報を表示するには、[System Information (Basic)]を選択して
リスト	[Submit] をクリックします。

#### 表 2: システム情報(詳細)

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウン リスト	プロセッサ、メモリ、ディスク情報などの詳細情報を表示するに は、[System Information (Advanced)] を選択して [Submit] をクリック します。

#### 表 3: View Logs

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウン リスト	[Show log] を選択します。
[Show Log] ドロップダウン リスト	表示するログタイプを選択して、[Show Logs] をクリックします。

#### 表 **4**:すべてのログのダウンロード

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウン リスト	[Download All Logs] を選択して [Download] をクリックします。

### 表 **5**: デバッグ ログのダウンロード

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウン リスト	1. [Debug Logging] を選択して [Start Debug Logging] をクリックします。
	<ol> <li>停止してログデータをダウンロードするには、[Stop Debug Logging]をクリックして、デバッグのダウンロードリンクを リックします。</li> </ol>

#### 表 6: API ロギング

フィールド	説明
[Support Information] ドロップダウン リスト	<ol> <li>[API Logging]を選択して [Start API Logging] をクリックします。</li> <li>停止してログデータをダウンロードするには、[Stop API Logging] をクリックして、APIデバッグログのダウンロードリンクをク リックします。</li> </ol>