

I/0 モジュールの管理

この章は、次の項で構成されています。

- Cisco UCS Manager GUI の I/O モジュール管理, 1 ページ
- IO モジュールの認識, 1 ページ
- I/Oモジュールのリセット, 2 ページ
- I/O モジュールの POST 結果の表示, 2 ページ

Cisco UCS Manager GUI の I/O モジュール管理

Cisco UCS Manager GUI によって Cisco UCS ドメインのすべての I/O モジュールを管理およびモニ タできます。

IO モジュールの認識

Cisco UCS Manager Release 2.2(4) には、シャーシ内の特定の IO モジュールを認識する機能が導入 されました。

(注)

この操作では、IOモジュールとその接続先ファブリックとの間に、ネットワーク接続が再構築されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	[Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。	
ステップ2	[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [IO Modules] の順 に展開します。	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	認識させる I/O モジュールを選択します。	
ステップ4	[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。	
ステップ5	[Actions] 領域で [Acknowledge IO Module] をクリックします。	
ステップ 6	[Acknowledge IO Module] 確認ボックスで、[Yes] をクリックします。	

I/O モジュールのリセット

手順

- **ステップ1** [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。
- ステップ2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [IO Modules] の順に展開します。
- **ステップ3** リセットする I/O モジュールをクリックします。
- ステップ4 [Work] ペインで、[General] タブをクリックします。
- **ステップ5** [Actions] 領域で [Reset IO Module] をクリックします。
- **ステップ6** 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

I/O モジュールの POST 結果の表示

I/O モジュールに対する Power On Self-Test プロセスで収集された任意のエラーを表示できます。

手順

ステップ1	[Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。
ステップ2	[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [IO Modules] の順に展開します。
ステップ3	POSTの結果を表示する I/O モジュールを選択します。
ステップ 4	[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。
ステップ5	[Actions] 領域で [View POST Results] をクリックします。 [POST Results] ダイアログボックスに、I/O モジュールの POST の結果が一覧表示されます。
ステップ6	[OK] をクリックして [POST Results] ダイアログボックスを閉じます。