

# オーケストレーション ワークフローの使用

- ラックサーバのオーケストレーションワークフロー, 1 ページ
- ラックサーバのオーケストレーションタスク,1ページ
- ・ サンプル ワークフロー: ラック サーバの電源再投入, 2 ページ

## ラック サーバのオーケストレーション ワークフロー

Cisco UCS Director に用意されているオーケストレーション機能を使用すると、通常は Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) によって管理されるタスクの設定と管理を自動化するワークフローを作成できます。 ラック サーバ プロファイルのラック サーバへの関連付けや、ラックマウントサーバへのvNIC または vHBA の追加などのタスクは、ワークフローでのみ実行できます。 ラック サーバのワークフローの例については、「サンプル ワークフロー: ラック サーバの電源

再投入, (2 ページ)」を参照してください。Cisco UCS Director の Orchestrator に関する詳細は、 『Cisco UCS Director Orchestration Guide』を参照してください。

### ラック サーバのオーケストレーション タスク

Cisco UCS Director のタスク ライブラリには、ワークフローに含めることができるオーケストレー ション タスクが用意されています。

#### オーケストレーションタスクの場所

Cisco IMC オーケストレーション タスクの完全なリストは、ワークフロー デザイナとタスク ライ ブラリで入手できます。タスク ライブラリにはオーケストレーション タスクの説明が含まれま す。Cisco UCS Director の次の場所からアクセスできます。

- 「ポリシー (Policies)]>[オーケストレーション (Orchestration)]>[ワークフロー (Workflows)]
- http://*IP\_address*/app/cloudmgr/onlinedocs/cloupiaTaskLib.html(*IP\_address* はCisco UCS Director の IP アドレスです)。

[ワークフローデザイナ (Workflow Designer)]では、[使用可能なタスク (Available Tasks)]ペインの[物理コンピューティングタスク (Physical Compute Tasks)]>[ラック サーバタスク (Rack Server Tasks)]からこれらのタスクにアクセスして、ワークフローに追加できます。

#### オーケストレーション タスクのタイプ

Cisco IMC オーケストレーション タスクには、次の項目を設定および管理するタスクが含まれます。

- ・CIMC サーバの電源オン/オフ
- ・ ラック サーバの設定
- ・ ラック サーバの設定解除
- ・ ラック サーバの選択

(注)

これらの Cisco IMC オーケストレーション タスクは、Cisco UCS C3260 サーバではサポートさ れなくなりました。

### サンプル ワークフロー: ラック サーバの電源再投入

ラックサーバの複数の設定タスクおよび管理タスクを自動化するワークフローを作成できます。 次のサンプルは、ラックマウントサーバの電源を再投入するワークフローです。[タスクライブラ リ(Task Library)]で各ワークフロー タスクに関する詳細情報を確認できます。

Γ

ワークフロー タスク	入力	出力
CIMC サーバの電源オン/オフ ユーザア ・[ワ 力の Wo ユー サー Iden	ユーザ入力 •[ワークフローのユーザ入 力の管理(Manage Workflow User Inputs)]: ユーザ入力として[CIMC サーバ ID(CIMC Server Identity)]を追加します。	MAC アドレス、VLAN、およ び vHBA の WWPN に関する情 報を含む、サーバ ID。
	<ul> <li>「CIMC サーバ(CIMC Server)]: ユーザがサーバ を選択できるように、</li> <li>[ユーザ入力にマッピング (Map to User Input)]</li> <li>チェックボックスをオン にして、[CIMC サーバ ID (CIMC Server Identity)]</li> <li>に割り当てたラベルを選 択します。</li> </ul>	
	タスク入力: 選択したサーバに 対してそれぞれの電源操作を実 行するように、[電源オフ (Power Off)]、[電源オン (Power On)]、または[リセッ ト(Reset)]を選択します。	

٦

ワークフロー タスク	入力	出力
ラック サーバの設定		サーバプロファイル ID、MAC アドレス、VLAN、および vHBA の WWPN に関する情報 を含む、サーバ ID。

I

Γ

ワークフロー タスク	入力	出力
	ユーザ入力 ・[ワークフローのユーザ入 力の管理(Manage Workflow User Inputs)]: ユーザ入力として[CIMC ラックサーバプロファイ ルセレクタ(CIMC Rack Server Profile Selector)]お よび[CIMC サーバ ID (CIMC Server Identity)] を追加します。	
	・サーバに関連付けるラッ クサーバプロファイルを ユーザが選択できるよう に、[ユーザ入力にマッピ ング (Map to User Input)] チェックボックスをオン にして、[ラックサーバプ ロファイル セレクタ (Rack Server Profile Selector)]に割り当てたラ ベルを選択します。	
	<ul> <li>「ラックサーバの選択 (Select Rack Server)]: ユーザがサーバを選択で きるように、[ユーザ入力 にマッピング(Map to User Input)]チェックボックス をオンにして、[CIMC サーバ ID(CIMC Server Identity)]に割り当てたラ ベルを選択します。</li> </ul>	
	<ul> <li>タスク入力</li> <li>・[ポリシータイプ (Policy Type)]: プロファイルからサーバに適用するポリシーのタイプを選択します。</li> <li>・[ラックサーバプロファイル (Rack Server)</li> </ul>	

٦

ワークフロー タスク	入力	出力
	Profile)]:選択したポリ シー タイプを含むラック サーバ プロファイルを選 択します。	
	<ul> <li>「ラックサーバの選択 (Select Rack Server)]:ポ リシータイプを適用する ラックサーバを選択しま す。プロファイルの選択 したポリシータイプが ラックサーバに適用され ます。</li> </ul>	
ラック サーバの設定解除	<ul> <li>ユーザ入力</li> <li>「ラック サーバの選択 (Select Rack Server)]: ユーザがサーバを選択で きるように、[ユーザ入力 にマッピング (Map to User Input)]チェックボックス をオンにして、[ラック サーバ ID (Rack Server Identity)]に割り当てたラ ベルを選択します。</li> </ul>	サーバ ID。