

インフラストラクチャのトラブルシュート

- •ブレードサーバの破損した BIOS の復旧 (1ページ)
- ラックマウント サーバの破損した BIOS の復旧 (2ページ)

ブレードサーバの破損した BIOS の復旧

時々、サーバの問題により、破損した BIOS の復旧が必要になることがあります。この手順 は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。BIOS の復旧後、サーバは、そのサーバで 実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。BIOS が復旧を必要と していない場合、またはそのサーバではこのオプションが使用できない場合は、このオプショ ンボタンが淡色表示されることがあります。

始める前に

C)

重要 サーバ上で破損している BIOS の復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて いる USB ストレージをすべて取り外します。外部 USB ドライブが vMedia からサーバに取り 付けられた、またはマップされている場合、BIOS の回復に失敗します。

手順

- ステップ1 [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。
- ステップ2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] の順に展開します。
- ステップ3 BIOS を回復させるサーバを選択します。
- ステップ4 [Work] ペインで、[General] タブをクリックします。
- ステップ5 [Actions] 領域の [Recover Server] をクリックします。
- ステップ6 [Recover Server] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
 - a) [Recover Corrupt BIOS] をクリックします。

- (注) このオプションが特定のサーバで使用できない場合、サーバの BIOS を更新およ び起動する手順を実行してください。
- b) [OK] をクリックします。
- ステップ1 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
- ステップ8 [Recover Corrupt BIOS] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
 - a) 次のフィールドに入力します。

名前	説明
[Version To Be Activated] ド	アクティブにするには、ドロップダウンリストからファー
ロップダウン リスト	ムウェア バージョンを選択します。

b) [OK] をクリックします。

ラックマウント サーバの破損した **BIOS** の復旧

時々、サーバの問題により、破損した BIOS の復旧が必要になることがあります。この手順 は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。BIOS の復旧後、サーバは、そのサーバで 実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。BIOS が復旧を必要と していない場合、またはそのサーバではこのオプションが使用できない場合は、このオプショ ンボタンが淡色表示されることがあります。

始める前に



重要 サーバ上で破損している BIOS の復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて いる USB ストレージをすべて取り外します。外部 USB ドライブが vMedia からサーバに取り 付けられた、またはマップされている場合、BIOS の回復に失敗します。

手順

- ステップ1 [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。
- ステップ2 [Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] の順に展開します。
 - (注) Cisco UCS C125 M5 サーバ では、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Enclosures] > [Rack Enclosure rack_enclosure_number] > [Servers] の順に展開します。
- ステップ3 BIOS を回復させるサーバを選択します。
- ステップ4 [Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

- **ステップ5** [Actions] 領域の [Recover Server] をクリックします。
- **ステップ6** [Recover Server] ダイアログボックスで、[Recover Corrupt BIOS] をクリックし、[OK] をクリッ クします。
- ステップ7 確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
- **ステップ8** [Recover Corrupt BIOS] ダイアログボックスで、アクティブにするバージョンを指定し、[OK] をクリックします。

I