

インストール

- 仮想アプライアンスのインストール, 1 ページ
- ・ サービスのアクティブ化, 1 ページ
- アプリケーションへのログイン, 2 ページ

仮想アプライアンスのインストール

Prime Collaboration Provisioning 仮想マシンを展開し、インストールするには、『*Installation Guide for Cisco Business Edition 6000 (Cisco Business Edition 6000 のインストール ガイド)*』を参照して ください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11369/prod_installation_guides_list.html

Prime Collaboration Provisioning アプリケーションを完全にインストールするには約 30 分かかります。

サービスのアクティブ化

Cisco Unified Communications Manager ならびに IM サーバおよび Presence Service サーバと連携する Cisco Prime Collaboration Provisioning の場合は、Cisco AXL Web サービスを両方のサーバでアクティブ化する必要があります。

手順

ステップ1 Cisco Unified Communications Manager でサービスを有効化するには、次のアクションを実行します。

- a) Cisco Unified Communications Manager の Web インターフェイスにログオンします。
- b) [Navigation] > [Cisco Unified Serviceability] に移動し、[Go] をクリックします。
- c) [Tools] > [Service Activation] をクリックします。
- d) サイトの要件に応じて、次のサービスを有効にします。

- Cisco CallManager
- Cisco CTIManager
- Cisco エクステンション モビリティ
- Cisco TFTP
- ・Cisco AXL Web サービス
- Cisco DirSync
- e) [保存 (Save)] をクリックします。
- **ステップ2** 次のアクションを実行し、IM サーバおよびプレゼンス サービスを有効にします。
 - a) IM およびプレゼンスの Web インターフェイスにログオンします。
 - b) 画面右上で [Navigation] > [Cisco Unified IM and Presence Serviceability] に移動し、[Go] をクリッ クします。
 - c) [Tools] > [Service Activation] を選択します。
 - d) サイトの要件に応じて、次のサービスを有効にします。
 - Cisco SIP Proxy
 - Cisco Presence Engine
 - Cisco Sync Agent
 - Cisco AXL Web サービス
 - Cisco XCP Connection Manager
 - Cisco XCP Directory Service
 - Cisco XCP Authentication Service

e) [保存 (Save)] をクリックします。

アプリケーションへのログイン

手順

- **ステップ1** PC でブラウザを開きます。
- **ステップ2** http://<Prime Collaboration IP Address>を入力します。 Prime Collaboration のログインページが表示されます。
- ステップ3 初期設定時に指定したものと同じクレデンシャルを使用し、globaladmin としてログインします。