

セルフケアポータルの管理

- ・セルフケアポータルの概要(1ページ)
- セルフケアポータルへのユーザのアクセスの設定(2ページ)
- ・セルフケアポータルの表示のカスタマイズ (2ページ)

セルフケアポータルの概要

Cisco Unified Communications セルフケアポータルから、電話の機能や設定をカスタマイズし、 制御できます。

管理者は、セルフケアポータルへのアクセスを制御します。また、ユーザがセルフケアポータ ルにアクセスできるように、情報を提供する必要があります。

ユーザーが Cisco Unified Communications セルフケアポータルにアクセスする前に、Cisco Unified Communications Manager Administration を使用してそのユーザーを標準の Cisco Unified Communications Manager エンドユーザグループに追加する必要があります。

エンドユーザには、必ず、セルフケアポータルに関する次の情報を提供してください。

・アプリケーションにアクセスするための URL。 この URL は、次のとおりです。

https://<server_name:portnumber>/ucmuser/(server_name は Web サーバーが インストールされているホスト、portnumber はホストのポート番号です)。

- •アプリケーションにアクセスするためのユーザー ID とデフォルトパスワード。
- ユーザがポータルを使用して実行できるタスクの概要。

これらの設定値は、ユーザーを Cisco Unified Communications Manager に追加したときに入力した値と同じです。

手順の詳細については、特定のリリースのマニュアルを参照してください。Cisco Unified Communications Manager

関連トピック

Cisco Unified Communications Managerのマニュアル

セルフケアポータルへのユーザのアクセスの設定

セルフケアポータルにアクセスするには、事前にアクセスを許可しておく必要があります。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager管理で、[ユーザ管理] > [エンドユーザ] を選択します。
- ステップ2 ユーザを検索します。
- ステップ3 ユーザー ID リンクをクリックします。
- ステップ4 ユーザのパスワードと PIN が設定されていることを確認します。
- **ステップ5** [Permissions Information] セクションで、グループ リストに [Standard CCM End Users] が含まれ ていることを確認します。
- ステップ6 保存を選択します。

セルフケアポータルの表示のカスタマイズ

セルフケアポータルにはほとんどのオプションが表示されます。 ただし、Cisco Unified Communications Manager Administration のエンタープライズ パラメータ設定で次のオプション を指定する必要があります。

- · Show Ring Settings
- Show Line Label Settings

(注) この設定値は、サイトのすべてのセルフケアポータルページに適用されます。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager Administration で、[System] > [Enterprise Parameters] を 選択します。
- ステップ2 [Self Care Portal] 領域で、[Self Care Portal Default Server]フィールドを設定します。
- **ステップ3** ポータルでユーザがアクセスできるパラメータをイネーブルまたはディセーブルにします。
- ステップ4 保存を選択します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。