

# フレックスとメッシュでの IPv6 サポート

- •フレックス+メッシュ展開での IPv6 サポート (1ページ)
- •フレックス+メッシュの IPv6 サポートの設定 (1ページ)
- •フレックス+メッシュでの IPv6 の確認 (3ページ)

## フレックス+メッシュ展開での IPv6 サポート

IPv6 は、サービス プロバイダーのバックホール転送です。フレックス+メッシュでの IPv6 サ ポート機能が、Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラでサポートされるように なりました。WLAN は IPv6 クライアントを受け入れてトラフィックを転送します。

### フレックス+メッシュの IPv6 サポートの設定

コントローラで IPv6 ルーティングを有効にするには、次の手順に従います。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ2	interface vlan vlan-interface-number	インターフェイスを作成して、イン
	例:	ターフェイスコンフィギュレーション
	Device(config)#interface vlan 89	モードを開始します。
ステップ3	shutdown	インターフェイスの設定を無効にしま
	例:	す。
	Device(config-if)#shutdown	

#### 手順

I

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ4	ipv6 enable	インターフェイス上で IPv6 をイネーブ
	例:	ルにします。
	Device(config-if)#ipv6 enable	
ステップ5	ipv6 address X:X:X:X:X/<0-128>	IPv6プレフィックスオプションを使用
	例:	して、インターフェイスでIPv6アドレ フを設定します
	<pre>Device(config-if)#ipv6 address 1:1:1:1:1:1/64</pre>	へを成定しより。
ステップ6	no shutdown	IPv6 アドレスを有効にします。
	例:	
	Device(config-if)#no shutdown	
ステップ <b>7</b>	ipv6 mld version version-number	IPv6 MLDバージョンを有効にします。
	例:	バージョンは、1または2のいずれか
	Device(config-if)#ipv6 mld version 1	
ステップ8	ip pim dense-mode	PIM 高密度モードの動作を設定しま
	例:	す。
	Device(config-if)#ip pim dense-mode	
ステップ9	no shutdown	PIM 高密度モードの動作を有効にしま
	例:	- <del>-</del>
	Device(config-if)#no shutdown	
ステップ10	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	Device(config-if)#end	
ステップ 11	show ipv6 interface brief	入力を確認します。
	例:	
	Device#show ipv6 interface brief	
ステップ <b>12</b>	ping ipv6 destination-address or hostname	ゲートウェイの接続を確認します。
	例:	
	Device#ping ipv6 1:1:1:1:10	

### IPv6 としての優先 IP アドレスの設定

手順		
	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>Configure Terminal</b> 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ <b>2</b>	ap profile <i>default-ap-profile</i> 例: Device(config)# ap profile default-ap-profile	APプロファイルコンフィギュレーショ ン モードを開始します。
ステップ3	<b>preferred-mode ipv6</b> 例: Device(config-ap-profile)# preferred-mode ipv6	IPv6 を使用してコントローラに接続し ます。
ステップ4	end 例: Device(config-ap-profile)# end	コンフィギュレーション モードを終了 し、特権 EXEC モードに戻ります。

# フレックス+メッシュでの IPv6 の確認

コントローラの IPv6 設定を確認するには、次の show コマンドを使用します。

Device#show ip interface brief								
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Protocol		
GigabitEthernet2	unassigned	YES	unset	up		up		
GigabitEthernet0	unassigned	YES	NVRAM	administratively	down	down		
Capwap1	unassigned	YES	unset	up		up		
Capwap2	unassigned	YES	unset	up		up		
Vlan1	unassigned	YES	NVRAM	administratively	down	down		
Vlan89	9.10.89.90	YES	NVRAM	up		up		
Ewlc-9.10.89.90#show running-config interface vlan 89								
Building configuration								
Current configuration : 120 bytes ! interface Vlan89 ip address 9.10.89.90 255.255.255.0 ip helper-address 9.1.0.100 no mop enabled no mop sysid end								

I