

アグレッシブ クライアント ロード バラン シング

- •アグレッシブ クライアント ロード バランシングに関する情報 (1ページ)
- •アグレッシブ クライアントロード バランシングの有効化(GUI) (2ページ)
- •アグレッシブ クライアントロード バランシングの設定(GUI) (2ページ)
- •アグレッシブ クライアントロード バランシングの設定(CLI) (3ページ)

アグレッシブ クライアント ロード バランシングに関す る情報

アグレッシブ クライアント ロード バランシング機能を使用すると、ワイヤレスクライアント の負荷を Lightweight アクセスポイント間で分散できます。

ワイヤレスクライアントが Lightweight アクセス ポイントへのアソシエートを試みると、アソシエートされた応答パケットとともに 802.11 応答パケットがクライアントに送信されます。この 802.11 応答パケットの中にステータス コード 17 があります。このコード 17 は AP がビジー 状態であることを示します。AP のしきい値に達成しなければ、AP からは「success」を示す応 答は返りません。AP 使用率のしきい値を超えると、コード 17 (AP ビジー) が返り、処理能 力に余裕がある別の AP がクライアント要求を受け取ります。

たとえば、AP1 上のクライアント数が、AP2 のクライアント数とロード バランシング ウィン ドウを上回っている場合は、AP1 の負荷はAP2よりも高いと判断されます。クライアントは、 AP1 にアソシエートしようとするときに、ステータス コード 17 が含まれている 802.11 応答パ ケットを受け取ります。アクセス ポイントの負荷が高いことがこのステータス コードからわ かるので、クライアントは別のアクセス ポイントへのアソシエーションを試みます。

組み込みワイヤレスコントローラは、クライアントアソシエーションを10回まで拒否するように設定できます(クライアントがアソシエーションを11回試みた場合は、11回目の試行時にアソシエーションが許可されます)。また、特定のWLAN上でロードバランシングを有効にするか、無効にするかも指定できます。これは、特定のクライアントグループ(遅延に敏感な音声クライアントなど)に対してロードバランシングを無効にする場合に便利です。



 (注) 300 ミリ秒を超えて遅延を設定すると、音声クライアントは認証しません。これを避けるには、 中央認証(Cisco Centralized Key Management (CCKM)による WLAN のローカルスイッチン グ)を設定し、AP と WLC 間に遅延 600 ms (UP と DOWN それぞれ 300 ms)の pagent ルータ を設定して、音声クライアントのアソシエートを試みます。

(注) FlexConnect AP の場合は、アソシエーションがローカルに処理されます。ロードバランシングの判断は、コントローラで行われます。FlexConnect AP は、コントローラでの計算結果を確認する前に、最初の応答をクライアントに送信します。FlexConnect AP がスタンドアロンモードの場合は、ロードバランシングが適用されません。

FlexConnect AP は、ローカル モードの AP と同様のロード バランシング用のステータス 17 で (再) アソシエーション応答を送信しません。代わりに、ステータス 0 (成功) で(再) アソ シエーションを送信してから、理由 5 で認証解除を送信します。

アグレッシブ クライアント ロード バランシングの有効 化(GUI)

手順

- ステップ1 [Configuration] > [Wireless] > [WLANs] > [Wireless Networks] の順に選択します。
- ステップ2 [WLAN] を選択して、[Edit WLAN] ウィンドウを表示します。
- ステップ3 [Advanced] タブをクリックします。
- ステップ4 [Load Balance] チェックボックスをオンにして機能を有効にします。
- **ステップ5** [Update & Apply to Device] をクリックします。

アグレッシブ クライアント ロード バランシングの設定 (GUI)

手順

ステップ1 [Configuration] > [Wireless] > [Advanced] を選択します。

[Load Balancing] ウィンドウが表示されます。

- **ステップ2** [Aggressive Load Balancing Window (clients)] フィールドに、アグレッシブ ロードバランシング クライアント ウィンドウのクライアント数を入力します。
- ステップ3 [Aggressive Load Balancing Denial Count] フィールドに、ロードバランシングの拒否カウントを 入力します。
- ステップ4 [Apply] をクリックします。

手順

アグレッシブ クライアント ロード バランシングの設定 (CLI)

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを開始します。
	例:	
	デバイス# enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	デバイス# configure terminal	
ステップ3	wlan wlan-name	WLAN 名を指定します。
	例:	
	デバイス(config)# wlan test-wlan	
ステップ4	shutdown	WLAN をディセーブルにします。
	例:	
	デバイス(config-wlan)# shutdown	
ステップ5	load-balance	特定のWLANへのクライアントロード
	例:	バランスを有効にするために、ゲスト
	デバイス(config-wlan)# load-balance	組み込みワイヤレスコントローフを一
		す。
		WLAN の要件として WLAN のセキュ
		リティ設定を設定します。
ステップ6	no shutdown	WLAN を有効にします。
	例:	

	コマンドまたはアクション	目的
	デバイス(config-wlan)# no shutdown	
ステップ1	end 例: デバイス(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、 Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コ ンフィギュレーションモードを終了で きます。
ステップ8	configure terminal 例: デバイス# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ9	ap dot11 {24ghz 5ghz}load-balancingdenialcount 例: Device(config)# ap dot11 5ghz load-balancing denial 10	ロードバランシングの拒否数を設定し ます。
ステップ10	ap dot11 {24ghz 5ghz}load-balancingwindow ク ライアント 例: Device(config)# ap dot11 5ghz load-balancing denial 10	アグレッシブ ロード バランシング ク ライアントウィンドウのクライアント 数を設定します。
ステップ11	end 例: デバイス(config-wlan)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 12	show running-config section wlan-name 例: デバイス# show running-config section test-wlan	現在の設定のフィルタリングされたセ クションを表示します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。