cisco.



Parallel Redundancy Protocol Over Wireless 導入ガイド

Parallel Redundancy Protocol Over Wireless 導入ガイド 2 Parallel Redundancy Protocol (PRP) over Wireless に関する情報 2 前提条件と使用するコンポーネント 3 デュアル WGB デュアル無線 PRP 冗長オプション 4 シングル WGB デュアル無線 PRP 冗長オプション 15 トラブルシューティング 19 関連資料 27

Parallel Redundancy Protocol Over Wireless 導入ガイド

このドキュメントでは、Cisco IW3702 アクセスポイント上で Parallel Redundancy Protocol (PRP) over Wireless を設定す る方法の詳細について説明します。

Parallel Redundancy Protocol (PRP) over Wireless に関する情報

Parallel Redundancy Protocol (PRP) は、国際規格 IEC 62439-3 で定義されています。PRP は、イーサネット ネットワー クでヒットレス冗長性(障害後の回復時間ゼロ)を提供するように設計されています。

PRPを使用することで、データ通信ネットワークは、トラフィックがその宛先に到達するための2つの代替パスを提供 することによって、データ伝送障害を防止できます。同様のトポロジを持つ2つのイーサネットネットワーク(LAN) は分離されています。

2 つの独立したネットワーク(LAN-A および LAN-B)に接続するネットワーク全体のデータを保護する必要があるデ バイスは、PRPを実装するデュアル通信ノード(DANP)と呼ばれます。DANPの送信元は、両方の LAN に対して同 時に 2 つのフレームを送信します。DANPの宛先は、両方のフレームを受信し、重複フレームを破棄します。1 つの LAN に障害が発生した場合でも、DANPの宛先はもう一方の LAN から引き続きフレームを受信できます。

LAN-A または LAN-B のいずれかにのみ接続するネットワーク内の非冗長エンドポイントは、シングル通信ノード (SAN)と呼ばれます。冗長ボックス(RedBox)は、単一のインターフェイスノードを両方のネットワークに接続す る必要がある場合に使用されます。そのようなノードは、他のすべてのノードと通信することができます。



PRP 機能は、シスコ ワイヤレス コントローラ リリース 8.4 以降のワイヤレスで使用できます。この機能は、デュアル 無線リンクを使用して(WGBの背後にある)有線クライアントトラフィックをブリッジし、信頼性の高いワイヤレス 伝送を実現するように設計されています。次の図に示すように、一般的なワイヤレス データ伝送は単一の無線パスを 経由し、ハンドオフ時に RF 干渉とパケット損失を生じやすくなります。PRP over Wireless 機能では、データ伝送用の 冗長無線パスが作成され、ワイヤレスネットワーク上で一貫した信頼性の高いデータ接続が可能です。これにより、2 つの並列ワイヤレス接続を介したトラフィックの分散が可能となり、最高レベルの復元力と遅延変動の低減が実現しま す。



PRP over Wireless 機能は、2 つの冗長オプションを備えた IW3702 WGB でサポートされています。ここでは、有線クラ イアントのトラフィックが 2 つの WGB を介したデュアル無線リンク(デュアル WGB、デュアル無線)、またはデュ アル無線リンクによるシングル WGB(シングル WGB、デュアル無線)上で複製され送信されます。各冗長オプショ ンについては、以下の項で設定例とともに詳しく説明します。

前提条件と使用するコンポーネント

PRP over Wireless 機能は、次のソフトウェア リリース、プラットフォーム、AP モードでサポートされています。

- ・デュアル WGB デュアル無線冗長オプション: ワイヤレス コントローラ ソフトウェア リリース 8.4
- ・シングル WGB デュアル無線冗長オプション: ワイヤレス コントローラ ソフトウェア リリース 8.5
- ・インフラストラクチャ側の AP: FlexConnect モード(セントラル認証、ローカル スイッチング)。次の IOS ベー スのプラットフォームがサポートされています: IW3702、2700、3700、1570 シリーズ。
- ・モバイル クライアント側の WGB: IW3702

このマニュアルで提供されている設定例は、次のコンポーネントで構成されています。

- ワイヤレス LAN コントローラ (WLC) : リリース 8.5.120.0
- ・インフラストラクチャ AP: FlexConnect モードの IW3702 AP (セントラル認証、ローカル スイッチング)
- •WGB: リリース 15.3(3)JF の自律型イメージを実行中の IW3702 AP
- PRP スイッチ:イメージバージョンが ie4000-universal-mz.152-4.EA5 の IE 4000
- Dot1q トンネリング機能を備えた集約スイッチ: Catalyst 3750

デュアル WGB デュアル無線 PRP 冗長オプション

これらのセクションには、デュアル WGB デュアル無線 PRP の冗長性のためのインフラストラクチャ側とモバイル クライアント側の設定が含まれています。

ネットワーク トポロジの例

次の図に、デュアル WGB デュアル無線 PRP 冗長トポロジの例を示します。



このトポロジでは、2 つの WGB で 2 つの 5 GHz 無線で冗長パスが提供されます。2 つの PRP スイッチ(この例では Cisco IE4000)は、モバイルクライアント側とネットワークインフラストラクチャ側の両方で RedBox(冗長ボックス) として動作し、パケット重複と重複破棄を実行します。

各ネットワークコンポーネントの詳細な機能を以下で説明します。

インフラストラクチャ側

- インフラストラクチャ側の PRP 対応スイッチ(この例では Cisco IE4000)は、RedBox として機能し、パケット重 複および重複破棄を実行します。
- インフラストラクチャ側のAPは、異なるSSID(この例ではPRP1とPRP2)を介して冗長データトラフィックを 送受信し、異なるVLAN(QinQトンネルのカプセル化またはカプセル化解除)を使用してデータにタグを付けま す。
- ・集約スイッチとAP間のトラフィックはQinQ形式であり、発信元のパスを識別します。QinQ機能は、IEスイッ チのPRPポートに接続する集約スイッチイーサネットインターフェイス(Gi1/0/7およびGi1/0/8)で有効になり ます。これらの2つのインターフェイスは、ダウンストリームトラフィックにはQinQトンネルのカプセル化を実

行し、アップストリーム トラフィックにはカプセル化解除を実行して、重複したトラフィックを別の VLAN 上で 伝送できるようにします。

モバイル クライアント側

- 各 IW3702 の Gig ポート 0 (PoE IN) は、PRP スイッチの 2 つの PRP ポートに接続されます。IE4000 PRP ポートは PoE ポートではないため、IW3702 はパワーインジェクタに接続する必要があります。
- PRP 対応スイッチ IE4000 は、クライアント VLAN トラフィック (VLAN 800) に対しパケット重複および重複破 棄機能を実行するために使用されます。
- 各 IW3702 は WGB として動作し、異なる SSID (この例では PRP1 と PRP2) に接続し、異なる VLAN (この例で は VLAN 801 と VLAN 802) にアサインされます。冗長ワイヤレスパスは、2 つの WGB 上で 2 つの 5 GHz 無線に より WGB の背後の有線クライアントに提供されます。

ローミング調整

•2 つの IW3702 の Gig ポート1 (PoE OUT) を IE スイッチ イーサネット インターフェイスを使用して接続することで、両方の WGB が同時にローミングしないようにするローミング調整機能を提供できます。



(注) 802.3at 電源入力の PoE IN ポートで電源を供給すると、IW3072 Gig ポート1 は引き続きトラフィックを 転送できます。ただし、PoE OUT 機能はサポートされません。

インフラストラクチャ側の設定

ここでは、次のインフラストラクチャ側の設定について説明します。

ワイヤレス LAN コントローラの設定

ここでは、次のワイヤレス LAN コントローラの設定について説明します。

- WLAN の作成 (5 ページ)
- WLAN での PRP の有効化 (10 ページ)
- •WGB マルチ クライアント VLAN の設定 (11ページ)

WLAN の作成

PRP over Wireless が機能するためには、冗長ワイヤレストラフィックを伝送する際に、2つの異なるインターフェイス (VLAN) に2つの WLAN (SSID) が必要となります。インフラストラクチャ側のすべての AP に WLAN を設定しま す。

手順

ステップ1 ダイナミック インターフェイスを作成します。

Flexconnect ローカル スイッチ モードで PRP や QinQ を動作させるには、次のダイナミック インターフェ イスを設定する必要があります。

- ・WGB(ワイヤレス クライアント)VLAN にマッピングされる WLAN VLAN インターフェイス。この 例では、VLAN 801 と VLAN 802 が、それぞれ SSID PRP1 と SSID PRP2 の VLAN になります。この VLAN は、QinQ パケットの外部タグとして使用されることになります。
- QinQ パケットの内部タグとして、Flexconnect AP によって使用される有線クライアント VLAN。この 例では、VLAN 800 が有線クライアント VLAN として設定されています。

	MONITOR WLANS	ONTROLLER W	IRELESS <u>s</u> e	CURITY MANA	GEMENT COMMANDS	HELP FEEDBACK
Controller	Interfaces					
General Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
Inventory	management	201	172.16.201.12	Static	Enabled	2001:10:10:10::1/64
Interfaces	redundancy-management	201	0.0.0.0	Static	Not Supported	
Interface Groups	redundancy-port	untagged	0.0.0.0	Static	Not Supported	
Multicast	prp1_vlan	801	81.1.1.254	Dynamic	Disabled	::/128
h Network Poutes	prp2_vlan	802	82.1.1.254	Dynamic	Disabled	::/128
F Network Routes	prp_client_vlan	800	80.1.1.254	Dynamic	Disabled	::/128
Fabric Configuration	service-port	N/A	10.74.9.48	Static	Disabled	::/128
Redundancy	virtual	N/A	1.1.1.1	Static	Not Supported	

ステップ2 SSIDのWLANを作成します(PRP1/PRP2)。

MONITOR 1	<u>N</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	M <u>A</u> NAGEME	NT C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK
WLANs								
Current Filter	: Non	e (Cha	ange Filter] [Cl	ear Filter]		Create New	Go	1
U WLAN ID	Туре	Profile Na	me WL	AN SSID	Admin Status	Security Policies		
	WLAN	PRP1	PRP	1	Enabled	[WPA2][Auth(FT-PS	SK)]	
2	WLAN	PRP2	PRP	2	Enabled	[WPA2][Auth(FT-PS	5K)]	

ステップ3 PRP over Wireless 機能は、Flexconnect モードでのみ動作します。作成された WLAN で FlexConnect ローカル スイッチング モードを有効にします。

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced
FlexConnec	:t			
FlexConn Switching	ect Local g 2	Z E	Enabled	
FlowCorre	ect Local Auth	2 O F		
FlexConn		- 0.	nabled	
Learn Cli	ent IP Address	E 🛛 E	Enabled	
Learn Cli	ent IP Address 5	E 🗹 E	Enabled	
Learn Cli	ent IP Address	- 0. : 0: -	Enabled	
Learn Cli	ent IP Address	- 0 c E Ø E	Enabled	
Learn Cli /LANs >	ent IP Address Sedit 'PRP2	E Ø E	Enabled Enabled Policy-Mapping	Advanced
Learn Cli /LANs > General FlexConne	ent IP Address S Edit 'PRP2 Security	E QoS	nabled Enabled Policy-Mapping	Advanced
Learn Cli /LANs > General FlexConne FlexConne	ent IP Address S Edit 'PRP2 Security	E QoS	nabled Enabled Policy-Mapping	Advanced

ステップ4 AP をインフラストラクチャに接続し、Flexconnect モードで WLC に参加させます。

General	Credent	ials	Interfaces	High Availability	Inventory	FlexCo	nnect	Advanced	
General					Versions				
AP Name		ROA	M-AP2		Primary Softw	are Version		8.6.1.74	
Location		defa	ult location		Backup Softwa	re Version		3.0.51.0	
AP MAC	Address	00:8	1:c4:ca:59:50		Predownload S	Status		None	
Base Rad	lio MAC	00:8	1:c4:d0:26:b0		Predownloade	d Version		None	
Admin St	atus	Ena	ble ᅌ		Predownload N	lext Retry 1	Time	NA	
AP Mode		Flex	Connect 📀		Predownload P	letry Count		NA	
AP Sub N	lode	Non	e ᅌ		Boot Version			15.3.2.4	
Operation	nal Status	REG			IOS Version			15.3(20170)	730:133551)
Port Num	ber	1			Mini IOS Versi	on		0.0.0.0	
Venue Gr	oup	Uns	pecified	0	IP Config				
Venue Ty	pe	Uns	pecified ᅌ		CAPWAP Prefer	red Mode		Ipv4 (Global	Config)
Add New	Venue				Static Ipv4 Ad	dress		172.16.201.	62
Language	Venue Name				Static IP (Ipv4	/Ipv6)			
Network	Spectrum	-	0550205005602		Static IP (Ip	v4/Ipv6)	172.16.		
Interface	Key	FUA/	95FD28E8CE6C38	145DA80FA0E9443	IP Mask/Pre	fix Length	255.255	.255.0	
GPS Locat	ion				Gateway (Ip	v4/Ipv6)	172.16.201.15		
GPS Pres	ent	No			DNS IP Address(Ipv4/	Ipv6)	0.0.0.0		
					Domain Nan	ne			

All APs > Details for ROAM-AP2

ステップ5 すべての AP で VLAN マッピングを有効にし、PRP 用に作成された WLAN が VLAN に含まれていることを確認します。

			Interfaces	rigit Availabilit
General				
AP Name		ROA	M-AP2	
Location		defa	ult location	
AP MAC Ad	dress	00:8	1:c4:ca:59:50	
Base Radio	MAC	00:8	1:c4:d0:26:b0	
Admin Sta	tus	Enal	ble 😂	
AP Mode		Flex	Connect 📀	
AP Sub Mo	de	Non	e 💿	
Operationa	I Status	REG		
Port Numb	er	1		
Venue Gro	up	Uns	pecified	0
Venue Type		Uns	pecified 😑	
Add New V	enue			
Language	/enue Name			
Network S Interface k	pectrum	F0A7	95FD28E8CE6C3	845DA80FA6E9443
GPS Locatio	n			
GPS Prese	nt	No		

All APs > Details for ROAM-AP2

All APs > Details for ROAM-AP2

	Credentia	ls Interfaces	High Availability	Inven	tory	FlexConnect	Advand
VLAN Sup Inheritance 3 Native FlexConnee WLAN AVC VLAN Terr	port e Level VLAN ID ect Group Nam <u>C Mapping</u> aplate Name	AP-Specific 201 VL/ ne dualradioprp none	AN Mappings	Make VLA	IN AP Spec	ific 오	Go
IONITOR	<u>W</u> LANS	<u>CONTROLLER</u>	WIRELESS SECUR	ITY M <u>A</u>	NAGEME	NT	
IONITOR	WLANs ROAM-A	<u>CONTROLLER</u>	WIRELESS SECUR	ITY M <u>A</u>	NAGEME	NT	
IONITOR All APs > AP Name Base Radi	<u>WLANs</u> ROAM-A RC o MAC 00	CONTROLLER CONTRO	WIRELESS SECUR	ITY M <u>A</u>	NAGEME	NT	
ONITOR All APs > AP Name Base Radi VLAN VL/ Make A	WLANS ROAM-A RC MAC 00 AN Mappin P Specific	CONTROLLER AP2 > VLAN M DAM-AP2 0:81:c4:d0:26:b0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIRELESS SECUR	ITY M <u>A</u>	NAGEME	NT	
IONITOR AII APs > AP Name Base Radi VLAN VLA Make A O WLAN Id	WLANS ROAM-A RO MAC 00 AN Mappin P Specific	CONTROLLER AP2 > VLAN M DAM-AP2 0:81:c4:d0:26:b0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIRELESS SECUR	ITY MA NAT- PAT	NAGEME	NT	
IONITOR AII APs > AP Name Base Radi VLAN VL Make A D Make A Id 1	WLANS ROAM-A ROAM-A O O MAC 00 AN Mappin P Specific SSID PRP1	CONTROLLER AP2 > VLAN M DAM-AP2 0:81:c4:d0:26:b0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	WIRELESS SECUR appings VLAN ID 801	ITY MA NAT- PAT no	NAGEME Inherit AP-spec	NT ance ific	

 (注) 高速セキュアローミング方式 CCKM を使用する場合は、CCKM が動作するように FlexConnect グ ループを作成する必要があります。CCKM での高速ローミングを実現するには、AP 間で同じグ ループ名を使用する必要があります。

WLAN での PRP の有効化

PRP 機能を必要とする WLAN に対してのみ PRP 機能を有効にしてください。この例では、PRP 機能は WLAN PRP1 と WLAN PRP2 に対して有効にする必要があります。

<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT
WLANs > Edit 'P	RP1'			
General Secur	ity QoS	Policy-Mapp	ing Adv	anced
Client user idle thr	eshold (0-10000	000) 0	Bytes	
Radius NAI-Realm				
11ac MU-MIMO				
WGB PRP		🗹 Enable	ed	
Off Channel Scannin	ng Defer			
Scan Defer Priority	01	2 3 4 5 6	7	
Scan Defer Time(r	nsecs) 100			
<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANs	CONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	SECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT
	002			
WLANS - EUIL P	RF2			
General Secur	ity QoS	Policy-Mapp	ing Adv	anced
11ac MU-MIMO				
WGB PRP		C Enable	ed	
Off Channel Scannin	ng Defer			
Scan Defer Priority	0 1	23456	7	
Scan Defer Time(r	nsecs) 100			

WGB マルチ クライアント VLAN の設定

WGB クライアントマルチ VLAN サポートを有効にするには、WLC と WGB の両方を設定する必要があります。

WLC で、[Controller] > [General] タブに移動し、WGB VLAN クライアントに対し [Enable] を選択します。

WGB で、次のコマンドを使用して WGB VLAN タギングを有効にします。

WGB(config)#workgroup-bridge unified-vlan-clientWGB(config)#workgroup-bridge unified-vlan-client
broadcast-tagging

(注) WGB に複数の VLAN 設定がある場合、encryption vlan 801 mode ciphers aes-ccm など、特定の VLAN に対して 暗号化モードとキーを設定する必要があります。次に、コマンド encryption mode ciphers aes-ccm を入力して、 マルチキャスト/ブロードキャスト インターフェイスで暗号化モードをグローバルに設定する必要があります。

PRP スイッチの設定

一部のシスコ産業用イーサネット スイッチは PRP 機能をサポートしています。次の例では、IE 4000 スイッチで PRP チャネルを作成する方法を示します。

switch#configure terminal switch(config)#interface range GigabitEthernet1/1-2 switch(config-if)#switch port
mode trunk switch(config-if)#no keepalive switch(config-if)#no cdp enable switch(config-if)#udld port disable
switch(config-if)#prp-channel-group 1 switch(config-if)#no shutdown switch(config-if)#spanning-tree bpdufilter
enable



(注) spanp-tree portfast edge trunk コマンドは、prp-channel インターフェイスではオプションですが、強く推奨され ます。これにより、PRP LAN-A および LAN-B のスパニングツリーコンバージェンス時間が改善されます。

PRP チャネルグループの設定の詳細については、『Parallel Redundancy Protocol (PRP) for IE 4000, IE 4010, and IE 5000 Switches』を参照してください。

集約スイッチの設定

次に、集約スイッチの設定例を示します。VLAN 201 は WLC 管理インターフェイスです。

interface GigabitEthernet1/0/1 description ***Port to AP1*** switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 201 switchport trunk allowed vlan 201,801,802 switchport mode trunk interface GigabitEthernet1/0/2 description ***Port to AP2*** switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 201 switchport trunk allowed vlan 201,801,802 switchport mode trunk interface GigabitEthernet1/0/7 description ***Port to IE switch PRP port*** switchport access vlan 801 switchport mode dot1q-tunnel spanning-tree portfast trunk interface GigabitEthernet1/0/8 description ***Port to IE switch PRP port*** switchport access vlan 802 switchport mode dot1q-tunnel spanning-tree portfast trunk

モバイル クライアント側の設定

ここでは、次のモバイルクライアント側の設定について説明します。

ワークグループ ブリッジ構成

モバイル クライアント側の2つの IW3702 AP は、SSID PRP1 と SSID PRP2 に個別に接続する WGB として設定する必要があります。GigabitEthernet0 ポートは IE4000 PRP ポートに接続する必要があります。

 ・次に、WGB1 でのサンプル設定を示します。SSID PRP1 に VLAN 801 と有線クライアント VLAN 800 を接続する ように設定されています。

(注) オープンセキュリティ方式が WGB 設定で使用されています。次の例では、mobile station scan xx xx および mobile station period x threshold x コマンドによって設定されるパラメータを、独自の展開に基づいて調整する必要があります。ローミングとセキュリティに関する WGB 設定ガイドラインについては、 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/aironet-1130-ag-series/113198-wgb-roam-config.html を参照してください。

hostname WGB1 dotl1 ssid PRP1 vlan 801 authentication open interface Dotl1Radiol no ip address ssid PRP1 station-role workgroup-bridge mobile station scan 5745 5765 5785 mobile station period 1 threshold 70 ! interface Dotl1Radiol.800 encapsulation dotlQ 800 bridge-group 2 bridge-group 2 spanning-disabled ! interface Dotl1Radiol.801 encapsulation dotlQ 801 native bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled ! interface GigabitEthernet0.800 encapsulation dotlQ 800 bridge-group 2 ! interface GigabitEthernet0.801 encapsulation dotlQ 800 bridge-group 2 ! interface GigabitEthernet0.801 encapsulation dotlQ 800 bridge-group 2 ! interface GigabitEthernet0.801 encapsulation dotlQ 800 bridge-group 1 ! workgroup-bridge unified-vlan-client workgroup-bridge unified-vlan-client broadcast-tagging

・同様に、WGB2 は SSID PRP2 に VLAN 802 と有線クライアント VLAN 800 を接続するように設定されており、次の例のようになります。



(注) オープン セキュリティ方式が WGB 設定で使用されています。次の例では、mobile station scan xx xx および mobile station period x threshold x コマンドによって設定されるパラメータを、独自の展開に基づいて調整する必要があります。ローミングとセキュリティに関する WGB 設定ガイドラインについては、 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/aironet-1130-ag-series/113198-wgb-roam-config.html を参照してください。

hostname WGB2 dot11 ssid PRP2 vlan 802 authentication open interface Dot11Radiol no ip address ssid PRP2 station-role workgroup-bridge mobile station scan 5745 5765 5785 mobile station period 1 threshold 70 ! interface Dot11Radio1.800 encapsulation dot1Q 800 bridge-group 2 bridge-group 2 spanning-disabled ! interface Dot11Radio1.802 encapsulation dot1Q 802 native bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled ! interface GigabitEthernet0.800 encapsulation dot1Q 800 bridge-group 2 ! interface GigabitEthernet0.802 encapsulation dot1Q 802 native bridge-group 1 ! workgroup-bridge unified-vlan-client workgroup-bridge unified-vlan-client broadcast-tagging

WGB ローミングの調整

WGBのペアは、2番目のギガビットイーサネットインターフェイスを介して通信することにより、ローミング調整機能をサポートできます。2つの IW3702 WGB の Gigl ポートを、IE スイッチイーサネットポート経由で接続し、2つの WGB 間のローミング調整機能を提供することができます。次の例には、この機能を有効にするために必要な設定が含まれています。ここでは、VLAN 51 が 2 つの WGB 間の通信チャネルとしてローミング調整に使用されています。

•WGB1 設定

dotl1 coordinator uplink single Dotl1Radio1 dotl1 coordinator timeout roam-wait 150 interface GigabitEthernet1 no ip address duplex auto speed auto interface GigabitEthernet1.51 encapsulation dotlQ 51 ip address 51.0.0.1 255.255.255.0 ip coordinator peer-addr 51.0.0.2 workgroup-bridge service-vlan 51

•WGB2 設定

dotl1 coordinator uplink single Dotl1Radiol dotl1 coordinator timeout roam-wait 150 interface GigabitEthernet1 no ip address duplex auto speed auto interface GigabitEthernet1.51 encapsulation dotlQ 51 ip address 51.0.0.2 255.255.255.0 ip coordinator peer-addr 51.0.0.1 workgroup-bridge service-vlan 51

•ブリッジループを回避する設定

WGBのGiglポートに直接またはスイッチ経由で接続する場合は、WGB側の有線ネットワークにブリッジループを導入できます。次の設定例では、ブリッジループを回避できます。



WGBのGig1ポートに直接接続する場合にブリッジループを回避するには、両方のWGBで次のように設定します。

WGB(config)# access-list 700 deny 0000.0000.0000 ffff.ffff.ffff WGB(config)# interface gigabitEthernet 1 WGB(config-if)# l2-filter bridge-group-acl WGB(config-if)# bridge-group 1 WGB(config-if)# bridge-group

1 output-address-list 700

・スイッチを介して2つのWGBを接続する場合にトラフィックループを回避するには、スイッチポートで次のように設定します。

interface GigabitEthernet0/3 switchport trunk allowed vlan 51 switchport mode trunk interface GigabitEthernet0/4 switchport trunk allowed vlan 51 switchport mode trunk

PRP スイッチの設定

• PRP チャネル グループを作成します。

モバイル クライアント側の PRP スイッチで PRP チャネル グループを設定するためには、次の設定が必要です。

switch#configure terminal switch(config)#interface range GigabitEthernet1/1-2 switch(config-if)#switch port mode trunk switch(config-if)#no keepalive switch(config-if)#no cdp enable switch(config-if)#udld port disable switch(config-if)#prp-channel-group 1 switch(config-if)#no shutdown switch(config-if)#spanning-tree bpdufilter enable



 (注) spanp-tree portfast edge trunk コマンドは、prp-channel インターフェイスではオプションですが、強く推 奨されます。これにより、PRP LAN-A および LAN-B のスパニング ツリー コンバージェンス時間が改善 されます。

ローミング調整用の通信チャネルを作成します。

interface GigabitEthernet1/7 description ***To Gig1 of WGB1*** switchport trunk allowed vlan 51 switchport mode trunk end interface GigabitEthernet 1/8 description ***To Gig1 of WGB2*** switchport trunk allowed vlan 51 switchport mode trunk

確認

設定がすべて完了したら、次のコマンドを使用して設定を確認します。

- インフラストラクチャ側の PRP スイッチで、サービス VLAN 800 を使用して SVI インターフェイスを作成し、 VLAN 800 の DHCP プールを作成します。
- モバイルクライアント側のPRP スイッチで、VLAN 800を使用してSVIインターフェイスを作成し、DHCPクラ イアントとして有線クライアントをシミュレートします。DHCPアドレスは、DHCPプールVLAN 800から割り当 てる必要があります。

IE-SW#show ip interface brief InterfaceIP-AddressOK? Method StatusProtocol Vlan1unassignedYES NVRAM administratively down downVlan80010.10.80.93YES DHCPup

• 有線クライアントのステータスを確認します。

(WLC) >show client summary Number of Clients 4 Number of PMIPV6
Clients 0 Number of EoGRE Clients 0 GLAN/ RLAN/ MAC
Address AP Name Slot Status WLAN Auth Protocol Port Wired Tunnel Role
00:10:94:00:00:07 AP1
1 Associated 8 Yes N/A 1 No No Local 4c:00:82:1a:c0:b0 AP1 1 Associated 7 Yes 802.11n(5 GHz) 1 No No Local
f4:0f:1b:f8:3b:c1 AP1 1 Associated 8 Yes N/A 1 No No Local f8:72:ea:e4:a4:d8 AP1 1 Associated 8 Yes
802.11n(5 GHz) 1 No No Local (WLC) >show client detail f4:0f:1b:f8:3b:c1 Client MAC
Address f4:0f:1b:f8:3b:c1 Client Username
N/A AP MAC Address
Name AP1 AP radio slot Id 1 2nd
AP MAC Address
Name AP1 2nd AP radio slot Id 1 Client
State Associated Client User Group
Client NAC OOB State Access Workgroup Bridge Client
WGB: f8:72:ea:e4:a4:d8 Workgroup Bridge Client 2nd WGB: 4c:00:82:1a:c0:b0 Wireless
LAN Id 8 Wireless LAN Network Name (SSID) PRP2 Wireless
LAN Profile Name
Wireless LAN Network Name (SSID) PRP1 2nd Wireless LAN Profile Name PRP1

データパスを確認します。

モバイル クライアント側からインフラストラクチャ側に ping を実行します。

PRP-SW#ping 10.10.80.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.80.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/9 ms

インフラストラクチャ PRP スイッチからの出力:

PRP-SW#show prp statistics ingressPacketStatistics GE ports PRP INGRESS STATS: ingress pkt lan a: 6 <= LAN A receives 6 pkts ingress pkt lan b: 6 <= LAN B receives 6 pkts ingress crc lan a: 0 ingress crc lan b: 0 ingress danp pkt acpt: 5 ingress danp pkt dscrd: 5 <= discard 5 duplicate pkts ingress supfrm rcv a: 0 ingress supfrm rcv b: 0 ingress over pkt a: 0 ingress over pkt b: 0 ingress pri over pkt a: 0 ingress pri over pkt b: 0

ローミング調整のステータスを確認します。

WGB1#show coordinator status WGB1#show dot11 coordinator statistics

シングル WGB デュアル無線 PRP 冗長オプション

これらのセクションには、シングル WGB デュアル無線 PRP の冗長性のためのインフラストラクチャ側とモバイル クライアント側の設定が含まれています。

ネットワーク トポロジの例

次の図に、シングル WGB デュアル無線 PRP 冗長性のサンプル トポロジを示します。



シングル WGB デュアル無線 PRP 冗長オプションの場合、冗長パスはシングル WGB 上の 2.4 GHz および 5 GHz 無線を 介して利用できます。シングル WGB は、モバイル クライアント側で RedBox (冗長ボックス) として動作し、パケッ ト重複と重複破棄を実行します。ネットワークインフラストラクチャ側では、PRP スイッチが RedBox として動作しま す。各ネットワーク コンポーネントの詳細な機能を以下に示します。

インフラストラクチャ側

- インフラストラクチャ側の PRP 対応スイッチ(この例では Cisco IE4000)は、RedBox として機能し、パケット重 複および重複破棄機能を実行します。
- インフラストラクチャ側のAPは、異なるSSID(この例ではPRP1とPRP2)を介して冗長データトラフィックを 送受信し、異なるVLAN(QinQトンネルのカプセル化またはカプセル化解除)を使用してトラフィックにタグを 付けます。
- ・集約スイッチとAP間のトラフィックはQinQ形式であり、発信元のパスを識別します。QinQ機能は、集約スイッ チのイーサネットインターフェイス(Gi1/0/7およびGi1/0/8)で有効になります。これらの2つのインターフェイ スは、IE スイッチのPRPポートに接続します。ダウンストリームトラフィックにはQinQトンネルのカプセル化 を実行し、アップストリームトラフィックにはカプセル化解除を実行し、重複したトラフィックを別のVLAN上 で伝送できるようにします。

モバイル クライアント側

- IW3702 Gig0 ポートは、スイッチのイーサネットポートに接続します。IW3702 は PRP Redbox として機能し、クラ イアント VLAN トラフィック(VLAN800)に対してパケット重複および重複破棄機能を実行します。
- IW3702 は WGB として動作し、2.4 GHz および 5 GHz 無線を使用して異なる SSID (この例では PRP1 と PRP2) に 接続し、異なる VLAN (この例では VLAN 801 と VLAN 802) にアサインされます。冗長ワイヤレス パスは、シ ングル WGB 上で 2.4 GHz および 5 GHz 無線を介して WGB の背後の有線クライアントに提供されます。

ローミング調整

•2.4 GHz 無線と 5 GHz 無線の間のローミング調整は、2 つの無線が同時にローミングしないように内部通信を介して提供されます。

インフラストラクチャ側の設定

シングル WGB デュアル無線冗長オプションの PRP over Wireless の場合、ネットワーク トポロジとインフラストラク チャ側の設定は、デュアルWGBデュアル無線冗長オプションと同じです。詳細については、「インフラストラクチャ 側の設定 (5ページ)」を参照してください。

モバイル クライアント側の設定

ここでは、次のモバイルクライアント側の設定について説明します。

ワークグループ ブリッジ構成

モバイルクライアント側のIW3702の2.4 GHz 無線と5 GHz 無線の両方がWGBとして設定され、それぞれSSID PRP1とSSID PRP2に接続します。IW3702のGigabitEthernet0ポートは、有線クライアントトラフィックをブリッジするために通常のスイッチポートに接続されます。

次のコマンドを使用して、WGB で PRP サブ モードを有効にします。

iw3702(config)# dot11 wgb prpiw3702(config-prp)# no shutdown

次の WGB の設定例では、有線クライアント vlan 800 のトラフィックが 2.4 GHz 無線の SSID PRP1 (VLAN 801) と 5 GHz 無線の SSID PRP2 (VLAN 802) の並列パスを介してブリッジされます。Bvi-vlanid は、BVI インターフェイスの VLAN ID の設定に使用され、有線クライアントの VLAN とは別である必要があります。この例では、VLAN ID 900 が 設定されています。インフラストラクチャ側の WLC に、VLAN ID 900 を使用したダイナミック インターフェイスが作成されます。



(注) オープンセキュリティ方式が WGB 設定で使用されています。次の例では、mobile station scan xx xx および mobile station period x threshold x コマンドによって設定されるパラメータを、独自の展開に基づいて調整する 必要があります。ローミングとセキュリティに関する WGB 設定ガイドラインについては、 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/aironet-1130-ag-series/113198-wgb-roam-config.html を参照してく ださい。

dotl1 wgb prp no shutdown bvi-vlanid 900 ! dotl1 ssid PRP1 vlan 801 authentication open no ids mfp client ! dotl1 ssid PRP2 vlan 802 authentication open no ids mfp client ! interface Dotl1Radio0 ssid PRP1 packet retries 32 drop-packet station-role workgroup-bridge mobile station scan 2412 2437 2462 mobile station period 1 threshold 70 rts retries 32 bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled ! interface Dotl1Radio0.800 encapsulation dotlQ 800 bridge-group 50 bridge-group 50 spanning-disabled ! interface Dotl1Radio0.801 encapsulation dotlQ 801 bridge-group 100 bridge-group 100 spanning-disabled ! interface Dotl1Radio1 ssid PRP2 packet retries 32 drop-packet station-role workgroup-bridge mobile station scan 5745 5765 5785 mobile station period 1 threshold 70 rts retries 32 bridge-group 50 bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled ! interface Dotl1Radio1.800 encapsulation dotlQ 800 bridge-group 50 bridge-group 50 spanning-disabled ! interface Dotl1Radio1.800 encapsulation dotlQ 800 bridge-group 50 bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled ! interface Dotl1Radio1.802 encapsulation dotlQ 802 bridge-group 50 bridge-group 200 spanning-disabled ! interface GigabitEthernet0 bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled ! interface GigabitEthernet0 bridge-group 50 bridge-group 50 spanning-disabled interface GigabitEthernet0 bridge-group 50 bridge-group 50 spanning-disabled ! workgroup-bridge unified-vlan-client workgroup-bridge unified-vlan-client broadcast-tagging

シングル WGB のローミング調整機能は、両方の無線が同時にローミングするのを防ぐために、2.4 GHz 無線と 5 GHz 無線の内部通信によって動作します。ローミング調整機能は次のコマンドを使用して有効にできます。

dot11 coordinator uplink both dot11 coordinator timeout roam-wait 100

スイッチの設定

次に、スイッチのサンプル設定を示します。

interface GigabitEthernet1/0/1 description ***Port to WGB*** switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface GigabitEthernet1/0/2 description ***Port to wired client *** switchport access vlan 800 switchport mode access

確認

設定がすべて完了したら、次のコマンドを使用して設定を確認します。

- インフラストラクチャ側の PRP スイッチで、サービス VLAN 800 を使用して SVI インターフェイスを作成し、 VLAN 800 の DHCP プールを作成します。
- モバイルクライアント側のスイッチで、VLAN 800を使用して SVI インターフェイスを作成し、DHCP クライアントとして有線クライアントをシミュレートします。DHCP アドレスは、DHCP プール VLAN 800 から割り当てる必要があります。

IE-SW# show ip interface	e brief I:	nterface	Э			IP-Ad	dress	OK?	Met	hod	Status
Protocol Vlan1		unassi	gned		YES	NVRAM	administr	ativ	ely	down	down
Vlan800	10.10.80	.92	YES	DHCP	up)		1	up		

有線クライアントのステータスを確認します。

Address AP Name Slot Status WLAN Auth Protocol Port Wired Tunnel Role ---------- ----- ----- 00:81:c4:31:7d:90 AP2 1 Associated 8 Yes 802.11ac(5 GHz) 1 No No Local 00:81:c4:31:af:50 AP2 0 Associated 7 Yes 802.11n(2.4 GHz) 1 No No Local 00:82:c4:cc:cd:21 AP2 0 Associated 7 Yes N/A 1 No No Local (WLC) >show client detail AP Name..... AP2 AP radio slot Id..... 0 2nd AP MAC Address...... 00:81:c4:d0:26:b0 2nd AP Name..... AP2 2nd AP radio slot Id..... 1 Client State..... Associated Client User Group..... Client NAC OOB State..... Access Workgroup Bridge Client..... WGB: 00:81:c4:31:af:50 Workgroup Bridge Client...... 2nd WGB: 00:81:c4:31:7d:90 Wireless LAN Id..... 7 Wireless LAN Network Name (SSID)..... PRP1 Wireless LAN Profile Name...... 8 2nd Wireless LAN Id...... 8 2nd Wireless LAN Network Name (SSID)..... PRP2 2nd Wireless LAN Profile Name..... PRP2

データパスを確認します。

モバイル クライアント側からインフラストラクチャ側に ping を実行します。

PRP-SW#ping 10.10.80.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.80.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/9 ms

WGB からの出力:

WGB#show dot11 wqb prp available uplink count: 2 Index: 0 Status: UP Name: Dot11Radio0 Virtual-Dot11Radio0 AP: cc46.d616.ad84 Index: 1 Status: UP Name: Dot11Radiol Virtual-Dot11Radiol AP: cc46.d616.ad8a ======== Statistic counters ========== cnt_total_sent_A_: 249701 $\leq = RADTO 0$ <= RADIO 1 REPLICATION cnt tx difference: REPLICATION cnt total sent B : 249699 2 cnt total received A : 2136458 <= RADIO 0 DISCARD cnt_total_received_B_: 1986641 cnt total errors A : 4123098 <= RADIO 1 DISCARD cnt rx difference: 0 cnt total errors B : 0 cnt total discard: 531303 cnt discard table used items: 1024 max duplicate delay :

・ローミング調整のステータスを確認します。

WGB1**#show dot11 coordinator statistics**

トラブルシューティング

ここでは、ワイヤレス PRP ソリューションの問題を追跡する推奨の方法について説明します。

デュアル WGB デュアル無線 PRP 冗長オプション



上の図では、2つの有線クライアントが相互に通信しています。Client1(1c39.47c8.3f11)はインフラストラクチャ側にあり、Client2(00e0.4c53.4458)はモバイルクライアント側にあります。

通常、有線 Client2 は DHCP、ARP、GARP などのプロトコルを使用して通信を初期化します。ただし、有線 Client2 が パッシブクライアントである可能性があります。つまり、インフラストラクチャ側(有線 Client1 からのダウンストリー ム ARP)からパケットを受信するまで通信しません。

トラブルシューティング手順については、以下の2つの項で説明します。

アップストリーム トラフィックのトラブルシューティング

アップストリーム トラフィックをトラブルシューティングするには、次の手順を使用してホップ単位でパケットを追跡します。

手順

ステップ1 クライアント側の IE4000 で、show mac address-table dynamic を実行して、有線 Client2 が正しい VLAN ID を持つ MAC アドレステーブルで学習されているかどうかを確認します。

例:

IE4K-Switch1#show mac address-table Mac Address Table ----- 800 00e0.4c53.4458 DYNAMIC Gi1/24 800 Vlan Mac Address Type Ports ---- 800 00e0.4c53.4458 DYNAMIC Gi1/24 800 1c39.47c8.3f11 DYNAMIC PR1 1 00ee.ab49.b643 DYNAMIC PR1 1 706d.157c.1274 DYNAMIC PR1 1 d4c9.3ceb.3490 DYNAMIC PR1 1 f80f.6fc9.2a90 DYNAMIC PR1 Total Mac Addresses for this criterion: 28

ステップ2 クライアント側の IE4000 で、show prp channel 1 detail を実行して、PRP ポートが正しくバインドされて いるかどうかを確認します。

例:

IE4K-Switch1#show prp channel 1 detail PRP-channel: PR1 ------ Layer type = L2 Ports: 2 Maxports = 2 Port state = prp-channel is Inuse Protocol = Enabled Ports in the group: 1) Port: Gi1/1 Logical slot/port = 1/1 Port state = Inuse Protocol = Enabled 2) Port: Gi1/2 Logical slot/port = 1/2 Port state = Inuse Protocol = Enabled

show prp statistics egressPacketStatistics を実行して、LAN-A およびLAN-B の出力カウンタを確認します。 両方の PRP 無線が UP 状態の場合は、以下の送信カウンタが等しく増加します。

例:

IE4K-Switch1#show prp statistics egressPacketStatistics PRP channel-group 1 EGRESS STATS: duplicate
packet: 7383179 supervision frame sent: 3113533 packet sent on lan a: 4870442 packet sent on lan
b: 5431455 byte sent on lan a: 1105813244 byte sent on lan b: 1141294801 egress packet receive from
switch: 7581389 overrun pkt: 0 overrun pkt drop: 0

ステップ3 両方の WGB で show bridge を実行して、有線クライアントの MAC が正しいブリッジグループ(ブリッジ ID)で学習されているかどうかを確認します。

例:

WGB1#show bridge Total of 300 station blocks, 291 free Codes: P - permanent, S - self Bridge Group 1: Address Action Interface Age RX count TX count 1c39.47c8.3f11 forward Vi0.106 0 5168 0 68a3.c4a0.2568 forward Vi0.106 3 2 0 00ee.ab49.bc1a forward Gi0.106 0 2385 0 00ee.ab49.b619 forward Vi0.106 0 20269 0 f80f.6fc9.2a90 forward Vi0.106 0 158 0 00ee.ab49.b643 forward Vi0.106 0 50 0 Bridge Group 2: 00e0.4c53.4458 forward Gi0.800 0 3299 0 1c39.47c8.3f11 forward Vi0.800 0 1 119 00ee.ab49.bc41 forward Gi0.800 1 6 0 WGB2#show bridge Total of 300 station blocks, 294 free Codes: P - permanent, S - self Bridge Group 1: Address Action Interface Age RX count TX count 1c39.47c8.3f11 forward Vi0.105 0 5381 0 00ee.ab49.bc1a forward Gi0.105 0 1908 0 00ee.ab49.b619 forward Vi0.105 0 3226 0 Bridge Group 2: 00e0.4c53.4458 forward Gi0.800 0 2656 0 1c39.47c8.3f11 forward Vi0.800 0 1 81 00ee.ab49.bc41 forward Gi0.800 0 6 0

ステップ4 WLC で、**show client detail** *<mac_of_client>* を実行して、クライアントが学習され、両方の WGB の詳細が WLC で学習されているかどうかを確認します。

例:

Disabled 2nd Wireless LAN Id...... 2 2nd Wireless LAN Network Name (SSID)..... PRP1 2nd Wireless LAN Profile Name..... PRP1 Hotspot (802.11u) Not Supported Connected For 56696 secs BSSID..... 70:ea:1a:29:90:8f Channel...... 36 2nd BSSID..... f8:0f:6f:c9:2a:9f 2nd Connected For 68424 secs 2nd Channel..... 108 IP Address..... 10.80.80.58 Gateway 255.255.255.0 IPv6 Address..... fe80::5faa:5113:e3ee:1515 Association Id..... 0 Authentication Algorithm...... Open System Reason Code..... 1 Client IPSK-TAG...... N/A Status Code...... 0 2nd Association Id...... 1 2nd Authentication Algorithm..... Open System 2nd Reason Code..... 1 2nd Status CCX version..... No CCX support 2nd FlexConnect Data Switching..... Local 2nd FlexConnect Dhcp Status..... Local 2nd FlexConnect Vlan Based Central Switching..... No 2nd FlexConnect Authentication..... Central 2nd FlexConnect Central Association..... No 2nd FlexConnect VLAN 106 QoS Level..... Silver Avg data Rate..... 0 Burst data Rate..... 0 Avg Real time data Rate...... 0 Burst Real Time data Rate..... 0 Avg Uplink data Rate..... 0 Burst Uplink data Rate..... 0 Avg Uplink Real time data Rate..... 0 Burst Uplink Real Time data Rate...... 0 802.1P Priority Tag..... Security Group Tag..... Unknown(0) KTS CAC Capability....... No Qos Map Capability 非 対応

ステップ5 インフラストラクチャ側の集約スイッチで、show mac address-table を実行して、Client2 が 2 つの VLAN (PRP 外部 VLAN ID) で学習されているかどうかを確認します。

例:

IOTLABSWITCH#show mac address-table dynamic Mac Address Table

ステップ6 インフラストラクチャ側の IE4000 スイッチで、show mac address-table を実行して、Client2 の MAC が正しい VLAN (内部 VLAN) で学習されているかどうかを確認します。

例:

IE4K-Switch2#show mac address-table Mac Address Table ----- 1 0077.8daa.c705 DYNAMIC PR1 1
0077.8daa.c709 DYNAMIC PR1 1 0077.8daa.c74d DYNAMIC PR1 1 0077.8daa.c779 DYNAMIC PR1 1 706d.157c.1274
DYNAMIC PR1 1 c412.f530.e10b DYNAMIC PR1 1 d4c9.3ceb.3490 DYNAMIC PR1 800 00e0.4c53.4458 DYNAMIC
PR1 800 1c39.47c8.3f11 DYNAMIC Gi1/11

ダウンストリーム トラフィックのトラブルシューティング

IoTシナリオでは、複数VLANの展開が一般的なソリューションです。お客様は、ネットワーク全体でさまざまなOT/IT デバイスに異なる VLAN ID を割り当てます。

マルチ VLAN ネットワークの設定の詳細については、WGB マルチ クライアント VLAN の設定 (11 ページ)を参照 してください。

実際の導入例では、WGB側の一部のデバイスがパッシブクライアント(静的IPアドレスを持つクライアントなど)に なることがあります。ピアデバイスがクライアントと通信する場合は、セグメント内で ARP をブロードキャストしま す。

ブロードキャストされた ARP 要求は、有線ネットワーク全体にフラッディングされ、最終的にインフラストラクチャ APに到達します。VLAN ID を保持するために、インフラストラクチャ AP は、そのアドレスに VLAN ID を入力して、 ブロードキャストアドレスを特殊なマルチキャストアドレスに変換します。

パケットが WGB に到達すると、WGB は特殊なマルチキャストをブロードキャストに変換し、VLAN ID を回復して、 ブロードキャスト ARP REQUEST を対応する GigabitEthernet サブインターフェイスに転送します。

前述のシナリオをトラブルシューティングするには、次の手順を使用してホップ単位でパケットを追跡します。

手順

ステップ1 インフラストラクチャ AP 側でキャプチャを行い、ARP が Q-in-Q 形式であることを確認します。

- ステップ2 次のデバッグログを確認します。
 - a) ルート AP で、debug dot11 d[0|1] trace print xmt を有効にして、特殊なマルチキャストと VLAN が無 線で送信されるかどうかを確認します。

例:

ICMP ping code 0 chk D3BD, id 2591 seq 12170 9E21 665E 0000 0000 2446 0300 0000 0000 1011 1213 1415 1617 1819 1A1B 1C1D *Mar 9 16:24:35.131: 343DD786 t 18 0 - 0842 000 m01005E C92A9F 361E08 6F40 198 IP 10.80.80.255 < 10.80.80.74 f1-0-0 id 0 tt164 sum 84C0 prot 1 len 84

b) debug dot11 forwarding および debug dot11 d[0|1] trace print rcv を使用して、特殊なマルチキャストと VLAN が WGB で受信されるかどうかを確認します。

例:

*Nov 8 21:44:53.590: C572B747 r 18 39/62/128/57 57- 0842 000 m01005E C92A9F 361E08 F150 1114 IV AAAA0300 0000 0800 4500 0054 0000 4000 4001 84C0 0A50 504A 0A50 50FF 0800 BE39 0A1F 2DEE 0120 665E 0000 0000 D367 0800 0000 0000 1011 1213 1415 1617 1819 1A1B 1C1D 1E1F 2021 2223 2425 2627 2829 2A2B 2C2D 2E2F 3031 3233 *Nov 8 21:46:30.754: Unified WGB convert specific mcast+vlan pak to ffff.ffff.00e0.4c36.1e08 on Virtual-Dot11Radio0 received, link 7, dest_vlan_id 0x4320 packet for ffff.ffff.ffff:00e0.4c36.1e08 on Virtual-Dot11Radio0 received, link 7 to_host 1 rc 9 smf result 201 Virtual-Dot11Radio0.106, 0,

ステップ3 WGB の背後でパケットキャプチャを実行し、ARP が正しい VLAN でブロードキャストに変換されるかどうかを確認します。

2 0.000004606	RealtekS_36:1e:08	Broadcast	ARP	74 Who	has	10.80.80.73?	Tell	10.80.80.74
Frame 1: 74 bytes o	n wire (592 bits), 74	4 bytes captured	(592 bits) on	interface	0			
Ethernet II, Src: R	ealtekS_36:1e:08 (00	:e0:4c:36:1e:08),	Dst: Broadcas	t (ff:ff:f	f:ff	:ff:ff)		
802.1Q Virtual LAN,	PRI: 0, DEI: 0, ID:	106						
802.1Q Virtual LAN,	PRI: 0, DEI: 0, ID:	800						
Address Pesalution	Protocol (request)							

次のタスク

ダウンストリーム ユニキャスト トラフィックの場合も同様ですが、アップストリームと方向が逆になります。 PRP-WGB-SW で、show prp statistics ingressPacketStatistics を実行します。

例:

IE4K-Switch1**#show prp statistics ingressPacketStatistics** PRP channel-group 1 INGRESS STATS: ingress pkt lan a: 7359054 ingress pkt lan b: 10102696 ingress crc lan a: 0 ingress crc lan b: 0 ingress danp pkt acpt: 7376949 ingress danp pkt dscrd: 1648270 ingress supfrm rcv a: 4175430 ingress supfrm rcv b: 4262230

シングル WGB デュアル無線 PRP 冗長オプション



上の図では、2つの有線クライアントが相互に通信しています。Client1 (1c:39:47:c8:3f:11) はインフラストラクチャ側 にあり、Client2 (00:e0:4c:53:44:58) はモバイルクライアント側にあります。

通常、有線 Client2 は DHCP、ARP、GARP などのプロトコルを使用して通信を初期化します。ただし、有線 Client2 が パッシブクライアントである可能性があります。つまり、インフラストラクチャ側(有線 Client1 からのダウンストリー ム ARP)からパケットを受信するまで通信しません。

トラブルシューティング手順については、以下の2つの項で説明します。

アップストリーム トラフィックのトラブルシューティング

アップストリーム トラフィックをトラブルシューティングするには、次の手順を使用してホップ単位でパケットを追跡します。

手順

ステップ1 クライアント側の IE4000 スイッチで、show mac address-table dynamic を実行して、有線 Client2 が正しい VLAN ID を持つ MAC アドレステーブルで学習されているかどうかを確認します。

例:

IE4K-Switch1**#show mac address-table** Mac Address Table ------ **800 00e0.4c53.4458 DYNAMIC Gi1/24** 800 Ic39.47c8.3f11 DYNAMIC PR1 1 00ee.ab49.b643 DYNAMIC PR1 1 706d.157c.1274 DYNAMIC PR1 1 d4c9.3ceb.3490 DYNAMIC PR1 1 f80f.6fc9.2a90 DYNAMIC PR1 Total Mac Addresses for this criterion: 28

ステップ2 WGB で show bridge を実行して、有線クライアントの MAC が正しいブリッジグループ(ブリッジ ID)で 学習されているかどうかを確認します。

例:

WGB1#show bridge Total of 300 station blocks, 291 free Codes: P - permanent, S - self Bridge Group 1: Address Action Interface Age RX count TX count 1c39.47c8.3f11 forward Vi0.106 0 5168 0 68a3.c4a0.2568 forward Vi0.106 3 2 0 00ee.ab49.bc1a forward Gi0.106 0 2385 0 00ee.ab49.b619 forward Vi0.106 0 20269 0 f80f.6fc9.2a90 forward Vi0.106 0 158 0 00ee.ab49.b643 forward Vi0.106 0 50 0 Bridge Group 2: 00e0.4c53.4458 forward Gi0.800 0 3299 0 1c39.47c8.3f11 forward Vi0.800 0 1 119 00ee.ab49.bc41 forward Gi0.800 1 6 0

ステップ3 WGB で show dot11 wgb prp を実行して、LAN-A および LAN-B の出力カウンタを確認します。両方の PRP 無線が UP 状態の場合は、以下の送信カウンタが等しく増加します。

例:

ステップ4 WLC で、show client detail <mac_of_client> を実行して、クライアントが学習され、両方の WGB の詳細が WLC で学習されているかどうかを確認します。

例:

(Cisco Controller) >show client detail 00:e0:4c:53:44:58 Client MAC
Address
N/A Client Webauth Username N/A Hostname:
Device Type: Unclassified
AP MAC Address
Name PRP_Root2_E984 AP radio slot
Id1 2nd AP MAC Address
f8:0f:6f:c9:2a:90 2nd AP Name
Id 1 Client State Associated User
Authenticated by None Client User Group
Client NAC OOB State
ClientBridge
Client

3 Wireless LAN Network Name (SSID) PRP2 Wireless
LAN Profile Name PRP2 WLAN Profile check for roaming
Disabled 2nd Wireless LAN Id 2 2nd Wireless LAN Network Name
(SSID) PRP1 2nd Wireless LAN Profile Name PRP1 Hotspot
(802.11u)
70:ea:1a:29:90:8f Channel
BSSID f8:0f:6f:c9:2a:9f 2nd Connected For
Address
Address 10.80.80.1 Netmask
255.255.255.0 IPv6 Address fe80::5faa:5113:e3ee:1515 Association
Id 0 Authentication Algorithm Open
System Reason Code 1 Client
IPSK-TAG
2nd Association Id 1 2nd Authentication Algorithm
Open System 2nd Reason Code
Code 0 Session Timeout 0 Client
CCX version Do CCX support 2nd FlexConnect Data
Switching Local 2nd FlexConnect Dhcp Status Local 2nd
FlexConnect Vlan Based Central Switching No 2nd FlexConnect Authentication
Central 2nd FlexConnect Central Association No 2nd FlexConnect VLAN
NAME Unavailable 2nd Quarantine VLAN 0 2nd
Access VLAN 106 2nd Local Bridging VLAN
106 QoS Level
Rate 0 Burst data Rate 0 Avg
Real time data Rate
0 Avg Uplink data Rate
Rate 0 Avg Uplink Real time data Rate 0 Burst Uplink
Real Time data Rate 0 802.1P Priority Tag disabled
Security Group Tag
Capability No Qos Map Capability 非
対応

ステップ5 インフラストラクチャ側の集約スイッチで、show mac address-table を実行して、Client2 が 2 つの VLAN (PRP 外部 VLAN ID) で学習されているかどうかを確認します。

例:

IOTLABSWITCH#show mac address-table dynamic Mac Address Table

ステップ6 インフラストラクチャ側の IE4000 スイッチで、show mac address-table を実行して、Client2 の MAC が正しい VLAN(内部 VLAN)で学習されているかどうかを確認します。

例:

IE4K-Switch2#show mac address-table Mac Address Table ------ 1 0077.8daa.c705 DYNAMIC PR1 1
0077.8daa.c709 DYNAMIC PR1 1 0077.8daa.c74d DYNAMIC PR1 1 0077.8daa.c779 DYNAMIC PR1 1 706d.157c.1274
DYNAMIC PR1 1 c412.f530.e10b DYNAMIC PR1 1 d4c9.3ceb.3490 DYNAMIC PR1 800 00e0.4c53.4458 DYNAMIC
PR1 800 1c39.47c8.3f11 DYNAMIC Gil/11

ダウンストリーム トラフィックのトラブルシューティング

IoTシナリオでは、複数VLANの展開が一般的なソリューションです。お客様は、ネットワーク全体でさまざまなOT/IT デバイスに異なる VLAN ID を割り当てます。

マルチ VLAN ネットワークの設定の詳細については、WGB マルチ クライアント VLAN の設定 (11ページ)を参照 してください。

実際の導入例では、WGB側の一部のデバイスがパッシブクライアント(静的IPアドレスを持つクライアントなど)に なることがあります。ピアデバイスがクライアントと通信する場合は、セグメント内で ARP をブロードキャストしま す。

ブロードキャストされた ARP 要求は、有線ネットワーク全体にフラッディングされ、最終的にインフラストラクチャ APに到達します。VLAN ID を保持するために、インフラストラクチャ AP は、そのアドレスに VLAN ID を入力して、 ブロードキャストアドレスを特殊なマルチキャストアドレスに変換します。

パケットが WGB に到達すると、WGB は特殊なマルチキャストをブロードキャストに変換し、VLAN ID を回復して、 ブロードキャスト ARP REQUEST を対応する GigabitEthernet サブインターフェイスに転送します。

前述のシナリオをトラブルシューティングするには、次の手順を使用してホップ単位でパケットを追跡します。

手順

ステップ1 インフラストラクチャ AP 側でキャプチャを行い、ARP が Q-in-Q 形式であることを確認します。

ステップ2 次のデバッグログを確認します。

a) ルート AP で、debug dot11 d[0|1] trace print xmt を有効にして、特殊なマルチキャストと VLAN が無 線で送信されるかどうかを確認します。

例:

ICMP ping code 0 chk D3BD, id 2591 seq 12170 9E21 665E 0000 0000 2446 0300 0000 0000 1011 1213 1415 1617 1819 1A1B 1C1D *Mar 9 16:24:35.131: 343DD786 t 18 0 - 0842 000 m01005E C92A9F 361E08 6F40 198 IP 10.80.80.255 < 10.80.80.74 f1-0-0 id 0 ttl64 sum 84C0 prot 1 len 84

b) debug dot11 forwarding および debug dot11 d[0|1] trace print rcv を使用して、特殊なマルチキャストと VLAN が WGB で受信されるかどうかを確認します。

例:

*Nov 8 21:44:53.590: C572B747 r 18 39/62/128/57 57- 0842 **000 m01005E C92A9F 361E08 F150 1114** IV AAAA0300 0000 0800 4500 0054 0000 4000 4001 84C0 0A50 504A 0A50 50FF 0800 BE39 0A1F 2DEE 0120 665E 0000 0000 D367 0800 0000 0000 1011 1213 1415 1617 1819 1A1B 1C1D 1E1F 2021 2223 2425 2627 2829 2A2B 2C2D 2E2F 3031 3233 *Nov 8 21:46:30.754: Unified WGB convert specific mcast+vlan pak to ffff.ffff.00e0.4c36.1e08 on Virtual-Dot11Radio0 received, link 7, dest_vlan_id 0x4320 packet for ffff.ffff.ffff.00e0.4c36.1e08 on Virtual-Dot11Radio0 received, link 7 to_host 1 rc 9 smf_result 201 Virtual-Dot11Radio0.106, 0,

ステップ3 WGB の背後でパケットキャプチャを実行し、ARP が正しい VLAN でブロードキャストに変換されるかど うかを確認します。

2 0.000004606	RealtekS_36:1e:08	Broadcast	ARP	74 Who has	10.80.80.73?	Tell 10.80.80.74
---------------	-------------------	-----------	-----	------------	--------------	------------------

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: RealtekS_36:1e:08 (00:e0:4c:36:1e:08), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 106 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 800

Address Resolution Protocol (request)

次のタスク

ダウンストリーム ユニキャスト トラフィックの場合も同様ですが、アップストリームと方向が逆になります。WGB で show dot11 wgb prp を実行して、LAN-A および LAN-B の入力カウンタを確認します。両方の PRP 無線が UP 状態 の場合は、以下の受信カウンタが等しく増加します。

例:

Current work mode : dual-radio Link selection mode : PRP Available uplink count : 2 Index: 0 Status: UP Name: Dot11Radio0/Virtual-Dot11Radio0 Peer: 54a2.7474.d920 Index: 1 Status: UP Name: Dot11Radio1/Virtual-Dot11Radio1 Peer: 54a2.7474.d92f ========== PRP STATISTICS =========== LAN-A Send : 23991 LAN-B Send : 23991 Send Difference : 0 LAN-A Rcv : 53223 LAN-B Rcv : 53223 Rcv Difference : 0 LAN-A Error : 0 LAN-B Error : 0 Discard : 0 Table Usage(INTERNAL) : 0 Max Dup Delay(INTERNAL): 0 _____



- Parallel Redundancy Protocol Enhancement on AP and WGB
- Dual Radio Parallel Redundancy Protocol Enhancement on WGB

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2017-2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)をご 確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、 日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合が ありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ イトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、 弊社担当者にご確認ください。

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。 本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。 「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R) この資料の記載内容は2008 年 10 月現在のものです。 この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

··||··||· CISCO.

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
 http://www.cisco.com/jp
 お問い合わせ先:シスコ コンタクトセンター
 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む)
 電話受付時間:平日 10:00~12:00、13:00~17:00
 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/