

CHAPTER

ロケーション サーバの追加と削除

この章では、ロケーション サーバを追加および削除する方法を説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「Cisco WCS へのロケーション サーバの追加」の項(P. 2-2)
- 「Cisco WCS データベースからのロケーション サーバの削除」の項(P. 2-3)

Cisco WCS へのロケーション サーバの追加

Cisco WCS にロケーションサーバを追加するには、WCS にログインして、次の手順を実行します。

- **ステップ1** Cisco WCS サーバから、追加するロケーション サーバに ping できることを確認します。
- ステップ2 Location > Location Servers を選択し、All Location Servers ウィンドウを表示します。
- ステップ3 Select a command ドロップダウンメニュー(右側)から、Add Server を選択し、GO をクリックします。
- **ステップ4** Server Name フィールドに、ロケーション サーバの名前を入力します。
- **ステップ5** IP Address フィールドに、ロケーションサーバの IP アドレスを入力します。
- **ステップ6** (オプション) Contact Name フィールドに、ロケーション サーバ管理者の名前を入力します。
- **ステップ7** User Name フィールドと Password フィールドに、ロケーション サーバのユーザ名とパスワードを入力します。

デフォルトのユーザ名とパスワードはいずれも admin です。

ステップ8 Port フィールドに、ロケーション サーバが使用しているポート番号を入力します。

デフォルトのポートは8001です。

ステップ9 HTTPS を有効にするには Enable チェックボックスをオンにします。HTTPS を無効にするには、このチェックボックスをオフにします。

HTTPS はデフォルトでは無効になっています。

ステップ10 Save をクリックします。

Cisco WCS によってロケーション サーバが検索され、それが Cisco WCS データベースに追加され ます。

ステップ11 All Location Servers ウィンドウに戻り、**Refresh**(右上部)をクリックします。追加したロケーショ ンサーバがウィンドウに表示されていることを確認します。

(注)

Cisco WCS では、WCS データベースにすでに存在するサーバは追加できません。

Cisco WCS データベースからのロケーション サーバの削除

Cisco WCS データベースからロケーション サーバを削除する手順は、次のとおりです。

- ステップ1 Cisco WCS で、Location > Location Servers を選択します。
- ステップ2 削除するサーバに対応するチェックボックスをオンにします。
- **ステップ3** Select a command ドロップダウンメニュー(右側)から、**Delete Server(s)**を選択し、**GO**をクリックします。
- **ステップ4** OK をクリックし、選択したロケーション サーバを WCS データベースから削除することを確認します。
- ステップ5 削除を取りやめるには、Cancel をクリックします。