스페인어 Windows XP Professional에서 CTC를 시작하지 못했습니다.

목차

<u>소개</u> <u>사전 요구 사항</u> <u>요구 사항</u> <u>사용되는 구성 요소</u> <u>표기 규칙</u> 문제 원인 솔루션 관련 정보

<u>소개</u>

이 문서에서는 Cisco ONS 15454 환경에서 스페인어 Windows XP Professional에서 Cisco CTC(Transport Controller)를 로드하려고 할 때 발생하는 "강조 문자" 문제에 대해 설명합니다.

<u>사전 요구 사항</u>

<u>요구 사항</u>

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454
- Microsoft Windows XP
- CTC
- Java 2 Runtime Environment, Standard Edition(J2SE JRE)

<u>사용되는 구성 요소</u>

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454 버전 4.6 이상
- Microsoft 스페인어 Windows XP Professional
- J2SE JRE 버전 1.4.2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

<u>표기 규칙</u>

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

브라우저에서 CTC를 시작할 수 없습니다.

원인

브라우저에서 CTC를 시작할 때 CTC는 CTC 애플릿을 다운로드하여 실행합니다. CTC 애플릿은 캐 시 메모리에 JAR 파일을 저장하기 위해 노드의 응용 프로그램의 JAR 파일을 **임시** 디렉토리로 복사 합니다.

스페인어 버전의 Windows XP를 사용할 경우 temp 디렉토리의 기본 경로는 C:\Documents and Settings\<user login name>\Configuration acion local\Temp. Java는 파일 경로에서 "의" 강조 문자를 인식하지 못합니다. 따라서 CTC가 시작되지 않습니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 환경 변수를 통해 다른 임시 디렉토리를 설정해야 합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. Inicio > Panel de Control을 클릭합니다(그림 1의 화살표 A 및 B 참조).그림 1 - Inicio > Panel



Control 창이 나타납니다. 그림 2 - 패널 제어 해제



2. Convermiento **y mantenimiento를 클릭합니다**(<u>그림 2 참조</u>).Convermiento y mantenimiento 창이 나타납니다.**그림 3 - 렌디미엔토**



3. Simstema를 클릭합니다(그림 3 참조). Propiedades del sistema 창이 나타납니다. 그림 4 -

	Restaurar sistema Actualizaciones automáticas	Remoto
	General Nombre de equipo Hardware Opcione	es avanzada
	Debe iniciar la sesión como un Administrador para hacer la mayor cambios.	ría de los
	Rendmiento	
	Efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria memoria virtual	a y iguración
	Perfiles de usuario	
	Configuración del escritorio relacionada con su inicio de sesión	
	Confi	iguración
	Inicio y recuperación	
	Inicio de sistema, error de sistema e información de depuración	
	Confi	guración
	Variables de entorno	errores
el sistema	Aceptar Cancelar	Apliga
~~ 트 크리하	· [ᆝᇆᇦᇐ
no를 클릭합	· 니다(<u>그림 4 참조</u>).변수 입력 취소 창이 나타납 [니다. 그림
no를 클릭합 ariables de e	·니다(<u>그림 4 참조</u>).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? 	니다. 그 림
no를 클릭합 ariables de e Variables de u	·니다(<u>그림 4 참조</u>).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? X suario para Alex Tang . ▲	니다. 그림
o를 클릭합 riables de e Variables de us	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno Suarjo para Alex Tang A	니다. 그 루
no를 클릭합 ariables de e Variables de un Variable	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? Suarjo para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\	니다. 그 루
no를 클릭합 ariables de e Variables de us Variable TEMP TMP	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? suarjo para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\	니다. 그 루
no를 클릭합 ariables de e Variables de us Variable TEMP	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? Suarjo para Alex Tang A Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\	니다.그루
no를 클릭합 ariables de e Variables de us Variable TEMP	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\	니다.그림
no를 클릭합 ariables de e Variables de us Variable TEMP	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno Suarjo para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\	니다.그림
o를 클릭합 riables de u Variables de us Variable TEMP	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\	니다.그림
o를 클릭합 riables de us Variables de us Variable TEMP	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? Suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\	니다.그림
No를 클릭합 ariables de u Variable Uariable TEMP	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ Eliminar	니다.그루
No를 클릭합 ariables de u Variables de u Variable TMP	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? Suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ Eliminar B Valor	니다.그루
Variables de la Variables de la Variable TEMP TMP Variables del si Variables del si Variables del si	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno ? suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ D:Documents and D:Documents and D:Do	니다.그루
Variables de la Variables de la Variable TEMP TMP (Variable Variables del si Variable ComSpec FP_NO_HOS NUMBER_OF	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno Suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ Stema B Valor C:\WINDOWS\system32\cmd.exe T_C NO P 1	니다.그루
Variables de la Variables de la Variables de la Variables TEMP TMP Variables del sa Variables del sa	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\University Modificar Eliminar B Valor C:\WINDOWS\system32\cmd.exe T_C NO T_C NO P 1 Windows_NT C:\Windows_NT C:\W	니다.그림
NO를 클릭합 ariables de us Variables de us Variable TEMP TMP TMP Variables del si Variables del si Variables del si ComSpec FP_NO_HOS NUMBER_OF OS Path	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납u entorno Suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ Stema B Valor C:\WINDOWS\system32\cmd.exe T_C NO F 1 Windows_NT C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS; ♥	니다.그림
Variables de la Variables de la Variable TEMP TMP Variables del si Variables del si Variable ComSpec FP_NO_HOS NUMBER_OF OS Path	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납 entorno Suagio para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ Nueya Modificar Eliminar	니다.그루
Variables de us Variables de us Variables TEMP TMP Variables del si Variables del si Variables ComSpec FP_NO_HOS NUMBER_OF OS Path	·니다(그림 4 참조).변수 입력 취소 창이 나타납 Interno Suarjo para Alex Tang Valor C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ C:\Documents and Settings\Alex Tang\ Eliminar S Valor C:\WINDOWS\system32\cmd.exe I_C NO P 1 Windows_NT C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS; Nueya Modificar Eliminar Nueya Modificar Eliminar	니다.그림

5. TEMP 환경 변수를 수정합니다. 다음 단계를 완료하십시오.TEMP 변수를 선택합니다(<u>그림</u>

<u>5</u>의 화살표 A 참조).Modify(수정)를 클릭합니다(<u>그림 5</u>의 화살표 B 참조).Modificar la variable de usuario 창이 나타납니다.**그림 6 - Modificar la variable de usuario**

Modificar la variable		
<u>N</u> ombre de variable:	ТЕМР	
<u>V</u> alor de variable:	%USERPROFILE%\Configuración local\Terr	
1	Aceptar Cancelar	%USERPROFILI

(는) C:\documents and settings\<user login name> 나타내는 .사용자 로그인 이름에 악센트 문자가 없으면 %USERPROFILE%\Configuration local\Temp 또는%USERPROFILE%\Config-1에서%USERPROFILE%\Temp 텍스트를 변경하십시오.참고: Temp 폴더가 C:\documents and settings\<user login name>에 있는지 . 그렇지 않은 경우 Temp 폴더를 만듭니다.사용자 로그인이름에 강조 문자가 포함된 경우 %USERPROFILE%\Configuration local\Temp 또는%USERPROFILE%\Config-1의 텍스트를 이름에 강조 문자가 없는 디렉터리(예: C:\Temp)으로 변경하십시오.Aceptar를 클릭합니다.

6. 5단계를 반복하여 TMP 환경 변수를 수정합니다(<u>그림 5</u>의 화살표 C 참조).

7. PC를 다시 시작하고 CTC를 시작합니다.

<u>관련 정보</u>

• <u>기술 지원 및 문서 - Cisco Systems</u>