# Secure Firewall 3100 Series에서 다중 인스턴스 구성

목차		
<u>소개</u>		
<u>사전 요구 사항</u>		
<u>요구 사항</u>		
<u>사용되는 구성 요소</u>		
<u>배경 정보</u>		
<u>7.4.1+ 버전에 대해 구성</u>		

# 소개

이 문서에서는 버전 7.4 이상을 실행하는 Secure Firewall 3100 Series에서 멀티 인스턴스를 구성하 는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

FXOS(Firewall eXtensible Operating System) 및 FMC(Firewall Management Center) 그래픽 사용 자 인터페이스(GUI)에 대한 지식

#### 요구 사항

액세스 대상:

- Secure Firewall 3100 Series 콘솔 액세스
- FMC GUI 액세스

사용되는 구성 요소

- 7.4 이상을 실행하는 Cisco Secure Firewall Management Center
- Cisco Secure Firewall Series 3100
  - ◎ 3105 제외\*

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 배경 정보

다중 인스턴스 모드에서는 완전히 독립적인 디바이스로 작동하는 단일 섀시에 여러 컨테이너 인스 턴스를 구축할 수 있습니다.

## 7.4.1+ 버전에 대해 구성

1단계. 섀시 콘솔 포트에 연결합니다.

콘솔 포트는 FXOS CLI에 연결됩니다.

2단계. 사용자 이름 admins 및 passwordAdmin123으로 로그인합니다.

FXOS에 처음 로그인할 때 비밀번호를 변경하라는 프롬프트가 표시됩니다.

참고: 비밀번호가 이미 변경되었지만 비밀번호를 모르는 경우 비밀번호를 기본값으로 재설정 하려면 디바이스를 리이미징해야 합니다. reimage 절차<u>에 대해서는</u> FXOS트러블슈팅 <u>가이드</u> <u>를 참조하십시오</u>.

3단계. 현재 모드, Native 또는 Container를 확인합니다. Native(기본) 모드인 경우 이 절차를 계속 진행하여 다중 인스턴스(컨테이너) 모드로 변환할 수 있습니다.

firepower 번호 시스템 세부 정보 표시

예:

firepower#	show	system	detail
Systems:			
Name: 1	firepo	ower	
Mode: S	Stand	Alone	
System	IP AG	ddress:	0.0.0.0
System	IPv6	Address	5: ::
System	0wnei	r:	
System	Site		
Deploy	Mode	: Native	2
Descrip	otion	for Sys	stem:

다중 인스턴스 상태 표시

4단계. 위협 방어 CLI에 연결합니다.

예:



FTD에 연결

5단계. 위협 방어에 처음 로그인하면 EULA(End User License Agreement)에 동의하라는 메시지가 표시됩니다. 그러면 CLI 설정 스크립트가 표시됩니다.

설정 스크립트를 사용하여 관리 인터페이스 IP 주소 및 기타 설정을 설정할 수 있습니다. 그러나 다 중 인스턴스 모드로 변환하면 다음과 같은 설정만 유지됩니다.

- 관리자 비밀번호(초기 로그인 시 설정)
- DNS 서버
- 도메인 검색

multi-instance mode 명령의 일부로 관리 IP 주소 및 게이트웨이를 재설정합니다. 다중 인스턴스 모 드로 전환한 후 FXOS CLI에서 관리 설정을 변경할 수 있습니다. <u>FXOS CLI에서 섀시 관리 설정 변</u> <u>경을 참조하십시오</u>.

6단계. 다중 인스턴스 모드를 활성화하고, 섀시 관리 인터페이스 설정을 지정하고, 관리 센터를 식 별합니다. IPv4 및/또는 IPv6를 사용할 수 있습니다. 명령을 입력하면 컨피그레이션을 지우고 재부 팅하라는 프롬프트가 표시됩니다. EnterERASE(모든 대문자). 시스템이 재부팅되고 모드를 변경하 는 과정에서 명령에서 설정한 관리 네트워크 설정 및 관리자 비밀번호를 제외하고 컨피그레이션이 지워집니다. 섀시 호스트 이름이 "firepower-모델"로 설정됩니다.

IPv4:

다중 인스턴스 네트워크 ipv4ip\_addressnetwork\_maskgateway\_ip\_addressmanagermanager\_name 구성 {hostname | ipv4\_address | DONTRESOLVE} registration\_keynat\_id

IPv6:

다중 인스턴스 네트워크 ipv6 ipv6\_addresssprefix\_lengthgateway\_ip\_addressmanagermanager\_name {hostname 구성 : | ipv6\_address | DONTRESOLVE} registration\_keynat\_id

다음 관리자구성 요소를 참조하십시오.

• {호스트 이름 | ipv4\_address | DONTRESOLVE} - 관리 센터의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합

니다. 두 디바이스 간에 양방향 SSL 암호화 통신 채널을 설정하려면 관리 센터 또는 섀시의 디 바이스 중 하나 이상에 연결 가능한 IP 주소가 있어야 합니다. 이 명령에서 관리자 호스트 이 름 또는 IP 주소를 지정하지 않은 경우 DONTRESOLVE를 입력합니다. 이 경우 섀시는 연결 가능한 IP 주소 또는 호스트 이름을 가져야 하며, at\_id를 지정해야 합니다.

- registration\_key 섀시를 등록할 때 관리 센터에서도 지정하는 선택의 일회성 등록 키를 입력 합니다. 등록 키는 37자를 초과할 수 없습니다. 영숫자 문자(A-Z, a-z, 0-9)와 하이픈(-)을 사용 할 수 있습니다.
- nat\_id 한 쪽에서 연결 가능한 IP 주소 또는 호스트 이름을 지정하지 않을 때 섀시를 등록할 때 관리 센터에서도 지정하는 고유한 일회성 문자열을 지정합니다. 관리자 주소 또는 호스트 이름을 지정하지 않은 경우 필수입니다. 그러나 호스트 이름 또는 IP 주소를 지정할 때에도 항 상 NAT ID를 설정하는 것이 좋습니다. NAT ID는 37자를 초과할 수 없습니다. 영숫자 문자(A-Z, a-z, 0-9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다. 이 ID는 Management Center에 등록하는 다른 디바이스에는 사용할 수 없습니다.

모드를 다시 어플라이언스 모드로 변경하려면 FXOS CLI 및 enterscope system을 사용하고 deploymode native를 설정해야 합니다. <u>FXOS CLI에서 섀시 관리 설정 변경을 참조하십시오</u>.

예:



✤ 참고: 다중 인스턴스 섀시를 관리 센터에 추가합니다. 관리 센터와 섀시는 섀시 관리 인터페이 스를 사용하여 별도의 관리 연결을 공유합니다. 관리 센터를 사용하여 모든 섀시 설정과 인스 턴스를 구성할 수 있습니다. FXOS CLI에서 Secure Firewall 섀시 관리자 또는 컨피그레이션 은 지원되지 않습니다.

7단계. 관리 센터에서 섀시 관리 IP 주소 또는 호스트 이름을 사용하여 섀시를 추가합니다.

• Devices>Device Management를 선택한 다음 Add>Chassis를 선택합니다.



FMC에 섀시 추가

# Add Chassis



섀시의 설정 매개변수

• 섀시가 FMC에 추가되면 FMC의 디바이스 목록에서 디바이스를 참조하십시오.



Fir Dev	ewall Management Center ices / Device Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration	
View By: All (1)	Group + Error (0) • Warning (0)	● Offline (0)	<ul> <li>Normal (1)</li> </ul>	<ul> <li>Deploymer</li> </ul>	nt Pending (1)	Upgr	ade (0)	
<u>Collapse All</u>								
	Name			Model			Version	Chassis
	✓ Ungrouped (1)							
	SF-3130-7.4.1 10.88.146.203			Firewall 3 Instance 5	130 Threat Defe Supervisor	ense Multi-	7.4.1	Manage

FMC에 추가된 섀시

8단계. 섀시를 보고 구성하려면 Chassis(섀시) 열에서 Manage(관리)를 클릭하거나 Edit(편집✎)을 클릭합니다.

섀시에서 요약 페이지로 연결되는 Chassis Manager(섀시 관리자) 페이지가 열립니다.

Fire	wall Mana	gement Cent	ter Over	view Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration				Depl	y Q	<b>e</b> 🕈	🗿 🕴 admin	<ul> <li>Indextor SECURE</li> </ul>
Chassis Cisco Secure F	Manage	er: SF-313 ext Defense Multi-In	30-7.4.1 (	Connected												
Summary	Interfaces	Instances S	System Configura	ition												
						Management IP: 10	.88.146.203	Version: 7.4.1 (build 172)		💽 Last updated:	Apr 12, 2024 3:01 PM					
								Network N	fodule 1							
									<u> </u>	năă –						
								1/9 1/16	1/11 1/12 1/13 1/14	1/15 1/16						
						- Core Utila	ation	0 Of 46 Cores Used								
								Show details								
	Faults			Categorized i	Uvi status Faults		Interfac	es			Instances					
		_		O 0/0 - Critica								<b>O</b> instances f	und			
		5/5		🔺 0/0 - Major	010 - In	f0		Up: 1 o Dedicated	Down: 16 16 Dedicated			0 0	0			
	Ur	acknowledged		🔻 2/2 - Minor								Scool A Error	00000			
																_
	Hardware St	atistics - 🗅														
			1 of 1 o	narahla				<b>1</b>	1 of 2 operable			<b>K</b> 2	8.01	Roperal	bla	
		Security Engl	ne © Excellen	t t				Power Supplies	A Power Supply2 inoper	rable		Fand	© Exc	ellent	UIE	

섀시 관리

9단계. Instances(인스턴스) 버튼을 선택한 다음 Add Instance(인스턴스 추가)를 선택하여 섀시에 새 인스턴스를 생성합니다.



### 10단계. 마법사를 따라 인스턴스 설치를 완료합니다.

#### 1. 계약 동의

Add Instance	0 ×
Agreement       2       Instance       3       Interface       4       Device       5       Summary         Configuration       Assignment       Management	
End User License Agreement	
Effective: May 10, 2022	
Secure Firewall Terms and Conditions	
By clicking 'Accept' below or using this Cisco Technology, you agree that such use is governed by the Cisco End User License Agreement and applicable Product Specific Terms available at:	
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html	
You also acknowledge that you have read the Cisco Privacy Statement at:	
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html	
If you are a Cisco partner accepting on behalf of an end customer, you must inform the end customer that the EULA applies to so end customer's use of the Cisco Technology and provide the end customer with access to all relevant terms. If you do not have authority to bind your company and its affiliates, or if you do not agree with the terms of the EULA, do not click 'Accept' and do use the Cisco Technology.	uch not
I understand and accept the agreement.	
Cancel	Next

계약 동의

2. 인스턴스 매개변수 구성

Add Instance		@ ×
Agreement      Agreement      Configuration	3 Interface 4 Device Assignment Management	5 Summary nt
Display Name* SF-3130-741-Instance	Permit Expert mode for CLI	
Device Version*	- Resource Profile*	
7.4.1.172	Default-Medium 🗸	+
IPv4         IPv6         Both           IPv4         Management IP*         10.88.146.198           Network Mask*         255.255.255.0           Network Gateway*         10.88.146.1		
Search Domain	DNS Servers	
	172.18.108.34	
FQDN	Device SSH Password*	
	] [	
Firewall Mode*	Confirm Password*	
Routed		
	Show Password	
		Cancel Back Next

인스턴스 매개변수

3. 인터페이스 선택.



인터페이스 할당

4. 디바이스 관리.

Add Instance							0 ×
1 Agreement	<ul> <li>2 Instance</li> <li>Configuration</li> </ul>	3	Interface Assignment	4 Device Manageme	nt 5	Summary	
Device Group							
Select	~						
Access Control Policy*							
ACP	~	+					
Platform Settings							
Instance	× ~	+					
Smart Licensing							
- One							
					Cancel	Back	Nevt
					Gancer	Back	NEXL

장치 관리

5. 요약

Add Instance		@ ×
1 Agreement 2 Instance 3 Configuration	Interface 4 Device Assignment Manageme	ent 5 Summary
Instance Configuration         Name:       asdvav         Version:       7.4.1.172         Resource Profile:       Default-Small         IP:       10.88.243.13         Mask:       255.255.255.0         Gateway:       10.88.243.1         Mode:       routed         Password:       *****         FQDN:       DNS Servers:         Search Domain:       Expert Mode:         Lypert Mode:       disabled	Device Management - This info Access Policy: Device Group: Platform Policy: Licenses:	o is required only during instance creation. ACP Instance Carrier, Malware Defense, IPS, URL
		Cancel Back Save

인스턴스 요약

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.