FMC에서 CIMC 구성 및 일반 문제 해결

목차

<u>소개</u>		
<u>사전 요구 사항</u>		
<u>요구 사항</u>		
<u>사용되는 구성 요소</u>		
<u>구성</u>		
<u>기본 비밀번호</u>		
<u>문제 해결</u>		

소개

이 문서에서는 FMC에서 CIMC(Cisco Integrated Management Controller)의 컨피그레이션과 일반 적인 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

CIMC는 물리적 FMC에서만 구성할 수 있습니다.

일부 FMC에는 오래된 버전의 CIMC가 있으며 이를 업그레이드하는 유일한 방법은 BIOS 핫픽스를 적용하는 것입니다. Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_XXX_EN-11.sh.REL.tar(버전 6.2.3에서 파일 이름은 Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar)입니다.

핫픽스는 7.4(6.2.3의 경우 7.1로 표시됨)로 식별되지만 디바이스는 해당 버전으로 업그레이드되지 않으며 BIOS 및 CIMC 버전에만 영향을 줍니다. 7.1로 탐지되는 이유를 자세히 설명하는 버그는 Cisco 버그 ID CSCwd<u>47327입니다.</u> 이는 7.4에도 적용됩니다.

Adobe는 2020-12-31년 이후 더 이상 사용되지 않는 플래시 기반 콘텐츠를 제공하므로 Flash로 모 든 페이지에 액세스할 수 없습니다.

이전 CIMC 버전에서는 Flash가 필요하므로 업그레이드가 필요합니다. 즉, 2.2(x) 릴리스 트레인을 포함하는 3.1(3a) 이전 릴리스 트레인은 Java 기반이므로 GUI를 통해 다시 액세스할 수 있도록 업 그레이드해야 합니다. 이 정보는 <u>Adobe Flash End-of-Life의 영향을 받는 UCS Manager의 특정 릴</u> 리스에서 확인할 수 <u>있습니다</u>.

요구 사항

- FMC에 대한 물리적 액세스.
- USB 키보드
- VGA 모니터

사용되는 구성 요소

• FMC 260

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

1. 처음에 설명한 것처럼 CIMC가 Flash가 필요하지 않은 버전인지 확인하는 것이 중요합니다. 이를 위한 유일한 방법은 GUI를 통해 액세스하는 것입니다. 따라서 이전에 BIOSUPDATE를 적용하지 않 은 경우 업그레이드하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 6단계로 건너뛸 수 있습니다.

(20)				
Flash Player v	/9.0.246 or	higher		

Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information

Hostname:	CIMC-FMC-2600-2		
IP Address:			
MAC Address:	A4:88:73:5A:92:18		
Firmware Version:	4.1(1f)		

HTML5 CIMC 버전

2. 업그레이드하려면 file Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_XXX_EN-11.sh.REL.tar을 찾아야 합니다. 이 버전은 기본 버전(6.2.3 제외)입니다.

Flash 기반 CIMC 버전

예를 들면 다음과 같습니다.

버전 7.0.3을 실행 중인 경우 7.0.0을 확인해야 합니다.

Q Search	Firepower Management Center 2600					
Expand All Collapse All 7.0.6	Release 7.0.0 A My Notifications	Related Links an Release Notes for 7.0. 7.0.0 Documentation	d Documentation o			
7.0.5						
7.0.3	File Information	Release Date	Size			
7.0.2.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EN Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EN-11.sh.REL.tar	17-Jan-2024	519.79 MB	±∵, ∎		
7.0.1.1	Advisories	13-Dec-2021	517.53 MB	+ 🗸 🖿		
7.0.1	Do not untar Cisco_Freepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EL-7.sh.REL.tar Advisories 😭	10 000 2021		- 7		
7.0.0 67 →	Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-7.0.0-94-Restore.iso Advisories	26-May-2021	2450.83 MB	±∵≓∎		
6.6 > 6.4 >	Firepower Management Center upgrade Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-7.0.0-94.sh.REL.tar Advisories	26-May-2021	2027.59 MB	±∵≓∎		

BIOSUPDATE 7.0.0

버전 6.6.7을 실행 중인 경우 6.6.0을 확인해야 합니다.

Q Search	Firepower Management Center 2	600		
Expand All Collapse All	Release 6.6.0	Related Links and Documentation Firepower Hotfix Release Notes		
7.0.0.1	+ my roundatoria	Release Notes for 6 Documentation Roa	.6.0 dmap	
7.0.0				
6.7 >	We recommend upgrading to our Suggested Release, as indicated see the release notes	by a gold star for each pr	oduct, to take advantage of resolution	ved issues. For details,
6.6				
6.6.7.1	File Information	Release Date	Size	
6.6.5.2	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EN Do not untar	17-Jan-2024	519.79 MB	±∵≓∎
6.6.5.1	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_660_EN-11.sh.REL.tar Advisories			
6.6.5	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	± 👾 🗎
6.6.4	Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_660_EL-7.sh.REL.tar			
6.6.3	Advisories 📑			
6.6.1	Firepower Management Center install package Cisco Firepower Mamt Center-6.6.0-90-Restore.iso	06-Apr-2020	2652.96 MB	± \; ∎
6.6.0.1	Advisories 📑			
6.6.0	Firepower Management Center upgrade Do not untar	06-Apr-2020	2087.93 MB	±₩∎
6.4 >	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-6.6.0-90.sh.REL.tar Advisories			

BIOSUPDATE 6.6.0

버전 6.2.3을 실행 중인 경우 안전하게 6.2.3을 찾을 수 있습니다.

6.2	~				
6.2.3.18					
6.2.3.17		File Information	Release Date	Size	
6.2.3.16		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL Do not untar	13-Dec-2021	517.53 MB	⊥ ∵ 🖿
6.2.3.15		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar Advisories 📑			
6.2.3.14		Eiropeurer Management Center ungrade from 6.1.0 or 6.2.0 to	01- lup-2020	1925 94 MP	+ X / P
6.2.3.13		6.2.3 Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade-62.3-113 sh	01 301 2020	1000.04 MD	⊥ # ■
6.2.3.12		Advisories			
6.2.3.11		Firepower Management Center upgrade from 6.2.1 or 6.2.2 to	01-Jun-2020	1835.86 MB	±∵, ∎
6.2.3.10		o.z.3 Do not untar			
6.2.3.9		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-6.2.3-113.sh.REL.tar			
6.2.3.7					
6.2.3.6		Firepower Management Center system software Sourcefire_Defense_Center_M4-6.2.3-113-Restore.iso	01-Jun-2020	2327.92 MB	± ₩ ∎
6.2.3.5		Advisories			
6.2.3.4		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix - Local Malware Certificate	15-Nov-2018	0.89 MB	+ \: [
6.2.3.3		Do not untar			
6.2.3.2		Hotfix_Local_Malware_Cert-6.2.3.999-4.sh.REL.tar Advisories C			
6.2.3.1		Firenewar Management Contar 6.2.3 Hotfy H	28-Sep-2018	5.95 MB	+ \ / B
6.2.3		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Hotfix_H-6.2.3.999-5.sh.REL.tar Advisories	20-369-2010	0.00 MD	- #

BIOSUPDATE 6.2.3

3. System(시스템) > Updates(업데이트)를 통해 파일을 FMC에 업로드합니다.

Product Updates Rule Updates Geolocation Updates							
			Download Updates	Upload Update			
Currently running software version: 2.0.4							
Currently installed VDB version: build 370 (2023-08-21 08:59:13)							
Available Updates Readiness History							
Туре	Version	Date	Reboot				
Cisco Vulnerability And Fingerprint Database Updates	370	Mon Aug 21 09:01:06 UTC 2023	No	🖗 🗐			
Cisco Firepower Mgmt Center Hotfix EL	7.1.0-7	Mon Nov 8 14:50:06 UTC 2021	Yes	🗧 😽 🖯			
Cisco FTD SSP FP2K Upgrade	7.0.4-55	Sun Aug 7 20:06:38 UTC 2022	Yes	2 % 8			

핫픽스 업로드

- 4. 파일이 업로드되면 "install"을 클릭하여 핫픽스를 설치합니다.
- 5. 업그레이드가 완료되면 CIMC에 더 이상 플래시가 필요하지 않습니다.
- 6. 이제 CIMC를 구성하기 위해 FMC를 재부팅합니다.

a. GUI에서 System(시스템) > Configuration(컨피그레이션) > Process(프로세스)로 이동하고 Reboot Management Center(관리 센터 재부팅)를 선택합니다.

Access List	Name	
	Shutdown Management Center	Run Command
udit Log Certificate	Reboot Management Center	Run Command
hange Reconciliation	Reboot Hundgement center	
	Restart Management Center Console	Run Command
INS Cache		
ashboard		
abase		
ail Notification		
ternal Database Access		
TPS Certificate		
ormation		
usion Policy Preferences		
guage		
in Banner		
agement Interfaces		
work Analysis Policy Preferences		
ocess		
ST API Preferences		
note Storage Device		
MP		
ssion Timeout		
ne		
ne Synchronization		
CAPL/CC Compliance		
ser Configuration		
Inerability Mapping		
/eb Analytics		

FMC GUI 재부팅

b. CLI를 통해 "시스템 재부팅"을 수행합니다.



FMC CLI 재부팅

7. 이제 부팅이 시작되고 "Cisco IMC IPv4"에서 할당된 CIMC IP를 확인할 수 있습니다. 나중에 수정 할 수 있습니다. 처음에는 0.0.0.0으로 표시할 수 있습니다.









NTC mode			NTO) ne	dundancu				
Dedicated:	[X]		Me	ne:	aanaaneg	1	f Y		
Shaped LOM:	[<u>7</u>]		A.	stio	e_standh		r 1		
Cisco Card:	LJ		Ac.	tio	e-active		r 1		
Riser1:	r 1		VLA	IN C	Advanced	n	ι.		
Riser2:	[]			AN	enabled:	<i>.</i>	r		
MLom:	r i			AN	ID:		650		
Shared LOM Ext:	[]		Pr	ior	itu:		Ó		
IP (Basic)									
IPV4:	[X]	IPV6:	[] IF	V4	and IPV6		[]		
DHCP enabled	[]								
CIMC IP:									
Prefix/Subnet:	255.255.255	5.0							
Gateway:	10.0.0.1								
Pref DNS Server:	8.8.8.8								
Smart Access USB									
Enabled	[]								
			000000000	okokok		oloialaiok		okolok:	000000000000000000000000000000000000000
<up down="">Selectio</up>	n <f10>Sav</f10>	ve ks	pace>Er	nab1	e∕Disabl	.e <	F5>Refre	sh	<pre>KESC>Exit</pre>
<f1>Additional se</f1>	ttings								

a. NIC 모드의 경우 Dedicated(전용)를 선택하여 FMC에서 "M"이라는 레이블이 지정된 인터페 이스를 사용할 수 있습니다.

b. NIC 이중화의 경우 None(없음)을 선택할 수 있습니다.

c. VLAN을 비활성화한 상태로 둘 수 있습니다. 외부 장치를 구성하는 방법을 모르는 경우 연결 문제가 발생할 수 있기 때문입니다.

d. IP의 경우 컨피그레이션 설정 방법에 따라 IPv4, IPv6 또는 IPv4 및 IPv6를 선택할 수 있습니 다.

예. DHCP 서버가 있는 경우 이를 활성화하거나 IP를 구성할 수 있습니다.

f. 네트워크 컨피그레이션을 완료했으면 F10을 사용하여 저장할 수 있습니다.

NIC 모드에 대한 자세한 내용은 <u>Setting Up the System With the Cisco IMC</u> <u>Configuration(Cisco IMC 컨피그레이션으로 시스템 설정)을</u> 선택합니다.

h. 이제 호스트 이름 및 비밀번호 컨피그레이션을 위해 F1을 누릅니다.

CIMC IP 컨피그레이션

Hostname: CIMC-EMC-26	00-2			
Dynamic DNS: [X]				
DDNS Domain:				
FactoryDefaults				
Factory Default:]			
Default User(Admin)				
Enter New Default User pa	ssword:			
Re-Enter New Default User	password:			
Port Properties				
Auto Negotiation:	X]			
	Admin Mode	Operation M	lode	
Speed[1000/100/10Mbps]:	Auto	1000		
Duplex mode[half/full]:	Auto	full		
Port Profiles				
Reset:]			
xalalalalalalalalalalalalalalalalalalal				
<up down="">Selection <f10></f10></up>	Save <space>E</space>	nable/Disable	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>
<pre>/E2\PreviousPageettings</pre>				

CIMC 비밀번호 및 설정 저장

- a. 여기서 원하는 대로 호스트 이름을 설정할 수 있습니다.
- b. 기본 사용자의 경우 원하는 대로 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

c. 완료되면 F10을 누르고 Esc 키를 누릅니다.

기본 비밀번호

공장 재설정을 사용했거나 CIMC에서 비밀번호를 요청하는 경우 다음 중 하나를 시도할 수 있습니 다.

Cisco12345 password Cisco p@ssw0rd.



이제 CIMC GUI에 액세스할 수 있어야 합니다.



CIMC GUI

문제 해결

FMC가 리부팅될 경우 "startup.nsh"라는 CLI로 들어갈 수 있는 알려진 문제가 있습니다.

Press ESC in 0 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.

Shell> _

이 셸에서 종료하려면 "exit"를 입력하고 다음으로 이미지를 자동으로 부팅합니다.

이러한 상황에서 CIMC에서 확인할 수 있는 부팅 순서 문제입니다. 디바이스가 이 부팅으로 전환되는 이유는 "EFI" 구성 요소가 다른 구성 요소보다 먼저 부팅되기 때문입니다.

1. 왼쪽 상단의 세 행을 클릭하고 "COMPUTE"를 찾습니다.

2. 일단 컴퓨팅을 하고 나면 부팅 순서 및 기타 컨피그레이션이 다음과 같은지 확인합니다.

cisco Cisco integrate	ed Management	Controller	
Compute / BIOS ★			
OS Remote Management	Troubleshooting	Power Policies	PID Catalog
IOS Properties			
Runnin UEFI Se Actual I Configured I Last Configured Boot Ord Configured One time b	ng Version C220M5.4 ecure Boot Boot Mode Uefi Boot Mode Ier Source BIOS oot device	.1.1c.0_M5_FMC	 ▼ €5
 Configured Boot Devices Basic CDROM HDD Advanced 			Actual Boot Devices Cisco Firepower Management Center (NonPolicyTarget) Cisco EFI System Restore (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget)

CIMC 부팅 옵션

3. 문제가 지속되면 "Configure Boot Order(부팅 순서 구성)"를 클릭하고 "EFI"를 선택한 다음 오른 쪽 화살표를 클릭합니다.

Configure Boot Order				@ X
Configured Boot Level: Basic Basic Advanced				
Device Types	- 1 2-	Boot Order	-\$\$. v	
Name		Name		
FDD		CDROM		
D PXE	<<	HDD	Down	
EFI		1		
	22		op	
			Save Changes	Close

CIMC 부팅 컨피그레이션

4. 마지막 항목인지 확인하고 "Save changes(변경 사항 저장)"를 클릭한 다음 "Close(닫기)"를 클릭 합니다.

 Configured Boot Devices
🗸 🗹 Basic
CDROM
HDD
EFI
Advanced

CIMC 부팅 컨피그레이션이 변경됨

5. 이제 어플라이언스를 재부팅할 수 있으며 이전 셸을 더 이상 표시하지 않아야 합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.