웹 사용자 인터페이스를 사용하여 Catalyst 1300 스위치에서 Dying Gasp 구성

목표

이 문서의 목적은 웹 UI(사용자 인터페이스)를 사용하여 Catalyst 1300 스위치의 Dying Gasp 기능을 구성하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

• Catalyst 1300 | 4.0.0.91(데이터 시트)

소개

다잉 개스프(Dying Gasp)는 Catalyst 1300 Series 스위치에서만 사용할 수 있는 기능으 로, 디바이스가 연결이 끊기기 전에 예기치 않은 전력 손실이 발생하고 있음을 모니터링 시스템에 알리는 메커니즘을 제공합니다. 전력 손실 이벤트가 발생하면 하드웨어 커패 시터는 짧은 시간 동안 디바이스 종료를 지연합니다. 이 시간 동안 디바이스는 구성된 Syslog 서버 또는 SNMP 알림 수신자를 통해 문제의 원인을 파악하고 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 Dying Gasp 메시지를 전송합니다.

웹 UI를 사용하여 Catalyst 1300 스위치에 Dying Gasp 기능을 구성할 준비가 되었습니까? 지금 시작하십시오!

웹 UI를 사용하여 Dying Gasp 구성

1단계

Catalyst 1300 스위치에 로그인합니다.





2단계

고급 보기를 선택합니다.

C1300-24FP-4X - switch4a8	Q admin	English ~	Advanced ~
			Basic
Getting Started			Advanced

3단계

Status and Statistics(상태 및 통계) > Health and Power(상태 및 전원) 메뉴로 이동합니 다.



System Summary

CPU Utilization

Port Utilization

Interface

Etherlike

GVRP

802.1x EAP

4단계

Dying Gasp는 Syslog 또는 SNMP 또는 둘 모두를 통해 구성할 수 있습니다. 이 예에서 는 Syslog를 통한 컨피그레이션이 선택됩니다.

Dying Gasp

Dying Gasp messages are sent using configured Syslog and SNMP servers.

Enable

Syslog

○ SNMP

Enable

Dying Gasp via Syslog:

Dying Gasp via SNMP:

Primary Dying Gasp Method:

°Ω8 Note:

두 옵션을 모두 구성하는 경우 기본 Dying Gasp 방법을 설정해야 합니다. 정전 시 가장 먼저 사용할 옵션입니다.

5단계

적용을 클릭합니다. 이제 스위치는 로깅 설정에 구성된 Syslog 서버로 Dying Gasp 정보 를 전송합니다.



6단계

로깅 설정으로 이동하려면 Administration(관리) > System Log(시스템 로그) > Remote Log Servers(원격 로그 서버)로 이동합니다.



System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

Time Settings

더하기 아이콘을 클릭합니다.



8단계

Syslog 서버를 구성하고 Apply를 클릭합니다.

Add Remote Log Server

Server Definition:	● By IP address ○ By name			
IP Version:	○ Version 6 ● Version 4			
IPv6 Address Type:	Link Local Global			
Link Local Interface:	VLAN 1			
Log Server IP Address/Name:	10. 3]		
CUDP Port:	514	(Range: 1 - 65535, Default: 514)		
Facility:	Local 7 ~			
Description:				
Minimum Severity:	Informational ~			
			Apply	Close

9단계

SNMP를 통해 구성하려면 메뉴에서 SNMP > Trap Settings(트랩 설정)로 이동합니다.



Engine ID

Views

Groups

Users

Communities

SNMP 알림이 활성화되었는지 확인합니다.



11단계

알림 수신자를 지정하려면 SNMP > Notification Recipients SNMPv1,2(알림 수신자 SNMPv1,2)로 이동하여 SNMP 콘솔의 IP 주소를 추가하도록 필드를 구성합니다.



Engine ID

Views

Groups

Users

Communities

Trap Settings

Notification Recipients SNMPv1,2

2

컨피그레이션을 저장하려면 Save(저장) 아이콘을 클릭합니다.

E	cisco	C1300-8P-E-2G - switch525566
---	-------	------------------------------



확인

컨피그레이션이 작동하는지 확인하려면 스위치의 플러그를 뽑습니다.

이 예에서는 Syslog 서버에서 Dying Gasp 전력 손실 메시지를 볼 수 있습니다.

Current Directory C:\Users\arenli\Desktop\voice\	12.0.2\FW	
Server interfaces 1;),1 Softwa	are Loopback Interfac	ce 1
Tftp Server Tftp Client DHCP server Syslog ser	ver Log viewer	
text	from	date
<134>%AAA-I-CONNECT: New http connection f	172.16.1.22	08/03 13:44:04
<134>%COPY-I-FILECPY: Files Copy - source UR	172.16.1.22	08/03 13:46:57
<133>%COPY-N-TRAP: The copy operation was	172.16.1.22	08/03 13:46:58
<134>%COPY-I-FILECPY: Files Copy - source UR	172.16.1.22	08/03 13:57:15
/122. %COPV.NLTRAP: The copy operation was	17216122	09/02 12:57:17
k129>%DYINGGASP-A-POWER_LOSS: Shutdo	172.16.1.22	08/03 13:57:36

결론

이제 모두 준비되었습니다! Catalyst 1300 스위치에 Dying Gasp가 구성되어 있으면 디 바이스의 모든 전력 손실 문제에 대해 알림을 받을 수 있습니다.

Catalyst 1300 스위치에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.

• <u>Cisco Catalyst 1200 또는 1300 Series 스위치로 업그레이드해야 하는 이유 기능 비</u>

卫

<u>Cisco Catalyst 1200 및 1300 Series 스위치 요약</u>

기타 구성 및 기능에 대해서는 Catalyst 시리즈 <u>관리 가이드를 참조하십시오</u>.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.