SG550XG 및 SG350XG에서 에너지 사용량 설정 구성

목표

이 문서의 목적은 SG350XG 및 SG550XG에서 에너지 효율 설정을 구성하는 방법을 보여 주 는 것입니다.

소개

SG350XG 및 SG550XG 스위치는 IEEE 802.3az EEE(Energy Efficient Ethernet) 및 Green Ethernet과 호환됩니다.이러한 기능은 스위치가 더 적은 전력을 사용하므로 에너지 효율성과 비용 효율성이 향상됩니다.예를 들어, 데이터를 전송하거나 수신하지 않고 스위치에서 관리적 으로 활성 상태로 간주하는 경우 포트를 비활성화할 수 있습니다.데이터를 이동해야 하는 경 우, 패킷이 손실되지 않고 포트가 빠르게 작동합니다.

적용 가능한 디바이스

- SG350XG
- SG550XG

소프트웨어 버전

• v2.0.0.73

글로벌 에너지 속성 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > Green Ethernet(녹색 이더넷) > Properties(속성)를 선택합니다.



등록 정보 페이지가 열립니다.

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective,	P	Properties					
you may have to comigure the corresponding port based parameters on nort octangs page.	F	For the functions and/or parameters co you may have to configure the correspo	onfigured on this page to become effective, onding port based parameters on Port Settings page.				
Energy Detect Mode: Enabled	E	Energy Detect Mode:	Enabled				
Short Reach: Enabled	5	Short Reach:	Enabled				
Port LEDs: Contemport LEDs:	F	Port LEDs:	Enable				
Power Savings: 64 %	F	Power Savings:	64 %				
Cumulative Energy Saved: 1730 Watt Hour	0	Cumulative Energy Saved:	1730 Watt Hour				
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): 🔽 Enable							

참고:이 페이지의 설정을 적용하려면 개별 포트를 구성해야 할 수 있습니다.이렇게 하려면 페 이지 상단의 **Port Settings**(포트 설정) 링크를 클릭하여 *Port Settings(포트 설정*) 페이지로 이 동합니다.이 내용은 <u>다음 섹션</u>에 설명되어 있습니다.

2단계. (선택 사항) *Port LEDs*(포트 LED) 필드에서 Enable(**활성화**) 확인란의 선택을 취소하여 스위치의 모든 포트 LED를 끕니다.기본적으로 선택되어 있습니다.

Properties						
For the functions and/or parameters co you may have to configure the corresp	onfigured on this page to become effective, onding port based parameters on Port Settings page.					
Energy Detect Mode:	Enabled					
Short Reach:	Enabled					
Port LEDs:	Enable					
Power Savings:	64 %					
Cumulative Energy Saved:	1730 Watt Hour					
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	Enable					
Apply Cancel Reset	Apply Cancel Reset Energy Saving Counter					

또한 다음 필드에 자세한 정보가 있습니다.

- Energy Detect Mode(에너지 탐지 모드) 이 필드는 에너지 감지 모드가 Enabled(활성화됨) 또 *는 Disabled(비활성화됨)인지 표시합니다*.기본적으로 활성화되어 있습니다.이 기능을 사용하 면 비활성 포트가 낮은 전원 상태로 이동하면서 관리적으로 작동할 수 있습니다.이 상태로부터 의 복구는 빠르고 투명하며 패킷 손실이 없습니다.GE 및 FE 포트는 이 모드를 지원합니다.
- Short Reach 이 필드는 단거리 모드가 Enabled(활성화됨) 또는 Disabled(비활성화됨)인지 표 시합니다.기본적으로 활성화되어 있습니다.이 기능은 짧은 케이블을 탐지하면 포트의 전력 소

비량을 줄입니다.이 모드는 RJ45 GE 포트에서만 지원됩니다.콤보 포트에는 적용되지 않습니다.

- *절전* 녹색 이더넷 및 단거리 사용을 사용하여 절약한 전력 비율을 표시합니다.EEE에서 저장 한 전력에 대한 정보는 표시되지 않습니다.
- Cumulative Energy Saved(누적 에너지 절약) 마지막 디바이스 재부팅 이후 절감된 에너지 양 을 표시합니다.

참고:Cumulative *Energy Saved* 필드를 재설정하려면 Reset **Energy Saving Counter** 버튼 을 클릭합니다.

3단계. (선택 사항) 802.3 EEE(Energy Efficient Ethernet) 필드에서 Enable(활성화) 확인란이 기본적으로 선택되어 있습니다.이는 EEE를 전역적으로 활성화하며 녹색 이더넷과 다릅니다 .EEE 표준은 IEEE가 낮은 활동 기간 동안 전력 소비를 줄이기 위해 만들었습니다.이 확인란 의 선택을 취소하여 EEE를 비활성화할 수 있습니다.

Properties							
For the functions and/or parameters of you may have to configure the correst	configured on this page to become effective, ponding port based parameters on Port Settings page.						
Energy Detect Mode:	Enabled						
Short Reach:	Enabled						
Port LEDs:	✓ Enable						
Power Savings:	64 %						
Cumulative Energy Saved:	1730 Watt Hour						
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable							
Apply Cancel Rese	Apply Cancel Reset Energy Saving Counter						

4단계. 적용을 클릭합니다.전원 설정이 즉시 적용됩니다.

	Properties						
	For the functions and/or parameters co you may have to configure the corresp	onfigured on this page to become effective, onding port based parameters on Port Settings page.					
	Energy Detect Mode:	Enabled					
	Short Reach:	Enabled					
	Port LEDs:	Enable					
	Power Savings:	64 %					
	Cumulative Energy Saved:	1730 Watt Hour					
	802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	✓ Enable					
(Apply Cancel Reset	Energy Saving Counter					

<u>개별 포트 속성 구성</u>

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > Green Ethernet(녹색 이더넷) > Port Settings(포트 설정)를 선택합니다.



Port Settings 페이지가 열립니다.

Por	Port Settings							
For th	For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on the Properties page.							
Glob	Global Parameter Status							
802.3	802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) Mode: Enabled							
Por	t Setting Ta	ble						Showing 1-10 of 48 10 yer page
	Entry No.	Port	802.3 Energy E	fficient Etherne	t (EEE)			
			Administrative	Operational	LLDP	LLDP	EEE Support	
					Administrative	Operational	on Remote	
	1	XG1	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	2	XG2	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	3	XG3	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	4	XG4	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	5	XG5	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	6	XG6	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	7	XG7	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	8	XG8	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	9	XG9	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	10	XG10	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	Copy Set	tings	Edit					[<u>1-10]</u> [11-20] [21-30] [31-40] [41-48]

참고:스크린샷은 페이지당 10개의 포트를 표시하지만, 기본값은 동일한 페이지에 모든 포트 를 표시하는 것입니다.이 설정은 *포트 설정* 테이블의 오른쪽 상단 모서리에 있는 드롭다운 목 록을 사용하여 조정할 수 있습니다.

이 페이지의 설정을 적용하려면 전역 설정을 구성해야 할 수 있습니다.이렇게 하려면 페이지 상단의 **속성** 링크를 클릭하여 *속성* 페이지로 이동합니다.이 내용은 <u>이전 섹션</u>에서 설명합니다 .

2단계. *포트 설정 테이블*에서 포트의 라디오 버튼을 선택한 다음 **편집...을** 클릭하여 *포트 설정* 편집 창에서 해당 에너지 설정을 편집합니다.

Por For the Glob	Port Settings For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on the Properties page. Global Parameter Status 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) Mode: Enabled							
Por	t Setting Ta	ble						Showing 1-10 of 48 10 v per page
	Entry No.	Port	802.3 Energy E	fficient Etherne	t (EEE)			
			Administrative	Operational	LLDP	LLDP	EEE Support	
					Administrative	Operational	on Remote	
	1	XG1	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
\odot	2	XG2	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	3	XG3	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	4	XG4	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	5	XG5	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	6	XG6	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	7	XG7	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	8	XG8	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	9	XG9	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	10	XG10	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	Copy Settings Edit [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-48]							

3단계. Interface(*인터페이스*) 필드에서 *Unit* 및 *Port* 드롭다운을 사용하여 구성할 스위치의 포 트를 선택합니다.이 필드는 Port Setting Table(포트 *설정 테이블)*에서 선택한 포트를 자동으 로 표시하며, 주로 이전 페이지로 돌아가지 않고 다른 포트 간에 전환하는 데 사용됩니다.

Interface:	Unit 1 - Port XG1 -
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	Enable
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP	: 📝 Enable
Apply Close	

4단계. 802.3 EEE(Energy Efficient Ethernet) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 특 정 포트에 대해 EEE를 활성화합니다.기본적으로 선택되어 있습니다.

Interface:	Unit 1 💌 Port XG1 💌
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	Enable
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP:	Enable
Apply Close	,

5단계. *802.3 EEE(Energy Efficient Ethernet) LLDP* 필드에서 **Enable**(활성화) 확인란을 선택 하여 포트가 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 통해 EEE 기능을 광고하도록 합니다. 기 본적으로 선택되어 있습니다.

Interface:	Unit 1 Port XG1
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	Enable
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP:	Enable
Apply Close	

6단계. 적용을 **클릭합니다**.포트 설정이 즉시 업데이트됩니다.그런 다음 Close(**닫기)**를 클릭하 여 *Port Settings(포트 설정*) 페이지로 돌아가거나 Interface(인터페이스) 필드에서 구성할 다 른 포트를 선택할 수 있습니다.

	Interface:	Unit 1 Port XG1
	802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	Enable
	802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP:	Enable
(Apply Close	

7단계. 포트의 설정을 다른 포트 또는 포트 그룹에 빠르게 복사하려면 *Port Setting Table(포트 설정 테이블)*에서 해당 라디오 버튼을 선택하고 Copy Settings(**설정 복사...)** 버튼을 클릭합니 다.

Por	Port Settings							
For the	For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on the Properties page.							
Glob	Giobal Parameter Status							
802.3	802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) Mode: Enabled							
Po	rt Setting Ta	ble						Showing 1-10 of 48 10 💌 per page
	Entry No.	Port	802.3 Energy E	fficient Etherne	t (EEE)			
			Administrative	Operational	LLDP	LLDP	EEE Support	
					Administrative	Operational	on Remote	
	1		Enabled	Disabled	Enabled	Disabled		
0	2	XG2	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	3	XG3	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	4	XG4	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	5	XG5	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	6	XG6	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	7	XG7	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	8	XG8	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	9	XG9	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	10	XG10	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
C	Copy Settings Edit [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-48]							

8단계. Copy Settings(설정 복사) 창에 복사할 포트를 텍스트 필드에 입력합니다.여러 포트를 쉼표로 구분하거나 포트 범위를 지정할 수 있습니다.

Copy configuration from entry 1 (XG1)						
to: XG1, XG10-XG20	(Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)					
Apply Close						

9단계. 적용을 클릭합니다.설정이 복사됩니다.

Copy configuration from entry 1 (XG1)	
to: XG1, XG10-XG20	(Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)
Apply Close	

이제 SG350XG 또는 SG550XG 스위치에서 에너지 효율 설정을 성공적으로 구성했습니다.