웹 UI를 사용하여 Catalyst 9000 스위치 관리

목차		
<u>소개</u>		
<u>사전 요구 사항</u>		
<u>요구 사항</u>		
<u>사용되는 구성 요소</u>		
<u>배경 정보</u>		
<u>구성</u>		
<u>웹 UI 액세스</u>		
<u>업그레이드</u>		
<u>설치 모드</u>		
<u>비활성 파일 로그 제거</u>		
<u>설치 로그</u>		
<u>파일 관리</u>		
<u>스위치에서/스위치로 복사</u>		
<u>관련 정보</u>		
<u>Cisco 버그 ID</u>		

소개

이 문서에서는 웹 UI를 통해 Catalyst 9000 스위치를 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Catalyst 9200
- Catalyst 9300
- Catalyst 9400
- Catalyst 9500
- Catalyst 9600
- Cisco IOS® XE 17.9.1 이상 버전



참고: 다른 Cisco 플랫폼에서 이러한 기능을 활성화하는 데 사용되는 명령은 해당 설정 가 이드를 참조하십시오.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

웹 UI(Web User Interface)는 장치를 관리하여 사용자 환경을 개선하는 내장형 GUI 기반 툴입니다. 웹 UI를 사용하여 CLI 전문 지식이 없어도 컨피그레이션을 구축하고, 모니터링하고, 디바이스 문제 를 해결할 수 있습니다.



참고: 웹 UI 액세스를 위한 하드웨어 시스템 요구 사항은 각 IOS XE 버전의 릴리즈 노트에 나와 있습니다.

구성

웹 UI 액세스

웹 UI에 액세스하려면 다음 컨피그레이션이 필요합니다.

- 1. HTTP(S) 서버가 활성화되었고(기본적으로 활성화됨) 로컬 인증을 사용합니다.
- 2. 로컬 PC에서 연결할 수 있는 레이어 3 인터페이스.
- 3. 로컬 사용자 계정입니다.

명령을 사용하여 HTTP(S) 서버가 활성화되었는지 show running-config | section http 확인합니다. 이 명령은 HTTP 서 버가 활성화되었으며 인증에 로컬 자격 증명을 사용함을 보여줍니다.

<#root>

```
Cat9k#
```

show running-config | section http

ip http server <--- HTTP server enabled

ip http authentication local <--- Use local credentials for authentication

ip http secure-server <--- HTTPS server enabled

destination transport-method http

또한 show ip http server status 명령을 사용하여 HTTP(S) 서버가 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.

<#root>

Cat9k#

show ip http server status | include server status

HTTP server status: Enabled HTTP secure server status: Enabled

로컬 PC에서 스위치의 레이어 3 인터페이스에 연결할 수 있는지 확인합니다. 레이어 3 인터페이스는 관리 인터페이스 또는 SVI(Switch Virtual Interface)가 될 수 있습니다. 다음 명령을 사용합니다.

<#root>

Cat9k#

show running-config interface vlan 10

Building configuration...

Current configuration : 94 bytes ! interface Vlan10 description MGMT

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 <--- IP address configured in the SVI VLAN 10

no ip redirects end

Cat9k#

show ip interface brief | exclude unassigned

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Vlan10 10.1.1.1 YES manual up up

<--- SVI VLAN 10 is UP/UP

Cat9k#

ping 10.1.1.10

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.10, timeout is 2 seconds: !!!!!

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms <--- Ping from the switch to the lo
```

권한 레벨 15로 구성된 로컬 사용자 계정이 있는지 확인합니다. 권한 레벨 1-14가 사용되거나 권한 15가 명시적으로 구성되지 않은 경우, 웹 UI는 모니터링 목적으로만 액세스할 수 있습니다. 권한 레벨 15는 웹 UI 컨피그레이션 및 관리 툴에 대한 전체 액세스 권한 을 부여합니다.

<#root>

Cat9k#

show running-config | include username

username cisco privilege 15 secret 9 \$9\$0hzcXmr/bfxxaU\$XdMzC1B45nCyLJ.9Li3q94JHh9uDWEq9urVf4YUKfnQ <---

업그레이드

설치 모드

웹 UI 소프트웨어 관리 도구를 사용하면 로컬 PC에 있는 소프트웨어 이미지 파일을 사용하여 스위치를 업그레이드할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 이미지 파일이 HTTP를 통해 스위치에 복사되므로 FTP/TFTP/SCP 서버 또는 USB 플래시 드라이브에서 이미지를 복사할 필요가 없습니다.



주의: IOS XE 17.9.1 이상 릴리스에서는 웹 UI를 사용한 업그레이드가 지원됩니다. 이전 소프트웨어 버전은 웹 UI를 통한 업그레이드 또는 다운그레이드를 지원하지 않습니다.

- 지원되는 인터넷 브라우저에 액세스하려면 스위치에 구성된 레이어 3 인터페이스의 IP 주소를 입력합니다.
- 스위치에 구성된 로컬 자격 증명을 사용하여 로그온합니다.
- 페이지를 탐색하고 Administration > Software Management 선택합니다. Software Upgrade 소프트웨어

Cisco C9	500-24Y4C			Welcome cisco 🚔 🖨 🛱	1000 / P
Q. Search Menu Items	Administration • > Softw	vare Management			
Dashboard Image: Open state Image: Open state	Software Upgrade Software Maintenance Upgrade (SMU)	Upgrade Mode One-Shot Install Upgrade () Transport Type File System Source File Path*	INSTALL Current Mode (until next reload): INSTALL My Desktop My Desktop Free Space: 6734.97 MB Select File A Download & Install	Manage ⊜ Remove Inactive Files ⊃ Rollback	

관리 창

• 에서 Manage, **Remove Inactive Files** 사용하지 않는 설치 파일(.bin, .pkg, .conf)을 정리하려면 클릭합니다. 확인을 요청하는 팝업 창이 표시됩니다. 을 선택합니다Yes. 이 작업이 시작되면 상태 패널이 표시되며, 를 클릭하여 이 작업의 진행률**Show** Logs 을 표시할 수 있습니다. 이 작업이 완료되면 플래시에 최소 1GB의 공간이 있는지 확인합니다.

Cisco C950	00-24Y4C			Welcome <i>cisco</i> 📄 🖨 🖺 🌣 🖗 🛛 🎜	* 🕩
Q. Search Menu Items	Administration • > Software	e Management			
Dashboard Monitoring Monitoring Configuration Administration Licensing Troubleshooting	Software Upgrade Software Maintenance Upgrade (SMU)	Upgrade Mode One-Shot Install Upgrade ① Transport Type File System Source File Path*	UNSTALL Current Mode (until next reload): INSTALL My Desktop boorflash Free Space: 8894.54 MB Select File Download & Install Save Configuration & Activate	Manage Remove Inactive Files C Rollback Status Removing Inactive Files	w Logs

비활성 파일 제거 작업

- 드롭다운 Upgrade Mode 목록에서 을 선택합니다INSTALL.
- 활성화 One-Shot Install Upgrade 후 스위치가 다시 로드되어 새 소프트웨어가 실행되도록 하려면 확인란을 선택합니다.

• 드롭다운 Transport Type 목록에서 로컬 PC에서 이진 소프트웨어 이미지 파일(.bin 파일) My Desktop 을 업로드하도록 선택합니다. .bin 파일이 스위치의 플래시에 이미 있는 경우 파일을 선택하고Device 선택할 수 있습니다.

- 드롭다운 목록에서File System 을 선택합니다bootflash.
- 에서 Source File Path 를 클릭하고 Select File 로컬 PC의 이진 소프트웨어 이미지를 찾습니다.

• 업그레이드 프로세스를 시작하려면 클릭하십시오Download & Install. 확인을 요청하는 팝업 창이 표시되면 을 선택합니 다 Yes. 확인 시 이미지가 스위치에 다운로드되고 설치 및 활성화되면 스위치가 다시 로드되어 새 소프트웨어를 커밋합니다 . 이 작업이 시작되면 Status(상태) 패널이 표시되며, 를 클릭하여 Show Logs 이 작업의 진행 상황을 표시할 수 있습니다.



참고: 스위치가 다시 로드되면 세션이 시간 초과될 수 있습니다. 그럴 경우 브라우저 창을 다시 로드하고 로그인합니다.

Cisco C9500	0-24Y4C				Welcome a	sisco 🚔 🖨 🛱	
Q. Search Menu Items	Administration * > Softw	are Management					
Dashboard Image: Configuration Configuration Administration Licensing Troubleshooting	Software Upgrade Software Maintenance Upgrade (SMU)	Upgrade Mode One-Shot Install Upgrade () Transport Type File System Source File Path*	There is	reload): INSTALL Free Space: 8894.54 MB	ess. Please w	ait till it completes Status ☆ Download Image/Package ○ cat9k_losse.17.08.04a.SPA.bin > Install Image/Package	Show Logs
	지해조		2 Download & Install				

비활성 파일 로그 제거

다음은 작업 중에 표시되는 로그의 Remove Inactive Files 예입니다.

Initiating install_remove_inactive to remove inactive files install_remove: START Wed Jan 31 17:49:42 UTC 2024 Cleaning up unnecessary package files

설치 로그

다음은 성공적인 업그레이드 중에 표시되는 로그의 예입니다.

install_add_activate_commit: START Wed Jan 31 18:02:27 UTC 2024 install_add_activate_commit: Adding PACKAGE install_add_activate_commit: Cl

파일 관리

스위치에서/스위치로 복사

웹 UI File Manager 툴을 사용하면 스위치에서 로컬 PC로 또는 그 반대로 파일을 복사할 수 있으므로 외부 FTP/TFTP/SCP 서버를 사용 할 필요가 없습니다. 이 기능은 문제를 해결할 때 유용하며 이진 추적 파일, 패킷 캡처, 충돌 파일 및 시스템 보고서와 같은 파일을 스 위치에서 추출해야 합니다.



참고: 업로드할 수 있는 최대 파일 크기는 1GB입니다.

- 지원되는 인터넷 브라우저에 액세스하려면 스위치에 구성된 레이어 3 인터페이스의 IP 주소를 입력합니다.
- 스위치에 구성된 로컬 자격 증명을 사용하여 로그온합니다.
- 를 Administration > Management > File Manager 탐색합니다.
- 선택bootflash:: 파일을 복사 할 디렉토리입니다.

Cisco Cisco C95	500-24Y4C	Welcome cisco 🚔 🖀 🖺	* * 0 0 2 * •
Q. Search Menu Items	Administration * > Management * > File Manager		
Dashboard	★ ← ② Enter file or Directory name for search Go		
Configuration			Search here
Administration	A		
C Licensing	bootflash:		
X Troubleshooting			
	1 items		

파일 관리자 창

• 파일을 다운로드하려면 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 선택합니다Download.

Cisco Cisco Ci	9500-24Y4C						Welcon	me cisco	- * B	* * 0	0 2 0
Q. Search Menu Items	Administration	 Managem 	ent • > File M	anager							
Dashboard	중 수 C bootflash:						Go				
Monitoring	>									Search here	± upload
⅔ Configuration	>					_			_		
O Administration	> L			Ľ							
C Licensing	cat9k- cc_srdriver.1 7	cat9k- Ini.17.09.04a	cat9k_iosxe. 17.09.04	g.old	cat9k- rpboot.17.09 .0	cat9k- wlc.17.09.01 .S	cat9k- webui.17.09. 01	cat9k- srdriver.17.0 9	cat9k- sipspa.17.09 .0	cat9k- sipbase.17.0 9	
Troubleshooting	cat9k- rpbase.17.0 9.0	cat9k- Ini.17.09.01. S	cat9k- guestshell.1 7	cat9k- espbase.17. 09	cat9k- cc_srdriver.1 7.	vian.dat	private-KS1	packet- capture.pcap	Download Rename Delete Properties	data-path- summary668	
	shfwd66846 74.log	shfwd_file	shfwd_para ms.txt	data-path- summary668	shfwd66846 73.log	rmon_var_te mplate	tech_support	pcap	mode_event _log	out_trace_fe	
	cap5	cap4	cap3	cap_ingress	cap1	data-path- summary1.l	shfwd1.log	pnp-tech	onep	Tbot	
	67 Items										

파일 관리자를 사용하여 파일 다운로드

• 파일을 업로드하려면 를 클릭한 다음 Upload 업로드할 파일을 선택합니다. 파일이 선택한 디렉토리에 업로드됩니다. 화 면 상단의 진행률 표시줄에 업로드 진행률이 표시됩니다.

- Catalyst 9000 스위치용 업그레이드 가이드
- <u>Cisco Catalyst 9500 Series 스위치, Cisco IOS® XE Cupertino 17.9.x 릴리스 정보(장: 호환성 매트릭스 및 웹 UI 시스템 요구</u> 사항)
- <u>Cisco 기술 지원 및 다운로드</u>

Cisco 버그 ID

• <u>Cisco 버그 ID CSCwh87343</u> - Cisco IOS® XE Software 웹 UI 권한 에스컬레이션 취약성

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.