# 보안 CUCM에서 비보안 CUCM으로의 IP Phone 마이그레이션 데모

목	차
독	자

<u>소개</u> <u>사전 요구 사항</u> <u>요구 사항</u> <u>사용되는 구성 요소</u> <u>구 전</u> <u>네트워크 다이어그램</u> <u>설정</u> <u>다 등 약 인합니다.</u> <u>문 제 해결</u> <u>관련 정보</u>

### 소개

이 문서에서는 전화기를 보안 CUCM(Cisco Unified Communication Manager)에서 비보안 CUCM으로 마이그레이션하기 위한 모범 사례 중 하나를 설명합니다.

## 사전 요구 사항

#### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- CUCM
- IP 전화

#### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CUCM 버전 12.5.1.16065-1 및 12.5.1.14900-63
- IP Phone 모델 8865 및 버전 12.8(1)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

#### 네트워크 다이어그램

IP\_Phone > Cisco Switch > Cisco Router > Cisco Switch > CUCM Cluster

#### 설정

이러한 시나리오에서는 안전한 CUCM 클러스터에서 안전하지 않은 CUCM 클러스터로의 전화 마 이그레이션에 대해 설명합니다. 각 단계에서 전화기의 CTL(Certificate Trust List) 및 ITL(Identity Trust List) 파일 상태가 문서화됩니다.

- 1. 비보안 CUCM 클러스터에 전화기를 등록합니다.
- 2. 비보안 클러스터를 보안 CUCM 클러스터로 변환합니다.
- 3. 보안에서 비보안 클러스터로 다시 변환
- 4. 전화기를 새로운 비보안 CUCM 클러스터로 마이그레이션합니다.

1. 비보안 CUCM 클러스터에 전화기를 등록합니다.

비보안 소스 클러스터에 대한 정보입니다.

- IP 주소 10.201.251.171
- FQDN cucm1052.domain.com
- 버전: 12.5.1.16065-1

비보안 CUCM 클러스터에 전화기를 등록합니다. 이를 위해 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) IP 주소(TFTP 서비스가 켜져 있는 CUCM 노드)를 가리키도록 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 옵션 150/66을 구성합니다.

DHCP 서버가 없는 인프라의 경우 물리적 전화기에서 수동으로 TFTP IP를 구성해야 합니다.

물리적 전화기에서 Settings(설정) > Admin Settings(관리자 설정) > Network Setup(네트워크 설정) > Ethernet setup(이더넷 설정) > IPv4 setup(IPv4 설정)으로 이동합니다.

DHCP를 끄고 네트워크의 고정 IP 세부 정보를 제공합니다. 그런 다음 스크린샷과 같이 TFTP Server 1 섹션에 비보안 CUCM IP를 제공합니다.



참고: 이 프로세스는 DHCP 범위(옵션 150/66)에서 TFTP IP를 변경하는 것과 같습니다. 또 한 클러스터가 도메인 이름으로 구성된 경우 DHCP 범위에서도 적절한 DNS(Domain Name System) 서버를 설정해야 합니다.



전화기에 TFTP IP 구성

IP Phone이 앞서 언급한 비보안 CUCM 클러스터에 등록되었습니다.

cis	Cisco Unified CM Administr	ation
System	▼ Call Routing ▼ Media Resources ▼ Advanced Fea	tures 🔻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 💌
Phone	Configuration	
🔒 s	ave 🗙 Delete 📄 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply	Config 🔂 Add New
- Statu	s	
( <b>i</b> )	Status: Ready	
Asso	ciation	C Phone Type
1	Modify Button Items	Product Type: Cisco 8865 Device Protocol: SIP
•		r Real-time Device Status
2	eras Line [2] - Add a new DN	Registration: Registered with Cisco Unified Communications Manager cucm1052
3	Alerting Calls	Active Load ID: sip8845_65.14-0-1-0201-171
4	All Calls	Inactive Load ID: sip8845_65.14-2-1-0001-14
5	Answer Oldest	Download Status: None
6	Add a new BLF Directed Call Park	Device Information

CUCM에 등록된 전화

CUCM Administration(CUCM 관리) 웹 인터페이스에 로그인하고 System(시스템) > Enterprise Parameters(엔터프라이즈 매개변수)로 이동합니다.

이는 비보안 CUCM 클러스터의 Enterprise 매개변수 페이지 아래에 설정된 매개변수의 값입니다.

• 클러스터 보안 모드가 0으로 설정되어 있으면 클러스터가 비보안인지 확인합니다.

- Cacurity Dayameters				
Security Parameters	_			
Cluster Security Mode *	0			
Cluster SIPOAuth Mode	Disabled			
LBM Security Mode	Insecure v	]		

클러스터 보안 모드가 0으로 설정됨

• Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0이 False로 설정되었습니다. 따라서 ITL 및 CTL 파일의 내용은 적절한 값으로 유지됩니다.

Ι	Validity Streek Freduency (1000.57	24	
l	Prepare Cluster for Rollback		
	Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0 *	False	v )

Prepare Cluster for Rollback to Pre 8.0(8.0 이전으로 롤백할 클러스터 준비)이 False(거짓)로 설정되었습니다.

클러스터가 안전하지 않으므로 TFTP 서버에 CTL 파일이 없습니다. CUCM 노드의 SSH(Secure Shell) 세션에서 show ctl 명령을 실행하여 이를 확인할 수 있습니다.



CTL 파일이 없습니다.

물리적 전화기에 설치된 CTL 파일이 없음을 확인할 수 있습니다. 그러나 ITL 파일이 표시됩니다.

ITL은 CUCM의 SBD(Security by Default) 기능 때문에 존재합니다. SBD에 대한 자세한 내용을 보 려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.

물리적 전화기에서 Settings(설정) > Admin settings(관리자 설정) > Security setup(보안 설정) > Trust list(신뢰 목록)로 이동합니다.

여기에서 CTL 및 ITL 파일의 상태를 모두 확인할 수 있습니다.

CTI가 전화기에 설치되어 있지 않습니다.



전화기의 CTL 파일

전화기에 ITL 파일이 있습니다.

		ITL file	E.
	ITL signature	41 5B 60 5D 2B 45 6 69 89 07 BB 96 D4 4	F 77 95 C8 A 92 90 52
	TVS	cucm1052.	com Ø
	CAPF server	CAPF-3cd81f4b Ø	
	TFTP server	cucm1052	.com Ø
• •	TFTP server	cucm1052- ECcom	0
	Exit		

전화기의 ITL 파일

2. 비보안 클러스터를 보안 CUCM 클러스터로 변환합니다.

CUCM 게시자의 CLI(Command Line Interface)에서 utils ctl set-cluster mixed-mode 명령을 실행하 여 혼합 모드를 활성화합니다. 이렇게 하면 클러스터가 비보안에서 보안으로 변환됩니다.



보안 클러스터로 변환

#### 명령을 실행한 후 클러스터의 모든 노드에서 CCM(Cisco CallManager) 및 Cisco CTI(CTIManager) 서비스를 다시 시작합니다.

ababa	Cisco Unified Serviceability				Navigation Cisco Unified Serviceability
cisco	For Cisco Unified Communications Solutions				admin About t
∆larm ▼ _	frace = Tgols = gallione =				
Control Ce	nter - Feature Services				Remotations: Service Activation
Start	Stop harden Restart Refresh Page				
Status					
() Cisco	TIManager Service Restart Operation was Successful				
Select Se	erver				
Server*	cucm1052. comCUCM Voice/Video v Go				
Performa	nce and Monitoring Services				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	Up Time
0	Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:16 2023	0 days 00:26:57
ŏ	Cisco CallManager SNMP Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:18 2023	0 days 00:26:55
Director	Services				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	tin Time
0	Cisco DirSvor	Stated	Activated	Thu Nov 30 00:36:19 2023	0 days 00:26:54
0	Caro or sinc	pearces	HOTOLOG	110 101 30 00130129 2023	0.0010.00120.04
CM Servi	ces				
	Service Name	Status	Activation Status	Start Time	Up Time
0	Cisco CallManager	Started	Activated	Thu Nov 30 01:02:34 2023	0 days 00:00:39
0	Cisco Unified Mobile Voice Access Service	Started	Advated	Thu Nov 30 00:43:30 2023	0 days 00:19:43
0	Cisco IP Voice Media Streaming App	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:03 2023	0 days 00:27:10
0	Cisco CTIManager	Started	Activated	Thu Nov 30 01:03:03 2023	0 days 00:00:10
0	Cisco Excension Mobility	Scarceo	ALUVJUED	Thu NOV 30 00:43:30 2023	0 days 00:19:43
0	Cisco DHCP Monitor Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:21 2023	0 days 00:26:52
0	Cisco Interduster Lookup Service	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:22 2023	0 days 00:26:51
0	Cisco Location Bandwidth Manager	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:01 2023	0 days 00:27:12
0	Cisco Directory Number Alias Sync	Started	Activated	Thu Nov 30 00:36:25 2023	0 days 00:26:48

CCM 및 CTI 서비스 다시 시작

이제 물리적 전화기에서 CTL 파일의 존재를 확인할 수 있습니다.



전화기의 CTL 파일

#### ITL 파일은 동일한 값으로 유지되었습니다.



전화기의 ITL 파일

3. 보안 클러스터에서 비보안 클러스터로 다시 전환합니다.

클러스터를 보안에서 비보안으로 변환하려면 CUCM 게시자의 CLI에서 utils ctl set-cluster nonsecure-mode 명령을 실행해야 합니다.



비보안 클러스터로 변환

CUCM 클러스터의 모든 노드에 반영되도록 변경하려면 클러스터의 모든 노드에서 CCM 및 CTI 서 비스를 다시 시작합니다.

클러스터를 비보안으로 변환한 후 CTL에는 CUCM 및 TFTP 항목이 포함되지 않습니다. CTL 파일에는 CAPF 항목만 포함되어 있습니다.



전화기의 CTL 파일

ITL 파일은 동일한 항목과 함께 유지되었습니다.



전화기의 ITL 파일



참고: CUCM 관리 웹 페이지의 전화기 컨피그레이션 페이지에서 디바이스 보안 프로필을 보안 또는 비보안 상태로 변경해도 ITL 또는 CTL 파일에 영향을 주지 않습니다. 따라서 설 정을 이전처럼 유지할 수 있으며 변경할 필요가 없습니다.

4. 전화기를 안전하지 않은 새 CUCM 클러스터로 마이그레이션합니다.



참고: 마이그레이션을 계속하기 전에 소스 클러스터의 모든 노드(이러한 서비스가 활성화 된 노드에만 해당)에서 TVS(Trust Verification Service) 및 TFTP 서비스를 다시 시작하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 TVS/TFTP 서비스에서 중단 또는 누수 세션이 제거됩니다.

CUCM Administration(CUCM 관리) 웹 인터페이스에 로그인하고 System(시스템) > Enterprise Parameters(엔터프라이즈 매개변수)로 이동합니다.

Prepare Cluster for Rollback(롤백을 위한 클러스터 준비) 값을 8.0 이전으로 True(참)로 설정합니다 . 그런 다음 Apply Config(컨피그레이션 적용) 및 Reset(재설정) 버튼을 클릭합니다.

이 매개변수에 대한 도움말 섹션이 이 스크린샷에 나와 있습니다.

Prepare Cluster for Rollback		False
	True	Taise
Phone URL Parameters URL Authentication	⊕ 10.201.251.171	
URL Directories	Prepare Cluster for Rollback to pre 8.0: Enable this option if you are	
URL Idle	preparing to rollback your cluster to a pre 8.0 Cisco Unified Communications Manager release. Phone services that use https(for	
URL Idle Time	example, extension mobility) will NOT work when this parameter is set	0
URL Information	basic phone calls. IMPORTANT: Changing this parameter will cause ALL	
URL Messages	PHONES TO RESET.	
URL Services	ок	

8.0 이전으로의 롤백을 위한 클러스터 준비 매개변수 정보

매개 변수 값을 변경하기 전후에 클러스터의 전화 등록 수를 RTMT를 통해 모니터링합니다. 이렇게 하면 클러스터의 모든 디바이스에 이러한 변경 사항이 적용되는지 여부를 확인할 수 있습니다.

물리적 전화기에서는 ITL 및 CTL 파일 모두에서 CAPF 항목만 볼 수 있습니다. 웹 브라우저에서 전 화 웹 페이지를 열어 이를 관찰할 수도 있습니다.

ITL 파일



전화기의 ITL 파일

CTL 파일



전화기의 CTL 파일

마이그레이션을 시작하기 전에 ITL 및 CTL 파일을 몇 개의 전화기에서 검증하여 변경 사항이 적용 되었는지 확인하는 것이 좋습니다.

이제 전화기를 마이그레이션할 준비가 되었습니다.

소스 클러스터에서 대상 클러스터로 전화기를 마이그레이션하는 중입니다. 현재 두 클러스터 모두 안전하지 않습니다.

소스 클러스터:

- IP 주소 10.201.251.171
- FQDN cucm1052.domain.com
- 버전: 12.5.1.16065-1

대상 클러스터:

- IP 주소 10.88.11.163
- FQDN cucmpub.domain.com
- 버전: 12.5.1.14900-63

물리적 전화기에서 TFTP Server 1 값을 Destination new cluster IP address(대상 새 클러스터 IP 주 소)로 설정하고 Apply(적용) 버튼을 클릭합니다.



참고: 이 프로세스는 DHCP 범위(옵션 150/66)에서 TFTP ip를 변경하는 것과 같습니다. 대 상 클러스터가 다른 도메인에 있는 경우 DHCP 범위에서도 적절한 DNS 서버를 설정해야 합니다.

		IPv4 setup	>				G-
	6 DNS server 2			A Harris	or oal		
	7 DNS server 3	t t					
*	8 Alternate TFTP					Off	
	9 TFTP server 1		10	88	11	163	
	10 TFTP server 2						
	Exit Ar	oply	Reve	rt		Ø	

전화기에 TFTP IP 구성

Continue(계속) 버튼을 클릭하면 소스 클러스터의 이전 CTL 및 ITL 파일(CAPF 항목만 포함)이 유 지됩니다.



Continue(계속) 버튼을 누르면 이전 CTL 및 ITL 파일을 유지할 수 있습니다

## 다음을 확인합니다.

전화기가 대상 클러스터에 등록되었습니다.

O & https://oucmpub.ramebalaimp.com/8443/ccmadmin/phoneFindList.do?liookup=false&multiple=true&ireoCnt=18ccoICnt=17	슈	© 1
Aludia Cisco Unified CM Administration CISCO For Cisco Unified Communications Solutions	Navigation Cisco Unified Ch	M Administration v agent1 About Lo
System + Cal Roding + Nedia Resources + Advanced Features + Device + Application + User Nanagament + Buik Administration + Help +		
Find and List Phones	Related Links: Actively Lo	ogged In Device Report 👻
👍 Add New 👍 Add New From Template 🏢 Select Ad 🏧 Dieter Selected Na Selected Na Selected		Denerate PRT for Selected
c Status		
I records found		
Phone (1 - 2 of 1)		Rows per Page 50
Find Phone where Device Name         v         contains         v         AC7E8A877465         [Find]         Clear Filter]         Image: Clear Filter]         Imag		
Device Protocol Device Protocol Status Last Active Last Active Unded CM	IPv4 Address	Copy Super Co
SEPACZERABIT465 Auto 5013 Default SEP Registered Now Cucmpub. Loom	10.99.32.51	0 0
Add New Add New From Template Select All Clear All Celete Selected Reset Selected All Control to Selected		Generate PRT for Selected

CUCM에 등록된 전화

전화기에 대상 클러스터 Trust 목록 항목이 포함되어 있습니다.

	ITL file	
ITL signature	7D B9 4C 65 E4 33 3E 92 77 E7 08 2C 56 CA	8 65 04 E1 4E 34 4A
TVS	cucmpub	.com Ø
TVS	cucmsub2	.com Ø
CAPF server	CAPF-c6408134 @	
TVS	cucmsub1.	.com Ø
Exit		

전화기의 ITL 파일

## 문제 해결

현재 이 설정에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

## 관련 정보

- <u>CUCM Security By Default(CUCM 보안 기본) 및 ITL Operation(ITL 운영) 및</u> <u>Troubleshooting(문제 해결) 이해</u>
- <u>토큰리스 CTL이 포함된 CUCM 혼합 모드</u>
- <u>Cisco Unified Communications Manager 릴리스 12.5(1)용 보안 설명서</u>
- <u>Cisco 기술 지원 및 다운로드</u>

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.