OSD-Compute UCS 240M4 - vEPC 교체

```
목차
소개
배경 정보
MoP의 워크플로
약어
<u>사전 요구 사항</u>
   <u>백업 OSPD</u>
OSD-Compute 노드에서 호스팅되는 VM 식별
정상 전원 끄기
   케이스 1. OSD-Compute Node Hosts CF/ESC/EM/UAS
     CF 카드를 대기 상태로 마이그레이션
     ESC에서 CF 및 EM VM 종료
     ESC를 대기 모드로 마이그레이션
     <u>Nova Aggregate List(Nova 집계 목록)에서 OSD-Compute Node(OSD-컴퓨팅 노드) 제거</u>
   <u>사례 2. OSD-Compute Node가 Auto-Deploy/Auto-IT/EM/UAS를 호스팅함</u>
     <u>자동 구축의 CDB 백업</u>
     <u>자동 IT에서 system.cfg 백업</u>
OSD-Compute Node 삭제
   <u>서비스 목록에서 OSD-Compute 노드 삭제</u>
   중성자 에이전트 삭제
   <u>Nova 및 Ironic 데이터베이스에서 삭제</u>
   오버클라우드에서 삭제
새 컴퓨팅 노드 설치
오버클라우드에 새 OSD-Compute 노드 추가
사후 서버 교체 설정
VM 복원
   <u>케이스 1. CF, ESC, EM 및 UAS를 호스팅하는 OSD-컴퓨팅 노드</u>
     <u>Nova Aggregate List에 추가</u>
     <u>UAS VM 복구</u>
     ESC VM 복구
     ESC에서 CF 및 EM VM 복구
   <u>사례 2. 자동 IT, 자동 배포, EM 및 UAS를 호스팅하는 OSD-Compute Node</u>
     <u>자동 구축 VM 복구</u>
     <u>Auto-IT VM 복구</u>
   ESC 복구 실패 처리
   <u>자동 구축 컨피그레이션 업데이트</u>
Syslog 활성화
```

소개

이 문서에서는 StarOS VNF(Virtual Network Functions)를 호스팅하는 Ultra-M 설정에서 결함이 있 는 OSD(Object Storage Disk)-Compute 서버를 교체하는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다.

배경 정보

Ultra-M은 VNF의 구축을 단순화하기 위해 설계된 사전 패키지 및 검증된 가상 모바일 패킷 코어 솔 루션입니다. OpenStack은 Ultra-M용 VIM(Virtualized Infrastructure Manager)이며 다음 노드 유형 으로 구성됩니다.

- 컴퓨팅
- OSD 컴퓨팅
- 컨트롤러
- OpenStack 플랫폼 디렉터(OSPD)

이 그림에는 Ultra-M의 고급 아키텍처와 관련 구성 요소가 나와 있습니다.



이 문서는 Cisco Ultra-M 플랫폼에 익숙한 Cisco 직원을 대상으로 하며, 컴퓨팅 서버 교체 시 OpenStack 및 StarOS VNF 레벨에서 수행해야 하는 단계에 대해 자세히 설명합니다.

🦠 참고: 이 문서의 절차를 정의하기 위해 Ultra M 5.1.x 릴리스가 고려됩니다.

MoP의 워크플로



CF	제어 기능
SF	서비스 기능
Esc 키	Elastic Service Controller
자루걸레	절차 방법
OSD	개체 스토리지 디스크
HDD	하드 디스크 드라이브
SSD	SSD(Solid State Drive)
빔	가상 인프라 관리자
VM	가상 머신
엠	요소 관리자
UAS	Ultra Automation 서비스
UUID	보편적으로 고유한 식별자

사전 요구 사항

백업 OSPD

OSD-Compute 노드를 교체하기 전에 Red Hat OpenStack Platform 환경의 현재 상태를 확인하는 것이 중요합니다. Compute replacement process(컴퓨팅 교체 프로세스)가 켜져 있을 때 복잡성을 피하기 위해 현재 상태를 확인하는 것이 좋습니다. 이러한 교체 흐름으로 달성할 수 있습니다.

복구의 경우 다음 단계를 사용하여 OSPD 데이터베이스(DB)의 백업을 수행하는 것이 좋습니다.

```
[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names
```

이 프로세스는 인스턴스의 가용성에 영향을 주지 않고 노드를 교체할 수 있도록 합니다. 또한 교체 할 계산 노드가 CF VM을 호스팅하는 경우 특히 StarOS 구성을 백업하는 것이 좋습니다.

OSD-Compute 노드에서 호스팅되는 VM 식별

컴퓨팅 서버에서 호스팅되는 VM을 식별합니다. 다음과 같은 두 가지 가능성이 있습니다.

OSD-Compute 서버에는 다음과 같은 VM의 EM/UAS/Auto-Deploy/Auto-IT 조합이 포함되어 있습니다.

L	c6144778-9afd-4946-8453-78c817368f18 AUTO-DEPLOY-VNF2-uas-0	pod
	2d051522-bce2-4809-8d63-0c0e17f251dc AUTO-IT-VNF2-uas-0	pod
	507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea	pod
L	f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 VNF2-UAS-uas-0	pod

컴퓨팅 서버에는 VM의 CF/ESC/EM/UAS 조합이 포함되어 있습니다.

<#root>

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1
| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 |
```

VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea

```
| pod1-compute-8.localdomain |
| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 |
```

VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229

```
| pod1-compute-8.localdomain |
| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 |
```

```
VNF2-ESC-ESC-0
```

```
| pod1-compute-8.localdomain |
| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 |
```

VNF2-UAS-uas-0

| pod1-compute-8.localdomain |

✤ 참고: 여기에 표시된 출력에서 첫 번째 열은 UUID에 해당하고, 두 번째 열은 VM 이름이며, 세 번째 열은 VM이 있는 호스트 이름입니다. 이 출력의 매개변수는 후속 섹션에서 사용됩니다.

단일 OSD 서버를 제거하기 위해 Ceph에 가용 용량이 있는지 확인합니다.

<#root>

[root@pod1-osd-compute-1 ~]#

sudo ceph df

GLOBAL:

SIZE	AVAIL	RAW USED	%RAW USED
13393G	11804G	1589G	11.87

NAME	ID	USED	%USED	MAX AVAIL	OBJECTS
rbd	0	0	0	3876G	0
metrics	1	4157M	0.10	3876G	215385
images	2	6731M	0.17	3876G	897
backups	3	0	0	3876G	0
volumes	4	399G	9.34	3876G	102373
vms	5	122G	3.06	3876G	31863

OSD-Compute 서버에서 ceph osd 트리 상태가 up인지 확인합니다.

[heat-admin@pod1-osd-compute-1 ~]\$ sudo ceph osd tree

ID	WEIGHT	TYPE NAME	UP/DOWN REWEIGHT	PRIMARY-AFFINITY
-1	13.07996	root default		
-2	4.35999	host pod1-osd-compute-0		
0	1.09000	osd.0	up 1.00000	1.00000
3	1.09000	osd.3	up1.00000	1.00000
6	1.09000	osd.6	up 1.00000	1.00000
9	1.09000	osd.9	up 1.00000	1.00000
-3	4.35999	host pod1-osd-compute-2		
1	1.09000	osd.1	up 1.00000	1.00000
4	1.09000	osd.4	up 1.00000	1.00000
7	1.09000	osd.7	up 1.00000	1.00000
10	1.09000	osd.10	up 1.00000	1.00000
-4	4.35999	host pod1-osd-compute-1		
2	1.09000	osd.2	up 1.00000	1.00000
5	1.09000	osd.5	up 1.00000	1.00000
8	1.09000	osd.8	up 1.00000	1.00000

osd.11

Ceph 프로세스는 OSD-Compute 서버에서 활성 상태입니다.

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemctl list-units *ceph* UNIT ACTIVE SUB DESCRIPTION LOAD var-lib-ceph-osd-ceph\x2d11.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-11 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d2.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-2 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d5.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-5 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d8.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-8 ceph-osd@11.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@2.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@5.service loaded active running Ceph object storage daemon loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@8.service system-ceph\x2ddisk.slice loaded active active system-ceph\x2ddisk.slice system-ceph\x2dosd.slice loaded active active system-ceph\x2dosd.slice ceph-mon.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-mon loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-osd ceph-osd.target ceph-radosgw.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-rad ceph.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph*@.s

각 Ceph 인스턴스를 비활성화 및 중지하고 OSD에서 각 인스턴스를 제거한 다음 디렉토리를 마운 트 해제합니다. 각 Ceph 인스턴스에 대해 반복합니다.

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemctl disable ceph-osd@11

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemct1 stop ceph-osd@11

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# ceph osd out 11

marked out osd.11.

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# ceph osd crush remove osd.11
removed item id 11 name 'osd.11' from crush map

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# ceph auth del osd.11
updated

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# ceph osd rm 11
removed osd.11

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# umount /var/lib/ceph.osd/ceph-11

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# rm -rf /var/lib/ceph.osd/ceph-11

또는

Clean.sh 스크립트를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]\$ sudo ls /var/lib/ceph/osd

ceph-11 ceph-3 ceph-6 ceph-8

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]\$ /bin/sh clean.sh

```
[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ cat clean.sh
```

#!/bin/sh

set -x

CEPH=`sudo ls /var/lib/ceph/osd`

for c in \$CEPH

do

i=`echo \$c |cut -d'-' -f2`

sudo systemctl disable ceph-osd@\$i || (echo "error rc:\$?"; exit 1)

sleep 2

```
sudo systemctl stop ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)
   sleep 2
   sudo ceph osd out $i || (echo "error rc:$?"; exit 1)
   sleep 2
   sudo ceph osd crush remove osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)
   sleep 2
   sudo ceph auth del osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)
   sleep 2
   sudo ceph osd rm $i || (echo "error rc:$?"; exit 1)
   sleep 2
   sudo umount /var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1)
   sleep 2
   sudo rm -rf /var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1)
   sleep 2
done
sudo ceph osd tree
```

모든 OSD 프로세스가 마이그레이션/삭제된 후에는 노드를 오버클라우드에서 제거할 수 있습니다.

✤ 참고: Ceph를 제거하면 VNF HD RAID가 Degraded(저하됨) 상태로 전환되지만 HD 디스크에 계속 액세스할 수 있어야 합니다.

정상 전원 끄기

케이스 1. OSD-Compute Node Hosts CF/ESC/EM/UAS

CF 카드를 대기 상태로 마이그레이션

StarOS VNF에 로그인하고 CF VM에 해당하는 카드를 식별합니다. OSD-Compute Node(OSD 컴 퓨팅 노드)에서 호스팅되는 VM 식별 섹션에서 식별한 CF VM의 UUID를 사용하고 UUID에 해당하 는 카드를 찾습니다.

[local]VNF2# show card hardware Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018 <snip> Card 2:

Card Type	: Control Function Virtual Card
CPU Packages	: 8 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7]
CPU Nodes	: 1
CPU Cores/Threads	: 8
Memory	: 16384M (qvpc-di-large)
UUID/Serial Number	: F9C0763A-4A4F-4BBD-AF51-BC7545774BE2
<snip></snip>	

카드 상태를 확인합니다.

[local]VNF2# Tuesday migh	f show card table ht 08 16:52:53 UTC 2018			
Slot	Card Type	Oper State	SPOF	Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Standby		
2: CFC	Control Function Virtual Card	Active	No	
3: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
4: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
5: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
6: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
7: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
8: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
9: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
10: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Standby	-	

카드가 활성 상태인 경우 카드를 대기 상태로 전환합니다.

[local]VNF2# card migrate from 2 to 1

<state>

ESC에서 CF 및 EM VM 종료

VNF에 해당하는 ESC 노드에 로그인하고 VM의 상태를 확인합니다.

<#root>

VM_ALIVE_STATE

</state>

VM_ALIVE_STATE

</state> <snip>

VM 이름을 사용하여 CF 및 EM VM을 하나씩 중지합니다. 섹션에 명시된 VM 이름 OSD-Compute Node에서 호스팅되는 VM을 식별합니다.

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]\$./esc_nc_cli vm-action STOP VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]\$./esc_nc_cli vm-action STOP VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75

VM이 중지되면 VM은 SHUTOFF 상태로 전환해야 합니다.

<#root>

$\tt VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229$

</vm_name>

<state>

VM_SHUTOFF_STATE

</state>

VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea

</vm_name>

VM_SHUTOFF_STATE

<snip>

ESC를 대기 모드로 마이그레이션

컴퓨팅 노드에서 호스팅되는 ESC에 로그인하고 마스터 상태인지 확인합니다. 대답이 "예"인 경우 ESC를 대기 모드로 전환합니다.

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]\$ escadm status
0 ESC status=0 ESC Master Healthy

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]\$ sudo service keepalived stop Stopping keepalived: [OK]

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]\$ escadm status
1 ESC status=0 In SWITCHING_T0_STOP state. Please check status after a while.

Nova Aggregate List(Nova 집계 목록)에서 OSD-Compute Node(OSD-컴퓨팅 노드) 제거

Nova 집계를 나열하고, Compute 서버가 호스팅하는 VNF를 기반으로 Compute 서버에 해당하는 집계를 식별합니다. 일반적으로 <VNFNAME>-EM-MGMT<X> 및 <VNFNAME>-CF-MGMT<X> 형 식입니다.

<#root>

[stack@director	~]\$ nova a	aggregate-list	
Td Name		+ Availabilitv	70ne
++		+	+
29			

POD1-AUTOIT

| mgmt | 57 | VNF1-SERVICE1 | -| 60 | VNF1-EM-MGMT1 | -Т | 63 | VNF1-CF-MGMT1 | -1 | 66 | VNF2-CF-MGMT2 | -| 69 | VNF2-EM-MGMT2 | -| 72 | VNF2-SERVICE2 | -| 75 | VNF3-CF-MGMT3 | -| 78 | VNF3-EM-MGMT3 | -| 81 | VNF3-SERVICE3 | ------------

이 경우 OSD-Compute 서버는 VNF2에 속합니다. 따라서 해당하는 집계는 VNF2-CF-MGMT2 및 VNF2-EM-MGMT2입니다.

식별된 집계에서 OSD-Compute 노드를 제거합니다.

<#root>

nova aggregate-remove-host

```
[stack@director ~]$ nova aggregate-remove-host VNF2-CF-MGMT2 pod1-osd-compute-0.localdomain
[stack@director ~]$ nova aggregate-remove-host VNF2-EM-MGMT2 pod1-osd-compute-0.localdomain
[stack@director ~]$ nova aggregate-remove-host POD1-AUTOIT pod1-osd-compute-0.localdomain
```

OSD-Compute 노드가 집계에서 제거되었는지 확인합니다. 이제 Host(호스트)가 aggregates(집계) 아래에 나열되지 않았는지 확인합니다.

<#root>

```
[stack@director ~]$ nova aggregate-show VNF2-CF-MGMT2
[stack@director ~]$ nova aggregate-show VNF2-EM-MGMT2
[stack@director ~]$ nova aggregate-show POD1-AUTOIT
```

사례 2. OSD-Compute Node가 Auto-Deploy/Auto-IT/EM/UAS를 호스팅함

자동 구축의 CDB 백업

자동 배포 구성 cdb 데이터를 정기적으로 또는 활성화/비활성화할 때마다 백업하고 파일을 백업 서 버에 저장합니다.자동 배포는 중복되지 않으며 이 데이터가 손실될 경우 배포를 비활성화하기가 어 렵습니다.

Auto-Deploy VM and backup confid cdb 디렉터리에 로그인합니다.

```
<#root>
ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~$
sudo -i
```

```
root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~#
```

service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~#

cd /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd#
tar cvf autodeploy_cdb_backup.tar cdb/

cdb/

cdb/0.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

```
root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~#
```

service uas-confd start

uas-confd start/running, process 13852

💊 참고: autodeploy_cdb_backup.tar을 백업 서버에 복사합니다.

자동 IT에서 system.cfg 백업

system.cfg 파일의 백업을 백업 서버로 가져옵니다.

Auto-it = 10.1.1.2 Backup server = 10.2.2.2

[stack@director ~]\$ ssh ubuntu@10.1.1.2 ubuntu@10.1.1.2's password: Welcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.13.0-76-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

System information as of Wed Jun 13 16:21:34 UTC 2018

System load:0.02Processes:87Usage of /:15.1% of 78.71GBUsers logged in:0Memory usage:13%IP address for eth0:172.16.182.4Swap usage:0%

Graph this data and manage this system at: https://landscape.canonical.com/

Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest: http://www.ubuntu.com/business/services/cloud

Cisco Ultra Services Platform (USP) Build Date: Wed Feb 14 12:58:22 EST 2018 Description: UAS build assemble-uas#1891 sha1: bf02ced

```
ubuntu@auto-it-vnf-uas-0:~$ scp -r /opt/cisco/usp/uploads/system.cfg root@10.2.2.2:/home/stack
root@10.2.2.2's password:
system.cfg
ubuntu@auto-it-vnf-uas-0:~$
```

✤ 참고: OSD-Compute-0에서 호스팅되는 EM/UAS의 정상 종료를 위해 수행할 절차는 두 경우 모두 동일합니다. 동일한 내용은 Case.1을 참조하십시오.

OSD-Compute Node 삭제

이 섹션에서 설명하는 단계는 컴퓨팅 노드에 호스팅된 VM에 관계없이 공통적으로 적용됩니다.

서비스 목록에서 OSD-Compute 노드 삭제

서비스 목록에서 컴퓨팅 서비스를 삭제합니다.

<#root>

```
[stack@director ~]$ source corerc
[stack@director ~]$ openstack compute service list | grep osd-compute-0
| 404 | nova-compute | pod1-osd-compute-0.localdomain | nova | enabled | up | 2018-05-08
```

openstack compute service delete

[stack@director ~]\$ openstack compute service delete 404

중성자 에이전트 삭제

이전 관련 중성자 에이전트를 삭제하고 컴퓨팅 서버에 대한 vswitch 에이전트를 엽니다.

<#root>

```
[stack@director ~]$ openstack network agent list | grep osd-compute-0
| c3ee92ba-aa23-480c-ac81-d3d8d01dcc03 | Open vSwitch agent | pod1-osd-compute-0.localdomain | None
| ec19cb01-abbb-4773-8397-8739d9b0a349 | NIC Switch agent | pod1-osd-compute-0.localdomain | None
```

openstack network agent delete

[stack@director ~]\$ openstack network agent delete c3ee92ba-aa23-480c-ac81-d3d8d01dcc03
[stack@director ~]\$ openstack network agent delete ec19cb01-abbb-4773-8397-8739d9b0a349

Nova 및 Ironic 데이터베이스에서 삭제

nova 목록 및 아이러니 데이터베이스에서 노드를 삭제하고 확인합니다.

<#root>

[stack@director ~]\$ source stackrc

[stack@al01-pod1-ospd ~]\$ nova delete c2cfa4d6-9c88-4ba0-9970-857d1a18d02c

nova show

| grep hypervisor

```
[stack@director ~]$ nova show pod1-osd-compute-0 | grep hypervisor
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | 4ab21917-32fa-43a6-9260-02538b5c7a5a
```

ironic node-delete

[stack@director ~]\$ ironic node-delete 4ab21917-32fa-43a6-9260-02538b5c7a5a
[stack@director ~]\$ ironic node-list (node delete must not be listed now)

오버클라우드에서 삭제

표시된 내용과 함께 delete_node.sh라는 스크립트 파일을 생성합니다. 언급된 템플릿이 스택 배포 에 사용되는 deploy.sh 스크립트에 사용된 템플릿과 동일한지 확인하십시오.

<#root>

delete_node.sh

openstack overcloud node delete

```
--templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/
```

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh
+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environmen
Deleting the following nodes from stack pod1:
- 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533
Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-c1d5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae
```

real 0m52.078s user 0m0.383s sys 0m0.086s

COMPLETE 상태로 전환하려면 OpenStack 스택 작업을 기다립니다.

<pre>[stack@director ~]\$ openstack stack light</pre>	5t		
+	Stack Name Stack Status	Creation Time	Updated
+	pod1 UPDATE_COMPLETE 20	018-05-08T21:30:06Z 2018	-05-08T20:

새 컴퓨팅 노드 설치

• 새 UCS C240 M4 서버를 설치하는 단계 및 초기 설정 단계는 다음에서 참조할 수 있습니다.

Cisco UCS C240 M4 서버 설치 및 서비스 가이드

- 서버 설치 후 하드 디스크를 이전 서버로 각 슬롯에 삽입합니다
- CIMC IP를 사용하여 서버에 로그인합니다

• 펌웨어가 이전에 사용한 권장 버전에 따라 다르면 BIOS 업그레이드를 수행합니다. BIOS 업 그레이드 단계는 다음과 같습니다.

<u>Cisco UCS C-Series 랙 마운트 서버 BIOS 업그레이드 가이드</u>

- 물리적 드라이브의 상태를 확인합니다. 그것은 분명히 분명하다
- RAID 레벨 1의 물리적 드라이브에서 가상 드라이브 생성

	→ 	sco Integrated Manageme	nt Controller		0 🖌	admin@10.65.33.67	- C240-FCH2114V1NW 🕻
Chassis A / / Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) / Physical Drive Info *							
Compute	Controller Info	Physical Drive Info Virtual Dr	ive Info Battery Backup Unit	Storage Log			
Networking •	▼ Physical Driv	Physical Drives					Selected 0 / Total 2 🖉 🔻
Storage •	PD-1	Make Global Hot Spare	Make Dedicated Hot Spare Rem	ove From Hot Spare Poo	Prepare For I	Removal	\gg
Cisco 12G SAS Modular Raid		Controller	Physical Drive Number	Status	Health	Boot Drive	Drive Firmware
Cisco FlexFlash		SLOT-HBA	1	Unconfigured Good	Good	false	N003
Admin +	isco FlexFlash	SLOT-HBA	2	Unconfigured Good	Good	false	N003

스토리지 > Cisco 12G SAS 모듈형 Raid 컨트롤러(SLOT-HBA) > 물리적 드라이브 정보

✤ 참고: 이 이미지는 예시를 위한 것이며, 실제 OSD-Compute CIMC에서 가상 드라이브가 생성 되지 않으므로 구성되지 않음(Unconfigured) 상태의 슬롯에 있는 7개의 물리적 드라이브 (1,2,3,7,8,9,10)를 볼 수 있습니다.

	- 🕇 🖸	reate \	virtual Drive	from Unu	sed Physical	Drives					0)
Chassis			RAID	Level: 1			¥	Enable Full Disk Encr	yption:		
Compute			_								
Natworking		Create	e Drive Gro	ups							
Networking		Physic	al Drives			Selected 2 /	Total 2 ζ	×-	Drive Groups		٥.
Storage			ID Size	(MB)	Model	Interface	Туре		Name		
Cisco 12G SAS M	odular Raid		1 1906	394 MB	SEAGA	HDD	SAS		No data available		
Cisco FlexFlash		☑	2 1906	394 MB	SEAGA	HDD	SAS	>>			
Admin								44			
		Virtua	I Drive Pro	perties							
			Nar	me: RAID1				Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
			Access Pol	kead V	Write		¥	Write Policy:	Write Through	•	
			Read Pol	icy: No Re	ad Ahead		•	Strip Size (MB):	64k	•	
			Casha Dali	Dimet	0		_	01			140

	T	🗄 📲 🖓	Integrated Ma	nagement C	ontrolle	r			
	-	Create Virtual Drive fr	rom Unused Physi	cal Drives					• • >
Chassis	•	RAID L	evel: 1		¥	Enable Full Disk Encr	ryption:		
Compute									
Networking	,	Create Drive Group Physical Drives	25	Selected 0 /	Total 0 🏠	Ŧ	Drive Groups		۵.
Storage	*	ID Size(M	B) Model	Interface	Туре		Name		
Cisco 12G SAS M	odular Raid	No data available				28	DG [1.2]		
Cisco FlexFlash									
Admin									
									_
		Virtual Drive Prope	rties						
		Name	BOOTOS			Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
		Access Policy	: Read Write		*	Write Policy:	Write Through	•	
		Read Policy	No Read Ahead		•	Strip Size (MB):	64k	•	
		Cache Policy	Direct IO		•	Size	1906394		MB

스토리지 > Cisco 12G SAS 모듈형 Raid 컨트롤러(SLOT-HBA) > 컨트롤러 정보 > 사용되지 않은 물리적 드라이브에서 가상 드라이브 생성

	₽	cisco Ci	isco Integrated Ma	anagement Co	ntroller					
							+ 🗹 🛛	admin@10.65.33.67	- C240-FCH2114V1NW	¢
Chassis	· h /	/ Cisco 1	2G SAS Modular	Raid Controlle	r	Refr	esh Host Power Lau	nch KVM Ping Ret	oot Locator LED	0
Compute	C	ontroller Info	Physical Drive Info	Virtual Drive Info	Battery Backup U	nit Storage Log				
Networking	•	 Virtual Drives 	Virtual Drives						Selected 1 / Total 1	5 v
Storage	•	VD-0	Initialize	ancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive	Edit Virtual Drive	Hide Drive	>>	
Cisco 12G SAS Modular F	Ra Storage		Virtual Drive Nu	mber Nar	ne	Status	Health	Size	RAID Level	Во
Cisco FlexFlash			<u>)</u> 0	BOO	DTOS	Optimal	Good	1906394 MB	RAID 1	fals
Admin	•									

VD를 선택하고 "Set as Boot Drive(부팅 드라이브로 설정)"를 구성합니다.

	·····································	d Management Controller		
			🌲 🔽 3	admin@10.65.33.67 - C240-FCH2141V113 🌣
Chassis •	A / / Communication Serv	vices / Communications Servic	es 🚖	
Compute			Refresh Host Power La	unch KVM Ping Reboot Locator LED 🚷 🌗
	Communications Services SNN	MP Mail Alert		
Networking				
Storage	HTTP Properties		 IPMI over LAN Proper 	ties
0.0.030	HTTP/S Enabled:	Session Timeout(seconds):	1800	nabled: 🗸
Admin 🔹	Redirect HTTP to HTTPS Enabled:	Max Sessions:	4 Privilege Lev	el Limit: admin 🔻
Liser Management	HTTP Port:	80 Active Sessions:	1 Encrypt	on Key: 000000000000000000000000000000000000
over management	HTTPS Port:	443		Randomize
Networking				
Communication Services	XML API Properties			
	XML API Enabled:	\checkmark		

IPMI over LAN 활성화: Admin(관리) > Communication Services(통신 서비스) > Communication Services(통신 서비스)

	Ŧ	3+ ';	luulu Cisci iisco	o Integrate	d Managemer	nt Controller			🐥 🔽 3 a	idmin@10.65.33.67 - C240	D-FCH2141V113
Chassis	+	A / Con	npute / Bl	0S ★							
Compute		BIOS	Domete M		Traublachasting	Dewer Deliei	DID Catalag		Refresh Host Power Launch K	VM Ping Reboot L	ocator LED 🔇
Networking	•	Enter BIC	OS Setup Clea	anagement	Restore Manufactur	ring Custom Settings	es Pib Catalog				
Storage	+	Config	ure BIOS	Configure Bo	oot Order Conf	figure BIOS Profile	Э				
Admin	•	Main	Advance	d Server	Management						
		Note: Default values are shown in bold.									
				Reboot	Host Immediately:						
			 Process 	or Configur	ation				_		
				Intel(R) Hy	per-Threading Techr	Disabled		¥	Nu	mber of Enabled Cores	All
					Execute D	isable Enabled		•	-	Intel(R) VT	Enabled
					Intel(R	t) VT-d Enabled		•	Intel(R) Interrupt Remapping	Enabled
				h	ntel(R) Pass Through	h DMA Disabled		•	Intel(R) V	T-d Coherency Support	Disabled
				Intel(R) Pass T	hrough DMA ATS Su	upport Enabled		•		CPU Performance	Enterprise

하이퍼스레딩을 비활성화합니다. Compute(컴퓨팅) > BIOS > Configure BIOS > Advanced(고급) > Processor Configuration(프로세서 컨피그레이션)

• 물리적 드라이브 1 및 2로 생성된 BOOTOS VD와 마찬가지로

JOURNAL(저널) > 물리적 드라이브 번호 3에서

OSD1 > 물리적 드라이브 번호 7에서

OSD2 > 8번 물리적 드라이브에서

OSD3 > 물리적 드라이브 번호 9에서

OSD4 > 물리적 드라이브 번호 10에서

• 마지막으로, 물리적 드라이브 및 가상 드라이브는 이미지에 표시된 것과 유사해야 합니다.

÷≣ altal	🖞 Cisco I	ntegrat	ed Ma	nagement Cont	troller		_	_	-		÷ 🔽 🛯 🕴	admin@192.200.0.1 -	C240-FCH211	9V3A0 🍄
♠ / / Cis	sco 12G S	SAS Mo	dular l	Raid Controller	(SLOT-HBA) / Vii	rtual Drive Info 🔺				Refresh Host F	Power Launch K	VM Ping Reboo	t Locator LEI	00
Controller In	nfo Phys	ical Drive	Info	Virtual Drive Info	Battery Backup Uni	t Storage Log								
Virtual (Drives	Vietur	Virtual Drivac										a 2 ⁴ 4 -	
v	/D-0	Ini	tialize	Cancel Initializatio	n Set as Boot Driv	Delete Virtual Drive	Edit Virtual Drive	Hide Drive	Secure Virtual D	rive Set Trans	port Ready	Clear Transport Rea	ady	- 14 ·
V	/D-1		Virtual	Drive Number	Name	Status	Health	Size	RA	ID Level Boot	Drive			_
v v	/D-2		0		BOOTOS	Optimal	Good	285148 MB	RA	ID1 true				
V V	/D-3		1		JOURNAL	Optimal	Good	456809 MB	RA	ID 0 false				
V	/D-4		2		OSD1	Optimal	Good	1143455 ME	B RA	ID 0 false				
🗹 V	/D-5		3		OSD2	Optimal	Good	1143455 ME	B RA	ID 0 false				
			4		OSD3	Optimal	Good	1143455 ME	B RA	ID 0 false				
			5		OSD4	Optimal	Good	1143455 ME	B RA	ID 0 false				
	1		€ ;	Cisco Integra Cisco 12G SAS M ar Info Physical Driv	ated Management C Iodular Raid Controll ve Info Virtual Drive In	Controller er (SLOT-HBA) / Physic fo Battery Backup Unit	al Drive Info 🖈 Storage Log			Refres	🗼 🕑 🛛	admin@192.200.0 aunch KVM Ping Re	0.1 - C240-FCH211	19V3A0 🌣
			▼ Phy	Phy PD-1	sical Drives								Selected 0 / Total	7 ∯ -
				PD-2	Make Global Hot Spare	Make Dedicated Hot Spare	temove From Hot Spare Poo	Prepare For Re	emoval Undo I	Prepare For Removal	Enable JBOD	Set as Boot Drive		>>
			8	PD-3	Controller	Physical Drive Number	Status	Health	Boot Drive	5704	Coerced Size	TOSHIDA	туре	
			6	PD-7	SLOT-HBA	2	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
				PD-8	SLOT-HBA	3	Online	Good	false	CS01	456809 MB	ATA	SSD	
				PD-9	SLOT-HBA	7	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
				PD-10	SLOT-HBA	8	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
					SLOT-HBA	9	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
가상	드라이	이브			SLOT-HBA	10	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
물리적	덕 드리	바이.	<u> </u>											

참고: 여기에 표시된 이미지 및 이 섹션에서 설명한 컨피그레이션 단계는 펌웨어 버전 3.0(3e)을 참조하며, 다른 버전에서 작업하는 경우 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

오버클라우드에 새 OSD-Compute 노드 추가

이 섹션에서 설명하는 단계는 컴퓨팅 노드에 의해 호스팅되는 VM에 관계없이 일반적인 단계입니다 .

다른 인덱스로 Compute 서버를 추가합니다.

추가할 새 컴퓨팅 서버의 세부 정보만 포함된 add_node.json 파일을 만듭니다. 새 OSD-Compute 서버의 인덱스 번호가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 일반적으로 다음으로 높은 컴퓨팅 값 을 증가시킵니다. ♥️ 참고: json 형식에 유의하십시오.

```
[stack@director ~]$ cat add_node.json
{
    "nodes":[
        {
            "mac":[
                "<MAC_ADDRESS>"
            ],
            "capabilities": "node:osd-compute-3,boot_option:local",
            "cpu":"24",
            "memory":"256000",
            "disk":"3000",
            "arch":"x86_64",
            "pm_type":"pxe_ipmitool",
            "pm_user":"admin",
            "pm_password":"<PASSWORD>",
            "pm_addr":"192.100.0.5"
        }
    ]
}
```

json 파일 가져오기:

<#root>

[stack@director ~]\$ openstack baremetal import --json add_node.json Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d Successfully registered node UUID

7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e Successfully set all nodes to available.

```
이전 단계에서 기록한 UUID를 사용하여 노드 자체 검사를 실행합니다.
```

<#root>

[stack@director ~]\$ openstack baremetal node manage

7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

[stack@director ~]\$ ironic node-list |grep 7eddfa87

<#root>

[stack@director ~]\$ openstack overcloud node introspect

7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

--provide Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c Waiting for introspection to finish... Successfully introspected all nodes. Introspection completed. Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9 Successfully set all nodes to available.

[stack@director ~]\$ ironic node-list |grep available
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None

| power off | av

OsdComputeIPs 아래의 custom-templates/layout.yml에 IP 주소를 추가합니다. 이 경우 OSD-Compute-0을 교체할 때 각 유형에 대한 목록의 끝에 해당 주소를 추가합니다.

<#root>

OsdComputeIPs:

internal_api:

- 11.120.0.43
- 11.120.0.44
- 11.120.0.45

- 11.120.0.43 <<< take osd-compute-0 .43 and add here

tenant:

- 11.117.0.43
- 11.117.0.44
- 11.117.0.45

- 11.117.0.43 << and here

storage:

- 11.118.0.43

- 11.118.0.44

- 11.118.0.45

-

11.118.0.43 << and here

storage_mgmt:

- 11.119.0.43
- 11.119.0.44
- 11.119.0.45

- 11.119.0.43 << and here

오버클라우드 스택에 새 컴퓨팅 노드를 추가하기 위해 이전에 스택 구축에 사용되었던 deploy.sh 스크립트를 실행합니다.

[stack@director ~]\$./deploy.sh
++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml -e /usr/sha

Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1
"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695
HTTP POST <u>http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions</u> 201
Overcloud Endpoint: <u>http://10.1.2.5:5000/v2.0</u>
Overcloud Deployed
clean_up DeployOvercloud:
END return value: 0

real 38m38.971s user 0m3.605s sys 0m0.466s

OpenStack 스택 상태가 COMPLETE가 될 때까지 기다립니다.

[stack@director ~]\$ openstack stack lis	st			
	ID	Stack Name	Stack Status	Creation Time	Updated
ד 	5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0	pod1	UPDATE_COMPLETE	2017-11-02T21:30:06Z	2017-11-

새 OSD-Compute 노드가 활성 상태인지 확인합니다.

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ nova list |grep osd-compute-3
| 0f2d88cd-d2b9-4f28-b2ca-13e305ad49ea | pod1-osd-compute-3 | ACTIVE | - | Running | ct
[stack@director ~]$ source corerc
[stack@director ~]$ openstack hypervisor list |grep osd-compute-3
| 63 | pod1-osd-compute-3.localdomain |
```

```
새 OSD-Compute 서버에 로그인하고 Ceph 프로세스를 선택합니다. 초기에는 Ceph가 복구될 때 상태가 HEALTH_WARN이 됩니다.
```

<#root>

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]\$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health

HEALTH_WARN

223 pgs backfill_wait

4 pgs backfilling

41 pgs degraded

227 pgs stuck unclean

41 pgs undersized

recovery 45229/1300136 objects degraded (3.479%)

recovery 525016/1300136 objects misplaced (40.382%)

```
monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,Po
election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-controller-2
```

osdmap e986: 12 osds: 12 up, 12 in; 225 remapped pgs

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v781746: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects

1553 GB used, 11840 GB / 13393 GB avail

45229/1300136 objects degraded (3.479%)

525016/1300136 objects misplaced (40.382%)

477 active+clean

186 active+remapped+wait_backfill

37 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

4 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

그러나 짧은 기간(20분) 후 Ceph는 HEALTH_OK 상태로 돌아갑니다.

<#root>

```
[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s
```

```
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
```

health

HEALTH_OK

```
monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,Po
            election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-controller-2
    osdmap e1398: 12 osds: 12 up, 12 in
           flags sortbitwise,require_jewel_osds
     pgmap v784311: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects
            1599 GB used, 11793 GB / 13393 GB avail
                704 active+clean
 client io 8168 kB/s wr, 0 op/s rd, 32 op/s wr
[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree
ID WEIGHT TYPE NAME
                                             UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY
-1 13.07996 root default
-2
         0
               host pod1-osd-compute-0
-3 4.35999
               host pod1-osd-compute-2
1 1.09000
                   osd.1
                                                  up 1.00000
                                                                       1.00000
 4 1.09000
                   osd.4
                                                  up 1.00000
                                                                       1.00000
7 1.09000
                   osd.7
                                                  up 1.00000
                                                                       1.00000
10 1.09000
                   osd.10
                                                  up 1.00000
                                                                       1.00000
-4 4.35999
               host pod1-osd-compute-1
```

2	1.09000	osd.2	up	1.00000	1.00000
5	1.09000	osd.5	up	1.00000	1.00000
8	1.09000	osd.8	up	1.00000	1.00000
11	1.09000	osd.11	up	1.00000	1.00000
-5	4.35999	host pod1-osd-compute-3			
0	1.09000	osd.0	up	1.00000	1.00000
3	1.09000	osd.3	up	1.00000	1.00000
6	1.09000	osd.6	up	1.00000	1.00000
9	1.09000	osd.9	up	1.00000	1.00000

사후 서버 교체 설정

오버클라우드에 서버를 추가한 후 아래 링크를 참조하여 이전 서버에 있던 설정을 적용하십시오.

VM 복원

케이스 1. CF, ESC, EM 및 UAS를 호스팅하는 OSD-컴퓨팅 노드

Nova Aggregate List에 추가

OSD-Compute 노드를 aggregate-hosts에 추가하고 호스트가 추가되었는지 확인합니다. 이 경우 OSD-Compute 노드는 CF 및 EM 호스트 집계에 모두 추가되어야 합니다.

<#root>

nova aggregate-add-host

[stack@direcotr ~]\$ nova aggregate-add-host POD1-AUTOIT pod1-osd-compute-3.localdomain

nova aggregate-show

[stack@director ~]\$ nova aggregate-show VNF2-CF-MGMT2 [stack@director ~]\$ nova aggregate-show VNF2-EM-MGMT2 [stack@director ~]\$ nova aggregate-show POD1-AUTOITT

UAS VM 복구

nova 목록에서 UAS VM의 상태를 확인하고 삭제합니다.

[stack@director ~]\$ nova list | grep VNF2-UAS-uas-0
| 307a704c-a17c-4cdc-8e7a-3d6e7e4332fa | VNF2-UAS-uas-0
[stack@director ~]\$ nova delete VNF2-UAS-uas-0
Request to delete server VNF2-UAS-uas-0 has been accepted.

autovnf-uas VM을 복구하려면 uas-check 스크립트를 실행하여 상태를 확인합니다. 오류를 보고해 야 합니다. 그런 다음 —fix 옵션을 사용하여 다시 실행하여 누락된 UAS VM을 다시 생성합니다.

```
[stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts/
[stack@director scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf VNF2-UAS
2017-12-08 12:38:05,446 - INF0: Check of AutoVNF cluster started
2017-12-08 12:38:07,925 - INF0: Instance 'vnf1-UAS-uas-0' status is 'ERROR'
2017-12-08 12:38:07,925 - INF0: Check completed, AutoVNF cluster has recoverable errors
[stack@director scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf VNF2-UAS --fix
2017-11-22 14:01:07,215 - INF0: Check of AutoVNF cluster started
2017-11-22 14:01:09,575 - INF0: Instance VNF2-UAS-uas-0' status is 'ERROR'
2017-11-22 14:01:09,575 - INF0: Instance VNF2-UAS-uas-0' status is 'ERROR'
2017-11-22 14:01:09,575 - INF0: Check completed, AutoVNF cluster has recoverable errors
2017-11-22 14:01:09,778 - INF0: Removing instance VNF2-UAS-uas-0'
2017-11-22 14:01:13,568 - INF0: Removed instance VNF2-UAS-uas-0'
2017-11-22 14:01:13,568 - INF0: Creating instance VNF2-UAS-uas-0' and attaching volume 'VNF2-UAS-uas-vo
2017-11-22 14:01:49,525 - INF0: Created instance 'VNF2-UAS-uas-0'
```

autovnf-uas에 로그인합니다. 몇 분 정도 기다린 후 UAS가 정상 상태로 돌아와야 합니다.

VNF2-autovnf-uas-O#show uas uas version 1.0.1-1 uas state ha-active uas ha-vip 172.17.181.101 INSTANCE IP STATE ROLE 172.17.180.6 alive CONFD-SLAVE 172.17.180.7 alive CONFD-MASTER 172.17.180.9 alive NA

참고: uas-check.py —수정이 실패할 경우 이 파일을 복사하고 다시 실행해야 할 수 있습니다.

[stack@director ~]\$ mkdir -p /opt/cisco/usp/apps/auto-it/common/uas-deploy/ [stack@director ~]\$ cp /opt/cisco/usp/uas-installer/common/uas-deploy/userdata-uas.txt /opt/cisco/usp/a

ESC VM 복구

nova 목록에서 ESC VM의 상태를 확인하고 삭제합니다.

stack@director scripts]\$ nova list |grep ESC-1
| c566efbf-1274-4588-a2d8-0682e17b0d41 | VNF2-ESC-ESC-1
[stack@director scripts]\$ nova delete VNF2-ESC-ESC-1
Request to delete server VNF2-ESC-ESC-1 has been accepted.

AutoVNF-UAS에서 ESC 구축 트랜잭션을 찾고 트랜잭션 로그에서 boot_vm.py 명령줄을 찾아 ESC 인스턴스를 생성합니다.

<#root> ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~\$ sudo -i root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C Welcome to the ConfD CLI admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0 VNF2-uas-uas-O#show transaction TX ID TX TYPE DEPLOYMENT ID TIMESTAMP _____ 35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnf-deployment VNF2-DEPLOYMENT 2017-11-29T02:01:27.750692-00:0 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnfm-deployment VNF2-ESC 2017-11-29T01:56:02.133663-00:0 VNF2-uas-uas-O#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml <config xmlns="<u>http://tail-f.com/ns/config/1.0</u>"> <logs xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper"> <tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id> <log>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC, deactivate: 2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment 2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnf-staging/

boot_vm.py 행을 셸 스크립트 파일(esc.sh)에 저장하고 모든 사용자 이름 ***** 및 비밀번호 ***** 행 을 올바른 정보(일반적으로 core/<PASSWORD>)로 업데이트합니다. -encrypt_key 옵션도 제거해 야 합니다. user_pass 및 user_conpd_pass의 경우 username 형식을 사용해야 합니다. password(예: admin:<PASSWORD>).

bootvm.py가 running-config에서 유지되도록 하기 위한 URL을 찾고 bootvm.py 파일을 autovnf-uas VM으로 가져옵니다. 이 경우 10.1.2.3은 Auto-IT VM의 IP입니다.

```
root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C
Welcome to the ConfD CLI
admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0
VNF2-uas-uas-0#show running-config autovnf-vnfm:vnfm
...
configs bootvm
value http:// 10.1.2.3:80/bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py
!
```

/tmp/esc_params.cfg 파일을 만듭니다.

root@VNF2-uas-uas-0:~# echo "openstack.endpoint=publicURL" > /tmp/esc_params.cfg

UAS 노드에서 ESC를 구축하려면 셸 스크립트를 실행합니다.

root@VNF2-uas-uas-0:~# /bin/sh esc.sh

+ python ./bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-dfd9104 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uas-orchestration --os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username core --os_password <PASSWORD> --bs_os_auth_ http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --bs_os_username core --bs_os_password <PASSWORD> --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --user_pass admin:<PASSWORD> --user_confd_ admin:<PASSWORD> --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.16 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc---file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfm

새 ESC에 로그인하고 백업 상태를 확인합니다.

ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~\$ ssh admin@172.168.11.14

[admin@VNF2-esc-esc-1 ~]\$ escadm status
0 ESC status=0 ESC Backup Healthy

```
ESC에서 CF 및 EM VM 복구
```

nova 목록에서 CF 및 EM VM의 상태를 확인합니다. 오류 상태여야 합니다.

```
[stack@director ~]$ source corerc
[stack@director ~]$ nova list --field name,host,status |grep -i err
| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | Non
| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229 | Non
```

ESC 마스터에 로그인하여 영향을 받는 각 EM 및 CF VM에 대해 recovery-vm-action을 실행합니다. 인내심을 가져라. ESC는 복구 작업을 예약하며 몇 분 동안 발생하지 않을 수 있습니다. yangesc.log를 모니터링합니다.

<#root>

sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]\$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action D0 VNF2-D
[sudo] password for admin:

```
새 EM에 로그인하고 EM 상태가 up인지 확인합니다.
```

StarOS VNF에 로그인하여 CF 카드가 대기 상태인지 확인합니다.

사례 2. 자동 IT, 자동 배포, EM 및 UAS를 호스팅하는 OSD-Compute Node

자동 구축 VM 복구

OSPD에서 자동 구축 VM이 영향을 받았지만 여전히 ACTIVE/Running으로 표시되면 먼저 삭제해 야 합니다. 자동 구축이 영향을 받지 않은 경우 Recovery of Auto-it VM(자동 VM 복구)으로 건너뜁 니다.

<#root>

```
[stack@director ~]$
```

```
nova list |grep auto-deploy
```

```
| 9b55270a-2dcd-4ac1-aba3-bf041733a0c9 | auto-deploy-ISO-2007-uas-0
```

```
cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts
```

```
[stack@director ~]$
```

./auto-deploy-booting.sh --floating-ip 10.1.2.7 --delete

자동 구축이 삭제되면 동일한 floatingip 주소로 다시 생성합니다.

<#root>

[stack@director ~]\$
cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director scripts]\$

./auto-deploy-booting.sh --floating-ip 10.1.2.7

2017-11-17	07:05:03,038	- INFO:	Creating AutoDeploy deployment (1 instance(s)) on 'http://10.84.123.4:5
2017-11-17	07:05:03,039	- INFO:	Loading image 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' from
2017-11-17	07:05:14,603	- INFO:	Loaded image 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'
2017-11-17	07:05:15,787	- INFO:	Assigned floating IP '10.1.2.7' to IP '172.16.181.7'
2017-11-17	07:05:15,788	- INFO:	Creating instance 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-uas-0'
2017-11-17	07:05:42,759	- INFO:	Created instance 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-uas-0'
2017-11-17	07:05:42,759	- INFO:	Request completed, floating IP: 10.1.2.7

백업 서버에서 Autodeploy.cfg 파일, ISO 및 conpd_backup tar 파일을 복사하여 VM을 자동 배포하고 백업 tar 파일에서 conpd cdb 파일을 복원합니다.

<#root>

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~#

sudo -i

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:#
service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:#

cd /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd#

tar xvf /home/ubuntu/ad_cdb_backup.tar

cdb/

cdb/0.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0~#

service uas-confd start

uas-confd start/running, process 2036

이전 트랜잭션을 확인하여 confd가 제대로 로드되었는지 확인합니다. autodeploy.cfg를 새 OSD-Compute 이름으로 업데이트합니다. 섹션 - 마지막 단계를 참조하십시오. 자동 배포 구성 업데이트:

<#root>

```
root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~#
confd_cli -u admin -C
```

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-deploy-iso-2007-uas-0

auto-deploy-iso-2007-uas-0#

show transaction

SERVICE

		DEPLOYMENT			SITE
TX ID	ΤΧ ΤΥΡΕ	ID	DATE AND TIME	STATUS	ID
1512571978613	service-deployment	tb5bxb	2017-12-06T14:52:59.412+00:00	deployment-success	

auto-deploy-iso-2007-uas-0# exit

Auto-IT VM 복구

OSPD에서 auto-it VM이 영향을 받았지만 여전히 ACTIVE/Running으로 표시되는 경우 삭제해야 합니다. auto-it가 영향을 받지 않은 경우 다음 VM으로 건너뜁니다.

<#root>

[stack@director ~]\$

nova list |grep auto-it

| 580faf80-1d8c-463b-9354-781ea0c0b352 | auto-it-vnf-IS0-2007-uas-0

cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director ~]\$

•/

auto-it-vnf-staging.sh --floating-ip 10.1.2.8 --delete

auto-it-vnf 스테이징 스크립트를 실행하고 auto-it를 다시 생성합니다.

<#root>

[stack@director ~]\$

cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director scripts]\$

./auto-it-vnf-staging.sh --floating-ip 10.1.2.8

2017-11-16 12:54:31,381 - INFO: Creating StagingServer deployment (1 instance(s)) on 'http://10.84.123. 2017-11-16 12:54:31,382 - INFO: Loading image 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' fro 2017-11-16 12:54:51,961 - INFO: Loaded image 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' 2017-11-16 12:54:53,217 - INFO: Assigned floating IP '10.1.2.8' to IP '172.16.181.9' 2017-11-16 12:54:53,217 - INFO: Creating instance 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-uas-0' 2017-11-16 12:55:20,929 - INFO: Created instance 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-uas-0' 2017-11-16 12:55:20,930 - INFO: Request completed, floating IP: 10.1.2.8

ISO 이미지를 다시 로드합니다. 이 경우 auto-it IP 주소는 10.1.2.8입니다. 이 작업은 로드하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

<#root>

```
[stack@director ~]$ cd images/5_1_7-2007/isos
[stack@director isos]$
curl -F file=@usp-5_1_7-2007.iso http://10.1.2.8:5001/isos
```

{

```
"iso-id": "5.1.7-2007"
```

}

```
to check the ISO image:
```

```
[stack@director isos]$ curl http://10.1.2.8:5001/isos
```

{

```
"isos": [
{
"iso-id": "5.1.7-2007"
}
]
}
```

OSPD Auto-Deploy 디렉토리에서 자동 VM으로 VNF system.cfg 파일을 복사합니다.

```
[stack@director autodeploy]$ scp system-vnf* ubuntu@10.1.2.8:.
ubuntu@10.1.2.8's password:
system-vnf1.cfg
system-vnf2.cfg
```

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~\$ pwd

/home/ubuntu

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~\$ ls

system-vnf1.cfg system-vnf2.cfg

✤ 참고: EM 및 UAS VM의 복구 절차는 두 경우 모두 동일합니다. 동일한 내용은 Case.1 섹션을 참조하십시오.

ESC 복구 실패 처리

예기치 않은 상태로 인해 ESC가 VM을 시작하지 못하는 경우 마스터 ESC를 재부팅하여 ESC 전환 을 수행하는 것이 좋습니다. ESC 전환에는 약 1분이 소요됩니다. 새 마스터 ESC에서 스크립트 health.sh를 실행하여 상태가 up인지 확인합니다. VM을 시작하고 VM 상태를 수정하려면 마스터 ESC를 누릅니다. 이 복구 작업을 완료하는 데 최대 5분이 소요됩니다.

/var/log/esc/yangesc.log 및 /var/log/esc/escmanager.log를 모니터링할 수 있습니다. 5~7분 후에 VM이 복구되지 않으면 사용자는 직접 손상된 VM을 수동으로 복구해야 합니다.

자동 구축 컨피그레이션 업데이트

AutoDeploy VM에서 auto-deploy.cfg를 편집하고 기존 OSD-Compute 서버를 새 서버로 교체합니다 . 그런 다음 conpd_cli에서 replace를 로드합니다. 이 단계는 나중에 성공적인 구축을 비활성화하는 데 필요합니다.

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C Welcome to the ConfD CLI admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-deploy-iso-2007-uas-0 auto-deploy-iso-2007-uas-0#config Entering configuration mode terminal auto-deploy-iso-2007-uas-0(config)#load replace autodeploy.cfg Loading. 14.63 KiB parsed in 0.42 sec (34.16 KiB/sec) auto-deploy-iso-2007-uas-0(config)#commit

Commit complete. auto-deploy-iso-2007-uas-0(config)#end

컨피그레이션 변경 후 uas-confd 및 Auto-Deploy 서비스를 다시 시작합니다.

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service uas-confd restart uas-confd stop/waiting uas-confd start/running, process 14078 root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service uas-confd status
uas-confd start/running, process 14078

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service autodeploy restart autodeploy stop/waiting autodeploy start/running, process 14017 root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service autodeploy status autodeploy start/running, process 14017

Syslog 활성화

UCS 서버, Openstack 구성 요소 및 복구된 VM에 대해 syslog를 활성화하려면 다음 섹션을 따르십 시오

아래 링크의 "UCS 및 Openstack 구성 요소에 대해 syslog 다시 활성화" 및 "VNF에 대해 syslog 활 성화" 이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.