무선 속도 문제 해결

목차

 소····

 사····

 모·····

 교·····

 교·····

 교·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····

 ·····</td

소개

이 문서에서는 무선 속도 문제를 완화하는 데 도움이 되는 WLC(Wireless Local-Area Network) 컨트 롤러의 여러 사용 사례 및 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

Cisco에서는 WLC에 대해 잘 알고 있으며 라우팅 및 스위칭에 대한 기본 지식을 갖춘 것이 좋습니다.

무선 네트워크의 속도 문제

무선 WLAN(Local-Area Network) 속도 문제는 무선 네트워크와 클라이언트 디바이스 모두에서 다 양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 네트워크와 디바이스를 모두 검토해야 합니다.

WLC를 다룰 때 무선 네트워크가 속도와 성능에 최적화되어 있는지 확인하기 위해 수행해야 하는 몇 가지 컨피그레이션 확인이 있습니다. 다음은 WLC와 클라이언트 측에서 수행할 수 있는 몇 가지 검사입니다.

클라이언트 장치 확인

클라이언트 머신에서 확인할 가장 중요한 것은 신호 강도입니다.

1. 신호 강도: 클라이언트 장치에서 Wi-Fi 신호 강도를 확인합니다. 신호가 약하면 장치에 연결하는 데 문제가 있거나 속도가 느려져야 합니다. 무선 액세스 포인트(AP) 또는 Wi-Fi 라우터로 더 가까이

이동하여 신호가 개선되는지 확인합니다.

1.1. Windows 시스템의 신호 강도 및 SSID 확인:

먼저 네트워크 성능이 저하된 클라이언트 디바이스를 확인합니다. 클라이언트가 올바른 무선 네트 워크에 연결되어 있고 강력한 신호가 있는지 확인합니다.

C:\Users\ ganages netsh wla	show int	erfaces
There is 1 interface on the	ystem:	
Name	Ni-Fi	
Description	Intel(R)	Wi-Fi 6 AX201 160MHz
GUID	cef8e258	-3571-4c7e-afec-a4fcb5b852d5
Physical address	bc:6e:e2	: b0:53:33
Interface type	Primary	
State	connecte	d
SSID		
BSSID	54:af:97	:0a:be:8a
Network type	Infrastr	ucture
Radio type	302.11ac	
Authentication	NPA2-Per	sonal
Cipher	CCMP	
Connection mode	Profile	
Band	5 GHz	
Channel	36	
Receive rate (Mbps)	702	
Transmit rate (Mbps)	585	
Signal	36%	
Profile		

Windows PC에서 신호 강도를 확인하는 명령

1.2. MacBook에서 신호 강도 및 SSID 확인:

Mac에서 Wi-Fi 신호 강도를 확인하는 것은 원클릭 작업입니다. 옵션 키를 누른 상태에서 상단의 메 뉴 모음에서 Wi-Fi 아이콘을 클릭합니다. 이제 드롭다운 메뉴에서 다른 네트워크 관련 정보 호스트 와 함께 Wi-Fi 신호 강도(RSSI 값(dBm))를 볼 수 있습니다.

Known Networks



IP Address: 192.168.0.103

Router: 192.168.0.1

Security: WPA/WPA2 Personal

BSSID: ac:84:c6:f5:f8:4c

Channel: 1 (2.4 GHz, 20 MHz)

Country Code:

RSSI: -50 dBm

Noise: -95 dBm

Tx Rate: 144 Mbps

PHY Mode: 802.11n

MCS Index: 15

NSS: 2

MAC용 신호 강도

WLC에 대한 컨피그레이션 확인

다음은 WLC의 컨피그레이션 문제로 인한 느림 문제와 관련된 몇 가지 활용 사례입니다.

활용 사례 1. 데이터 전송률

데이터 전송률은 무선 장치가 네트워크와 통신할 수 있는 전송 속도를 나타냅니다. 이러한 데이터 속도는 일반적으로 Mbps(Megabits per second)로 측정되며 WLC에서 지원하는 무선 표준 및 기술 에 따라 달라집니다. 느린 주요 원인 중 하나는 Mandatory(필수) 및 Supported(지원됨) 상태로 설정 된 데이터 전송률 상태가 더 낮기 때문입니다.

Cisco에서는 성능과 효율성을 높이기 위해 무선 네트워크에서 낮은 데이터 속도를 비활성화할 것을 권장합니다. 이는 클라이언트 디바이스가 더 빠른 데이터 속도로 연결할 수 있기 때문에 속도가 더 빨라지고 성능이 향상되기 때문입니다.



참고: 이 변경이 클라이언트 디바이스에 미치는 영향과 호환성을 철저히 평가하는 것이 중 요합니다.

1. 기본 데이터 전송률 구성:

기본적으로 더 낮은 데이터 속도는 필수 및 지원 상태로 설정됩니다.

무선 컨트롤러의 특정 라디오에 대해 설정된 매개변수를 보려면 컨트롤러의 GUI로 이동하여 탭을 선택한 다음 원하는 WIRELESS 라디오를 선택합니다.

cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROL	ler w <u>i</u> reless <u>s</u> ecu	rity m <u>a</u> nagement c <u>o</u> mmai	NDS HE <u>L</u> P
Wireless	802.11a Global Parameters	S		
Access Points All APs Radios	General		Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax	802.11a Network Status	Enabled	6 Mbps	Mandatory 🗸
Dual-Band Radios	Beacon Period (millisecs)	100	9 Mbps	Supported 🗸
Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes)	2346	12 Mbps	Mandatory 🗸
Advanced	DTPC Support.	Enabled	18 Mbps	Supported 🗸
Mesh	Maximum Allowed Clients	200	24 Mbps	Mandatory 🗙
AP Group NTP	RSSI Low Check	Enabled	36 Mbps	Supported 🗸
▶ ATF	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	48 Mbps	Supported 🗸
RF Profiles	802.11a Band Status		54 Mbps	Supported ¥
FlexConnect Groups	Low Band	Enabled	CCX Location Measur	ement
FlexConnect ACLs	Mid Band	Enabled	Mode	Enabled
FlexConnect VLAN Templates	High Band	Enabled	TWT Configuration *	**
Network Lists	BSS Color Configuration **	*	Target Waketime	Enabled
 802.11a/n/ac/ax Network 	BSS Color	Enabled	Broadcast TWT Support	Enabled

5Ghz 무선 장치의 기본 데이터 속도

<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTR	oller W <u>i</u> reless <u>s</u> i	ECURITY	M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mmai	NDS HE <u>L</u> P
802.11b/g Global Parame	eters			
General			Data Rates**	
802.11b/g Network Status	Enabled		1 Mbps	Mandatory 🗸
802.11g Support	Enabled		2 Mbps	Mandatory 🗸
Beacon Period (millisecs)	100]	5.5 Mbps	Mandatory 🗸
Short Preamble	🗹 Enabled		6 Mbps	Supported 🗸
Fragmentation Threshold (bytes)	2346]	9 Mbps	Supported 🗸
DTPC Support.	Enabled		11 Mbps	Mandatory 🗸
Maximum Allowed Clients	200]	12 Mbps	Supported 💙
RSSI Low Check	Enabled		18 Mbps	Supported 💙
RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80		24 Mbps	Supported 🗸
			36 Mbps	Supported 🗸
CCX Location Measureme	nt		48 Mbps	Supported 🗸
Mode	Enabled		54 Mbps	Supported 🗸
BSS Color Configuration	***		TWT Configuration *	**
BSS Color	Enabled		Target Waketime	C Enabl
	MONITOR WLANS CONTR 802.11b/g Global Parame General 802.11b/g Network Status 802.11g Support Beacon Period (millisecs) Short Preamble Fragmentation Threshold (bytes) DTPC Support. Maximum Allowed Clients RSSI Low Check RSSI Threshold (-60 to -90 dBm) CCX Location Measureme Mode BSS Color Configuration 7	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS Si 802.11b/g Global Parameters 802.11b/g Network Status Enabled 802.11g Support Enabled Beacon Period (millisecs) 100 Short Preamble Enabled Fragmentation Threshold (bytes) DTPC Support. Enabled Maximum Allowed Clients 200 RSSI Low Check Enabled RSSI Threshold (-60 to -90 -80 CCX Location Measurement Mode Enabled BSS Color Configuration **** BSS Color Enabled	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY 802.11b/g Global Parameters 802.11b/g Network Status Enabled 802.11g Support Enabled Beacon Period (millisecs) 100 Short Preamble Enabled Fragmentation Threshold (bytes) DTPC Support. Enabled Maximum Allowed Clients 200 RSSI Low Check Enabled RSSI Threshold (-60 to -90 -80 CCX Location Measurement Mode Enabled BSS Color Configuration **** BSS Color Enabled 	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMAN 802.11b/g Global Parameters Data Rates** I Mbps 802.11b/g Network Status Enabled 1 Mbps 802.11g Support Enabled 2 Mbps Beacon Period (millisecs) 100 5.5 Mbps Short Preamble Enabled 6 Mbps Fragmentation Threshold 2346 9 Mbps DTPC Support. Enabled 11 Mbps Maximum Allowed Clients 200 12 Mbps RSSI Low Check Enabled 18 Mbps RSSI Low Check Enabled 18 Mbps Mode Imabled 54 Mbps BSS Color Enabled 54 Mbps BSS Color Enabled Target Waketime Broadcast TWT Support Enabled Target Waketime

2.4Ghz 무선 장치의 기본 데이터 속도

수정:

CLI 또는 GUI를 사용하여 필요한 데이터 속도를 비활성화하고 활성화할 수 있습니다.

1. 무선 802.11b에 대해 CLI를 통해 수행하는 단계:

config 802.11b disable network

- config 802.11b 11gSupport enable
- config 802.11b 11nSupport enable
- config 802.11b rate disabled 1
- config 802.11b rate disabled 2
- config 802.11b rate disabled 5.5
- config 802.11b rate disabled 11
- config 802.11b rate disabled 6
- config 802.11b rate disabled 9
- config 802.11b rate mandatory 12
- config 802.11b rate supported 18
- config 802.11b rate supported 24
- config 802.11b rate supported 36
- config 802.11b rate supported 48
- config 802.11b rate supported 54
- config 802.11b enable network

2. GUI를 통해 비활성화/활성화:

무선 컨트롤러에서 무선 네트워크에 대한 데이터 속도를 변경하려면 컨트롤러의 GUI로 이동하여 Wireless 탭을 선택한 다음 802.11b/g/n/ax 탭을 선택한 다음 원하는 데이터 속도(Disabled, Supported 또는 Mandatory) 옵션을 Network 선택합니다.

3. 무선 802.11a에 대해 CLI를 통해 수행하는 단계

config 802.11a disable network config 802.11a 11nSupport enable config 802.11a 11acSupport enable config 802.11a rate disabled 6 config 802.11a rate disabled 9 config 802.11a rate disabled 12 config 802.11a rate disabled 18 config 802.11a rate mandatory 24 config 802.11a rate supported 36 config 802.11a rate supported 48 config 802.11a rate supported 54

4. GUI를 통해 비활성화/활성화:

무선 컨트롤러에서 무선 네트워크에 대한 데이터 속도를 변경하려면 로 이동하여 Wireless 802.11a/n/ac/ax 탭을 선택한 다음 GUI of the controller탭을 선택하고 Network 데이터 속도(Disabled, Supported 또는 Mandatory)에 원하는 옵션을 선택합니다.

5. 사후검증

cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONT	ROLLER WIRELESS	<u>s</u> ecurity	MANAGEMENT COMMAN	ids he <u>l</u> p	
Wireless	802.11b/g Global Paran	neters				
 Access Points All APs Radios 	General			Data Rates**		
802.11a/n/ac/ax	802.11b/g Network Status	C Enabled		1 Mbps	Disabled 🗸	
Dual-Band Radios	802.11g Support	Enabled		2 Mbps	Disabled 🗸	
Dual-5G Radios Global Configuration	Beacon Period (millisecs)	100		5.5 Mbps	Disabled 🗸	
Advanced	Short Preamble	Enabled		6 Mbps	Disabled 🗸	
Mesh	Fragmentation Threshold (bytes)	2346		9 Mbps	Disabled 🗸	
AP Group NTP	DTPC Support.	Enabled		11 Mbps	Disabled 💙	
▶ ATF	Maximum Allowed Clients	200		12 Mbps	Mandatory 🗸	
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled		18 Mbps	Supported 🗸	
FlexConnect	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80		24 Mbps	Supported 🗸	
Groups	CCV Location Measurem	ant		36 Mbps	Supported 🗸	
FlexConnect ACLs		ient		48 Mbps	Supported V	
FlexConnect VLAN Templates	Mode	Enabled		54 Mbps	Supported 🗸	
Network Lists	BSS Color Configuration	***		TWT Configuration **	K #	
 802.11a/n/ac/ax Network 	BSS Color	Enabled		Target Waketime	2	Enabled
➡ RRM RF Grouping				Broadcast TWT Support		Enabled

무선 802.11의 권장 데이터

cisco	<u>Monitor w</u> lans <u>c</u> ontrol	ller w <u>i</u> reless <u>s</u> ecurity	M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mman	ids he <u>l</u> p
Wireless	802.11a Global Parameter	S		
Access Points All APs Radios	General		Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax	802.11a Network Status	Enabled	6 Mbps	Disabled 🗸
Dual-Band Radios	Beacon Period (millisecs)	100	9 Mbps	Disabled 💙
Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes)) 2346	12 Mbps	Disabled 🗸
Advanced	DTPC Support.	Enabled	18 Mbps	Disabled 🗸
Mesh	Maximum Allowed Clients	200	24 Mbps	Mandatory 🗸
AP Group NTP	RSSI Low Check	Enabled	36 Mbps	Supported ¥
▶ ATF	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	48 Mbps	Supported 🗸
RF Profiles	802.11a Band Status		54 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect Groups	Low Band	Enabled	CCX Location Measure	ement
FlexConnect ACLs	Mid Band	Enabled	Mode	Enabled
FlexConnect VLAN Templates	High Band	Enabled	TWT Configuration **	K .*K
Network Lists	BSS Color Configuration **	K #	Target Waketime	C Enabled
 802.11a/n/ac/ax Network 	BSS Color	Enabled	Broadcast TWT Support	Enabled

속도무선 802.11a의 권장 데이터 속도

활용 사례 2. 규정 도메인

각 국가에는 간섭을 방지하고 효율적인 무선 통신을 보장하기 위해 무선 스펙트럼 사용을 제어하는 자체 규제 기관이 있습니다.

하지만 동일한 규제 영역을 가진 국가들이 있는데, 주파수 대역, 전력 레벨, 기타 파라미터 등 무선 통신과 관련된 유사한 규칙과 규제 를 공유하는 경우가 많다. 이러한 조화는 한 국가의 규정을 준수하는 장치가 동일한 규제 영역 내에서 다른 국가에서 원활하게 작동 할 수 있도록 한다.

규제 도메인이 지원되지 않는 경우 특정 무선 장치 또는 기술이 특정 국가 또는 지역의 규제 기관에서 정한 규칙 및 규정을 준수하지 않음을 의미합니다.

이 시나리오에서는 컨트롤러가 서로 다른 규정 도메인의 액세스 포인트를 처리하도록 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다. 중 국의 액세스 포인트가 인도의 국가 코드와 잘못 매핑되면 규정 미준수 문제가 발생하고 라디오 슬롯 1이 "지원되지 않는" 규정 도메 인 상태로 다운될 수 있습니다. 사용자가 802.11b(2.4GHz)에만 연결된 사이트에서 무선 장치 1(802.11a)의 작동 상태가 작동하지 않는 경우 이 유형의 문제를 탐지 할 수 있습니다.

다음은 잘못된 국가 코드 매핑으로 인한 문제를 식별하고 해결하는 단계입니다.

1. 무선 슬롯의 상태를 확인합니다.

섹션에 Status 액세스하여 "Regulatory Domain: Not Supported(규정 도메인: 지원되지 않음)"를 **Wireless > AP > <desired AP> > Interfaces**. 확인합니다.

II APs > Detai	ils for .											
General Cr	redentials	Interfaces	High Availab	ility Invent	ory Advanced							
Ethernet Interfa	aces											
CDP Configur	ation											
Ethernet Int	terface#	CDP State	•									
0 1 Interface			and Status Tr	Unicast Recheter	. By Unicast Backate	To Man their	ut Backate	Re Non-Unit	aut Backata			
GigabitEtherne	et0	UP	429	01	1440660	49042	and a decision	3671317	Contraction of the second			
GioabitEtherne	et1	DOWN	429	4967293	0	3		0				
ladio Interface												
Number of Rad	dio Interfaces	2										
CDP Configur	ation											
Radio Slot#		COP State										
0 1		8										
Radio Slot#	Radio Interf	ace Type M	todule Type		Sub Br	bnd	Admin State	us Oper	Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domain
0 1	802.11b/g/n 802.11a/n/ac				2		Enable Enable	DOW	N	Enable Enable	DOWN DOWN	Supported Not Supported

액세스 포인트 운영 국가에서 규정 도메인 지원 문제로 인해 802.11a 무선 통신 중단

2. 관리자 상태가 사용 상태인지 확인합니다.

cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT
Wireless	802.11a/n/	ac/ax C	isco APs > Co	onfigure		
 Access Points All APs Radios 802.11a/n/ac/ax 	General					
802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	AP Nan Admin	ne Status		Enable 💙		
Advanced Mesh	Operat Slot #	ional Stati	us	DOWN 1		

3. 이미지에 표시된 대로 액세스 포인트 거주지 위치의 국가 코드가Wireless > Country 활성화되어 있는지 확인합니다.



컨트롤러에서 활성화된 국가 코드 목록

수정:

1. 이미지에 표시된 대로 라디오 1(802.11 a)을 활성화하려면 액세스 포인트에 원하는 국가 코드를 매핑합니다.

cisco	MONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROLLER WIRELESS <u>S</u> E	CURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP			
Wireless	All APs > Details for				
 Access Points All APs Radios	General Credentials Interfaces High	Availability Inventory Advanced			
802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	Country Code Cisco Discovery Protocol	IN (India) V CN (China) IN (India)			
 Advanced Mesh 	Statistics Timer Rogue Detection				
AP Group NTP ATF	Z Telnet Z SSH	Global Config 💙 🗌			
FlexConnect Groups	NSI Ports State TCP Adjust MSS (IPv4: 536 - 1363, IPv6: 1220 - 1331)	Global Config 🗸 🖾			
 FlexConnect ACLS FlexConnect VLAN Templates 	LED State LED Brightlevel	□ Enable ▼ 0 (1-8)			
Network Lists 802.11a/n/ac/ax	LED Flash State	O 0 (1-3600)seconds O Indefinite			
▶ 802.11b/g/n/ax		Disable			

액세스 포인트가 운영되는 국가 선택

2. 두 가 모두 작동하고 있고 사용자가 이미지에 표시된 5GHz에 연결되어 있는지 확인합니다.

General	Credentials	Interfac	es High A	vailability Inv	entory	Advanced	Intellig	jent Capture	3			
Ethernet Ir	nterfaces											
CDP Cor	figuration											
Etherne	et Interface#	CDP 5	State									
0												
Interfa	ce	Oper	ational Status	Tx Unicast Packet	s Rx Unic	ast Packets	Tx Non-Uni	cast Packets	Rx Non-Unicast Packe	ts		
GigabitE	themet0	UP		84856797	2614189	06	0		156158298			
Radio Inter	faces											
Number	of Radio Interfac	es 3										
CDP Cor	figuration											
Radio S	ilot#	CDP 5	State									
0												
1												
2												
Radio Slot#	Radio Inte	rface Type	Module Type			Sub Ba	nd	Admin Sta	tus Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domain
0	802.11b/g/	n/ax	-			-		Enable	UP	Enable	UP	Supported
1	802.11a/n/	ac/ax	1.4			•		Enable	UP	Enable	UP	Supported
2	802.11a/n/	ac/ax	-			1.7		Disable	DOWN	NA	NA	Supported

AP Admin(AP 관리) 상태가 up(가동)이고 Regulatory domain is Supported(규제 도메인이 지원됨)인지 확인합니다.

활용 사례 3. 대역 선택

대역 방향은 이중 대역(2.4 및 5GHz) 작업을 수행할 수 있는 클라이언트가 덜 혼잡한 5GHz 액세스 포인트로 이동할 수 있도록 합니 다. 2.4GHz 채널에서 프로브 응답을 지연시킴으로써 클라이언트가 5GHz에서 연결하도록 선택함으로써 5GHz 채널을 더욱 매력적으 로 만들어 줍니다.

권장 사항: 이 기능은 802.11n 지원 듀얼 밴드 클라이언트가 5GHz 대역을 선택하는 데 도움이 되도록 설계되었지만 음성 지원 WLAN(시간에 민감한 음성 클라이언트 사용)에서는 로밍 지연 또는 통화 중단이 발생할 수 있으므로 주의해서 사용해야 합니다.



참고: 이 기능을 활성화하기 전에 듀얼 밴드 클라이언트를 사용하여 환경에서 철저히 테스트해야 합니다.

WLAN에서 대역 선택을 활성화하는 단계:

GUI: 이미지에 표시된 대로 WLAN > Advanced > Client Band SelectBand Select > Apply로 이동하여 활성화합니다.

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced			
Allow AA/	A Override	🗹 Enable	ed			DHCP	
Coverage	Hole Detection	🗹 Enable	ed			DHCP Server	Override
Enable Se	ession Timeout	3600	D			DUCD Adds Assignment	Poquirad
Aironet If	E		d			DHCP Addi. Assignment	Required
Diagnosti	c Channel 18	Enable	d			Management Frame Prot	ection (MFP)
Override	Interface ACL	IPv4 No	ne v	IPv6	~	MFP Client Protection 4	Disabled v
Layer2 Ac	cl	None v				DTIM Period (in beacon i	intervals)
URL ACL		None 🗸				802.11a/n (1 - 255)	1
P2P Block	king Action	Disabled	· ·			802.11b/g/n (1 - 255)	1
Client Exc	clusion ³	✓ Enabled	60			NAC	
			Timeout Value (secs)			NAC State ISE NAC	~
Maximum <u>8</u>	Allowed Clients	0]			Load Balancing and Band	d Select
Static IP	Tunneling 💶	Enable	d			Client Load Balancing	
Wi-Fi Dire	ect Clients Policy	Disabled	I v			Client Band Select	

WLAN 아래의 대역 선택 옵션

WLANs > Edit

CLI:

(WLC) >config wlan band-select allow enable

활용 사례 4. 802.11K

802.11k: 802.11k 또는 Neighbor 목록 기능은 모든 네이버 AP의 목록을 클라이언트에 제공합니다. 따라서 고객은 RSSI 값으로 이용 가 능한 모든 옵션을 확인하고 정보에 따라 로밍을 결정할 수 있습니다. 클라이언트는 인접 디바이스 목록을 통해 선택된 AP에서 더 나 은 신호를 수신하므로 무선 성능과 속도가 향상됩니다. 이 옵션은 802.11k를 지원하는 클라이언트에 적용됩니다.

인접 디바이스 목록을 활성화하는 단계:

GUI: 이미지에 표시된 대로 WLAN > Advanced > Neighbor ListApply 로 이동하여 활성화합니다.

<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs <u>(</u>		WIRELESS	SECUR	RITY M <u>A</u> I	NAGEMEI
WLANs >	Edit					
Canaral	Coqurit	0.5	Deliev Man	ing	Advance	
General	Securit	y Qos	Ропсу-мар	ping	Auvance	
Lync						
Lync S	erver	Disable	ed 🗸			
11k						
Neighb	or List			🗸 En	abled	
Neighb	or List Dual E	Band		En En	abled	
Assiste	ed Roaming Pi	ediction Optim	ization	En/	abled	
802.11ax	BSS Config	uration				
Down I	Link MU-MIM)		🔽 En	abled	
Up Lini	k MU-MIMO	🔽 En	abled			
Down Link OFDMA						
Up Lini	k ofdma			🔽 En	abled	

활성화된 네이버 목록

CLI:

config wlan assisted-roaming neighbor-list {enable | disable} wlan-id

활용 사례 5. 채널 폭

채널 너비는 처리량을 높이기 위해 2개, 4개 이상의 채널을 하나로 묶을 수 있는 기능입니다. 예를 들어, 클라이언트가 더 많은 데이 터를 전달할 수 있도록 하고 더 빠른 속도를 제공하는 두 개의 채널을 하나로 병합하는 경우.

이 기능은 5GHz에 겹치지 않는 채널이 더 많으므로 5GHz 대역을 위해 설계되었으며, 이를 결합하여 무선 속도를 높일 수 있습니다. 기본적으로 채널 폭은 20MHz이며 40MHz, 80MHz 또는 160MHz로 늘릴 수 있습니다. 두 채널을 병합하면 겹치지 않는 전체 채널이 줄어듭니다. 따라서 바닥에 AP가 많은 경우 이 기능을 사용하는 동안 주의해야 합니다.

채널 폭을 40MHz로 활성화하는 단계: GUI: $\underline{M}ONITOR \quad \underline{W}LANs \quad \underline{C}ONTROLLER \quad W\underline{I}RELESS \quad \underline{S}ECURITY \quad M\underline{A}NAGEMENT \quad C\underline{O}MMANDS \quad H\underline{E}\underline{P}$

802.11a > RRM > Dynamic Channel Assignment (DCA)

Dynamic Channel Assignment Algorithm

Channel Assignment Method	 Automatic 	Interval: 10 minutes v	AnchorTime: 0 v
	OFreeze	Invoke Channel Update	Once
	OOFF		
Avoid Foreign AP interference	Enabled		
Avoid Cisco AP load	Enabled		
Avoid non-802.11a noise	Enabled		
Avoid Persistent Non-WiFi Interference	e 🔽 Enabled		
Channel Assignment Leader	ors04-wl-wlc1 (10).229.242.8)	
Last Auto Channel Assignment	190 secs ago		
DCA Channel Sensitivity	Medium Y (1	5 dB)	
Channel Width	○ 20 MHz	MHz 🔵 80 MHz 🔾 160 MHz	○80+80 MHz ○Best
Avoid check for non-DFS channel	Enabled		
비 테너 표우 2021년 - 크			

기본 채널 폭을 20*Mhz*로

802.11a > RRM > Dynamic Channel Assignment (DCA)

Dynamic Channel Assignment Algorithm

Channel Assignment Method	OAutomatic	Interval: 10 minutes v	AnchorTime: 0 🗸			
	OFreeze	Invoke Channel Update	Once			
	OFF					
Avoid Foreign AP interference	Enabled					
Avoid Cisco AP load	Enabled					
Avoid non-802.11a noise	Enabled					
Avoid Persistent Non-WiFi Interference 🗹 Enabled						
Channel Assignment Leader	ors04-wl-wlc1 (10	.229.242.8)				
Last Auto Channel Assignment	190 secs ago					
DCA Channel Sensitivity	Medium v (15	5 dB)				
Channel Width	020 MHz 🧿 40 M	MHZ 080 MHZ 0160 MHZ	○80+80 MHz ○Best			
Avoid check for non-DFS channel	Enabled					

DCA Channel List

CLI:

(WLC) >config 802.11a disable network y (WLC) >config advanced 802.11a channel dca chan-width-11n 40 (WLC) >config 802.11a enable network

활용 사례 6. QoS

QoS 또는 QoS(Quality of Service)를 사용하여 WLAN 요구 사항에 따라 트래픽의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. Platinum QoS를 사용하도록 음성 트래픽 WLAN을 구성하고, Bronze QoS를 사용하도록 저대역폭 WLAN을 할당하고, 나머지 QoS 수준 사이에 다른 모든 트래픽을 할당할 수 있습니다.

WLAN에서 Platinum Qos를 구성하는 단계:

GUI: WLANs(WLAN)로 이동하고WLAN ID > QoS, QoS(Quality of Service)를 Platinum (voice)이미지에 표시된 대로 선택하고 로 설정 합니다.

MONITOR W	LANs CON	TROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGE	MENT
WLANs > E	dit 📲					
General	Security	QoS	Policy-Map	ping Ad	lvanced	
Quality of Application AVC Profile Flex AVC P Netflow Me	Service (QoS) n Visibility e Profile onitor	Platin Platin En AUTO none	num (voice) abled DQOS-AVC-PROF	TILE V		

Platinum으로 설정된 QOS 값

CLI:

(WLC)> config wlan qos wlan_id platinum

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.