cisco.



ASA를 사용하는 Firepower 1000/2100 및 Secure Firewall 3100/4200 에 대한 Cisco FXOS 문제 해결

초판: 2017년 5월 15일 최종 변경: 2024년 7월 18일

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco 및 Cisco 로고는 미국과 기타 국가에서 Cisco 및 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 상표 목록을 보려면 다음 URL로 이동하십시오. https://www.cisco.com/c/en/us/ about/legal/trademarks.html. 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1721R)

© 2024 Cisco Systems, Inc. 모든 권리 보유.



장 1	관련 정보 FXOS CLI 1
	FXOS CLI 매니지드 개체 모델 1
	어플라이언스 모드의 ASA 및 FXOS CLI 액세스 2
	플랫폼 모드에서 ASA 및 FXOS CLI 액세스 3
	SSH를 통해 FXOS에 연결 3
	FXOS 및 ASA CLI에 액세스하기 위해 콘솔 포트에 연결 5
	Show 명령 출력 저장 및 필터링 6
	Show 명령 출력 필터링 6
	Show 명령 출력 저장 7
장 2	재이미징 및 시스템 복구 9
	어플라이언스 모드 페일세이프 9
	공장 초기화 수행(비밀번호 재설정) 9
	ROMMON에서 부팅 12
	SSD 파일 시스템 다시 포맷(Firepower 2100) 17
	공장 기본 구성 복원 19
	보안 기반 초기화 수행 20
	전체 재이미징 수행 21
	시스템 복구 기록 27
장 3	FXOS 문제 해결 명령 29

FAOS 문제 해결 정정 25 섀시 모드 문제 해결 명령 29 Eth-Uplink 모드 문제 해결 명령 34 패브릭 인터커넥트 모드 문제 해결 명령 36

플랫폼 모드에서 Firepower 2100에 대한 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령 39 Secure Firewall 3100용 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령 44 어플라이언스 모드에서 Secure Firewall 4200에 대한 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령 57 Security 서비스 모드 문제 해결 명령 66 Secure Firewall 3100/4200용 패킷 캡처 67 패킷 캡처 관련 지침 및 제한 사항 67 패킷 캡처 세션 생성 또는 수정 68 패킷 캡처 세션 삭제 71



관련 정보 FXOS CLI

어플라이언스 모드의 Firepower 1000, 2100 및 Secure Firewall 3100의 경우, Secure Firewall eXtensible Operating System (FXOS) CLI에서는 show 명령 및 고급 문제 해결 명령만 사용할 수 있습니다.

Firepower 2100 플랫폼 모드의 경우 FXOS를 사용하여 기본 운영 매개변수 및 하드웨어 인터페이스 설정을 구성해야 합니다. FXOS를 사용하여 Secure Firewall ASA를 구성하는 방법에 대한 자세한 내 용은 Firepower 2100 ASA 플랫폼 모드 FXOS 구성 가이드를 참조하십시오.

- FXOS CLI 매니지드 개체 모델, 1 페이지
- 어플라이언스 모드의 ASA 및 FXOS CLI 액세스, 2 페이지
- 플랫폼 모드에서 ASA 및 FXOS CLI 액세스, 3 페이지
- Show 명령 출력 저장 및 필터링, 6 페이지

FXOS CLI 매니지드 개체 모델

FXOS는 매니지드 개체 모델을 사용하며, 여기서 매니지드 개체는 관리 가능한 물리적 또는 논리적 엔터티를 추상화한 것입니다. 예를 들어, 섀시, 네트워크 모듈, 포트 및 프로세서는 매니지드 개체로 표시된 물리적 엔터티이며 라이선스, 사용자 역할 및 플랫폼 정책은 매니지드 개체로 표시된 논리적 엔터티입니다.

개체 관리에 사용 가능한 일반 명령 4개가 있습니다.

- create object
- delete object
- enter object
- scope object



참고 어플라이언스 모드에서는 create 및 delete 명령을 사용할 수 없습니다.

영구 개체 또는 사용자가 인스턴스화한 개체 등 모든 매니지드 개체에 scope 명령을 사용할 수 있습 니다. 나머지 명령을 사용하여 사용자가 인스턴스화한 개체를 생성하고 관리할 수 있습니다. 모든 **create** *object* 명령에는 일치하는 **delete** *object* 및 **enter** *object* 명령이 있습니다. **enter** *object* 명령을 사용하여 새 개체를 생성하고 기존 개체를 편집할 수 있습니다. 따라서 개체가 이미 있는 경우 오류가 발생하는 object 명령 대신 **create** *object* 명령을 사용할 수 있습니다.

언제든지? 문자를 입력하면 명령 구문의 현재 상태에서 사용 가능한 옵션이 표시됩니다.

어플라이언스 모드의 ASA 및 FXOS CLI 액세스

ASACLI를 사용해 문제를 해결하거나 ASDM을 사용하는 대신 ASA를 구성할 수 있습니다. 콘솔 포 트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다. 나중에 어떤 인터페이스에서도 ASA로 SSH 액세스를 구 성할 수 있습니다. 자세한 내용은 ASA일반 작업 구성 가이드를 참조하십시오.

문제 해결을 위해 ASA CLI에서 FXOS CLI에 액세스할 수 있습니다.

프로시저

- 단계1 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. 운영 체제에 필요한 모든 시리얼 드라이버를 설치해야 합니다. 다음 시리얼 설정을 사용하십시오.
 - 9600보드
 - •8데이터비트
 - 패리티 없음
 - •1 스톱 비트

ASA CLI에 연결합니다. 기본적으로 콘솔 액세스에는 사용자 자격 증명이 필요하지 않습니다.

단계2 특권 EXEC 모드에 액세스합니다.

enable

enable 명령을 처음 입력하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

예제:

```
ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
ciscoasa#
```

ASA에서 설정한 활성화 비밀번호는 ASA가 부팅하는 데 실패하는 경우 FXOS 페일세이프 모드에 진 입하는 FXOS admin 사용자 비밀번호와 동일합니다.

모든 비 컨피그레이션 명령은 특권 EXEC 모드에서 사용할 수 있습니다. 또한 특권 EXEC 모드에서 컨피그레이션 모드를 입력할 수도 있습니다.

특권 모드를 종료하려면 disable, exit, quit 명령을 입력합니다.

단계3 전역 컨피그레이션 모드에 액세스합니다.

configure terminal

예제:

```
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#
```

전역 구성 모드에서 ASA 구성을 시작할 수 있습니다. 전역 구성 모드를 종료하려면 exit, quit 또는 end 명령을 입력합니다.

단계4 (선택사항) FXOS CLI에 연결합니다.

connect fxos [admin]

• admin—관리자 레벨 액세스를 제공합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 사용자에게는 읽기 전용 권한만 있습니다. 관리 모드에서도 구성 명령은 사용할 수 없습니다.

사용자 자격 증명 관련 프롬프트를 표시하지 않습니다. 현재 ASA 사용자 이름이 FXOS로 전달되며 추가 로그인이 필요하지 않습니다. ASA CLI로 돌아가려면 exit을 입력하거나 Ctrl-Shift-6, x를 입력 합니다.

FXOS 내에서 scope security/show audit-logs 명령을 사용하여 사용자 활동을 볼 수 있습니다.

예제:

```
ciscoasa# connect fxos admin
Connecting to fxos.
Connected to fxos. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
firepower#
firepower# exit
Connection with FXOS terminated.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa#
```

플랫폼 모드에서 ASA 및 FXOS CLI 액세스

이 섹션에서는 FXOS 및 ASA 콘솔에 연결하고 SSH를 사용해 FXOS에 연결하는 방법을 설명합니다.

SSH를 통해 FXOS에 연결

Management 1/1에서 기본 IP 주소인 192.168.45.45를 사용하여 FXOS에 연결할 수 있습니다. 원격 관 리를 구성하는 경우 기본적으로 3022인 비표준 포트에서 데이터 인터페이스 IP 주소에 연결할 수도 있습니다.

SSH를 사용하여 ASA에 연결하려면 먼저 ASA 일반 작업 구성 가이드에 따라 SSH 액세스를 구성해 야 합니다.

FXOS에서 ASA CLI에 연결할 수 있으며 그 반대로도 연결할 수 있습니다. FXOS는 최대 8개의 SSH 연결을 허용합니다.

프로시저

단계 1 관리 1/1에 연결된 관리 컴퓨터에서 관리 IP 주소(기본값: https://192.168.45.45, 사용자 이름: admin, 비밀번호: Admin123)에 대한 SSH 연결을 수행합니다.

FXOS에서 사용자를 추가한 경우 사용자 이름으로 로그인할 수 있습니다. 원격 관리를 구성하는 경 우 포트 3022(기본 포트)에서 ASA 데이터 인터페이스 IP 주소에 대한 SSH 연결을 수행합니다.

단계2 ASA CLI에 연결합니다.

connect asa

FXOS CLI으로 돌아가려면 Ctrl+a, d를 입력합니다.

예제:

```
firepower-2110# connect asa
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa>
```

단계 3 ASA에서 SSH 액세스를 구성한 후 SSH를 통해 ASA에 연결하는 경우 FXOS CLI에 연결합니다.

connect fxos

FXOS에 대한 인증을 수행하라는 프롬프트가 표시됩니다. 기본 사용자 이름(admin)과 비밀번호 (Admin123)를 사용합니다. ASA CLI로 돌아가려면 exit을 입력하거나 Ctrl-Shift-6, x를 입력합니다.

예제:

```
ciscoasa# connect fxos
Connecting to fxos.
Connected to fxos. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
FXOS 2.2(2.32) kp2110
firepower-2110 login: admin
Password: Admin123
Last login: Sat Jan 23 16:20:16 UTC 2017 on pts/1
Successful login attempts for user 'admin' : 4
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) Software
[...]
```

```
firepower-2110#
firepower-2110# exit
Remote card closed command session. Press any key to continue.
Connection with fxos terminated.
Type help or '?' for a list of available commands.
```

ciscoasa#

FXOS 및 ASA CLI에 액세스하기 위해 콘솔 포트에 연결

Firepower 2100 콘솔 포트는 사용자를 FXOS CLI에 연결합니다. FXOS CLI에서 ASA 콘솔에 연결한 다음 반대로 다시 연결할 수 있습니다.

한 번에 하나의 콘솔 연결만 유지할 수 있습니다. FXOS 콘솔에서 ASA 콘솔에 연결하는 경우 이 연결 은 Telnet 또는 SSH 연결과 달리 영구 콘솔 연결입니다.

프로시저

- 단계 1 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. Firepower 2100은 DB-9~RJ-45 시리얼 케이블과 함께 제공되 므로 연결을 설정하려면 서드파티 시리얼-USB 케이블이 필요합니다. 운영 체제에 필요한 모든 USB 시리얼 드라이버를 설치해야 합니다. 다음 시리얼 설정을 사용하십시오.
 - 9600보드
 - •8데이터비트
 - 패리티 없음
 - •1 스톱 비트

FXOS CLI에 연결합니다. 사용자 크리덴셜을 입력합니다. 기본적으로 admin 사용자 및 기본 비밀번 호인 Admin123으로 로그인할 수 있습니다. 처음 로그인할 때 admin(관리자) 비밀번호를 변경하라는 프롬프트가 표시됩니다.

단계2 ASA에 연결합니다.

connect asa

예제:

```
firepower-2110# connect asa
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa>
```

단계3 FXOS콘솔로 돌아가려면 Ctrl+a, d를 입력합니다.

Show 명령 출력 저장 및 필터링

출력을 텍스트 파일로 리디렉션하여 show 명령의 출력을 저장할 수 있습니다. 파이프를 통해 출력을 필터링 명령으로 보내 show 명령의 출력을 필터링할 수 있습니다.

출력 저장과 필터링은 모든 show 명령에 사용 가능하지만 다량의 텍스트를 생성하는 명령을 처리할 때 가장 유용합니다. 예를 들어 show configuration 명령을 사용하여 구성의 전체 또는 일부를 표시할 수 있습니다. 구성 출력을 복사하면 구성을 백업 및 복원할 수 있습니다.

참고 Show 명령은 암호 필드(비밀번호 필드)를 표시하지 않으므로 새 디바이스에 구성을 붙여 넣으려면 실제 비밀번호를 포함하도록 show 출력을 수정해야 합니다.

Show 명령 출력 필터링

show 명령의 출력을 필터링하려면 다음 하위 명령을 사용합니다. 다음 명령문 설명에서 show 명령 다음의 처음 세로 막대 |는 파이프 문자이자 명령의 일부이며 명령문 설명의 일부가 아닙니다. 필터 링 옵션은 명령의 첫 | 문자 뒤에 입력합니다.

show command | { **begin** expression | **count** | **cut** expression | **egrep** expression | **end** expression | **exclude** expression | **grep** expression | **head** | **include** expression | **last** | **less** | **no-more** | **sort** expression | **tr** expression | **uniq** expression | **wc** }

필터링 옵션

다음은 필터링 하위 명령입니다.

- begin 특정 패턴을 포함하는 첫 번째 라인을 찾고 해당 라인과 모든 후속 라인을 표시합니 다.
- count 라인 수를 계산합니다.
- cut 각 라인의 일부를 제거("잘라내기")합니다.
- egrep 확장형 패턴과 일치하는 라인만 표시합니다.
- end 패턴과 일치하는 라인에서 끝납니다.
- exclude 패턴과 일치하는 모든 라인을 제외하고 다른 모든 라인을 표시합니다.
- grep 패턴과 일치하는 라인만 표시합니다.
- head 첫 번째 라인을 표시합니다.
- include 패턴과 일치하는 라인만 표시합니다.
- last 마지막 라인을 표시합니다.
- less 페이징을 위한 필터입니다.

• no-more - 명령 출력에 대해 페이지 매김을 끕니다.

- sort 라인을 정렬합니다(스트림 정렬기).
- tr 문자를 변환, 압축 및/또는 삭제합니다.
- uniq 연속적인 동일한 라인 중 하나를 제외하고 모두 버립니다.
- wc 라인, 단어 및 문자의 수를 표시합니다.

식

식 또는 패턴은 일반적으로 간단한 텍스트 문자열입니다. 작은 따옴표 또는 큰 따옴표에 식을 포 함하지 마십시오. 이 항목들은 식의 일부로 표시됩니다. 또한, 후속 공백도 표현식에 포함됩니다.



참고 이러한 하위 명령 중 일부에는 필터링을 추가로 제어할 수 있는 추가 옵션이 있습니다. 예를 들어 show configuration | head 및 show configuration | last과 함께 lines 키워드를 사용하여 표시되는 라인 수를 변경할 수 있습니다. 기본값은 10입니다. 또 다른 예로 show configuration | sort과 함께 옵션 -u를 추 가하여 출력에서 중복 라인을 제거합니다. (이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 이 문서의 범위를 벗 어납니다. 자세한 내용은 다양한 명령에 대한 FXOS 도움말 출력과 해당 Linux 도움말을 참조하십시 오.)

예

다음 예는 현재 시스템 이벤트 로그에 있는 라인 수를 확인하는 방법을 보여줍니다.

FP9300-A# **show sel 1/1 | count** 3008 FP9300-A#

다음 예에서는 시스템 이벤트 로그에서 "error" 문자열을 포함하는 라인을 표시하는 방법을 보여줍니 다.

```
FP9300-A# show sel 1/1 | include error
968 | 05/15/2016 16:46:25 | CIMC | System Event DDR4_P2_H2_EC
C #0x99 | Upper critical - going high | Asserted | Reading 20
000 >= Threshold 20000 error
FP9300-A#
```

관련 주제

Show 명령 출력 저장, 7 페이지

Show 명령 출력 저장

출력을 텍스트 파일로 리디렉션하여 show 명령의 출력을 저장할 수 있습니다.

show *command* [>{ftp:|scp:|sftp:|tftp:|volatile:|workspace:}]|[>> {volatile:|workspace:}]

Syntax Description	> { ftp: scp: sftp: tftp: volatile: workspace: }	선택한 전송 프로토콜을 사용하여 show 명령 출력을 지정된 텍스트 파일로 리디렉션합니다.		
		명령을 입력한 후 원격 서버 이름 또는 IP 주소, 사용자 이름, 파일 경로 등에 대한 쿼리가 표시됩니다.		
		이 시점에서 Enter를 누르면 출력이 로컬로 저장됩니 다.		
	>> {volatile: workspace: }	이미 존재해야 하는 적절한 텍스트 파일에 show 명령 출력을 추가합니다.		

예

다음 예에서는 현재 구성을 시스템 작업 공간에 저장하려고 시도합니다. 구성 파일이 이미 있습니다. 이 파일을 덮어쓰기 여부를 선택할 수 있습니다.

FP9300-A# show configuration > workspace
File already exists, overwrite (y/n)?[n]n
Reissue command with >> if you want to append to existing file

FP9300-A#

관련 주제

Show 명령 출력 필터링, 6 페이지



재이미징 및 시스템 복구

이 섹션에는 부팅 문제를 해결하고 비밀번호 복구를 수행하는 절차가 포함되어 있습니다.

- 어플라이언스 모드 페일세이프, 9 페이지
- 공장 초기화 수행(비밀번호 재설정), 9 페이지
- ROMMON에서 부팅, 12 페이지
- SSD 파일 시스템 다시 포맷(Firepower 2100), 17 페이지
- 공장 기본 구성 복원, 19 페이지
- 보안 기반 초기화 수행, 20 페이지
- 전체 재이미징 수행, 21 페이지
- 시스템 복구 기록, 27 페이지

어플라이언스 모드 페일세이프

Firepower 1000, Firepower 2100의 어플라이언스 모드, Firepower 3100 또는 Secure Firewall 4200이 ASA 로 부팅되지 않는 경우, FXOS 페일세이프 모드로 부팅됩니다. 이 모드에서 FXOS를 사용하면 시스템 의 진단 및 복구를 허용하는 최소한의 구성을 허용합니다. IP 주소, DNS, NTP로 관리 인터페이스를 구성하여 ASA 이미지를 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 관리 인터페이스만 페일세이프 모드로 구성할 수 있습니다. FXOS에 로그인할 때 이전에 설정한 관리자 및 ASA 활성화 비밀번호를 사용합 니다.

Firepower 2100 플랫폼 모드에서는 항상 섀시 기능의 FXOS 구성이 허용됩니다.

이 장의 절차에서는 Firepower 2100 어플라이언스 모드와 플랫폼 모드의 차이점을 설명합니다.

공장 초기화 수행(비밀번호 재설정)

FXOS에 로그인할 수 없는 경우(비밀번호를 잊어버린 경우 또는 SSD disk1 파일 시스템이 손상된 경우), ROMMON을 사용하여 FXOS 구성을 공장 기본값으로 복원할 수 있습니다. 기본 관리자 비밀번 호는 Admin123입니다. 이 절차를 수행하면 ASA 구성이 재설정됩니다. 비밀번호를 알고 있으며 FXOS 내에서 공장 기본 구성을 복원하려는 경우, 공장 기본 구성 복원, 19 페이지를 참조하십시오.

시작하기 전에

이 절차를 수행하려면 콘솔 액세스 권한이 있어야 합니다.

프로시저

단계 1 콘솔 포트에 연결하고 디바이스의 전원을 켭니다. 부팅 중에 ROMMON 프롬프트와 연결하라는 메시 지가 나타나면 Esc 키를 누릅니다.

모니터를 자세히 살펴봅니다.

예제:

Current image running: Boot ROMO Last reset cause: ResetRequest DIMM_1/1 : Present DIMM_2/1 : Present

Platform FPR-2130 with 32768 MBytes of main memory BIOS has been successfully locked !! MAC Address: 0c:75:bd:08:c9:80

Use BREAK or ESC to interrupt boot. Use SPACE to begin boot immediately.

이 시점에서 Esc 키를 누릅니다.

단계2 공장 기본 설정을 수행합니다.

rommon 2 > factory-reset

참고 ROMMON 버전 1.0.04의 경우 password_reset 명령을 사용합니다. 이 명령은 이후 버전에서 factory-reset 로 변경되었습니다. ROMMON 버전을 확인하려면 show info를 입력합니다.

rommon 1 > show info

Cisco System ROMMON, Version 1.0.06, RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 1994-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Wed 11/01/2018 18:38:59.66 by builder

구성을 지운 다음 이미지를 부팅할 것인지 확인하라는 메시지가 여러 번 표시됩니다.

참고 이미지를 부팅하라는 메시지가 표시되지 않으면 boot 명령을 입력합니다.

예제:

Firepower 2100 플랫폼 모드:

```
rommon 2 > factory-reset
Warning: All configuration will be permanently lost with this operation
```

and application will be initialized to default configuration. This operation cannot be undone after booting the application image. Are you sure you would like to continue ? yes/no [no]: yes Please type 'ERASE' to confirm the operation or any other value to cancel: ERASE Performing factory reset... File size is 0x000001b Located .boot_string Image size 27 inode num 16, bks cnt 1 blk size 8*512 Rommon will continue to boot disk0: fxos-k8-fp2k-lfbff.2.3.1.132.SSB Are you sure you would like to continue ? yes/no [no]: yes

```
Located fxos-k8-fp2k-lfbff.2.3.1.132.SSB
```

File size is 0x0817a870

ciscoasa# write memory

Firepower 1000, 2100, Secure Firewall 3100 및 Secure Firewall 4200 어플라이언스 모드:

참고 부팅 중에 FXOS에 로그인하고 관리자 비밀번호를 설정하라는 프롬프트가 표시됩니다. 로그 인하여 해가 되지는 않지만 ASA가 부팅될 때까지 계속 기다려야 합니다. ASA 프롬프트에서 로그인해야 합니다. 그러면 활성화 비밀번호를 변경하라는 프롬프트가 표시됩니다. 시스템에 서 FXOS 로그인에 사용하는 것은 이 활성화 비밀번호입니다.

```
rommon 2 > factory-reset
Warning: All configuration will be permanently lost with this operation
         and application will be initialized to default configuration.
         This operation cannot be undone after booting the application image.
         Are you sure you would like to continue ? yes/no [no]: yes
         Please type 'ERASE' to confirm the operation or any other value to cancel: ERASE
Performing factory reset...
Execute 'boot' command afterwards for factory-reset to be initiated.
Use of reset/reboot/reload command will cancel the factory-reset request!
rommon 3 > boot
firepower-2140 login:
Cisco ASA: CMD=-start, CSP-ID=cisco-asa.99.13.1.108 asa 001 JAD200900ZRN2001A1, FLAG=''
Cisco ASA starting ...
[...]
firepower-2140 login: admin (automatic login)
Please wait for Cisco ASA to come online...1...
[...]
User enable 1 logged in to ciscoasa
Logins over the last 1 days: 1.
Failed logins since the last login: 0.
Attaching to ASA CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa> enable
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
Note: Save your configuration so that the password can be used for FXOS failsafe access and
persists across reboots
("write memory" or "copy running-config startup-config").
```

단계3 이미지를 부팅하라는 메시지가 표시되지 않으면 boot 명령을 입력합니다. 단계4 시작 가이드에서 설정 작업을 완료합니다.

ROMMON에서 부팅

디바이스를 부팅할 수 없는 경우, FAT32 또는 TFTP 이미지로 포맷된 USB 드라이브에서 FXOS을 부 팅할 수 있는 ROMMON으로 부팅됩니다. FXOS로 부팅한 후 eMMC(소프트웨어 이미지를 보유하는 내부 플래시 디바이스)를 다시 포맷할 수 있습니다. 다시 포맷한 다음 이미지를 eMMC에 다시 다운 로드해야 합니다. 이 절차에서는 모든 설정을 보존하며, 이는 별도의 ssd1에 저장됩니다.

정전 또는 기타 드문 상황으로 인해 eMMC 파일 시스템이 손상될 수 있습니다.

시작하기 전에

이 절차를 수행하려면 콘솔 액세스 권한이 있어야 합니다.

프로시저

단계1 부팅할 수 없는 경우, 시스템은 ROMMON으로 부팅됩니다.

ROMMON으로 자동 부팅되지 않으면 부팅 중에 ROMMON 프롬프트가 표시될 때 Esc 키를 누릅니 다. 모니터를 자세히 살펴봅니다.

예제:

Current image running: Boot ROMO Last reset cause: ResetRequest DIMM_1/1 : Present DIMM_2/1 : Present

Platform FPR-2130 with 32768 MBytes of main memory BIOS has been successfully locked !! MAC Address: 0c:75:bd:08:c9:80

Use BREAK or ESC to interrupt boot. Use SPACE to begin boot immediately.

이 시점에서 Esc 키를 누릅니다.

단계2 FAT32로 포맷된 USB 드라이브의 이미지에서 부팅하거나 TFTP를 사용하여 네트워크를 통해 부팅합니다.

참고 9.12 이하 버전의 경우, ROMMON에서 FXOS를 부팅하고 현재 설치된 이미지가 부팅 가능한 경우, 현재 설치된 이미지와 동일한 버전을 부팅해야 합니다. 그렇지 않으면 FXOS/ASA 버전 불일치로 인해 ASA가 충돌하게 됩니다. 9.13 이상 버전에서 ROMMON으로 FXOS를 부팅하면 ASA가 자동으로 로드되지 않습니다.

Firepower USB에서 부팅하려는 경우:

참고 시스템이 실행 중인 상태에서 USB 드라이브를 삽입하는 경우, 시스템을 재부팅해야 USB 드라이브가 인식됩니다.

boot disk1:/path/filename

디바이스가 FXOS CLI로 부팅됩니다. dir disk1: 명령을 사용하여 디스크 내용을 확인합니다.

예제:

```
rommon 1 > dir disk1:
rommon 2 > boot disk1:/cisco-asa-fp2k.9.20.2.SPA
```

Secure Firewall USB에서 부팅하려는 경우:

참고 시스템이 실행 중인 상태에서 USB 드라이브를 삽입하는 경우, 시스템을 재부팅해야 USB 드라이브가 인식됩니다.

boot usb:/path/filename

디바이스가 FXOS CLI로 부팅됩니다. dir usb: 명령을 사용하여 디스크 내용을 확인합니다.

예제:

rommon 1 > dir usb: rommon 2 > boot usb:/cisco-asa-fp3k.9.20.2.SPA

TFTP에서 부팅하려는 경우:

Management 1/1에 대한 네트워크 설정을 설정하고 다음 ROMMON 명령을 사용하여 ASA 패키지를 로드합니다.

address management_ip_address

netmask *subnet_mask*

server tftp_ip_address

gateway gateway_ip_address

file*path*/*filename*

set

sync

tftpdnld -b

FXOS 이미지가 다운로드되고 CLI에 부팅됩니다.

다음 정보를 참조하십시오.

- set- 네트워크 설정을 표시합니다. 또한 서버에 대한 연결성을 확인하기 위해 ping 명령을 사용할 수 있습니다.
- sync- 네트워크 설정을 저장합니다.

• tftpdnld -b - FXOS를 로드합니다.

예제:

```
rommon 1 > address 10.86.118.4
rommon 2 > netmask 255.255.252.0
rommon 3 > server 10.86.118.21
rommon 4 > gateway 10.86.118.1
rommon 5 > file cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA
rommon 6 > set
ROMMON Variable Settings:
 ADDRESS=10.86.118.4
  NETMASK=255.255.252.0
  GATEWAY=10.86.118.21
 SERVER=10.86.118.21
 IMAGE=cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA
  CONFTG=
 PS1="rommon ! > "
rommon 7 > sync
rommon 8 > tftpdnld -b
Enable boot bundle: tftp reqsize = 268435456
            ADDRESS: 10.86.118.4
            NETMASK: 255.255.252.0
            GATEWAY: 10.86.118.21
             SERVER: 10.86.118.1
              IMAGE: cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA
            MACADDR: d4:2c:44:0c:26:00
           VERBOSITY: Progress
              RETRY: 40
          PKTTIMEOUT: 7200
            BLKSIZE: 1460
            CHECKSUM: Yes
               PORT: GbE/1
             PHYMODE: Auto Detect
link up
Receiving cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA from 10.86.118.21!!!!!!!
[...]
서버 연결 문제를 해결하려면 Ping을 실행합니다.
rommon 1 > ping 10.86.118.21
```

```
Sending 10, 32-byte ICMP Echoes to 10.86.118.21 timeout is 4 seconds
!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10)
rommon 2 >
```

단계3 현재 관리자 비밀번호를 사용하여 FXOS에 로그인합니다.

참고 자격 증명을 알지 못하거나 디스크 손상으로 인해 로그인할 수 없는 경우, ROMMON factory-reset 명령(공장 초기화 수행(비밀번호 재설정), 9 페이지참조)을 사용하여 공장 초기 화를 수행해야 합니다. 공장 초기화를 수행한 후 이 절차를 재시작하여 FXOS로 부팅하고, 기 본 자격 증명(admin/Admin123)으로 로그인합니다.

단계4 eMMC를 다시 포맷합니다.

connect local-mgmt

format emmc

yes를 입력합니다.

예제:

```
firepower-2110# connect local-mgmt
firepower-2110(local-mgmt)# format emmc
All bootable images will be lost.
Do you still want to format? (yes/no):yes
```

단계5 서버에서 ASA 이미지를 다운로드할 수 있도록 관리 인터페이스를 구성합니다.

USB를 사용하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

a) fabric-interconnect scope를 입력합니다.

scope fabric-interconnect a

b) 새로운 관리 IP 정보를 설정합니다.

set out-of-band static ip ip netmask 넷마스크 gw 게이트웨이

c) 구성을 커밋합니다.

commit-buffer

예제:

```
firepower# scope fabric-interconnect a
firepower /fabric-interconnect # set out-of-band static ip 10.1.1.5 netmask 255.255.255.0
gw 10.1.1.1
firepower /fabric-interconnect* # commit-buffer
```

참고 다음 오류가 발생하면 변경 사항을 커밋하기 전에 DHCP를 비활성화해야 합니다. 아래 명령어 를 따라 DHCP를 비활성화합니다.

```
firepower /fabric-interconnect* # commit-buffer
Error: Update failed: [Management ipv4 address (IP <ip> / net mask <netmask> ) is not
in the same network of current DHCP server IP range <ip - ip>.
Either disable DHCP server first or config with a different ipv4 address.]
firepower /fabric-interconnect* # exit
firepower* # scope system
firepower /system* # scope services
firepower /system/services* # disable dhcp-server
firepower /system/services* # commit-buffer
```

단계6 ASA 패키지를 다시 다운로드하고 부팅합니다.

a) 패키지를 다운로드합니다. USB 또는 TFTP에서 임시로 부팅했으므로, 이미지를 로컬 디스크에 다운로드해야 합니다.

scope firmware

download image url

show download-task

다음 중 하나를 사용하여 가져올 파일의 URL을 지정합니다.

- ftp://username@server/[path/]image_name
- scp://username@server/[path/]image_name
- sftp://username@server/[path/]image_name
- tftp://server[:port]/[path/]image_name
- usbA:/path/filename

예제:

b) 패키지 다운로드가 완료되면(Downloaded(다운로드됨) 상태) 패키지를 부팅합니다.

show package

scope auto-install

install security-pack version version

show package 출력에서 security-pack version 번호용으로 Package-Vers 값을 복사합니다. 섀시 에 ASA 이미지가 설치되고 섀시가 재부팅됩니다.

예제:

During the upgrade, the system will be reboot

Do you want to proceed ? (yes/no):yes

This operation upgrades firmware and software on Security Platform Components Here is the checklist of things that are recommended before starting Auto-Install (1) Review current critical/major faults (2) Initiate a configuration backup

Attention:

If you proceed the system will be re-imaged. All existing configuration will be lost,

and the default configuration applied. Do you want to proceed? (yes/no):yes

Triggered the install of software package version 9.8.2 Install started. This will take several minutes. For monitoring the upgrade progress, please enter 'show' or 'show detail' command.

단계7 섀시의 재부팅이 완료될 때까지 기다립니다(5~10분).

FXOS가 작동하더라도 ASA가 작동할 때까지 5분 동안 기다려야 합니다. 다음 메시지가 나타날 때까 지 기다립니다.

```
firepower-2110#
Cisco ASA: CMD=-install, CSP-ID=cisco-asa.9.8.2.2__asa_001_JAD20280EW90MEZR11, FLAG=''
Verifying signature for cisco-asa.9.8.2.2 ...
Verifying signature for cisco-asa.9.8.2.2 ... success
Cisco ASA: CMD=-start, CSP-ID=cisco-asa.9.8.2.2_asa_001_JAD20280BW90MEZR11, FLAG=''
Cisco ASA starting ...
Registering to process manager ...
Cisco ASA started successfully.
...
```

SSD 파일 시스템 다시 포맷(Firepower 2100)

FXOS에 성공적으로 로그인했지만 디스크 손상 오류 메시지가 표시되는 경우, FXOS 및 ASA 구성이 저장되어 있는 SSD1을 다시 포맷할 수 있습니다. 이 절차는 FXOS 구성을 공장 기본값으로 복원합니 다. 플랫폼 모드의 경우 관리자 비밀번호는 기본값 Admin123으로 재설정됩니다. 이 절차를 수행하면 ASA 구성도 재설정됩니다.

이 절차는 다른 모델에는 적용되지 않으며, 이러한 모델에서는 시작 이미지를 유지하면서 SSD를 지 울 수 없습니다.

프로시저

단계1 FXOS CLI을 콘솔 포트에 연결합니다.

- 어플라이언스 모드의 Firepower 2100 처음에 콘솔 포트에서 ASA에 연결합니다. FXOS에 연결 하려면 connect fxos admin 명령을 입력합니다.
- 플랫폼 모드의 Firepower 2100 처음에 콘솔 포트에서 FXOS에 연결합니다. admin 으로 로그인 하고 관리자 비밀번호를 입력합니다.

단계2 SSD1을 다시 포맷합니다.

connect local-mgmt

format ssd1

예제:

Firepower 2100 어플라이언스 모드:

참고 부팅 중에 FXOS에 로그인하고 관리자 비밀번호를 설정하라는 프롬프트가 표시됩니다. 로그 인하여 해가 되지는 않지만 ASA가 부팅될 때까지 계속 기다려야 합니다. ASA 프롬프트에서 로그인해야 합니다. 그러면 활성화 비밀번호를 변경하라는 프롬프트가 표시됩니다. 시스템에 서 FXOS 로그인에 사용하는 것은 이 활성화 비밀번호입니다.

```
firepower-2110# connect local-mgmt
firepower-2110(local-mgmt)# format ssd1
All configuration will be lost.
Do you still want to format? (yes/no):yes
Broadcast message from root@firepower-2140 (Fri Aug 16 19:53:45 2019):
All shells being terminated due to system /sbin/reboot
[ 457.119988] reboot: Restarting system
[...]
Cisco System ROMMON, Version 1.0.12, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 06/17/2019 16:23:23.36 by builder
                                       Current image running: Boot ROMO
Last reset cause: ResetRequest (0x00001000)
DIMM 1/1 : Present
DIMM 2/1 : Present
Platform FPR-2140 with 65536 MBytes of main memory
BIOS has been successfully locked !!
MAC Address: 70:7d:b9:75:23:00
Use BREAK or ESC to interrupt boot.
Use SPACE to begin boot immediately.
Located '.boot string' @ cluster 98101.
[...]
Primary SSD discovered
Primary SSD has incorrect partitions
Skipping prompt because disk is blank
Formating Primary SSD...
Creating config partition: START: 1MB END: 1001MB
```

```
[...]
```

```
firepower-2140 login:
Waiting for Application infrastructure to be ready ...
Verifying the signature of the Application image ...
Cisco ASA: CMD=-start, CSP-ID=cisco-asa.9.13.0.33 asa 001 JMX2134Y38S4F4RBT1, FLAG="
Cisco ASA starting ...
Cisco ASA started successfully.
[...]
INFO: Unable to read firewall mode from flash
       Writing default firewall mode (single) to flash
INFO: Unable to read cluster interface-mode from flash
        Writing default mode "None" to flash
The 3DES/AES algorithms require a Encryption-3DES-AES entitlement.
The 3DES/AES algorithms require a Encryption-3DES-AES entitlement.
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.13.0.33
User enable 1 logged in to ciscoasa
Logins over the last 1 days: 1.
Failed logins since the last login: 0.
firepower-2140 login: admin (automatic login)
Successful login attempts for user 'admin' : 1
Attaching to ASA CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa> enable
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: ****
Repeat Password: *****
```

단계3 시작 가이드에서 설정 작업을 완료합니다.

공장 기본 구성 복원

FXOS 구성을 공장 기본 구성으로 복원할 수 있습니다. 이 절차를 수행하면 ASA 구축 및 구성이 재설 정됩니다. 관리자 비밀번호도 기본값 Admin123으로 재설정됩니다. 하지만 FXOS에서 이 절차를 수 행하므로 현재 관리자 비밀번호를 알고 있어야 합니다. 관리자 비밀번호를 모르는 경우, 공장 초기화 수행(비밀번호 재설정), 9 페이지의 절차를 사용합니다.

관리자 비밀번호는 ASA 활성화 비밀번호와 동일합니다.

시작하기 전에

이 절차를 수행하려면 콘솔 액세스 권한이 있어야 합니다.

프로시저

단계1 FXOS CLI을 콘솔 포트에 연결합니다.

connect fxos admin

단계2 로컬 관리에 연결합니다.

connect local-mgmt

예제:

```
firepower-2120# connect local-mgmt
firepower-2120(local-mgmt)#
```

단계3 모든 FXOS 구성을 지우고 섀시를 원래 공장 기본 구성으로 복원합니다.

erase configuration

예제:

```
firepower-2120(local-mgmt)# erase configuration
All configurations will be erased and system will reboot. Are you sure? (yes/no):
```

단계4 명령 프롬프트에 yes를 입력하여 구성을 지운다는 것을 확인합니다.

시스템이 섀시에서 모든 구성을 지운 다음 재부팅합니다.

참고 부팅 중에 FXOS에 로그인하고 관리자 비밀번호를 설정하라는 프롬프트가 표시됩니다. 로그 인하여 해가 되지는 않지만 ASA가 부팅될 때까지 계속 기다려야 합니다. ASA 프롬프트에서 로그인해야 합니다. 그러면 활성화 비밀번호를 변경하라는 프롬프트가 표시됩니다. 시스템에 서 FXOS 로그인에 사용하는 것은 이 활성화 비밀번호입니다.

보안 기반 초기화 수행

보안 기반 초기화 기능은 SSD의 모든 데이터를 지우므로 특수 툴을 사용해도 데이터를 복구할 수 없 습니다. 디바이스를 서비스 중지할 때는 보안 기반 초기화를 수행해야 합니다.

Firepower 2100의 경우 소프트웨어 이미지가 지워지지 않으므로 여전히 ASA를 부팅할 수 있습니다. 다른 모델의 경우 소프트웨어 이미지가 지워지므로 디바이스가 새 이미지를 다운로드할 수 있는 ROMMON으로 부팅됩니다.

시작하기 전에

- Firepower 1000의 경우, Threat Defense 에서 ASA로 재이미징하는 경우, 보안 기반 초기화 기능을 허용하려면 디바이스의 전원을 껐다가 다시 켜야 할 수 있습니다. Threat Defense 6.5 이상으로 업그레이드하거나 Threat Defense 6.4에서 ASA로 재이미징하는 경우 보안 기반 초기화 기능을 사용하려면 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다. 재부팅만으로는 충분하지 않습니다.
- 이 절차를 수행하려면 콘솔 액세스 권한이 있어야 합니다.

프로시저

단계1 FXOS CLI을 콘솔 포트에 연결합니다.

- Firepower 2100 플랫폼 모드 처음에 콘솔 포트에서 FXOS에 연결합니다. admin으로 로그인하 고 관리자 비밀번호를 입력합니다.
- 기타 모든 모델 처음에 콘솔 포트에서 ASA에 연결합니다. FXOS에 연결하려면 connect fxos admin 명령을 입력합니다.
- 단계2 로컬 관리를 시작합니다.

local-mgmt

예제:

Firepower# connect local-mgmt
Firepower(local-mgmt)#

단계3 SSD 보안 기반 초기화.

erase secure {all | ssd1 | ssd2}

- all 모든 SSD를 지웁니다. Firepower 2100 또는 Secure Firewall 3100은 2개의 SSD를 포함하는 반 면 Firepower 1000은 SSD1만 포함합니다.
- ssd1 SSD1만 지웁니다.
- ssd2 SSD2만 지웁니다.
- 단계 4 (Firepower 2100 플랫폼 모드를 제외한 모든 모델) ROMMON으로 부팅합니다. ROMMON에서 부팅, 12 페이지에 따라 새 이미지를 부팅합니다.

전체 재이미징 수행

이 절차를 수행하면 디바이스가 다시 포맷되고 공장 기본 설정으로 돌아갑니다. 이 절차를 수행한 후 새 소프트웨어 이미지를 다운로드합니다. 디바이스를 다른 용도로 사용하여 구성 이미지와 소프트 웨어 이미지를 모두 제거하려는 경우 전체 이미지를 재설치할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 이 절차를 수행하려면 콘솔 액세스 권한이 있어야 합니다.
- ASA 패키지를 TFTP 서버 또는 FAT32로 포맷된 USB 드라이브에 다운로드합니다.
- USB를 사용하는 경우, 시작하기 전에 드라이브를 설치합니다. 시스템이 실행 중인 상태에서 USB 드라이브를 삽입하는 경우, 시스템을 재부팅해야 USB 드라이브가 인식됩니다.

프로시저

- 단계 1 Smart Software Licensing 서버(ASA CLI/ASDM 또는 Smart Software Licensing 서버)에서 ASA 등록을 취소합니다.
- 단계2 FXOS CLI을 콘솔 포트에 연결합니다.
 - Firepower 2100 플랫폼 모드 처음에 콘솔 포트에서 FXOS에 연결합니다. admin으로 로그인하 고 관리자 비밀번호를 입력합니다.
 - 기타 모든 모델 처음에 콘솔 포트에서 ASA에 연결합니다. FXOS에 연결하려면 connect fxos admin 명령을 입력합니다.
- 단계3 시스템을 다시 포맷합니다.

connect local-mgmt

format everything

yes를 입력하면 디바이스가 재부팅됩니다.

예제:

```
firepower-2110# connect local-mgmt
firepower-2110(local-mgmt)# format everything
All configuration and bootable images will be lost.
Do you still want to format? (yes/no):yes
```

단계 4 부팅 중에 ROMMON 프롬프트와 연결하라는 메시지가 나타나면 Esc 키를 누릅니다. 모니터를 자세 히 살펴봅니다.

예제:

Current image running: Boot ROMO Last reset cause: ResetRequest DIMM_1/1 : Present DIMM 2/1 : Present

Platform FPR-2130 with 32768 MBytes of main memory BIOS has been successfully locked !! MAC Address: 0c:75:bd:08:c9:80

Use BREAK or ESC to interrupt boot. Use SPACE to begin boot immediately.

이 시점에서 Esc 키를 누릅니다.

단계 **5** FAT32로 포맷된 USB 드라이브의 ASA 패키지에서 부팅하거나 TFTP를 사용하여 네트워크를 통해 부팅합니다.

Firepower USB에서 부팅하려는 경우:

참고 시스템이 실행 중인 상태에서 USB 드라이브를 삽입하는 경우, 시스템을 재부팅해야 USB 드라이브가 인식됩니다.

boot disk1:/path/filename

dir disk1: 명령을 사용하여 Firepower 1000 및 2100에서 디스크 내용을 확인합니다.

예제:

```
rommon 1 > dir disk1:
rommon 2 > boot disk1:/cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA
```

Secure Firewall USB에서 부팅하려는 경우:

참고 시스템이 실행 중인 상태에서 USB 드라이브를 삽입하는 경우, 시스템을 재부팅해야 USB 드라이브가 인식됩니다.

boot usb:/path/filename

dir usb: 명령을 사용하여 Secure Firewall 3100에서 디스크 내용을 확인합니다.

예제:

```
rommon 1 > dir usb:
rommon 2 > boot usb:/cisco-asa-fp3k.9.17.1.SPA
```

TFTP에서 부팅하려는 경우:

```
Management 1/1에 대한 네트워크 설정을 설정하고 다음 ROMMON 명령을 사용하여 ASA 패키지를 로드합니다.
```

address management_ip_address

netmask *subnet_mask*

server tftp_ip_address

gateway gateway_ip_address

file*path*/*filename*

set

sync

tftpdnld -b

다음 정보를 참조하십시오.

- set- 네트워크 설정을 표시합니다. 또한 서버에 대한 연결성을 확인하기 위해 ping 명령을 사용할 수 있습니다.
- sync- 네트워크 설정을 저장합니다.
- tftpdnld -b- ASA 패키지를 로드합니다.

예제:

```
rommon 1 > address 10.86.118.4
      rommon 2 > netmask 255.255.252.0
     rommon 3 > server 10.86.118.21
     rommon 4 > gateway 10.86.118.1
     rommon 5 > file cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA
     rommon 6 > set
     ROMMON Variable Settings:
       ADDRESS=10.86.118.4
       NETMASK=255.255.252.0
       GATEWAY=10.86.118.21
       SERVER=10.86.118.21
        IMAGE=cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA
       CONFTG=
       PS1="rommon ! > "
     rommon 7 > sync
     rommon 8 > tftpdnld -b
     Enable boot bundle: tftp reqsize = 268435456
                 ADDRESS: 10.86.118.4
                 NETMASK: 255.255.252.0
                  GATEWAY: 10.86.118.21
                  SERVER: 10.86.118.1
                   IMAGE: cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA
                 MACADDR: d4:2c:44:0c:26:00
                VERBOSITY: Progress
                   RETRY: 40
               PKTTIMEOUT: 7200
                  BLKSIZE: 1460
                 CHECKSUM: Yes
                    PORT: GbE/1
                  PHYMODE: Auto Detect
     link up
     Receiving cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA from 10.86.118.21!!!!!!!
      [...]
     서버 연결 문제를 해결하려면 Ping을 실행합니다.
      rommon 1 > ping 10.86.118.21
     Sending 10, 32-byte ICMP Echoes to 10.86.118.21 timeout is 4 seconds
      11111111111
     Success rate is 100 percent (10/10)
     rommon 2 >
단계 6 시스템이 가동되면 기본 사용자 이름인 admin과 비밀번호인 Admin123을 사용하여 FXOS에 로그인
      합니다.
단계7 서버에서 ASA 이미지를 다운로드할 수 있도록 관리 인터페이스를 구성합니다.
     USB를 사용하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
```

a) fabric-interconnect scope를 입력합니다.

scope fabric-interconnect a

b) 새로운 관리 IP 정보를 설정합니다.

```
set out-of-band static ip ip netmask 넷마스크 gw 게이트웨이
```

c) 구성을 커밋합니다.

commit-buffer

예제:

```
firepower# scope fabric-interconnect a
firepower /fabric-interconnect # set out-of-band static ip 10.1.1.5 netmask 255.255.255.0
gw 10.1.1.1
firepower /fabric-interconnect* # commit-buffer
```

참고 다음 오류가 발생하면 변경 사항을 커밋하기 전에 DHCP를 비활성화해야 합니다. 아래 명령어 를 따라 DHCP를 비활성화합니다.

```
firepower /fabric-interconnect* # commit-buffer
Error: Update failed: [Management ipv4 address (IP <ip> / net mask <netmask> ) is not
in the same network of current DHCP server IP range <ip - ip>.
Either disable DHCP server first or config with a different ipv4 address.]
firepower /fabric-interconnect* # exit
firepower* # scope system
firepower /system* # scope services
firepower /system/services* # disable dhcp-server
firepower /system/services* # commit-buffer
```

- 단계8 ASA 패키지를 다운로드하여 부팅합니다. USB 또는 TFTP에서 임시로 부팅했으므로, 이미지를 로컬 디스크에 다운로드해야 합니다.
 - a) 패키지를 다운로드합니다.

scope firmware

download image *url*

show download-task

이전에 사용했던 것과 같은 TFTP 서버나 USB 드라이브 또는 관리 1/1에서 연결할 수 있는 다른 서버에서 패키지를 다운로드할 수 있습니다. 다음 중 하나를 사용하여 가져올 파일의 URL을 지 정합니다.

- ftp://username@server/[path/]image_name
- scp://username@server/[path/]image_name
- sftp://username@server/[path/]image_name
- tftp://server[:port]/[path/]image_name
- **usbA:**/path/filename

예제:

```
firepower-2110# scope firmware
firepower-2110 /firmware # download image tftp://10.86.118.21/cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA
Please use the command 'show download-task' or 'show download-task detail' to check
download progress.
```

firepower-211	0 /firmwa	re # show downlo	ad-task		
Download task	:				
File Name	Protocol	Server	Port	Userid	State
cisco-asa	-fp2k.9.8	.2.SPA			
	Tftp	10.88.29.21	0		Downloaded

b) 패키지 다운로드가 완료되면(Downloaded(다운로드됨) 상태) 패키지를 부팅합니다.

show package

scope auto-install

install security-pack version version

show package 출력에서 security-pack version 번호용으로 Package-Vers 값을 복사합니다. 섀시 에 ASA 패키지가 설치되고 섀시가 재부팅됩니다.

예제:

firepower 2110 /firmware # show package Name Package-Vers _____ cisco-asa-fp2k.9.8.2.SPA 9.8.2 firepower 2110 /firmware # scope auto-install firepower 2110 /firmware/auto-install # install security-pack version 9.8.2 The system is currently installed with security software package not set, which has: - The platform version: not set If you proceed with the upgrade 9.8.2, it will do the following: - upgrade to the new platform version 2.2.2.52 - install with CSP asa version 9.8.2 During the upgrade, the system will be reboot Do you want to proceed ? (yes/no):yes This operation upgrades firmware and software on Security Platform Components Here is the checklist of things that are recommended before starting Auto-Install (1) Review current critical/major faults (2) Initiate a configuration backup Attention: If you proceed the system will be re-imaged. All existing configuration will be lost,

and the default configuration applied. Do you want to proceed? (yes/no):yes

Triggered the install of software package version 9.8.2 Install started. This will take several minutes. For monitoring the upgrade progress, please enter 'show' or 'show detail' command.

참고 "모든 기존 설정이 손실되고 기본 구성이 적용됩니다."라는 메시지를 무시하십시오. 설정 이 지워지지 않으며 기본 구성이 적용되지 않습니다.

단계9 섀시가 리부팅될 때까지 기다렸다가(5~10분) FXOS에 관리자로 로그인합니다.

FXOS가 작동하더라도 ASA가 작동할 때까지 5분 동안 기다려야 합니다. 다음 메시지가 나타날 때까 지 기다립니다.

firepower-2110#

```
Cisco ASA: CMD=-install, CSP-ID=cisco-asa.9.8.2_asa_001_JAD20280BW90MEZR11, FLAG=''
Verifying signature for cisco-asa.9.8.2 ...
Verifying signature for cisco-asa.9.8.2 ... success
Cisco ASA: CMD=-start, CSP-ID=cisco-asa.9.8.2_asa_001_JAD20280BW90MEZR11, FLAG=''
Cisco ASA starting ...
Registering to process manager ...
Cisco ASA started successfully.
[...]
```

시스템 복구 기록

기능	버전	세부사항
보안 기반 초기화	9.13(1)	보안 지우기 기능은 SSD의 모든 데이터를 지우므로 특수 툴을 사용해도 데이터를 복구할 수 없습니다. 디바이스를 서비스 중지할 때는 보안 기반 초기화를 수행해야 합니다. 신규/새로운 명령: erase secure (local-mgmt)



FXOS 문제 해결 명령

이 섹션에는 일반적인 문제 해결 명령이 포함되어 있습니다.

- 섀시 모드 문제 해결 명령, 29 페이지
- Eth-Uplink 모드 문제 해결 명령, 34 페이지
- 패브릭 인터커넥트 모드 문제 해결 명령, 36 페이지
- 플랫폼 모드에서 Firepower 2100에 대한 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령, 39 페이지
- Secure Firewall 3100용 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령, 44 페이지
- 어플라이언스 모드에서 Secure Firewall 4200에 대한 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령, 57 페이지
- Security 서비스 모드 문제 해결 명령, 66 페이지
- Secure Firewall 3100/4200용 패킷 캡처, 67 페이지

섀시 모드 문제 해결 명령

다음 섀시 모드의 FXOS CLI 명령을 사용하여 시스템의 문제를 해결합니다.

show environment

```
섀시에 대한 환경 정보를 표시합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
FPR2100 /chassis # show environment expand detail
Chassis 1:
Overall Status: Power Problem
       Operability: Operable
       Power State: Ok
       Thermal Status: Ok
PSU 1:
           Overall Status: Powered Off
           Operability: Unknown
           Power State: Off
           Voltage Status: Unknown
       PSU 2:
           Overall Status: Operable
           Operability: Operable
           Power State: On
           Voltage Status: Ok
       Tray 1 Module 1:
           Overall Status: Operable
```

Fan 1:

```
Operability: Operable
   Power State: On
   Overall Status: Operable
   Operability: Operable
   Power State: On
Fan 2:
   Overall Status: Operable
   Operability: Operable
   Power State: On
Fan 3:
   Overall Status: Operable
   Operability: Operable
   Power State: On
Fan 4:
   Overall Status: Operable
   Operability: Operable
   Power State: On
Server 1:
   Overall Status: Ok
       Memory Array 1:
           Current Capacity (MB): 32768
           Populated: 2
           DIMMs:
           ID Overall Status
                                      Capacity (MB)
           ____ _____
             1 Operable
                                       16384
             2 Operable
                                       16384
       CPU 1:
           Presence: Equipped
           Cores: 8
           Product Name: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1548 @ 2.00GHz
           Vendor: GenuineIntel
           Thermal Status: OK
           Overall Status: Operable
           Operability: Operable
```

scope fan

Firepower 2110, 2120 및 Secure Firewall 3100 series 디바이스에서 팬 모드로 들어갑니다. scope fan-module

Firepower 2130, 2140 및 Secure Firewall 3100 series 디바이스에서 팬 모드로 들어갑니다. 이 모드 에서 섀시 팬에 대한 자세한 정보를 표시할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
FPR2100 /chassis # show fan-module expand detail
Fan Module:
   Tray: 1
   Module: 1
   Overall Status: Operable
   Operability: Operable
   Power State: On
   Presence: Equipped
   Product Name: Cisco Firepower 2000 Series Fan Tray
   PID: FPR2K-FAN
   Vendor: Cisco Systems, Inc
   Fan:
        ID: 1
       Overall Status: Operable
        Operability: Operable
       Power State: On
       Presence: Equipped
       ID: 2
        Overall Status: Operable
```

```
Operability: Operable
Power State: On
Presence: Equipped
```

show inventory

섀시 번호, 벤더 및 시리얼 번호와 같은 인벤토리 정보를 표시합니다. 참고: 이 명령은 Firepower 2130 및 3100 디바이스에만 적용됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

show inventory expand

섀시, PSU 및 네트워크 모듈과 같은 FRU 가능 구성 요소에 대한 자세한 인벤토리 정보를 표시합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
FPR2100 /chassis #
                    show inventory expand detail
Chassis 1:
   Product Name: Cisco Firepower 2000 Appliance
   PID: FPR-2130
   VID: V01
   Vendor: Cisco Systems, Inc
   Model: FPR-2130
   Serial (SN): JAD2012091X
   HW Revision: 0.1
   PSU 1:
       Presence: Equipped
       Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply
        PID: FPR2K-PWR-AC-400
       VID: V01
       Vendor: Cisco Systems, Inc
       Serial (SN): LIT2010CAFE
       HW Revision: 0
    PSU 2:
        Presence: Equipped
       Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply
       PID: FPR2K-PWR-AC-400
       VID: V01
       Vendor: Cisco Systems, Inc
        Serial (SN): LIT2010CAFE
       HW Revision: 0
   Fan Modules:
        Tray 1 Module 1:
            Presence: Equipped
            Product Name: Cisco Firepower 2000 Series Fan Tray
            PID: FPR2K-FAN
           Vendor: Cisco Systems, Inc
    Fans:
       ID Presence
        -- --
         1 Equipped
         2 Equipped
        3 Equipped
         4 Equipped
Fabric Card 1:
   Description: Cisco SSP FPR 2130 Base Module
   Number of Ports: 16
   State: Online
   Vendor: Cisco Systems, Inc.
   Model: FPR-2130
```

```
HW Revision: 0
           Serial (SN): JAD2012091X
           Perf: N/A
           Operability: Operable
           Overall Status: Operable
           Power State: Online
           Presence: Equipped
           Thermal Status: N/A
           Voltage Status: N/A
        Fabric Card 2:
           Description: 8-port 10 Gigabit Ethernet Expansion Module
           Number of Ports: 8
           State: Online
           Vendor: Cisco Systems, Inc.
           Model: FPR-NM-8X10G
           HW Revision: 0
           Serial (SN): JAD19510AKD
           Perf: N/A
           Operability: Operable
           Overall Status: Operable
           Power State: Online
           Presence: Equipped
           Thermal Status: N/A
           Voltage Status: N/A
scope psu
    전원 공급 장치 모드를 시작합니다. 이 모드에서 전원 공급 장치에 대한 자세한 정보를 볼 수 있
    습니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
        FPR2100 /chassis # show psu expand detail
        PSU:
           PSU: 1
           Overall Status: Powered Off
           Operability: Unknown
            Power State: Off
           Presence: Equipped
           Voltage Status: Unknown
           Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply
           PID: FPR2K-PWR-AC-400
           VID: V01
           Vendor: Cisco Systems, Inc
           Serial (SN): LIT2010CAFE
           Type: AC
           Fan Status: Ok
           PSU: 2
           Overall Status: Operable
           Operability: Operable
           Power State: On
           Presence: Equipped
           Voltage Status: Ok
           Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply
           PID: FPR2K-PWR-AC-400
           VID: V01
           Vendor: Cisco Systems, Inc
           Serial (SN): LIT2010CAFE
           Type: AC
            Fan Status: Ok
```

scope stats

stats 모드를 시작합니다. 이 모드에서 섀시 통계에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
```
FPR2100 /chassis # show stats
Chassis Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/stats
   Suspect: No
   Outlet Temp1 (C): 43.000000
   Outlet Temp2 (C): 41.000000
   Inlet Temp (C): 30.00000
   Internal Temp (C): 34.000000
   Thresholded: 0
Fan Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/fan-module-1-1/fan-1/stats
   Suspect: No
   Speed (RPM): 17280
   Thresholded: 0
    Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/fan-module-1-1/fan-2/stats
   Suspect: No
    Speed (RPM): 17340
   Thresholded: 0
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
    Monitored Object: sys/chassis-1/fan-module-1-1/fan-3/stats
   Suspect: No
   Speed (RPM): 17280
   Thresholded: 0
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/fan-module-1-1/fan-4/stats
    Suspect: No
   Speed (RPM): 17280
   Thresholded: 0
Psu Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.318
    Monitored Object: sys/chassis-1/psu-1/stats
   Suspect: No
    Input Current (A): 0.000000
    Input Power (W): 8.000000
    Input Voltage (V): 0.000000
    Psu Temp1 (C): 32.000000
   Psu Temp2 (C): 36.000000
   Psu Temp3 (C): 32.000000
    Fan Speed (RPM): 0
   Thresholded: 0
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.318
   Monitored Object: sys/chassis-1/psu-2/stats
   Suspect: No
    Input Current (A): 0.374000
    Input Power (W): 112.000000
    Input Voltage (V): 238.503006
    Psu Temp1 (C): 36.000000
   Psu Temp2 (C): 47.000000
   Psu Temp3 (C): 47.000000
   Fan Speed (RPM): 2240
   Thresholded: 0
CPU Env Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/blade-1/board/cpu-1/env-stats
   Suspect: No
   Temperature (C): 46.00000
   Thresholded: 0
    Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/blade-1/npu/cpu-1/env-stats
   Suspect: No
   Temperature (C): 38.000000
```

Thresholded: 0

Eth-Uplink 모드 문제 해결 명령

다음 eth-uplink 모드의 FXOS CLI 명령을 사용하여 시스템의 문제를 해결합니다.

show detail

디바이스의 이더넷 업링크에 대한 자세한 정보를 표시합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

FPR2100 /eth-uplink # show detail Ethernet Uplink: Mode: Security Node MAC Table Aging Time (dd:hh:mm:ss): 00:04:01:40 VLAN Port Count Optimization: Disabled Current Task:

scope fabric a

eth-uplink 인터페이스 모드를 시작합니다. 이 모드에서 포트 채널, 통계 및 인터페이스 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

FPR2100 /eth-uplink/fabric # show interface
Interface:

Port Name	Port Type	Admin State	Oper State	State Reason	
Ethernet1/1	 Data	Enabled	 Up	 Up	
Ethernet1/2	Data	Enabled	Link Down	Down	
Ethernet1/3	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/4	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/5	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/6	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/7	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/8	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/9	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/10	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/11	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/12	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/13	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/14	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/15	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet1/16	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet2/1	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet2/2	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet2/3	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet2/4	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet2/5	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet2/6	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet2/7	Data	Disabled	Link Down	Down	
Ethernet2/8	Data	Disabled	Link Down	Down	
2100 /oth_upli	nk/fabria # chow	nort-channel			
Port Channel.	IN, LADILC # SHOW	Port channer			
Port Chan	nel Id Name	Port Type	۵dm	in State	One
ate	State Reason	TOLC TÀDE	Adin	III DEALE	ope

_____ _____ Port-channell Data Disabled 1 Link Down Down FPR2100 /eth-uplink/fabric/port-channel # show stats Ether Error Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386 Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/err-stats Suspect: No Rcv (errors): 0 Align (errors): 0 Fcs (errors): 0 Xmit (errors): 0 Under Size (errors): 0 Out Discard (errors): 0 Deferred Tx (errors): 0 Int Mac Tx (errors): 0 Int Mac Rx (errors): 0 Thresholded: Xmit Delta Min Ether Loss Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386 Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/loss-stats Suspect: No Single Collision (errors): 0 Multi Collision (errors): 0 Late Collision (errors): 0 Excess Collision (errors): 0 Carrier Sense (errors): 0 Giants (errors): 0 Symbol (errors): 0 SQE Test (errors): 0 Thresholded: 0 Ether Pause Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386 Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/pause-stats Suspect: No Recv Pause (pause): 0 Xmit Pause (pause): 0 Resets (resets): 0 Thresholded: 0 Ether Rx Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386 Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/rx-stats Suspect: No Total Packets (packets): 0 Unicast Packets (packets): 0 Multicast Packets (packets): 0 Broadcast Packets (packets): 0 Total Bytes (bytes): 0 Jumbo Packets (packets): 0 Thresholded: 0 Ether Tx Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386 Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/tx-stats Suspect: No Total Packets (packets): 0 Unicast Packets (packets): 0 Multicast Packets (packets): 0 Broadcast Packets (packets): 0 Total Bytes (bytes): 0 Jumbo Packets (packets): 0 FPR2100 /eth-uplink/fabric/interface # show stats Ether Error Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395

```
Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/err-stats
   Suspect: No
   Rcv (errors): 0
   Align (errors): 0
   Fcs (errors): 0
   Xmit (errors): 0
   Under Size (errors): 0
   Out Discard (errors): 0
   Deferred Tx (errors): 0
   Int Mac Tx (errors): 0
   Int Mac Rx (errors): 0
   Thresholded: Xmit Delta Min
Ether Loss Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
   Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/loss-stats
   Suspect: No
   Single Collision (errors): 0
   Multi Collision (errors): 0
   Late Collision (errors): 0
   Excess Collision (errors): 0
   Carrier Sense (errors): 0
   Giants (errors): 7180
   Symbol (errors): 0
   SOE Test (errors): 0
   Thresholded: 0
Ether Pause Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
   Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/pause-stats
   Suspect: No
   Recv Pause (pause): 0
   Xmit Pause (pause): 0
   Resets (resets): 0
   Thresholded: 0
Ether Rx Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
   Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/rx-stats
   Suspect: No
   Total Packets (packets): 604527
   Unicast Packets (packets): 142906
   Multicast Packets (packets): 339031
   Broadcast Packets (packets): 122590
   Total Bytes (bytes): 59805045
   Jumbo Packets (packets): 0
   Thresholded: 0
Ether Tx Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
   Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/tx-stats
   Suspect: No
   Total Packets (packets): 145018
    Unicast Packets (packets): 145005
   Multicast Packets (packets): 0
   Broadcast Packets (packets): 13
   Total Bytes (bytes): 13442404
    Jumbo Packets (packets): 0
    Thresholded: 0
```

패브릭 인터커넥트 모드 문제 해결 명령

다음 fabric-interconnect 모드의 FXOS CLI 명령을 사용하여 시스템의 문제를 해결합니다.

Version

show card

```
패브릭 카드에 정보를 표시합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
   FPR2100 /fabric-interconnect # show card detail expand
   Fabric Card:
       Id: 1
       Description: Cisco SSP FPR 2130 Base Module
       Number of Ports: 16
       State: Online
       Vendor: Cisco Systems, Inc.
       Model: FPR-2130
       HW Revision: 0
       Serial (SN): JAD2012091X
       Perf: N/A
       Operability: Operable
       Overall Status: Operable
       Power State: Online
       Presence: Equipped
       Thermal Status: N/A
       Voltage Status: N/A
```

show image

사용 가능한 모든 이미지를 표시합니다.

firepower /firmware # show image Name

cisco-asa-9.10.1.csp	Firepower	Cspapp	9.10.1
cisco-asa-9.9.2.csp	Firepower	Cspapp	9.9.2
fxos-k8-fp2k-firmware.0.4.04.SPA	Firepower	Firmware	0.4.04
fxos-k8-fp2k-lfbff.82.1.1.303i.SSA	Firepower	System	82.1(1.303i)
fxos-k8-fp2k-npu.82.1.1.303i.SSA	Firepower	Npu	82.1(1.303i)
fxos-k8-fp2k-npu.82.1.1.307i.SSA	Firepower	Npu	82.1(1.307i)
fxos-k9-fp2k-manager.82.1.1.303i.SSA	Firepower	Manager	82.1(1.303i)

Туре

show package

사용 가능한 모든 패키지를 표시합니다.

firepower /firmware # show package	
Name	Package-Vers
cisco-ftd-fp2k.9.10.1.SSA	9.10.1
cisco-ftd-fp2k.9.9.2.SSA	9.9.2

show package package_name expand

패키지 세부 사항을 표시합니다.

```
firepower /firmware # show package cisco-ftd-fp2k.9.10.1.SSA expand
Package cisco-ftd-fp2k.9.10.1.SSA:
    Images:
        cisco-asa.9.10.1.csp
        fxos-k8-fp2k-firmware.0.4.04.SPA
        fxos-k8-fp2k-lfbff.82.1.1.303i.SSA
        fxos-k8-fp2k-npu.82.1.1.303i.SSA
        fxos-k9-fp2k-manager.82.1.1.303i.SSA
```

scope auto-install

auto-install 모드를 시작합니다. 이 모드에서 현재 FXOS 업그레이드 상태를 볼 수 있습니다.

```
firepower /firmware/auto-install # show
```

Firmware Auto-Install:	:		
Package-Vers Oper	State	Upgrade State	
9.10.1	Scheduled	Installing	Application

scope firmware

firmware 모드를 시작합니다. 이 모드에서 다운로드 작업 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

FPR210	0 /firm	ware # show download-task			
Dot	wnload	task:			
	File	Name	Protocol	Server	Port
U	serid	State			
	cisco	o-ftd-fp2k.9.10.1.SSA	Scp	172.29.191.78	
0 da	anp	Downloaded			
	cisco	o-ftd-fp2k.9.9.1.SSA	Scp	172.29.191.78	
0 da	anp	Downloaded			

scope download-task

download-task 모드를 시작합니다. 이 모드에서 각 다운로드 작업에 대한 추가 세부 사항을 보고 다운로드 작업을 재시작할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
Download task:
   File Name: test.SSA
   Protocol: Scp
   Server: 172.29.191.78
   Port: 0
   Userid: user
   Path: /tmp
   Downloaded Image Size (KB): 0
   Time stamp: 2016-11-15T19:42:29.854
   State: Failed
    Transfer Rate (KB/s): 0.000000
    Current Task: deleting downloadable test.SSA on
local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)
firepower /firmware/download-task # show fsm status
File Name: test.SSA
    FSM 1:
        Remote Result: End Point Failed
        Remote Error Code: ERR MO Illegal Iterator State
       Remote Error Description: End point timed out. Check for IP, port, password,
disk space or network access related issues.#
       Status: Download Fail
        Previous Status: Download Fail
        Timestamp: 2016-11-15T19:42:29.854
       Trv: 2
        Progress (%): 0
        Current Task: deleting downloadable test.SSA on
local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)
    firepower /firmware/download-task # restart
    Password:
```

scope psu

전원 공급 장치 모드를 시작합니다. 이 모드에서 전원 공급 장치에 대한 자세한 정보를 볼 수 있 습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

FPR2100 /chassis # show psu expand detail PSU: PSU: 1 Overall Status: Powered Off Operability: Unknown Power State: Off Presence: Equipped Voltage Status: Unknown Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply PID: FPR2K-PWR-AC-400 VTD: V01 Vendor: Cisco Systems, Inc Serial (SN): LIT2010CAFE Type: AC Fan Status: Ok PSU: 2 Overall Status: Operable Operability: Operable Power State: On Presence: Equipped Voltage Status: Ok Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply PID: FPR2K-PWR-AC-400 VID: V01 Vendor: Cisco Systems, Inc Serial (SN): LIT2010CAFE Type: AC Fan Status: Ok

플랫폼 모드에서 Firepower 2100에 대한 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령

플랫폼 모드에서 Firepower 2100의 문제를 해결하려면 다음 connect local-mgmt 모드 FXOS CLI 명령 을 사용합니다. Connect local-mgmt 모드에 액세스하려면 다음을 입력합니다.

FPR2100# connect local-mgmt

show lacp

EtherChannel LACP에 대한 세부 정보를 표시합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

FPR2100(local-mgmt) # show lacp neighborFlags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group: 11 Partner (internal) information: Partner Partner Partner Port System ID Port Number Flags Aqe 32768,286f.7fec.5980 0x10e Eth1/1 13 s FΑ LACP Partner Partner Partner

	Port Priority 32768		Oper Key 0x16		Port 0x3f	State	
	Port State Fl Activity: T Active L	ags Deco imeout: ong	ode: Aggrega Yes	ation:	Sync Yes	hronizat	tion:
	Collecting: Yes	Distrik Yes	outing:	Default No	ed:	Expired No	d:
Port Eth1/2	Partner System ID 32768,286f.7f	ec.5980	Partne Port Nur 0x10f	er nber	Age 5 s		Partner Flags FA
	LACP Partner Port Priority 32768		Partne: Oper Key 0x16	r	P Port 0x3f	artner State	
	Port State Fl Activity: T Active L	ags Deco imeout: ong	ode: Aggrega Yes	ation:	Sync Yes	hronizat	tion:
	Collecting: Yes	Distrik Yes	outing:	Default No	ed:	Expired No	d:

FP2100(local-mgmt) # show lacp counters

	LACE	PDUs	Mar	ker	Marker	Response	LACPDUs
Port	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
Channel	group: 11	L					
Eth1/1	4435	3532	0	0	0	0	0
□+1/0	45.00	2520	0	0	0	0	0

show portchannel

```
EtherChannel LACP에 대한 세부 정보를 표시합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
```

```
FPR2100(local-mgmt)# show portchannel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
s - Suspended r - Module-removed
S - Switched R - Routed
U - Up (port-channel)
M - Not in use. Min-links not met
Group Port- Type Protocol Member Ports
Channel
11 Poll(U) Eth LACP Ethl/1(P) Ethl/2(P)
```

show portmanager

물리적 인터페이스에 대한 세부 정보를 표시합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

FPR2100(local-mgmt)# show portmanager counters ethernet 1 1
Good Octets Received : 105503260
Bad Octets Received : 0

MAC Transmit Error	:	0
Good Packets Received	:	1376050
Bad Packets Received	:	0
BRDC Packets Received	:	210
MC Packets Received	:	1153664
Size 64	:	1334830
Size 65 to 127	:	0
Size 128 to 255	:	0
Size 256 to 511	:	41220
Size 512 to 1023	:	0
Size 1024 to Max	:	0
Good Octets Sent	:	0
Good Packets Sent	:	0
Excessive Collision	:	0
MC Packets Sent	:	0
BRDC Packets Sent	:	0
Unrecognized MAC Received	:	0
FC Sent	:	0
Good FC Received	:	0
Drop Events	:	0
Undersize Packets	:	0
Fragments Packets	:	0
Oversize Packets	:	0
Jabber Packets	:	0
MAC RX Error Packets Received	:	0
Bad CRC	:	0
Collisions	:	0
Late Collision	:	0
bad FC Received	:	0
Good UC Packets Received	:	222176
Good UC Packets Sent	:	0
Multiple Packets Sent	:	0
Deferred Packets Sent	:	0
Size 1024 to 15180	:	0
Size 1519 to Max	:	0
txqFilterDisc	:	0
linkChange	:	1

FPR2100(local-mgmt) # show portmanager port-info ethernet 1 1 port info: if_index: 0x1081000
type: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_TYPE_PHYSICAL mac_address: 2c:f8:9b:1e:8f:d6 flowctl: PORTMGR_IPC_MSG_FLOWCTL NONE role: PORTMGR IPC MSG PORT ROLE NPU admin_state: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_STATE_ENABLED oper_state: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_STATE_UP admin speed: PORTMGR IPC MSG SPEED AUTO oper speed: PORTMGR IPC MSG SPEED 1GB admin mtu: 9216 admin duplex: PORTMGR IPC MSG PORT DUPLEX AUTO oper_duplex: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_DUPLEX_FULL pc if index: 0x0 pc_membership_status: PORTMGR_IPC_MSG_MMBR_NOT_MEMBER pc_protocol: PORTMGR_IPC_MSG_PORT_CHANNEL_PRTCL_NONE native vlan: 101 num allowed vlan: 1 allowed_vlan[0]: 101 PHY Data: PAGE IFC OFFSET VALUE | PAGE IFC OFFSET VALUE ---- --- ----- | ---- -----

I

0	0	0x0000	0x1140	0	0	0x0001	0x796d
0	0	0x0002	0x0141	0	0	0x0003	0x0ee1
0	0	0x0004	0x03e3	0	0	0x0005	0xcle1
0	0	0x0006	0x000f	0	0	0x0007	0x2001
0	0	0x0008	0x4f08	0	0	0x0009	0x0f00
0	0	0x000a	0x3800	0	0	0x000f	0x3000
0	0	0x0010	0x3070	0	0	0x0011	0xac08
0	0	0x0012	0x0000	0	0	0x0013	0x1c40
0	0	0x0014	0x8020	0	0	0x0015	0x0000
18	0	0x001b	0x0000				

항목	설명
수신된 양호한 Octet	수신되었으나 불량 이더넷 프레임이 아닌 이더 넷 프레임 수
수신된 불량 Octet	수신된 모든 불량 이더넷 프레임의 길이 합계
MAC 전송 오류	내부 MAC Tx 오류로 인해 올바르게 전송되지 않거나 삭제된 프레임 수
수신된 우수한 패킷	수신된 불량한 프레임 수
수신된 불량한 패킷	수신한 불량한 프레임 수
수신된 BRDC 패킷	브로드캐스트 대상 MAC 주소가 있는 수신된 양호한 프레임 수
수신된 MC 패킷	멀티캐스트 대상 MAC 주소가 있는 수신된 양 호한 프레임 수
전송된 양호한 Octet	전송된 모든 이더넷 프레임의 길이 합계
전송된 양호한 패킷	전송된 양호한 프레임 수
과도한 충돌	MAC에서 확인한 충돌 이벤트의 수(단일, 다중, 과도 또는 지연으로 계산되는 충돌 이벤트 제 외). 이 카운터는 하프 듀플렉스에서만 적용 가 능합니다.
전송된 MC 패킷	멀티캐스트 대상 MAC 주소가 있는 전송된 양 호한 프레임 수
전송된 BRDC 패킷	브로드캐스트 대상 MAC 주소가 있는 전송된 양호한 프레임 수
수신된 인식할 수 없는 MAC	플로우 제어 프레임이 아닌 수신된 MAC 제어 프레임 수.
전송된 FC	전송된 플로우 제어 프레임 수.

항목	설명
수신된 양호한 FC	수신된 양호한 IEEE 802.3x 플로우 제어 패킷 수
이벤트 삭제	삭제된 패킷 수
언더사이즈 패킷	수신된 언더사이즈 패킷 수
프래그먼트 패킷	수신된 프래그먼트 수
오버사이즈 패킷	수신된 오버사이즈 패킷 수
Jabber 패킷	수신된 Jabber 패킷 수
수신된 MAC RX 오류 패킷	MAC의 수신 측에서 표시된 Rx 오류 이벤트 수
불량한 CRC	불량한 CRC와 함께 수신된 패킷 수
Collisions	MAC에서 확인된 지연 충돌 수
지연 충돌	MAC에서 확인된 총 지연 충돌 수
수신된 불량한 FC	수신된 불량한 IEEE 802.3x 플로우 제어 패킷 수
수신된 양호한 UC 패킷	수신된 이더넷 유니캐스트 프레임 수
전송된 양호한 UC 패킷	전송된 이더넷 유니캐스트 프레임 수
여러 패킷 전송	두 번 이상의 충돌이 발생한 하프 듀플렉스 링 크에서 전송된 유효한 프레임. 바이트 수 및 캐 스트가 유효합니다.
전송된 지연된 패킷	하프 듀플렉스 링크에서 충돌이 없는 유효한 프레임이 전송되었지만, 미디어가 사용 중이어 서 프레임 전송이 지연되었습니다. 바이트 수 및 캐스트가 유효합니다.
크기 1024~15180	수신 및 전송된 수, 크기가 1024~1518바이트인 양호한 프레임과 불량한 프레임 수
1519에서 최대 크기	수신 및 전송된 수, 크기가 1519바이트를 초과 하는 양호한 프레임과 불량한 프레임
txqFilterDisc	TxQ로 인해 필터링된 IN 패킷 수
linkChange	포트에 대한 링크 작동 또는 링크 중단 변경 수

FPR2100(local-mgmt)# show portmanager switch mac-filtersport ixMACmaskactionpackets

bytes

00	0ba 0c9 0cc 0cf b70 bb8	2C:F8:9B:1E:8F:D7 01:80:C2:00:00:02 2C:F8:9B:1E:8F:F7 FF:FF:FF:FF:FF:FF 00:00:00:00:00:00:00 01:00:00:00:00:00:00	FF:FF:FF:FF:FF:FF FF:FF:FF:FF:FF FF:FF:F	FORWARD FORWARD FORWARD FORWARD DROP DROP	222201 1153821	14220864 91334968
01	0bd 0c0 0c3 0c6 b73 bbb	2C:F8:9B:1E:8F:D6 01:80:C2:00:00:02 2C:F8:9B:1E:8F:F6 FF:FF:FF:FF:FF:FF 00:00:00:00:00:00 01:00:00:00:00:00	FF:FF:FF:FF:FF:FF FF:FF:FF:FF:FF:FF FF:FF:	FORWARD FORWARD FORWARD FORWARD DROP DROP	210 222201 1153795	13440 14220864 91281055
<	>					

FPR2100(local-mgmt)# show portmanager switch status

Dev/Port	Mode	Link	Speed	Duplex	Loopback	Mode
0/0	QSGMII	Up	1G	Full	None	
0/1	QSGMII	Up	1G	Full	None	
0/2	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/3	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/4	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/5	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/6	QSGMII	Up	1G	Full	None	
0/7	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/48	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/49	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/50	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/51	QSGMII	Down	1G	Half	None	
0/52	KR	Up	40G	Full	None	
0/56	SR_LR	Down	10G	Full	None	
0/57	SR_LR	Down	10G	Full	None	
0/58	SR LR	Down	10G	Full	None	
0/59	SR LR	Down	10G	Full	None	
0/64	SR LR	Down	10G	Full	None	
0/65	SR LR	Down	10G	Full	None	
0/66	SR LR	Down	10G	Full	None	
0/67	SR LR	Down	10G	Full	None	
0/68	SR_LR	Down	10G	Full	None	
0/69	SR_LR	Down	10G	Full	None	
0/70	SR_LR	Down	10G	Full	None	
0/71	SR_LR	Down	10G	Full	None	
0/80	KR	Up	10G	Full	None	
0/81	KR	Down	10G	Full	None	
0/83	KR	Up	10G	Full	None	

Secure Firewall 3100용 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령

이 섹션 아래에서 기존 디버깅 명령 외에 Secure Firewall 3100 관련 CLI에 대해 설명합니다.

다음 connect local-mgmt mode FXOS CLI 명령을 사용하여 Secure Firewall 3100의 문제를 해결합니다. Connect local-mgmt 모드에 액세스하려면 다음을 입력합니다.

FPR3100# connect local-mgmt

show portmanager

스위치드, 패킷, SFP-FEC 카운터, 디지털 옵티컬 모니터링, QOS 기능, CPSS AP 및 순환 로그 덤 프에 대한 세부 정보를 표시합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

다음 CLI는 vtcam-tti의 FXOS 포트 관리자 스위치 하드웨어 TCAM 규칙 덤프를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules hardware vtcam-tti
detail

VTCAM_RULE	_ID VLAN	I SRC_PORT	PORTCHANNEL_ID	FLAGS	MODE	REF_COUNT	
1	21	0	2	0	2	5	3
2	3078	0	0	0	0	0	1
3	3077	0	0	0	0	0	1
4	3076	0	0	0	0	0	1
5	3075	0	0	0	0	0	1
6	3074	0	0	0	0	0	1
7	3073	0	0	0	0	0	1
8	1	0	0	0	0	0	1
9	18	102	0	0	24	8	1
10	5	157	0	0	24	8	1
11	31	0	12	0	2	5	3
12	15	105	0	0	24	8	1
13	9	111	0	0	24	8	1
14	13	107	0	0	24	8	1
15	26	0	7	0	2	5	3
16	29	0	10	0	2	5	3
17	23	0	4	0	2	5	3
18	19	101	0	0	24	8	1
19	30	0	11	0	2	5	3
20	28	0	9	0	2	5	3
21	4	156	0	0	24	8	1
22	34	0	15	0	2	5	3
23	6	158	0	0	24	8	1
24	8	112	0	0	24	8	1
25	24	0	5	0	2	5	3
26	14	106	0	0	24	8	1
27	32	0	13	0	2	5	3
28	25	0	6	0	2	5	3
29	12	0	0	9	6	5	2
30	20	0	1	0	2	5	3
31	11	109	0	0	24	8	1
32	27	0	8	0	2	5	3
33	17	103	0	0	24	8	1
34	22	0	3	0	2	5	3
35	16	104	0	0	24	8	1
36	3	0	19	0	26	8	1
37	35	0	16	0	2	5	3
38	33	0	14	0	2	5	3
39	7	159	0	0	24	8	1
40	2	0	17	0	26	8	1
41	10	110	0	0	24	8	1

다음 CLI는 FXOS 포트 관리자 스위치 VLAN 출력을 표시합니다.

<pre>firepower-3140(local-mgmt)# VLAN</pre>	show portmanager Ports	switch vlans	Tag	MAC-Learning
FDB-mode			2	5
1	0/17,19		pop_outer_	tag Control

	FID			
2		0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
	ΕID	0/20	pop_outer_tag	
3	הדים	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
4	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
5	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
6	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
7		0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
8		0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
	LTD			

다음 CLI는 포트 채널 인터페이스 요약을 확인하는 데 도움이 됩니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show por
portchannel portmanager

```
firepower-3140(local-mgmt)# show portchannel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
s - Suspended r - Module-removed
S - Switched R - Routed
U - Up (port-channel)
M - Not in use. Min-links not met
_____
Group Port-
         Type Protocol Member Ports
  Channel
_____
3
   Po3(U) Eth LACP
                 Eth1/3(P)
2
   Po2(U)
         Eth
              LACP
                   Eth1/2(P)
LACP KeepAlive Timer:
_____
   Channel PeerKeepAliveTimerFast
_____
  Po3(U) False
3
        False
2
  Po2(U)
Cluster LACP Status:
------
                 Channel ClusterSpanned ClusterDetach ClusterUnitID ClusterSysID
_____
              False 0
3 Po3(U) False
2
  Po2(U) False
                False
                          0
```

다음 CLI는 포트 채널 로드 밸런싱 방법을 표시합니다.

```
firepower-3140(local-mgmt)# show portchannel load-balance
PortChannel Load-Balancing Configuration:
    src-dst ip-14port
PortChannel Load-Balancing Configuration Used Per-Protocol:
Non-IP: src-dst mac
    IP: src-dst ip-14port
```

다음 CLI는 FXOS 시스템 프로세스의 상태를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show pmon state

SERVICE NAME	STATE	RETRY (MAX)	EXITCODE	SIGNAL	CORE
svc_sam_dme	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_dcosAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_portAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_statsAG	running	0(4)	0	0	no
httpd.sh	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_sessionmgrAG	running	0(4)	0	0	no
sam_core_mon	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_svcmonAG	running	0(4)	0	0	no
<pre>svc_sam_serviceOrchAG</pre>	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_appAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_envAG	running	0(4)	0	0	no
svc_sam_npuAG	running	0(4)	0	0	no
svc sam eventAG	running	0(4)	0	0	no

다음 CLI는 이더넷 1/1 포트와 일치하는 vtcam-tti 단계의 스위치 하드웨어 TCAM 규칙 덤프를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules hardware vtcam-tti
ethernet 1 1
RULE ID VLAN SRC PORT PC ID SRC ID MODE PAK CNT

		_			_		
1	20	0	1	0	101	0	151

다음 CLI는 vlan 0과 일치하는 vtcam-tti 단계의 스위치 하드웨어 TCAM 규칙 덤프를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch forward-rules hardware vtcam-tti vlan 0

	RULE ID	VLAN	SRC PORT	PC ID	SRC ID	MODE	PAK CNT
1	2	0	17	0	17	0	1709
2	3	0	19	0	19	0	1626
3	4	0	16	0	0	0	0
4	5	0	15	0	0	0	0
5	6	0	14	0	0	0	0
6	7	0	13	0	0	0	0
7	8	0	12	0	0	0	0
8	9	0	11	0	0	0	0
9	10	0	10	0	0	0	0
10	11	0	9	0	0	0	0
11	12	0	8	0	0	0	0
12	13	0	7	0	0	0	0
13	14	0	6	0	0	0	0
14	15	0	5	0	0	0	0
15	16	0	4	0	0	0	0
16	17	0	3	0	0	0	0
17	18	0	2	0	0	0	0
18	19	0	1	0	0	0	0
19	20	0	1	0	101	0	166
20	21	0	2	0	102	0	1597
21	22	0	3	0	103	0	0
22	23	0	4	0	104	0	0
23	24	0	5	0	105	0	0
24	25	0	6	0	106	0	0
25	26	0	7	0	107	0	0
26	27	0	8	0	108	0	0
27	28	0	9	0	109	0	0
28	29	0	10	0	110	0	0
29	30	0	11	0	111	0	0
30	31	0	12	0	112	0	0
31	32	0	13	0	159	0	0
32	33	0	14	0	158	0	0
33	34	0	15	0	157	0	0

34	35	0	16	0	156	0	0
35	1	0	17	0	0	0	0

다음 CLI는 하드웨어 MAC 필터/EM 단계 규칙에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules hardware mac-filter
detail
EM Entry-No : 1

VLAN 0 : SRC_PORT : 17 PC_ID : 0 SRC ID 17 : DST PORT 19 : HW ID : 3072 ACT_CMD 0 : PCL_ID 1 : REDIRECT CMD : 1 1 BYPASS_BRG : 3074 CND INDEX PACKET COUNT : 1977 : 00:00:00:00:00:00 DMAC

EM Entry-No : 2

1

0

다음 CLI는 이더넷 1/9 포트와 일치하는 mac-filter 단계의 스위치 하드웨어 TCAM 규칙 덤프를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules hardware mac-filter
ethernet 1 9
VLAN SRC PORT PC ID SRC ID DST PORT PKT CNT DMAC

1 71 4	DIG LOIG	TO TD	DIG ID	DOI LOIG	TICE ON T	2	/1110
	0	9	0	109	1536	0	1:80:c2:0:0:2

다음 CLI는 소프트웨어 MAC 필터에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules software mac-filter
detail

VLAN	SRC_PORT	PORTCHANNEL_ID	DST_PORT	FLAGS	MODE	DI	AC
1	0	17	0	19	26	8	0:0:0:0:0:0
2	0	9	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
3	104	0	0	4	24	8	0:0:0:0:0:0
4	0	7	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
5	101	0	0	1	24	8	0:0:0:0:0:0
6	0	1	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
7	0	3	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
8	106	0	0	6	24	8	0:0:0:0:0:0

9	158	0	0	14	24	8	0:0:0:0:0:0
10	0	13	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
11	0	14	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
12	0	6	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
13	0	8	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
14	112	0	0	12	24	8	0:0:0:0:0:0
15	107	0	0	7	24	8	0:0:0:0:0:0
16	0	19	0	17	26	8	0:0:0:0:0:0
17	0	12	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
18	0	5	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
19	102	0	0	2	24	8	0:0:0:0:0:0
20	156	0	0	16	24	8	0:0:0:0:0:0
21	103	0	0	3	24	8	0:0:0:0:0:0
22	0	11	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
23	157	0	0	15	24	8	0:0:0:0:0:0
24	111	0	0	11	24	8	0:0:0:0:0:0
25	0	10	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
26	108	0	0	8	24	8	0:0:0:0:0:0
27	159	0	0	13	24	8	0:0:0:0:0:0
28	110	0	0	10	24	8	0:0:0:0:0:0
29	105	0	0	5	24	8	0:0:0:0:0:0
30	0	2	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
31	0	4	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
32	0	16	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
33	109	0	0	9	24	8	0:0:0:0:0:0
34	0	15	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2

다음 CLI는 이더넷1/9 포트와 일치하는 mac-filter 단계의 스위치 소프트웨어 DB 규칙을 표시합 니다.

firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch forward-rules software mac-filter ethernet 1 9 VLAN SRC PORT PORTCHANNEL ID DST PORT FLAGS MODE DMAC

1	0	9	_	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2

다음 CLI는 스위치 브리지 엔진 패킷 삭제에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch counters bridge Bridge Ingress Drop Counter: 2148 No Bridge Ingress Drop

다음 CLI는 하드웨어 스위치 패킷 카운터의 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch counters packet-trace

Counter	Description
goodOctetsRcv	Number of ethernet frames received that are not bad ethernet frames or MAC Control pkts
badOctetsRcv gtBrgInFrames	Sum of lengths of all bad ethernet frames received Number of packets received
gtBrgVlanIngFilterDisc gtBrgSecFilterDisc	Number of packets discarded due to VLAN Ingress Filtering Number of packets discarded due to
	Security Filtering measures
gtBrgLocalPropDisc	Number of packets discarded due to reasons other than VLAN ingress and Security filtering
dropCounter	Ingress Drop Counter
outUcFrames	Number of unicast packets transmitted
outMcFrames	Number of multicast packets transmitted. This includes registered multicasts, unregistered multicasts and unknown unicast packets
outBcFrames	Number of broadcast packets transmitted

brgEgrFilterDisc	Number of IN packets	that were Bridge Egress	filtered				
txqFilterDisc	Number of IN packets that were filtered						
	aue to TXQ congestion						
outCtrlFrames	Number of out control packets						
ogrEruDropEramos	Number of packets dre	vprod duo to ogross					
egrriwbropriames	Number of packets dropped due to egress						
goodOctetsSent	Sum of lengths of all	acod ethernet					
goodoccebbene	frames sent from this MAC						
Counter	Source port- 0/0	Destination port- 0/0	C				
qoodOctetsRcv							
badOctetsRcv							
	Ingre	ess counters					
gtBrgInFrames	6650	6650					
gtBrgVlanIngFilterDisc	0	0					
gtBrgSecFilterDisc	0	0					
gtBrgLocalPropDisc	0	0					
dropCounter	2163	Only for source-port	t				
	Egres	s counters					
outUcFrames	0	0					
outMcFrames	2524	2524					
outBcFrames	1949	1949					
brgEgrFilterDisc	14	14					
txqFilterDisc	0	0					
outCtrlFrames	0	0					
egrFrwDropFrames	0	0					
goodOctetsSent			#				

다음 CLI는 CPU의 스위치 트래픽에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch traffic cpu

Dev/RX queue	packets	bytes	
0/0	0	0	
0/1	0	0	
0/2	0	0	
0/3	0	0	
0/4	0	0	
0/5	0	0	
0/6	0	0	
0/7	0	0	#

다음 CLI는 하드웨어 스위치 포트 트래픽의 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch traffic port

max-rate - pps that the port allow with packet size=64 actual-tx-rate - pps that egress the port (+ % from 'max') actual-rx-rate - pps that ingress the port(+ % from 'max')

Dev/Port	max-rate	actual-tx-rate	actual-rx-rate
0/1	1488095	(0%)	(0%)
0/2	1488095	(0%)	(0%)
0/3	14880	(0%)	(0%)
0/4	14880	(0%)	(0%)
0/5	14880	(0%)	(0%)
0/6	14880	(0%)	(0%)
0/7	14880	(0%)	(0%)

0/8	14880	(0%)	(0%)
0/9	14880952	(0%)	(0%)
0/10	14880952	(0%)	(0%)
0/11	14880952	(0%)	(0%)
0/12	14880952	(0%)	(0%)
0/13	14880952	(0%)	(0%)
0/14	14880952	(0%)	(0%)
0/15	1488095	(0%)	(0%)
0/16	1488095	(0%)	(0%)
0/17	14880952	(0%)	(0%)
0/18	74404761	(0%)	(0%)
0/19	37202380	(0%)	(0%)
0/20	37202380	(0%)	(0%)

다음 CLI는 이더넷 1/13 포트와 일치하는 SFP-FEC 카운터에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager counters ethernet 1 13 Good Octets Received : 2153 Bad Octets Received : 0 MAC Transmit Error : 0 : 13 Good Packets Received Bad packets Received : 0 BRDC Packets Received : 0 MC Packets Received : 13 : 0 txqFilterDisc linkchange : 1 FcFecRxBlocks : 217038081 FcFecRxBlocksNoError : 217038114 FcFecRxBlocksCorrectedError : 0 : 0 FcFecRxBlocksUnCorrectedError FcFecRxBlocksCorrectedErrorBits : 0 FcFecRxBlocksCorrectedError0 : 0 : 0 FcFecRxBlocksCorrectedError1 FcFecRxBlocksCorrectedError2 : 0 FcFecRxBlocksCorrectedError3 : 0 : 0 FcFecRxBlocksUnCorrectedError0 FcFecRxBlocksUnCorrectedError1 : 0 FcFecRxBlocksUnCorrectedError2 : 0 FcFecRxBlocksUnCorrectedError3 : 0

다음 CLI는 이더넷 1/14 포트와 일치하는 SFP-FEC 카운터 관련 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3140(local-mgmt)# show	portmanager	counters e	ethernet	1	14
Good Octets Received		:	2153		
Bad Octets Received		:	0		
MAC Transmit Error		:	0		
Good Packets Received		:	13		
Bad packets Received		:	0		
BRDC Packets Received		:	0		
MC Packets Received		:	13		
txqFilterDisc		:	0		
linkchange		:	1		
RsFeccorrectedFecCodeword		:	0		
RsFecuncorrectedFecCodeword		:	10		
RsFecsymbolError0		:	5		
RsFecsymbolError1		:	0		

RsFecsymbolError2 : 0 RsFecsymbolError3 : 0

다음 CLI는 이더넷 1/5 포트와 일치하는 디지털 광학 모니터링 정보에 대한 세부 정보를 표시합 니다.

firepower-4245(local-mgmt)# show portmanager port-info ethernet 1 5

.... DOM info: =========

> Status/Control Register: 0800 RX_LOS State: 0 TX_FAULT State: 0 Alarm Status: 0000 No active alarms Warning Status: 0000 No active warnings

THRESHOLDS

		high alarm	high warning	low warning	low alarm
Temperature	С	+075.000	+070.000	+000.000	-05.000
Voltage	V	003.6300	003.4650	003.1350	002.9700
Bias Current	mA	012.0000	011.5000	002.0000	001.0000
Transmit power	mW	034.6740	017.3780	002.5120	001.0000
Receive power	mW	034.6740	017.3780	001.3490	000.5370

0x0010 : 17 70 01 f4 16 76 03 e8 87 72 03 e8 43 e2 09 d0 $\texttt{0x0020} : \texttt{87} \ \texttt{72} \ \texttt{02} \ \texttt{19} \ \texttt{43} \ \texttt{e2} \ \texttt{05} \ \texttt{45} \ \texttt{00} \ \texttt{00}$ 0x0060 : 26 54 83 a7 0d ab 28 0b 1f d9 00 00 00 00 08 00 0x0070 : 00 00 03 00 00 00 00 00 08 f3 00 00 00 00 01 0x0080 : 49 4e 55 49 41 43 53 45 41 41 31 30 2d 33 33 38 0x0090 : 38 2d 30 31 56 30 31 20 01 00 46 00 00 00 e3 0x00c0 : 53 46 50 2d 31 30 2f 32 35 47 2d 43 53 52 2d 53 0x00d0 : 20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d1 0x00e0 : 1e 20 2a 2a 31 34 29 36 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00f0 : 00 00 00 00 00 56 00 00 ff ff ff ff 00 00 00 cf _____ PHY Data: PAGE IFC OFFSET VALUE | PAGE IFC OFFSET VALUE

---- ---- ----- | ---- -----

다음 CLI는 패킷 캡처에 대해 설정된 매개변수에 대한 세부 정보를 표시합니다.

```
firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch pktcap-rules software
Software DB rule:1
Slot= 1
 Interface= 12
Breakout-port= 0
Protocol= 6
Ethertype= 0x0000
Filter_key= 0x0000040
 Session= 1
Vlan= 0
SrcPort= 0
DstPort= 0
SrcIp= 0.0.0.0
DstIp= 0.0.0.0
 SrcIpv6= ::
DestIpv6= ::
SrcMacAddr= 00:00:00:00:00:00
DestMacAddr= 00:00:00:00:00:00
```

다음 CLI는 FXOS 포트 관리자 스위치 하드웨어 TCAM 규칙에 대한 세부 정보를 표시합니다.

```
firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch pktcap-rules hardware
Hardware DB rule:1
Hw index= 15372
Rule id= 10241
Cnc index= 1
 Packet count= 0
Slot= 1
Interface= 12
Protocol= 6
Ethertype= 0x0000
 Vlan= 0
SrcPort= 0
DstPort= 0
SrcIp= 0.0.0.0
DstIp= 0.0.0.0
SrcIpv6= ::
DestIpv6= ::
SrcMacAddr= 00:00:00:00:00:00
DestMacAddr= 00:00:00:00:00:00
```

다음은 QOS 기능에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower(loca	l-mgmt)# show portmana	ager switch qos-rule	<pre>policer counters red(drop_count)</pre>
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	
OSPF 780	102025351	17832	590
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	red(drop_count)
CCL_CLU	0	0	0
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	red(drop_count)
BFD	61343307	0	0
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	red(drop_count)
HA	0	0	0
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	red(drop_count)

CCL CONTROL

0

0

다음 CLI는 우선순위가 높은 트래픽이 TCAM에 도달했는지 확인합니다.

firepower(local-mgmt)# show portmanager switch qos-rule counters

0

Rule_no	Rule_id	Rule_type	pass_count
1	9218	SW_QOS_BFD	0
Rule_no	Rule_id	Rule_type	pass_count
2	9216	SW_QOS_OSPF	102633941
Rule_no	Rule_id	Rule_type	pass_count
3	9217	SW_QOS_BFD	61343307

다음 CLI는 이더넷 1/10 포트와 일치하는 디바이스당 대기열별 CPU 통계를 표시합니다.

firepower(local-mgmt)# show queuing interface ethernet 1 10 Queue Traffic-type Scheduler-type oper-bandwidth Destination _____ _____ Data WRR 100 3 Application SP 0 CCL-CLU Application 4 SP SP Application 5 BFD 0 OSPF 0 Application 6 7 CCL-CONTROL/HA/LACP_Tx SP 0 Application 0 packet-capture 7 LACP_Rx N/A 0 CPU 7 0 CPU N/A Port 1/10 Queue Statistics: Queue 0: Number of packets passed : 0 Number of packets dropped: 0 Queue 1: 0 Number of packets passed : Number of packets dropped: 0 Queue 2: Number of packets passed : 0 Number of packets dropped: 0 Queue 3: 466420167 Number of packets passed : Number of packets dropped: 0 Queue 4: Number of packets passed : 0 Number of packets dropped: 0 Queue 5: Number of packets passed : 0 Number of packets dropped: 0 Queue 6: Number of packets passed : 41536261 Number of packets dropped: 0 Queue 7: Number of packets passed : 912 Number of packets dropped: 0 CPU Statistics: Oueue 2: Number of packets passed : 180223 Number of packets dropped: 0 Queue 7: Number of packets passed : 1572 Number of packets dropped: 0

다음 CLI는 내부 1/1 포트와 일치하는 디바이스당 대기열별 CPU 통계를 표시합니다.

Queue Traffic-type	Scheduler-type	oper-bandwidth	Destination
3 Data	WRR	100	Application
4 CCL-CLU	SP	0	Application
5 BFD	SP	0	Application
6 OSPF	SP	0	Application
7 CCL-CONTROL/HA/LACP	Tx SP	0	Application
0 packet-capture	N/A	0	CPU
7 LACP Rx	N/A	0	CPU
Port 1/18 Queue Statistic	s:		
Queue 0:			
Number of packets passe	d:	0	
Number of packets dropp	ed:	0	
Queue 1:			
Number of packets passed	:	0	
Number of packets droppe	d:	0	
Queue 2:			
Number of packets passe	d :	0	
Number of packets dropp	ed:	0	
Queue 3:			
Number of packets passe	d :	17	
Number of packets dropp	ed:	0	
Queue 4:			
Number of packets passe	d:	0	
Number of packets dropp	ed:	0	
Queue 5:			
Number of packets passe	d:	0	
Number of packets dropp	ed:	0	
Queue 6:			
Number of packets passe	d :	5151	
Number of packets dropp	ed:	0	
Queue 7:			
Number of packets passe	d :	17345	
Number of packets dropp	ed:	0	
CPU Statistics:			
Queue 2:			
Number of packets passe	d :	180223	
Number of packets dropp	ed:	0	
Queue 7:			
Number of packets passe	d :	1572	
Number of packets dropp	ed:	0	
Note: The CPU statistics a	re per Queue per	Device	

firepower(local-mgmt)# show queuing interface internal 1 1
Oueue Traffic-type Scheduler-type oper-bandwidth De

다음 CLI는 덤프 AP 로그 옵션 에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-3110(local-mgmt)# dump portmanager switch ap-log
requested log has been dumped to /opt/cisco/platform/logs/portmgr.out*

firepower-3110(local-mgmt)# dump portmanager switch cyclic-log
requested log has been dumped to /opt/cisco/platform/logs/portmgr.out*

다음 CLI는 포트 관리자에 대한 자세한 정보 로깅을 활성화하거나 비활성화하는 방법에 대한 세 부 정보를 표시합니다.

firepower-3110(local-mgmt)# debug portmanager switch

all Enable or Disable verbose logging for switch

firepower-3110(local-mgmt)# debug portmanager switch all firepower-3110(local-mgmt)#

firepower-3110(local-mgmt) # no debug portmanager switch all firepower-3110(local-mgmt) #

다음 CLI는 8개 트래픽 클래스/대기열의 포트 기반 패킷 삭제에 대한 세부 정보를 표시합니다.

	Ι.	I			Per Port a	nd Traffic	Class	
Port TC7	Per	port TC0	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6
0/1 0	10 10	10	0	0	0	0	0	0
0/2 0	15	5	5	5	0	0	0	0
0/3 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0/4 80	80	0	0	0	0	0	0	0
0/5 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0/6 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0/7 25	200	25	25	50	0	0	25	50
0/8 0	10	0	0	0	0	0	0	0

firepower-3110(local-mgmt) # show portmanager switch tail-drop-allocated buffers all

다음 CLI는 tti-lookup0으로 인해 삭제된 패킷 수를 표시합니다.

firepower-3110(local-mgmt)# show portmanager switch default-rule-drop-counter tti-lookup0

다음 CLI는 ipcl-lookup0으로 인해 삭제된 패킷 수를 표시합니다.

firepower-3110(local-mgmt)# show portmanager switch default-rule-drop-counter ipcl-lookup0

Rule_	id	cnc	index	packet	_count
4096			0	1	14

어플라이언스모드에서 Secure Firewall 4200에 대한 Connect Local-Mgmt 문제 해결 명령

이 섹션 아래에서 기존 디버깅 명령 외에 Secure Firewall 3100 관련 CLI에 대해 설명합니다.

다음 connect local-mgmt 모드 FXOS CLI 명령을 사용하여 어플라이언스 모드에서 Secure Firewall 3100 의 문제를 해결합니다. Connect local-mgmt 모드에 액세스하려면 다음을 입력합니다.

FPR 4200# connect local-mgmt

show portmanager

스위치드, 패킷, SFP-FEC 카운터, 디지털 옵티컬 모니터링, QOS 기능, CPSS AP 및 순환 로그 덤 프에 대한 세부 정보를 표시합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

다음 CLI는 vtcam-tti의 FXOS 포트 관리자 스위치 하드웨어 TCAM 규칙 덤프를 표시합니다.

fire	epower(local	-mgmt)#	show portmanager	switch f	orward-rul	es hard	lware vtca	am-tti
	RULE_ID	VLAN	NUM_MPLS_LABELS	SRC_PORT	PC_ID	SRC_II) MODE	PAK_CNT
1	2	0	0	10	0	10	0	1951
2	3	0	0	14	0	14	0	19
3	4	0	0	9	0	9	0	227505
4	5	0	0	13	0	13	0	103587
5	6	0	0	8	0	0	0	0
6	7	0	0	7	0	0	0	0
7	8	0	0	6	0	0	0	0
8	9	0	0	5	0	0	0	0
9	10	0	0	4	0	0	0	0
10	11	0	0	3	0	0	0	0
11	12	0	0	2	0	0	0	0
12	13	0	0	1	0	0	0	607
13	14	0	0	44	0	0	0	0
14	15	0	0	40	0	0	0	0
15	16	0	0	36	0	0	0	0
16	17	0	0	32	0	0	0	0
17	30	0	0	1	0	101	1	2120
18	18	0	0	1	0	101	0	306
19	19	0	0	2	0	102	0	2429
20	20	0	0	3	0	103	0	0
21	21	0	0	4	0	104	0	0
22	22	0	0	5	0	105	0	0
23	23	0	0	6	0	106	0	0
24	24	0	0	7	0	107	0	0
25	25	0	0	8	0	108	0	0
26	26	0	0	32	0	117	0	0
27	27	0	0	36	0	121	0	0
28	28	0	0	40	0	125	0	0
29	29	0	0	44	0	129	0	0
30	1	0	0	9	0	0	0	1875
31	8193	0	1	0	0	0	0	0
32	8194	0	2	0	0	0	0	0
33	8195	0	3	0	0	0	0	0
34	8196	0	4	0	0	0	0	0
35	8197	0	5	0	0	0	0	0
36	8198	0	6	0	0	0	0	0

다음 CLI는 vlan 0과 일치하는 vtcam-tti 단계의 스위치 하드웨어 TCAM 규칙 덤프를 표시합니다.

fire	power(local	-mgmt)#	show portmanager	switch fo	prward-ru	les hardw	are vtc	am-tti
	RULE_ID	VLAN	NUM_MPLS_LABELS	SRC_PORT	PC_ID	SRC_ID	MODE	PAK_CNT
1	2	0	0	10	0	10	0	1961
2	3	0	0	14	0	14	0	19
3	4	0	0	9	0	9	0	227517
4	5	0	0	13	0	13	0	103683
5	6	0	0	8	0	0	0	0
6	7	0	0	7	0	0	0	0
7	8	0	0	6	0	0	0	0
8	9	0	0	5	0	0	0	0
9	10	0	0	4	0	0	0	0
10	11	0	0	3	0	0	0	0
11	12	0	0	2	0	0	0	0
12	13	0	0	1	0	0	0	617
13	14	0	0	44	0	0	0	0
14	15	0	0	40	0	0	0	0
15	16	0	0	36	0	0	0	0
16	17	0	0	32	0	0	0	0
17	30	0	0	1	0	101	1	2156
18	18	0	0	1	0	101	0	306
19	19	0	0	2	0	102	0	2466
20	20	0	0	3	0	103	0	0
21	21	0	0	4	0	104	0	0
22	22	0	0	5	0	105	0	0
23	23	0	0	6	0	106	0	0
24	24	0	0	7	0	107	0	0
25	25	0	0	8	0	108	0	0
26	26	0	0	32	0	117	0	0
27	27	0	0	36	0	121	0	0
28	28	0	0	40	0	125	0	0
29	29	0	0	44	0	129	0	0
30	1	0	0	9	0	0	0	1875
31	8193	0	1	0	0	0	0	0
32	8194	0	2	0	0	0	0	0
33	8195	0	3	0	0	0	0	0
34	8196	0	4	0	0	0	0	0
35	8197	0	5	0	0	0	0	0
36	8198	0	6	0	0	0	0	0

다음 CLI는 이더넷 1/9 포트와 일치하는 mac-filter 단계의 스위치 하드웨어 TCAM 규칙 덤프를 표시합니다.

fire	power(lo	cal-mgmt)#	show por	tmanager	switch forwa	rd-rules	hardware mac-filter
	VLAN	SRC_PORT	PC_ID	SRC_ID	DST_PORT	PKT_CNT	DMAC
1	0	44	0	129	1536	0	1:80:c2:0:0:2
2	0	44	0	129	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff:ff
3	0	2	0	102	1536	0	ba:db:ad:f0:2:8f
4	0	4	0	104	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff:ff
5	0	4	0	104	1536	0	1:80:c2:0:0:2
6	0	5	0	105	1536	0	1:80:c2:0:0:2
7	0	5	0	105	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff:ff
8	0	13	0	13	9	103735	0:0:0:0:0:0
9	0	32	0	117	1536	0	ba:db:ad:f0:2:9e
10	0	7	0	107	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff:ff
11	0	7	0	107	1536	0	1:80:c2:0:0:2
12	0	6	0	106	1536	0	1:80:c2:0:0:2
13	0	6	0	106	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff:ff
14	0	14	0	14	10	19	0:0:0:0:0:0
15	0	10	0	10	14	1979	0:0:0:0:0:0
16	0	44	0	129	1536	0	ba:db:ad:f0:2:a1
17	0	9	0	9	13	1227537	0:0:0:0:0:0
18	0	8	0	108	1536	0	1:80:c2:0:0:2
19	0	8	0	108	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff:ff

20	0	1	0	101	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff
21	0	1	0	101	1536	0	1:80:c2:0:0:2
22	0	3	0	103	1536	0	1:80:c2:0:0:2
23	0	1	0	101	1536	2183	1:0:0:0:0:0
24	0	3	0	103	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff
25	0	2	0	102	1536	23	ff:ff:ff:ff:ff
26	0	2	0	102	1536	0	1:80:c2:0:0:2
27	0	32	0	117	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff
28	0	32	0	117	1536	0	1:80:c2:0:0:2
29	0	40	0	125	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff
30	0	40	0	125	1536	0	1:80:c2:0:0:2
31	0	7	0	107	1536	0	ba:db:ad:f0:2:94
32	0	5	0	105	1536	0	<pre>ba:db:ad:f0:2:92</pre>
33	0	36	0	121	1536	0	1:80:c2:0:0:2
34	0	4	0	104	1536	0	ba:db:ad:f0:2:91
35	0	36	0	121	1536	0	ff:ff:ff:ff:ff
36	0	8	0	108	1536	0	<pre>ba:db:ad:f0:2:95</pre>
37	0	6	0	106	1536	0	ba:db:ad:f0:2:93
38	0	3	0	103	1536	0	<pre>ba:db:ad:f0:2:90</pre>
39	0	36	0	121	1536	0	<pre>ba:db:ad:f0:2:9f</pre>
40	0	1	0	101	1536	32	<pre>ba:db:ad:f0:2:8e</pre>
41	0	40	0	125	1536	0	<pre>ba:db:ad:f0:2:a0</pre>

다음 CLI는 소프트웨어 MAC 필터에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-4225(local-mgmt) # show portmanager switch forward-rules software mac-filter

NZ	ATIVE VLAN	VLAN	SRC PORT	PORTCHANNEL ID	DST PORT	FLAGS	MODE DMAC
1	- 0	106	- 6	- 0	1536	2	5
1:80:c2:	:0:0:2						
2	0	105	5	0	1536	2	5
ff:ff:ff	f:ff:ff:ff						
3	0	105	5	0	1536	2	5
1:80:c2	:0:0:2						
4	0	121	0	0	36	24	8
0:0:0:0:	:0:0						
5	0	106	6	0	1536	2	5
ff:ff:ff	f:ff:ff:ff						
6	0	121	36	0	1536	2	5
1:80:c2	:0:0:2						
7	0	117	32	0	1536	2	5
1:80:c2:	:0:0:2						
8	0	125	40	0	1536	2	5
ff:ff:ff	f:ff:ff:ff						
9	0	129	0	0	44	24	8
0:0:0:0:	:0:0						
10	0	117	32	0	1536	2	5
ff:ff:f	f:ff:ff:ff						
11	0	103	3	0	1536	2	5
1:80:c2:	:0:0:2						
12	0	102	2	0	1536	2	5
ff:ff:f	f:ff:ff:ff						
13	0	117	0	0	32	24	8
0:0:0:0:0	:0:0						
14	0	107	0	0	7	24	8
0:0:0:0:0	:0:0						
15	0	101	1	0	1536	2	5
ba:db:ad	d:f0:2:8e						
16	0	107	7	0	1536	2	5
ff:ff:ff	E:ff:ff:ff						
17	0	106	6	0	1536	2	5
ba:db:ad	d:f0:2:93						
18	0	105	0	0	5	24	8
0:0:0:0:	:0:0						

19	0	102	0	0	2	24	8
0:0:0:0:0:0							
20	0	104	4	0	1536	2	5
ba:db:ad:f0:2:	.91	107	7	0	1536	2	5
ba:db:ad:f0:2:	94	107	7	0	1000	2	5
22	0	129	44	0	1536	2	5
1:80:c2:0:0:2							
23	0	102	2	0	1536	2	5
1:80:c2:0:0:2				0	4506		_
24	0	121	36	0	1536	2	5
2.5	0	1	1.3	0	9	2.6	8
0:0:0:0:0:0	0	-	10	Ŭ	2	20	0
26	0	108	8	0	1536	2	5
1:80:c2:0:0:2							
27	0	101	1	0	1536	2	5
11:11:11:11:11 20	::II	2	1.0	0	1 /	26	0
0:0:0:0:0:0	0	2	10	0	17	20	0
29	0	101	1	0	1536	2	5
1:80:c2:0:0:2							
30	0	1	9	0	13	26	8
0:0:0:0:0:0	0	100		0	1506	0	_
31 ff.ff.ff.ff.ff.ff	0 =.ff	129	44	0	1536	2	5
32	0	125	0	0	40	24	8
0:0:0:0:0:0	0	120	Ū	Ŭ	10		0
33	0	108	8	0	1536	2	5
<pre>ba:db:ad:f0:2:</pre>	:95						
34	0	2	14	0	10	26	8
0:0:0:0:0:0:0	0	129	11	0	1536	2	5
ba:db:ad:f0:2:	:a1	129	11	0	1000	2	9
36	0	103	0	0	3	24	8
0:0:0:0:0:0							
37	0	104	0	0	4	24	8
0:0:0:0:0:0	0	104	4	0	1 5 2 6	2	-
38 ff:ff:ff:ff:ff	U F:ff	104	4	0	1030	2	5
39	0	107	7	0	1536	2	5
1:80:c2:0:0:2							
40	0	104	4	0	1536	2	5
1:80:c2:0:0:2	0	1.0.1	1	0	1526	1.0	0
41	0	101	1	0	1536	18	8
42	0	101	0	0	1	2.4	8
0:0:0:0:0:0							
43	0	108	8	0	1536	2	5
ff:ff:ff:ff:ff	f:ff						
44	0	121	36	0	1536	2	5
45	91 0	117	32	0	1536	2	5
ba:db:ad:f0:2:	:9e	11/	52	0	1000	2	9
46	0	105	5	0	1536	2	5
<pre>ba:db:ad:f0:2:</pre>	:92						
47	0	125	40	0	1536	2	5
ba:db:ad:f0:2:	:a0	105	4.0	0	1500	2	-
40 1:80:c2·0·0·2	U	120	40	U	TJ20	Z	J
49	0	108	0	0	8	24	8
0:0:0:0:0:0							
50	0	106	0	0	6	24	8
0:0:0:0:0:0							

51	0	103	3	0	1536	2	5
<pre>ba:db:ad:f0</pre>	:2:90						
52	0	102	2	0	1536	2	5
<pre>ba:db:ad:f0</pre>	:2:8f						
53	0	103	3	0	1536	2	5
ff:ff:ff:ff	:ff:ff						

다음 CLI는 스위치 브리지 엔진 패킷 삭제에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-4225(local-mgmt)# show portmanager switch counters bridge Bridge Ingress Drop Counter: 4688 No Bridge Ingress Drop

다음 CLI는 하드웨어 스위치 패킷 카운터의 세부 정보를 표시합니다.

how portmanager switch counters packet-trace

firepower-4225(local-mgmt)# show portmanager switch counters packet-trace

Description
Number of ethernet frames received that are not bad ethernet frames or MAC Control pkts
Sum of lengths of all bad ethernet frames received
Number of packets received
Number of packets discarded due to VLAN Ingress Filtering
Number of packets discarded due to
Security Filtering measures
Number of packets discarded due to reasons other than
VLAN ingress and Security filtering
Ingress Drop Counter
Number of unicast packets transmitted
Number of multicast packets transmitted. This includes
registered multicasts, unregistered multicasts
and unknown unicast packets
Number of broadcast packets transmitted
Number of IN packets that were Bridge Egress filtered
Number of IN packets that were filtered
due to TxQ congestion
Number of out control packets
(to cpu, from cpu and to analyzer)
Number of packets dropped due to egress
forwarding restrictions
Sum of lengths of all good ethernet
frames sent from this MAC

Counter	Source port- 0/0	Destination port- 0/0	
goodOctetsRcv			
badOctetsRcv			
	Ingress	counters	
gtBrgInFrames	1341132	1341132	
gtBrgVlanIngFilterDisc	0	0	
gtBrgSecFilterDisc	0	0	
gtBrgLocalPropDisc	0	0	
dropCounter	4699	Only for source-port	
	Egress	counters	
outUcFrames	1329593	1329593	
outMcFrames	4594	4594	
outBcFrames	2237	2237	

braEarFilterDisc	9	9
DIGEGIFIICEIDISC	5	5
txqFilterDisc	0	0
outCtrlFrames	0	0
egrFrwDropFrames	0	0
mcFifoDropPkts	0	0
mcFilterDropPkts	0	0
goodOctetsSent		

다음 CLI는 CPU의 스위치 트래픽에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-4225(local-mgmt) # show portmanager switch traffic cpu

Dev/RX queue	packets	bytes
Dev/RX queue	packets	bytes
0/0	0	0
0/1	0	0
0/2	0	0
0/3	0	0
0/4	0	0
0/5	0	0
0/6	0	0
0/7	0	0

다음 CLI는 하드웨어 스위치 포트 트래픽의 세부 정보를 표시합니다.

firepower-4225(local-mgmt)# show portmanager switch traffic port

max-rate - pps that the port allow with packet size=64 actual-tx-rate - pps that egress the port (+ % from 'max') actual-rx-rate - pps that ingress the port(+ % from 'max')

Dev/Port	max-rate	actual-tx-rate	actual-rx-rate
0/1	1488095	(0응)	(0%)
0/2	1488095	(0%)	(0%)
0/3	14880	(0%)	(0%)
0/4	14880	(0%)	(0%)
0/5	14880	(0%)	(0%)
0/6	14880	(0%)	(0%)
0/7	14880	(0%)	(0%)
0/8	14880	(0%)	(0%)
0/9	14880952	(0%)	(0%)
0/10	14880952	(0%)	(0%)
0/11	14880952	(0%)	(0%)
0/12	14880952	(0%)	(0%)
0/13	14880952	(0%)	(0%)
0/14	14880952	(0%)	(0%)
0/15	1488095	(0%)	(0%)
0/16	1488095	(0%)	(0%)
0/17	14880952	(0%)	(0%)
0/18	74404761	(0%)	(0%)
0/19	37202380	(0%)	(0%)
0/20	37202380	(0%)	(0응)

다음 CLI는 이더넷 1/13 포트와 일치하는 SFP-FEC 카운터에 대한 세부 정보를 표시합니다.

<pre>firepower-4225(local-mgmt)# show portmanager Good Octets Received Bad Octets Received MAC Transmit Error Good Packets Received Bad packets Received BRDC Packets Received MC Packets Received</pre>	counters ethernet 1 13 : 2153 : 0 : 0 : 13 : 0 : 13
He rackets Received	• ±5
	0
txqFilterDisc	: 0
linkchange	: 1
FcFecRxBlocks	: 217038081
FcFecRxBlocksNoError	: 217038114
FcFecRxBlocksCorrectedError	: 0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedErrorBits	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedError0	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedError1	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedError2	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedError3	: 0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError0	: 0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError1	: 0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError2	: 0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError3	: 0

다음 CLI는 이더넷 1/14 포트와 일치하는 SFP-FEC 카운터 관련 세부 정보를 표시합니다.

firepower-4225(local-mgmt)# show po	ortmanager counters ethernet 1 14
Good Octets Received	: 2153
Bad Octets Received	: 0
MAC Transmit Error	: 0
Good Packets Received	: 13
Bad packets Received	: 0
BRDC Packets Received	: 0
MC Packets Received	: 13
txqFilterDisc	: 0
linkchange	: 1
RsFeccorrectedFecCodeword	: 0
RsFecuncorrectedFecCodeword	: 10
RsFecsymbolError0	: 5
RsFecsymbolError1	: 0
RsFecsymbolError2	: 0
RsFecsymbolError3	: 0

다음 CLI는 이더넷 1/5 포트와 일치하는 디지털 광학 모니터링 정보에 대한 세부 정보를 표시합 니다.

```
No active alarms
Warning Status: 0000
No active warnings
```

THRESHOLDS

	high alarm	high warning	low warning	low alarm
Temperature C	+075.000	+070.000	+000.000	-05.000
Voltage V	003.6300	003.4650	003.1350	002.9700
Bias Current mA	012.0000	011.5000	002.0000	001.0000
Transmit power mW	034.6740	017.3780	002.5120	001.0000
Receive power mW	034.6740	017.3780	001.3490	000.5370

Environmental Information - raw values Temperature: 38.84 C Supply voltage: 33703 in units of 100uVolt Tx bias: 3499 in units of 2uAmp Tx power: 0.1 dBm (10251 in units of 0.1 uW) Rx power: -0.9 dBm (8153 in units of 0.1 uW) DOM (256 bytes of raw data in hex)

0x0000 : 4b 00 fb 00 46 00 00 00 8d cc 74 04 87 5a 7a 76 0x0010 : 17 70 01 f4 16 76 03 e8 87 72 03 e8 43 e2 09 d0 0x0060 : 26 54 83 a7 0d ab 28 0b 1f d9 00 00 00 00 08 00 0x0070 : 00 00 03 00 00 00 00 00 08 f3 00 00 00 00 01 0x0080 : 49 4e 55 49 41 43 53 45 41 41 31 30 2d 33 33 38 0x0090 : 38 2d 30 31 56 30 31 20 01 00 46 00 00 00 e3 0x00c0 : 53 46 50 2d 31 30 2f 32 35 47 2d 43 53 52 2d 53 0x00d0 : 20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d1 0x00e0 : 1e 20 2a 2a 31 34 29 36 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00f0 : 00 00 00 00 00 56 00 00 ff ff ff ff 00 00 00 cf

PHY Data: PAGE IFC OFFSET VALUE | PAGE IFC OFFSET VALUE

다음 CLI는 패킷 캡처에 대해 설정된 매개변수에 대한 세부 정보를 표시합니다.

```
firepower-4225(local-mgmt)# show portmanager switch pktcap-rules software
Software DB rule:1
Slot= 1
Interface= 12
Breakout-port= 0
Protocol= 6
Ethertype= 0x0000
Filter_key= 0x0000040
Session= 1
Vlan= 0
SrcPort= 0
DstPort= 0
SrcIp= 0.0.0.0
DstIp= 0.0.0.0
SrcIpv6= ::
```

```
DestIpv6= ::
SrcMacAddr= 00:00:00:00:00:00
DestMacAddr= 00:00:00:00:00:00
```

다음 CLI는 FXOS 포트 관리자 스위치 하드웨어 TCAM 규칙에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-4225(local-mgmt)# show portmanager switch pktcap-rules hardware Hardware DB rule:1 Hw index= 15372 Rule id= 10241 Cnc index= 1 Packet count= 0 Slot= 1 Interface= 12 Protocol= 6 Ethertype= 0x0000 Vlan= 0 SrcPort= 0 DstPort= 0 SrcIp= 0.0.0.0 DstIp= 0.0.0.0 SrcIpv6= :: DestIpv6= :: SrcMacAddr= 00:00:00:00:00:00 DestMacAddr= 00:00:00:00:00:00

다음 CLI는 8개 트래픽 클래스/대기열의 포트 기반 패킷 삭제에 대한 세부 정보를 표시합니다.

firepower-4225(local-mgmt)# show portmanager switch tail-drop-allocated buffers all

		I		I	Per Port a	nd Traffic	Class	
Port TC	Per por 7	rt TCO	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6
0/1 0	10	10	0	0	0	0	0	0
0/2 0	15	5	5	5	0	0	0	0
0/3 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0/4 80	80 	0	0	0	0	0	0	0
0/5 0	O 	0	0	0	0	0	0	0
0/6 0	O 	0	0	0	0	0	0	0
0/7 25	200 	25	25	50	0	0	25	50
0/8 0	0 	0	0	0	0	0	0	0

다음 CLI는 tti-lookup0으로 인해 삭제된 패킷 수를 표시합니다.

firepower-4225(local-mgmt)# show portmanager switch default-rule-drop-counter tti-lookup0

Rule_id cnc_index packet_count

1 1 4

Security 서비스 모드 문제 해결 명령

다음 보안 서비스(ssa) 모드의 FXOS CLI CLI 명령을 사용하여 사용하는 시스템의 문제를 해결합니 다.

show app

해당 Firpower 디바이스에 연결된 애플리케이션에 대한 정보를 표시합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

showapp-instance

확인된 앱 인스턴스 상태에 대한 정보를 표시합니다.

showfault

장애 메시지에 대한 정보를 표시합니다.

firepower-2120 /ssa # show fault

Severity Code Last Transition Time ID Description

Cleared F16589 2021-10-11T21:58:53.200 25140 [FSM:STAGE:RETRY:]: Waiting for chassis object ready (FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisM oReady)

show failsafe-params

연속 부팅 루프, 역추적 등으로 인해 Firepower 1000/2100 또는 Secure Firewall 3100의 Threat Defense 애플리케이션에 대한 페일세이프 모드는 활성화됩니다. 다음 매개변수는 페일세이프 모드 활성 화를 제어합니다.

- Max Restart(최대 재시작) 오류 방지 모드를 활성화하기 위해 애플리케이션을 재시작해야 하는 최대 횟수.
- Current Reboot Count(현재 리부팅 수) 애플리케이션이 계속해서 재시작된 횟수.
- Restart Time Interval (sec)(재시작 시간 간격(초)) 오류 방지 모드를 트리거하기 위해 Max Restart 카운터에 도달해야 하는 시간(초)입니다. 애플리케이션이 이 간격 내에 'Max Restart' 이상을 재시작하는 경우, 페일세이프 모드가 활성화됩니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

firepower-2120-failed(local-mgmt)# show failsafe-params
Max Restart: 8
Current Reboot Count: 0
Restart Time Interval(secs): 3600

시스템이 페일세이프 모드인 경우:

• 시스템 이름에 "-failed" 문자열이 추가됩니다.

firepower-2120-failed /ssa #

• local-mgmt 명령 셸에서 "show failsafe-params" 명령의 출력에 경고 메시지가 포함됩니다.

```
firepower-2120-failed(local-mgmt)# show failsafe-params
Max Restart: 1
Current Reboot Count: 1
Restart Time Interval(secs): 3600
WARNING: System in Failsafe mode. Applications are not running!
```

• 애플리케이션의 작업 상태가 오프라인임:

firepower-2120-failed /ssa # show app-instance Application Name Slot ID Admin State Operational State Running Version Startup Version Cluster Oper State Cluster Role ----- ---- -----_____ __ _____ Offline <===== 9.16.2.3 asa 1 Enabled Not Applicable 9.16.2.3 None

Secure Firewall 3100/4200용 패킷 캡처

패킷 캡처는 연결 및 구성 문제를 디버깅하고 디바이스를 통과하는 트래픽 흐름을 파악하기 위해 사용할 수 있는 매우 유용한 자산입니다. 이제 패킷 캡처 CLI를 사용하여 Secure Firewall 3100/4200 디바이스에서 특정 인터페이스를 통과하는 트래픽을 로깅할 수 있습니다.

여러 패킷 캡처 세션을 생성할 수 있으며, 각 세션은 여러 인터페이스의 트래픽을 캡처할 수 있습니 다. 패킷 캡처 세션에 포함된 각 인터페이스에 대해 별도의 패킷 캡처(PCAP) 파일이 생성됩니다.

패킷 캡처 관련 지침 및 제한 사항

패킷 캡처 도구의 제한 사항은 다음과 같습니다.

- 패킷 캡처 세션을 실행하기 위해 사용할 저장 공간이 충분하지 않을 경우에도 패킷 캡처 세션을 만들 수 있습니다. 패킷 캡처 세션을 시작하기 전에 저장 공간이 충분한지 확인해야 합니다.
- 싱글 와이드 4x100Gbps 또는 2x100Gbps 네트워크 모듈(각각 부품 번호 FPR-NM-4X100G 및 FPR-NM-2X100G)의 패킷 캡처 세션에서, 모듈 adminstate가 off로 설정된 경우 캡처 세션은 "Oper State Reason(상태 이유): Unknown Error(알 수 없는 오류)."로 자동으로 비활성화됩니다. 모듈 adminstate를 on으로 다시 설정한 후 캡처 세션을 다시 시작해야 합니다.

다른 모든 네트워크 모듈을 사용하는 경우 패킷 캡처 세션은 모듈 adminstate 상태가 변경되는 동안 계속됩니다.

- 여러 활성 패킷 캡처 세션은 지원되지 않습니다.
- 소스 또는 목적지 IPv6 주소를 기반으로 필터링할 수 있는 옵션이 없습니다.
- 내부 스위치에서 이해할 수 없는 패킷(Security Group Tag 및 Network Service Header 패킷)에는 필터가 효과적이지 않습니다.
- EtherChannel 전체나. 그러나 논리적 디바이스에 할당된 EtherChannel의 경우에는 EtherChannel 의 각 멤버 인터페이스에서 패킷을 캡처할 수 있습니다.
- 캡처 세션이 활성 상태인 동안에는 PCAP 파일을 복사하거나 내보낼 수 없습니다.
- 패킷 캡처 세션을 삭제하면 해당 세션과 연결된 모든 패킷 캡처 파일도 삭제됩니다.

패킷 캡처 세션 생성 또는 수정

프로시저

단계1 패킷 캡처 모드로 들어갑니다.

firepower-4215 # scope packet-capture

단계2 필터를 생성합니다.

firepower-4215 /packet-capture/filter* # set <filterprop filterprop_value

표 1:지원되는 필터 속성

ivlan	Inner VLAN ID(포트로 들어가는 동안 패킷의 vlan)
ovlan	외부 VLAN ID
srcip	소스 IP 주소(IPv4)
destip	목적지 IP 주소(IPv4)
srcport	소스 포트 번호
destport	목적지 포트 번호
protocol	IP 프로토콜[10진수 형식의 IANA 정의 Protocol 값]
ethertype	이더넷 프로토콜 유형[10진수 형식의 IANA 정의 이더넷 프로토콜 유형 값. 예: IPv4=2048, IPv6 = 34525, ARP = 2054, SGT = 35081]
srcmac	소스 MAC 주소
destmac	목적지 MAC 주소

패킷 캡처 세션에 포함된 인터페이스에 필터를 적용할 수 있습니다.
단계3 패킷 캡처 세션을 생성하거나 수정하려면 다음을 수행합니다.

firepower-4215 /packet-capture # enter session session_name

단계4 이 패킷 캡처 세션에서 캡처할 패킷의 길이를 지정합니다.

firepower-4215 /packet-capture/session* # set session-pcap-snaplength session_snap_length_in_bytes 지정된 스냅 길이는 64~9006바이트여야 합니다. 세션 스냅 길이를 구성하지 않으면 기본 캡처 길이 는 1518바이트입니다.

단계5 이 패킷 캡처 세션에 포함해야 할 물리적 소스 포트를 지정합니다.

여러 포트에서 캡처할 수 있으며, 동일한 패킷 캡처 세션 중에 물리적 포트와 애플리케이션 포트 둘 다에서 캡처할 수 있습니다. 세션에 포함된 각 포트에 대해 별도의 패킷 캡처 파일이 생성됩니다. EtherChannel 전체에 대해 패킷을 캡처할 수는 없습니다. 그러나 논리적 디바이스에 할당된 EtherChannel 의 경우에는 EtherChannel의 각 멤버 인터페이스에서 패킷을 캡처할 수 있습니다.

- 참고 패킷 캡처 세션에서 포트를 제거하려면 아래에 나열된 명령에서 create 대신 delete를 사용합 니다.
- a) 물리적 포트를 지정합니다.

```
firepower-4215 /packet-capture/session* # create {phy-port | phy-aggr-port} port_id
```

```
예제:
```

예제:

firepower-4215 /packet-capture/session* # create phy-port Ethernet1/1
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* #

b) 하위 인터페이스에서 패킷을 캡처합니다.

firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set subinterface id

상위 인터페이스 하나 이상에 하위 인터페이스가 여러 개 있더라도 캡처 세션당 하위 인터페이스 하나에 대해서만 패킷을 캡처할 수 있습니다. EtherChannel에 대한 하위 인터페이스는 지원되지 않습니다. 상위 인터페이스도 인스턴스에 할당되는 경우 상위 인터페이스나 하위 인터페이스 중 하나를 선택할 수 있으며 둘 다 선택할 수는 없습니다.

예제:

```
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set subinterface 100
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* #
```

c) 컨테이너 인스턴스의 경우 컨테이너 인스턴스 이름을 지정합니다.

firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set app-identifier instance_name

예제:

```
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set app-identifier asa-instance1
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* #
```

d) (선택 사항) 스위치에서 mac-filter 삭제된 패킷을 캡처하기 위해, mac-filter 삭제를 지정합니다.

firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set drop {mac-filter | disable}

- disable 스위치에서 삭제된 패킷의 캡처를 비활성화할 경우
- mac-filter 스위치에서 mac-filter 삭제 캡쳐
- 참고 mac-filter 옵션은 수신 패킷 캡처 방향에 대해서만 지원되며 기본 옵션은 항상 비활성화되 어 있습니다.
- e) (선택 사항) 원하는 필터를 적용합니다.

firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set {source-filter} filtername

- 참고 포트에서 필터를 제거하려면 set source-filter ""를 사용합니다.
- f) 위의 단계를 필요한 만큼 반복하여 원하는 모든 포트를 추가합니다.
- 단계6 이 패킷 캡처 세션에 포함해야 할 애플리케이션 소스 포트를 지정합니다.

여러 포트에서 캡처할 수 있으며, 동일한 패킷 캡처 세션 중에 물리적 포트와 애플리케이션 포트 둘 다에서 캡처할 수 있습니다. 세션에 포함된 각 포트에 대해 별도의 패킷 캡처 파일이 생성됩니다.

- 참고 패킷 캡처 세션에서 포트를 제거하려면 아래에 나열된 명령에서 create 대신 delete를 사용합 니다.
- a) 애플리케이션 포트를 지정합니다.

firepower-4215 /packet-capture/session* # create app_port module_slot link_name interface_name app_name

Syntax Description	-	module_slot	애플리케이션이 설치된 보안 모듈.	
		link_name	인터페이스를 참조하는 사용자 설명 이름(예: link1, inside_port1 등).	
		interface_name	패킷을 캡처해야 하는 애플리케이션에 연결된 인터페이스(예: Ethernet1/1, Ethernet2/2)	
		app_name	모듈에 설치된 애플리케이션 - asa	
) (선택사항)원하는 필터를 적용합니다. firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set {source-filter} filtername		
Syntax Description	-	filtername	패킷 캡처 범위에 있는 'create filter' 명령의 필터 이름	
		참고 포트에서 필터를 제거하려면 set source-filter ""를 사용합니다.		
	c)	위의 단계를 필요한 만큼	반복하여 원하는 모든 애플리케이션 포트를 추가합니다.	

단계7 패킷 캡처 세션을 지금 시작하려면:

firepower-4215 /packet-capture/session* # enable

새로 만든 패킷 캡처 세션은 기본적으로 비활성화됩니다. 세션을 명시적으로 활성화하면 변경이 커 밋될 때 패킷 캡처 세션이 활성화됩니다. 다른 세션이 이미 활성 상태일 때 세션을 활성화하면 오류 가 생성됩니다. 이 세션을 활성화하려면 우선 이미 활성화된 패킷 캡처 세션을 비활성화해야 합니다.

단계8 시스템 구성에 트랜잭션을 커밋합니다.

firepower-4215 /packet-capture/session* # commit-buffer

패킷 캡처 세션을 활성화하면 시스템에서 패킷 캡처를 시작합니다. 세션에서 PCAP 파일을 다운로드 하려면 먼저 캡처를 중지해야 합니다.

예

```
firepower-4215 # scope packet-capture
firepower-4215 /packet-capture # create session asalinside
firepower-4215 /packet-capture* # create filter interfacelvlan100
firepower-4215 /packet-capture/filter* # set ivlan 100
firepower-4215 /packet-capture/filter* # set srcIP 6.6.6.6
firepower-4215 /packet-capture/filter* # set destIP 10.10.10.10
firepower-4215 /packet-capture/filter* # exit
firepower-4215 /packet-capture/session* # create phy-port Ethernet1/1
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set drop mac-filter
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # set src-filter interfacelvlan100
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # exit
firepower-4215 /packet-capture/session/phy-port* # exit
firepower-4215 /packet-capture/session* # enable
firepower-4215 /packet-capture/session* # commit-buffer
firepower-4215 /packet-capture/session #
```

패킷 캡처 세션 삭제

현재 실행하고 있지 않은 개별 패킷 캡처 세션을 삭제하거나, 모든 비활성 패킷 캡처 세션을 삭제할 수 있습니다.

프로시저

단계1 패킷 캡처 모드로 들어갑니다.

firepower-4215 # scope packet-capture

단계2 특정 패킷 캡처 세션을 삭제하려면:

firepower-4215 /packet-capture # delete session session_name

단계3 모든 비활성 패킷 캡처 세션을 삭제하려면:

firepower-4215/packet-capture # delete-all-sessions

단계4 시스템 구성에 트랜잭션을 커밋합니다.

firepower-4215 /packet-capture* # commit-buffer

예

```
firepower-4215 # scope packet-capture
firepower-4215 packet-capture # delete session asalinside
firepower-4215 packet-capture* # commit-buffer
firepower-4215 packet-capture #
```

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제 공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.