ASA/PIX met OSPF-configuratievoorbeeld

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Verwante producten **Conventies** Achtergrondinformatie Configureren Netwerkdiagram Configuraties **ASDM-configuratie OSPF-verificatie Cisco ASA CLI-configuratie** Cisco IOS-configuratie (R2) CLI-router Configuratie van Cisco IOS-router (R1) CLI Cisco IOS-routerconfiguratie (R3) CLI Herdistribueren in OSPF met ASA Verifiëren Problemen oplossen Statische buurtconfiguratie voor point-to-point netwerk Opdrachten voor troubleshooting Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Cisco ASA kunt configureren om routes door Open Kortste Pad Eerst (OSPF) te leren, verificatie en herdistributie uit te voeren.

Raadpleeg <u>PIX/ASA 8.X: Het configureren van HTTP op de Cisco adaptieve security applicatie</u> (ASA) voor meer informatie over de configuratie van Ecu.

Opmerking: Asymmetrische routing wordt niet ondersteund in ASA/PIX.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

- Cisco ASA/PIX moet versie 7.x of hoger uitvoeren.
- OSPF wordt niet ondersteund in multi-context-modus; het wordt alleen in één modus ondersteund.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco 5500 Series adaptieve security applicatie (ASA) die softwareversie 8.0 en hoger uitvoeren
- Cisco Adaptieve Security Devices Manager (ASDM) softwareversie 6.0 en hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Verwante producten

De informatie in dit document is ook van toepassing op de Cisco 500 Series PIX-firewall die softwareversie 8.0 en hoger uitvoert.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

OSPF gebruikt een link-state algoritme om het kortste pad naar alle bekende bestemmingen te bouwen en te berekenen. Elke router in een OSPF-gebied bevat een identieke link-statedatabase, die een lijst is van elk van de router bruikbare interfaces en bereikbare buren.

De voordelen van OSPF over RIP omvatten:

- OSPF link-staat database updates worden minder vaak verzonden dan RIP updates, en de link-staat database wordt direct bijgewerkt in plaats van geleidelijk als gestale informatie wordt getimed.
- De routingbesluiten zijn gebaseerd op kosten, wat een indicatie is van de overheadkosten die vereist zijn om pakketten over een bepaalde interface te verzenden. Het veiligheidsapparaat berekent de kosten van een interface op basis van link bandbreedte in plaats van het aantal hop naar de bestemming. De kosten kunnen worden ingesteld om voorkeurpaden te specificeren.

Het nadeel van de kortste weg eerste algoritmen is dat zij veel CPU-cycli en geheugen vereisen.

Het security apparaat kan twee processen van OSPF protocol gelijktijdig op verschillende reeksen interfaces uitvoeren. U kunt twee processen willen uitvoeren als u interfaces hebt die dezelfde IP-adressen gebruiken (NAT staat deze interfaces toe om te naast elkaar te bestaan, maar OSPF staat geen overlappende adressen toe). Of je zou het ene proces aan de binnenkant willen draaien, en een ander aan de buitenkant, en een deelgroep routes tussen de twee processen opnieuw verdelen. Op dezelfde manier zou u privé adressen van openbare adressen kunnen

moeten scheiden.

U kunt routes in een OSPF-routingproces herverdelen van een ander OSPF-routingproces, een RIP-routingproces of van statische en verbonden routes die op OSPF-enabled interfaces zijn ingesteld.

Het veiligheidsapparaat ondersteunt deze OSPF-functies:

- Ondersteuning van intragebiedslijnen, intergebiedslijnen en externe (Type I en Type II) routes.
- Ondersteuning van een virtuele link.
- OSPF LSA-overstroming.
- Verificatie naar OSPF-pakketten (zowel wachtwoord als MD5-verificatie).
- Ondersteuning voor het configureren van het beveiligingsapparaat als een aangewezen router of een aangewezen reservekoprouter. Het security apparaat kan ook worden ingesteld als een ABR. De mogelijkheid om het security apparaat als een ASBR te configureren is echter beperkt tot alleen standaardinformatie (bijvoorbeeld door een standaardroute te injecteren).
- Ondersteuning voor stoomgebieden en niet-zozeer-broze gebieden.
- Gebiedsgrens router type-3 LSA-filtering.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik het <u>Opdrachtupgereedschap</u> (alleen<u>geregistreerde</u> klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:



In deze netwerktopologie is Cisco ASA binnen interface-IP-adres 10.1.1.1/24. Het doel is om OSPF op de Cisco ASA te configureren om routes naar de interne netwerken te leren (172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.5.0/24 en 172.16.10.0/24) dynamisch door de aangrenzende router (R2). R2 leert de routes naar externe interne netwerken door de andere twee routers (R1 en R3).

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- <u>ASDM-configuratie</u>
- OSPF-verificatie
- <u>Cisco ASA CLI-configuratie</u>
- Cisco IOS-configuratie (R2) CLI-router
- <u>Configuratie van Cisco IOS-router (R1) CLI</u>
- Cisco IOS-routerconfiguratie (R3) CLI
- Herdistribueren in OSPF met ASA

ASDM-configuratie

Adaptieve Security Devices Manager (ASDM) is een op browser gebaseerde toepassing die wordt gebruikt om de software op security apparaten te configureren en te controleren. ASDM wordt geladen vanaf het security apparaat en gebruikt om het apparaat te configureren, te controleren en te beheren. U kunt de ASDM Launcher (alleen Windows) ook gebruiken om de ASDM-toepassing sneller te starten dan de Java-applicatie. In dit gedeelte wordt de informatie beschreven die u nodig hebt om de functies te configureren die in dit document worden beschreven met ASDM.

Voltooi deze stappen om OSPF in Cisco ASA te configureren:

- 1. Meld u aan bij Cisco ASA met ASDM.
- Navigeer naar de Configuratie > de Instellen van het apparaat > Routing > OSPF-gebied van de ASDM-interface, zoals in deze afbeelding getoond.



 Schakel het OSPF-routingproces in op het tabblad Setup > Procesorganen, zoals in dit afbeelding. In dit voorbeeld, is het OSPF ID-proces
 1.

	Device Setup $\Box \Box \Phi \times$	Configuration > Device Setup > Routing > OSPF > Setup
Device List	Device Setup	Configuration > Device Setup > Routing > OSPF > Setup Enable at least one OSPF Processs Instance and define areas and area network Process Instances Area / Networks Route Summarization Maximum of two OSPF processes can be configured on this device. To rem the checkbox. OSPF Process 1 Image: Complex process in the checkbox OSPF Process 1 Image: Complex process in the checkbox OSPF Process 1 Image: Complex process in the checkbox OSPF Process 1 Image: Complex process in the checkbox OSPF Process 1D: Image: Complex process in the checkbox OSPF Process 2 Image: Complex process in the checkbox OSPF Process 1D: Image: Complex process in the checkbox OSPF Process 1D: Image: Complex process in the checkbox Image: Complex procese in the checkbox Image: Comple
	Remote Access VPN Site-to-Site VPN Device Management	Apply Reset

4. U kunt Geavanceerd klikken op het tabblad Setup > Afbeeldingen verwerken om optionele geavanceerde OSPF-routingparameters te configureren. U kunt processpecifieke instellingen bewerken, zoals de instellingen van de router-ID, de veranderingen in de nabijheid, de administratieve routeafstanden, de timers en de standaardinstellingen van de Informatie.

it OSPF Process Advanced Properties			
OSPF Process: 1	Router	r ID:	10.1.1.1
Ignore LSA MOSPF (suppress the sending syslog messages when router receives a MOSPF packets)	g of LSA	RFC1583 (summary r 1583)	Compatible (calculate route costs per RFC
Adjacency Changes			
Enable this for the firewall to send a syslog me when an OSPF neighbor goes up/down.	ssage	Enable this for for each state	r the firewall to send a syslog change.
🔽 Log Adjacency Changes		🗌 Log Adjad	ency Change Details
Administrative Route Distances			
Inter Area (distance for all Intra routes from one area to within another area)	Area (distance n an area)	for all routes	External (distance for all routes from other routing domains, learned by redistribution)
110	110		110
Timers (in seconds)			
SPF Delay Time (between when SPF P OSPF receives a topology change and when it starts a SPF calculation)	Hold Time (betw ecutive SPF cale	ieen two culations)	LSA Group Pacing (interval at which OSPF LSAs are collected into a group and refreshed)
5	10		240
Default Information Originate			
Configure this to generate default external	route into an O	SPF routing do	main.
Enable Default Information Originate		E Always or	wertice the default route
		L envoys at	

In deze lijst wordt elk veld beschreven:OSPF-proces-hiermee wordt het OSPF-proces dat u configureren hebt, weergegeven. U kunt deze waarde niet wijzigen.Router ID-Als u een vaste router-ID wilt gebruiken, voert u een router-ID in in IP-adresindeling in het veld ID van de router in. Als u deze waarde blanco laat, wordt het IP-adres van het hoogste niveau op het security apparaat gebruikt als de router-ID.In dit voorbeeld, wordt de router-ID statistisch geconfigureerd met het IP-adres van de interne interface (10.1.1.1).Negeren LSA MOSPF—Controleer dit aankruisvakje om het verzenden van systeemlogberichten te onderdrukken wanneer het security apparaat type 6 (MOSPF) LSA-pakketten ontvangt. Deze instelling is standaard niet ingeschakeld.RFC 1583 Compatibel-Controleer dit aankruisvakje om summiere routekosten per RFC 1583 te berekenen. Schakel dit aankruisvakje uit om de kosten voor summiere route per RFC 2328 te berekenen. Om de kans op het verzenden van loops te minimaliseren, zouden alle apparaten OSPF in een OSPF routingdomein RFC vergelijkend moeten hebben ingesteld. Deze instelling wordt standaard geselecteerd.Wijzigingen in de nabijheid bevatten instellingen die de nabijheidsveranderingen definiëren die de logberichten van het systeem veroorzaken om te

worden verzonden.Log aanpassing - Controleer dit aanvinkvakje om het security apparaat te laten gebruiken om een systeemlogbericht te verzenden wanneer een OSPF-buurman omhoog of omlaag gaat. Deze instelling wordt standaard geselecteerd. Logboek Adjacency Change Detail-Controleer dit aankruisvakje om er zeker van te zijn dat het beveiligingsapparaat een systeemlogbericht moet verzenden wanneer er een verandering in de toestand optreedt, en niet alleen wanneer een buurman omhoog of omlaag gaat. Deze instelling is standaard niet ingeschakeld. Administratieve routeafstanden — Bevat de instellingen voor de administratieve afstanden van routes op basis van het routetype.Inter Area—Hiermee stelt u de administratieve afstand in voor alle routes van het ene gebied naar het andere. Geldige waarden variëren van 1 tot 255. De standaardwaarde is 100.Intra gebied: stelt de administratieve afstand in voor alle routes in een gebied. Geldige waarden variëren van 1 tot 255. De standaardwaarde is 100. Extern-stelt de administratieve afstand in voor alle routes van andere routingdomeinen die door herdistributie worden geleerd. Geldige waarden variëren van 1 tot 255. De standaardwaarde is 100. Timers-bevat de instellingen die worden gebruikt om LSA pacing en SPF rekentimers te configureren.SPF vertragingstijd-specificeert de tijd tussen wanneer OSPF een topologie verandering ontvangt en wanneer de SPF berekening begint. Geldige waarden variëren van 0 tot 65535. De standaardwaarde is 5.SPF Hold Time-to stelt de houdtijd tussen opeenvolgende SPFberekeningen op. Valide waarden variëren van 1 tot 65534. De standaardwaarde is 10.LSA Group Pacing-Specificeert het interval waarmee LSAs in een groep wordt verzameld en verfriest, checksum, of verouderd. Geldige waarden variëren van 10 tot 1800. De standaardwaarde is 240.Standaard Informatie Origineel - bevat de instellingen die door een ASBR worden gebruikt om een standaard externe route naar een OSPF-routingdomein te genereren.Schakel deze optie uit om informatie op standaard te zetten. Controleer deze optie om de generatie van de standaardroute in het OSPF-routingdomein in te schakelen.Noteer altijd de standaardroute-Schakel dit aankruisvakje in om altijd de standaardroute te adverteren. Deze optie is standaard niet ingeschakeld.Metrische waarde-Specificeert de OSPF standaard metriek. Geldige waarden variëren van 0 tot 16777214. De standaardwaarde is 1.Metriek type-specificeert het externe verbindingstype geassocieerd met de standaardroute die in het OSPF-routingdomein wordt geadverteerd. Geldige waarden zijn 1 of 2, wat een uitwendige route van type 1 of type 2 aangeeft. De standaardwaarde is 2.Routekaart- (optioneel) De naam van de toe te passen routekaart. Het routingproces genereert de standaardroute als de routekaart is tevreden.

5. Nadat u de vorige stappen hebt voltooid, definieert u de netwerken en interfaces die deelnemen aan OSPF-routing op het tabblad Setup > Gebied/netwerken en vervolgens klikt u op Toevoegen zoals in deze afbeelding:

Config	uration > Device Setup >	Routing > OSPF > Setup)		
Enab	ole at least one OSPF Proces	s Instance and define areas	and area networks.		
Proc	ess Instances (Area / Netw	orks) Route Summarization	n]		
Col	nfigure the area properties a	and area networks for OSPF	Process		
	Mahuarka	Authoptication	Options	Cort	add.
H	Networks		Options	CUSC	
					Edit
					Delete

Het dialoogvenster Gebied toevoegen verschijnt.

🗧 Add OSPF Area				
OSPF Process:	1		Area ID: 0	
Area Type				
Normal				
🔿 Stub	🔽 Summary (all	ows sending LSAs	; into the stub area)	
O NSSA	🔽 Redistribute (imports routes to	o normal and NSSA ar	eas)
	🔽 Summary (allo	ows sending LSAs	; into the NSSA area)	
	🔲 Default Infor	mation Originate	(generate a Type 7 d	lefault)
	Metric Valu	e; 1	Metric Type: 2	T
		,		
Area Network	5			
Enter IP Ad	dress and Mask		IP Address	Netmask
IP Address:		add s.s.	10.1.1.0	200,200,200,0
		Add >>		
Netmask:	255.255.255.0	Delete		
Authentication	n		1	
None	O Password	C MD5	Default Cost:	1
	(ок)	Cancel	Help	

In dit voorbeeld, is het enige netwerk dat wordt toegevoegd het binnennetwerk (10.1.1.0/24) aangezien OSPF slechts op de binneninterface wordt toegelaten. **Opmerking:** Alleen

interfaces met een IP-adres die binnen de gedefinieerde netwerken vallen, nemen deel aan het OSPF-routingproces.

6. Klik op OK. In deze lijst worden alle velden beschreven: OSPF-proces-Wanneer u een nieuw gebied toevoegt, kiest u de id voor het OSPF-proces. Als er slechts één OSPF-proces is ingeschakeld op het security apparaat, wordt dat proces standaard geselecteerd. Wanneer u een bestaand gebied bewerkt, kunt u de OSPF-proces-ID niet wijzigen.Gebied-ID: wanneer u een nieuw gebied toevoegt, voert u de gebiedsID in. U kunt de gebied-ID als een decimaal nummer of een IP-adres specificeren. Geldige decimale waarden variëren van 0 tot 4294967295. U kunt de gebied-ID niet wijzigen wanneer u een bestaand gebied bewerkt. In dit voorbeeld is gebied-ID 0.Gebiedstype instellen op het type gebied dat wordt ingesteld Normaal-Kies deze optie om van het gebied een standaard OSPF-gebied te maken. Deze optie wordt standaard geselecteerd bij het maken van een gebied.Klik op deze optie om het gebied een statief gebied te maken. Stub-gebieden hebben geen routers of gebieden voorbij. Stub-gebieden voorkomen dat AS Externe LSA's (type 5 LSA's) in het staafgebied worden overstroomd. Wanneer u een stob gebied maakt, kunt u het aankruisvakje voor Samenvatting uitschakelen om te voorkomen dat samenvatting van de LSA's (type 3 en 4) in het gebied wordt overstroomd. Summary-wanneer het gebied dat wordt gedefinieerd een stompgebied is, verwijdert u deze optie om te voorkomen dat LSA's naar het stompgebied worden verzonden. Dit aankruisvakje wordt standaard geselecteerd voor staafgebieden.NSSA-Kies deze optie om van het gebied een niet gebied zo stubby te maken. NSSA's aanvaarden type 7 LSA's. Wanneer u een NSSA maakt, kunt u het vakje van de Samenvatting van controle unchecken om te voorkomen dat de samenvatting LSAs in het gebied wordt overstroomd. Daarnaast kunt u het aanvinkvakje Herdistribueren uitschakelen en standaardinformatie maken om routeherdistributie uit te schakelen. Verdeel-ontcontroleer deze controledoos om te voorkomen dat routes in NSSA worden geïmporteerd. Dit aankruisvakje is standaard geselecteerd. Samenvatting-wanneer het gebied dat wordt gedefinieerd een NSSA is, wisst deze controledoos uit om te voorkomen dat LSAs in het stompgebied wordt verzonden. Dit aankruisvakje wordt standaard voor NSSA's geselecteerd.Standaard informatie Origineel-controleer dit aankruisvakje om een standaard type 7 in de NSSA te genereren. Dit aankruisvakje is standaard niet ingeschakeld. Metrische waarde-Voer een waarde in om de OSPF metrische waarde voor de standaardroute te specificeren. Geldige waarden variëren van 0 tot 16777214. De standaardwaarde is 1.Metrisch type-Kies een waarde om het OSPF metrisch type voor de standaardroute te specificeren. De keuzes zijn 1 (type 1) of 2 (type 2). De standaardwaarde is 2.Gebiedsnetwerken - Bevat de instellingen die een OSPF-gebied definiëren.Voer IP-adres en -masker in - Bevat de instellingen die worden gebruikt om de netwerken in het gebied te definiëren. IP-adres: Voer het IP-adres in van het netwerk of de host die aan het gebied moet worden toegevoegd. Gebruik 0.0.0.0 met een netwerkmasker van 0.0.0.0 om het standaardgebied te maken. U kunt 0.0.0.0 in slechts één gebied gebruiken.NetMash-Kies het netwerkmasker voor het IP-adres of de host die aan het gebied moet worden toegevoegd. Als u een host toevoegt, kiest u het 255.255.255.255 masker. In dit voorbeeld is 10.1.1.0/24 het netwerk dat moet worden geconfigureerd. Voeg toe-voegt het netwerk toe dat in het gebied Voer IP-adres en -masker in het gebied is gedefinieerd. Het toegevoegde netwerk verschijnt in de tabel Gebiedsnetwerken. Verwijdert het geselecteerde netwerk uit de tabel Gebiedsnetwerken.Gebiedsnetwerken-Hier worden de netwerken weergegeven die voor het gebied zijn gedefinieerd.IP-adres-geeft het IP-adres van het netwerk weer.NetMash-Hier wordt het netwerkmasker voor het netwerk weergegeven. Verificatie-bevat de instellingen voor OSPF-gebiedsverificatie.Geen-Kies deze optie om OSPF-

gebiedsverificatie uit te schakelen. Dit is de standaardinstelling.Wachtwoord-Kies deze optie om een duidelijk tekstwachtwoord te gebruiken voor gebiedverificatie. Deze optie wordt niet aanbevolen wanneer de veiligheid een zorg is.MD5-Kies deze optie om MD5-verificatie te gebruiken.Standaardkosten: geef een standaardkosten voor het gebied op. Geldige waarden variëren van 0 tot 65535. De standaardwaarde is 1.

7. Klik op Apply

onfigure the area	a properties and a	area networks for	OSPF Process	
OSPF Process	Area ID	Area Type	Networks	Authe
1	0	Normal	10.1.1.0 / 255.255.255.0	None
4				- I

- 8. Optioneel kunt u routefilters definiëren in het venster Filterregels. Routerfiltering biedt meer controle over de routes die toegestaan zijn om te worden verzonden of ontvangen in OSPF-updates.
- 9. U kunt naar keuze routeherdistributie configureren. Cisco ASA kan routes herverdelen die door RIP en DHCP in het OSPF routingproces worden ontdekt. U kunt ook statische en verbonden routes in het OSPF-routingproces herverdelen. Bepaal routeherdistributie op het venster Herdistributie.
- 10. OSPF-hallo-pakketten worden verzonden als multicast-pakketten. Als een buur OSPF over een niet-uitgezonden netwerk gelegen is, moet u die buur handmatig definiëren. Wanneer u handmatig een OSPF-buurman definieert, worden hallo-pakketten naar die buurman verzonden als unicast-berichten. Om statische OSPF-buren te definiëren, gaat u naar het statische buurvenster.
- 11. Routes die van andere routingprotocollen worden geleerd kunnen worden samengevat. De maatstaf die gebruikt wordt om de samenvatting te adverteren, is de kleinste maatstaf van alle meer specifieke routes. De samenvatting routes helpen de grootte van de routingtabel verminderen.Het gebruiken van summiere routes voor OSPF veroorzaakt een OSPF ASBR om één externe route als aggregaat voor alle opnieuw verdeelde routes te adverteren die door het adres worden gedekt. Alleen routes van andere routingprotocollen die in OSPF worden herverdeeld kunnen worden samengevat.
- 12. In het virtuele venster van de verbinding, kunt u een gebied aan een netwerk toevoegen OSPF, en het is niet mogelijk om het gebied direct aan het backbone gebied aan te sluiten; u moet een virtuele link maken . Een virtuele verbinding sluit twee OSPF-apparaten aan die een gemeenschappelijk gebied hebben, het transitgebied genoemd. Eén van de OSPF-

apparaten moet op het backbone-gebied zijn aangesloten.

OSPF-verificatie

Cisco ASA ondersteunt MD5 verificatie van routing updates van het OSPF-routingprotocol. De MD5 keyed digest in elk OSPF-pakket voorkomt de introductie van onbevoegde of valse routingberichten uit niet-goedgekeurde bronnen. De toevoeging van Verificatie aan uw OSPFberichten waarborgt dat uw routers en Cisco ASA alleen routingberichten van andere routingapparaten accepteren die met dezelfde vooraf gedeelde sleutel zijn geconfigureerd. Zonder deze authenticatie ingesteld, als iemand een ander routeapparaat met andere of tegenovergestelde routeinformatie op het netwerk introduceert, kunnen de routingtabellen op uw routers of Cisco ASA corrupt worden, en kan een ontkenning van de dienstaanval optreden. Wanneer u authenticatie aan de EIS berichten toevoegt die tussen uw routingapparaten (die de ASA omvatten) worden verzonden, voorkomt het de doelgerichte of toevallige toevoeging van een andere router aan het netwerk en om het even welk probleem.

OSPF-routeverificatie wordt per interface ingesteld. Alle OSPF-buren op interfaces die voor OSPF-berichtverificatie zijn geconfigureerd, moeten met dezelfde verificatiemodus en -toets worden geconfigureerd voor nabijheid.

Voltooi deze stappen om OSPF MD5-verificatie op Cisco ASA mogelijk te maken:

 Op ASDM, navigeer naar Configuratie > de Instellen van het apparaat > Routing > OSPF > Interface en klik vervolgens op het tabblad Verificatie zoals in deze afbeelding weergegeven.

Interface	Authentication Type
inside	Area
dmz	Area
outside	Area

In dit geval, wordt OSPF op de binneninterface geactiveerd.

- 2. Kies de binneninterface en klik op Bewerken.
- Selecteer onder Verificatie de optie MD5-verificatie en voeg hier meer informatie toe over de verificatieparameters. In dit geval is de gedeelde toets cisco123 en is de belangrijkste ID
 1.

🐞 Edit OSPF Interface Au	thentication	
_		
Interface: in:	ide	
Authentication		
O No authentical	tion	C Area authentication, if defined
C Password auth	entication	MD5 authentication
Authentication Pa	ssword	
Enter Password:		Re-enter Password:
MD5 IDs and Keys		
MD5 Key ID:		MD5 Key ID MD5 Key 1 cisco123
MD5 Key:		Delete
-	OK	Cancel Help
4. Klik op OK en vervolgens Toepassen.	з ор	
Configuration > Device Se	tup > Routing > OSP	F > Interface)
Configure Interface specil Authentication Propertie	ic OSPF routing parameters	eters.

Specify the authentication properties for each interface.

Internace	Authentication Type	
inside	MD5	
dmz	Area	
outside	Area	

Cisco ASA CLI-configuratie

Cisco ASA

```
ciscoasa#show running-config
: Saved
:
ASA Version 8.0(2)
!
hostname ciscoasa
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
names
!--- Inside interface configuration interface
Ethernet0/1 nameif inside security-level 100 ip address
10.1.1.1 255.255.255.0 ospf cost 10 !--- OSPF
authentication is configured on the inside interface
ospf message-digest-key 1 md5 <removed> ospf
authentication message-digest ! !--- Outside interface
configuration interface Ethernet0/2 nameif outside
security-level 0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ospf cost 10 ! !--- Output Suppressed icmp unreachable
rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-602.bin
no asdm history enable arp timeout 14400 ! !--- OSPF
Configuration router ospf 1
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0
log-adj-changes
1
!--- This is the static default gateway configuration in
order to reach Internet route outside 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.1.1 1 ciscoasa#
```

Cisco IOS-configuratie (R2) CLI-router

Cisco IOS-router (R2)
I Interface that corrects to the Cigge ACA I
! Interface that connects to the CISCO ASA. !
Notice the OSPF authentication parameters interface
Ethernet0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco123
! Output Suppressed ! OSPF Configuration router
ospi 1
log-adjacency-changes
network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0

Configuratie van Cisco IOS-router (R1) CLI

Cisco IOS-router (R1)

```
!--- Output Suppressed !--- OSPF Configuration router
ospf 1
log-adjacency-changes
```

```
network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Cisco IOS-routerconfiguratie (R3) CLI

Cisco IOS-router (R3) --- Output Suppressed !--- OSPF Configuration router ospf 1 log-adjacency-changes network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0

Herdistribueren in OSPF met ASA

Zoals eerder vermeld, kunt u routes in een OSPF-routingproces van een ander OSPFroutingproces, een RIP-routingproces of van statische en verbonden routes die op OSPF-enabled interfaces zijn geconfigureerd opnieuw verdelen.

In dit voorbeeld, herverdelend de lijnen van RIP in OSPF met het netwerkdiagram zoals getoond:



ASDM-configuratie

 Kies Configuratie > Instellen van het apparaat > Routing > RIP > Instellen om RIP toe te laten, en voeg het netwerk 192.168.1.0 toe zoals in deze afbeelding.

Configuration > Device Setup > Routing > RIP > Setup
Configure the global Routing Information Protocol (RIP) parameters. You can configure the setting or the RIP routing process.
Enable RIP routing
Enable auto-summarization
🔽 Enable RIP version 🕜 Version 1 💿 Version 2
(If global version in not configured then device sends Version 1 and receives Versions 1 $\&$ 2.)
Enable default information originate Route Map:
Networks
IP Network to Add: Add >> 192.168.1.0 Delete Inclusion Inclusion Inclusion
Passive Interfaces
Global passive: Configure all the Interface Passive interfaces as passive globally. This setting will override the individual dmz
Apply Reset

- 2. Klik op **Apply** (Toepassen).
- 3. Kies Configuratie > Instellen van het apparaat > Routing > OSPF > Herdistributie > Toevoegen om RIP-routes te herverdelen in OSPF

SPF Process	Protocol	Match	Subnets	Metric Value	Metric Type

4. Klik op **OK** en vervolgens op **Toepassen**.

OSPF Process:	1	C Static	C Connected	C OSPF
Optional				
Match				
Match	F External 1	F External 2	N55A External 1	🗖 NSSA Exte
Match	External 1	🗖 External 2 🛛 🗖	NSSA External 1	🕅 NSSA Exte
Match Internal Metric Value:	External 1	External 2	N55A External 1	IT NSSA Exte
Match Internal Metric Value:	External 1	External 2 C	NSSA External 1	MSSA Exte

Compatibele CLI-configuratie

CLI-configuratie van ASA voor herdistributie van RIP in OSPF AS
<pre>router ospf 1 network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0 log-adj-changes redistribute rip subnets</pre>
router rip network 192.168.1.0

U kunt de routingtabel van de aangrenzende IOS router (R2) zien na het opnieuw verdelen van RIP routes in OSPF AS.

R2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

	172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
0	172.16.10.1/32 [110/11] via 172.16.1.2, 01:17:29, Ethernet1
0	172.16.5.1/32 [110/65] via 172.16.2.2, 01:17:29, Serial1
С	172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet1
С	172.16.2.0/24 is directly connected, Serial1
	10.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

```
C 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
O E2 192.168.1.0/24 [110/20] via 10.1.1.1, 01:17:29, Ethernet0
!--- Redistributed route adverstied by Cisco ASA
```

Verifiëren

Volg deze stappen om de configuratie van uw computer te controleren:

 Op ASDM, kunt u aan Controle > Routing > OSPF buren navigeren om elk van de OSPFburen te zien. Dit beeld toont de binnenrouter (R2) als een actieve buur. U kunt ook de interface zien waar deze buurman woont, router-ID, toestand en dode tijd van de buurrouter.

Ead	h row represent:	ts one OSPF Neigl	hbor. Please click	k the help button for	a description of	the states.
	Neighbor	Priority	State	Dead Time	Address	Inter
17	172.16.2.1	1 FULL/BDR		0:00:34 10.1.1.2		inside)

Daarnaast kunt u de routingtabel controleren als u nadert naar Monitoring > Routing > Routes. In deze afbeelding worden de netwerken 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.5.0/24 en 172.16.10.0/24 geleerd via R2

1.∠). pring > Routing	> Routes)				
t es Each row represer	nts one route. AD is	the administrative dista	nce.		
Protocol	Туре	Destination IP	Netmask	Gateway	Int
OSPF	-	172.16.10.1	255.255.255.255	10.1.1.2	inside
OSPF	-	172.16.5.1	255.255.255.255	10.1.1.2	inside
OSPF	-	172.16.1.0	255.255.255.0	10.1.1.2	inside
OSPF	-	172.16.2.0	255.255.255.0	10.1.1.2	inside
CONNECTED	-	10.1.1.0	255.255.255.0	-	inside
CONNECTED	-	10.77.241.128	255.255.255.192	-	dmz
STATIC	-	10.77.0.0	255.255.0.0	10.77.241.129	dmz
CONNECTED	-	192.168.1.0	255.255.255.0	-	outside
				100 110 1 1	

3. Vanaf de CLI kunt u de opdracht Show route gebruiken om dezelfde output te krijgen.

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

- 0 172.16.10.1 255.255.255.255 [110/21] via 10.1.1.2, 0:00:06, inside
- 0 172.16.5.1 255.255.255.255 [110/75] via 10.1.1.2, 0:00:06, inside
- 0 172.16.1.0 255.255.255.0 [110/20] via 10.1.1.2, 0:00:06, inside

0 172.16.2.0 255.255.255.0 [110/74] via 10.1.1.2, 0:00:06, inside

- C 10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
- C 10.77.241.128 255.255.192 is directly connected, dmz
- S 10.77.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 10.77.241.129, dmz
- C 192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, outside
- S^{\star} 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 192.168.1.1, outside
- 4. U kunt ook de opdracht **ospf-database weergeven** gebruiken om informatie te verkrijgen over de aangelegde netwerken en de Ospf-topologie.

ciscoasa#**show ospf database**

OSPF Router with ID (192.168.1.2) (Process ID 1) $% \left(120.168,1.2\right) \right)$

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum Link count
172.16.1.2	172.16.1.2	123	0x80000039	0xfd1d 2
172.16.2.1	172.16.2.1	775	0x8000003c	0x9b42 4
172.16.5.1	172.16.5.1	308	0x80000038	0xb91b 3
192.168.1.2	192.168.1.2	1038	0x80000037	0x29d7 1
	Net Link States	(Area O)		
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.1.1.1	192.168.1.2	1038	0x80000034	0x72ee
172.16.1.1	172.16.2.1	282	0x80000036	0x9e68

5. De opdracht **buren van de show** is ook nuttig om de actieve buren en de corresponderende informatie te verifiëren. Dit voorbeeld toont de zelfde informatie die u van ASDM op stap 1 verkregen hebt.

ciscoasa#**show ospf neighbor**

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.2.1	1	FULL/BDR	0:00:36	10.1.1.2	inside

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die problemen oplossen bij OSPF-problemen kan vergemakkelijken.

Statische buurtconfiguratie voor point-to-point netwerk

Als u *OSPF netwerk point-to-point non-broadcast* op de ASA hebt ingesteld, moet u statische OSPF-buren definiëren om OSPF-routes via een point-to-point, niet-broadcast-netwerk te adverteren. Raadpleeg <u>Statische OSPF-buren</u> voor meer informatie.

Opdrachten voor troubleshooting

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten.

Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg <u>Belangrijke informatie over debug Commands</u> voordat u **debug**opdrachten gebruikt.

 debug ospf gebeurtenissen: hiermee kan het foutoptreden van OSPF-gebeurtenissen worden uitgevoerd.

```
ciscoasa(config) #debug ospf events
OSPF events debugging is on
ciscoasa(config) # int e0/1
ciscoasa(config-if) # no shu
ciscoasa(config-if)#
OSPF: Interface inside going Up
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
OSPF: 2 Way Communication to 172.16.2.1 on inside, state 2WAY
OSPF: Backup seen Event before WAIT timer on inside
OSPF: DR/BDR election on inside
OSPF: Elect BDR 172.16.2.1
OSPF: Elect DR 172.16.2.1
      DR: 172.16.2.1 (Id) BDR: 172.16.2.1 (Id)
OSPF: Send DBD to 172.16.2.1 on inside seq 0x1abd opt 0x2 flag 0x7 len 32
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: End of hello processing
OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
OSPF: End of hello processing
OSPF: Rcv DBD from 172.16.2.1 on inside seq 0x12f3 opt 0x42 flag 0x7 len 32 mtu
1500 state EXSTART
OSPF: First DBD and we are not SLAVE
OSPF: Rcv DBD from 172.16.2.1 on inside seq 0x1abd opt 0x42 flag 0x2 len 152 mt
u 1500 state EXSTART
OSPF: NBR Negotiation Done. We are the MASTER
OSPF: Send DBD to 172.16.2.1 on inside seg 0x1abe opt 0x2 flag 0x3 len 132
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Database request to 172.16.2.1
OSPF: sent LS REQ packet to 10.1.1.2, length 12
OSPF: Rcv DBD from 172.16.2.1 on inside seq 0x1abe opt 0x42 flag 0x0 len 32 mtu
1500 state EXCHANGE
OSPF: Send DBD to 172.16.2.1 on inside seq 0x1abf opt 0x2 flag 0x1 len 32
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Rcv DBD from 172.16.2.1 on inside seq 0x1abf opt 0x42 flag 0x0 len 32 mtu
1500 state EXCHANGE
OSPF: Exchange Done with 172.16.2.1 on inside
OSPF: Synchronized with 172.16.2.1 on inside, state FULL
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
OSPF: Neighbor change Event on interface inside
OSPF: DR/BDR election on inside
OSPF: Elect BDR 192.168.1.2
OSPF: Elect DR 172.16.2.1
OSPF: Elect BDR 192.168.1.2
OSPF: Elect DR 172.16.2.1
                           BDR: 192.168.1.2 (Id)
      DR: 172.16.2.1 (Id)
OSPF: End of hello processing
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
```

```
OSPF: End of hello processing
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
OSPF: End of hello processing
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
OSPF: End of hello processing
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from inside 10.1.1.2
OSPF: End of hello processing
```

N.B.: Raadpleeg het gedeelte <u>debug ospf</u> van de opdracht Cisco Security Appliance, versie 8.0 voor meer informatie over verschillende opdrachten die handig zijn voor het oplossen van het probleem.

Gerelateerde informatie

- <u>Cisco 5500 Series ondersteuningspagina voor adaptieve security applicatie</u>
- <u>Cisco 500 Series PIX-ondersteuningspagina</u>
- PIX/ASA 8.X: Het configureren van HTTP op de Cisco adaptieve security applicatie (ASA)
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>