# APIC voor apparaatbeheer configureren met ISE en TACACS+

# Inhoud

leiding
oorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
onfigureren
Netwerkdiagram
Verificatieprocedure
APIC-configuratie
ISE-configuratie
erifiëren
roblemen oplossen

# Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om APIC met ISE te integreren voor de verificatie van beheerders met het TACACS+-protocol.

## Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Application Policy Infrastructure Controller-controller (APIC)
- Identity Services Engine (ISE)
- TACACS-protocol

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- APIC versie 4.2(7u)
- ISE-versie 3.2 Patch 1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

# Configureren

### Netwerkdiagram



Integratiediagram

### Verificatieprocedure

Stap 1.Meld u aan bij de APIC-toepassing met Admin User Credentials.

Stap 2. Het verificatieproces activeert en ISE valideert de referenties lokaal of via Active Directory.

Stap 3. Zodra de verificatie is geslaagd, stuurt ISE een vergunningspakket om de toegang tot de APIC te autoriseren.

Stap 4. ISE toont een succesvol live verificatielogboek.

Opmerking: APIC repliceert de TACACS+-configuratie naar bladeren switches die deel uitmaken van het weefsel.

### **APIC-configuratie**

Stap 1. Navigeer naarAdmin > AAA > Authentication > AAAen kies+pictogram om een nieuw login domein te maken.

System	Tenants	Fabric	Virtual Networking	L4-L7 Services	Admin	Operations	a Apps	Integrations							
	AAA	Schedulers	Historical Record Polic	ies   Firmware	External Data	Collectors	Config Rollbacks	I Import/Export	Downloads						
ААА			090	Authentication	n										00
Oulok St										ААА	LDAP	RADIUS	TACACS	SAML	RSA
🖿 Authenti	cation												Policy	Faults	History
Security														Ó	· ***
				Properties Remote user Default Author LDAP L Fai Console Author	r login policy: Ping Check: ntication Realm: ogin Domain: liback Check: entication Realm:	No Login true LDAP PRIME false Local	∨] <b>đ</b>								
				·										C	00
				News				Deceder			!				+

Configuratie van APIC-inlogbeheer

+Stap 2. Bepaal een naam en domein voor het nieuwe Login Domein en klik onder Providers om een nieuwe provider te creëren.

Create l	_ogin Do	omain							<b>?</b> ×
	Name:	S_TACACS							
	Realm:	TACACS+		~					
	Description:	optional							
	Providers:						- m	+	
		Name		Priority		Description			
						Canc	el	Subm	hit
APIC-inlogbeh	eerder								
Providers:	-								+
	Name		Prio	rity		Description			
	select an	option	~ <b>9</b>		$\Diamond$	9			
	Create T Provider	ACACS+		Jpdate	Cancel				

APIC TACACS-provider

Stap 3. Definieer het ISE IP-adres of de hostnaam, definieer een gedeeld geheim en kies de Management Endpoint Policy Group (EPG). Klik omsubmitde TACACS+ provider toe te voegen aan de inlogbeheerder.

### Create TACACS+ Provider

Host Name (or IP Address):	52.13.89
Description:	optional
Port:	49
Authorization Protocol:	CHAP MS-CHAP PAP
Key:	
Confirm Key:	
Timeout (sec):	5
Retries:	1
Management EPG:	default (In-Band)
Server Monitoring:	Disabled Enabled



Instellingen APIC TACACS-provider

# Create Login Domain Name: S\_TACACS Realm: TACACS+ Description: optional Providers: Name Priority Description 52.13.89



?×

Authentication							00
			AAA	LDAP RADIUS	TACACS	SAML	RSA
						Õ	± ***
Host Name	Description	Port	Timeout (sec)		Retries		
.52.13.89		49	5		1		

Weergave van TACACS-provider

### **ISE-configuratie**

>Stap 1. Navigeer naar  $\equiv$  Beheer > Netwerkbronnen > Netwerkapparaatgroepen. Maak een netwerkapparaatgroep onder Alle apparaattypen.

<b>≡ Cisco</b> ISE				
Network Devices	Network Device Gro	oups Network D	evice Profiles	External
Network De	evice Group	)S		
All Groups	Choose group $\checkmark$			
Add Duplicate	Edit <u>同</u> Trash 🧐	Show group members	业 Import 🏾 🗅	Export 🗸 📱
Name			Desc	ription
All Device Type	oes		All De	evice Types
□ APIC				

ISE-netwerkapparaatgroepen

Stap 2. Navigeer naarAdministration > Network Resources > Network Devices. KiesAddAPIC-naam en IP-adres definiëren, kies APIC onder Apparaattype en aanvinkvakje TACACS+ en definieer het wachtwoord dat wordt gebruikt bij de APIC TACACS+ Provider-configuratie. Klik op de knop .submit

### ■ Cisco ISE

Network Devices	Network Device Gro	ups Network De	evice Profiles	External RA	ADIUS Servers	RADIUS Server
Network Devices Default Device Device Security Settings	Network D Networ	evices List > APIC-LAB				
	Name Descrip	APIC-LAB				
	IP A	ddress 🗸 * IP :	62.188.21	/ 32	ø	
	Device	Profile 👬 Cisco		~	(i)	
	Model I	Name		~		
	Softwa	re Version		~		
	Networ	k Device Group				
	Locatio	n All Locations	5		✓ Set To D	Default
	IPSEC	No			∽ Set To D	Default
	Device	Type APIC			✓ Set To D	Default
	□ ~	RADIUS Authent	ication Settings	;		
		TACACS Authen	tication Setting	S		
	5	Shared Secret			Show	Retire

Herhaal stap 1 en stap 2 voor bladzijden switches.

Stap 3. Gebruik de instructies op deze link om ISE te integreren met Active Directory;

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/217351-ad-integration-for-cisco-ise-gui-and-cli.html.



Opmerking: Dit document omvat zowel interne gebruikers als AD Administrator-groepen als identiteitsbronnen. De test wordt echter uitgevoerd met de Identity Source van de interne gebruikers. Het resultaat is hetzelfde voor AD-groepen.

Stap 4. (Optioneel) Navigeer naar ≡>Administration > Identity Management > Groups. KiesUser Identity Groups en klik Add. Maak één groep voor alleen-lezen Admin-gebruikers en Admin-gebruikers.

≡ Cisco ISE			Administration · Identity
Identities Groups External Ide	entity Sources	Identity Source Se	equences Settings
Identity Groups 프직	User Id	entity Grou	ps
<ul> <li>&gt; Endpoint Identity Groups</li> <li>&gt; User Identity Groups</li> </ul>	🖉 Edit 🕂 Ar	dd <u> </u> Delete 🗸 e	<ul><li>↓ Import ↑ Export ∨</li><li>∧ Description</li></ul>
	AI	LL_ACCOUNTS (default)	Default ALL_/
	₹ AI	PIC_RW	Ü

Identiteitsgroep

Stap 5. (Optioneel) Navigeer naar ≡ >Administration > Identity Management > Identity.Klik opAdden maak éénRead Only Admingebruiker enAdmingebruiker aan. Wijs elke gebruiker toe aan elke groep die in Stap 4 is gemaakt.

≡ Cisco ISE	Administration · Identity Management							
Identities Groups Ex	ernal Identity Sources Sequences Settings							
Users Latest Manual Network Scan Res	Network Access Users ⊘ Edit + Add ⊗ Change Status ∨ ↓ Import ↑ Export ∨ ◎ Delete ∨ ○ Duplicate							
	Status Username $\wedge$ Description First Name Last Name Email Address	User Identity Groups						
	Enabled <u>1</u> APIC_ROUser	APIC_RO						
	Z Enabled      APIC_RWUser	APIC_RW						

Stap 6. Navigeer naar ≡>Administration > Identity Management > Identity Source Sequence. KiesAdd, definieer een naam en kiesAD Join PointsenInternal UsersIdentity Source uit de lijst. KiesTreat as if the user was not found and proceed to the next store in the sequenceOnderAdvanced Search List Settingsen klikSave.

dentities	Groups	External Identity	Sources	Identity Source Sequence	ces Settings
✓ Ident	ity Source Se	quence			
* Name	APIC_	ISS			
Descripti	ion				
					1
✓ Cert	ificate Based	Authentication			
	Select Certificate Au	uthentication Profile		~	
✓ Auth	entication Se	arch List			
A	set of identity set	ources that will be a	ccessed in s	equence until first authenticati	on succeeds
	Available		Se	elected	
	Internal Endpoi	nts	is	elab	
	Guest Users		In	ternal Users	
	All_AD_Join_P	oints			
			>		$\overline{}$
			»»		
∨ ∆du	anced Search	List Settings			
If a sele	cted identity store	e cannot be accessed	d for authent	ication	

Identity Source Sequence

7. Navigeer naar  $\equiv$  >Work Centers > Device Administration > Policy Elements > Results > Allowed Protocols. Selecteer

Add, definieer een naam en uncheck Allow CHAP en sta MS-CHAPv1 toe uit de lijst van verificatieprotocollen. Selecteer Opslaan.

### Cisco ISE

Overview	Identities	User	Identity Grou	ps Ext Id So	ources	Network	Resources
Conditions		>	Allowed Protocol	s Services List > TA	CACS Protocol	1	
Network Conditio	ns	>	Allowed Pro	tocols			
Results		$\sim$	Name	TACACS Protoc	ol		
Allowed Protoc	ols		Description				
TACACS Comm	and Sets					4	
TACACS Profile	15		<ul> <li>Allowed I</li> <li>Authenti</li> <li>Only Authenti</li> <li>displayed.</li> <li>Allow I</li> <li>Allow I</li> <li>Allow I</li> </ul>	Protocols cation Protoco mication Protoco PAP/ASCII CHAP MS-CHAPv1	DIS bis relevant to	D TACACS	are



8. Navigeer naar ≡>Work Centers > Device Administration > Policy Elements > Results > TACACS Profile. Klikadden maak twee profielen aan op basis van de kenmerken in de lijst onderRaw View. Klik op de knop .save

- Beheerder: cisco-av-pair=shell:domains=all/admin/
- Alleen-lezen beheerder gebruiker: cisco-av-pair=shell:domains=all//read-all



Opmerking: In het geval van spaties of extra tekens mislukt de autorisatiefase.

≡	Cisco ISE	Work Centers · Device A

Overview Identities	U	ser Identity Groups	Ext Id Sources	Network Resources	Policy Elements	Device Adr
Sonditions	>	TACACS Profiles > APIC TACACS Profile	C ReadWrite Profile			
letwork Conditions	>					
tesults Allowed Protocols TACACS Command Sets TACACS Profiles	~	Name APIC ReadWrite Pro	ofile			
		Task Attribute View Profile Attributes	Raw View			
		cisco-av-pair=shell	:domains=all/admin/			11
					Cancel	Save

TACACS-profiel

Overview lo	dentities U	lser Identity Groups	Ext Id Sources	Netwo	ork Resources
Conditions	>	TACACS F	Profiles		
Network Conditions	>				
Results	~				
Allowed Protocols		C Add Duplica	te Trash 🗸 Edit		
TACACS Command	Sets				
TACACS Profiles		Name		Туре	Description
		APIC ReadOnly	Profile	Shell	
		APIC ReadWrite	Profile	Shell	

Admin- en Admin-profielen voor TACACS-beheer en alleen-lezen

Stap 9. Navigeer naar ≡>Work Centers > Device Administration > Device Admin Policy Set. Maak een nieuwe beleidsset, definieer een naam en kies het in Stap 1APICTACACS Protocolgemaakte apparaattype. Kies gemaakt in Stap 7. zoals toegestaan in het Protocol en kliksave.

Policy Sets		Reset	iset Policyset Hi	tcounts		Save
Status Policy Set Name Description	Conditions	Allowed Protocols / Ser	ver Sequence	Hits A	Actions	View
Q Search						
O APIC	DEVICE Device Type EQUALS All Device TypesRAPIC	TACACS Protocol	∞ ~+	55	ŵ	•

TACACS-beleidsset

Stap 10. Klik onder nieuwPolicy Setop het pijltje rechts>en voer een verificatiebeleid in. Definieer een naam en kies het IP-adres van het apparaat als voorwaarde. Kies vervolgens de Identity Source Sequence die in Stap 6 is gemaakt.

$\sim$ Aut	hentication	Policy (2)					
۲	Status	Rule Name	Conditions	Use		Hits	Actions
	Search						
				APIC_ISS 🛛			
	٥	APIC Authentication Policy	Network Access Device IP Address EQUALS ' 188.21	> Options		55	曫

#### Verificatiebeleid



Opmerking: Locatie of andere kenmerken kunnen als verificatievoorwaarde worden gebruikt.

Stap 1. Maak een autorisatieprofiel voor elk Admin-gebruikerstype, definieer een naam en kies een interne gebruiker en/of AD-gebruikersgroep als voorwaarde. Aanvullende voorwaarden zoals APIC kunnen worden gebruikt. Kies het juiste shell-profiel op elk autorisatiebeleid en klik opsave.

					Results					
Status	Rule Name	Cone	ditions		Command Sets		Shell Profiles		Hits	Actions
Q Search										
۰	APIC Admin RO	AND	п 8	Network Access Device IP Address EQUALS		~+	APIC ReadOnly Profile	œ ~+	34	\$
•	APIC Admin User	AND	Q OR	Network Access Device IP Address EQUALS :188.21           A         Identity-Orcup Name EQUALS User Identity Groups:APIC_RW         Identity-Orcups EQUALS ciscoles.lab/Dutlin/Administrators		~+	APIC ReadWrite Profile	<u>a ~</u> +	16	0
•	Default				DenyAllCommands ×	~+	Deny All Shell Profile	∞ ~+	0	

Autorisatieprofiel TACACS

# Verifiëren

Stap 1. Meld u aan bij de APIC UI met gebruikersbeheerder referenties. Kies de optie TACACS uit de lijst.

	User ID
	APIC_ROUser
APIC	Password
Version 4.2(7u)	
	Domain
	I 'S_TACACS ~
CISCO	Login

APIC-aanmelding

Stap 2. Controleer de toegang op de APIC UI en het juiste beleid wordt toegepast op de TACACS Live logs.



APIC welkomstboodschap

### Herhaal stap 1 en 2 voor gebruikers van Alleen-lezen beheerder.

=	Cisco ISE						Operations · TACACS		
Live	Logs								
c	tî Export To ✓								
~	Logged Time	Status	Details	Identity	Type	Authentication Policy	Authorization Policy	lse Node	Network Devic
×			/	Identity		✓ Authentication Policy	Authorization Policy	Ise Node	Network Device N:
	Apr 20, 2023 10:14:42.4		ò	APIC_ROUser	Authorizat		APIC >> APIC Admin RO	PAN32	APIC-LAB
	Apr 20, 2023 10:14:42.2		o	APIC_ROUser	Authentic	APIC >> APIC Authentication Po		PAN32	APIC-LAB

Last Updated: Fri Apr 21 2023 00:14:53 GMT+0200 (Central European Summer Time)

Levende logbestanden voor TACACS+

## Problemen oplossen

Stap 1. Navigeer naar =>Operations > Troubleshoot > Debug Wizard. KiesTACACSen klik Debug Nodes.

# **Debug Profile Configuration**

Debug Wizard contains predefined debug templates with the help of which you can troubleshoot issues on ISI

Q	Add 🖉 Edit 🗍 Remove 🔚 Debug N	lodes	
	Name	Description	Status
	802.1X/MAB	802.1X/MAB	DISABLED
	Active Directory	Active Directory	DISABLED
	Application Server Issues	Application Server Issues	DISABLED
	BYOD portal/Onboarding	BYOD portal/Onboarding	DISABLED
	Context Visibility	Context Visibility	DISABLED
	Guest portal	Guest portal	DISABLED
	Licensing	Licensing	DISABLED
	MnT	MnT	DISABLED
	Posture	Posture	DISABLED
	Profiling	Profiling	DISABLED
	Replication	Replication	DISABLED
	TACACS	TACACS	DISABLED

Configuratie debug-profiel

Stap 2. Kies het knooppunt dat het verkeer ontvangt en kliksave.

≡ Cisco ISE		Op	erations · Troubleshoot	
Diagnostic Tools Down	nload Logs Debug Wizard			
Debug Profile Configuration	Debug Profile Configuration> Debug Nodes			
Debug Log Configuration	Debug Nodes			
	Selected profile TACACS Choose on which ISE nodes you want to enable	le this profile.		
	Ø		Filter 🗸	
	Host Name	Persona	Role	
	PAN32.ciscoise.lab	Administration, Monitoring, Policy Service	PRI(A), PRI(M)	
	SPAN32.ciscoise.lab	Administration, Monitoring, Policy Service,	SEC(A), SEC(M)	
			Cancel Sa	ve

Selectie van debugknooppunten

Stap 3. Voer een nieuwe test uit en download de logbestanden onderOperations > Troubleshoot > Download logs zoals getoond:

AcsLogs, 2023-04-20 22:17:16,866, DEBUG, 0x7f93cabc7700, cntx=0004699242, sesn=PAN32/469596415/70, CPMSession

Als debugs geen authenticatie- en autorisatie-informatie tonen, valideert u dit:

- 1. De service Apparaatbeheer is ingeschakeld voor de ISE-knooppunt.
- 2. Het juiste ISE IP-adres is toegevoegd aan de APIC-configuratie.
- 3. Als een firewall in het midden zit, controleer dan of poort 49 (TACACS) is toegestaan.

### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.